

---

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE  
INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND MAINTENANCE  
INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION ET LA MAINTENANCE  
INSTALLATIONSANWEISUNG UND WARTUNG  
INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN Y EL MANTENIMIENTO  
INSTALLATIONS - OCH UNDERHÅLLSANVISNING  
INSTRUÇÕES PARA A INSTALAÇÃO  
NÁVOD NA INŠTALÁCIU A ÚDRŽBU  
INSTRUKCJA MONTAŻU I KONSERWACJI  
KURMA VE BAKIM BİLGİLERİ  
ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ  
INSTRUÇIUNI PENTRU INSTALARE ȘI ÎNTREȚINERE  
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  
INSTRUÇÕES PARA A INSTALAÇÃO  
ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET  
BRUGSANVISNING  
NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ  
INSTALLÁCIÓS ÉS KARBANTARTÁSI KÉZIKÖNYV  
NAVODILA ZA INŠTALACIJO IN VZDRŽEVANJE  
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ  
UZSTĀDĪŠANAS UN TEHNISKĀS ARKOPES ROKASGRĀMATA  
MONTAVIMO IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS  
ІНСТРУКЦІЇ ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ  
KASUTUS- JA HOOLDUSJUHEND  
تعليمات التركيب والصيانة

**EVOSTA2**  
**EVOSTA3**  
**EVOSTA2 SOL**



<b>ITALIANO</b>	pag.	1
<b>ENGLISH</b>	page	31
<b>FRANÇAIS</b>	page	60
<b>DEUTSCH</b>	Seite	90
<b>NEDERLANDS</b>	bladz	120
<b>ESPAÑOL</b>	pág	150
<b>SVENSKA</b>	sid	180
<b>POLSKI</b>	strona	210
<b>SLOVENSKÝ JAZYK</b>	str.	240
<b>TÜRKÇE</b>	say	270
<b>РУССКИЙ</b>	стр.	300
<b>ROMANA</b>	pag.	330
<b>ΕΛΛΗΝΙΚΑ</b>	Σελίδα	360
<b>PORTUGUÊS</b>	pág	390
<b>SUOMI</b>	sivu	420
<b>DANSK</b>	side	450
<b>ČESKY</b>	strana	480
<b>MAGYAR</b>	old.	510
<b>SLOVENŠČINA</b>	str.	540
<b>БЪЛГАРСКИ</b>	Стр.	570
<b>LATVIEŠU</b>	lpp.	600
<b>LIETUVIŠKAI</b>	psl.	630
<b>УКРАЇНСЬКА</b>	стор.	660
<b>EESTI</b>	Lk.	690
721	الصفحة	العَرَبِيَّةُ

**INDICE**

<b>1. LEGENDA .....</b>	<b>3</b>
<b>2. GENERALITÀ.....</b>	<b>3</b>
<b>2.1 Sicurezza.....</b>	<b>3</b>
<b>2.2 Responsabilità.....</b>	<b>3</b>
<b>2.3 Avvertenze Particolari .....</b>	<b>3</b>
<b>3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO.....</b>	<b>4</b>
<b>4. LIQUIDI POMPATI .....</b>	<b>4</b>
<b>5. APPLICAZIONI.....</b>	<b>4</b>
<b>6. DATI TECNICI .....</b>	<b>5</b>
<b>7. GESTIONE .....</b>	<b>6</b>
<b>7.1 Immagazzinaggio .....</b>	<b>6</b>
<b>7.2 Trasporto .....</b>	<b>6</b>
<b>7.3 Peso.....</b>	<b>6</b>
<b>8. INSTALLAZIONE – EVOSTA2, EVOSTA3.....</b>	<b>6</b>
<b>8.1 Installazione Meccanica .....</b>	<b>7</b>
<b>8.2 Posizioni Interfaccia Utente .....</b>	<b>7</b>
<b>8.3 Rotazione dell'interfaccia utente .....</b>	<b>9</b>
<b>8.4 Valvola Di Non Ritorno .....</b>	<b>9</b>
<b>8.5 Isolamento del corpo pompa (solo per Evosta3).....</b>	<b>10</b>
<b>9. COLLEGAMENTI ELETTRICI.....</b>	<b>11</b>
<b>9.1 Collegamento di alimentazione .....</b>	<b>12</b>
<b>10. AVVIAMENTO .....</b>	<b>13</b>
<b>10.1 Degasazione della pompa .....</b>	<b>14</b>
<b>10.2 Degasazione Automatica.....</b>	<b>14</b>
<b>11. FUNZIONI.....</b>	<b>14</b>
<b>11.1 Modi di Regolazione .....</b>	<b>14</b>
<b>11.1.1 Regolazione a Pressione Differenziale Proporzionale .....</b>	<b>15</b>
<b>11.1.2 Regolazione a Pressione Differenziale Costante .....</b>	<b>16</b>
<b>11.1.3 Regolazione a Curva Costante .....</b>	<b>16</b>
<b>12. PANNELLO DI CONTROLLO.....</b>	<b>17</b>
<b>12.1 Elementi sul Display .....</b>	<b>17</b>
<b>12.2 Display Grafico.....</b>	<b>17</b>
<b>13. IMPOSTAZIONI DI FABBRICA.....</b>	<b>20</b>
<b>14. TIPI DI ALLARME .....</b>	<b>20</b>
<b>15. INSTALLAZIONE – EVOSTA2 SOL.....</b>	<b>20</b>
<b>15.1 Installazione Meccanica .....</b>	<b>21</b>
<b>15.2 Posizioni Interfaccia Utente .....</b>	<b>21</b>
<b>15.3 Rotazione dell'interfaccia utente .....</b>	<b>22</b>
<b>15.4 Valvola Di Non Ritorno .....</b>	<b>23</b>
<b>16. COLLEGAMENTI ELETTRICI.....</b>	<b>23</b>
<b>16.1 Collegamento di alimentazione .....</b>	<b>24</b>
<b>17. AVVIAMENTO .....</b>	<b>24</b>
<b>17.1 Degasazione della pompa .....</b>	<b>25</b>
<b>18. FUNZIONI.....</b>	<b>25</b>
<b>18.1 Modi di Regolazione .....</b>	<b>25</b>
<b>18.1.1 Regolazione a Pressione Differenziale Proporzionale .....</b>	<b>25</b>
<b>18.1.2 Regolazione a Curva Costante .....</b>	<b>26</b>
<b>19. PANNELLO DI CONTROLLO.....</b>	<b>26</b>
<b>19.1 Elementi sul Display .....</b>	<b>26</b>
<b>19.2 Impostazioni della modalità di funzionamento della pompa .....</b>	<b>27</b>
<b>20. IMPOSTAZIONI DI FABBRICA.....</b>	<b>28</b>
<b>21. SEGNALE PWM.....</b>	<b>28</b>
<b>21.1 Segnale PWM in ingresso .....</b>	<b>28</b>
<b>21.2 Segnale PWM in uscita .....</b>	<b>28</b>
<b>21.3 Schema di riferimento .....</b>	<b>29</b>
<b>22. TIPI DI ALLARME .....</b>	<b>29</b>
<b>23. MANUTENZIONE .....</b>	<b>30</b>
<b>24. SMALTIMENTO.....</b>	<b>30</b>
<b>25. DIMENSIONI .....</b>	<b>750</b>
<b>26. CURVE PRESTAZIONI.....</b>	<b>753</b>

**INDICE DELLE FIGURE**

Figura 1: Liquidi pompati, avvisi e condizioni di funzionamento .....	4
Figura 2: Montaggio di EVOSTA2, EVOSTA3.....	7
Figura 3: Posizione di montaggio .....	7
Figura 4: Posizioni dell'interfaccia utente .....	8
Figura 5: Cambiamento della posizione dell'interfaccia utente.....	9
Figura 6: Isolamento del corpo pompa .....	10
Figura 7: Sfiato della pompa.....	14
Figura 8: Sfiato automatico della pompa .....	14
Figura 9: Display.....	17
Figura 10: Display Evosta3.....	18
Figura 11: Montaggio di EVOSTA2 SOL .....	21
Figura 12: Posizione di montaggio .....	21
Figura 13: Posizioni dell'interfaccia utente .....	22
Figura 14: Cambiamento della posizione dell'interfaccia utente .....	23
Figura 15 .....	24
Figura 16: Sfiato della pompa.....	25
Figura 17: Display.....	26

**INDICE TABELLE**

Tabella 1: Funzioni e funzionalità .....	4
Tabella 2: Dati tecnici .....	5
Tabella 3: Prevalenza massima (Hmax) e portata massima (Qmax) dei circolatori EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL .....	6
Tabella 4: Montaggio connettore Evosta3 .....	12
Tabella 5: Montaggio connettore Evosta2 .....	13
Tabella 6: Modalità di funzionamento della pompa .....	19
Tabella 7: Tipi di allarme .....	20
Tabella 8: Modalità di funzionamento della pompa .....	27
Tabella 9: Tipi di allarme .....	29

## 1. LEGENDA

Sul frontespizio è riportata la versione del presente documento nella forma **Vn.x**. Tale versione indica che il documento è valido per tutte le versioni software del dispositivo **n.y**. Es.: V3.0 è valido per tutti i Sw: 3.y.

Nel presente documento si utilizzeranno i seguenti simboli per evidenziare situazioni di pericolo:



Situazione di **pericolo generico**. Il mancato rispetto delle prescrizioni che lo seguono può provocare danni alle persone e alle cose.



Situazione di **pericolo shock elettrico**. Il mancato rispetto delle prescrizioni che lo seguono può provocare una situazione di grave rischio per l'incolumità delle persone.

## 2. GENERALITÀ



**Prima di procedere all'installazione leggere attentamente questa documentazione.**

L'installazione deve essere eseguita da personale competente e qualificato, in possesso dei requisiti tecnici richiesti dalle normative specifiche in materia. Per personale qualificato si intendono quelle persone che per la loro formazione, esperienza ed istruzione, nonché le conoscenze delle relative norme, prescrizioni provvedimenti per la prevenzione degli incidenti e sulle condizioni di servizio, sono stati autorizzati dal responsabile della sicurezza dell'impianto ad eseguire qualsiasi necessaria attività ed in questa essere in grado di conoscere ed evitare qualsiasi pericolo.(Definizione per il personale tecnico IEC 364)

L'apparecchio non può essere utilizzato da bambini di età inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza se non sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.



**Verificare che il prodotto non abbia subito danni dovuti al trasporto o al magazzinaggio. Controllare che l'involucro esterno sia integro ed in ottime condizioni.**

### 2.1 Sicurezza

L'utilizzo è consentito solamente se l'impianto elettrico è contraddistinto da misure di sicurezza secondo le Normative vigenti nel paese di installazione del prodotto.

### 2.2 Responsabilità

Il costruttore non risponde del buon funzionamento della macchina o di eventuali danni da questa provocati, qualora la stessa venga manomessa, modificata e/o fatta funzionare fuori dal campo di lavoro consigliato o in contrasto con altre disposizioni contenute in questo manuale.

### 2.3 Avvertenze Particolari



**Prima di intervenire sulla parte elettrica o meccanica dell'impianto togliere sempre la tensione di rete. Attendere lo spegnimento delle spie luminose sul pannello di controllo prima di aprire l'apparecchio stesso. Il condensatore del circuito intermedio in continua resta carico con tensione pericolosamente**

alta anche dopo la disinserzione della tensione di rete.

Sono ammissibili solo allacciamenti di rete saldamente cablati. L'apparecchio deve essere messo a terra (IEC 536 classe 1, NEC ed altri standard al riguardo).



Morsetti di rete e i morsetti motore possono portare tensione pericolosa anche a motore fermo.



Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal servizio assistenza tecnica o da personale qualificato, in modo da prevenire ogni rischio.

### 3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO




Figura 1: Liquidi pompati, avvisi e condizioni di funzionamento

I circolatori della serie EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL costituiscono una gamma completa di circolatori. Le presenti istruzioni di installazione e funzionamento descrivono i modelli EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL. Il tipo di modello è indicato sulla confezione e sulla targhetta di identificazione.

La tabella di seguito mostra i modelli EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL con funzioni e funzionalità integrate.

Funzioni/Funzionalità	EVOSTA2	EVOSTA3	EVOSTA2 SOL
Pressione Proporzionale	•	•	•
Pressione Costante	•	•	•
Curva costante	•	•	
Protezione contro la marcia a secco		•	
Degasazione Automatica		•	

Tabella 1: Funzioni e funzionalità

### 4. LIQUIDI POMPATI

Pulito, libero da sostanze solide e oli minerali, non viscoso, chimicamente neutro, prossimo alle caratteristiche dell'acqua (glicole max. 30%, 50% EVOSTA2 SOL).

### 5. APPLICAZIONI

I circolatori della serie **EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL** consentono una regolazione integrata della pressione differenziale che permette di adattare le prestazioni del circolatore alle effettive richieste dell'impianto. Questo determina notevoli risparmi energetici, una maggiore controllabilità dell'impianto e una riduzione della rumorosità.

I circolatori **EVOSTA2**, **EVOSTA3**, **EVOSTA2 SOL** sono concepiti per la circolazione di:

- acqua in impianti di riscaldamento e condizionamento.
- acqua in circuiti idraulici industriali.
- acqua sanitaria **solo per le versioni con corpo pompa in bronzo**.

I circolatori **EVOSTA2**, **EVOSTA3**, **EVOSTA2 SOL** sono autoprotetti contro:

- Sovraccarichi
- Mancanza di fase
- Sovratemperatura
- Sovratensione e sottotensione

## 6. DATI TECNICI

Tensione di alimentazione	1x230 V (+/-10%), 50/60 Hz		
Potenza assorbita	Si veda targhetta dati elettrici		
Corrente massima	Si veda targhetta dati elettrici		
Grado di protezione	IPX5		
Classe di protezione	F		
Classe TF	TF 110		
Motoprotettore	È sconsigliato un motoprotettore esterno		
Massima temperatura ambiente	40 °C	60°C EVOSTA2 SOL	
Temperatura liquido	-10 °C ÷ 110 °C	-10 °C ÷ 130 °C EVOSTA2 SOL	
Portata	Si veda Tabella 3		
Prevalenza	Si veda Tabella 3		
Pressione di esercizio massima	1.0 Mpa – 10 bar		
Pressione di esercizio minima	0.1 Mpa – 1 bar		
Lpa [dB(A)]	≤ 43		

Tabella 2: Dati tecnici

### Indice di denominazione (esempio)

Nome serie	EVOSTA	SOL	40-70/	130	½"	X
Solare						
Campo prevalenza massima (dm)						
Interasse (mm)						
½" = bocche filettate da i" ½ = bocche filettate da 1"						
Standard (nessun rif.) = bocche filettate da 1" ½ ½" = bocche filettate da 1"						
X = bocche filettate da 2"						

EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL	Hmax [m]	Qmax [m³/h]
EVOSTA2 40-70/xxx M230/50-60	6,9	3,6
EVOSTA2 80/xxx M230/50-60	8	4,2
EVOSTA3 40/xxxM230/50-60	4	2,9

<b>EVOSTA3 60/xxx M230/50-60</b>	6	3,6
<b>EVOSTA3 80/xxx M230/50-60</b>	8	4,2
<b>EVOSTA2 75/xxx SOL</b>	7,5	4
<b>EVOSTA2 105/xxx SOL</b>	10,5	3,6
<b>EVOSTA2 145/xxx SOL</b>	14,5	3,6

Tabella 3: Prevalenza massima (Hmax) e portata massima (Qmax) dei circolatori EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL

## 7. GESTIONE

### 7.1 Immagazzinaggio

Tutti i circolatori devono essere immagazzinati in luogo coperto, asciutto e con umidità dell'aria possibilmente costante, privo di vibrazioni e polveri. Vengono forniti nel loro imballo originale nel quale devono rimanere fino al momento dell'installazione. Se così non fosse provvedere a chiudere accuratamente la bocca di aspirazione e mandata.

### 7.2 Trasporto

Evitare di sottoporre i prodotti ad inutili urti e collisioni. Per sollevare e trasportare il circolatore avvalersi di sollevatori utilizzando il pallet fornito di serie (se previsto).

### 7.3 Peso

La targhetta adesiva posta sull'imballo riporta l'indicazione del peso totale del circolatore.

## 8. INSTALLAZIONE – EVOSTA2, EVOSTA3

Prima di intervenire sulla parte elettrica o meccanica dell'impianto togliere sempre la tensione di rete. Attendere lo spegnimento delle spie luminose sul pannello di controllo prima di aprire l'apparecchio stesso. Il condensatore del circuito intermedio in continua resta carico con tensione pericolosamente alta anche dopo la disinserzione della tensione di rete.

Sono ammissibili solo allacciamenti di rete saldamente cablati. L'apparecchio deve essere messo a terra (IEC 536 classe 1, NEC ed altri standard al riguardo).



Accertarsi che la tensione e la frequenza di targa del circolatore EVOSTA2, EVOSTA3 corrispondano a quelle della rete di alimentazione.



## 8.1 Installazione Meccanica




Figura 2: Montaggio di EVOSTA2, EVOSTA3

Le frecce impresse sul corpo pompa indicano la direzione del flusso attraverso la pompa. Vedi fig. 1, pos. A

1. Inserire le due guarnizioni quando si monta la pompa nel tubo. Vedi fig. 1, pos. B.
2. Installare la pompa con l'albero motore in orizzontale. Vedi fig. 1, pos. C.
3. Serrare i raccordi.

## 8.2 Posizioni Interfaccia Utente



**Montare il circolatore EVOSTA2, EVOSTA3 sempre con l'albero motore in posizione orizzontale.**  
**Montare il dispositivo di controllo elettronico in posizione verticale.**




Figura 3: Posizione di montaggio

- Il circolatore può essere installato negli impianti di riscaldamento e condizionamento sia sulla tubazione di mandata che su quella di ritorno; la freccia stampata sul corpo pompa indica la direzione del flusso.
- Installare per quanto possibile il circolatore sopra il livello minimo della caldaia, ed il più lontano possibile da curve, gomiti e derivazioni.

- Per facilitare le operazioni di controllo e manutenzione, installare sia sul condotto di aspirazione che su quello di mandata una valvola di intercettazione.
- Prima di installare il circolatore, effettuare un accurato lavaggio dell'impianto con sola acqua ad 80°C. Quindi scaricare completamente l'impianto per eliminare ogni eventuale sostanza dannosa che fosse entrata in circolazione.
- Evitare di mescolare all'acqua in circolazione additivi derivanti da idrocarburi e prodotti aromatici. L'aggiunta di antigelo, dove necessario, si consiglia nella misura massima del 30%.
- In caso di coibentazione (isolamento termico) utilizzare l'apposito kit (se fornito in dotazione) ed accertarsi che i fori di scarico condensa della cassa motore non vengano chiusi o parzialmente ostruiti.
- Nel caso di manutenzione utilizzare sempre un set di guarnizioni nuove.



**Non coibentare mai il dispositivo di controllo elettronico.**

#### 8.2.1 Posizionamento dell'interfaccia utente negli impianti

È possibile posizionare l'interfaccia utente in tre diverse posizioni, ruotando il corpo motore di 90°.

Il grado di protezione IPX5 è garantito solo con foro di scarico verso il basso; diversamente, in caso di rotazione del corpo motore, si perde il grado di protezione IPX5.



**Prestare attenzione alla differenza tra temperatura ambiente e temperatura del liquido: nel caso in cui la temperatura ambiente sia più elevata della temperatura del liquido si rischia la formazione di condensa, che può essere scaricata solo quando il corpo motore è posizionato con il foro di scarico verso il basso.**




Figura 4: Posizioni dell'interfaccia utente

### 8.3 Rotazione dell'interfaccia utente

Nel caso l'installazione venga effettuata su tubazioni poste in orizzontale sarà necessario effettuare una rotazione di 90 gradi dell'interfaccia con relativo dispositivo elettronico al fine di mantenere il grado di protezione IP e per permettere all'utente un'interazione con l'interfaccia grafica più confortevole.



**Prima di procedere alla rotazione del circolatore, assicurarsi che il circolatore stesso sia stato completamente svuotato.**

Per ruotare il circolatore EVOSTA2, EVOSTA3 procedere come segue:

1. Rimuovere le 4 viti di fissaggio della testa del circolatore.
2. Ruotare di 90 gradi la cassa motore insieme al dispositivo di controllo elettronico in senso orario o antiorario a seconda della necessità.
3. Rimontare ed avvitare le 4 viti che fissano la testa del circolatore.



**Il dispositivo di controllo elettronico deve rimanere sempre in posizione verticale!**




Figura 5: Cambiamento della posizione dell'interfaccia utente



**ATTENZIONE**  
Acqua ad alta temperatura.  
Temperatura elevata.

**ATTENZIONE**  
Impianto pressurizzato  
- Prima di smontare la pompa, svuotare l'impianto o chiudere le valvole di intercettazione su entrambi i lati della pompa. Il liquido pompato può essere a temperatura molto elevata e ad alta pressione.

### 8.4 Valvola Di Non Ritorno

Se l'impianto è dotato di una valvola di non ritorno, assicurarsi che la pressione minima del circolatore sia sempre superiore alla pressione di chiusura della valvola.

**8.5 Isolamento del corpo pompa (solo per Evosta3)**




Figura 6: Isolamento del corpo pompa

È possibile ridurre la perdita di calore dalla pompa EVOSTA3 isolando il corpo pompa con i gusci isolanti forniti con la pompa. Vedi fig.9



**Non isolare la scatola elettronica e non coprire il pannello di controllo**

## 9. COLLEGAMENTI ELETTRICI

I collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale esperto e qualificato.



**ATTENZIONE! OSSERVARE SEMPRE LE NORME DI SICUREZZA LOCALI.**




Prima di intervenire sulla parte elettrica o meccanica dell'impianto togliere sempre la tensione di rete. Attendere lo spegnimento delle spie luminose sul pannello di controllo prima di aprire l'apparecchio stesso. Il condensatore del circuito intermedio in continua resta carico con tensione pericolosamente alta anche dopo la disinserzione della tensione di rete.  
Sono ammissibili solo allacciamenti di rete saldamente cablati. L'apparecchio deve essere messo a terra (IEC 536 classe 1, NEC ed altri standard al riguardo).



**SI RACCOMANDA IL CORRETTO E SICURO COLLEGAMENTO A TERRA DELL'IMPIANTO!**



Si consiglia di installare un interruttore differenziale a protezione dell'impianto che risulti correttamente dimensionato, tipo: classe A con la corrente di dispersione regolabile, selettivo.  
L'interruttore differenziale automatico dovrà essere contrassegnato dai seguenti simboli:



- Il circolatore non richiede alcuna protezione esterna del motore
- Controllare che la tensione e la frequenza di alimentazione corrispondano ai valori indicati sulla targhetta di identificazione del circolatore.

## 9.1 Collegamento di alimentazione

## EVOSTA3

Fase	1	2	3
Azione	Svitare il dado pressacavo ed estrarre la morsettiera dal connettore liberandolo dalle clip laterali.	Ruotare la morsettiera di 180°	Inserire dado e connettore nel cavo. Spelare i fili come indicato nella figura. Cablare i fili alla morsettiera rispettando fase, neutro e terra
Illustrazione			
Fase	4	5	
Azione	Inserire la morsettiera cablata nel pressacavo bloccandola con le clip laterali. Avvitare il dado di bloccaggio.	Collegare il connettore cablato alla pompa bloccandolo con il gancio posteriore.	
Illustrazione			

Tabella 4: Montaggio connettore Evosta3

## EVOSTA2

Fase	1	2	3
Azione	Svitare il dado pressacavo ed estrarre la morsettiera dal connettore.	Togliere la vite di fissaggio	Inserire dado e connettore nel cavo. Spelare i fili come indicato nella figura. Cablare i fili alla morsettiera rispettando fase, neutro e terra
Illustrazione			
Fase	4	5	
Azione	Inserire la morsettiera cablata nel pressacavo. Avvitare il dado di bloccaggio.	Collegare il connettore cablato alla pompa e avvitare la vite di bloccaggio.	
Illustrazione			

Tabella 5: Montaggio connettore Evosta2

## 10. AVVIAMENTO

**Tutte le operazioni di avviamento devono essere effettuate con il coperchio del pannello di controllo EVOSTA2, EVOSTA3 chiuso!**



**Avviare il sistema soltanto quando tutti i collegamenti elettrici ed idraulici sono stati completati.**

**Evitare di far funzionare il circolatore in assenza di acqua nell'impianto.**

**Il fluido contenuto nell'impianto oltre che ad alta temperatura e pressione può trovarsi anche sotto forma di vapore. PERICOLO USTIONI!!**



**È pericoloso toccare il circolatore. PERICOLO USTIONI!**

Una volta effettuati tutti i collegamenti elettrici ed idraulici riempire l'impianto con acqua ed eventualmente con glicole (per la percentuale massima di glicole si veda par. 4) ed alimentare il sistema.

Una volta avviato il sistema è possibile modificare le modalità di funzionamento per meglio adattarsi alle esigenze dell'impianto.

### 10.1 Degasazione della pompa




Figura 7: Sfiato della pompa



**Sfiatare sempre la pompa prima dell'avviamento!**

**La pompa non deve funzionare a secco.**

### 10.2 Degasazione Automatica

La degasazione automatica avviene solo per la pompa Evosta3. Premere per 3" il tasto Mode e la funzione entra in azione: 1 minuto alla massima velocità per poi riproporsi alla modalità impostata.




Figura 8: Sfiato automatico della pompa

## 11. FUNZIONI

### 11.1 Modi di Regolazione


I circolatori EVOSTA2, EVOSTA3 consentono di effettuare le seguenti modalità di regolazione a seconda delle necessità dell'impianto:

- Regolazione a pressione differenziale proporzionale in funzione del flusso presente nell'impianto.

- Regolazione a pressione differenziale costante.
- Regolazione a curva constante (giri fissi).

La modalità di regolazione può essere impostata attraverso il pannello di controllo EVOSTA2, EVOSTA3.

### 11.1.1 Regolazione a Pressione Differenziale Proporzionale




In questa modalità di regolazione la pressione differenziale viene ridotta o aumenta al diminuire o all'aumentare della richiesta d'acqua.

Regolazione indicata per:

- Impianti di riscaldamento e condizionamento con elevate perdite di carico
- Impianti con regolatore di pressione differenziale secondario
- Circuiti primari con alte perdite di carico
- Sistemi di ricircolo sanitario con valvole termostatiche sulle colonne montanti


#### 11.1.1.1 Regolazione a Pressione Differenziale Proporzionale – Menù Avanzato



Tenendo premuto il tasto Mode per 20" si accede al Menù Avanzato con possibilità di selezione tra 6 curve a pressione differenziale proporzionale



### 11.1.2 Regolazione a Pressione Differenziale Costante




In questa modalità di regolazione la pressione differenziale viene mantenuta costante, indipendentemente dalla richiesta d'acqua.

Regolazione indicata per:

- Impianti di riscaldamento e condizionamento con basse perdite di carico
- Sistemi monotubo con valvole termostatiche
- Impianti a circolazione naturale
- Circuiti primari con basse perdite di carico
- Sistemi di ricircolo sanitario con valvole termostatiche sulle colonne montanti

### 11.1.3 Regolazione a Curva Costante



In questa modalità di regolazione il circolatore lavora su curve caratteristiche a velocità costante.

Regolazione indicata per impianti di riscaldamento e condizionamento a portata costante.

## 12. PANNELLO DI CONTROLLO

Le funzionalità dei circolatori EVOSTA2, EVOSTA3 possono essere modificate tramite il pannello di controllo posto sul coperchio del dispositivo di controllo elettronico.

### 12.1 Elementi sul Display




Figura 9: Display

- 1 Segmenti luminosi che indicano il tipo di curva impostata
- 2 Display che mostra l'assorbimento istantaneo di potenza in Watt, la portata in m<sup>3</sup>/h, la prevalenza in metri e la curva impostata.
- 3 Tasto per la selezione dell'impostazione della pompa
- 4 Segmenti luminosi che indicano la curva impostata

### 12.2 Display Grafico

#### 12.2.1 Segmenti luminosi indicanti l'impostazione della pompa

La pompa presenta nove opzioni di impostazione che possono essere selezionate con il pulsante . Le impostazioni della pompa sono indicate da sei segmenti luminosi sul display.

#### 12.2.2 Pulsante per la selezione dell'impostazione della pompa

Ogni volta che si preme il pulsante  , si cambia l'impostazione della pompa. Un ciclo è costituito da dieci pressioni del pulsante.

### 12.2.3 Funzionamento Display



Figura 10: Display Evosta3

Il circolatore Evosta3 è dotato di display in grado di visualizzare le seguenti grandezze.



Altezza della curva selezionata (1-2-3)

Assorbimento istantaneo della potenza in Watt

Prevalenza istantanea in m

Portata istantanea in m<sup>3</sup>/h

Le grandezze vengono mostrate in maniera sequenziale per 3''. Una volta ultimato il ciclo di visualizzazione il display si spegne e rimane acceso solamente il led delle modalità d'operazione.

Se viene premuto il tasto di selezione entro 10'', il display effettua 6 cicli di visualizzazione per poi andare in stand-by.

Se viene nuovamente premuto il tasto entro 10'', il display effettua altri 11 cicli di visualizzazione per consentire un maggior tempo di lettura.

## 12.2.4 Impostazioni della modalità di funzionamento della pompa

	EVOSTA3	EVOSTA2	
1			Curva a pressione proporzionale più bassa, PP1
2			Curva intermedia a pressione proporzionale, PP2
3			Curva più alta a pressione proporzionale, PP3
4			Curva a pressione costante più bassa, CP1
5			Curva intermedia a pressione costante, CP2
6			Curva più alta a pressione costante, CP3
7			Curva costante più bassa, I
8			Curva costante intermedia, II
9			Curva costante più alta, III

Tabella 6: Modalità di funzionamento della pompa

### 13. IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

Modalità di regolazione: = Regolazione a pressione differenziale proporzionale minima

### 14. TIPI DI ALLARME

EVOSTA 2 / EVOSTA 3		
Codice Errore / N° lampeggi	Causa	Rimedio
-	1. Pompa non correttamente alimentata 2. La pompa è difettosa	1. Ripristinare alimentazione della pompa 2. Sostituire la pompa
E1 - 1 lampeggio	Marcia a secco	Controllare eventuali perdite dell'impianto
E2 - 2 lampeggi	Rotore bloccato	Sbloccare il rotore come da istruzioni di seguito riportate, se il problema persiste sostituire la pompa
E3 - 3 lampeggi	Corto circuito	Sostituire la pompa
E4 - 4 lampeggi	Guasto software	Sostituire la pompa
E5 - 5 lampeggi	Sicurezza elettrica	Attendere 30 minuti per il riammo, seguire le istruzioni di seguito riportate

Tabella 7: Tipi di allarme



#### E2 - 2 LAMPEGGI

In caso di blocco del circolatore con codice d'errore **E2** o **2 lampeggi**, si consiglia di procedere con lo sblocco manuale del motore:

1. Collegare l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica prima di effettuare qualsiasi intervento su di esso.
2. Chiudere le valvole di intercettazione installate nell'impianto, poste sopra e sotto la pompa, per evitare che tutto l'impianto si svuoti durante l'operazione.
3. Svitare il tappo frontale in ottone con un cacciavite a taglio e rimuoverlo (potrebbe fuoriuscire dell'acqua).
4. Con un cacciavite a taglio di dimensione 0,5x3mm, ruotare l'albero motore che si trova all'interno del foro, fintanto che non è libero di ruotare senza fatica.
5. Riavvitare il tappo in ottone frontale.
6. Riaprire le valvole di intercettazione dell'impianto poste sopra e sotto alla pompa.
7. Ricollegare l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica.
8. Se l'operazione è andata a buon fine, la pompa non mostrerà più l'errore e riprenderà a funzionare regolarmente.



#### E5 - 5 LAMPEGGI

L'errore può essere causato da un sovraccarico di corrente imprevisto o da un altro errore hardware sulla scheda. Di conseguenza la pompa non funziona ed è necessario procedere con i seguenti passaggi: mantenere collegata la pompa alla linea elettrica, ed attendere 30 minuti per il ripristino automatico. Se l'errore persiste, la pompa deve essere sostituita.

### 15. INSTALLAZIONE – EVOSTA2 SOL



Prima di intervenire sulla parte elettrica o meccanica dell'impianto togliere sempre la tensione di rete. Attendere lo spegnimento delle spie luminose sul pannello di controllo prima di aprire l'apparecchio stesso. Il condensatore del circuito intermedio in continua resta carico con tensione pericolosamente alta anche dopo la disinserzione della tensione di rete.

Sono ammissibili solo allacciamenti di rete saldamente cablati. L'apparecchio deve essere messo a terra (IEC 536 classe 1, NEC ed altri standard al riguardo).



Accertarsi che la tensione e la frequenza di targa del circolatore EVOSTA2 SOL corrispondano a quelle della rete di alimentazione.

## 15.1 Installazione Meccanica




Figura 11: Montaggio di EVOSTA2 SOL

Le frecce impresse sul corpo pompa indicano la direzione del flusso attraverso la pompa. Vedi fig. 1, pos. A

1. Inserire le due guarnizioni quando si monta la pompa nel tubo. Vedi fig. 1, pos. B.
2. Installare la pompa con l'albero motore in orizzontale. Vedi fig. 1, pos. C.
3. Serrare i raccordi.

## 15.2 Posizioni Interfaccia Utente



**Montare il circolatore EVOSTA2 SOL sempre con l'albero motore in posizione orizzontale.  
Montare il dispositivo di controllo elettronico in posizione verticale.**




Figura 12: Posizione di montaggio

- Il circolatore può essere installato negli impianti di riscaldamento e condizionamento sia sulla tubazione di mandata che su quella di ritorno; la freccia stampata sul corpo pompa indica la direzione del flusso.
- Installare per quanto possibile il circolatore sopra il livello minimo della caldaia, ed il più lontano possibile da curve, gomiti e derivazioni.

- Per facilitare le operazioni di controllo e manutenzione, installare sia sul condotto di aspirazione che su quello di mandata una valvola di intercettazione.
- Prima di installare il circolatore, effettuare un accurato lavaggio dell'impianto con sola acqua ad 80°C. Quindi scaricare completamente l'impianto per eliminare ogni eventuale sostanza dannosa che fosse entrata in circolazione.
- Evitare di mescolare all'acqua in circolazione additivi derivanti da idrocarburi e prodotti aromatici. L'aggiunta di antigelo, dove necessario, si consiglia nella misura massima del 30%.
- In caso di coibentazione (isolamento termico) utilizzare l'apposito kit (se fornito in dotazione) ed accertarsi che i fori di scarico condensa della cassa motore non vengano chiusi o parzialmente ostruiti.
- Nel caso di manutenzione utilizzare sempre un set di guarnizioni nuove.



**Non coibentare mai il dispositivo di controllo elettronico.**

#### 15.2.1 Posizionamento dell' interfaccia utente negli impianti

È possibile posizionare l'interfaccia utente in tre diverse posizioni, ruotando il corpo motore di 90°.

Il grado di protezione IPX5 è garantito solo con foro di scarico verso il basso; diversamente, in caso di rotazione del corpo motore, si perde il grado di protezione IPX5.



**Prestare attenzione alla differenza tra temperatura ambiente e temperatura del liquido: nel caso in cui la temperatura ambiente sia più elevata della temperatura del liquido si rischia la formazione di condensa, che può essere scaricata solo quando il corpo motore è posizionato con il foro di scarico verso il basso.**




Figura 13: Posizioni dell'interfaccia utente

#### 15.3 Rotazione dell'interfaccia utente

Nel caso l'installazione venga effettuata su tubazioni poste in orizzontale sarà necessario effettuare una rotazione di 90 gradi dell'interfaccia con relativo dispositivo elettronico al fine di mantenere il grado di protezione IP e per permettere all'utente un'interazione con l'interfaccia grafica più confortevole.



**Prima di procedere alla rotazione del circolatore, assicurarsi che il circolatore stesso sia stato completamente svuotato.**

Per ruotare il circolatore EVOSTA2 SOL procedere come segue:

1. Rimuovere le 4 viti di fissaggio della testa del circolatore.
2. Ruotare di 90 gradi la cassa motore insieme al dispositivo di controllo elettronico in senso orario o antiorario a seconda della necessità.

3. Rimontare ed avvitare le 4 viti che fissano la testa del circolatore.




Figura 14: Cambiamento della posizione dell'interfaccia utente



#### ATTENZIONE

Acqua ad alta temperatura.  
Temperatura elevata.

#### ATTENZIONE

Impianto pressurizzato

- Prima di smontare la pompa, svuotare l'impianto o chiudere le valvole di intercettazione su entrambi i lati della pompa. Il liquido pompato può essere a temperatura molto elevata e ad alta pressione.

#### 15.4 Valvola Di Non Ritorno

Se l'impianto è dotato di una valvola di non ritorno, assicurarsi che la pressione minima del circolatore sia sempre superiore alla pressione di chiusura della valvola.

### 16. COLLEGAMENTI ELETTRICI

I collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale esperto e qualificato.



**ATTENZIONE! OSSERVARE SEMPRE LE NORME DI SICUREZZA LOCALI.**



Prima di intervenire sulla parte elettrica o meccanica dell'impianto togliere sempre la tensione di rete. Attendere lo spegnimento delle spie luminose sul pannello di controllo prima di aprire l'apparecchio stesso. Il condensatore del circuito intermedio in continua resta carico con tensione pericolosamente alta anche dopo la disinserzione della tensione di rete.  
Sono ammissibili solo allacciamenti di rete saldamente cablati. L'apparecchio deve essere messo a terra (IEC 536 classe 1, NEC ed altri standard al riguardo).



**SI RACCOMANDA IL CORRETTO E SICURO COLLEGAMENTO A TERRA DELL'IMPIANTO!**




Si consiglia di installare un interruttore differenziale a protezione dell'impianto che risulti correttamente dimensionato, tipo: classe A con la corrente di dispersione regolabile, selettivo.  
L'interruttore differenziale automatico dovrà essere contrassegnato dai seguenti simboli:




- Il circolatore non richiede alcuna protezione esterna del motore
- Controllare che la tensione e la frequenza di alimentazione corrispondano ai valori indicati sulla targhetta di identificazione del circolatore.

### 16.1 Collegamento di alimentazione

Vedere capitolo 21 per le caratteristiche del segnale PWM.



Collegare il connettore alla pompa.



- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 1. PWM Input        | = Brown/Marrone |
| 2. Signal Reference | = Blue/Celeste  |
| 3. PWM Output       | = Nero/Black    |

Figura 15

### 17. AVVIAMENTO

Tutte le operazioni di avviamento devono essere effettuate con il coperchio del pannello di controllo EVOSTA2 SOL chiuso!



Avviare il sistema soltanto quando tutti i collegamenti elettrici ed idraulici sono stati completati.

Evitare di far funzionare il circolatore in assenza di acqua nell'impianto.

Il fluido contenuto nell'impianto oltre che ad alta temperatura e pressione può trovarsi anche sotto forma di vapore. PERICOLO USTIONI!!



È pericoloso toccare il circolatore. PERICOLO USTIONI!!

Una volta effettuati tutti i collegamenti elettrici ed idraulici riempire l'impianto con acqua ed eventualmente con glicole (per la percentuale massima di glicole si veda par. 4) ed alimentare il sistema.

Una volta avviato il sistema è possibile modificare le modalità di funzionamento per meglio adattarsi alle esigenze dell'impianto.

## 17.1 Degasazione della pompa




Figura 16: Sfiato della pompa



**Sfiatare sempre la pompa prima dell'avviamento!**

**La pompa non deve funzionare a secco.**

## 18. FUNZIONI


### 18.1 Modi di Regolazione

I circolatori EVOSTA2 SOL consentono di effettuare le seguenti modalità di regolazione a seconda delle necessità dell'impianto:

- Regolazione a pressione differenziale proporzionale in funzione del flusso presente nell'impianto.
- Regolazione a curva costante (giri fissi).

La modalità di regolazione può essere impostata attraverso il pannello di controllo EVOSTA2 SOL.


#### 18.1.1 Regolazione a Pressione Differenziale Proporzionale




In questa modalità di regolazione la pressione differenziale viene ridotta o aumenta al diminuire o all'aumentare della richiesta d'acqua.

Regolazione indicata per:

- Impianti di riscaldamento e condizionamento con elevate perdite di carico
- Impianti con regolatore di pressione differenziale secondario
- Circuiti primari con alte perdite di carico
- Sistemi di ricircolo sanitario con valvole termostatiche sulle colonne montanti



### 18.1.2 Regolazione a Curva Costante



In questa modalità di regolazione il circolatore lavora su curve caratteristiche a velocità costante.

Regolazione indicata per impianti di riscaldamento e condizionamento a portata costante.

## 19. PANNELLO DI CONTROLLO

Le funzionalità dei circolatori EVOSTA2 SOL possono essere modificate tramite il pannello di controllo posto sul coperchio del dispositivo di controllo elettronico.

### 19.1 Elementi sul Display



Figura 17: Display

- 1 Tasto per la selezione dell'impostazione della pompa
- 2 Segmenti luminosi che indicano il tipo di curva impostata
- 3 Segmenti luminosi che indicano la curva impostata

## 19.2 Impostazioni della modalità di funzionamento della pompa

	EVOSTA2 SOL	
1		Curva a pressione proporzionale più bassa, PP1
2		Curva intermedia a pressione proporzionale, PP2
3		Curva più alta a pressione proporzionale, PP3
4		Curva costante, velocità I
5		Curva costante, velocità II
6		Curva costante, velocità III
7		Curva costante, velocità IV
8		Curva costante, velocità V
9		Curva costante, velocità VI

Tabella 8: Modalità di funzionamento della pompa

## 20. IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

Modalità di regolazione:  = Regolazione a pressione differenziale proporzionale minima

## 21. SEGNALE PWM

### 21.1 Segnale PWM in ingresso

Profilo segnale PWM in ingresso versione SOLARE

**Livello inattivo:** 0V

**Livello attivo** da 5V-15V


**Corrente minima livelli attivo:** 5mA

**Frequenza:** 100Hz – 5kHz

**Classe di isolamento:** Classe 2

**Classe ESD:** Compliance with IEC 61000-4-2 (ESD)

**Profilo PWM SOLARE**



Area di lavoro	Ciclo di lavoro PWM
Modalità standby	<5%
Area di isteresi	≥5% / <9%
Setpoint minimo	≥9% / <16%
Setpoint variabile	≥16% / <90%
Setpoint massimo	>90% / ≤100%

### 21.2 Segnale PWM in uscita

**Tipo:** Open collector V

**Frequenza:** 5V-15V

**Corrente massima su transistor di uscita:** 50 mA

**Potenza massima su resistore di uscita:** 125 mW


**Potenza massima su zener di uscita 36 V:** 300 mW

**Frequenza:** 75 Hz +/- 2%


**Classe di isolamento:** Classe 2

**Classe ESD:** Compliance with IEC 61000-4-2 (ESD)

Area di lavoro	Ciclo di lavoro PWM
Pompa in funzione	1%-70%
Errore 1 marcia a secco	75%
Errore 2 rotore bloccato	80%
Errore 3 short circuit	85%
Errore interno	90%
Standby (STOP) da segnale PWM	95%



## 21.3 Schema di riferimento



## 22. TIPI DI ALLARME

EVOSTA 2 SOL		
Codice Errore / N° lampeggi	Causa	Rimedio
-	1. Pompa non correttamente alimentata 2. La pompa è difettosa	1. Ripristinare alimentazione della pompa 2. Sostituire la pompa
E1 - 1 lampeggio	Marcia a secco	Controllare eventuali perdite dell'impianto
E2 - 2 lampeggi	Rotore bloccato	Sbloccare il rotore come da istruzioni di seguito riportate, se il problema persiste sostituire la pompa
E3 - 3 lampeggi	Corto circuito	Sostituire la pompa
E4 - 4 lampeggi	Guasto software	Sostituire la pompa
E5 - 5 lampeggi	Sicurezza elettrica	Attendere 30 minuti per il riarmo, seguire le istruzioni di seguito riportate

Tabella 9: Tipi di allarme

**E2 - 2 LAMPEGGI**

In caso di blocco del circolatore con codice d'errore **E2 o 2 lampeggi**, si consiglia di procedere con lo sblocco manuale del motore:

1. Scollegare l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica prima di effettuare qualsiasi intervento su di esso.
2. Chiudere le valvole di intercettazione installate nell'impianto, poste sopra e sotto la pompa, per evitare che tutto l'impianto si svuoti durante l'operazione.
3. Svitare il tappo frontale in ottone con un cacciavite a taglio e rimuoverlo (potrebbe fuoriuscire dell'acqua).
4. Con un cacciavite a taglio di dimensione 0,5x3mm, ruotare l'albero motore che si trova all'interno del foro, fintanto che non è libero di ruotare senza fatica.
5. Riavvitare il tappo in ottone frontale.
6. Riaprire le valvole di intercettazione dell'impianto poste sopra e sotto alla pompa.
7. Ricollegare l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica.
8. Se l'operazione è andata a buon fine, la pompa non mostrerà più l'errore e riprenderà a funzionare regolarmente.



## E5 - 5 LAMPEGGI

L'errore può essere causato da un sovraccarico di corrente imprevisto o da un altro errore hardware sulla scheda. Di conseguenza la pompa non funziona ed è necessario procedere con i seguenti passaggi: mantenere collegata la pompa alla linea elettrica, ed attendere 30 minuti per il ripristino automatico. Se l'errore persiste, la pompa deve essere sostituita.

## 23. MANUTENZIONE



Le attività di pulizia e manutenzione non possono essere eseguite da bambini (fino a 8 anni) senza la supervisione di un adulto qualificato. Prima di iniziare un qualsiasi intervento sul sistema o la ricerca guasti è necessario interrompere il collegamento elettrico della pompa (togliere la spina dalla presa di corrente) e leggere il libretto istruzione e manutenzione.

## 24. SMALTIMENTO



Questo prodotto o parti di esso devono essere smaltite nel rispetto dell'ambiente e conformemente alle normative locali delle norme ambientali; Usare i sistemi locali, pubblici o privati, di raccolta dei rifiuti.

## INFORMAZIONI

Domande frequenti (FAQ) riguardanti la direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE che stabilisce un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile di prodotti connessi all'energia e suoi regolamenti attuativi:  
[http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-design/guidance/files/20110429\\_faq\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-design/guidance/files/20110429_faq_en.pdf)

Linee guida che accompagnano i regolamenti della commissione per l'applicazione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile:  
[http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/legislation\\_en.htm](http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/legislation_en.htm) - v. circolatori

**INDEX**

<b>1. KEY.....</b>	<b>33</b>
<b>2. GENERAL .....</b>	<b>33</b>
<b>2.1 Safety .....</b>	<b>33</b>
<b>2.2 Responsibility.....</b>	<b>33</b>
<b>2.3 Particular warnings.....</b>	<b>34</b>
<b>3. PRODUCT DESCRIPTION.....</b>	<b>34</b>
<b>4. PUMPED LIQUIDS.....</b>	<b>35</b>
<b>5. APPLICATIONS.....</b>	<b>35</b>
<b>6. TECHNICAL DATA .....</b>	<b>35</b>
<b>7. MANAGEMENT.....</b>	<b>36</b>
<b>7.1 Storage.....</b>	<b>36</b>
<b>7.2 Transport .....</b>	<b>36</b>
<b>7.3 Weight .....</b>	<b>36</b>
<b>8. INSTALLATION – EVOSTA2, EVOSTA3.....</b>	<b>36</b>
<b>8.1 Mechanical installation.....</b>	<b>37</b>
<b>8.2 User Interface Position .....</b>	<b>37</b>
<b>8.3 Rotation of the user interface .....</b>	<b>38</b>
<b>8.4 Non-return valve.....</b>	<b>39</b>
<b>8.5 Insulating the pump body (only for Evosta3).....</b>	<b>39</b>
<b>9. ELECTRICAL CONNECTIONS.....</b>	<b>40</b>
<b>9.1 Power supply connection.....</b>	<b>41</b>
<b>10. START.....</b>	<b>42</b>
<b>10.1 Degassing the pump.....</b>	<b>43</b>
<b>10.2 Automatic Degassing .....</b>	<b>43</b>
<b>11. FUNCTIONS .....</b>	<b>44</b>
<b>11.1 Regulating Modes .....</b>	<b>44</b>
<b>11.1.1 Regulation with Proportional Differential Pressure.....</b>	<b>44</b>
<b>11.1.2 Regulation with Constant Differential Pressure.....</b>	<b>45</b>
<b>11.1.3 Regulation with constant curve .....</b>	<b>45</b>
<b>12. CONTROL PANEL.....</b>	<b>46</b>
<b>12.1 Elements on the Display.....</b>	<b>46</b>
<b>12.2 Graphic Display.....</b>	<b>46</b>
<b>13. FACTORY SETTINGS.....</b>	<b>49</b>
<b>14. TYPES OF ALARM .....</b>	<b>49</b>
<b>15. INSTALLATION – EVOSTA2 SOL .....</b>	<b>49</b>
<b>15.1 Mechanical installation.....</b>	<b>50</b>
<b>15.2 User Interface Position .....</b>	<b>50</b>
<b>15.3 Rotation of the user interface .....</b>	<b>51</b>
<b>15.4 Non-return valve.....</b>	<b>52</b>
<b>16. ELECTRICAL CONNECTIONS.....</b>	<b>52</b>
<b>16.1 Power supply connection.....</b>	<b>53</b>
<b>17. START .....</b>	<b>53</b>
<b>17.1 Degassing the pump.....</b>	<b>54</b>
<b>18. FUNCTIONS .....</b>	<b>54</b>
<b>18.1 Regulating Modes .....</b>	<b>54</b>
<b>18.1.1 Regulation with Proportional Differential Pressure.....</b>	<b>54</b>
<b>18.1.2 Regulation with constant curve .....</b>	<b>55</b>
<b>19. CONTROL PANEL.....</b>	<b>55</b>
<b>19.1 Elements on the Display.....</b>	<b>55</b>
<b>19.2 Settings of the pump operating mode .....</b>	<b>56</b>
<b>20. FACTORY SETTINGS.....</b>	<b>57</b>
<b>21. PWM SIGNAL.....</b>	<b>57</b>
<b>21.1 PWM signal on input.....</b>	<b>57</b>
<b>21.2 PWM signal on output .....</b>	<b>57</b>
<b>21.3 Reference diagram.....</b>	<b>58</b>
<b>22. TYPES OF ALARM .....</b>	<b>58</b>
<b>23. MAINTENANCE .....</b>	<b>59</b>
<b>24. DISPOSAL .....</b>	<b>59</b>
<b>25. DIMENSIONS .....</b>	<b>750</b>
<b>26. PERFORMANCE CURVES.....</b>	<b>753</b>

**INDEX OF FIGURES**

Figure 1: Pumped liquids, warnings and operating conditions .....	34
Figure 2: Mounting EVOSTA2 or EVOSTA3 .....	37
Figure 3: Assembly position .....	37
Figure 4: Positions of the user interface .....	38
Figure 5: Changing the position of the user interface .....	39
Figure 6: Insulating the pump body .....	39
Figure 7: Venting of the pump .....	43
Figure 8: Automatic venting of the pump .....	43
Figure 9: Display .....	46
Figura 10: Evosta3 Display .....	47
Figure 11: Mounting EVOSTA2 SOL .....	50
Figure 12: Assembly position .....	50
Figure 13: Positions of the user interface .....	51
Figure 14: Changing the position of the user interface .....	52
Figure 15 .....	53
Figure 16: Venting of the pump .....	54
Figure 17: Display .....	55

**INDEX OF TABLES**

Table 1: Functions .....	34
Table 2: Technical data .....	35
Table 3: Maximum head (Hmax) and maximum flow rate (Qmax) of EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL circulators .....	36
Table 4: Mounting the Evosta3 connector .....	41
Table 5: Mounting the Evosta2 connector .....	42
Table 6: Pump operating modes .....	48
Table 7: Types of Alarm .....	49
Table 8: Pump operating modes .....	56
Table 9: Types of Alarm .....	58

## 1. KEY

The frontispiece shows the version of this document in the form **Vn.x**. This version indicates that the document is valid for all software versions of the device **n.y**. For example: V3.0 is valid for all Sw: 3.y.

In this document the following symbols will be used to avoid situations of ranger:



Situation of **general danger**. Failure to respect the instructions that follow may cause harm to persons and property.



Situation of **electric shock hazard**. Failure to respect the instructions that follow may cause a situation of grave risk for personal safety.

## 2. GENERAL



**Read this documentation carefully before installation.**

Skilled personnel: Installation must be carried out by competent, skilled personnel in possession of the technical qualifications required by the specific legislation in force. The term skilled personnel means persons whose training, experience and instruction, as well as their knowledge of the respective standards and requirements for accident prevention and working conditions, have been approved by the person in charge of plant safety, authorizing them to perform all the necessary activities, during which they are able to recognize and avoid all dangers. (Definition for technical personnel IEC 364).

The appliance may not be used by children under 8 years old or by persons with reduced physical, sensory or mental capacities, or who lack experience or knowledge, unless they are under supervision or after they have received instructions concerning the safe use of the appliance and the understanding of the dangers involved. Children must not play with the appliance.



**Ensure that the product has not suffered any damage during transport or storage. Check that the outer casing is unbroken and in excellent conditions.**

### 2.1 Safety

Use is allowed only if the electric system is in possession of safety precautions in accordance with the regulations in force in the country where the product is installed.

### 2.2 Responsibility

The Manufacturer does not vouch for correct operation of the machine or answer for any damage that it may cause if it has been tampered with, modified and/or run outside the recommended work range or in contrast with other indications given in this manual.

## 2.3 Particular warnings



Always switch off the mains power supply before working on the electrical or mechanical part of the system. Wait for the warning lights on the control panel to go out before opening the appliance. The capacitor of the direct current intermediate circuit remains charged with dangerously high voltage even after the mains power has been turned off.

Only firmly cabled mains connections are admissible. The appliance must be earthed (IEC 536 class 1, NEC and other applicable standards).



Mains terminals and motor terminals may still have dangerous voltage when the motor is stopped.



If the power cable is damaged, it must be replaced by the technical assistance service or by qualified personnel, so as to avoid any risk.

## 3. PRODUCT DESCRIPTION




Figure 1: Pumped liquids, warnings and operating conditions

The circulators in the EVOSTA2, EVOSTA3 and EVOSTA2 SOL series represent a complete range of circulators. These installation and operating instructions describe EVOSTA2, EVOSTA3 and EVOSTA2 SOL models. The type of model is indicated on the pack and on the identification plate.

The table below shows the EVOSTA2, EVOSTA3 and EVOSTA2 SOL models with built-in functions and features.

Functions/features	EVOSTA 2	EVOSTA 3	EVOSTA2 SOL
Proportional pressure	•	•	•
Constant pressure	•	•	•
Constant curve	•	•	
Dry-running protection		•	
Automatic degassing		•	

Table 1: Functions

#### 4. PUMPED LIQUIDS

Clean, free from solids and mineral oils, not viscous, chemically neutral, close to the properties of water (max. glycol contents 30%, 50% EVOSTA2 SOL).

#### 5. APPLICATIONS

**EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL** series circulators allow integrated adjustment of the differential pressure which enables the circulator performance to be adapted to the actual requirements of the system. This determines considerable energy saving, a greater possibility of control of the system, and reduced noise.

**EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL** circulators are designed for the circulation of:

- water in heating and conditioning systems.
- water in industrial water circuits.
- domestic water **only for the versions with bronze pump body**.

**EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL** circulators are self-protected against:

- Overloads
- Lack of phase
- Excess temperature
- Over-voltage and under-voltage

#### 6. TECHNICAL DATA

Supply voltage	1x230 V(+/-10%), 50/60 Hz	
Absorbed power	See electrical data plate	
Maximum current	See electrical data plate	
Grade of protection	IPX5	
Protection class	F	
TF Class	TF 110	
Motor protector	No external motor protector is needed	
Maximum environment temperature	40 °C	60°C EVOSTA2 SOL
Liquid temperature	-10 °C ÷ 110 °C	-10 °C ÷ 130 °C EVOSTA2 SOL
Flow rate	See Table 3	
Head	See Table 3	
Maximum working pressure	1.0 Mpa – 10 bar	
Minimum working pressure	0.1 Mpa – 1 bar	
Lpa [dB(A)]	$\leq 43$	

Table 2: Technical data

#### Designation index (example)

Series name	EVOSTA	SOL	40-70/	130	$\frac{1}{2}$ "	X
Solar						
Maximum head range (dm)						
Centre distance (mm)						
$\frac{1}{2}$ " = 1" $\frac{1}{2}$ " threaded outlets = 1" threaded outlets						
Standard (no ref.) = 1 $\frac{1}{2}$ " threaded outlets $\frac{1}{2}"$ = 1" threaded outlets X = bocche filettate da 2"						

EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL	Hmax [m]	Qmax [m <sup>3</sup> /h]
EVOSTA2 40-70/xxx M230/50-60	6,9	3,6
EVOSTA2 80/xxx M230/50-60	8	4,2
EVOSTA3 40/xxx M230/50-60	4	2,9
EVOSTA3 60/xxx M230/50-60	6	3,6
EVOSTA3 80/xxx M230/50-60	8	4,2
EVOSTA2 75/xxx SOL	7,5	4
EVOSTA2 105/xxx SOL	10,5	3,6
EVOSTA2 145/xxx SOL	14,5	3,6

Table 3: Maximum head (Hmax) and maximum flow rate (Qmax) of EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL circulators

## 7. MANAGEMENT

### 7.1 Storage

All the circulators must be stored in a dry covered place, with possibly constant air humidity, free from vibrations and dust. They are supplied in their original pack in which they must remain until the time of installation. If this is not the case, accurately close the suction and delivery mouth.

### 7.2 Transport

Avoid subjecting the products to needless impacts and collisions. To lift and transport the circulator use lifting devices with the aid of the pallet supplied with it (if contemplated).

### 7.3 Weight

The adhesive plate on the packaging indicates the total weight of the circulator.

## 8. INSTALLATION – EVOSTA2, EVOSTA3

**Always switch off the mains power supply before working on the electrical or mechanical part of the system. Wait for the warning lights on the control panel to go out before opening the appliance. The capacitor of the direct current intermediate circuit remains charged with dangerously high voltage even after the mains power has been turned off.**

**Only firmly cabled mains connections are admissible. The appliance must be earthed (IEC 536 class 1, NEC and other applicable standards).**



**Ensure that the voltage and frequency on the data plate of the EVOSTA2, EVOSTA3 circulator are the same as those of the power mains.**



## 8.1 Mechanical installation




Figure 2: Mounting EVOSTA2 or EVOSTA3

The arrows on the pump housing indicate the flow direction through the pump. See fig. 1, pos. A.

1. Fit the two gaskets when you mount the pump in the pipe. See fig. 1, pos. B.
2. Install the pump with a horizontal motor shaft. See fig. 1, pos. C.
3. Tighten the fittings.

## 8.2 User Interface Position



**Always install the EVOSTA2, EVOSTA3 circulator with the motor shaft in a horizontal position.  
Install the electronic control device in a vertical position.**




Figure 3: Assembly position

- The circulator may be installed in heating and conditioning systems on either the delivery pipe or the return pipe; the arrow marked on the pump body indicates the direction of flow.
- Install the circulator as far as possible above the minimum boiler level and as far as possible from bends, elbows and junction boxes.
- To facilitate control and maintenance operations, install an interception valve both on the suction pipe and on the delivery pipe.

- Before installing the circulator, accurately flush the system with only water at 80°C. Then drain the system completely to eliminate any harmful substance that may have got into circulation.
- Avoid mixing additives derived from hydrocarbons and aromatic products with the circulating water. It is recommended that the addition of antifreeze, where necessary, should not exceed 30%.
- In the event of heat insulation use the special kit (if provided) and ensure that the condensate draining holes in the motor casing are not closed or partly blocked.
- In the case of maintenance, always use a set of new gaskets.



**Never insulate the electronic control device.**

### 8.2.1 Positioning of the user interface in system

The user interface can be placed in three different positions by rotating the motor body through 90°.

IPX5 degree of protection is only guaranteed with the drainage hole facing downwards; otherwise, IPX5 degree of protection is lost if the motor body is rotated.



**Pay attention to the difference between the ambient temperature and the temperature of the liquid: if the ambient temperature is higher than that of the liquid, there is a risk of condensation forming, which can only be discharged when the motor body is positioned with the drainage hole facing downwards.**




Figure 4: Positions of the user interface

### 8.3 Rotation of the user interface

If the circulator is installed on pipes in a horizontal position, it will be necessary to rotate the interface with the respective electronic device through 90 degrees in order to maintain the grade of IP protection and to allow the user a more convenient interaction with the graphic interface.



**Before rotating the circulator, ensure that it has been completely drained.**

To rotate the EVOSTA2, EVOSTA3 circulator, proceed as follows:

1. Remove the 4 fixing screws of the circulator head.
2. Rotate the motor casing with the electronic control device through 90 degrees clockwise or counterclockwise, as necessary.
3. Reassemble and tighten the 4 screws that fix the circulator head.



The electronic control device must always remain in vertical position!




Figure 5: Changing the position of the user interface



#### ATTENTION

Water at high temperature.  
High temperature.

#### ATTENTION

System under pressure

- Before dismantling the pump, empty the system or close the interception valves on both sides of the pump. The pumped liquid may be at a very high temperature and high pressure.

#### 8.4 Non-return valve

If the system is equipped with a non-return valve, ensure that the minimum pressure of the circulator is always higher than the valve closing pressure.

#### 8.5 Insulating the pump body (only for Evosta3)




Figure 6: Insulating the pump body

It is possible to reduce the loss of heat from the EVOSTA3 pump by insulating the pump body with the insulating shells supplied with the pump. See fig.9



**Do not insulate the electronic box and do not cover the control panel**

## 9. ELECTRICAL CONNECTIONS

The electrical connections must be made by expert, qualified personnel.



**ATTENTION! ALWAYS RESPECT THE LOCAL SAFETY REGULATIONS.**



Always switch off the mains power supply before working on the electrical or mechanical part of the system. Wait for the warning lights on the control panel to go out before opening the appliance. The capacitor of the direct current intermediate circuit remains charged with dangerously high voltage even after the mains power has been turned off.

Only firmly cabled mains connections are admissible. The appliance must be earthed (IEC 536 class 1, NEC and other applicable standards).




**THE SYSTEM MUST BE CORRECTLY AND SAFELY EARTHED!**



It is advised to install a correctly dimensioned differential switch to protect the system, type: class A with adjustable leakage current, selective.

The automatic differential switch must be marked with the following symbols:



- The circulator does not require any external motor protection.
- Ensure that the supply voltage and frequency are the same as the values indicated on the electrical data plate of the circulator.

## 9.1 Power supply connection

## EVOSTA3

Phase	1	2	3
Action	Unscrew the cable gland nut and extract the terminal board from the connector, releasing it from the side clips.	Rotate the terminal board through 180°.	Fit nut and connector on the cable. Strip the wires as indicated in the figure. Connect the wires to the terminal board, respecting the phase, neutral and earth
Illustration			
Phase	4	5	
Action	Insert the wired terminal board in the cable gland, securing it with the side clips. Screw on the locking nut.	Connect the wired connector to the pump, securing it with the rear hook.	
Illustration			

Table 4: Mounting the Evosta3 connector

## EVOSTA2

Phase	1	2	3
Action	Unscrew the cable gland nut and extract the terminal board from the connector.	Remove the retaining screw.	Fit nut and connector on the cable. Strip the wires as indicated in the figure. Connect the wires to the terminal board, respecting the phase, neutral and earth.
Illustration			
Phase	4	5	
Action	Insert the wired terminal board in the cable gland. Screw on the locking nut.	Connect the wired connector to the pump and tighten the retaining screw.	
Illustration			

Table 5: Mounting the Evosta2 connector

## 10. START

All the starting operations must be performed with the cover of the EVOSTA2, EVOSTA3 control panel closed.



Start the system only when all the electrical and hydraulic connections have been completed.

Avoid running the circulator when there is no water in the system.

As well as being at a high temperature and pressure, the fluid in the system may also be in the form of steam. **DANGER OF SCALDING!**



It is dangerous to touch the circulator. **DANGER OF SCALDING!**

Once all the electrical and hydraulic connections have been made, fill the system with water and if necessary with glycol (for the maximum glycol percentage see par. 4) and feed the system.

Once the system has been started it is possible to modify the operating modes to adapt better to the plant requirements (see par. **Error! Reference source not found.**).

### 10.1 Degassing the pump




Figure 7: Venting of the pump



**Always vent the pump before starting!**

**The pump must never run when dry.**

### 10.2 Automatic Degassing

Automatic degassing occurs only for the EvoSTA 3 pump. Hold down the Mode key for 3" and the function starts: 1 minute at maximum speed, then it passes to the set mode.




Figure 8: Automatic venting of the pump

## 11. FUNCTIONS


### 11.1 Regulating Modes

EVOSTA2, EVOSTA3 circulators allow the following regulating modes depending on plant requirements:

- Proportional differential pressure regulation depending on the flow present in the plant.
- Constant differential pressure regulation.
- Regulation with constant curve.

The regulating mode may be set through the EVOSTA2, EVOSTA3 control panel.

#### 11.1.1 Regulation with Proportional Differential Pressure




In this regulating mode the differential pressure is reduced or increased as the demand for water decreases or increases. The Hs set point may be set from the display.

Regulation indicated for:

- Heating and conditioning plants with high load losses
- Plants with secondary differential pressure regulator
- Primary circuits with high load losses
- Domestic water recirculating systems with thermostatic valves on the rising columns


#### 11.1.1.1 Regulation with Proportional Differential Pressure –Advanced Menu



Holding down the Mode key for 20" gives access to the Advanced Menu with the possibility of selecting from 6 curves with proportional differential pressure



### 11.1.2 Regulation with Constant Differential Pressure




In this regulating mode the differential pressure is kept constant, irrespective of the demand for water, The Hs set point may be set from the display.

Regulation indicated for:

- Heating and conditioning plants with low load losses
- Single-pipe systems with thermostatic valves
- Plants with natural circulation
- Primary circuits with low load losses
- Domestic water recirculating systems with thermostatic valves on the rising columns

### 11.1.3 Regulation with constant curve



In this regulating mode the circulator works on characteristic curves at a constant speed.

Regulation indicated for heating and conditioning plants with constant flow.

## 12. CONTROL PANEL

The functions of EVOSTA2, EVOSTA3 circulators can be modified by means of the control panel on the cover of the electronic control device.

### 12.1 Elements on the Display




Figure 9: Display

- 1 Luminous segments indicating the type of set curve
- 2 Display showing the instantaneous power absorption in Watt, the flow rate in  $\text{m}^3/\text{h}$ , the head in metres and the set curve.
- 3 Key for selecting the pump setting
- 4 Luminous segments indicating the set curve

### 12.2 Graphic Display

#### 12.2.1 Luminous segments indicating the pump setting

The pump presents nine setting options that can be selected with the  key.  
The pump settings are indicated by six luminous segments on the display.

#### 12.2.2 Key for selecting the pump setting

Whenever the  key is pressed, the pump setting is changed. A cycle consists of pressing the key ten times.

### 12.2.3 Display Operation



Figura 10: Evosta3 Display

The Evosta3 circulator has a display that is able to show the following values.



Height of the selected curve (1-2-3)

Instantaneous power absorption in Watt

Instantaneous head in m

Instantaneous flow rate in m<sup>3</sup>/h

The values are shown in sequence for 3". Once the viewing cycle is ended, the display switches off and only the operating mode LED remains lit.

If the selection key is pressed within 10", the display performs 6 viewing cycles, then goes into stand-by.

If the key is pressed again within 10", the display performs 11 more viewing cycles to allow a greater reading time.

#### 12.2.4 Settings of the pump operating mode

	EVOSTA3	EVOSTA2	
1			Lower curve with proportional pressure, PP1
2			Intermediate curve with proportional pressure, PP2
3			Higher curve with proportional pressure, PP3
4			Lower curve with constant pressure, CP1
5			Intermediate curve with constant pressure, CP2
6			Higher curve with constant pressure, CP3
7			Lower constant curve, I
8			Intermediate constant curve, II
9			Higher constant curve, III

Table 6: Pump operating modes

### 13. FACTORY SETTINGS

Regulating mode:  = Minimum proportional differential pressure regulation

### 14. TYPES OF ALARM

EVOSTA 2 / EVOSTA 3		
Error Code / No. of blinks	Cause	Remedy
none	1. Pump not correctly powered	1. Restore pump power supply
	2. The pump is faulty	2. Replace the pump
E1 - 1 blinks	Dry operation	Check the system for leaks
E2 - 2 blinks	Blocked rotor	Release the rotor as per the instructions below, if the problem persists replace the pump
E3 - 3 blinks	Short circuit	Replace the pump
E4 - 4 blinks	Software fault	Replace the pump
E5 - 5 blinks	Electrical safety	Wait 30 minutes for reset, follow the instructions below

Table 7: Types of Alarm



#### E2 - 2 BLINKS

In the event of a circulator blockage with error code **E2** or **2 blinks**, it is recommended to unblock the motor manually:

1. Disconnect the appliance from the power supply before doing any work on it.
2. Close the interception valves installed in the system, located above and below the pump, to prevent the entire system from emptying during the operation.
3. Unscrew the brass cap on the front with a flat-blade screwdriver and remove it (water may leak out).
4. Using a slotted screwdriver size 0.5x3mm, turn the motor shaft inside the hole until it is free to turn effortlessly.
5. Screw the front brass cap back on.
6. Re-open the system interception valves located above and below the pump.
7. Reconnect the appliance to the power supply mains.
8. If the operation has been successful, the pump will no longer display the error and will resume normal operation.



#### E5 - 5 BLINKS

The error may be caused by an unexpected current overload or another hardware error on the board. As a result, the pump is not working and you must proceed with the following steps: keep the pump connected to the power line, and wait 30 minutes for automatic reset. If the error persists, the pump must be replaced.

### 15. INSTALLATION – EVOSTA2 SOL



Always switch off the mains power supply before working on the electrical or mechanical part of the system. Wait for the warning lights on the control panel to go out before opening the appliance. The capacitor of the direct current intermediate circuit remains charged with dangerously high voltage even after the mains power has been turned off.

Only firmly cabled mains connections are admissible. The appliance must be earthed (IEC 536 class 1, NEC and other applicable standards).



Ensure that the voltage and frequency on the data plate of the EVOSTA2 SOL circulator are the same as those of the power mains.

## 15.1 Mechanical installation




Figure 11: Mounting EVOSTA2 SOL

The arrows on the pump housing indicate the flow direction through the pump. See fig. 1, pos. A.

1. Fit the two gaskets when you mount the pump in the pipe. See fig. 1, pos. B.
2. Install the pump with a horizontal motor shaft. See fig. 1, pos. C.
3. Tighten the fittings.

## 15.2 User Interface Position



**Always install the EVOSTA2 SOL circulator with the motor shaft in a horizontal position.**

**Install the electronic control device in a vertical position.**




Figure 12: Assembly position

- The circulator may be installed in heating and conditioning systems on either the delivery pipe or the return pipe; the arrow marked on the pump body indicates the direction of flow.
- Install the circulator as far as possible above the minimum boiler level and as far as possible from bends, elbows and junction boxes.
- To facilitate control and maintenance operations, install an interception valve both on the suction pipe and on the delivery pipe.

- Before installing the circulator, accurately flush the system with only water at 80°C. Then drain the system completely to eliminate any harmful substance that may have got into circulation.
- Avoid mixing additives derived from hydrocarbons and aromatic products with the circulating water. It is recommended that the addition of antifreeze, where necessary, should not exceed 30%.
- In the event of heat insulation use the special kit (if provided) and ensure that the condensate draining holes in the motor casing are not closed or partly blocked.
- In the case of maintenance, always use a set of new gaskets.



**Never insulate the electronic control device.**

### 15.2.1 Positioning of the user interface in systems

The user interface can be placed in three different positions by rotating the motor body through 90°.

IPX5 degree of protection is only guaranteed with the drainage hole facing downwards; otherwise, IPX5 degree of protection is lost if the motor body is rotated.



**Pay attention to the difference between the ambient temperature and the temperature of the liquid: if the ambient temperature is higher than that of the liquid, there is a risk of condensation forming, which can only be discharged when the motor body is positioned with the drainage hole facing downwards.**




Figure 13: Positions of the user interface

### 15.3 Rotation of the user interface

If the circulator is installed on pipes in a horizontal position, it will be necessary to rotate the interface with the respective electronic device through 90 degrees in order to maintain the grade of IP protection and to allow the user a more convenient interaction with the graphic interface.



**Before rotating the circulator, ensure that it has been completely drained.**

To rotate the EVOSTA2 SOL circulator, proceed as follows:

1. Remove the 4 fixing screws of the circulator head.
2. Rotate the motor casing with the electronic control device through 90 degrees clockwise or counterclockwise, as necessary.
3. Reassemble and tighten the 4 screws that fix the circulator head.



The electronic control device must always remain in vertical position!




Figure 14: Changing the position of the user interface



#### ATTENTION

Water at high temperature.  
High temperature.

#### ATTENTION

System under pressure

- Before dismantling the pump, empty the system or close the interception valves on both sides of the pump. The pumped liquid may be at a very high temperature and high pressure.

#### 15.4 Non-return valve

If the system is equipped with a non-return valve, ensure that the minimum pressure of the circulator is always higher than the valve closing pressure.

### 16. ELECTRICAL CONNECTIONS

The electrical connections must be made by expert, qualified personnel.



**ATTENTION! ALWAYS RESPECT THE LOCAL SAFETY REGULATIONS.**



Always switch off the mains power supply before working on the electrical or mechanical part of the system. Wait for the warning lights on the control panel to go out before opening the appliance. The capacitor of the direct current intermediate circuit remains charged with dangerously high voltage even after the mains power has been turned off.

Only firmly cabled mains connections are admissible. The appliance must be earthed (IEC 536 class 1, NEC and other applicable standards).




**THE SYSTEM MUST BE CORRECTLY AND SAFELY EARTHED!**



It is advised to install a correctly dimensioned differential switch to protect the system, type: class A with adjustable leakage current, selective.


The automatic differential switch must be marked with the following symbols:




- The circulator does not require any external motor protection.
- Ensure that the supply voltage and frequency are the same as the values indicated on the electrical data plate of the circulator.

### 16.1 Power supply connection

See chapter 21 for the characteristics of the PWM signal.



Connect the connector to the pumpa.



- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 1. PWM Input        | = Brown/Marrone |
| 2. Signal Reference | = Blue/Celeste  |
| 3. PWM Output       | = Nero/Black    |

Figure 15

### 17. START



All the starting operations must be performed with the cover of the EVOSTA2 SOL control panel closed.

Start the system only when all the electrical and hydraulic connections have been completed.

Avoid running the circulator when there is no water in the system.



As well as being at a high temperature and pressure, the fluid in the system may also be in the form of steam. DANGER OF SCALDING!

It is dangerous to touch the circulator. DANGER OF SCALDING!

Once all the electrical and hydraulic connections have been made, fill the system with water and if necessary with glycol (for the maximum glycol percentage see par. 4) and feed the system.

Once the system has been started it is possible to modify the operating modes to adapt better to the plant requirements (see par. **Error! Reference source not found.**).

## 17.1 Degassing the pump




Figure 16: Venting of the pump



**Always vent the pump before starting!**

**The pump must never run when dry.**

## 18. FUNCTIONS


### 18.1 Regulating Modes

EVOSTA2 SOL circulators allow the following regulating modes depending on plant requirements:

- Proportional differential pressure regulation depending on the flow present in the plant.
- Regulation with constant curve.

The regulating mode may be set through the EVOSTA2 SOL control panel.

#### 18.1.1 Regulation with Proportional Differential Pressure




In this regulating mode the differential pressure is reduced or increased as the demand for water decreases or increases. The Hs set point may be set from the display.


Regulation indicated for:

- Heating and conditioning plants with high load losses
- Plants with secondary differential pressure regulator
- Primary circuits with high load losses
- Domestic water recirculating systems with thermostatic valves on the rising columns

**EVOSTA 2<sub>SOL</sub>**



### 18.1.2 Regulation with constant curve



In this regulating mode the circulator works on characteristic curves at a constant speed.

Regulation indicated for heating and conditioning plants with constant flow.

## 19. CONTROL PANEL

The functions of EVOSTA2 SOL circulators can be modified by means of the control panel on the cover of the electronic control device.

### 19.1 Elements on the Display




Figure 17: Display

- 1 Key for selecting the pump setting
- 2 Luminous segments indicating the type of set curve
- 3 Luminous segments indicating the set curve

## 19.2 Settings of the pump operating mode

	EVOSTA2 SOL	
1		Lower curve with proportional pressure, PP1
2		Intermediate curve with proportional pressure, PP2
3		Higher curve with proportional pressure, PP3
4		Constant curve, speed I
5		Constant curve, speed II
6		Constant curve, speed III
7		Constant curve, speed IV
8		Constant curve, speed V
9		Constant curve, speed VI

Table 8: Pump operating modes

## 20. FACTORY SETTINGS

Regulating mode:  = Minimum proportional differential pressure regulation.

## 21. PWM SIGNAL

### 21.1 PWM signal on input

Profile of PWM signal at input of SOLAR version

**Inactive level:** 0V

**Active level** from 5V-15V


**Minimum active level current:** 5mA

**Frequency:** 100Hz – 5kHz

**Insulation class:** Class 2

**Class ESD:** Compliance with IEC 61000-4-2 (ESD)

Working área	Duty cicle PWM
Standby mode	<5%
Hysteresis área	≥5% / <9%
Minimum setpoint	≥9% / <16%
Variable setpoint	≥16% / <90%
Maximum setpoint	>90% / ≤100%



### 21.2 PWM signal on output

**Type:** Open collector V

**Frequency:** 5V-15V

**Maximum current on output transistor:** 50 mA

**Maximum power on output resistor:** 125 mW


**Maximum power on output zener diode 36 V:** 300 mW

**Frequency:** 75 Hz +/- 2%


**Insulation class:** Class 2

**Class ESD:** Compliance with IEC 61000-4-2 (ESD)

Working área	Duty cicle PWM
Pump running	1%-70%
Error 1 dry operation	75%
Error 2 blocked rotor	80%
Error 3 short circuit	85%
Internal error	90%
Standby (STOP) from PWM signal	95%



## 21.3 Reference diagram



## 22. TYPES OF ALARM

EVOSTA 2 SOL		
Error Code / No. of blinks	Cause	Remedy
none	1. Pump not correctly powered 2. The pump is faulty	1. Restore pump power supply 2. Replace the pump
E1 - 1 blinks	Dry operation	Check the system for leaks
E2 - 2 blinks	Blocked rotor	Release the rotor as per the instructions below, if the problem persists replace the pump
E3 - 3 blinks	Short circuit	Replace the pump
E4 - 4 blinks	Software fault	Replace the pump
E5 - 5 blinks	Electrical safety	Wait 30 minutes for reset, follow the instructions below

Table 9: Types of Alarm

**E2 - 2 BLINKS**

In the event of a circulator blockage with error code **E2** or **2 blinks**, it is recommended to unblock the motor manually:

1. Disconnect the appliance from the power supply before doing any work on it.
2. Close the interception valves installed in the system, located above and below the pump, to prevent the entire system from emptying during the operation.
3. Unscrew the brass cap on the front with a flat-blade screwdriver and remove it (water may leak out).
4. Using a slotted screwdriver size 0.5x3mm, turn the motor shaft inside the hole until it is free to turn effortlessly.
5. Screw the front brass cap back on.
6. Re-open the system interception valves located above and below the pump.
7. Reconnect the appliance to the power supply mains.
8. If the operation has been successful, the pump will no longer display the error and will resume normal operation.

**E5 - 5 BLINKS**

The error may be caused by an unexpected current overload or another hardware error on the board. As a result, the pump is not working and you must proceed with the following steps: keep the pump connected to the power line, and wait 30 minutes for automatic reset. If the error persists, the pump must be replaced.

**23. MAINTENANCE**

Cleaning and maintenance activities must not be carried out by children (under 8 years of age) without supervision by a qualified adult. Before starting any work on the system, before starting to look for faults it is necessary to disconnect the power supply to the pump (take the plug out of the socket) and read the use and maintenance instructions.

**24. DISPOSAL**

This product or its parts must be disposed of in an environment-friendly manner and in compliance with the local regulations concerning the environment; use public or private local waste collection systems.

**INFORMATION**

Frequently asked questions (faq) on the ecodesign directive 2009/125/ec establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related products and its implementing regulations: [http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-design/guidance/files/20110429\\_faq\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-design/guidance/files/20110429_faq_en.pdf)

Guidelines accompanying commission regulations implementing the ecodesign directive:  
[http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/legislation\\_en.htm](http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/legislation_en.htm) - see "circulators"

**INDEX**

<b>1. LÉGENDE.....</b>	<b>62</b>
<b>2. GÉNÉRALITÉS .....</b>	<b>62</b>
2.1 Sécurité .....	62
2.2 Responsabilités.....	62
2.3 Recommandations particulières.....	63
<b>3. DESCRIPTION DU PRODUIT .....</b>	<b>63</b>
<b>4. LIQUIDES POMPÉS.....</b>	<b>63</b>
<b>5. APPLICATIONS .....</b>	<b>64</b>
<b>6. DONNÉES TECHNIQUES.....</b>	<b>64</b>
<b>7. GESTION.....</b>	<b>65</b>
7.1 Stockage .....	65
7.2 Transport .....	65
7.3 Poids .....	65
<b>8. INSTALLATION – EVOSTA2, EVOSTA3.....</b>	<b>65</b>
8.1 Installation mécanique .....	66
8.2 Positions Interface Utilisateur .....	66
8.3 Rotation de l'interface utilisateur .....	68
8.4 Clapet antiretour .....	68
8.5 Isolation du corps de pompe (uniquement pour Evosta3).....	69
<b>9. CONNEXIONS ÉLECTRIQUES .....</b>	<b>70</b>
9.1 Connexion ligne d'alimentation.....	71
<b>10. DÉMARRAGE .....</b>	<b>72</b>
10.1 Dégazage de la pompe .....	73
10.2 Dégazage automatique .....	73
<b>11. FONCTIONS.....</b>	<b>74</b>
11.1 Modes de régulation .....	74
11.1.1 Régulation à pression différentielle proportionnelle .....	74
11.1.2 Régulation à pression différentielle constante.....	75
11.1.3 Régulation à courbe constante.....	75
<b>12. PANNEAU DE COMMANDE.....</b>	<b>75</b>
12.1 Éléments sur l'Afficheur.....	76
12.2 Afficheur Graphique .....	76
<b>13. RÉGLAGES D'USINES .....</b>	<b>79</b>
<b>14. TYPES D'ALARME .....</b>	<b>79</b>
<b>15. INSTALLATION – EVOSTA2 SOL .....</b>	<b>79</b>
15.1 Installation mécanique .....	80
15.2 Positions Interface Utilisateur .....	80
15.3 Rotation de l'interface utilisateur .....	81
15.4 Clapet antiretour .....	82
<b>16. CONNEXIONS ÉLECTRIQUES .....</b>	<b>82</b>
16.1 Connexion ligne d'alimentation.....	83
<b>17. DÉMARRAGE .....</b>	<b>83</b>
17.1 Dégazage de la pompe .....	84
<b>18. FONCTIONS.....</b>	<b>84</b>
18.1 Modes de régulation .....	84
18.1.1 Régulation à pression différentielle proportionnelle .....	84
18.1.2 Régulation à courbe constante.....	85
<b>19. PANNEAU DE COMMANDE.....</b>	<b>85</b>
19.1 Éléments sur l'Afficheur.....	85
19.2 Réglages du mode de fonctionnement de la pompe .....	86
<b>20. RÉGLAGES D'USINES .....</b>	<b>87</b>
<b>21. SIGNAL PWM.....</b>	<b>87</b>
21.1 Signal d'entrée PWM.....	87
21.2 Signal de sortie PWM.....	87
21.3 Schéma de référence .....	88
<b>22. TYPES D'ALARME .....</b>	<b>88</b>
<b>23. ENTRETIEN.....</b>	<b>89</b>
<b>24. MISE AU REBUT.....</b>	<b>89</b>
<b>25. DIMENSIONS .....</b>	<b>750</b>
<b>26. PERFORMANCES COURBES .....</b>	<b>753</b>

**INDEX DES FIGURES**

Image 1: Liquides pompés, avertissements et conditions de fonctionnement .....	63
Image 2: Montage de EVOSTA2, EVOSTA3.....	66
Image 3: Position de montage .....	66
Image 4: Positions de l'interface utilisateur .....	67
Image 5: Changement de position de l'interface utilisateur .....	68
Image 6: Isolation du corps de pompe .....	69
Image 7: Purge de la pompe .....	73
Image 8: Purge automatique de la pompe .....	73
Image 9: Afficheur .....	76
Image 10: Afficheur Evosta3 .....	77
Image 11: Montage de EVOSTA2 SOL .....	80
Image 12: Position de montage .....	80
Image 13: Positions de l'interface utilisateur .....	81
Image 14: Changement de position de l'interface utilisateur .....	82
Image 15.....	83
Image 16: Purge de la pompe .....	84
Image 17: Afficheur .....	85

**INDEX DES TABLEAUX**

Tableau 1: Fonctions et fonctionnement .....	63
Tableau 2: Données techniques.....	64
Tableau 3: Hauteur d'élévation maximum (Hmax) et débit maximum (Qmax) des circulateurs EVOSTA 2, EVOSTA 3, EVOSTA2 SOL .....	65
Tableau 4: Montage du connecteur Evosta3.....	71
Tableau 5: Montage du connecteur Evosta2.....	72
Tableau 6: Modes de fonctionnement des pompes.....	78
Tabella 7: Types D'Alarme .....	79
Tableau 6: Modes de fonctionnement des pompes.....	86
Tabella 9: Types D'Alarme .....	88

## 1. LÉGENDE

Le frontispice indique la version du présent document dans la forme **Vn.x**. Cette version indique que le document est valable pour toutes les versions logicielles du dispositif **n.y**. Ex. : V3.0 est valable pour toutes les versions logicielles : 3.y.

Dans le présent document nous utiliserons les symboles suivants pour indiquer les situations de danger :



Situation de **danger générique**. Le non-respect des prescriptions qui accompagnent ce symbole peut provoquer des dommages aux personnes et aux biens.



Situation de danger de **décharge électrique**. Le non-respect des prescriptions qui accompagnent ce symbole peut provoquer une situation de risque grave pour la sécurité des personnes.

## 2. GÉNÉRALITÉS



**Avant de procéder à l'installation lire attentivement cette documentation.**

L'installation doit être exécutée par du personnel compétent et qualifié, possédant les caractéristiques requises par les normes spécifiques en la matière. Le terme personnel qualifié entend des personnes qui, par leur formation, leur expérience et leur instruction, ainsi que par leur connaissance des normes, prescriptions et dispositions traitant de la prévention des accidents et des conditions de service, ont été autorisées par le responsable de la sécurité de l'installation à effectuer toutes les activités nécessaires et sont donc en mesure de connaître et d'éviter tout danger. (Définition du personnel technique CEI 364)

L'appareil ne peut pas être utilisé par des enfants âgés de moins de 8 ans et par des personnes avec capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou dépourvues d'expérience ou de la connaissance nécessaire à moins de le faire sous surveillance ou bien après que ces personnes ont reçu les instructions concernant l'utilisation sûre de l'appareil et ont compris les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.



**Vérifier que le produit n'a pas subi de dommages dus au transport ou au stockage. Contrôler que l'enveloppe est intacte et en excellentes conditions.**

### 2.1 Sécurité

L'utilisation est autorisée seulement si l'installation électrique possède les caractéristiques de sécurité requises par les normes en vigueur dans le pays d'installation du produit.

### 2.2 Responsabilités

Le constructeur décline toute responsabilité en cas de mauvais fonctionnement de la machine ou en cas d'éventuels dommages provoqués par cette dernière si elle a été manipulée et modifiée ou bien, si on l'a fait fonctionner au-delà des valeurs de fonctionnement conseillées ou en contraste avec d'autres dispositions contenues dans ce manuel.

## 2.3 Recommandations particulières



Avant d'intervenir sur la partie électrique ou mécanique de l'installation couper toujours la tension de secteur. Attendre l'extinction des voyants sur le panneau de commande avant d'ouvrir l'appareil. Le condensateur du circuit intermédiaire en courant continu reste sous tension à une valeur particulièrement élevée même après le débranchement de l'appareil.

Seuls les branchements de secteur solidement câblés sont admissibles. L'appareil doit être mis à la terre (CEI 536 classe 1, NEC et autres normes concernant cette disposition).



Les bornes de secteur et les bornes moteur peuvent porter une tension dangereuse même quand le moteur est arrêté.



Si le câble d'alimentation est abîmé, il doit être remplacé par le service après-vente ou par du personnel qualifié, de manière à prévenir n'importe quel risque.

## 3. DESCRIPTION DU PRODUIT




Image 1: Liquides pompés, avertissements et conditions de fonctionnement

Les circulateurs de la série EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL constituent une gamme complète de circulateurs.

Ce manuel d'installation et de fonctionnement décrit les modèles EVOSTA2, EVOSTA3 et les modèles EVOSTA2 SOL. Le type de modèle est indiqué sur l'emballage et sur la plaquette d'identification.

Le tableau ci-dessous présente les différents modèles EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL ainsi que leurs fonctions intégrées.

Fonctions	EVOSTA 2	EVOSTA 3	EVOSTA2 SOL
Pression proportionnelle	●	●	●
Pression constante	●	●	●
Courbe constante	●	●	
Protection contre la marche à sec		●	
Dégazage automatique		●	

Tableau 1: Fonctions et fonctionnement

## 4. LIQUIDES POMPÉS

Propre, exempt de substances solides et d'huiles minérales, non visqueux, chimiquement neutre, avec des caractéristiques proches à celles de l'eau (glycol max. 30%, 50% EVOSTA2 SOL).

## 5. APPLICATIONS

Les circulateurs de la série **EVOSTA2**, **EVOSTA3**, **EVOSTA2 SOL** permettent un réglage intégré de la pression différentielle qui permet d'adapter les performances du circulateur aux demandes effectives de l'installation. Cela entraîne des économies d'énergie considérables, une plus grande possibilité de contrôler l'installation et la réduction du niveau sonore.

Les circulateurs **EVOSTA2**, **EVOSTA3**, **EVOSTA2 SOL** sont conçus pour la circulation de:

- eau dans les installations de chauffage et de climatisation.
- eau dans les circuits hydrauliques industriels.
- eau sanitaire **uniquement pour les versions avec corps de pompe en bronze**.

Les circulateurs **EVOSTA2**, **EVOSTA3**, **EVOSTA2 SOL** sont autoprotégés contre:

- Surcharges
- Manque de phase
- Surchauffe
- Surtension et sous-tension


## 6. DONNÉES TECHNIQUES

Tension d'alimentation	1x230 V (+/-10%), 50/60 Hz	
Puissance absorbée	Voir plaquette des données électriques	
Courant maximum	Voir plaquette des données électriques	
Indice de protection	IPX5	
Classe de protection	F	
Classe TF	TF 110	
Protection moteur	Aucune protection moteur extérieure n'est nécessaire	
Température ambiante maximum	40 °C	60°C EVOSTA2 SOL
Température liquide	-10 °C ÷ 110 °C	-10 °C ÷ 130 °C EVOSTA2 SOL
Débit	Voir Tableau 1	
Hauteur d'élévation	Voir Tableau 1	
Pression de service maximum	1.0 Mpa – 10 bar	
Pression de service minimum	0.1 Mpa – 1 bar	
Lpa [dB(A)]	$\leq 43$	

Tableau 2: Données techniques

### Index de désignation (exemple)

Nom de la série	<b>EVOSTA</b>
Solaire	<b>SOL</b>
Plage d'hauteur d'élévation maximale (dm)	<b>40-70/</b>
Entraxe (mm)	<b>130</b>
$\frac{1}{2}$ " = orifices filetés de 1" $\frac{1}{2}$ = orifices filetés de 1"	$\frac{1}{2}"$
Standard (pas de réf.) = orifices filetés de 1" $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}"$ = orifices filetés de 1" X = orifices filetés de 2"	X



EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL	Hmax [m]	Qmax [m <sup>3</sup> /h]
EVOSTA2 40-70/xxx M230/50-60	6,9	3,6
EVOSTA2 80/xxx M230/50-60	8	4,2
EVOSTA3 40/xxxM230/50-60	4	2,9
EVOSTA3 60/xxx M230/50-60	6	3,6
EVOSTA3 80/xxx M230/50-60	8	4,2
EVOSTA2 75/xxx SOL	7,5	4
EVOSTA2 105/xxx SOL	10,5	3,6
EVOSTA2 145/xxx SOL	14,5	3,6

Tableau 3: Hauteur d'élévation maximum (Hmax) et débit maximum (Qmax) des circulateurs EVOSTA 2, EVOSTA 3, EVOSTA2 SOL

## 7. GESTION

### 7.1 Stockage

Tous les circulateurs doivent être stockés dans un endroit couvert, sec et avec une humidité de l'air si possible constante, exempt de vibrations et de poussières. Ils sont fournis dans leur emballage d'origine dans lequel ils doivent rester jusqu'au moment de l'installation. Si ce n'est pas le cas, veiller à boucher soigneusement l'orifice d'aspiration et de refoulement.

### 7.2 Transport

Éviter de soumettre les produits à des chocs et collisions inutiles. Pour soulever et transporter le circulateur, se servir d'engins de levage en utilisant la palette fournie de série (si elle est prévue).

### 7.3 Poids

L'étiquette autocollante située sur l'emballage donne l'indication du poids total du circulateur.

## 8. INSTALLATION – EVOSTA2, EVOSTA3

**Avant d'intervenir sur la partie électrique ou mécanique de l'installation couper toujours la tension de secteur. Attendre l'extinction des voyants sur le panneau de commande avant d'ouvrir l'appareil. Le condensateur du circuit intermédiaire en courant continu reste sous tension à une valeur particulièrement élevée même après le débranchement de l'appareil.  
Seuls les branchements de secteur solidement câblés sont admissibles. L'appareil doit être mis à la terre (CEI 536 classe 1, NEC et autres normes concernant cette disposition).**



**S'assurer que les valeurs nominales de tension et fréquence du circulateur EVOSTA 2, EVOSTA 3 correspondent bien à celles du secteur.**



## 8.1 Installation mécanique




Image 2: Montage de EVOSTA2, EVOSTA3

Les flèches sur le corps du circulateur indiquent le sens d'écoulement dans le circulateur. Voir fig. 1, pos. A.

1. Mettre les deux joints en place pendant le montage du circulateur sur la tuyauterie. Voir fig. 1, pos. B.

2. Installer le circulateur avec l'arbre du moteur horizontal. Voir fig. 1, pos. C.

3. Serrer les raccords.

## 8.2 Positions Interface Utilisateur



**Monter le circulateur EVOSTA2, EVOSTA3 toujours avec l'arbre moteur en position horizontale. Monter le dispositif de contrôle électrique en position verticale**




Image 3: Position de montage

- Le circulateur peut être installé dans les installations de chauffage et de climatisation aussi bien sur le tuyau de refoulement que sur celui d'aspiration ; la flèche estampée sur le corps de pompe indique le sens du flux.
- Dans la mesure du possible, installer le circulateur au-dessus du niveau minimum de la chaudière, le plus loin possible de courbes, coudes et dérivations.

- Pour faciliter les opérations de contrôle et de maintenance, installer un robinet d'arrêt tant sur le tuyau d'aspiration que sur celui de refoulement.
- Avant d'installer le circulateur, effectuer un lavage approfondi de l'installation en utilisant uniquement de l'eau à 80 °C. Purger complètement l'installation pour éliminer toute substance nocive pouvant entrer en circulation.
- Éviter de mêler à l'eau en circulation des additifs dérivant d'hydrocarbures et des produits aromatiques. L'ajout d'antigel, quand il est nécessaire, est conseillé dans la proportion maximum de 30 %.
- En cas de calorifugeage (isolation thermique), utiliser le kit spécifique (s'il est inclus dans la fourniture) et vérifier que les orifices de drainage du condensat de la caisse moteur ne sont pas fermés ou partiellement bouchés.
- À chaque intervention de maintenance, remplacer les garnitures par des neuves.



**Ne jamais isoler le dispositif de contrôle électronique.**

#### 8.2.1 Positionnement de l'interface utilisateur dans les installations

Il est possible de positionner l'interface utilisateur dans trois positions différentes, en tournant le corps du moteur de 90 °. L'indice de protection IPX5 est garanti uniquement avec le trou de vidange orienté vers le bas ; sinon, en cas de rotation du corps du moteur, l'indice de protection IPX5 est perdu.



**Faites attention à la différence entre la température ambiante et la température du liquide : si la température ambiante est supérieure à la température du liquide, il y a un risque de formation de condensation, qui ne peut être évacuée que lorsque le corps du moteur est positionné avec le trou de vidange vers les bas.**




Image 4: Positions de l'interface utilisateur

### 8.3 Rotation de l'interface utilisateur

Si l'installation est réalisée sur des tuyaux placés horizontalement, il sera nécessaire de faire pivoter l'interface de 90 degrés avec le dispositif électronique correspondant afin de maintenir le degré de protection IP et de permettre à l'utilisateur d'interagir avec l'interface graphique la plus confortable.



**Avant de procéder à la rotation du circulateur, s'assurer que le circulateur a été complètement vidé.**

Pour tourner le circulateur EVOSTA2, EVOSTA3 procéder comme suit :

1. Éliminer les 4 vis de fixation de la tête du circulateur.
2. Tourner de 90 degrés la caisse moteur avec le dispositif de contrôle électronique dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire suivant les besoins.
3. Remonter et visser les 4 vis qui fixent la tête du circulateur.



**Le dispositif de contrôle électronique doit toujours rester en position verticale !**




Image 5: Changement de position de l'interface utilisateur



#### ATTENTION

Eau à haute température.  
Température élevée.

#### ATTENTION

Installation pressurisée  
- Avant de démonter la pompe, vidanger l'installation ou fermer les vannes d'arrêt des deux côtés de la pompe. Le liquide pompé peut être à une température très élevée et à une haute pression.

### 8.4 Clapet antiretour

Si l'installation est équipée d'un clapet antiretour, contrôler que la pression minimum du circulateur est toujours supérieure à la pression de fermeture du clapet.


**8.5 Isolation du corps de pompe (uniquement pour Evosta3)**

Image 6: Isolation du corps de pompe

Il est possible de réduire les pertes de chaleur de la pompe EVOSTA3 en isolant le corps de pompe avec les enveloppes isolantes fournies avec la pompe. Voir image 9



**Ne pas isoler le boîtier électronique et ne pas couvrir le panneau de commande**

## 9. CONNEXIONS ÉLECTRIQUES

Les connexions électriques doivent être effectuées par du personnel expert et qualifié.



**ATTENTION ! RESPECTER TOUJOURS LES NORMES DE SÉCURITÉ LOCALES !**



Avant d'intervenir sur la partie électrique ou mécanique de l'installation couper toujours la tension de secteur. Attendre l'extinction des voyants sur le panneau de commande avant d'ouvrir l'appareil. Le condensateur du circuit intermédiaire en courant continu reste sous tension à une valeur particulièrement élevée même après le débranchement de l'appareil.

Seuls les branchements de secteur solidement câblés sont admissibles. L'appareil doit être mis à la terre (CEI 536 classe 1, NEC et autres normes concernant cette disposition).




**ATTENTION ! EFFECTUER UNE MISE À LA TERRE CORRECTE ET SÛRE DE L'INSTALLATION !**



Il est recommandé d'installer un disjoncteur différentiel correctement dimensionné pour protéger l'installation, de type: classe A, avec courant de fuite réglable, sélectif.

Le disjoncteur différentiel automatique doit être marqué avec les symboles suivants:



- Le circulateur ne nécessite aucune protection externe du moteur
- Contrôler que la tension et la fréquence d'alimentation correspondent aux valeurs indiquées sur la plaquette d'identification du circulateur.

## 9.1 Connexion ligne d'alimentation

## EVOSTA3

Phase	1	2	3
Action	Dévisser l'écrou du serre-câble et retirer le bornier du connecteur en le libérant des clips latéraux.	Tourner le bornier de 180°.	Insérer l'écrou et le connecteur dans le câble. Dénuder les fils comme indiqué sur l'image. Câbler les fils au bornier en respectant l'ordre phase, neutre et terre.
Illustration			
Phase	4	5	
Action	Insérer le bornier câblé dans le serre-câble en le bloquant avec les clips latéraux. Serrer l'écrou de blocage.	Brancher le connecteur câblé à la pompe en le bloquant avec le crochet arrière.	
Illustration			

Tableau 4: Montage du connecteur Evosta3

## EVOSTA2

Phase	1	2	3
Action	Dévisser l'écrou du serre-câble et retirer le bornier du connecteur.	Retirer la vis de fixation.	Insérer l'écrou et le connecteur dans le câble. Dénuder les fils comme indiqué sur l'image. Câbler les fils au bornier en respectant l'ordre phase, neutre et terre.
Illustration			
Phase	4	5	
Action	Insérer le bornier câblé dans le serre-câble. Serrer l'écrou de blocage.	Brancher le connecteur câblé à la pompe et serrer la vis de blocage.	
Illustration			

Tableau 5: Montage du connecteur Evosta2

## 10. DÉMARRAGE

Toutes les opérations de démarrage doivent être effectuées avec le couvercle du panneau de contrôle EVOSTA2, EVOSTA3 fermé !



Ne mettre le système en marche que lorsque toutes les connexions électriques et hydrauliques ont été complétées.

Éviter de faire fonctionner le circulateur en l'absence d'eau dans l'installation.



Le fluide contenu dans l'installation en plus de la haute température et de pression peut se trouver sous forme de vapeur. DANGER DE BRÛLURES !

Il est de dangereux de toucher le circulateur. DANGER DE BRÛLURES !

Une fois que toutes les connexions électriques et hydrauliques ont été effectuées remplir l'installation avec de l'eau additionnée éventuellement de glycol (pour le pourcentage maximum de glycol voir par. 4) et alimenter le système.

Une fois que le système a démarré, il est possible de modifier les modes de fonctionnement pour mieux s'adapter aux exigences de l'installation.

### 10.1 Dégazage de la pompe




Image 7: Purge de la pompe



**Évacuez toujours la pompe avant la mise en service!**

**La pompe ne doit pas fonctionner à sec.**

### 10.2 Dégazage automatique

Le dégazage automatique n'a lieu que pour la pompe Evosta3. Appuyer sur la touche Mode pendant 3 "et la fonction entre en action: 1 minute à la vitesse maximale, puis elle revient au mode réglé.




Image 8: Purge automatique de la pompe

## 11. FONCTIONS


### 11.1 Modes de régulation

Les circulateurs EVOSTA2, EVOSTA3 permettent d'effectuer les modes de régulation ci-après, suivant les besoins de l'installation:

- Régulation à pression différentielle proportionnelle en fonction du débit présent dans l'installation.
- Régulation à pression différentielle constante.
- Régulation à courbe constante.

Le mode de régulation peut être sélectionné à travers le panneau de commande EVOSTA2, EVOSTA3.

#### 11.1.1 Régulation à pression différentielle proportionnelle




Avec ce mode de régulation, la pression différentielle est réduite ou augmentée suivant la diminution ou l'augmentation de la demande d'eau.

Le point de consigne  $H_s$  peut être sélectionné à travers l'afficheur.

Régulation indiquée pour:

- Installations de chauffage et climatisation avec pertes de charge élevées
- Installations avec régulateur de pression différentielle secondaire
- Circuits primaires avec pertes de charge élevées
- Systèmes de circulation d'eau sanitaires avec vannes thermostatiques sur les colonnes montantes


#### 11.1.1.1 Réglage à pression différentielle proportionnelle - Menu Avancé



Appuyer la touche Mode pendant 20" pour accéder au Menu Avancé avec la possibilité de choisir entre 6 courbes de pression différentielle proportionnelle



### 11.1.2 Régulation à pression différentielle constante




Avec ce mode de régulation, la pression différentielle est maintenue constante, indépendamment de la demande d'eau. Le point de consigne  $H_s$  peut être sélectionné à travers l'afficheur.

Régulation indiquée pour:

- Installations de chauffage et climatisation avec faibles pertes de charge
- Systèmes à un tuyau avec vannes thermostatiques
- Installations à circulation naturelle
- Circuits primaires avec faibles pertes de charge
- Systèmes de circulation d'eau sanitaires avec vannes thermostatiques sur les colonnes montantes

### 11.1.3 Régulation à courbe constante



Avec ce mode de régulation, le circulateur travaille sur des courbes caractéristiques à vitesse constante.

Régulation indiquée pour les installations de chauffage et de climatisation à débit constant.

## 12. PANNEAU DE COMMANDE

Les fonctions des circulateurs EVOSTA2, EVOSTA3 peuvent être modifiées à l'aide du panneau de commande situé sur le couvercle du dispositif de contrôle électronique.

## 12.1 Éléments sur l'Afficheur




Image 9: Afficheur

- 1 Segments lumineux indiquant le type de courbe configurée
- 2 Afficheur affichant l'absorption instantanée de puissance en watts, le débit en  $\text{m}^3/\text{h}$ , la hauteur d'élévation en mètres et la courbe configurée.
- 3 Touche de sélection du réglage de la pompe
- 4 Segments lumineux indiquant la courbe configurée

## 12.2 Afficheur Graphique

### 12.2.1 Segments lumineux indiquant le réglage de la pompe

La pompe dispose de neuf options de réglage qui peuvent être sélectionnées avec la touche

Les réglages de la pompe sont indiqués par six segments lumineux sur l'afficheur.

### 12.2.2 Touche de sélection du réglage de la pompe

Chaque fois que vous appuyez sur la touche

, le réglage de la pompe est modifié. Un cycle se compose de dix pressions de la touche.

### 12.2.3 Fonctionnement de l'Afficheur



Image 10: Afficheur Evosta3

Le circulateur Evosta3 est équipé d'un afficheur capable d'afficher les grandeurs suivantes.



Hauteur de la courbe sélectionnée (1-2-3)

Absorption instantanée de puissance en watts

Hauteur instantanée d'élévation en m

Débit instantané en m<sup>3</sup>/h

Les grandeurs sont affichées séquentiellement pour 3 ". Une fois le cycle d'affichage terminé, l'afficheur s'éteint et seule la LED de mode d'opération reste allumée.

En appuyant sur la touche de sélection dans 10", l'afficheur effectue 6 cycles d'affichage et se met en veille.

En appuyant de nouveau sur la touche dans 10 ", l'afficheur effectue 11 cycles d'affichage supplémentaires pour permettre un temps de lecture plus long.

## 12.2.4 Réglages du mode de fonctionnement de la pompe

	EVOSTA3	EVOSTA2	
1			Courbe de pression proportionnelle inférieure, PP1
2			Courbe de pression proportionnelle intermédiaire, PP2
3			Courbe de pression proportionnelle supérieure, PP3
4			Courbe à pression constante inférieure, CP1
5			Courbe à pression constante intermédiaire, CP2
6			Courbe à pression constante supérieure, CP3
7			Courbe constante inférieure, I
8			Courbe constante intermédiaire, II
9			Courbe constante supérieure, III

Tableau 6: Modes de fonctionnement des pompes

### 13. RÉGLAGES D'USINES

Mode de réglage :  = Régulation à pression différentielle proportionnelle minimale

### 14. TYPES D'ALARME

EVOSTA 2 / EVOSTA 3		
Code d'erreur / N° clignotements	Cause	Solution
aucune	1. Pompe alimentée incorrectement 2. La pompe est défectueuse	1. Réinitialisez l'alimentation de la pompe 2. Remplacez la pompe
E1 - 1 clignotement	Marche à sec	Vérifiez toute pertes de l'installation
E2 - 2 clignotements	Rotor bloqué	Débloquez le rotor selon les instructions ci-dessous, si le problème persiste, remplacez la pompe
E3 - 3 clignotements	Court-circuit	Remplacez la pompe
E4 - 4 clignotements	Panne logicielle	Remplacez la pompe
E5 - 5 clignotements	Sécurité électrique	Attendez 30 minutes pour réinitialiser, suivez les instructions ci-dessous

Tabella 7: Types D'Alarme



#### E2 - 2 CLIGNOTEMENTS

En cas de blocage du circulateur avec code erreur **E2 ou 2 clignotements**, il est recommandé de procéder au déblocage manuel du moteur:

1. Débranchez l'appareil du réseau d'alimentation électrique avant d'effectuer tout travail dessus.
2. Fermez les vannes d'arrêt installées dans l'installation, situées au-dessus et au-dessous de la pompe, pour éviter que toute l'installation ne se vide pendant l'opération.
3. Dévissez le bouchon avant en laiton à l'aide d'un tournevis plat et retirez-le (de l'eau peut couler).
4. À l'aide d'un tournevis plat de 0,5x3 mm, faites tourner l'arbre moteur à l'intérieur du trou jusqu'à ce qu'il puisse tourner librement sans effort.
5. Revissez le bouchon avant en laiton.
6. Rouvrez les vannes d'arrêt de l'installation situées au-dessus et en dessous de la pompe.
7. Rebranchez l'appareil au réseau d'alimentation électrique.
8. Si l'opération réussit, la pompe n'affichera plus l'erreur et recommencera à fonctionner normalement.



#### E5 - 5 CLIGNOTEMENTS

L'erreur peut être provoquée par une surtension inattendue ou une autre erreur matérielle sur la fiche. Par conséquent, la pompe ne fonctionne pas et il est nécessaire de procéder suivant les étapes suivantes : maintenez la pompe connectée à la ligne électrique et attendez 30 minutes pour la réinitialisation automatique. Si l'erreur persiste, la pompe doit être remplacée.

### 15. INSTALLATION – EVOSTA2 SOL



Avant d'intervenir sur la partie électrique ou mécanique de l'installation couper toujours la tension de secteur. Attendre l'extinction des voyants sur le panneau de commande avant d'ouvrir l'appareil. Le condensateur du circuit intermédiaire en courant continu reste sous tension à une valeur particulièrement élevée même après le débranchement de l'appareil.

Seuls les branchements de secteur solidement câblés sont admissibles. L'appareil doit être mis à la terre (CEI 536 classe 1, NEC et autres normes concernant cette disposition).



S'assurer que les valeurs nominales de tension et fréquence du circulateur EVOSTA 2 SOL correspondent bien à celles du secteur.

## 15.1 Installation mécanique




Image 11: Montage de EVOSTA2 SOL

Les flèches sur le corps du circulateur indiquent le sens d'écoulement dans le circulateur. Voir fig. 1, pos. A.

1. Mettre les deux joints en place pendant le montage du circulateur sur la tuyauterie. Voir fig. 1, pos. B.

2. Installer le circulateur avec l'arbre du moteur horizontal. Voir fig. 1, pos. C.

3. Serrer les raccords.

## 15.2 Positions Interface Utilisateur



**Monter le circulateur EVOSTA2 SOL toujours avec l'arbre moteur en position horizontale. Monter le dispositif de contrôle électrique en position verticale**




Image 12: Position de montage

- Le circulateur peut être installé dans les installations de chauffage et de climatisation aussi bien sur le tuyau de refoulement que sur celui d'aspiration ; la flèche estampée sur le corps de pompe indique le sens du flux.
- Dans la mesure du possible, installer le circulateur au-dessus du niveau minimum de la chaudière, le plus loin possible de courbes, coudes et dérivations.
- Pour faciliter les opérations de contrôle et de maintenance, installer un robinet d'arrêt tant sur le tuyau d'aspiration que sur celui de refoulement.

- Avant d'installer le circulateur, effectuer un lavage approfondi de l'installation en utilisant uniquement de l'eau à 80 °C. Purger complètement l'installation pour éliminer toute substance nocive pouvant entrer en circulation.
- Éviter de mêler à l'eau en circulation des additifs dérivant d'hydrocarbures et des produits aromatiques. L'ajout d'antigel, quand il est nécessaire, est conseillé dans la proportion maximum de 30 %.
- En cas de calorifugeage (isolation thermique), utiliser le kit spécifique (s'il est inclus dans la fourniture) et vérifier que les orifices de drainage du condensat de la caisse moteur ne sont pas fermés ou partiellement bouchés.
- À chaque intervention de maintenance, remplacer les garnitures par des neuves.



**Ne jamais isoler le dispositif de contrôle électronique.**

### 15.2.1 Positionnement de l'interface utilisateur dans les installations

Il est possible de positionner l'interface utilisateur dans trois positions différentes, en tournant le corps du moteur de 90 °. L'indice de protection IPX5 est garanti uniquement avec le trou de vidange orienté vers le bas ; sinon, en cas de rotation du corps du moteur, l'indice de protection IPX5 est perdu.



Faites attention à la différence entre la température ambiante et la température du liquide : si la température ambiante est supérieure à la température du liquide, il y a un risque de formation de condensation, qui ne peut être évacuée que lorsque le corps du moteur est positionné avec le trou de vidange vers les bas.




Image 13: Positions de l'interface utilisateur

### 15.3 Rotation de l'interface utilisateur

Si l'installation est réalisée sur des tuyaux placés horizontalement, il sera nécessaire de faire pivoter l'interface de 90 degrés avec le dispositif électronique correspondant afin de maintenir le degré de protection IP et de permettre à l'utilisateur d'interagir avec l'interface graphique la plus confortable.



**Avant de procéder à la rotation du circulateur, s'assurer que le circulateur a été complètement vidé.**

Pour tourner le circulateur EVOSTA2 SOL procéder comme suit :

1. Éliminer les 4 vis de fixation de la tête du circulateur.
2. Tourner de 90 degrés la caisse moteur avec le dispositif de contrôle électronique dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire suivant les besoins.
3. Remonter et visser les 4 vis qui fixent la tête du circulateur.



**Le dispositif de contrôle électronique doit toujours rester en position verticale !**




Image 14: Changement de position de l'interface utilisateur



**ATTENTION**  
Eau à haute température.  
Température élevée.



**ATTENTION**  
Installation pressurisée  
- Avant de démonter la pompe, vidanger l'installation ou fermer les vannes d'arrêt des deux côtés de la pompe. Le liquide pompé peut être à une température très élevée et à une haute pression.

#### 15.4 Clapet antiretour


Si l'installation est équipée d'un clapet antiretour, contrôler que la pression minimum du circulateur est toujours supérieure à la pression de fermeture du clapet.

### 16. CONNEXIONS ÉLECTRIQUES

Les connexions électriques doivent être effectuées par du personnel expert et qualifié.



**ATTENTION ! RESPECTER TOUJOURS LES NORMES DE SÉCURITÉ LOCALES !**




Avant d'intervenir sur la partie électrique ou mécanique de l'installation couper toujours la tension de secteur. Attendre l'extinction des voyants sur le panneau de commande avant d'ouvrir l'appareil. Le condensateur du circuit intermédiaire en courant continu reste sous tension à une valeur particulièrement élevée même après le débranchement de l'appareil.  
Seuls les branchements de secteur solidement câblés sont admissibles. L'appareil doit être mis à la terre (CEI 536 classe 1, NEC et autres normes concernant cette disposition).



**ATTENTION ! EFFECTUER UNE MISE À LA TERRE CORRECTE ET SÛRE DE L'INSTALLATION !**




Il est recommandé d'installer un disjoncteur différentiel correctement dimensionné pour protéger l'installation, de type: classe A, avec courant de fuite réglable, sélectif.  
Le disjoncteur différentiel automatique doit être marqué avec les symboles suivants:




- Le circulateur ne nécessite aucune protection externe du moteur
- Contrôler que la tension et la fréquence d'alimentation correspondent aux valeurs indiquées sur la plaquette d'identification du circulateur.

### 16.1 Connexion ligne d'alimentation

Voir le chapitre 21 pour les caractéristiques du signal PWM.



Branchez le connecteur à la pompe.



- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 1. PWM Input        | = Brown/Marrone |
| 2. Signal Reference | = Blue/Celeste  |
| 3. PWM Output       | = Nero/Black    |

Image 15

## 17. DÉMARRAGE

Toutes les opérations de démarrage doivent être effectuées avec le couvercle du panneau de contrôle EVOSTA2 SOL fermé !



Ne mettre le système en marche que lorsque toutes les connexions électriques et hydrauliques ont été complétées.

Éviter de faire fonctionner le circulateur en l'absence d'eau dans l'installation.



Le fluide contenu dans l'installation en plus de la haute température et de pression peut se trouver sous forme de vapeur. DANGER DE BRÛLURES !

Il est de dangereux de toucher le circulateur. DANGER DE BRÛLURES !

Une fois que toutes les connexions électriques et hydrauliques ont été effectuées remplir l'installation avec de l'eau additionnée éventuellement de glycol (pour le pourcentage maximum de glycol voir par. 4) et alimenter le système.

Une fois que le système a démarré, il est possible de modifier les modes de fonctionnement pour mieux s'adapter aux exigences de l'installation.

## 17.1 Dégazage de la pompe




Image 16: Purge de la pompe



**Évacuez toujours la pompe avant la mise en service!**

**La pompe ne doit pas fonctionner à sec.**

## 18. FONCTIONS


### 18.1 Modes de régulation

Les circulateurs EVOSTA2 SOL permettent d'effectuer les modes de régulation ci-après, suivant les besoins de l'installation:

- Régulation à pression différentielle proportionnelle en fonction du débit présent dans l'installation.
- Régulation à courbe constante.

Le mode de régulation peut être sélectionné à travers le panneau de commande EVOSTA2 SOL

#### 18.1.1 Régulation à pression différentielle proportionnelle



Avec ce mode de régulation, la pression différentielle est réduite ou augmentée suivant la diminution ou l'augmentation de la demande d'eau.


Le point de consigne  $H_s$  peut être sélectionné à travers l'afficheur.

Régulation indiquée pour:

- Installations de chauffage et climatisation avec pertes de charge élevées
- Installations avec régulateur de pression différentielle secondaire
- Circuits primaires avec pertes de charge élevées
- Systèmes de circulation d'eau sanitaires avec vannes thermostatiques sur les colonnes montantes



### 18.1.2 Régulation à courbe constante



Avec ce mode de régulation, le circulateur travaille sur des courbes caractéristiques à vitesse constante.

Régulation indiquée pour les installations de chauffage et de climatisation à débit constant.

## 19. PANNEAU DE COMMANDE

Les fonctions des circulateurs EVOSTA2 SOL peuvent être modifiées à l'aide du panneau de commande situé sur le couvercle du dispositif de contrôle électronique.

### 19.1 Éléments sur l'Afficheur




Image 17: Afficheur

- 1 Touche de sélection du réglage de la pompe
- 2 Segments lumineux indiquant le type de courbe configurée
- 3 Segments lumineux indiquant la courbe configurée

## 19.2 Réglages du mode de fonctionnement de la pompe

	EVOSTA2 SOL	
1		Courbe de pression proportionnelle inférieure, PP1
2		Courbe de pression proportionnelle intermédiaire, PP2
3		Courbe de pression proportionnelle supérieure, PP3
4		Courbe constante, vitesse I
5		Courbe constante, vitesse II
6		Courbe constante, vitesse III
7		Courbe constante, vitesse IV
8		Courbe constante, vitesse V
9		Courbe constante, vitesse VI

Tableau 8: Modes de fonctionnement des pompes

## 20. RÉGLAGES D'USINES

Mode de réglage : = Régulation à pression différentielle proportionnelle minimale

## 21. SIGNAL PWM

### 21.1 Signal d'entrée PWM

Profil signal PWM en entrée version SOLAIRE

**Niveau inactif :** 0V

**Niveau actif :** 5V-15V


**Courant minimal niveau actif :** 5mA

**Fréquence :** 100Hz – 5kHz

**Classe d'isolation :** Classe 2

**Classe DES :** conforme à la norme CEI 61000-4-2 (DES)

Zone de travail	Cycle de travail PWM
Mode veille	<5%
Zone d'hystérésis	≥5% / <9%
Consigne minimale	≥9% / <16%
Consigne variable	≥16% / <90%
Consigne maximale	>90% / ≤100%



### 21.2 Signal de sortie PWM

**Type :** Collecteur ouvert V

**Fréquence :** 5V-15V

**Courant maximal sur le transistor de sortie :** 50 mA

**Puissance maximale sur la résistance de sortie :** 125 mW


**Puissance maximale sur le Zener de sortie 36 V :** 300 mW

**Fréquence :** 75 Hz +/- 2%


**Classe d'isolation :** Classe 2

**Classe DES :** conforme à la norme CEI 61000-4-2 (DES)

Zone de travail	Cycle de travail PWM
Pompe en marche.	1%-70%
Erreur 1 marche à sec	75%
Erreur 2 rotor bloqué	80%
Erreur 3 court-circuit	85%
Erreur interne	90%
Veille (STOP) de signal PWM	95%



## 21.3 Schéma de référence



## 22. TYPES D'ALARME

EVOSTA 2 SOL		EVOSTA 2 SOL
Code d'erreur / N° clignotements	Cause	Solution
aucune	1. Pompe alimentée incorrectement	1. Réinitialisez l'alimentation de la pompe
	2. La pompe est défectueuse	2. Remplacez la pompe
E1 - 1 clignotement	Marche à sec	Vérifiez toute pertes de l'installation
E2 - 2 clignotements	Rotor bloqué	Débloquez le rotor selon les instructions ci-dessous, si le problème persiste, remplacez la pompe
E3 - 3 clignotements	Court-circuit	Remplacez la pompe
E4 - 4 clignotements	Panne logicielle	Remplacez la pompe
E5 - 5 clignotements	Sécurité électrique	Attendez 30 minutes pour réinitialiser, suivez les instructions ci-dessous

Tabella 9: Types D'Alarme

**E2 - 2 CLIGNOTEMENTS**

En cas de blocage du circulateur avec code erreur **E2 ou 2 clignotements**, il est recommandé de procéder au déblocage manuel du moteur:

1. Débranchez l'appareil du réseau d'alimentation électrique avant d'effectuer tout travail dessus.
2. Fermez les vannes d'arrêt installées dans l'installation, situées au-dessus et au-dessous de la pompe, pour éviter que toute l'installation ne se vide pendant l'opération.
3. Dévissez le bouchon avant en laiton à l'aide d'un tournevis plat et retirez-le (de l'eau peut couler).
4. À l'aide d'un tournevis plat de 0,5x3 mm, faites tourner l'arbre moteur à l'intérieur du trou jusqu'à ce qu'il puisse tourner librement sans effort.
5. Revissez le bouchon avant en laiton.
6. Rouvrez les vannes d'arrêt de l'installation situées au-dessus et en dessous de la pompe.

7. Rebranchez l'appareil au réseau d'alimentation électrique.
8. Si l'opération réussit, la pompe n'affichera plus l'erreur et recommencera à fonctionner normalement.



## E5 - 5 CLIGNOTEMENTS

L'erreur peut être provoquée par une surtension inattendue ou une autre erreur matérielle sur la fiche. Par conséquent, la pompe ne fonctionne pas et il est nécessaire de procéder suivant les étapes suivantes : maintenez la pompe connectée à la ligne électrique et attendez 30 minutes pour la réinitialisation automatique. Si l'erreur persiste, la pompe doit être remplacée.

## 23. ENTRETIEN



Les activités de nettoyage et de maintenance ne peuvent pas être effectuées par des enfants (jusqu'à 8 ans) sans la surveillance d'un adulte qualifié. Avant d'entreprendre la moindre intervention sur le système ou la recherche des pannes, couper l'alimentation électrique de la pompe (extraire la fiche de la prise) et lire le livret d'instructions et de maintenance.

## 24. MISE AU REBUT



Ce produit ou certaines parties de celui-ci doivent être mis au rebut dans le respect de l'environnement et conformément aux normatives environnementales locales. Employer les systèmes locaux, publics ou privés, de récolte des déchets.

### Informations

Questions fréquentes (FAQ) concernant la directive sur l'écoconception 2009/125/CE établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie et ses règlements d'application: [http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-design/guidance/files/20110429\\_faq\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-design/guidance/files/20110429_faq_en.pdf)

Lignes directrices qui accompagnent les règlements de la commission pour l'application de la directive sur l'écoconception: [http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/legislation\\_en.htm](http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/legislation_en.htm) - voir circulateurs

**INHALTSVERZEICHNIS**

<b>1. LEGENDE.....</b>	<b>92</b>
<b>2. ALLGEMEINES.....</b>	<b>92</b>
<b>2.1 Sicherheit.....</b>	<b>92</b>
<b>2.2 Haftung.....</b>	<b>92</b>
<b>2.3 Sonderhinweise.....</b>	<b>93</b>
<b>3. PRODUKTBESCHREIBUNG.....</b>	<b>93</b>
<b>4. GEPUMPTE FLÜSSIGKEITEN.....</b>	<b>94</b>
<b>5. ANWENDUNGEN.....</b>	<b>94</b>
<b>6. TECHNISCHE DATEN.....</b>	<b>94</b>
<b>7. MANAGEMENT.....</b>	<b>95</b>
<b>7.1 Einlagerung .....</b>	<b>95</b>
<b>7.2 Transport .....</b>	<b>95</b>
<b>7.3 Gewicht .....</b>	<b>95</b>
<b>8. INSTALLATION – EVOSTA2, EVOSTA3.....</b>	<b>95</b>
<b>8.1 Montage .....</b>	<b>96</b>
<b>8.2 Positionen der Benutzerschnittstelle.....</b>	<b>96</b>
<b>8.3 Drehung der Benutzerschnittstelle .....</b>	<b>98</b>
<b>8.4 Rückschlagventil.....</b>	<b>98</b>
<b>8.5 Isolierung des Pumpenkörpers (nur für Evosta3).....</b>	<b>99</b>
<b>9. ELEKTROANSCHLÜSSE .....</b>	<b>100</b>
<b>9.1 Versorgungsanschluss .....</b>	<b>101</b>
<b>10. EINSCHALTEN .....</b>	<b>102</b>
<b>10.1 Pumpenentgasung.....</b>	<b>103</b>
<b>10.2 Automatische Entgasung.....</b>	<b>103</b>
<b>11. FUNKTIONEN .....</b>	<b>104</b>
<b>11.1 Regelungen.....</b>	<b>104</b>
<b>11.1.1 Regelung bei konstantem Differentialdruck.....</b>	<b>104</b>
<b>11.1.2 Regelung bei konstantem Differentialdruck.....</b>	<b>105</b>
<b>11.1.3 Einstellung auf konstante Kurve.....</b>	<b>105</b>
<b>12. STEUERPANEEL.....</b>	<b>106</b>
<b>12.1 Displayelemente.....</b>	<b>106</b>
<b>12.2 Grafikdisplay .....</b>	<b>106</b>
<b>13. WERKSEINSTELLUNGEN .....</b>	<b>109</b>
<b>14. ALARMARTEN.....</b>	<b>109</b>
<b>15. INSTALLATION - EVOSTA2 SOL .....</b>	<b>109</b>
<b>15.1 Montage .....</b>	<b>110</b>
<b>15.2 Positionen der Benutzerschnittstelle.....</b>	<b>110</b>
<b>15.3 Drehung der Benutzerschnittstelle .....</b>	<b>111</b>
<b>15.4 Rückschlagventil.....</b>	<b>112</b>
<b>16. ELEKTROANSCHLÜSSE .....</b>	<b>112</b>
<b>16.1 Versorgungsanschluss .....</b>	<b>113</b>
<b>17. EINSCHALTEN .....</b>	<b>113</b>
<b>17.1 Pumpenentgasung.....</b>	<b>114</b>
<b>18. FUNKTIONEN .....</b>	<b>114</b>
<b>18.1 Regelungen.....</b>	<b>114</b>
<b>18.1.1 Regelung bei konstantem Differentialdruck.....</b>	<b>114</b>
<b>18.1.2 Einstellung auf konstante Kurve.....</b>	<b>115</b>
<b>19. STEUERPANEEL.....</b>	<b>115</b>
<b>19.1 Displayelemente.....</b>	<b>115</b>
<b>19.2 Einstellung der Pumpenbetriebsart .....</b>	<b>116</b>
<b>20. WERKSEINSTELLUNGEN .....</b>	<b>117</b>
<b>21. SIGNAL PWM.....</b>	<b>117</b>
<b>21.1 Signal PWM am Eingang .....</b>	<b>117</b>
<b>21.2 Signal PWM am Ausgang .....</b>	<b>117</b>
<b>21.3 Bezugsschema .....</b>	<b>118</b>
<b>22. ALARMARTEN.....</b>	<b>118</b>
<b>23. WARTUNG .....</b>	<b>119</b>
<b>24. ENTSORGUNG .....</b>	<b>119</b>
<b>25. ABMESSUNGEN .....</b>	<b>750</b>
<b>26. LEISTUNGSKURVEN .....</b>	<b>753</b>

**VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN**

Abb. 1: Fördermedien, Warnhinweise und Betriebsbedingungen .....	93
Abb. 2: Montage der EVOSTA2, EVOSTA3 .....	96
Abb. 3: Montageposition .....	96
Abb. 4: Positionen der Benutzerschnittstelle .....	97
Abb. 5: Positionsänderung der Benutzerschnittstelle .....	98
Abb 6: Isolierung des Pumpenkörpers .....	99
Abb 7: Pumpenentlüftung .....	103
Abb. 8: Automatische Pumpenentlüftung .....	103
Abb 9: Display .....	106
Abb. 10: Display Evosta3 .....	107
Abb. 11: Montage der EVOSTA2 SOL .....	110
Abb. 12: Montageposition .....	110
Abb. 13: Positionen der Benutzerschnittstelle .....	111
Abb. 14: Positionsänderung der Benutzerschnittstelle .....	112
Abb. 15 .....	113
Abb 16: Pumpenentlüftung .....	114
Abb 17: Display .....	115

**VERZEICHNIS DER TABELLEN**

Tabelle 1: Funktionen und Betriebsweise.....	93
Tabelle 2: Technische Daten .....	94
Tabelle 3: Max. Förderhöhe (Hmax) und max. Fördermenge (Qmax) der Umwälzpumpen EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL .....	95
Tabelle 4: Montage Verbinder Evosta3 .....	101
Tabelle 5: Montage Verbinder Evosta2 .....	102
Tabelle 6: Betriebsarten der Pumpe .....	108
Tabelle 7: Alarmtypen.....	109
Tabelle 6: Betriebsarten der Pumpe .....	116
Tabelle 9: Alarmtypen.....	118

## 1. LEGENDE

Auf dem Deckblatt ist die Version des vorliegenden Dokuments in der Form **Vn.x** angeführt. Diese Version gibt an, dass das Dokument für sämtliche Softwareversionen der Vorrichtung **n.y** gültig ist. z.B.: V3.0 ist gültig für alle SW: 3.y.

Das vorliegende Dokument weist mit den folgenden Symbolen auf bestimmte Gefahrensituationen hin:



**Allgemeine Gefahrensituation.** Die Nichteinhaltung der neben dem Symbol stehenden Vorschriften kann Personen- und Sachschäden verursachen.



**Stromschlaggefahr.** Die Nichteinhaltung der neben dem Symbol stehenden Anweisungen kann schwerwiegende Risiken für die Unversehrtheit von Personen verursachen.

## 2. ALLGEMEINES



**Bevor mit der Installation begonnen wird, muss diese Anleitung aufmerksam durchgelesen werden.**

**Fachpersonal:** Die Installation soll unbedingt durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen, das im Besitz der von den einschlägigen Vorschriften geforderten technischen Anforderungen ist. Qualifiziertes Personal sind die Personen, die aufgrund ihrer Ausbildung, Erfahrung und Schulung sowie aufgrund der Kenntnis der entsprechenden Normen, Vorschriften und Maßnahmen zur Unfallverhütung und zu den Betriebsbedingungen vom Sicherheitsverantwortlichen der Anlage autorisiert wurden, jegliche erforderliche Aktivität auszuführen und dabei in der Lage sind, Gefahren zu erkennen und zu vermeiden. (Definition für technisches Personal IEC 364). Dieses Gerät darf nicht von Kindern unter 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten, sowie ohne Erfahrung oder die notwendigen Kenntnisse benutzt werden, es sei denn, unter Überwachung oder nachdem sie Anweisungen über die sichere Nutzung des Geräts und die Einschätzung der mit ihm verbundenen Risiken erhalten haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.



**Sicherstellen, dass das Produkt keine Transport- oder Lagerungsschäden aufweist. Kontrollieren, ob die äußere Hülle unversehrt und in gutem Zustand ist.**

### 2.1 Sicherheit

Der Gebrauch ist nur dann zulässig, wenn die Elektrik unter Anwendung der Sicherheitsmaßnahmen gemäß der geltenden Normen des Anwenderlandes erstellt wurde.

### 2.2 Haftung

Der Hersteller haftet nicht für die mangelhafte Funktion der Maschine oder etwaige von ihr verursachte Schäden, wenn diese manipuliert, verändert oder über die Daten des Geräteschildes hinaus betrieben wurde, oder andere in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen nicht befolgt wurden.

## 2.3 Sonderhinweise



Bevor auf die Elektrik oder Mechanik zugegriffen wird, muss immer die Spannungsversorgung unterbrochen werden. Bevor das Gerät geöffnet wird, müssen alle Kontrolllampen am Steuerpaneel verlöscht sein. Der Kondensator des Zwischenkreises bleibt auch nach dem Trennen von der Netzspannung unter gefährlich hoher Spannung.

Nur fest verkabelte Anschlüsse sind zulässig. Das Gerät muss geerdet werden (IEC 536 Klasse 1, NEC und andere entsprechende Standards).



Netz- und Motorklemmen können auch bei stillstehendem Motor gefährliche Spannungen führen.



Schadhafte Gerätekabel müssen durch den Kundendienst oder anderes Fachpersonal ausgewechselt werden, damit jedes Risiko ausgeschlossen wird.

## 3. PRODUKTBESCHREIBUNG




Abb. 1: Fördermedien, Warnhinweise und Betriebsbedingungen

Die Umwälzpumpen der Serie EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL bilden ein vollständiges Umwälzpumpensortiment. Diese Installations- und Betriebsanleitung beschreibt die Modelle EVOSTA2, EVOSTA3 wie auch die Modelle EVOSTA2 SOL. Der Modelltyp ist auf der Verpackung und auf dem Typenschild angegeben.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL -Modelle mit integrierten Funktionen und Merkmalen.

Funktionen/Merkmale	EVOSTA2	EVOSTA3	EVOSTA2 SOL
Proportionaldruck	●	●	●
Konstantdruck	●	●	●
Konstantkennlinie	●	●	
Trockenlaufschutz		●	
Automatische Entgasung		●	

Tabelle 1: Funktionen und Betriebsweise

#### 4. GEPUMPTE FLÜSSIGKEITEN

Sauber, frei von Festkörpern und Mineralölen, nicht zähflüssig, chemisch neutral, ähnlich den Eigenschaften von Wasser (Glykol max. 30 %, 50% EVOSTA2 SOL).

#### 5. ANWENDUNGEN

Die Umwälzpumpen der Serie **EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL** erlauben die integrierte Regelung des Differentialdrucks, wodurch die Leistungen der Umwälzpumpe dem effektiven Bedarf der Anlage angepasst werden können. Dadurch wird Energie eingespart, die Kontrolle der Anlage verbessert und der Lärmpegel gesenkt.

Die Umwälzpumpen **EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL** wurden konzipiert für die Umwälzung von:

- Wasser in Heiz- und Klimaanlagen.
- Wasser in industriellen Hydraulikanlagen.
- Brauchwasser, **nur bei den Versionen mit Pumpenkörper aus Bronze.**

Die Umwälzpumpen **EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL** sind selbstgeschützt, gegen:

- Überlasten
- Phasenausfall
- Übertemperatur
- Überspannung und Unterspannung

#### 6. TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung	1x230 V (+/-10%), 50/60 Hz	
Leistungsaufnahme	Siehe Schild der elektrischen Daten	
Spitzenstrom	Siehe Schild der elektrischen Daten	
Schutzgrad	IPX5	
Schutzklasse	F	
Klasse TF	TF 110	
Motorschutz	Es ist kein externer Motorschutz erforderlich	
Max. Umgebungstemperatur	40 °C	60°C EVOSTA2 SOL
Flüssigkeitstemperatur	-10 °C ÷ 110 °C	-10 °C ÷ 130 °C EVOSTA2 SOL
Fördermenge	Siehe Tabelle 3	
Förderhöhe	Siehe Tabelle 3	
Max. Betriebsdruck	1.0 Mpa – 10 bar	
Min. Betriebsdruck	0.1 Mpa – 1 bar	
Lpa [dB(A)]	≤ 43	

Tabelle 2: Technische Daten

#### Bezeichnungsindex

(Beispiel)

	EVOSTA	SOL	40-70/	130	½"	X
Serienbezeichnung	_____	_____	_____	_____	_____	X
Solar	_____	_____	_____	_____	_____	X
Feld max. Förderhöhe (dm)	_____	_____	_____	_____	_____	X
Einbaumaß (mm)	_____	_____	_____	_____	_____	X
½" = Gewindeanschluss 1" ½"	_____	_____	_____	_____	_____	X
= Gewindeanschluss 1"	_____	_____	_____	_____	_____	X
Standard (ohne Bez.) = Gewindeanschluss 1" ½"	_____	_____	_____	_____	_____	X
½" = Gewindeanschluss 1"	_____	_____	_____	_____	_____	X
X = Gewindeanschluss 2"	_____	_____	_____	_____	_____	X

EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL	Hmax [m]	Qmax [m³/h]
EVOSTA2 40-70/xxx M230/50-60	6,9	3,6
EVOSTA2 80/xxx M230/50-60	8	4,2
EVOSTA3 40/xxx M230/50-60	4	2,9
EVOSTA3 60/xxx M230/50-60	6	3,6
EVOSTA3 80/xxx M230/50-60	8	4,2

Tabelle 3: Max. Förderhöhe (Hmax) und max. Fördermenge (Qmax) der Umwälzpumpen EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL

## 7. MANAGEMENT

### 7.1 Einlagerung

Die Umwälzpumpen müssen an einem überdachten, trockenen, staub- und vibrationsfreien Ort mit möglichst konstanter Luftfeuchtigkeit gelagert werden. Sie werden in Originalverpackungen geliefert, in der sie bis zum Augenblick der Installation verbleiben müssen. Ist das nicht möglich, müssen Saug- und Druckstutzen sorgfältig verschlossen werden.

### 7.2 Transport


Die Geräte gegen unnötige Schlageneinwirkungen und Kollisionen schützen. Für Heben und Befördern der Umwälzpumpen mit einem Gabelstapler an der mitgelieferten Palette ansetzen (falls vorgesehen).

### 7.3 Gewicht

Am Aufkleber an der Verpackung ist das Gesamtgewicht der Umwälzpumpe angeführt.

## 8. INSTALLATION – EVOSTA2, EVOSTA3

Bevor auf die Elektrik oder Mechanik der Anlage zugegriffen wird, muss immer die Spannungsversorgung unterbrochen werden. Bevor das Gerät geöffnet wird, müssen alle Kontrolllampen am Steuerpaneel verlöscht sein. Der Kondensator des Zwischenkreises bleibt auch nach dem Trennen von der Netzspannung unter gefährlich hoher Spannung. Nur fest verkabelte Anschlüsse sind zulässig. Das Gerät muss geerdet werden (IEC 536 Klasse 1, NEC und andere entsprechende Standards).



Sicherstellen, dass die am Typenschild der Umwälzpumpe EVOSTA2, EVOSTA3 angegebene Spannung und Frequenz den Werten des Versorgungsnetzes entsprechen.

## 8.1 Montage




Abb. 2: Montage der EVOSTA2, EVOSTA3

Die Pfeile auf dem Pumpengehäuse geben die Strömungsrichtung der Flüssigkeit durch die Pumpe an. Siehe Abb. 1, Pos. A.  
 1. Bringen Sie bei der Montage der Pumpe in die Rohrleitung die beiden mitgelieferten Dichtungen an. Siehe Abb. 1, Pos. B.  
 2. Bauen Sie die Pumpe so ein, dass sich die Motorwelle in horizontaler Position befindet. Siehe Abb. 1, Pos. C.  
 3. Ziehen Sie die Anschlussteile fest.

## 8.2 Positionen der Benutzerschnittstelle



Die Umwälzpumpe EVOSTA2, EVOSTA3 muss stets mit horizontal ausgerichteter Motorwelle montiert werden. Die elektronische Steuervorrichtung wird in vertikaler Position montiert.




Abb. 3: Montageposition

- Die Umwälzpumpe kann in Heiz- und Klimaanlagen sowohl an der Druckleitung, als auch an der Rückleitung installiert werden; der Pfeil am Pumpenkörper gibt die Flussrichtung an.
- Die Umwälzpumpe soll möglichst über dem Mindestwasserstand des Heizkessels und so weit wie möglich von Biegungen, Knien und Ableitungen entfernt installiert werden.

- Um Kontroll- und Wartungsarbeiten zu erleichtern, sowohl an der Saugleitung, als auch an der Druckleitung ein Sperrventil installieren.
- Vor der Installation der Umwälzpumpe muss die Anlage sorgfältig mit reinem, 80°C heißem Wasser gespült werden. Dann die Anlage vollständig entleeren, damit alle eventuell in den Kreis gelangte Schadstoffe entfernt werden.
- Das im Kreis enthaltene Wasser nicht mit Kohlenwasserstoffderivaten und aromatischen Produkten versetzen. Falls ein Frostschutzmittel zugesetzt werden muss, sollte dieses einen Anteil von höchstens 30% haben.
- Im Falle der Dämmung (Wärmeisolierung) den speziellen Bausatz (sofern mitgeliefert) verwenden und sicherstellen, dass die Abflussöffnungen der Kondensflüssigkeit am Motorgehäuse nicht verschlossen oder teilweise verstopft werden.
- Anlässlich der Wartung stets einen neuen Satz Dichtungen verwenden.



**Auf keinen Fall die elektronische Steuerung.**

#### 8.2.1 Positionierung der Benutzerschnittstelle in den Anlagen

Die Benutzerschnittstelle kann in drei verschiedenen Stellungen positioniert werden; dazu wird das Motorgehäuse um 90° gedreht. Die Schutzart IPX5 ist nur mit einer Auslassöffnung nach unten gewährleistet; bei einer Drehung des Motorgehäuses geht die Schutzart IPX5 verloren.



**Auf den Unterschied zwischen der Umgebungstemperatur und der Flüssigkeitstemperatur achten: Sollte die Umgebungstemperatur höher als die Flüssigkeitstemperatur sein, besteht das Risiko der Bildung von Kondensat, das nur abgelassen werden kann, wenn das Motorgehäuse mit der Auslassöffnung nach unten positioniert ist.**




Abb. 4: Positionen der Benutzerschnittstelle

### 8.3 Drehung der Benutzerschnittstelle

Wenn die Installation an horizontal verlegten Rohren vorgenommen wird, muss die Benutzerschnittstelle mit dem entsprechenden elektronischen Gerät um 90° gedreht werden, damit die IP-Schutzart beibehalten wird und der Benutzer die grafische Schnittstelle mühelos bedienen kann.



**Bevor die Umwälzpumpe gedreht wird, muss sie vollständig entleert werden.**

Zum Drehen der Umwälzpumpe EVOSTA2, EVOSTA3 wie folgt vorgehen:

1. Die 4 Befestigungsschrauben des Pumpenkopfs ausbauen.
2. Das Motorgehäuse zusammen mit der elektronischen Steuerung je nach Erfordernis um 90° nach rechts oder links drehen.
3. Wieder einbauen und die 4 Befestigungsschrauben des Pumpenkopfs wieder einschrauben.



**Die elektronische Steuerung muss in jedem Fall stets senkrecht positioniert sein!**




Abb. 5: Positionsänderung der Benutzerschnittstelle



#### VORSICHT

Wasser mit hoher Temperatur.  
Hohe Temperatur.

#### VORSICHT

Anlage steht unter Druck

- Vor dem Ausbau der Pumpe die Anlage leeren oder die Absperrventile an beiden Seiten der Pumpe schließen. Das Fördermedium kann sehr hohe Temperaturen und hohe Druckwerte erreichen.

### 8.4 Rückschlagventil

Wenn die Anlage mit einem Rückschlagventil ausgestattet ist muss sichergestellt werden, dass der Mindestdruck der Umwälzpumpe stets höher ist, als der Schließdruck des Ventils.

8.5 Isolierung des Pumpenkörpers (nur für Evosta3)




Abb 6: Isolierung des Pumpenkörpers

Der Wärmeverlust der Pumpe EVOSTA3 kann reduziert werden, indem der Pumpenkörper mit den zur Standardausstattung gehörenden Wärmedämmsschalen isoliert wird. Siehe Abb. 9



**Nicht das Elektronikgehäuse isolieren und das Bedienfeld abdecken**

## 9. ELEKTROANSCHLÜSSE

Die Elektroanschlüsse müssen von qualifiziertem Fachpersonal erstellt werden.



**ACHTUNG! STETS DIE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN EINHALTEN.**




Bevor auf die Elektrik oder Mechanik der Anlage zugegriffen wird, muss immer die Spannungsversorgung unterbrochen werden. Bevor das Gerät geöffnet wird, müssen alle Kontrolllampen am Steuerpaneel verlöscht sein. Der Kondensator des Zwischenkreises bleibt auch nach dem Trennen von der Netzspannung unter gefährlich hoher Spannung.  
Nur fest verkabelte Anschlüsse sind zulässig. Das Gerät muss geerdet werden (IEC 536 Klasse 1, NEC und andere entsprechende Standards).



**FÜR DIE VORSCHRIFTSMÄSSIGE UND SICHERE ERDUNG SORGEN!**



Es empfiehlt sich, einen korrekt bemessenen Differentialschutzschalter für die Anlage zu installieren;  
Bauart: Klasse A mit einstellbarem, selektivem Ableitstrom.  
Der automatische Differentialschalter muss mit den folgenden Symbolen gekennzeichnet sein:



- Die Umwälzpumpe erfordert keinerlei externen Motorschutz.
- Sicherstellen, dass die Speisespannung und – frequenz den Werten am Typenschild der Umwälzpumpe entspricht.

## 9.1 Versorgungsanschluss

## EVOSTA3

Phase	1	2	3
Maßnahme	Die Mutter der Kabelverschraubung lösen und die Klemmleiste vom Verbinder trennen, indem die seitlichen Klammern gelöst werden.	Klemmleiste um 180° drehen.	Mutter und Verbinder in das Kabel einführen. Drähte wie in der Abb. abisolieren. Drähte an den Klemmleisten verkabeln; dabei Phase, Neutralleiter und Erde berücksichtigen.
Darstellung			
Phase	4	5	
Maßnahme	Verkabelte Klemmleiste in die Kabelverschraubung einsetzen und mit den seitlichen Klammern verriegeln. Sicherungsmutter anziehen.	Verkabelten Verbinder an die Pumpe anschließen und dazu mit dem hinteren Haken verriegeln.	
Darstellung			

Tabelle 4: Montage Verbinder Evosta3

## EVOSTA2

Phase	1	2	3
Maßnahme	Mutter der Kabelverschraubung lösen und die Klemmleiste vom Verbinder trennen.	Befestigungsschraube entfernen.	Mutter und Verbinder in das Kabel einführen Drähte wie in der Abb. absolieren. Drähte an den Klemmleisten verkabeln; dabei Phase, Neutralleiter und Erde berücksichtigen.
Darstellung			
Phase	4	5	
Maßnahme	Verkabelte Klemmleiste in die Kabelverschraubung einsetzen. Sicherungsmutter anziehen.	Verkabelten Verbinder an die Pumpe anschließen und Spannschraube anziehen.	
Darstellung			

Tabelle 5: Montage Verbinder Evosta2

## 10. EINSCHALTEN

**Alle Einschaltvorgänge müssen bei verschlossenem Deckel des EVOSTA2, EVOSTA3 Steuerpaneels erfolgen!**



**Das System darf erst eingeschaltet werden, wenn alle elektrischen und hydraulischen Anschlüsse fertig gestellt sind.**

**Die Umwälzpumpe nicht laufen lassen, wenn kein Wasser in der Anlage ist.**

**Das in der Anlage enthaltene Medium kann nicht nur sehr heiß sein und unter hohem Druck stehen, sondern sich auch als Dampf präsentieren. VERBRENNUNGSGEFAHR!**



**Das Berühren der Umwälzpumpe birgt Gefahren. VERBRENNUNGSGEFAHR!**

Nachdem alle elektrischen und hydraulischen Anschlüsse erstellt wurden, die Anlage mit Wasser füllen, das eventuell mit Glykol versetzt wird (für den Max. Anteil an Glykol siehe Abs.4) und das System einschalten.

Nachdem das System einmal eingeschaltet ist, kann der Funktionsmodus den Anforderungen der Anlage angepasst werden.

### 10.1 Pumpenentgasung




Abb. 7: Pumpenentlüftung



**Die Pumpe vor dem Start immer entlüften!**

**Die Pumpe darf nicht trocken laufen.**

### 10.2 Automatische Entgasung

Die automatische Entgasung erfolgt nur bei der Evosta3-Pumpe. 3 Sek. die Taste „Mode“ drücken; die Funktion wird aktiviert: 1 Minute bei max. Drehzahl und daraufhin in der eingestellten Betriebsart.




Abb. 8: Automatische Pumpenentlüftung

## 11. FUNKTIONEN


### 11.1 Regelungen

Je nach den Anforderungen der Anlage bieten die Umwälzpumpen EVOSTA2, EVOSTA3 folgende Regelungen:

- Regelung bei proportionalem Differentialdruck in Abhängigkeit vom in der Anlage vorhandenen Fluss.
- Regelung bei konstantem Differentialdruck
- Einstellung auf konstante Kurve

Der Regelmodus kann über das Steuerpaneel EVOSTA2, EVOSTA3 eingegeben werden.

#### 11.1.1 Regelung bei konstantem Differentialdruck




Bei diesem Regelungsmodus wird der Differentialdruck je nach verringertem oder erhöhtem Wasserbedarf gesenkt oder erhöht.

Der Sollwert  $H_s$  kann über das externe Display eingestellt werden.


Diese Regelung ist angezeigt für:

- Heiz- und Klimaanlagen mit hohen Druckverlusten
- Anlagen mit sekundärem Differentialdruckregler
- Primärkreise mit hohen Druckverlusten
- Brauchwasserrückführung mit Thermostatventilen an den Steigrohren


#### 11.1.1.1 Regelungsart mit proportionalem Differenzdruck – Erweitertes Menü



Bei Betätigung der Taste „Mode“ für 20 Sek. wird das „Erweiterte Menü“ mit der Wahlmöglichkeit zwischen 6 Kurven mit proportionalem Differenzdruck aufgerufen



### 11.1.2 Regelung bei konstantem Differentialdruck




Bei diesem Regelungsmodus wird der Differentialdruck unabhängig vom Wasserbedarf konstant erhalten. Der Sollwert  $H_s$  kann über das externe Display eingestellt werden.

Diese Regelung ist angezeigt für:

- Heiz- und Klimaanlagen mit niedrigen Druckverlusten
- Ein-Leiter-Systeme mit Thermostatventilen
- Anlagen mit natürlicher Umwälzung. Primärkreise mit niedrigen Druckverlusten
- Brauchwasserrückführung mit Thermostatventilen an den Steigrohren

### 11.1.3 Einstellung auf konstante Kurve.



Bei diesem Einstellmodus arbeitet die Umwälzpumpe mit Kennlinien mit konstanter Geschwindigkeit.

Diese Regelung ist angezeigt für Heiz- und Klimaanlagen mit konstanter Fördermenge.

## 12. STEUERPANEEL

Die Funktionsweisen der Umwälzpumpen EVOSTA2, EVOSTA3 können über das Steuerpaneel am Deckel der elektronischen Steuerung verändert werden.

### 12.1 Displayelemente




Abb 9: Display

- 1 Leuchtsegmente zur Anzeige des eingestellten Kurventyps
- 2 Anzeige der momentanen Leistungsaufnahme in Watt, Durchfluss in m³/h, Förderhöhe in Metern sowie die eingestellte Kurve.
- 3 Wahlweise für die Pumpeneinstellung
- 4 Leuchtsegmente zur Anzeige der eingestellten Kurve

### 12.2 Grafikdisplay

#### 12.2.1 Leuchtsegmente zur Anzeige der Pumpeneinstellung

Die Pumpe verfügt über neun Einstellmöglichkeiten, die mit der Taste  ausgewählt werden können. Die Pumpeneinstellungen werden durch sechs Leuchtsegmente am Display angezeigt

#### 12.2.2 Wahlweise für die Pumpeneinstellung

Bei jedem Betätigen der Taste  wird die Pumpeneinstellung umgeschaltet. Ein Zyklus besteht aus zehn Tastendrücken.

### 12.2.3 Betriebsweise des Displays



Abb. 10: Display Evosta3

Die Umwälzpumpe Evosta3 ist mit einem Display ausgestattet, das die folgenden Größen anzeigen kann:



Höhe der ausgewählten Kurve (1-2-3)

Momentane Leistungsaufnahme in Watt

Momentane Förderhöhe in m

Momentaner Durchfluss in m<sup>3</sup>/h

Die Größen werden nacheinander für 3 Sek. angezeigt. Nach Ablauf des Anzeigezyklus erlischt das Display; nur die LED für die Betriebsart bleibt eingeschaltet.

Sollte die Auswahltaste innerhalb von 10 Sek. gedrückt werden, sind 6 Anzeigezyklen am Display zu sehen, das dann in den Stand-by-Modus schaltet.

Sollte die Auswahltaste erneut innerhalb von 10 Sek. gedrückt werden, sind weitere 11 Anzeigezyklen zu sehen, um eine längere Lesezeit zu bieten.

#### 12.2.4 Einstellung der Pumpenbetriebsart

	EVOSTA3	EVOSTA2	
1			Minimale Proportionaldruck-Kurve, PP1
2			Mittlere Proportionaldruck-Kurve, PP2
3			Maximale Proportionaldruck-Kurve, PP3
4			Minimale Konstantdruck-Kurve, CP1
5			Mittlere Konstantdruck-Kurve, CP2
6			Maximale Konstantdruck-Kurve, CP3
7			Minimale konstante Kurve, I
8			Mittlere konstante Kurve, II
9			Maximale konstante Kurve, III

Tabelle 6: Betriebsarten der Pumpe

### 13. WERKSEINSTELLUNGEN

Regelungsarten:  = Regelungsart mit minimalem proportionalem Differenzdruck

### 14. ALARMARTEN

EVOSTA 2 / EVOSTA 3		
Fehlercode / Anz. Blinksigale	Ursache	Abhilfe
Keine	1. Pumpe nicht richtig gespeist 2. Pumpe defekt	1. Pumpenversorgung wiederherstellen 2. Pumpe austauschen
E1 - 1 Blinksignal	Trockenlauf	Anlage auf Leckagen prüfen
E2 - 2 Blinksigale	Rotor blockiert	Rotor entsprechend den folgenden Anweisungen entblocken. Wenn das Problem bestehen bleibt, die Pumpe austauschen
E3 - 3 Blinksigale	Kurzschluss	Pumpe austauschen
E4 - 4 Blinksigale	Softwarefehler	Pumpe austauschen
E5 - 5 Blinksigale	Elektrische Sicherheit	30 Minuten bis zur Rückstellung warten; die folgenden Anweisungen befolgen

Tabelle 7: Alarmtypen



#### E2 - 2 BLINKSIGNAL

Bei einer Blockierung der Umwälzpumpe mit dem Fehlercode **E2** oder **2 Blinksignalen** sollte der Motor manuell entblockt werden:

1. Vor Eingriffen jeder Art muss das Gerät vom Stromnetz getrennt werden.
2. Die in der Anlage installierten Absperrventile über und unter der Pumpe schließen, um zu verhindern, dass sich die gesamte Anlage während des Betriebs entleert.
3. Die vordere Messingkappe mit einem Schlitzschraubendreher abschrauben und abnehmen (Wasser könnte austreten).
4. Mit einem Schlitzschraubendreher Größe 0,5x3 mm die Motorwelle innerhalb der Bohrung soweit drehen, bis sie sich mühelos drehen lässt.
5. Die vordere Messingkappe wieder aufschrauben.
6. Die Absperrventile der Anlage über und unter der Pumpe wieder öffnen.
7. Das Gerät wieder an das Stromnetz anschließen.
8. Wenn der Eingriff erfolgreich war, zeigt die Pumpe den Fehler nicht mehr an und nimmt den ordnungsgemäßen Betrieb wieder auf.



#### E5 - 5 BLINKSIGNAL

Der Fehler kann durch eine unvorhergesehene Stromüberlastung oder einen anderen Hardwarefehler der Platine verursacht werden. Deshalb funktioniert die Pumpe nicht. Wie folgt verfahren: Die Pumpe an die Stromleitung angeschlossen lassen und 30 Minuten warten, bis sie automatisch zurückgesetzt wird. Wenn der Fehler bestehen bleibt, muss die Pumpe ausgetauscht werden.

### 15. INSTALLATION - EVOSTA2 SOL



Bevor auf die Elektrik oder Mechanik der Anlage zugegriffen wird, muss immer die Spannungsversorgung unterbrochen werden. Bevor das Gerät geöffnet wird, müssen alle Kontrolllampen am Steuerpaneel verlöscht sein. Der Kondensator des Zwischenkreises bleibt auch nach dem Trennen von der Netzspannung unter gefährlich hoher Spannung.  
Nur fest verkabelte Anschlüsse sind zulässig. Das Gerät muss geerdet werden (IEC 536 Klasse 1, NEC und andere entsprechende Standards).



Sicherstellen, dass die am Typenschild der Umwälzpumpe EVOSTA2 SOL angegebene Spannung und Frequenz den Werten des Versorgungsnetzes entsprechen.

## 15.1 Montage




Abb. 11: Montage der EVOSTA2 SOL

Die Pfeile auf dem Pumpengehäuse geben die Strömungsrichtung der Flüssigkeit durch die Pumpe an. Siehe Abb. 1, Pos. A.  
 1. Bringen Sie bei der Montage der Pumpe in die Rohrleitung die beiden mitgelieferten Dichtungen an. Siehe Abb. 1, Pos. B.  
 2. Bauen Sie die Pumpe so ein, dass sich die Motorwelle in horizontaler Position befindet. Siehe Abb. 1, Pos. C.  
 3. Ziehen Sie die Anschlusssteile fest.

## 15.2 Positionen der Benutzerschnittstelle



**Die Umwälzpumpe EVOSTA2 SOL muss stets mit horizontal ausgerichteter Motorwelle montiert werden.  
 Die elektronische Steuervorrichtung wird in vertikaler Position montiert.**




Abb. 12: Montageposition

- Die Umwälzpumpe kann in Heiz- und Klimaanlagen sowohl an der Druckleitung, als auch an der Rückleitung installiert werden; der Pfeil am Pumpenkörper gibt die Flussrichtung an.

- Die Umwälzpumpe soll möglichst über dem Mindestwasserstand des Heizkessels und so weit wie möglich von Biegungen, Knien und Ableitungen entfernt installiert werden.
- Um Kontroll- und Wartungsarbeiten zu erleichtern, sowohl an der Saugleitung, als auch an der Druckleitung ein Sperrventil installieren.
- Vor der Installation der Umwälzpumpe muss die Anlage sorgfältig mit reinem, 80°C heißem Wasser gespült werden. Dann die Anlage vollständig entleeren, damit alle eventuell in den Kreis gelangte Schadstoffe entfernt werden.
- Das im Kreis enthaltene Wasser nicht mit Kohlenwasserstoffderivaten und aromatischen Produkten versetzen. Falls ein Frostschutzmittel zugesetzt werden muss, sollte dieses einen Anteil von höchstens 30% haben.
- Im Falle der Dämmung (Wärmeisolierung) den speziellen Bausatz (sofern mitgeliefert) verwenden und sicherstellen, dass die Abflussöffnungen der Kondensflüssigkeit am Motorgehäuse nicht verschlossen oder teilweise verstopft werden.
- Anlässlich der Wartung stets einen neuen Satz Dichtungen verwenden.



**Auf keinen Fall die elektronische Steuerung.**

#### 15.2.1 Positionierung der Benutzerschnittstelle in den Anlagen

Die Benutzerschnittstelle kann in drei verschiedenen Stellungen positioniert werden; dazu wird das Motorgehäuse um 90° gedreht. Die Schutzart IPX5 ist nur mit einer Auslassöffnung nach unten gewährleistet; bei einer Drehung des Motorgehäuses geht die Schutzart IPX5 verloren.



**Auf den Unterschied zwischen der Umgebungstemperatur und der Flüssigkeitstemperatur achten: Sollte die Umgebungstemperatur höher als die Flüssigkeitstemperatur sein, besteht das Risiko der Bildung von Kondensat, das nur abgelassen werden kann, wenn das Motorgehäuse mit der Auslassöffnung nach unten positioniert ist.**




Abb. 13: Positionen der Benutzerschnittstelle

#### 15.3 Drehung der Benutzerschnittstelle

Wenn die Installation an horizontal verlegten Rohren vorgenommen wird, muss die Benutzerschnittstelle mit dem entsprechenden elektronischen Gerät um 90° gedreht werden, damit die IP-Schutzart beibehalten wird und der Benutzer die grafische Schnittstelle mühelos bedienen kann.



**Bevor die Umwälzpumpe gedreht wird, muss sie vollständig entleert werden.**

Zum Drehen der Umwälzpumpe EVOSTA2 SOL wie folgt vorgehen:

1. Die 4 Befestigungsschrauben des Pumpenkopfs ausbauen.

2. Das Motorgehäuse zusammen mit der elektronischen Steuerung je nach Erfordernis um 90° nach rechts oder links drehen.
3. Wieder einbauen und die 4 Befestigungsschrauben des Pumpenkopfs wieder einschrauben.



**Die elektronische Steuerung muss in jedem Fall stets senkrecht positioniert sein!**




Abb. 14: Positionsänderung der Benutzerschnittstelle



#### VORSICHT

Wasser mit hoher Temperatur.  
Hohe Temperatur.

#### VORSICHT

Anlage steht unter Druck

- Vor dem Ausbau der Pumpe die Anlage leeren oder die Absperrventile an beiden Seiten der Pumpe schließen. Das Fördermedium kann sehr hohe Temperaturen und hohe Druckwerte erreichen.

#### 15.4 Rückschlagventil

Wenn die Anlage mit einem Rückschlagventil ausgestattet ist muss sichergestellt werden, dass der Mindestdruck der Umwälzpumpe stets höher ist, als der Schließdruck des Ventils.

### 16. ELEKTROANSCHLÜSSE

Die Elektroanschlüsse müssen von qualifiziertem Fachpersonal erstellt werden.



**ACHTUNG! STETS DIE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN EINHALTEN.**




Bevor auf die Elektrik oder Mechanik der Anlage zugegriffen wird, muss immer die Spannungsversorgung unterbrochen werden. Bevor das Gerät geöffnet wird, müssen alle Kontrolllampen am Steuerpaneel verlöscht sein. Der Kondensator des Zwischenkreises bleibt auch nach dem Trennen von der Netzspannung unter gefährlich hoher Spannung. Nur fest verkabelte Anschlüsse sind zulässig. Das Gerät muss geerdet werden (IEC 536 Klasse 1, NEC und andere entsprechende Standards).



**FÜR DIE VORSCHRIFTSMÄSSIGE UND SICHERE ERDUNG SORGEN!**


**Es empfiehlt sich, einen korrekt bemessenen Differentialschutzschalter für die Anlage zu installieren; Bauart: Klasse A mit einstellbarem, selektivem Ableitstrom.**  
**Der automatische Differentialschalter muss mit den folgenden Symbolen gekennzeichnet sein:**




- Die Umwälzpumpe erfordert keinerlei externen Motorschutz.
- Sicherstellen, dass die Speisespannung und – frequenz den Werten am Typenschild der Umwälzpumpe entspricht.

### 16.1 Versorgungsanschluss

Siehe Kapitel 21 für die Eigenschaften des Signals PWM.



Den Stecker mit der Pumpe verbinden.



- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 1. PWM Input        | = Brown/Marrone |
| 2. Signal Reference | = Blue/Celeste  |
| 3. PWM Output       | = Nero/Black    |

Abb. 15

### 17. EINSCHALTEN

**Alle Einschaltvorgänge müssen bei verschlossenem Deckel des EVOSTA2 SOL Steuerpaneels erfolgen!**



**Das System darf erst eingeschaltet werden, wenn alle elektrischen und hydraulischen Anschlüsse fertig gestellt sind.**

**Die Umwälzumpe nicht laufen lassen, wenn kein Wasser in der Anlage ist.**



**Das in der Anlage enthaltene Medium kann nicht nur sehr heiß sein und unter hohem Druck stehen, sondern sich auch als Dampf präsentieren. VERBRENNUNGSGEFAHR!**

**Das Berühren der Umwälzpumpe birgt Gefahren. VERBRENNUNGSGEFAHR!**

Nachdem alle elektrischen und hydraulischen Anschlüsse erstellt wurden, die Anlage mit Wasser füllen, das eventuell mit Glykol versetzt wird (für den Max. Anteil an Glykol siehe Abs.4) und das System einschalten.

Nachdem das System einmal eingeschaltet ist, kann der Funktionsmodus den Anforderungen der Anlage angepasst werden.

## 17.1 Pumpenentgasung




Abb 16: Pumpenentlüftung



**Die Pumpe vor dem Start immer entlüften!**

**Die Pumpe darf nicht trocken laufen.**

## 18. FUNKTIONEN


### 18.1 Regelungen

Je nach den Anforderungen der Anlage bieten die Umlölpumpen EVOSTA2 SOL folgende Regelungen:


- Regelung bei proportionalem Differentialdruck in Abhängigkeit vom in der Anlage vorhandenen Fluss.
- Einstellung auf konstante Kurve

Der Regelmodus kann über das Steuerpaneel EVOSTA2 SOL eingegeben werden.

#### 18.1.1 Regelung bei konstantem Differentialdruck



**EVOSTA 2<sub>SOL</sub>**




Bei diesem Regelungsmodus wird der Differentialdruck je nach verringertem oder erhöhtem Wasserbedarf gesenkt oder erhöht.

Der Sollwert  $H_s$  kann über das externe Display eingestellt werden.

Diese Regelung ist angezeigt für:

- Heiz- und Klimaanlagen mit hohen Druckverlusten
- Anlagen mit sekundärem Differentialdruckregler
- Primärkreise mit hohen Druckverlusten
- Brauchwasserrückführung mit Thermostatventilen an den Steigrohren

### 18.1.2 Einstellung auf konstante Kurve.



Bei diesem Einstellmodus arbeitet die Umwälzpumpe mit Kennlinien mit konstanter Geschwindigkeit.

Diese Regelung ist angezeigt für Heiz- und Klimaanlagen mit konstanter Fördermenge.

## 19. STEUERPANEEL

Die Funktionsweisen der Umwälzpumpen EVOSTA2 SOL können über das Steuerpaneel am Deckel der elektronischen Steuerung verändert werden.

### 19.1 Displayelemente




Abb 17: Display

- 1 Wahl Taste für die Pumpeneinstellung
- 2 Leuchtsegmente zur Anzeige des eingestellten Kurventyps
- 3 Leuchtsegmente zur Anzeige der eingestellten Kurve

## 19.2 Einstellung der Pumpenbetriebsart

	EVOSTA2 SOL	
1		Minimale Proportionaldruck-Kurve, PP1
2		Mittlere Proportionaldruck-Kurve, PP2
3		Maximale Proportionaldruck-Kurve, PP3
4		Konstante Kurve, Geschwindigkeit I
5		Konstante Kurve, Geschwindigkeit II
6		Konstante Kurve, Geschwindigkeit III
7		Konstante Kurve, Geschwindigkeit IV
8		Konstante Kurve, Geschwindigkeit V
9		Konstante Kurve, Geschwindigkeit VI

Tabelle 8: Betriebsarten der Pumpe

## 20. WERKSEINSTELLUNGEN

Regelungsarten: ↗ = Regelungsart mit minimalem proportionalem Differenzdruck


## 21. SIGNAL PWM

### 21.1 Signal PWM am Eingang

Profil Signal am Eingang Version SOLAR

**Nicht aktives Niveau:** 0V  
**Aktives Niveau** von 5V-15V  
**Mindeststrom Niveaus aktiv:** 5mA  
**Frequenz:** 100Hz – 5kHz  
**Isolationsklasse:** Klasse 2  
**Klasse ESD:** Übereinstimmung mit IEC 61000-4-2 (ESD)


Arbeitsbereich	Betriebszyklus PWM
Modus Standby	<5%
Hysteresebereich	≥5% / <9%
Mindest-Setpoint	≥9% / <16%
Variabler Setpoint	≥16% / <90%
Max.-Setpoint	>90% / ≤100%




### 21.2 Signal PWM am Ausgang

**Typ:** Offener Sammler V  
**Frequenz:** 5V-15V  
**Höchststrom am Ausgangstransistor:** 50 mA  
**Höchstleistung am Ausgangswiderstand:** 125 mW  
**Höchstleistung am Ausgangszener 36 V:** 300 mW  
**Frequenz:** 75 Hz +/- 2%  
**Isolationsklasse:** Klasse 2  
**Klasse ESD:** Übereinstimmung mit IEC 61000-4-2 (ESD)

Arbeitsbereich	Betriebszyklus PWM
Pumpe in Betrieb	1%-70%
Fehler 1 Trockenbetrieb	75%
Fehler 2 blockierter Rotor	80%
Fehler 3 Kurzschluss	85%
Interner Fehler	90%
Standby (STOP) aus Signal PWM	95%



## 21.3 Bezugsschema



## 22. ALARMARTEN

EVOSTA 2 SOL		EVOSTA 2 SOL
Fehlercode / Anz. Blinksigale	Ursache	Abhilfe
Keine	1. Pumpe nicht richtig gespeist 2. Pumpe defekt	1. Pumpenversorgung wiederherstellen 2. Pumpe austauschen
E1 - 1 Blinksignal	Trockenlauf	Anlage auf Leckagen prüfen
E2 - 2 Blinksigale	Rotor blockiert	Rotor entsprechend den folgenden Anweisungen entblocken. Wenn das Problem bestehen bleibt, die Pumpe austauschen
E3 - 3 Blinksigale	Kurzschluss	Pumpe austauschen
E4 - 4 Blinksigale	Softwarefehler	Pumpe austauschen
E5 - 5 Blinksigale	Elektrische Sicherheit	30 Minuten bis zur Rückstellung warten; die folgenden Anweisungen befolgen

Tabelle 9: Alarmtypen

**E2 - 2 BLINKSIGNALE**

Bei einer Blockierung der Umwälzpumpe mit dem Fehlercode **E2** oder **2 Blanksignalen** sollte der Motor manuell entblockt werden:

1. Vor Eingriffen jeder Art muss das Gerät vom Stromnetz getrennt werden.
2. Die in der Anlage installierten Absperrventile über und unter der Pumpe schließen, um zu verhindern, dass sich die gesamte Anlage während des Betriebs entleert.
3. Die vordere Messingkappe mit einem Schlitzschraubendreher abschrauben und abnehmen (Wasser könnte austreten).
4. Mit einem Schlitzschraubendreher Größe 0,5x3 mm die Motorwelle innerhalb der Bohrung soweit drehen, bis sie sich mühelos drehen lässt.
5. Die vordere Messingkappe wieder aufschrauben.
6. Die Absperrventile der Anlage über und unter der Pumpe wieder öffnen.

7. Das Gerät wieder an das Stromnetz anschließen.
8. Wenn der Eingriff erfolgreich war, zeigt die Pumpe den Fehler nicht mehr an und nimmt den ordnungsgemäßen Betrieb wieder auf.



## E5 - 5 BLINKSIGNALE

Der Fehler kann durch eine unvorhergesehene Stromüberlastung oder einen anderen Hardwarefehler der Platine verursacht werden. Deshalb funktioniert die Pumpe nicht. Wie folgt verfahren: Die Pumpe an die Stromleitung angeschlossen lassen und 30 Minuten warten, bis sie automatisch zurückgesetzt wird. Wenn der Fehler bestehen bleibt, muss die Pumpe ausgetauscht werden.

## 23. WARTUNG



Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern (bis 8 Jahren) ohne Aufsicht eines qualifizierten Erwachsenen ausgeführt werden.

Bevor in irgendeiner Weiser auf das System eingewirkt oder nach der Ursache einer Störung gesucht wird, muss die Pumpe spannungslos gemacht (Stecker aus der Steckdose ziehen) und die Gebrauchs- und Wartungsanleitung gelesen werden.

## 24. ENTSORGUNG



Dieses Produkt oder seine Teile müssen unter Berücksichtigung der Umwelt und in Übereinstimmung mit den lokalen Vorschriften für den Umweltschutz entsorgt werden; lokale, öffentliche oder private Abfallsammelsysteme einsetzen.

## INFORMATIONEN

Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu der Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG, welche einen Rahmen für die Festlegung der Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energierelevanter Produkte bestimmt, und den Verordnungen zur Durchführung: [http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-design/guidance/files/20110429\\_faq\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-design/guidance/files/20110429_faq_en.pdf)  
Leitlinien zu den Verordnungen der Kommission für die Durchführung der Richtlinie über die umweltgerechte Gestaltung: [http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/legislation\\_en.htm](http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/legislation_en.htm) - siehe Umwälzpumpen.

**INHOUD**

1. LEGENDA .....	122
2. ALGEMENE INFORMATIE .....	122
2.1 Veiligheid .....	122
2.2 Verantwoordelijkheid.....	122
2.3 Bijzondere aanwijzingen .....	123
3. PRODUCTBESCHRIJVING .....	123
4. GEPOMPTE VLOEISTOFFEN .....	124
5. TOEPASSINGEN .....	124
6. TECHNISCHE GEGEVENS .....	124
7. BEHEER.....	125
7.1 Opslag.....	125
7.2 Transport .....	125
7.3 Gewicht .....	125
8. INSTALLATIE – EVOSTA2, EVOSTA3.....	125
8.1 Mechanische installatie.....	126
8.2 Posities gebruikersinterface .....	126
8.3 Draaien van de gebruikersinterface .....	128
8.4 Terugslagklep.....	129
8.5 Isolatie van het pomphuis (alleen voor Evosta3).....	129
9. ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN.....	130
9.1 Voedingsaansluiting .....	131
10. START.....	132
10.1 Ontgassing van de pomp .....	133
10.2 Automatische ontgassing .....	133
11. FUNCTIES.....	134
11.1 Regelmodi.....	134
11.1.1 Regeling met proportioneel drukverschil .....	134
11.1.2 Regeling met constant drukverschil .....	135
11.1.3 Regeling met vaste curve.....	135
12. BEDIENINGSPANEEL .....	135
12.1 Elementen op het display.....	136
12.2 Grafisch display .....	136
13. FABRIEKSTINSTELLINGEN .....	139
14. ALARMTYPES .....	139
15. INSTALLATIE – EVOSTA2 SOL .....	139
15.1 Mechanische installatie .....	140
15.2 Posities gebruikersinterface .....	140
15.3 Draaien van de gebruikersinterface .....	141
15.4 Terugslagklep.....	142
16. ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN.....	142
16.1 Voedingsaansluiting .....	143
17. START .....	143
17.1 Ontgassing van de pomp .....	144
18. FUNCTIES.....	144
18.1 Regelmodi.....	144
18.1.1 Regeling met proportioneel drukverschil .....	144
18.1.2 Regeling met vaste curve.....	145
19. BEDIENINGSPANEEL .....	145
19.1 Elementen op het display.....	145
19.2 Instellingen van de bedrijfswijze van de pomp .....	146
20. FABRIEKSTINSTELLINGEN .....	147
21. PWM-SIGNAAL.....	147
21.1 Inkomend PWM-signaal.....	147
21.2 Uitgaand PWM-signaal .....	147
21.3 Referentieschema .....	148
22. ALARMTYPES .....	148
23. ONDERHOUD .....	149
24. AFVOER ALS AFVAL .....	149
25. AFMETINGEN .....	750
26. PRESTATIECURVES.....	753

**INDEX VAN AFBEELDINGEN**

Afbeelding 1: Verpompte vloeistoffen, waarschuwingen en bedrijfscondities .....	123
Afbeelding 2: EVOSTA2 of EVOSTA3 monteren .....	126
Afbeelding 3: montagepositie .....	126
Afbeelding 4: Posities van de gebruikersinterface .....	127
Afbeelding 5: Posities van de gebruikersinterface .....	128
Afbeelding 6: Verandering van de positie van de gebruikersinterface .....	128
Afbeelding 7: Isolatie van het pomphuis .....	129
Afbeelding 8: Ontluchting van de pomp .....	133
Afbeelding 9: Automatische ontluchting van de pomp .....	133
Afbeelding 10: Display .....	136
Afbeelding 11: Display Evosta3 .....	137
Afbeelding 12: EVOSTA2 SOL monteren .....	140
Afbeelding 13: montagepositie .....	140
Afbeelding 14: Posities van de gebruikersinterface .....	141
Afbeelding 15: Verandering van de positie van de gebruikersinterface .....	142
Afbeelding 16 .....	143
Afbeelding 17: Ontluchting van de pomp .....	144
Afbeelding 18: Display .....	145

**INDEX VAN TABELLEN**

Tabel 1: Functies en kenmerken .....	123
Tabel 2: Technische gegevens .....	124
Tabel 3: Maximum opvoerhoogte (Hmax) en maximaal debiet (Qmax) van de circulatiepompen EVOSTA 2, EVOSTA 3, EVOSTA2 SOL .....	125
Tabel 4: Montage Evosta3-connector .....	131
Tabel 5: Montage Evosta2-connector .....	132
Tabel 6: Werkingswijze van de pomp .....	138
Tabel 7: Alarmtypes .....	139
Tabel 8: Werkingswijze van de pomp .....	146
Tabel 7: Alarmtypes .....	148

## 1. LEGENDA

Op het titelblad wordt de versie van dit document aangeduid onder de vorm Vn.x. Deze versie duidt aan dat het document geldig is voor alle softwareversies van het systeem n.y. Bijv.: V3.0 is geldig voor alle Sw: 3.y.

In dit document worden de volgende symbolen gebruikt om gevaarlijke situaties aan te duiden:



Situatie met **algemeen gevaar**. Veronachtzaming van de voorschriften die na dit symbool volgen kan persoonlijk letsel of materiële schade tot gevolg hebben.



Situatie met **gevaar voor elektrische schok**. Veronachtzaming van de voorschriften die na dit symbool volgen kan een situatie met ernstig risico voor de gezondheid van personen tot gevolg hebben.

## 2. ALGEMENE INFORMATIE



**Alvorens de installatie uit te voeren moet deze documentatie aandachtig worden doorgelezen.**

**Gespecialiseerd personeel:** De installatie moet worden uitgevoerd door bekwaam en gekwalificeerd personeel, dat voldoet aan de technische eisen die worden gesteld door de specifieke normen op dit gebied. Met gekwalificeerd personeel worden die personen bedoeld die gezien hun opleiding, ervaring en training, alsook vanwege hun kennis van de normen, voorschriften en verordeningen inzake ongevallenpreventie en de bedrijfsomstandigheden toestemming hebben gekregen van degene die verantwoordelijk is voor de veiligheid van de installatie om alle nodige handelingen te verrichten, en hierbij in staat zijn gevaren te onderkennen en te vermijden. (Definitie van technisch personeel IEC 364)

Het apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen onder 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vaardigheden of personen zonder ervaring of de nodige kennis, tenzij ze onder toezicht staan of aanwijzingen hebben gekregen om het apparaat veilig te kunnen gebruiken, en een goed begrip hebben van de gevaren die ermee gepaard gaan. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.



**Controleer of het product geen schade heeft opgelopen die te wijten is aan het transport of de opslag.**  
**Controleer of het externe omhulsel onbeschadigd en in optimale conditie is.**

### 2.1 Veiligheid

Het gebruik is uitsluitend toegestaan als de elektrische installatie is aangelegd met de veiligheidsmaatregelen volgens de normen die van kracht zijn in het land waar het product geïnstalleerd is.

### 2.2 Verantwoordelijkheid

De fabrikant is niet aansprakelijk voor de goede werking van de machine of eventuele schade die hierdoor wordt veroorzaakt, indien zij onklaar gemaakt of gewijzigd wordt en/of als zij gebruikt wordt buiten het aanbevolen werkveld of in strijd met andere voorschriften die in deze handleiding worden gegeven.

## 2.3 Bijzondere aanwijzingen



Alvorens ingrepen te verrichten op het elektrische of mechanische gedeelte van de installatie, moet altijd eerst de netspanning worden uitgeschakeld. Wacht tot de indicatielampjes op het bedieningspaneel uitgaan, alvorens het apparaat zelf te openen. De condensator van het tussencircuit blijft ook na de uitschakeling van de netspanning belast met gevaarlijke hoogspanning.

Alleen stevig bedrade netaansluitingen zijn toegestaan. Het apparaat moet worden geaard (IEC 536 klasse 1, NEC en andere toepasselijke normen).




Netklemmen en motorklemmen kunnen ook bij stilstaande motor gevaarlijke spanning bevatten.



Als de voedingskabel beschadigd is, moet hij worden vervangen door de technische assistentiedienst of door gekwalificeerd personeel, om elk risico te vermijden.

## 3. PRODUCTBESCHRIJVING



Afbeelding 1: Verpompte vloeistoffen, waarschuwingen en bedrijfscondities

De circulatiepompen van de serie EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL vormen een compleet assortiment circulatiepompen. Deze installatie- en gebruiksaanwijzingen beschrijven de modellen EVOSTA2, EVOSTA3 en de modellen EVOSTA2 SOL. Het type model staat aangegeven op de verpakking en op de typeplaat.

De onderstaande tabel laat de EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL modellen zien met hun ingebouwde functies en voorzieningen.

Functies/voorzieningen	EVOSTA 2	EVOSTA 3	EVOSTA2 SOL
Proportionele druk	●	●	●
Constante druk	●	●	●
Constante curve	●	●	
Droogloopbeveiliging		●	
Automatische ontgassing		●	

Tabel 1: Functies en kenmerken

#### 4. GEPOMPTE VLOEISTOFFEN

Schoon, vrij van vaste stoffen en minerale olie, niet viskeus, chemisch neutraal, met kenmerken die bijna gelijk zijn aan die van water (glycol max. 30%, 50% EVOSTA2 SOL).

#### 5. TOEPASSINGEN

De circulatiepompen van de serie **EVOSTA2**, **EVOSTA3**, **EVOSTA2 SOL** maken een geïntegreerde regeling van het drukverschil mogelijk, zodat de prestaties van de circulatiepomp kunnen worden aangepast aan de daadwerkelijke behoeften van het systeem. Dit heeft aanzienlijke energiebesparing, een betere bestuurbaarheid van de installatie en minder lawaai als voordeel.

De **EVOSTA2**, **EVOSTA3**, **EVOSTA2 SOL** circulatiepompen zijn ontwikkeld voor het laten circuleren van:

- water in verwarmings- en airconditioningsystemen.
- water in industriële watercircuits.
- sanitair water **alleen voor de uitvoeringen met bronzen pomphuis**.

De circulatiepompen **EVOSTA2**, **EVOSTA3**, **EVOSTA2 SOL** hebben een automatische beveiliging tegen:

- Overbelastingen
- Ontbreken van fase
- Te hoge temperatuur
- Te hoge en te lage spanning


#### 6. TECHNISCHE GEGEVENS

Voedingsspanning	1x230 V (+/-10%), 50/60 Hz	
Stroomopname	Zie het plaatje met elektrische gegevens	
Max. stroom	Zie het plaatje met elektrische gegevens	
Beschermingsgraad	IPX5	
Beschermingsklasse	F	
TF-klasse	TF 110	
Motorbeveiliging	Er is geen externe motorbeveiliging nodig	
Max. omgevingstemperatuur	40 °C	60°C EVOSTA2 SOL
Vloeistoftemperatuur	-10 °C ÷ 110 °C	-10 °C ÷ 130 °C EVOSTA2 SOL
Debit	Zie Tabel 3	
Opvoerhoogte	Zie Tabel 3	
Max. bedrijfsdruk	1.0 Mpa – 10 bar	
Min. bedrijfsdruk	0.1 Mpa – 1 bar	
Lpa [dB(A)]	$\leq 43$	

Tabel 2: Technische gegevens

#### Verklaring van de benaming (voorbeeld)

- Naam serie
- Zonne-energie
- Max. opvoerhoogtebereik (dm)
- Hartafstand (mm)
- $\frac{1}{2}$ " = schroefdraadopeningen van  $1\frac{1}{2}$ "  
= schroefdraadopeningen van 1"
- Standaard (geen ref.) = schroefdraadopeningen van  $1\frac{1}{2}$ "
- $\frac{1}{2}$ " = schroefdraadopeningen van 1"
- X = schroefdraadopeningen van 2"



EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL	Hmax [m]	Qmax [m <sup>3</sup> /h]
EVOSTA2 40-70/xxx M230/50-60	6,9	3,6
EVOSTA2 80/xxx M230/50-60	8	4,2
EVOSTA3 40/xxx M230/50-60	4	2,9
EVOSTA3 60/xxx M230/50-60	6	3,6
EVOSTA3 80/xxx M230/50-60	8	4,2
EVOSTA2 75/xxx SOL	7,5	4
EVOSTA2 105/xxx SOL	10,5	3,6
EVOSTA2 145/xxx SOL	14,5	3,6

Tabel 3: Maximum opvoerhoogte (Hmax) en maximaal debiet (Qmax) van de circulatiepompen EVOSTA 2, EVOSTA 3, EVOSTA2 SOL

## 7. BEHEER

### 7.1 Opslag

Alle circulatiepompen moeten worden opgeslagen in een overdekte, droge ruimte met een zo mogelijk constante luchtvochtigheid, en zonder trillingen en stof. Ze worden geleverd in hun originele verpakking, waarin ze moeten blijven tot op het moment van installatie. Is dit niet het geval, dan moeten de aanzuig- en persleiding zorgvuldig worden afgesloten.

### 7.2 Transport

Voorkom dat er gestoten of gebotst wordt tegen de producten. Gebruik de standaard geleverde pallet (indien voorzien) voor het heffen en transporter van de circulatiepomp.

### 7.3 Gewicht

Op de sticker op de verpakking staat het totale gewicht van de circulatiepomp vermeld.

## 8. INSTALLATIE – EVOSTA2, EVOSTA3


**Alvorens ingrepen te verrichten op het elektrische of mechanische gedeelte van de installatie, moet altijd eerst de netspanning worden uitgeschakeld. Wacht tot de indicatielampjes op het bedieningspaneel uitgaan, alvorens het apparaat zelf te openen. De condensator van het tussencircuit blijft ook na de uitschakeling van de netspanning belast met gevaarlijke hoogspanning.**  
**Alleen stevig bedrade netaansluitingen zijn toegestaan. Het apparaat moet worden geaard (IEC 536 klasse 1, NEC en andere toepasselijke normen).**



**Verzekert u ervan dat de nominale spanning en frequentie die vermeld staan op het plaatje van de EVOSTA 2, EVOSTA 3 circulatiepomp overeenstemmen met de kenmerken van het voedingsnet.**



## 8.1 Mechanische installatie



Afbeelding 2: EVOSTA2 of EVOSTA3 monteren

De stromingsrichting door de pomp wordt door middel van de pijlen op het pomphuis aangegeven. Zie afb. 1, pos. A.

1. Bevestig de twee pakkingen wanneer u de pomp in de leiding monteert. Zie afb. 1, pos. B.


2. Installeer de pomp met een horizontale motoras. Zie afb. 1, pos. C.

3. Draai de fittingen vast.

## 8.2 Posities gebruikersinterface



**Monteer de EVOSTA2, EVOSTA3 circulatiepomp altijd met de motoras in horizontale positie. Monteer de elektronische besturingseenheid in verticale positie.**



Afbeelding 3: montagepositie

- De circulatiepomp kan op zowel de pers- als de retourleiding in verwarmings- en airconditioningsystemen worden geïnstalleerd; de pijl op het pomphuis geeft de stromingsrichting aan.
- Installeer de circulatiepomp zo mogelijk boven het minimumniveau van de verwarmingsketel, en zo ver mogelijk van bochten, ellebogen en aftakkingen.
- Om de controle- en onderhoudswerkzaamheden te vergemakkelijken moet een afsluiter worden aangebracht op zowel op de aanzuig- als op de persleiding.
- Alvorens de circulatiepomp te installeren is een grondige reiniging van het systeem met alleen water op 80°C nodig. Tap het systeem vervolgens volledig af, om elke eventuele schadelijke stof die in circulatie geraakt is, te elimineren.
- Meng het circulerende water niet met additieven die afgeleid zijn van koolwaterstoffen en aromatische producten. Antivriesmiddel mag, waar nodig, worden toegevoegd in een hoeveelheid van maximaal 30%.
- Gebruik in het geval van isolatie (thermische isolering) de speciale kit (indien meegeleverd) en verzekert u ervan dat de condensafvoergaten van de motorkast niet afgesloten of gedeeltelijk verstopt worden.
- Gebruik bij onderhoud altijd een set nieuwe afdichtingen.



Isoleer de elektronische besturingseenheid nooit.


#### 8.2.1 Plaatsing van de gebruikersinterface in de installaties

De gebruikersinterface kan in drie verschillende posities worden geplaatst door het motorlichaam 90° te draaien.

De beschermingsgraad IPX5 wordt alleen gewaarborgd als de afvoeropening naar beneden gericht is; in gevallen waarin het motorlichaam is gedraaid, komt de beschermingsgraad IPX5 te vervallen.




**Let op het verschil tussen de omgevingstemperatuur en de temperatuur van de vloeistof: als de omgevingstemperatuur hoger is dan de vloeistoftemperatuur, bestaat de kans dat er zich condens vormt. Deze kan alleen worden afgevoerd als het motorlichaam met de afvoeropening naar beneden is geplaatst.**



Afbeelding 4: Posities van de gebruikersinterface

### 8.2.2 Plaatsing van de gebruikersinterface in airconditioning- en koudwaterinstallaties

De gebruikersinterface kan alleen met de kabel naar beneden worden geplaatst.



Afbeelding 5: Posities van de gebruikersinterface

### 8.3 Draaien van de gebruikersinterface

Bij installatie op horizontaal geplaatste leidingen moet de interface met de betreffende elektronische inrichting 90 graden worden gedraaid, om de IP-beschermingsgraad te behouden en de gebruiker in staat te stellen om gemakkelijker te interageren met de grafische interface.




**Alvorens de circulatiepomp te draaien, moet u zich ervan verzekeren dat de circulatiepomp helemaal leeg is.**

Ga als volgt te werk om de EVOSTA2, EVOSTA3 circulatiepomp te draaien:

1. haal de 4 bevestigingsschroeven uit de kop van de circulatiepomp.
2. Draai de motorkast samen met de elektronische besturingseenheid naar behoefte 90 graden met de klok mee of tegen de klok in.
3. Plaats de 4 schroeven terug waarmee de kop van de circulatiepomp wordt vastgezet en haal hen aan.



**De elektronische besturingseenheid moet altijd in verticale positie blijven!**



Afbeelding 6: Verandering van de positie van de gebruikersinterface

**LET OP:**

Water met hoge temperatuur.  
Hoge temperatuur.

**LET OP:**


Systeem onder druk

- Tap de installatie af of sluit de afsluitkleppen aan beide zijden van de pomp, alvorens de pomp te demonteren. De verpompte vloeistof kan zeer hoge temperaturen hebben en onder hoge druk staan.

#### 8.4 Terugslagklep

Als het systeem is uitgerust met een terugslagklep, moet u verzekeren dat de minimumdruk van de circulatiepomp altijd hoger is dan de sluitdruk van de klep.

#### 8.5 Isolatie van het pomphuis (alleen voor Evosta3)



Afbeelding 7: Isolatie van het pomphuis

Het warmteverlies van de pomp EVOSTA3 kan worden gereduceerd door het pomphuis te isoleren met isolerende schalen die bij de pomp worden geleverd. Zie afb.9



**Isoleer de elektronica doos niet en dek het bedieningspaneel niet af**

## 9. ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN

De elektrische verbindingen moeten tot stand worden gebracht door ervaren en gekwalificeerd personeel.



**LET OP! NEEM ALTIJD DE PLAATSELIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN IN ACHT.**



Alvorens ingrepen te verrichten op het elektrische of mechanische gedeelte van de installatie, moet altijd eerst de netspanning worden uitgeschakeld. Wacht tot de indicatielampjes op het bedieningspaneel uitgaan, alvorens het apparaat zelf te openen. De condensator van het tussencircuit blijft ook na de uitschakeling van de netspanning belast met gevaarlijke hoogspanning.


Alleen stevig bedrade netaansluitingen zijn toegestaan. Het apparaat moet worden geaard (IEC 536 klasse 1, NEC en andere toepasselijke normen).



**HET WORDT AANBEVOLEN HET SYSTEEM CORRECT EN VEILIG TE AARDEN!**








Geadviseerd wordt om een correct gedimensioneerde aardlekschakelaar te monteren ter beveiliging van de installatie, van het type: klasse A met een regelbare, selectieve lekstroom. De automatische aardlekschakelaar moet zijn gemarkeerd met de volgende symbolen:



- De circulatiepomp vereist geen enkele externe motorbeveiliging
- Controleer of de voedingsspanning en -frequentie overeenstemmen met de waarden die vermeld worden op het identificatieplaatje van de circulatiepomp.






## 9.1 Voedingsaansluiting

## EVOSTA3

Fase	1	2	3
Actie	Draai de kabelwartelmoer los en trek het klemmenblok van de connector door hem te bevrijden uit zijn clips aan de zijkanten.	Draai het klemmenblok 180°.	Plaats de moer en de connector op de kabel. Strip de draden zoals op de afbeelding. Bedraad de draden op het klemmenblok met inachtneming van fase, nul en aarde.
Illustratie			
Fase	4	5	
Actie	Plaats het bedrade klemmenblok in de kabelwartel en zet hem vast met de clips aan de zijkanten. Draai de blokkeermoer vast.	Verbind de bedrade connector met de pomp door hem vast te zetten met de haak aan de achterkant.	
Illustratie			

Tabel 4: Montage Evosta3-connector

## EVOSTA2

Fase	1	2	3
Actie	Draai de kabelwartelmoer los en trek het klemmenblok van de connector.	Verwijder de bevestigingsschroef.	Plaats de moer en de connector op de kabel. Strip de draden zoals op de afbeelding. Bedraad de draden op het klemmenblok met inachtneming van fase, nul en aarde.
Illustratie			
Fase	4	5	
Actie	Plaats het bedrade klemmenblok in de kabelwartel. Draai de blokkeermoe vast.	Verbind de bedrade connector met de pomp en draai de borgschroef vast.	
Illustratie			

Tabel 5: Montage Evosta2-connector

## 10. START



Alle werkzaamheden voor het starten moeten worden verricht met het deksel van het EVOSTA2, EVOSTA3 bedieningspaneel gesloten!

Start het systeem alleen wanneer alle elektrische en hydraulische verbindingen voltooid zijn.

Laat de circulatiepomp niet werken als er geen water in het systeem aanwezig is.


De vloeistof in het systeem kan een hoge temperatuur hebben en onder druk staan, maar bovendien aanwezig zijn in dampvorm. GEVAAR VOOR VERBRANDING!

Het is gevaarlijk de circulatiepomp aan te raken. GEVAAR VOOR VERBRANDING!

Nadat alle elektrische en hydraulische aansluitingen gemaakt zijn, moet het systeem met water en eventueel glycol worden gevuld (voor het maximumpercentage glycol, zie par. 4) en moet de voeding naar het systeem worden ingeschakeld.

Nadat het systeem gestart is, kunnen de bedrijfswijzen worden veranderd met het oog op een betere aanpassing aan de eisen van de installatie

### 10.1 Ontgassing van de pomp



Afbeelding 8: Ontluchting van de pomp




**Ontlucht de pomp altijd voor het starten!**

**De pomp mag nooit droog lopen.**

### 10.2 Automatische ontgassing

De automatisch ontgassing vindt alleen plaats voor de pomp Evosta3. Druk 3" op de toets Mode, de functie treedt dan in werking: 1 minuut op de maximale snelheid om vervolgens terug te keren naar de ingestelde modus.



Afbeelding 9: Automatische ontluchting van de pomp

## 11. FUNCTIES


### 11.1 Regelmodi

De EVOSTA2, EVOSTA3 circulatiepompen maken de volgende regelmodi mogelijk, afhankelijk van de eisen van het systeem:

- Regeling met proportioneel drukverschil afhankelijk van de stroming in het systeem.
- Regeling met constant drukverschil.
- Regeling met vaste curve.

De regelmodus kan worden ingesteld op het EVOSTA2, EVOSTA3 bedieningspaneel

#### 11.1.1 Regeling met proportioneel drukverschil




In deze regelmodus wordt het drukverschil verkleind of vergroot naarmate de vraag om water af- of toeneemt.  
Het setpoint Hs kan worden ingesteld vanaf het display.

Deze regeling is geschikt voor:

- Verwarmings- en airconditioningsystemen met grote belastingverliezen
- Systemen met secundair drukverschilregelaar
- Primaire circuits met hoge belastingverliezen
- Recirculatiesystemen van warm water met thermostaatkleppen op de standpijpen



#### 11.1.1.1 Regeling van de proportionele verschidruk – Geavanceerd menu



Door de toets Mode 20" in te drukken wordt het geavanceerde menu geopend; hier kan worden gekozen uit 6 curves van proportionele verschidruk



### 11.1.2 Regeling met constant drukverschil




In deze regelmodus wordt het drukverschil constant gehouden, ongeacht de vraag om water.  
Het setpoint  $H_s$  kan worden ingesteld vanaf het display.

Deze regeling is geschikt voor:

- Verwarmings- en airconditioningsystemen met lage belastingverliezen
- Systemen met één leiding met thermostaatkleppen
- Systemen met natuurlijke circulatie
- Primaire circuits met lage belastingverliezen
- Recirculatiesystemen van warm water met thermostaatkleppen op de standpijpen

### 11.1.3 Regeling met vaste curve




In deze modaliteit van regeling werkt de circulator op kenmerkende curves met constante snelheid.

Deze regeling is geschikt voor verwarmings- en airconditioningsystemen met constant debiet.

## 12. BEDIENINGSPANEEL

De functies van de EVOSTA2, EVOSTA3 circulatiepompen kunnen worden gewijzigd via het bedieningspaneel op het deksel van de elektronische besturingseenheid.

## 12.1 Elementen op het display



Afbeelding 10: Display

- 1 Verlichte segmenten die het ingestelde curvetype aangeven
- 2 Display dat de momentane vermogensopname in Watt, het debiet in m<sup>3</sup>/h, de opvoerhoogte in meters en de ingestelde curve aangeeft.
- 3 Selectietoets van de pominstelling
- 4 Verlichte segmenten die de ingestelde curve aangeven

## 12.2 Grafisch display

### 12.2.1 Verlichte segmenten die de instelling van de pomp aangeven

De pomp biedt negen instellingsopties die kunnen worden geselecteerd met de knop . De instellingen van de pomp worden aangegeven door zes verlichte segmenten op het display.

### 12.2.2 Selectieknop van de pominstelling

Tekens wanneer op de knop  wordt gedrukt, verandert de instelling van de pomp. Eén cyclus bestaat uit tien keer indrukken van de knop.

### 12.2.3 Werking van het display



Afbeelding 11: Display Evosta3

De circulatiepomp Evosta3 is voorzien van een display waarop bepaalde grootheden kunnen worden gevisualiseerd.



Hoogte van de geselecteerde curve (1-2-3)

Momentane vermogensopname in Watt

Momentane opvoerhoogte in m

Momentaan debiet in m<sup>3</sup>/h

De grootheden worden een voor een 3" lang weergegeven. Nadat de weergavecyclus is voltooid, gaat het display uit en blijft alleen de led van de werkingswijze branden.

Als de selectietoets binnen 10" wordt ingedrukt, voert het display 6 weergavecycli uit en gaat vervolgens naar stand-by.

Als de toets binnen 10" opnieuw wordt ingedrukt, voert het display nog 11 weergavecycli uit om een langere leestijd te bieden.

## 12.2.4 Instellingen van de bedrijfswijze van de pomp

	EVOSTA3	EVOSTA2	
1			Laagste proportionele drukcurve, PP1
2			Tussenliggende proportionele drukcurve, PP2
3			Hoogste proportionele drukcurve, PP3
4			Laagste constante drukcurve, CP1
5			Tussenliggende constante drukcurve, CP2
6			Hoogste constante drukcurve, CP3
7			Laagste constante curve, I
8			Tussenliggende constante curve, II
9			Hoogste constante curve, III

Tabel 6: Werkingswijze van de pomp

### 13. FABRIEKSTINSTELLINGEN

Regelwijze:  = Regeling met minimale proportionele verschilindruck

### 14. ALARMTYPES

EVOSTA 2 / EVOSTA 3		
Foutcode / Aantal knippersignalen	Orzaak	Oplossing
geen	1. Pomp niet correct gevoed	1. De voeding van de pomp herstellen
	2. De pomp is defect	2. De pomp vervangen
E1 - 1 knippersignaal	Droog bedrijf	De installatie controleren op eventuele lekken
E2 - 2 knippersignalen	Rotor geblokkeerd	Maak de rotor vrij volgens de verderop gegeven aanwijzingen; vervang de pomp als het probleem niet verdwijnt
E3 - 3 knippersignalen	Kortsluiting	De pomp vervangen
E4 - 4 knippersignalen	Softwareprobleem	De pomp vervangen
E5 - 5 knippersignalen	Elektrische veiligheid	Wacht 30 minuten op de reset, volg de verderop gegeven aanwijzingen

Tabel 7: Alarmtypes



#### E2 - 2 KNIPPERSIGNALEN

Als de circulatiepomp geblokkeerd is met foutcode **E2 of 2 knippersignalen**, wordt geadviseerd om de motor handmatig te deblokken:

1. Koppel het apparaat af van het elektrische voedingsnet alvorens welke actie dan ook op het apparaat te ondernemen.
2. Sluit de afsluitkleppen in de installatie, boven en onder de pomp, om te voorkomen dat de installatie leegloopt tijdens de handelingen.
3. Schroef de frontale dop van messing los met een rechte schroevendraaier en haal hem weg (er zou water naar buiten kunnen komen).
4. Draai met een rechte schroevendraaier van 0,5x3mm de motoras die zich binnen de opening bevindt, totdat deze zonder moeite vrij kan draaien.
5. Schroef de frontale messing dop weer vast.
6. Zet de afsluitkleppen van de installatie boven en onder de pomp weer open.
7. Sluit het apparaat weer aan op het elektrische voedingsnet.
8. Als alles in orde is, geeft de pomp de fout niet meer weer en werkt weer normaal.



#### E5 - 5 KNIPPERSIGNALEN

De fout kan zijn veroorzaakt door een onverwachte stroomoverbelasting of een andere hardwarefout op de kaart. Daardoor functioneert de pomp niet en zijn de volgende stappen nodig: houd de pomp aangesloten op de elektriciteitslijn en wacht 30 minuten op de automatische reset. Als de fout niet verdwijnt, moet de pomp worden vervangen.

### 15. INSTALLATIE – EVOSTA2 SOL




Alvorens ingrepen te verrichten op het elektrische of mechanische gedeelte van de installatie, moet altijd eerst de netspanning worden uitgeschakeld. Wacht tot de indicatielampjes op het bedieningspaneel uitgaan, alvorens het apparaat zelf te openen. De condensator van het tussencircuit blijft ook na de uitschakeling van de netspanning belast met gevaarlijke hoogspanning.

Alleen stevig bedrade netaansluitingen zijn toegestaan. Het apparaat moet worden geaard (IEC 536 klasse 1, NEC en andere toepasselijke normen).



Verzeker u ervan dat de nominale spanning en frequentie die vermeld staan op het plaatje van de EVOSTA 2 SOL circulatiepomp overeenstemmen met de kenmerken van het voedingsnet.

## 15.1 Mechanische installatie



Afbilding 12: EVOSTA2 SOL monteren

De stromingsrichting door de pomp wordt door middel van de pijlen op het pomphuis aangegeven. Zie afb. 1, pos. A.

1. Bevestig de twee pakkingen wanneer u de pomp in de leiding monteert. Zie afb. 1, pos. B.


2. Installeer de pomp met een horizontale motoras. Zie afb. 1, pos. C.

3. Draai de fittingen vast.

## 15.2 Posities gebruikersinterface



**Monteer de EVOSTA2 SOL circulatiepomp altijd met de motoras in horizontale positie. Monteer de elektronische besturingseenheid in verticale positie.**



Afbilding 13: montagepositie

- De circulatiepomp kan op zowel de pers- als de retouleiding in verwarmings- en airconditioningsystemen worden geïnstalleerd; de pijl op het pomphuis geeft de stromingsrichting aan.
- Installeer de circulatiepomp zo mogelijk boven het minimumniveau van de verwarmingsketel, en zo ver mogelijk van bochten, ellebogen en aftakkingen.

- Om de controle- en onderhoudswerkzaamheden te vergemakkelijken moet een afsluiter worden aangebracht op zowel op de aanzuig- als op de persleiding.
- Alvorens de circulatiepomp te installeren is een grondige reiniging van het systeem met alleen water op 80°C nodig. Tap het systeem vervolgens volledig af, om elke eventuele schadelijke stof die in circulatie geraakt is, te elimineren.
- Meng het circulerende water niet met additieven die afgeleid zijn van koolwaterstoffen en aromatische producten. Antivriesmiddel mag, waar nodig, worden toegevoegd in een hoeveelheid van maximaal 30%.
- Gebruik in het geval van isolatie (thermische isolering) de speciale kit (indien meegeleverd) en verzekert u ervan dat de condensafvoergaten van de motorkast niet afgesloten of gedeeltelijk verstopt worden.
- Gebruik bij onderhoud altijd een set nieuwe afdichtingen.



Isoleer de elektronische besturingseenheid nooit.


### 15.2.1 Plaatsing van de gebruikersinterface in de installaties

De gebruikersinterface kan in drie verschillende posities worden geplaatst door het motorlichaam 90° te draaien.

De beschermingsgraad IPX5 wordt alleen gewaarborgd als de afvoeropening naar beneden gericht is; in gevallen waarin het motorlichaam is gedraaid, komt de beschermingsgraad IPX5 te vervallen.



**Let op het verschil tussen de omgevingstemperatuur en de temperatuur van de vloeistof: als de omgevingstemperatuur hoger is dan de vloeistoftemperatuur, bestaat de kans dat er zich condens vormt. Deze kan alleen worden afgeweerd als het motorlichaam met de afvoeropening naar beneden is geplaatst.**



Afbeelding 14: Posities van de gebruikersinterface

### 15.3 Draaien van de gebruikersinterface

Bij installatie op horizontaal geplaatste leidingen moet de interface met de betreffende elektronische inrichting 90 graden worden gedraaid, om de IP-beschermingsgraad te behouden en de gebruiker in staat te stellen om gemakkelijker te interageren met de grafische interface.




**Alvorens de circulatiepomp te draaien, moet u zich ervan verzekeren dat de circulatiepomp helemaal leeg is.**

Ga als volgt te werk om de EVOSTA2 SOL circulatiepomp te draaien:

1. haal de 4 bevestigingsschroeven uit de kop van de circulatiepomp.
2. Draai de motorkast samen met de elektronische besturingseenheid naar behoefte 90 graden met de klok mee of tegen de klok in.
3. Plaats de 4 schroeven terug waarmee de kop van de circulatiepomp wordt vastgezet en haal hen aan.



**De elektronische besturingseenheid moet altijd in verticale positie blijven!**



Afbeelding 15: Verandering van de positie van de gebruikersinterface



**LET OP:**

Water met hoge temperatuur.  
Hoge temperatuur.



**LET OP:**

Systeem onder druk

- Tap de installatie af of sluit de afsluitkleppen aan beide zijden van de pomp, alvorens de pomp te demonteren. De verpompte vloeistof kan zeer hoge temperaturen hebben en onder hoge druk staan.

#### 15.4 Terugslagklep

Als het systeem is uitgerust met een terugslagklep, moet u verzekeren dat de minimumdruk van de circulatiepomp altijd hoger is dan de sluitdruk van de klep.

### 16. ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN

De elektrische verbindingen moeten tot stand worden gebracht door ervaren en gekwalificeerd personeel.



**LET OP! NEEM ALTIJD DE PLAATSELIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN IN ACHT.**



Alvorens ingrepen te verrichten op het elektrische of mechanische gedeelte van de installatie, moet altijd eerst de netspanning worden uitgeschakeld. Wacht tot de indicatielampjes op het bedieningspaneel uitgaan, alvorens het apparaat zelf te openen. De condensator van het tussencircuit blijft ook na de uitschakeling van de netspanning belast met gevaarlijke hoogspanning.

Alleen stevig bedrade netaansluitingen zijn toegestaan. Het apparaat moet worden geaard (IEC 536 klasse 1, NEC en andere toepasselijke normen).



**HET WORDT AANBEVOLEN HET SYSTEEM CORRECT EN VEILIG TE AARDEN!**




Geadviseerd wordt om een correct gedimensioneerde aardlekschakelaar te monteren ter beveiliging van de installatie, van het type: klasse A met een regelbare, selectieve lekstroom.  
De automatische aardlekschakelaar moet zijn gemarkeerd met de volgende symbolen:




- De circulatiepomp vereist geen enkele externe motorbeveiliging
- Controleer of de voedingsspanning en -frequentie overeenstemmen met de waarden die vermeld worden op het identificatieplaatje van de circulatiepomp.

## 16.1 Voedingsaansluiting

Zie hoofdstuk 21 voor de eigenschappen van het PWM-singaal.



Verbind de connector met de pomp.



- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 1. PWM Input        | = Brown/Marrone |
| 2. Signal Reference | = Blue/Celeste  |
| 3. PWM Output       | = Nero/Black    |

Afbeelding 16

## 17. START



Alle werkzaamheden voor het starten moeten worden verricht met het deksel van het EVOSTA2 SOL bedieningspaneel gesloten!

Start het systeem alleen wanneer alle elektrische en hydraulische verbindingen voltooid zijn.  
Laat de circulatiepomp niet werken als er geen water in het systeem aanwezig is.


De vloeistof in het systeem kan een hoge temperatuur hebben en onder druk staan, maar bovendien aanwezig zijn in dampvorm. GEVAAR VOOR VERBRANDING!

Het is gevaarlijk de circulatiepomp aan te raken. GEVAAR VOOR VERBRANDING!

Nadat alle elektrische en hydraulische aansluitingen gemaakt zijn, moet het systeem met water en eventueel glycol worden gevuld (voor het maximumpercentage glycol, zie par. 4) en moet de voeding naar het systeem worden ingeschakeld.

Nadat het systeem gestart is, kunnen de bedrijfswijzen worden veranderd met het oog op een betere aanpassing aan de eisen van de installatie

## 17.1 Ontgassing van de pomp



Afbeelding 17: Ontluchting van de pomp



**Ontlucht de pomp altijd voor het starten!**

**De pomp mag nooit droog lopen.**

## 18. FUNCTIES


### 18.1 Regelmodi

De EVOSTA2 SOL circulatiepompen maken de volgende regelmodi mogelijk, afhankelijk van de eisen van het systeem:


- Regeling met proportioneel drukverschil afhankelijk van de stroming in het systeem.
- Regeling met vaste curve.

De regelmodus kan worden ingesteld op het EVOSTA2 SOL bedieningspaneel

#### 18.1.1 Regeling met proportioneel drukverschil



**EVOSTA 2**  
sol




In deze regelmodus wordt het drukverschil verkleind of vergroot naarmate de vraag om water af- of toeneemt.  
Het setpoint  $H_s$  kan worden ingesteld vanaf het display.

Deze regeling is geschikt voor:

- Verwarmings- en airconditioningsystemen met grote belastingverliezen
- Systemen met secundair drukverschilregelaar
- Primaire circuits met hoge belastingverliezen
- Recirculatiesystemen van warm water met thermostaatkleppen op de standpijpen

### 18.1.2 Regeling met vaste curve




In deze modaliteit van regeling werkt de circulator op kenmerkende curves met constante snelheid.

Deze regeling is geschikt voor verwarmings- en airconditioningssystemen met constant debiet.

## 19. BEDIENINGSPANEEL

De functies van de EVOSTA2 SOL circulatiepompen kunnen worden gewijzigd via het bedieningspaneel op het deksel van de elektronische besturingseenheid.

### 19.1 Elementen op het display



Afbeelding 18: Display

- 1 Selectietoets van de pominstelling
- 2 Verlichte segmenten die het ingestelde curvetype aangeven
- 3 Verlichte segmenten die de ingestelde curve aangeven

## 19.2 Instellingen van de bedrijfswijze van de pomp

	EVOSTA2	
1		Laagste proportionele drukcurve, PP1
2		Tussenliggende proportionele drukcurve, PP2
3		Hoogste proportionele drukcurve, PP3
4		Constante curve, snelheid I
5		Constante curve, snelheid II
6		Constante curve, snelheid III
7		Constante curve, snelheid IV
8		Constante curve, snelheid V
9		Constante curve, snelheid VI

Tabel 8: Werkingswijze van de pomp

## 20. FABRIEKINSTELLINGEN

Regelwijze:  = Regeling met minimale proportionele verschilindruck

## 21. PWM-SIGNAAL

### 21.1 Inkomend PWM-signal

Profiel inkomend PWM-signal versie ZONNE-ENERGIE

**Inactief niveau:** 0V

**Actief niveau van 5V-15V**

**Min. stroom actief niveau:** 5mA


**Frequentie:** 100Hz – 5kHz

**Isolatieklasse:** Klasse 2

**ESD-klasse:** Conform IEC 61000-4-2 (ESD)

Werkgebied	PWM Werkcyclus
Standby-modus	<5%
Hysteresegebied	≥5% / <9%
Min. setpoint	≥9% / <16%
Variabel setpoint	≥16% / <90%
Max. setpoint	>90% / ≤100%

Profiel PWM ZONNE-ENERGIE



### 21.2 Uitgaand PWM-signal

**Type:** Open collector V

**Frequentie:** 5V-15V

**Max. stroom op uitgangstransistor:** 50 mA

**Max. vermogen op uitgangsweerstand:** 125 mW


**Max. vermogen op uitgangszener 36 V:** 300 mW

**Frequentie:** 75 Hz +/- 2%


**Isolatieklasse:** Klasse 2

**ESD-klasse:** Conform IEC 61000-4-2 (ESD)

Werkgebied	PWM Werkcyclus
Pomp in werking	1%-70%
Fout 1 droog bedrijf	75%
Fout 2 rotor geblokkeerd	80%
Fout 3 kortsluiting	85%
Interne fout	90%
Stand-by (STOP) door PWM-signal	95%



## 21.3 Referentieschema



## 22. ALARMTYPES

EVOSTA 2 SOL

Foutcode / Aantal knippersignalen	Oorzaak	Oplossing
geen	1. Pomp niet correct gevoed 2. De pomp is defect	1. De voeding van de pomp herstellen 2. De pomp vervangen
E1 - 1 knippersignaal	Droog bedrijf	De installatie controleren op eventuele lekken
E2 - 2 knippersignalen	Rotor geblokkeerd	Maak de rotor vrij volgens de verderop gegeven aanwijzingen; vervang de pomp als het probleem niet verdwijnt
E3 - 3 knippersignalen	Kortsluiting	De pomp vervangen
E4 - 4 knippersignalen	Softwareprobleem	De pomp vervangen
E5 - 5 knippersignalen	Elektrische veiligheid	Wacht 30 minuten op de reset, volg de verderop gegeven aanwijzingen

Tabel 9: Alarmtypes

**E2 - 2 KNIPPERSIGNALEN**

Als de circulatiepomp geblokkeerd is met foutcode **E2 of 2 knippersignalen**, wordt geadviseerd om de motor handmatig te deblokkeren:

1. Koppel het apparaat af van het elektrische voedingsnet alvorens welke actie dan ook op het apparaat te ondernemen.
2. Sluit de afsluitkleppen in de installatie, boven en onder de pomp, om te voorkomen dat de installatie leegloopt tijdens de handelingen.
3. Schroef de frontale dop van messing los met een rechte schroevendraaier en haal hem weg (er zou water naar buiten kunnen komen).
4. Draai met een rechte schroevendraaier van 0,5x3mm de motoras die zich binnen de opening bevindt, totdat deze zonder moeite vrij kan draaien.
5. Schroef de frontale messing dop weer vast.
6. Zet de afsluitkleppen van de installatie boven en onder de pomp weer open.
7. Sluit het apparaat weer aan op het elektrische voedingsnet.
8. Als alles in orde is, geeft de pomp de fout niet meer weer en werkt weer normaal.



## E5 - 5 KNIPPERSIGNALEN

De fout kan zijn veroorzaakt door een onverwachte stroomoverbelasting of een andere hardwarefout op de kaart. Daardoor functioneert de pomp niet en zijn de volgende stappen nodig: houd de pomp aangesloten op de elektriciteitslijn en wacht 30 minuten op de automatische reset. Als de fout niet verdwijnt, moet de pomp worden vervangen.

## 23. ONDERHOUD



De reinigings- en onderhoudsactiviteiten mogen niet worden uitgevoerd door kinderen (jonger dan 8 jaar), tenzij onder toezicht van een gekwalificeerde volwassene. Alvorens welke ingreep dan ook te beginnen op het systeem, Alvorens te beginnen met het opsporen van storingen moet de elektrische verbinding van de elektropomp worden losgemaakt (stekker uit het stopcontact halen).

## 24. AFVOER ALS AFVAL



Dit product of de delen ervan moeten worden afgevoerd als afval met respect voor het milieu en overeenkomstig de plaatselijke milieuvorschriften; gebruik de plaatselijke, openbare of particuliere, systemen voor afvalverzameling.

## Informatie

FAQ over de Richtlijn 2009/125/CE betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten en de reglementen die van toepassing zijn:[http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-design/guidance/files/20110429\\_faq\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-design/guidance/files/20110429_faq_en.pdf)  
Informatie die de reglementeringen van de commissie vergezelt voor de toepassing van de richtlijn inzake ecologisch ontwerp:[http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/legislation\\_en.htm](http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/legislation_en.htm) - zie circulatoren

**ÍNDICE**

1. LEYENDA.....	152
2. GENERALIDADES.....	152
2.1 Seguridad.....	152
2.2 Responsabilidad .....	152
2.3 Advertencias particulares .....	153
3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO .....	153
4. LÍQUIDOS BOMBEADOS.....	154
5. APLICACIONES.....	154
6. DATOS TÉCNICOS.....	154
7. GESTIÓN.....	155
7.1 Almacenaje .....	155
7.2 Transporte .....	155
7.3 Peso.....	155
8. INSTALACIÓN – EVOSTA2, EVOSTA3.....	155
8.1 Instalación mecánica.....	156
8.2 Posición interfaz usuario .....	156
8.3 Rotación de la interfaz de usuario.....	158
8.4 Válvula de retención .....	159
8.5 Aislamiento del cuerpo de la bomba (solo para Evosta3) .....	159
9. CONEXIONES ELÉCTRICAS.....	160
9.1 Conexión de alimentación.....	161
10. PUESTA EN MARCHA .....	162
10.1 Desgasificación de la bomba.....	163
10.2 Desgasificación automática.....	163
11. FUNCIONES.....	164
11.1 Modos de regulación .....	164
11.1.1 Regulación de presión diferencial proporcional.....	164
11.1.2 Regulación de presión diferencial constante.....	165
11.1.3 Regulación de curva constante .....	165
12. PANEL DE CONTROL .....	165
12.1 Elementos en la Pantalla .....	166
12.2 Pantalla gráfica.....	166
13. AJUSTES DE FÁBRICA .....	169
14. TIPOS DE ALARMA.....	169
15. INSTALACIÓN – EVOSTA2 SOL .....	169
15.1 Instalación mecánica.....	170
15.2 Posición interfaz usuario .....	170
15.3 Rotación de la interfaz de usuario.....	171
15.4 Válvula de retención .....	172
16. CONEXIONES ELÉCTRICAS .....	172
16.1 Conexión de alimentación.....	173
17. PUESTA EN MARCHA .....	173
17.1 Desgasificación de la bomba .....	174
18. FUNCIONES.....	174
18.1 Modos de regulación .....	174
18.1.1 Regulación de presión diferencial proporcional .....	174
18.1.2 Regulación de curva constante .....	175
19. PANEL DE CONTROL .....	175
19.1 Elementos en la Pantalla .....	175
19.2 Configuración del modo de funcionamiento de la bomba.....	176
20. AJUSTES DE FÁBRICA .....	177
21. SEÑAL PWM.....	177
21.1 Señal PWM entrante.....	177
21.2 Señal PWM saliente .....	177
21.3 Esquema de referencia.....	178
22. TIPOS DE ALARMA.....	178
23. MANTENIMIENTO.....	179
24. DESGUACE.....	179
25. DIMENSIONES.....	750
26. CURVAS PRESTACIONES .....	753

**ÍNDICE DE LAS FIGURAS**

Figura 1: Líquidos bombeados, advertencias y condiciones de funcionamiento .....	153
Figura 2: Montaje de una bomba EVOSTA2, EVOSTA3 .....	156
Figura 3: Posición de montaje .....	156
Figura 4: Posiciones de la interfaz de usuario.....	157
Figura 5: Posiciones de la interfaz de usuario.....	158
Figura 6: Cambio de la posición de la interfaz del usuario .....	158
Figura 7: Aislamiento del cuerpo de la bomba .....	159
Figura 8: Purga de la bomba .....	163
Figura 9: Purga automática de la bomba .....	163
Figura 10: Pantalla .....	166
Figura 11: Pantalla Evosta3 .....	167
Figura 12: Montaje de una bomba EVOSTA2 SOL .....	170
Figura 13: Posición de montaje .....	170
Figura 14: Posiciones de la interfaz de usuario.....	171
Figura 15: Cambio de la posición de la interfaz del usuario .....	172
Figura 16 .....	173
Figura 17: Purga de la bomba .....	174
Figura 18: Pantalla .....	175

**ÍNDICE DE LAS TABLAS**

Tabla 1: Funciones y funcionalidades .....	153
Tabla 2: Datos técnicos .....	154
Tabla 3: Altura de descarga máxima (Hmax) y caudal máximo (Qmax) de los circuladores EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL .....	155
Tabla 4: Montaje conector Evosta3 .....	161
Tabla 5: Montaje conector Evosta2 .....	162
Tabla 6: Modo de funcionamiento de la bomba.....	168
Tabla 7: Tipos de alarma.....	169
Tabla 8: Modo de funcionamiento de la bomba.....	176
Tabla 9: Tipos de alarma .....	178

## 1. LEYENDA

En la portada aparece la versión de este documento en la forma **Vn.x**. Dicha versión indica que el documento es válido para todas las versiones software del dispositivo **n.y**. Ej.: V3.0 es válido para todos los Sw: 3.y.

En este documento se utilizarán los símbolos siguientes para señalar situaciones de peligro:



**Situación de peligro genérico.** El incumplimiento de las instrucciones puestas al lado puede ocasionar daños a las personas y a las cosas.



**Situación de peligro de descarga eléctrica.** El incumplimiento de las instrucciones puestas al lado puede ser de grave peligro para la incolumidad de las personas.

## 2. GENERALIDADES



**Antes de realizar la instalación, leer atentamente esta documentación.**

La instalación será efectuada por personal competente y cualificado que cuente con los requisitos técnicos requeridos por las normas específicas en materia. Se define personal cualificado las personas que por su formación, experiencia, instrucción y conocimientos de las normas respectivas, prescripciones y disposiciones para la prevención de accidentes y sobre las condiciones de trabajo, están autorizadas por el jefe de la seguridad del sistema a realizar cualquier trabajo que sea necesario y que, durante dicho trabajo, logre darse cuenta y evitar cualquier tipo de peligro. (Definición de personal técnico IEC 364)

El equipo no puede ser utilizado por niños de edad inferior a los 8 años ni por personas con reducidas capacidades físicas, sensoriales o mentales o sin experiencia ni el necesario conocimiento, a no ser que estén bajo vigilancia durante la utilización o después de haber recibido instrucciones correspondientes a la utilización del equipo en total seguridad y haber comprendido los correspondientes riesgos. Los niños no deben jugar con el aparato.



**Comprobar que el producto no haya sufrido daños durante el transporte o el almacenaje. Controlar que el embalaje exterior esté íntegro y en óptimas condiciones**

### 2.1 Seguridad

Está admitido el uso únicamente si la instalación eléctrica cuenta con medidas de seguridad conformes a las normativas en vigor en el país de instalación del producto.

### 2.2 Responsabilidad

El Fabricante no responde del buen funcionamiento de la máquina ni de los posibles daños ocasionados por ésta debido a manipulación indebida, modificaciones y/o funcionamiento para el que no está destinada, o en contraste con otras disposiciones de este manual.

## 2.3 Advertencias particulares



Antes de cualquier intervención en la parte eléctrica o mecánica de la instalación, se desconectará siempre la corriente eléctrica de red. Antes de abrir el aparato, esperar a que se apaguen los indicadores luminosos del panel de control. El condensador del circuito intermedio en continua permanece cargado con tensión peligrosamente alta incluso tras deshabilitar la tensión de red.  
Se admiten solo conexiones de red con cables sólidos. El aparato dispondrá de conexión a tierra (IEC 536 clase 1, NEC y otros estándares en mérito).



Tanto los bornes de red como los bornes del motor pueden llevar tensión peligrosa incluso con el motor parado.



De estar el cable de alimentación estropeado, deberá ser sustituido por el servicio de asistencia técnica o por personal cualificado, con la finalidad de prevenir cualquier riesgo.

## 3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO




Figura 1: Líquidos bombeados, advertencias y condiciones de funcionamiento

Los circuladores de la serie EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL constituyen una gama completa de circuladores. Las presentes instrucciones de instalación y funcionamiento describen los modelos EVOSTA2, EVOSTA3 y los modelos EVOSTA2 SOL. El tipo de modelo se indica en el envase y en la placa de identificación.

La tabla siguiente resume las funciones y características que integran los diferentes modelos de las bombas EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL.

Funciones/características	EVOSTA 2	EVOSTA 3	EVOSTA2 SOL
Presión proporcional	●	●	●
Presión constante	●	●	●
Curva constante	●	●	
Protección contra marcha en seco		●	
Degasificación automática		●	

Tabla 1: Funciones y funcionalidades

#### 4. LÍQUIDOS BOMBEADOS

Limpio, libre de sustancias sólidas y aceites minerales, no viscoso, químicamente neutro, cercano a las características del agua (glicol máx. 30%, 50% EVOSTA2 SOL).

#### 5. APPLICACIONES

Los circuladores de la serie **EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL** permiten una regulación integrada de la presión diferencial para adaptar las prestaciones de los circuladores a las exigencias efectivas de la instalación. Esto supone considerables ahorros energéticos, mayor posibilidad de controlar la instalación así como reducción del ruido.

Los circuladores **EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL** han sido concebidos para la circulación de:

- agua en instalaciones de caleamiento y acondicionamiento.
- agua en circuitos hidráulicos industriales.
- agua sanitaria sólo para las versiones con cuerpo de la bomba de bronce.

Los circuladores **EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL** están autoprotegidos contra:

- Sobrecargas
- Falta de fase
- Sobretemperatura
- Sobretensión y bajotensión

#### 6. DATOS TÉCNICOS

Tensión de alimentación	1x230 V (+/-10%), 50/60 Hz	
Potencia absorbida:	véase la placa de datos eléctricos	
Corriente máxima:	véase la placa de datos eléctricos	
Grado de protección	IPX5	
Clase de protección:	F	
Clase TF	TF 110	
Motoprotector	No se requiere un motoprotector exterior	
Máxima temperatura ambiente	40 °C	60°C EVOSTA2 SOL
Temperatura del líquido:	-10 °C ÷ 110 °C	-10 °C ÷ 130 °C EVOSTA2 SOL
Caudal:	Véase Tabla 3	
Altura de descarga	Véase Tabla 3	
Presión de ejercicio máxima	1.0 Mpa – 10 bar	
Presión de ejercicio mínima	0.1 Mpa – 1 bar	
Lpa [dB(A)]	≤ 43	

Tabla 2: Datos técnicos

#### Índice de denominación (ejemplo)

	EVOSTA	SOL	40-70/	130	½"	X
Nombre serie						
Solar						
Campo prevalencia máxima (dm)						
Distancia entre ejes (mm)						
½" = bocas roscadas de 1" ½ = bocas roscadas de 1"						
Estándar (ninguna ref.) = bocas roscadas de 1" ½ ½" = bocas roscadas de 1" X = bocas roscadas de 2"						

EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL	Hmax [m]	Qmax [m <sup>3</sup> /h]
EVOSTA2 40-70/xxx M230/50-60	6,9	3,6
EVOSTA2 80/xxx M230/50-60	8	4,2
EVOSTA3 40/xxxM230/50-60	4	2,9
EVOSTA3 60/xxx M230/50-60	6	3,6
EVOSTA3 80/xxx M230/50-60	8	4,2
EVOSTA2 75/xxx SOL	7,5	4
EVOSTA2 105/xxx SOL	10,5	3,6
EVOSTA2 145/xxx SOL	14,5	3,6

Tabla 3: Altura de descarga máxima (Hmax) y caudal máximo (Qmax) de los circuladores EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL

## 7. GESTIÓN

### 7.1 Almacenaje

Todos los circuladores se almacenarán en un lugar cubierto, seco y con humedad del aire posiblemente constante, y exente de vibraciones y polvos. Se suministran en su embalaje original, con el que permanecerán hasta la fase de montaje. En caso contrario, cerrar la boca de aspiración y de impulsión con sumo cuidado.

### 7.2 Transporte

No someter los productos a inútiles golpes y choques. El circulador se izá y se transporta por medio de elevadores, utilizando el pallet suministrado en serie (de estar previsto)

### 7.3 Peso

En la placa de datos adhesiva puesta en el embalaje consta el peso total del circulador.

## 8. INSTALACIÓN – EVOSTA2, EVOSTA3



Antes de cualquier intervención en la parte eléctrica o mecánica de la instalación, se desconectará siempre la corriente eléctrica de red. Antes de abrir el aparato, esperar a que se apaguen los indicadores luminosos del panel de control. El condensador del circuito intermedio en continua permanece cargado con tensión peligrosamente alta incluso tras deshabilitar la tensión de red.  
Se admiten solo conexiones de red con cables sólidos. El aparato dispondrá de conexión a tierra (IEC 536 clase 1, NEC y otros estándares en mérito).



Comprobar que la tensión y la frecuencia de los datos nominales del circulador EVOSTA 2, EVOSTA 3 coincidan con los de la red de alimentación.

## 8.1 Instalación mecánica




Figura 2: Montaje de una bomba EVOSTA2, EVOSTA3

Las flechas grabadas en la carcasa de la bomba indican el sentido de flujo a través de la misma. Consulte la fig. 1, pos. A.

1. Instale las dos juntas al montar la bomba en la tubería. Consulte la fig. 1, pos. B.
2. Instale la bomba con el eje del motor en posición horizontal. Consulte la fig. 1, pos. C.
3. Apriete los racores.

## 8.2 Posición interfaz usuario



**Montar el circulador EVOSTA2, EVOSTA3 siempre con el eje motor en posición horizontal, Montar el dispositivo de control electrónico en posición vertical.**




Figura 3: Posición de montaje

- En las instalaciones de caleamiento y acondicionamiento, se puede instalar el circulador tanto en la tubería de impulsión como en la de retorno; la flecha grabada en el cuerpo de la bomba indica la dirección del caudal.
- Instalar el circulador lo más encima posible del nivel mínimo de la caldera y lo más lejos posible de curvas, ángulos de codo y derivaciones.

- Para facilitar las operaciones de control y mantenimiento, instalar una válvula de aislamiento tanto en el conducto de aspiración como en el de impulsión.
- Antes de montar el circulador, lavar a fondo la instalación sólo con agua a 80°C. Luego descargar completamente la instalación para eliminar cualquier sustancia perjudicial que hubiera entrado en circulación.
- Evitar mezclar con el agua en circulación aditivos derivados de hidrocarburos y productos aromáticos. De tener que añadir un producto anticongelante, se aconseja un porcentaje máximo del 30%.
- En caso de aislamiento térmico, utilizar el kit correspondiente (de suministrarse en equipamiento) y comprobar que los orificios de descarga de la condensación de la caja del motor no estén cerrados ni obstruidos parcialmente.
- En caso de mantenimiento, usar siempre un juego de juntas nuevas.



**No aislar nunca el dispositivo de control electrónico.**

#### 8.2.1 Posicionamiento de la interfaz del usuario en las instalaciones

Se puede posicionar la interfaz del usuario en tres posiciones diferentes girando el cuerpo motor 90°.

El grado de protección IPX5 solo se garantiza con el orificio de descarga hacia abajo; de lo contrario, en caso de rotación del cuerpo motor, se pierde el grado de protección IPX5.



**Prestar atención a la diferencia entre la temperatura ambiente y la temperatura del líquido: en caso de que la temperatura ambiente sea más alta que la temperatura del líquido, se puede formar condensación, que solo se puede descargar cuando el cuerpo motor está posicionado con el orificio de descarga hacia abajo.**




Figura 4: Posiciones de la interfaz de usuario

### 8.2.2 Posicionamiento de la interfaz del usuario en los sistemas de aire acondicionado y de agua fría

La interfaz del usuario solo se puede posicionar con el cable orientado hacia abajo.




Figura 5: Posiciones de la interfaz de usuario

### 8.3 Rotación de la interfaz de usuario

En caso de que la instalación se realice en tuberías situadas en horizontal, será necesario realizar una rotación de 90 grados de la interfaz con dispositivo electrónico correspondiente con el fin de mantener el grado de protección IP y para permitir al usuario una interacción con la interfaz gráfica más cómoda.



**Antes de efectuar la rotación del circulador comprobar que esté completamente vacío.**

Para girar el circulador EVOSTA2, EVOSTA3 hay que hacer lo siguiente:

1. Extraer los 4 tornillos de fijación de la cabeza del circulador.
2. Girar de 90 grados la caja del motor con el dispositivo de control electrónico, en sentido horario o antihorario según se requiera.
3. Meter y atornillar otra vez los 4 tornillos que fijan la cabeza del circulador.



**¡La posición del dispositivo de control electrónico será siempre vertical!**




Figura 6: Cambio de la posición de la interfaz del usuario

**ATENCIÓN**

Agua a alta temperatura.  
Temperatura alta.

**ATENCIÓN****Sistema presurizado**

- Antes de desmontar la bomba, vaciar el sistema o cerrar las válvulas de interceptación a ambos lados de la bomba. El líquido bombeado puede ser de temperatura muy alta y con presión alta.

**8.4 Válvula de retención**

De estar la instalación provista de válvula de retención, comprobar que la presión mínima del circulador sea siempre superior a la presión de cierre de la válvula.


**8.5 Aislamiento del cuerpo de la bomba (solo para Evosta3)**

Figura 7: Aislamiento del cuerpo de la bomba

Se puede reducir la pérdida de calor desde la bomba EVOSTA3 aislando el cuerpo de bomba con las fundas aislantes suministradas con la bomba. Ver fig. 9



**No aislar la caja eléctrica y no cubrir el panel de control**

## 9. CONEXIONES ELÉCTRICAS

Las conexiones eléctricas serán llevadas a cabo por personal experto y cualificado.



**¡ATENCIÓN! ¡CUMPLIR SIEMPRE LAS NORMAS DE SEGURIDAD LOCALES!**



Antes de cualquier intervención en la parte eléctrica o mecánica de la instalación, se desconectará siempre la corriente eléctrica de red. Antes de abrir el aparato, esperar a que se apaguen los indicadores luminosos del panel de control. El condensador del circuito intermedio en continua permanece cargado con tensión peligrosamente alta incluso tras deshabilitar la tensión de red.

Se admiten solo conexiones de red con cables sólidos. El aparato dispondrá de conexión a tierra (IEC 536 clase 1, NEC y otros estándares en mérito).




**¡SE RECOMIENDA LA CORRECTA Y SEGURA CONEXIÓN A TIERRA DE LA INSTALACIÓN!**



Se recomienda instalar un interruptor diferencial para proteger el sistema que esté dimensionado correctamente, tipo: clase A con la corriente de dispersión regulable, selectivo.

El interruptor diferencial automático se deberá marcar con los siguientes símbolos:



- El circulador no requiere ninguna protección exterior del motor
- Verificar que la tensión y frecuencia de alimentación correspondan a los valores que constan en la placa de identificación del circulador.

## 9.1 Conexión de alimentación

## EVOSTA3

Fase	1	2	3
Acción	Desenroscar la tuerca prensacables y extraer la regleta de bornes del conector liberándolo de los clips laterales.	Girar la regleta de bornes 180°.	Introducir la tuerca y el conector en el cable. Pelar los cables como se indica en la figura. Conectar los cables a la regleta de bornes respetando fase, neutro y tierra.
Ilustración			
Fase	4	5	
Acción	Introducir la regleta de bornes cableada en el prensacables, bloqueándola con los clips laterales. Enroscar la tuerca de bloqueo.	Conectar el conector cableado a la bomba bloqueándolo con el gancho posterior.	
Ilustración			

Tabla 4: Montaje conector Evosta3

## EVOSTA2

Fase	1	2	3
Acción	Desenroscar la tuerca prensacables y extraer la regleta de bornes del conector.	Quitar el tornillo de fijación.	Introducir la tuerca y el conector en el cable. Pelar los cables como se indica en la figura. Conectar los cables a la regleta de bornes respetando fase, neutro y tierra.
Ilustración			
Fase	4	5	
Acción	Introducir la regleta de bornes cableada en el prensacables. Enroscar la tuerca de bloqueo.	Conectar el conector cableado a la bomba y apretar el tornillo de bloqueo.	
Ilustración			

Tabla 5: Montaje conector Evosta2

## 10. PUESTA EN MARCHA

**¡Se realizarán todas las operaciones de puesta en marcha con la tapa del panel de control EVOSTA2, EVOSTA3 cerrada!**



El sistema se pondrá en marcha únicamente cuando estén completadas todas las conexiones eléctricas e hidráulicas.

No poner en marcha el circulador si falta agua en la instalación.

El fluido contenido en el sistema, además de su alta temperatura y presión, puede presentarse también en estado de vapor. **¡PELIGRO DE QUEMADURAS!**



Es peligroso tocar el circulador. **¡PELIGRO DE QUEMADURAS!**

Una vez realizadas todas las conexiones eléctricas e hidráulicas, llenar la instalación con agua y, eventualmente, con glicol (para el porcentaje máximo de glicol véase el párr.4) y alimentar el sistema.

Una vez puesto en marcha el sistema, es posible modificar los modos de funcionamiento a fin de adaptarse mejor a las exigencias de la instalación

### 10.1 Desgasificación de la bomba




Figura 8: Purga de la bomba



**¡Purgar siempre la bomba antes de la puesta en marcha!**

**La bomba no debe funcionar en seco.**

### 10.2 Desgasificación automática

La desgasificación automática solo se produce para la bomba Evosta3. Pulsar durante 3" la tecla Mode y la función entra en acción: 1 minuto a la máxima velocidad para después volver a proponerse en el modo configurado.




Figura 9: Purga automática de la bomba

## 11. FUNCIONES


### 11.1 Modos de regulación

Los circuladores EVOSTA2, EVOSTA3 permiten efectuar los siguientes modos de regulación de acuerdo a las exigencias de la instalación:

- Regulación de presión diferencial proporcional según el caudal presente en la instalación.
- Regulación de presión diferencial constante.
- Regulación de curva constante.

Se puede configurar el modo de regulación a través del panel de control EVOSTA2, EVOSTA3.

#### 11.1.1 Regulación de presión diferencial proporcional.




Con este modo de regulación se reduce la presión diferencial o aumenta al disminuir o aumentar la demanda de agua. Se puede configurar el set-point  $H_s$  con el display.

Regulación indicada para:

- Instalaciones de caleamiento y acondicionamiento con elevadas pérdidas de carga
- Instalaciones con regulador de presión diferencial secundario
- Circuitos primarios con altas pérdidas de carga
- Sistemas de recirculación sanitaria con válvulas termostáticas en las columnas montantes


#### 11.1.1.1 Regulación con presión diferencial proporcional – Menú avanzado



Tenendo premuto il tasto Mode per 20" si accede al Menù Avanzato con possibilità di selezione tra 6 curve a pressione differenziale proporzionale



### 11.1.2 Regulación de presión diferencial constante




Con este modo de regulación se mantiene constante la presión diferencial, independientemente de la demanda de agua. Se puede configurar el set-point Hs con el display.

Regulación indicada para:

- Instalaciones de caleamiento y acondicionamiento con bajas pérdidas de carga
- Sistemas monotubo con válvulas termostáticas
- Instalaciones con circulación natural
- Circuitos primarios con bajas pérdidas de carga
- Sistemas de recirculación sanitaria con válvulas termostáticas en las columnas montantes

### 11.1.3 Regulación de curva constante



En este modo de regulación, el circulador trabaja con curvas características a velocidad constante.

Regulación indicada para instalaciones de caleamiento y acondicionamiento de caudal constante.

## 12. PANEL DE CONTROL

Es posible modificar las funciones de los circuladores EVOSTA2, EVOSTA3 mediante el panel de control situado en la tapa del dispositivo de control electrónico.

## 12.1 Elementos en la Pantalla




Figura 10: Pantalla

- 1 Segmentos luminosos que indican el tipo de curva configurada
- 2 Pantalla que muestra la absorción instantánea de potencia en vatios, el caudal en  $\text{m}^3/\text{h}$ , la prevalencia en metros y la curva configurada.
- 3 Tecla para la selección de la configuración de la bomba
- 4 Segmentos luminosos que indican la curva configurada

## 12.2 Pantalla gráfica

### 12.2.1 Segmentos luminosos que indican la configuración de la bomba

La bomba presenta nueve opciones de configuración que se pueden seleccionar con el botón . La configuración de la bomba se indica desde los segmentos luminosos en la pantalla.

### 12.2.2 Botón para la selección de la configuración de la bomba

Cada vez que se pulsa el botón  , se cambia la configuración de la bomba. Un ciclo está formado por diez presiones del botón.

### 12.2.3 Funcionamiento Pantalla



Figura 11: Pantalla Evosta3

El circulador Evosta3 está equipado con una pantalla capaz de visualizar los siguientes tamaños.



Altura de la curva seleccionada (1-2-3)

Absorción instantánea de la potencia en vatios

Prevalencia instantánea en m

Caudal instantáneo en m<sup>3</sup>/h

Los tamaños se muestran de forma secuencial durante 3''. Una vez terminado el ciclo de visualización, la pantalla se apaga y queda encendido solo el led de los modos de funcionamiento.

Si se pulsa la tecla de selección en 10'', la pantalla realiza 6 ciclos de visualización para después entrar en stand-by.

Si se pulsa de nuevo la tecla en 10'', la pantalla realiza otros 11 ciclos de visualización para permitir un mayor tiempo de lectura.

#### 12.2.4 Configuración del modo de funcionamiento de la bomba

	EVOSTA3	EVOSTA2	
1			Curva de presión proporcional más baja, PP1
2			Curva intermedia de presión proporcional, PP2
3			Curva más alta de presión proporcional, PP3
4			Curva de presión constante más baja, CP1
5			Curva intermedia de presión constante, CP2
6			Curva más alta de presión constante, CP3
7			Curva constante más baja, I
8			Curva constante intermedia, II
9			Curva constante más alta, III

Tabla 6: Modo de funcionamiento de la bomba

### 13. AJUSTES DE FÁBRICA

Modo de regulación:  = Regulación con presión diferencial proporcional mínima

### 14. TIPOS DE ALARMA

EVOSTA 2 / EVOSTA 3		
Código de error /Nº intermitencias	Causa	Solución
ninguno	1.Bomba no alimentada correctamente	1.Restablecer la alimentación de la bomba
	2.La bomba es defectuosa	2.Sustituir la bomba
E1 - 1 intermitencia	Marcha en seco	Revisar el sistema en busca de posibles fugas
E2 - 2 intermitencias	Rotor bloqueado	Desbloquear el rotor según las instrucciones mostradas a continuación. Si el problema persiste, sustituir la bomba
E3 - 3 intermitencias	Cortocircuito	Sustituir la bomba
E4 - 4 intermitencias	Avería de software	Sustituir la bomba
E5 - 5 intermitencias	Seguridad eléctrica	Esperar 30 minutos para el restablecimiento. Seguir las instrucciones mostradas a continuación

Tabla 7: Tipos de alarma



#### E2 - 2 INTERMITENCIAS

En caso de bloqueo de la bomba de circulación con código de error E2 o 2 intermitencias, se recomienda proceder con el desbloqueo manual del motor:

1. Desconectar el equipo de la red de alimentación eléctrica antes de realizar cualquier intervención en el mismo.
2. Cerrar las válvulas de interceptación instaladas en el sistema, situadas por encima o por debajo de la bomba, para evitar que todo el sistema se vacíe durante la operación.
3. Aflojar la tapa frontal de latón con un destornillador de punta plana y quitarla (podría salir agua).
4. Con un destornillador de punta plana de 0,5x3mm de tamaño, girar el eje motor que se encuentra dentro del orificio, hasta que gire libremente sin esfuerzo.
5. Volver a apretar el tapón de latón frontal.
6. Volver a abrir las válvulas de interceptación del sistema situadas por encima y por debajo de la bomba.
7. Volver a conectar el equipo a la red de alimentación eléctrica.
8. Si la operación se ha realizado con éxito, la bomba dejará de mostrar el error y empezará a funcionar con regularidad.



#### E5 - 5 INTERMITENCIAS

El error puede estar causado por una sobrecarga de corriente repentina u otro error de hardware en la tarjeta. Por consiguiente, la bomba no funciona y es necesario realizar los pasos siguientes: mantener conectada la bomba a la línea eléctrica y esperar 30 minutos para el restablecimiento automático. Si el error persiste, la bomba se debe sustituir.

### 15. INSTALACIÓN – EVOSTA2 SOL



Antes de cualquier intervención en la parte eléctrica o mecánica de la instalación, se desconectará siempre la corriente eléctrica de red. Antes de abrir el aparato, esperar a que se apaguen los indicadores luminosos del panel de control. El condensador del circuito intermedio en continua permanece cargado con tensión peligrosamente alta incluso tras deshabilitar la tensión de red.

Se admiten solo conexiones de red con cables sólidos. El aparato dispondrá de conexión a tierra (IEC 536 clase 1, NEC y otros estándares en mérito).



Comprobar que la tensión y la frecuencia de los datos nominales del circulador EVOSTA 2 SOL coincidan con los de la red de alimentación.

## 15.1 Instalación mecánica




Figura 12: Montaje de una bomba EVOSTA2 SOL

Las flechas grabadas en la carcasa de la bomba indican el sentido de flujo a través de la misma. Consulte la fig. 1, pos. A.

1. Instale las dos juntas al montar la bomba en la tubería. Consulte la fig. 1, pos. B.

2. Instale la bomba con el eje del motor en posición horizontal. Consulte la fig. 1, pos. C.

3. Apriete los racores.

## 15.2 Posición interfaz usuario



**Montar el circulador EVOSTA2 SOL siempre con el eje motor en posición horizontal, Montar el dispositivo de control electrónico en posición vertical.**




Figura 13: Posición de montaje

- En las instalaciones de caleamiento y acondicionamiento, se puede instalar el circulador tanto en la tubería de impulsión como en la de retorno; la flecha grabada en el cuerpo de la bomba indica la dirección del caudal.

- Instalar el circulador lo más encima posible del nivel mínimo de la caldera y lo más lejos posible de curvas, ángulos de codo y derivaciones.
- Para facilitar las operaciones de control y mantenimiento, instalar una válvula de aislamiento tanto en el conducto de aspiración como en el de impulsión.
- Antes de montar el circulador, lavar a fondo la instalación sólo con agua a 80°C. Luego descargar completamente la instalación para eliminar cualquier sustancia perjudicial que hubiera entrado en circulación.
- Evitar mezclar con el agua en circulación aditivos derivados de hidrocarburos y productos aromáticos. De tener que añadir un producto anticongelante, se aconseja un porcentaje máximo del 30%.
- En caso de aislamiento térmico, utilizar el kit correspondiente (de suministrarse en equipamiento) y comprobar que los orificios de descarga de la condensación de la caja del motor no estén cerrados ni obstruidos parcialmente.
- En caso de mantenimiento, usar siempre un juego de juntas nuevas.



No aislar nunca el dispositivo de control electrónico.

#### 15.2.1 Posicionamiento de la interfaz del usuario en las instalaciones

Se puede posicionar la interfaz del usuario en tres posiciones diferentes girando el cuerpo motor 90°.

El grado de protección IPX5 solo se garantiza con el orificio de descarga hacia abajo; de lo contrario, en caso de rotación del cuerpo motor, se pierde el grado de protección IPX5.



Prestar atención a la diferencia entre la temperatura ambiente y la temperatura del líquido: en caso de que la temperatura ambiente sea más alta que la temperatura del líquido, se puede formar condensación, que solo se puede descargar cuando el cuerpo motor está posicionado con el orificio de descarga hacia abajo.




Figura 14: Posiciones de la interfaz de usuario

#### 15.3 Rotación de la interfaz de usuario

En caso de que la instalación se realice en tuberías situadas en horizontal, será necesario realizar una rotación de 90 grados de la interfaz con dispositivo electrónico correspondiente con el fin de mantener el grado de protección IP y para permitir al usuario una interacción con la interfaz gráfica más cómoda.



Antes de efectuar la rotación del circulador comprobar que esté completamente vacío.

Para girar el circulador EVOSTA2 SOL hay que hacer lo siguiente:

1. Extraer los 4 tornillos de fijación de la cabeza del circulador.
2. Girar de 90 grados la caja del motor con el dispositivo de control electrónico, en sentido horario o antihorario según se requiera.
3. Meter y atornillar otra vez los 4 tornillos que fijan la cabeza del circulador.



**¡La posición del dispositivo de control electrónico será siempre vertical!**




Figura 15: Cambio de la posición de la interfaz del usuario



#### ATENCIÓN

Agua a alta temperatura.  
Temperatura alta.

#### ATENCIÓN

Sistema presurizado

- Antes de desmontar la bomba, vaciar el sistema o cerrar las válvulas de interceptación a ambos lados de la bomba. El líquido bombeado puede ser de temperatura muy alta y con presión alta.

#### 15.4 Válvula de retención

De estar la instalación provista de válvula de retención, comprobar que la presión mínima del circulador sea siempre superior a la presión de cierre de la válvula.

### 16. CONEXIONES ELÉCTRICAS

Las conexiones eléctricas serán llevadas a cabo por personal experto y cualificado.



**¡ATENCIÓN! ¡CUMPLIR SIEMPRE LAS NORMAS DE SEGURIDAD LOCALES!**




Antes de cualquier intervención en la parte eléctrica o mecánica de la instalación, se desconectará siempre la corriente eléctrica de red. Antes de abrir el aparato, esperar a que se apaguen los indicadores luminosos del panel de control. El condensador del circuito intermedio en continua permanece cargado con tensión peligrosamente alta incluso tras deshabilitar la tensión de red.  
Se admiten solo conexiones de red con cables sólidos. El aparato dispondrá de conexión a tierra (IEC 536 clase 1, NEC y otros estándares en mérito).



**¡SE RECOMIENDA LA CORRECTA Y SEGURA CONEXIÓN A TIERRA DE LA INSTALACIÓN!**


**Se recomienda instalar un interruptor diferencial para proteger el sistema que esté dimensionado correctamente, tipo: clase A con la corriente de dispersión regulable, selectivo.**  
**El interruptor diferencial automático se deberá marcar con los siguientes símbolos:**




- El circulador no requiere ninguna protección exterior del motor
- Verificar que la tensión y frecuencia de alimentación correspondan a los valores que constan en la placa de identificación del circulador.

### 16.1 Conexión de alimentación

Ver capítulo 21 para las características de la señal PWM.



Conectar el conector a la bomba.



- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 1. PWM Input        | = Brown/Marrone |
| 2. Signal Reference | = Blue/Celeste  |
| 3. PWM Output       | = Nero/Black    |

Figura 16

### 17. PUESTA EN MARCHA

**¡Se realizarán todas las operaciones de puesta en marcha con la tapa del panel de control EVOSTA2 SOL cerrada!**



**El sistema se pondrá en marcha únicamente cuando estén completadas todas las conexiones eléctricas e hidráulicas.**

**No poner en marcha el circulador si falta agua en la instalación.**



**El fluido contenido en el sistema, además de su alta temperatura y presión, puede presentarse también en estado de vapor. ¡PELIGRO DE QUEMADURAS!**

**Es peligroso tocar el circulador. ¡PELIGRO DE QUEMADURAS!**

Una vez realizadas todas las conexiones eléctricas e hidráulicas, llenar la instalación con agua y, eventualmente, con glicol (para el porcentaje máximo de glicol véase el párr.4) y alimentar el sistema.

Una vez puesto en marcha el sistema, es posible modificar los modos de funcionamiento a fin de adaptarse mejor a las exigencias de la instalación

## 17.1 Desgasificación de la bomba




Figura 17: Purga de la bomba



**¡Purgar siempre la bomba antes de la puesta en marcha!**

**La bomba no debe funcionar en seco.**

## 18. FUNCIONES


### 18.1 Modos de regulación

Los circuladores EVOSTA2 SOL permiten efectuar los siguientes modos de regulación de acuerdo a las exigencias de la instalación:


- Regulación de presión diferencial proporcional según el caudal presente en la instalación.
- Regulación de curva constante.

Se puede configurar el modo de regulación a través del panel de control EVOSTA2 SOL.

#### 18.1.1 Regulación de presión diferencial proporcional.



**EVOSTA 2<sub>SOL</sub>**




Con este modo de regulación se reduce la presión diferencial o aumenta al disminuir o aumentar la demanda de agua. Se puede configurar el set-point Hs con el display.

Regulación indicada para:

- Instalaciones de caleamiento y acondicionamiento con elevadas pérdidas de carga
- Instalaciones con regulador de presión diferencial secundario
- Circuitos primarios con altas pérdidas de carga
- Sistemas de recirculación sanitaria con válvulas termostáticas en las columnas montantes

### 18.1.2 Regulación de curva constante



En este modo de regulación, el circulador trabaja con curvas características a velocidad constante.

Regulación indicada para instalaciones de caleamiento y acondicionamiento de caudal constante.

## 19. PANEL DE CONTROL

Es posible modificar las funciones de los circuladores EVOSTA2 SOL mediante el panel de control situado en la tapa del dispositivo de control electrónico.

### 19.1 Elementos en la Pantalla




Figura 18: Pantalla

- 1 Tecla para la selección de la configuración de la bomba
- 2 Segmentos luminosos que indican el tipo de curva configurada
- 3 Segmentos luminosos que indican la curva configurada

## 19.2 Configuración del modo de funcionamiento de la bomba

	EVOSTA2 SOL	
1		Curva de presión proporcional más baja, PP1
2		Curva intermedia de presión proporcional, PP2
3		Curva más alta de presión proporcional, PP3
4		Curva constante, velocidad I
5		Curva constante, velocidad II
6		Curva constante, velocidad III
7		Curva constante, velocidad IV
8		Curva constante, velocidad V
9		Curva constante, velocidad VI

Tabla 8: Modo de funcionamiento de la bomba

## 20. AJUSTES DE FÁBRICA

Modo de regulación:  = Regulación con presión diferencial proporcional mínima

## 21. SEÑAL PWM

### 21.1 Señal PWM entrante

Perfil señal PWM en entrada versión SOLAR

**Nivel inactivo:** 0V

**Nivel activo de 5V-15V**

**Corriente mínima niveles activos:** 5mA

**Frecuencia:** 100Hz – 5kHz

**Clase de aislamiento:** Clase 2

**Clase ESD** Cumple IEC 61000-4-2 (ESD)

Área de trabajo	Ciclo de trabajo PWM
Modo de standby	<5%
Área de histéresis	≥5% / <9%
Valor de ajuste mínimo	≥9% / <16%
Valor de ajuste variable	≥16% / <90%
Valor de ajuste máximo	>90% / ≤100%

### 21.2 Señal PWM saliente

**Tipo:** Colector abierto V

**Frecuencia:** 5V-15V

**Corriente máxima en transistor de salida:** 50mA



**Potencia máxima en resistor de salida:** 125 mW

**Potencia máxima en zener de salida 36 V:** 300 mW


**Frecuencia:** 75 Hz +/- 2%

**Clase de aislamiento:** Clase 2

**Clase ESD:** Cumple IEC 61000-4-2 (ESD)



## 21.3 Esquema de referencia



## 22. TIPOS DE ALARMA

## EVOSTA 2 SOL

Código de error /Nº intermitencias	Causa	Solución
ninguno	1.Bomba no alimentada correctamente	1.Restablecer la alimentación de la bomba
	2.La bomba es defectuosa	2.Sustituir la bomba
E1 - 1 intermitencia	Marcha en seco	Revisar el sistema en busca de posibles fugas
E2 - 2 intermitencias	Rotor bloqueado	Desbloquear el rotor según las instrucciones mostradas a continuación. Si el problema persiste, sustituir la bomba
E3 - 3 intermitencias	Cortocircuito	Sustituir la bomba
E4 - 4 intermitencias	Avería de software	Sustituir la bomba
E5 - 5 intermitencias	Seguridad eléctrica	Esperar 30 minutos para el restablecimiento. Seguir las instrucciones mostradas a continuación

Tabla 9: Tipos de alarma

**E2 - 2 INTERMITENCIAS**

En caso de bloqueo de la bomba de circulación con código de error **E2 o 2 intermitencias**, se recomienda proceder con el desbloqueo manual del motor:

1. Desconectar el equipo de la red de alimentación eléctrica antes de realizar cualquier intervención en el mismo.
2. Cerrar las válvulas de interceptación instaladas en el sistema, situadas por encima o por debajo de la bomba, para evitar que todo el sistema se vacíe durante la operación.
3. Aflojar la tapa frontal de latón con un destornillador de punta plana y quitarla (podría salir agua).
4. Con un destornillador de punta plana de 0,5x3mm de tamaño, girar el eje motor que se encuentra dentro del orificio, hasta que gire libremente sin esfuerzo.
5. Volver a apretar el tapón de latón frontal.
6. Volver a abrir las válvulas de interceptación del sistema situadas por encima y por debajo de la bomba.
7. Volver a conectar el equipo a la red de alimentación eléctrica.
8. Si la operación se ha realizado con éxito, la bomba dejará de mostrar el error y empezará a funcionar con regularidad.



## E5 - 5 INTERMITENCIAS

El error puede estar causado por una sobrecarga de corriente repentina u otro error de hardware en la tarjeta. Por consiguiente, la bomba no funciona y es necesario realizar los pasos siguientes: mantener conectada la bomba a la línea eléctrica y esperar 30 minutos para el restablecimiento automático. Si el error persiste, la bomba se debe sustituir.

## 23. MANTENIMIENTO



Los trabajos de limpieza y mantenimiento no deben ser realizados por niños (hasta 8 años) sin la supervisión de un adulto cualificado. Antes de realizar cualquier tipo de intervención en el sistema, antes de comenzar a buscar los desperfectos, corte la conexión eléctrica de la bomba (desenchúfela) y lea el manual de instrucciones y mantenimiento.

## 24. DESGUACE



Este producto o sus componentes deben ser eliminados respetando el medio ambiente y las normativas locales en materia de medio ambiente. Utilice los sistemas locales, públicos o privados de recogida de residuos.

## Informaciones

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la Directiva de Ecodiseño 2009/125/CE, por la que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía:[http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-design/guidance/files/20110429\\_faq\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-design/guidance/files/20110429_faq_en.pdf)

Pautas de los Reglamentos vinculados a la aplicación de la Directiva de Ecodiseño:  
[http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/legislation\\_en.htm](http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/legislation_en.htm) - v. circuladores

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. BESKRIVNING AV SYMBOLER.....	182
2. ALLMÄN INFORMATION .....	182
2.1 Säkerhet.....	182
2.2 Ansvar.....	182
2.3 Särskilda säkerhetsföreskrifter .....	183
3. PRODUKTBESKRIVNING .....	183
4. VÄTSKOR SOM KAN PUMPAS .....	183
5. ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN.....	184
6. TEKNISKA DATA.....	184
7. HANTERING.....	185
7.1 Förvaring.....	185
7.2 Transport .....	185
7.3 Vikt.....	185
8. INSTALLATION – EVOSTA2, EVOSTA3.....	185
8.1 Mekanisk installation.....	186
8.2 Användargränssnittets positioner.....	186
8.3 Vridning av användargränssnittet.....	188
8.4 Backventil .....	188
8.5 Isolering av pumphuset (endast för Evosta3) .....	189
9. ELANSLUTNING .....	190
9.1 Nätanslutning .....	191
10. START.....	192
10.1 Avluftring av pumpen .....	193
10.2 Automatisk avluftring .....	193
11. FUNKTIONER .....	194
11.1 Inställningssätt.....	194
11.1.1 Inställning med proportionellt differentialtryck .....	194
11.1.2 Inställning med jämnt differentialtryck .....	195
11.1.3 Inställning med jämn kurva.....	195
12. KONTROLLPANEL.....	195
12.1 Element på displayen .....	196
12.2 Grafisk display .....	196
13. STANDARDVÄRDEN.....	199
14. TYPER AV LARM.....	199
15. INSTALLATION – EVOSTA2 SOL .....	199
15.1 Mekanisk installation.....	200
15.2 Användargränssnittets positioner.....	200
15.3 Vridning av användargränssnittet.....	201
15.4 Backventil .....	202
16. ELANSLUTNING .....	202
16.1 Nätanslutning .....	203
17. START .....	203
17.1 Avluftring av pumpen .....	204
18. FUNKTIONER .....	204
18.1 Inställningssätt.....	204
18.1.1 Inställning med proportionellt differentialtryck .....	204
18.1.2 Inställning med jämn kurva.....	205
19. KONTROLLPANEL.....	205
19.1 Element på displayen .....	205
19.2 Inställningar av pumpens funktionssätt .....	206
20. STANDARDVÄRDEN.....	207
21. PWM-SIGNAL .....	207
21.1 Inkommande PWM-signal.....	207
21.2 Utgående PWM-signal .....	207
21.3 Referensschema .....	208
22. TYPER AV LARM.....	208
23. UNDERHÅLL .....	209
24. KASSERING .....	209
25. MÅTT .....	750
26. KAPACITETSKURVOR .....	753

**FIGURFÖRTECKNING**

Fig 1: Vätskor, varningar och driftsförhållanden .....	183
Fig 2: Montering av EVOSTA2 eller EVOSTA3 .....	186
Fig 3: Monteringsläge .....	186
Fig 4: Användargränssnittets positioner .....	187
Fig 6: Ändring av användargränssnittets position.....	188
Fig 7: Isolering av pumphuset .....	189
Fig 8: Avluftring av pumpen .....	193
Fig 9: Automatisk avluftring av pumpen.....	193
Fig 10: Display .....	196
Fig 11: Display Evosta3 .....	197
Fig 12: Montering av EVOSTA2 SOL .....	200
Fig 13: Monteringsläge .....	200
Fig 14: Användargränssnittets positioner .....	201
Fig 15: Ändring av användargränssnittets position.....	202
Fig 16.....	203
Fig 17: Avluftring av pumpen .....	204
Fig 18: Display .....	205

**TABELLFÖRTECKNING**

Tabell 1: Funktioner och funktionssätt.....	183
Tabell 2: Tekniska data .....	184
Tabell 3: Max. uppfördringshöjd (Hmax) och max. kapacitet (Qmax) för cirkulationspumpar i serie EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL .....	185
Tabell 4: Montering av kontaktdon Evosta3 .....	191
Tabell 5: Montering av kontaktdon Evosta2 .....	192
Tabell 6: Pumpens funktionssätt .....	198
Tabell 7: Typer av larm .....	199
Tabell 8: Pumpens funktionssätt .....	206
Tabell 7: Typer av larm .....	208

## 1. BESKRIVNING AV SYMBOLER

Dokumentets version anges på titelbladet i formatet **Vn.x**. Versionen anger att dokumentet gäller för samtliga mjukvaruversioner för anordningen **n.y**. Exempel: V3.0 gäller för samtliga mjukvaruversioner: 3.y.

Följande symboler används i detta dokument för att rikta uppmärksamheten mot farosituationer:



Situation med **allmän fara**. Försummelse av de olycksförebyggande regler som åtföljer symbolen kan orsaka person- och sakkador.



Situation med **fara för elstöt**. Försummelse av de olycksförebyggande regler som åtföljer symbolen kan orsaka en situation med allvarlig risk för personskada.

## 2. ALLMÄN INFORMATION



**Läs denna bruksanvisning noggrant före installationen.**

Installationen ska utföras av kompetent och kvalificerad personal som uppfyller de tekniska krav som indikeras av gällande föreskrifter. Med kvalificerad personal menas de personer som är kapabla att lokalisera och undvika möjliga faror. Dessa personer har tack vare sin bakgrund, erfarenhet och utbildning och sin kännedom om gällande standarder och olycksförebyggande regler auktoriseras av skyddsombudet att utföra nödvändiga arbeten. (Definition av teknisk personal enligt IEC 364).

Apparaten får användas av barn över 8 år eller personer med nedsatt fysisk eller psykisk förmåga eller utan erfarenhet och kunskap förutsatt att det sker under överinseende eller efter att de har informerats om säker användning av apparaten och har förstått vilka faror som är förknippade med apparaten. Barn får inte leka med apparaten.



**Kontrollera att apparaten inte har skadats under transport eller förvaring. Kontrollera att det yttre höljet är fullständigt intakt och i gott skick.**

### 2.1 Säkerhet

Användning av apparaten är endast tillåten om elsystemet uppfyller säkerhetskraven i gällande föreskrifter i apparatens installationsland.

### 2.2 Ansvar

Tillverkaren ansvarar inte för funktionen hos apparaten eller eventuella skador p.g.a. att den har manipulerats, ändrats och/eller använts på ett sätt som inte anses som ett rekommenderat användningsområde eller på olämpligt sätt i förhållande till andra bestämmelser i denna bruksanvisning.

## 2.3 Särskilda säkerhetsföreskrifter



Slå alltid från spänningen före ingrepp i apparatens elektriska eller mekaniska komponenter. Vänta med att öppna apparaten tills signallamporna har slöcknat på kontrollpanelen. Mellankretsens likströmskondensator är spänningsförande även efter det att spänningen har brutits. Endast fasta nätanslutningar är tillåtna. Apparaten ska jordas (enligt IEC 536, klass 1, NEC och andra standarder i detta avseende).



Nätklämmorna och motorklämmorna kan vara spänningsförande även med stillastående motor.



Om elkabeln är skadad ska den bytas ut av en serviceverkstad eller kvalificerad personal för att undvika samtidiga risker.

## 3. PRODUKTBESKRIVNING




Fig 1: Vätskor, varningar och driftsförhållanden

Cirkulationspumparna i serie EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL utgör ett komplett sortiment av cirkulationspumpar. Denna installations- och driftmanual beskriver modellerna EVOSTA2, EVOSTA3 och modellerna EVOSTA2 SOL. Typen av modell anges på förpackningen och på märkplåten.

I tabellen nedan visas EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL modeller med inbyggda funktioner och egenskaper.

Funktioner/egenskaper	EVOSTA 2	EVOSTA 3	EVOSTA2 SOL
Proportionellt tryck	•	•	•
Konstant tryck	•	•	•
Konstant kurva	•	•	
Torrköningsskydd		•	
Automatisk avluftning		•	

Tabell 1: Funktioner och funktionssätt

## 4. VÄTSKOR SOM KAN PUMPAS

Ren, fri från fasta partiklar och mineraloljor, icke-viskös, kemiskt neutral, ska likna vattnets egenskaper (max. 30 % glykol, 50% EVOSTA2 SOL).

## 5. ANVÄNDNINGSMRÅDEN

Cirkulationspumparna i serie **EVOSTA2**, **EVOSTA3**, **EVOSTA2 SOL** medger en integrerad inställning av differentialtrycket. Det gör att cirkulationspumpens prestanda kan anpassas efter systemkraven. Det medför anmärkningsvärda energibesparningar, bättre systemkontroll och minskat buller.

Cirkulationspumparna i serie **EVOSTA2**, **EVOSTA3**, **EVOSTA2 SOL** är avsedda för cirkulation av:

- vatten i värmekonditioneringssystem
- vatten i industriella hydraulkretsar
- sanitärt vatten **endast för versioner med pumphus av brons**.

Cirkulationspumparna i serie **EVOSTA2**, **EVOSTA3**, **EVOSTA2 SOL** har automatiskt skydd mot:

- överbelastningar
- fasavbrott
- överhettning
- över- och underspänning.

## 6. TEKNISKA DATA

Matningsspänning	1x230 V (+/-10%), 50/60 Hz	
Effektförbrukning	Se märkplåten över elektriska data.	
Max. ström	Se märkplåten över elektriska data.	
Skyddsgrad	IPX5	
Skyddsklass	F	
Klass TF	TF 110	
Motorskydd	Det erfordras inget externt motorskydd	
Max. omgivningstemperatur	40 °C	60°C EVOSTA2 SOL
Vätsketemperatur	-10 °C ÷ 110 °C	-10 °C ÷ 130 °C EVOSTA2 SOL
Kapacitet	Se Tabell 3	
Uppfordringshöjd	Se Tabell 3	
Max. drifttryck	1.0 Mpa – 10 bar	
Min. drifttryck	0.1 Mpa – 1 bar	
Lpa [dB(A)]	≤ 43	

Tabell 2: Tekniska data

### Beställningsnyckel:

(exempel)

	EVOSTA	SOL	40-70/	130	½"	X
Namn på serie	—	—	—	—	—	X
Sol	—	—	—	—	—	X
Max. område för uppfordringshöjd (dm)	—	—	—	—	—	X
Axelavstånd (mm)	—	—	—	—	—	X
½" = gängade munstycken på 1" ½	—	—	—	—	—	X
= gängade munstycken på 1"	—	—	—	—	—	X
Standard (ingen ref.) = gängade munstycken på 1" ½	—	—	—	—	—	X
½" = gängade munstycken på 1"	—	—	—	—	—	X
X = gängade munstycken på 2"	—	—	—	—	—	X

EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL	Hmax [m]	Qmax [m <sup>3</sup> /h]
EVOSTA2 40-70/xxx M230/50-60	6,9	3,6
EVOSTA2 80/xxx M230/50-60	8	4,2
EVOSTA3 40/xxx M230/50-60	4	2,9
EVOSTA3 60/xxx M230/50-60	6	3,6
EVOSTA3 80/xxx M230/50-60	8	4,2
EVOSTA2 75/xxx SOL	7,5	4
EVOSTA2 105/xxx SOL	10,5	3,6
EVOSTA2 145/xxx SOL	14,5	3,6

Tabell 3: Max. uppföringshöjd (Hmax) och max. kapacitet (Qmax) för cirkulationspumpar i serie EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL

## 7. HANTERING

### 7.1 Förvaring

Alla cirkulationspumpar måste förvaras på en plats som är övertäckt, torr och med så konstant luftfuktighet som möjligt, samt fri från vibrationer och damm. Cirkulationspumparna levereras i sina originalemballage, där de ska förvaras fram till installationstillfället. I motsatt fall ska sug- och tryckmunstycket pluggas ordentligt.

### 7.2 Transport

Undvik att utsätta produkterna för onödiga stötar och kollisioner. Använd passande lyftmedel och pallen (om denna finns) för att lyfta och transportera cirkulationspumpen.

### 7.3 Vikt

Klistermärket på emballaget anger cirkulationspumpens totala vikt.

## 8. INSTALLATION – EVOSTA2, EVOSTA3



Slå alltid från spänningen före ingrepp i apparatens elektriska eller mekaniska komponenter. Vänta med att öppna apparaten tills signallamporna har släcknat på kontrollpanelen. Mellankretsens likströmskondensator är spänningsförande även efter det att spänningen har brutits. Endast fasta nätslutningar är tillåtna. Apparaten ska jordas (enligt IEC 536, klass 1, NEC och andra standarder i detta avseende).



Kontrollera att märkspänning och -frekvens för cirkulationspumpen i serie EVOSTA2 EVOSTA3 överensstämmer med nätslutningens märkdata.

## 8.1 Mekanisk installation




Fig 2: Montering av EVOSTA2 eller EVOSTA3

Pilarna på pumphuset indikerar flödesriktningen genom pumpen. Se figur 1, pos. A.

1. Montera de två packningarna när du monterar pumpen i röret. Se figur 1, pos. B.
2. Installera pumpen med horisontell motoraxel. Se figur 1, pos. C.
3. Dra åt alla kopplingar.

## 8.2 Användargränssnittets positioner



**Montera alltid cirkulationspumpen i serie EVOSTA2, EVOSTA3 med horisontell motoraxel. Montera den elektroniska kontrollanordningen vertikalt**




Fig 3: Monteringsläge

- Cirkulationspumpen kan installeras i värme- och luftkonditioneringssystem såväl på tryck- som returledningen. Flödesriktningen anges av den stämpelade pilen på pumphuset.
- Installera helst cirkulationspumpen högre än värmepannans min. nivå och så långt bort som det går från rörvinklar, rörböjar och grenrör.
- Installera en avstängningsventil både på sug- och tryckledningen för att underlätta kontroller och underhåll.

- Före installationen av cirkulationspumpen ska du noggrant spola igenom systemet med 80 °C vatten. Töm sedan systemet helt för att eliminera eventuella skadliga ämnen som har kommit in i systemet.
- Blanda inte i tillsatser som innehåller kolväte eller aromatiska ämnen i cirkulationsvattnet. Frostskyddsmedel ska vid behov tillsättas med max. förhållandet 30 %.
- Vid montering av termisk isolering ska du använda avsedd sats (om den medföljer) och kontrollera att kondenshålen på motorhuset inte sätts igen helt eller delvis.
- Använd alltid nya packningar i samband med underhåll.



**Värmeisolera aldrig den elektroniska kontrollanordningen**

#### 8.2.1 Placering av användargränssnittet i systemen

Användargränssnittet kan placeras i tre olika positioner genom att motorhuset vrids 90°. Skyddsklassen IPX5 garanteras endast när tömningshålet är vänt nedåt. Skyddsklassen IPX5 går annars förlorad om motorhuset vrids.



**Var uppmärksam på skillnaden mellan omgivningstemperaturen och vätsketemperaturen: Det finns risk för kondensbildning om omgivningstemperaturen är högre än vätsketemperaturen. Kondensen kan endast tömmas ut när motorn är placerad med tömningshålet vänt nedåt.**




Fig 4: Användargränssnittets positioner

### 8.3 Vridning av användargränssnittet

Om installationen utförs på horisontella ledningar ska användargränssnittet med monterad elektronisk kontrollanordning vridas 90° för att bibehålla IP-skyddsgraden. Det blir då även bekvämare för användaren att använda det grafiska gränssnittet.



**Kontrollera att cirkulationspumpen är helt tom innan du påbörjar vridningen av cirkulationspumpen.**

Vrid cirkulationspumpen i serie EVOSTA2, EVOSTA3 på följande sätt:

1. Ta bort de fyra fästskruvorna på cirkulationspumpens huvud.
2. Vrid motorhuset tillsammans med den elektroniska kontrollanordningen 90° medurs eller moturs beroende på vad som krävs.
3. Sätt tillbaka och dra åt de fyra fästskruvorna på cirkulationspumpens huvud.



**Den elektroniska kontrollanordningen ska alltid vara vertikal!**




Fig 5: Ändring av användargränssnittets position



#### OBSERVERA

Vatten med hög temperatur.  
Hög temperatur.

#### OBSERVERA

Trycksatt system.  
– Töm systemet eller stäng avstängningsventilerna på båda sidorna av pumpen innan pumpen demonteras. Pumpvätskan kan ha mycket hög temperatur och högt tryck.

### 8.4 Backventil

Om systemet är utrustat med en backventil ska du se till att cirkulationspumpens min. tryck alltid är högre än ventilens stängningstryck.


**8.5 Isolering av pumphuset (endast för Evosta3)**

Fig 6: Isolering av pumphuset

Värmeförlusten hos pumpen EVOSTA3 kan reduceras genom att pumphuset isoleras med de isolerande höljena som medföljer pumpen. Se fig. 9



**Isolera inte kopplingsplinten och täck inte över kontrollpanelen**

## 9. ELANSLUTNING

Elanslutningen ska utföras av specialiserad och kvalificerad personal.



**OBSERVERA! RESPEKTERA ALLTID DE LOKALA SÄKERHETSFÖRESKRIFTERNA.**



Slå alltid från spänningen före ingrepp i apparatens elektriska eller mekaniska komponenter. Vänta med att öppna apparaten tills signallamporna har slöcknat på kontrollpanelen. Mellankretsens likströmskondensator är spänningsförande även efter det att spänningen har brutits. Endast fasta nätanslutningar är tillåtna. Apparaten ska jordas (enligt IEC 536, klass 1, NEC och andra standarder i detta avseende).



**SYSTEMET SKA HA EN KORREKT OCH SÄKER JORDANSLUTNING!**



Det rekommenderas att installera en korrekt dimensionerad selektiv jordfelsbrytare för systemets säkerhet av klass A med justerbar läckström. Den automatiska jordfelsbrytaren måste vara märkt med följande symboler:



- Cirkulationspumpen erfordrar inget externt motorskydd.
- Kontrollera att märkspänning och -frekvens överensstämmer med värdena på cirkulationspumpens märkplåt.

## 9.1 Nätanslutning

## EVOSTA3

Fas	1	2	3
Åtgärd	Skruta loss kabelförskruvningens mutter och dra ut kopplingsplinten ur kontaktdonet genom att frigöra den från sidoklämmorna.	Vrid kopplingsplinten med 180°.	Montera muttern och kontaktdonet på kabeln. Skala ledarna som i figuren. Anslut ledarna till kopplingsplinten. Respektera fas, neutral och jord.
Illustration			
Fas	4	5	
Åtgärd	För in den kabelanslutna kopplingsplinten i kabelförskruvningen och spärra den med sidoklämmorna. Dra åt låsmuttern.	Anslut det kabelanslutna kontaktdonet till pumpen och spärra det med den bakre haken.	
Illustration			

Tabell 4: Montering av kontaktdon Evosta3

## EVOSTA2

Fas	1	2	3
Åtgärd	Skruta loss kabelförskruvningens mutter och dra ut kopplingsplinten ur kontaktdonet.	Ta bort fästskruven.	Montera muttern och kontaktdonet på kabeln. Skala ledarna som i figuren. Anslut ledarna till kopplingsplinten. Respektera fas, neutral och jord.
Illustration			
Fas	4	5	
Åtgärd	För in den kabelanslutna kopplingsplinten i kabelförskruvningen. Dra åt låsmuttern.	Anslut det kabelanslutna kontaktdonet till pumpen och dra åt låsskruven.	
Illustration			

Tabell 5: Montering av kontaktdon Evosta2

## 10. START

Höljet till kontrollpanelen i serie EVOSTA2, EVOSTA3 ska vara stängt vid samtliga startmoment!



Starta systemet först när samtliga el- och hydraulanslutningar har utförts.

Använd inte cirkulationspumpen om vatten saknas i systemet.

Den varma trycksatta vätskan som finns i systemet kan även uppstå som ånga. RISK FÖR BRÄNNSKADOR!



Det är farligt att röra vid cirkulationspumpen. RISK FÖR BRÄNNSKADOR!

När samtliga el- och hydraulanslutningar har utförts ska systemet fyllas på med vatten och eventuellt glykol (max. procentsats glykol anges i kap.4) och eltilförseln till systemet slås till.

Funktionssätten kan ändras när systemet har startats för att bättre tillgodose systembehoven

### 10.1 Avluftning av pumpen




Fig 7: Avluftning av pumpen



**Avlufta alltid pumpen före start!**

**Pumpen får inte torrköras.**

### 10.2 Automatisk avluftning

Den automatiska avluftningen utförs endast för pumpen EVOSTA3. Tryck på knappen Mode i 3 sekunder för att aktivera funktionen: 1 minut vid max. hastighet för att därefter återgå till inställt funktionssätt.




Fig 8: Automatisk avluftning av pumpen

## 11. FUNKTIONER


### 11.1 Inställningssätt

Cirkulationspumparna i serie EVOSTA2, EVOSTA3 medger följande inställningssätt utifrån systembehoven:

- Inställning med proportionellt differentialtryck beroende på flödet i systemet
- Inställning med jämnt differentialtryck
- Inställning med jämn kurva

Inställningssättet kan väljas på kontrollpanelen i serie EVOSTA2, EVOSTA3

#### 11.1.1 Inställning med proportionellt differentialtryck




I detta funktionssätt minskar respektive ökar differentialtrycket när vattenflödet minskar respektive ökar.  
Börvärdet Hs kan ställas in från displayen.


Inställning avsedd för:

- Värme- och luftkonditioneringssystem med höga effektförluster
- System med sekundär differentialtryckregulator
- Primärkretsar med höga effektförluster
- System med cirkulation av sanitärt vatten med termostatventiler på de vertikala rören



#### 11.1.1.1 Inställning med proportionellt differentialtryck – Avancerad meny



Håll knappen Mode nedtryckt i 20 sekunder för att komma till Avancerad meny där det går att välja mellan sex kurvor med proportionellt differentialtryck



### 11.1.2 Inställning med jämnt differentialtryck




I detta inställningssätt förblir differentialtrycket jämnt oberoende av vattenflödet.  
Börvärdet  $H_s$  kan ställas in från displayen.

Inställning avsedd för:

- Värme- och luftkonditioneringssystem med låga effektförluster
- System med ett rör med termostatventiler
- System med naturlig cirkulation
- Primärkretsar med låga effektförluster
- System med cirkulation av sanitärt vatten med termostatventiler på de vertikala rören

### 11.1.3 Inställning med jämn kurva



I detta inställningssätt arbetar cirkulationspumpen enligt karakteristiska kurvor med jämn hastighet.

Inställning avsedd för värme- och luftkonditioneringssystem med jämn kapacitet.

## 12. KONTROLLPANEL

Funktionerna hos cirkulationspumparna i serie EVOSTA2, EVOSTA3 kan ändras med hjälp av kontrollpanelen som är placerad på locket till den elektroniska kontrollanordningen.

## 12.1 Element på displayen




Fig 9: Display

- 1 Lysande segment som anger typen av inställd kurva.
- 2 Display som visar den omedelbara effektförbrukningen i Watt, flödet i  $\text{m}^3/\text{h}$ , uppfordringshöjden i m och den inställda kurvan.
- 3 Knapp för val av pumpinställningen.
- 4 Lysande segment som anger den inställda kurvan.

## 12.2 Grafisk display

### 12.2.1 Lysande segment som anger pumpinställningen

Pumpen har nio inställningsalternativ som går att välja med knappen . Pumpinställningarna anges av sex lysande segment på displayen.

### 12.2.2 Knapp för val av pumpinställningen

Pumpinställningen ändras varje gång knappen  trycks ned. En cykel består av tio nedtryckningar av knappen.

### 12.2.3 Displayfunktion



Fig 10: Display Evosta3

Cirkulationspumpen EVOSTA3 är utrustad med en display som kan visa följande storheter.



Den valda kurvans höjd (1–2–3)

Omedelbar effektförbrukning i Watt

Omedelbar uppfordringshöjd i m

Omedelbart flöde i m<sup>3</sup>/h

Storheterna visas sekvensvis i 3 sekunder. Displayen släcks när visningscykeln är avslutad. Endast lysdioden för funktionssätten fortsätter att lysa.

Trycker du på valknappen inom 10 sekunder utför displayen sex visningscykler och försätts därefter i standby-läget.

Trycker du en gång till på knappen inom 10 sekunder utför displayen ytterligare 11 visningscykler för att ge längre tid åt avläsningen.

## 12.2.4 Inställningar av pumpens funktionssätt

	EVOSTA3	EVOSTA2	
1			Min. kurva med proportionellt tryck, PP1
2			Mellankurva med proportionellt tryck, PP2
3			Max. kurva med proportionellt tryck, PP3
4			Min. kurva med konstant tryck, CP1
5			Mellankurva med konstant tryck, CP2
6			Max. kurva med konstant tryck, CP3
7			Min. konstant kurva, I
8			Konstant mellankurva, II
9			Max. konstant kurva, III

Tabell 6: Pumpens funktionssätt

### 13. STANDARDVÄRDEN

Inställningssätt:  = Inställning med min. proportionellt differentialtryck

### 14. TYPER AV LARM

EVOSTA 2 / EVOSTA 3		
Felkod / Antal blinkningar	Orsak	Åtgärd
ingen	1. Pumpen strömförjs inte korrekt 2. Pumpen är defekt	1. Återställ pumpens strömförsljning 2. Byt ut pumpen
E1 – En blinkning	Torrörning	Kontrollera om det förekommer systemläckage
E2 – Två blinkningar	Rotor blockerad	Frigör rotorn enligt följande instruktioner och byt ut pumpen om problemet kvarstår
E3 – Tre blinkningar	Kortslutning	Byt ut pumpen
E4 – Fyra blinkningar	Programvarufel	Byt ut pumpen
E5 – Fem blinkningar	Elsäkerhet	Vänta i 30 minuter på återställningen och iaktta följande instruktioner

Tabell 7: Typer av larm



#### E2 - TVÅ BLINKNINGAR

Om cirkulationspumpen blockeras med felkod E2 eller **Två blinkningar** rekommenderas det att utföra den manuella frigöringen av motorn:

- Fräckoppla apparaten från elnätet innan det utförs något arbete på den.
- Stäng systemets installerade avstängningsventiler som är placerade över och under pumpen. På så sätt undviks det att hela systemet töms under arbetsmomentet.
- Skruta loss frontpluggen i mässing med en spärskruvmejsel och ta bort den (det kan rinna ut vatten).
- Vrid motoraxeln som är placerad inuti hålet med en 0,5x3 mm spärskruvmejsel tills axeln kan rotera fritt.
- Skruta tillbaka frontpluggen i mässing.
- Öppna åter systemets avstängningsventiler som är placerade över och under pumpen.
- Anslut åter apparaten till elnätet.
- Om arbetsmomentet har lyckats visar pumpen inte längre felet och återupptar korrekt funktion..



#### E5 - FEM BLINKNINGAR

Felet kan orsakas av en plötslig överström eller av ett annat hårdvarufel på kretskortet. Pumpen fungerar då inte och det är nödvändigt att göra följande: Låt pumpen vara ansluten till elnätet och vänta i 30 minuter på den automatiska återställningen. Pumpen måste bytas ut om felet kvarstår.

### 15. INSTALLATION – EVOSTA2 SOL



Slå alltid från spänningen före ingrepp i apparatens elektriska eller mekaniska komponenter. Vänta med att öppna apparaten tills signallamporna har släcknat på kontrollpanelen. Mellankretsens likströmskondensator är spänningsförande även efter det att spänningen har brutits.  
Endast fasta nätslutningar är tillåtna. Apparaten ska jordas (enligt IEC 536, klass 1, NEC och andra standarder i detta avseende).



Kontrollera att märkspänning och -frekvens för cirkulationspumpen i serie EVOSTA2 SOL överensstämmer med nätslutningens märkdata.

## 15.1 Mekanisk installation




Fig 11: Montering av EVOSTA2 SOL

Pilarna på pumphuset indikerar flödesriktningen genom pumpen. Se figur 1, pos. A.

1. Montera de två packningarna när du monterar pumpen i röret. Se figur 1, pos. B.
2. Installera pumpen med horisontell motoraxel. Se figur 1, pos. C.
3. Dra åt alla kopplingar.

## 15.2 Användargränssnittets positioner



Montera alltid cirkulationspumpen i serie EVOSTA2 SOL med horisontell motoraxel. Montera den elektroniska kontrollanordningen vertikalt




Fig 12: Monteringsläge

- Cirkulationspumpen kan installeras i värme- och luftkonditioneringssystem såväl på tryck- som returledningen. Flödesriktningen anges av den stämpelade pilen på pumphuset.
- Installera helst cirkulationspumpen högre än värmepannans min. nivå och så långt bort som det går från rörvinklar, rörböjar och grenrör.
- Installera en avstängningsventil både på sug- och tryckledningen för att underlätta kontroller och underhåll.

- Före installationen av cirkulationspumpen ska du noggrant spola igenom systemet med 80 °C vatten. Töm sedan systemet helt för att eliminera eventuella skadliga ämnen som har kommit in i systemet.
- Blanda inte i tillsatser som innehåller kolväte eller aromatiska ämnen i cirkulationsvattnet. Frostskyddsmedel ska vid behov tillsättas med max. förhållandet 30 %.
- Vid montering av termisk isolering ska du använda avsedd sats (om den medföljer) och kontrollera att kondenshålen på motorhuset inte sätts igen helt eller delvis.
- Använd alltid nya packningar i samband med underhåll.



**Värmeisolera aldrig den elektroniska kontrollanordningen**

### 15.2.1 Placering av användargränssnittet i systemen

Användargränssnittet kan placeras i tre olika positioner genom att motorhuset vrider 90°. Skyddsklassen IPX5 garanteras endast när tömningshålet är vänt nedåt. Skyddsklassen IPX5 går annars förlorad om motorhuset vrider.



**Var uppmärksam på skillnaden mellan omgivningstemperaturen och vätsketemperaturen: Det finns risk för kondensbildning om omgivningstemperaturen är högre än vätsketemperaturen. Kondensen kan endast tömmas ut när motorn är placerad med tömningshålet vänt nedåt.**




Fig 13: Användargränssnittets positioner

### 15.3 Vridning av användargränssnittet

Om installationen utförs på horisontella ledningar ska användargränssnittet med monterad elektronisk kontrollanordning vridas 90° för att bibehålla IP-skyddsgraden. Det blir då även bekvämare för användaren att använda det grafiska gränssnittet.



**Kontrollera att cirkulationspumpen är helt tomt innan du påbörjar vridningen av cirkulationspumpen.**

Vrid cirkulationspumpen i serie EVOSTA2 SOL på följande sätt:

1. Ta bort de fyra fästskruvarna på cirkulationspumpens huvud.
2. Vrid motorhuset tillsammans med den elektroniska kontrollanordningen 90° medurs eller moturs beroende på vad som krävs.
3. Sätt tillbaka och dra åt de fyra fästskruvarna på cirkulationspumpens huvud.



Den elektroniska kontrollanordningen ska alltid vara vertikal!




Fig 14: Ändring av användargränsnittets position



#### OBSERVERA

Vatten med hög temperatur.  
Hög temperatur.

#### OBSERVERA

Trycksatt system.

- Töm systemet eller stäng avstängningsventilerna på båda sidorna av pumpen innan pumpen demonteras. Pumpvätskan kan ha mycket hög temperatur och högt tryck.

#### 15.4 Backventil

Om systemet är utrustat med en backventil ska du se till att cirkulationspumpens min. tryck alltid är högre än ventilens stängningstryck.

#### 16. ELANSLUTNING

Elanslutningen ska utföras av specialiserad och kvalificerad personal.



#### OBSERVERA! RESPEKTERA ALLTID DE LOKALA SÄKERHETSFÖRESKRIFTERNA.



Slå alltid från spänningen före ingrepp i apparatens elektriska eller mekaniska komponenter. Vänta med att öppna apparaten tills signallamporna har slöcknat på kontrollpanelen. Mellankretsens likströmkondensator är spänningsförande även efter det att spänningen har brutits. Endast fasta nätslutningar är tillåtna. Apparaten ska jordas (enligt IEC 536, klass 1, NEC och andra standarder i detta avseende).



#### SYSTEMET SKA HA EN KORREKT OCH SÄKER JORDANSLUTNING!




Det rekommenderas att installera en korrekt dimensionerad selektiv jordfelsbrytare för systemets säkerhet av klass A med justerbar läckström. Den automatiska jordfelsbrytaren måste vara märkt med följande symboler:




- Cirkulationspumpen erfordrar inget externt motorskydd.
- Kontrollera att märkspänning och -frekvens överensstämmer med värdena på cirkulationspumpens märkplåt.

## 16.1 Nätanslutning

Se kapitel 21 för PWM-signalens egenskaper.



Anslut kontaktdonet till pumpen.



- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 1. PWM Input        | = Brown/Marrone |
| 2. Signal Reference | = Blue/Celeste  |
| 3. PWM Output       | = Nero/Black    |

Fig 15

## 17. START



Höljet till kontrollpanelen i serie EVOSTA2 SOL ska vara stängt vid samtliga startmoment!

Starta systemet först när samtliga el- och hydraulanslutningar har utförts.

Använd inte cirkulationspumpen om vatten saknas i systemet.

Den varma trycksatta vätskan som finns i systemet kan även uppträda som ånga. **RISK FÖR BRÄNNSKADOR!**

**Det är farligt att röra vid cirkulationspumpen. RISK FÖR BRÄNNSKADOR!**

När samtliga el- och hydraulanslutningar har utförts ska systemet fyllas på med vatten och eventuellt glykol (max. procentsats glykol anges i kap.4) och eltilförseln till systemet slås till.

Funktionssättet kan ändras när systemet har startats för att bättre tillgodose systembehoven

### 17.1 Avluftning av pumpen




Fig 16: Avluftning av pumpen



**Avlufta alltid pumpen före start!**

**Pumpen får inte torrköras.**

## 18. FUNKTIONER



### 18.1 Inställningssätt

Cirkulationspumparna i serie EVOSTA2 SOL medger följande inställningssätt utifrån systembehoven:

- Inställning med proportionellt differentialtryck beroende på flödet i systemet
- Inställning med jämn kurva

Inställningssättet kan väljas på kontrollpanelen i serie EVOSTA2 SOL

#### 18.1.1 Inställning med proportionellt differentialtryck




I detta funktionssätt minskar respektive ökar differentialtrycket när vattenflödet minskar respektive ökar. Börvärdet Hs kan ställas in från displayen.

Inställning avsedd för:

- Värme- och luftkonditioneringssystem med höga effektförluster
- System med sekundär differentialtryckregulator
- Primärkretsar med höga effektförluster
- System med cirkulation av sanitärt vatten med termostatventiler på de vertikala rören

### 18.1.2 Inställning med jämn kurva



I detta inställningssätt arbetar cirkulationspumpen enligt karakteristiska kurvor med jämn hastighet.

Inställning avsedd för värme- och luftkonditioneringssystem med jämn kapacitet.

## 19. KONTROLLPANEL

Funktionerna hos cirkulationspumparna i serie EVOSTA2 SOL kan ändras med hjälp av kontrollpanelen som är placerad på locket till den elektroniska kontrollanordningen.

### 19.1 Element på displayen




Fig 17: Display

- 1 Knapp för val av pumpinställningen.
- 2 Lysande segment som anger typen av inställd kurva
- 3 Lysande segment som anger den inställda kurvan.

## 19.2 Inställningar av pumpens funktionssätt

	EVOSTA2 SOL	
1		Min. kurva med proportionellt tryck, PP1
2		Mellankurva med proportionellt tryck, PP2
3		Max. kurva med proportionellt tryck, PP3
4		Konstant kurva, hastighet I
5		Konstant kurva, hastighet II
6		Konstant kurva, hastighet III
7		Konstant kurva, hastighet IV
8		Konstant kurva, hastighet V
9		Konstant kurva, hastighet VI

Tabell 8: Pumpens funktionssätt

## 20. STANDARDVÄRDEN

Inställningssätt:  = Inställning med min. proportionellt differentialtryck

## 21. PWM-SIGNAL

### 21.1 Inkommande PWM-signal

PWM-signalens profil vid ingång i version SOL

**Inaktiv nivå:** 0 V


**Aktiv nivå:** 5–15 V

**Min. ström för aktiv nivå:** 5 mA

**Frekvens:** 100 Hz – 5 kHz

**Isoleringsklass:** Klass 2

**Klass ESD:** Överensstämmelse med IEC 61000-4-2 (ESD)



Arbetsområde	PWM-arbetscykel
Standbyläge	<5%
Hysteresområde	≥5% / <9%
Min. börvärdet	≥9% / <16%
Varierande börvärdet	≥16% / <90%
Max. börvärdet	>90% / ≤100%

### 21.2 Utgående PWM-signal

**Typ:** Öppen kollektor V

**Frekvens:** 5–15 V

**Max. ström på utgångstransistor:** 50 mA


**Max. effekt på utgångsresistor:** 125 mW

**Max. effekt på zenerdiot vid utgång 36 V:** 300 mW


**Frekvens:** 75 Hz +/- 2 %

**Isoleringsklass:** Klass 2

**Klass ESD:** Överensstämmelse med IEC 61000-4-2 (ESD)



## 21.3 Referensschema



## 22. TYPER AV LARM

EVOSTA 2 SOL		
Felkod / Antal blinkningar	Orsak	Ätgärd
ingen	1. Pumpen strömförsörjs inte korrekt 2. Pumpen är defekt	1. Återställ pumpens strömförsörjning 2. Byt ut pumpen
E1 – En blinkning	Torrörning	Kontrollera om det förekommer systemläckage
E2 – Två blinkningar	Rotor blockerad	Frigör rotorn enligt följande instruktioner och byt ut pumpen om problemet kvarstår
E3 – Tre blinkningar	Kortslutning	Byt ut pumpen
E4 – Fyra blinkningar	Programvarufel	Byt ut pumpen
E5 – Fem blinkningar	Elsäkerhet	Vänta i 30 minuter på återställningen och iakta följande instruktioner

Tabell 9: Typer av larm

**E2 - TVÅ BLINKNINGAR**

Om cirkulationspumpen blockeras med felkod **E2** eller **Två blinkningar** rekommenderas det att utföra den manuella frigöringen av motorn:

- Fräckoppla apparaten från elnätet innan det utförs något arbete på den.
- Stäng systemets installerade avstängningsventiler som är placerade över och under pumpen. På så sätt undviks det att hela systemet töms under arbetsmomentet.
- Skruta loss frontpluggen i mässing med en spårskruvmejsel och ta bort den (det kan rinna ut vatten).
- Vrid motoraxeln som är placerad inuti hålet med en 0,5x3 mm spårskruvmejsel tills axeln kan rotera fritt.
- Skruta tillbaka frontpluggen i mässing.
- Öppna åter systemets avstängningsventiler som är placerade över och under pumpen.
- Anslut åter apparaten till elnätet.
- Om arbetsmomentet har lyckats visar pumpen inte längre felet och återupptar korrekt funktion..



## E5 - FEM BLINKNINGAR

Felet kan orsakas av en plötslig överström eller av ett annat hårdvarufel på kretskortet. Pumpen fungerar då inte och det är nödvändigt att göra följande: Låt pumpen vara ansluten till elnätet och vänta i 30 minuter på den automatiska återställningen. Pumpen måste bytas ut om felet kvarstår.

## 23. UNDERHÅLL



Rengöring och underhåll får inte utföras av barn (upp till 8 år) utan överinseende av en kunnig vuxen. Slå från eltillförseln före samtliga ingrepp på systemet. Dra ut stickkontakten ur eluttaget innan felsökningen påbörjas.

## 24. KASSERING



Apparaten och dess delar ska kasseras med respekt för miljön och enligt gällande miljölagstiftning. Använd lokala, offentliga eller privata avfallsinsamlingssystem.

### Information

Vanliga frågor (FAQ) angående ekodesigndirektiv 2009/125/EG om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter och dess genomförandeförordningar: [http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-design/guidance/files/20110429\\_faq\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-design/guidance/files/20110429_faq_en.pdf)

Riktlinjer för kommissionens förordningar för tillämpning av ekodesigndirektivet:  
[http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/legislation\\_en.htm](http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/legislation_en.htm) - se cirkulationspumpar

**SPIS TREŚCI**

<b>1. LEGENDA .....</b>	<b>212</b>
<b>2. OGÓLNE INFORMACJE</b>	<b>212</b>
2.1    Bezpieczeństwo .....	212
2.2    Odpowiedzialność .....	212
2.3    Wyjątkowe środki ostrożności .....	213
<b>3. OPIS PRODUKTU .....</b>	<b>213</b>
<b>4. POMPOWANE CIECZE</b>	<b>213</b>
<b>5. ZASTOSOWANIA</b>	<b>214</b>
<b>6. DANE TECHNICZNE</b>	<b>214</b>
<b>7. ZARZĄDZANIE</b>	<b>215</b>
7.1    Magazynowanie .....	215
7.2    Transport .....	215
7.3    Waga .....	215
<b>8. MONTAŻ - EVOSTA2, EVOSTA3 .....</b>	<b>215</b>
8.1    Montaż mechaniczny .....	216
8.2    Ustawienie Interfejsu Użytkownika .....	216
8.3    Obracanie interfejsu użytkownika .....	218
8.4    Zawór zwrotny .....	218
8.5    Izolacja korpusu pompy (tylko dla Evosta3) .....	218
<b>9. PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE</b>	<b>220</b>
9.1    Podłączenie zasilania .....	221
<b>10. URUCHOMIENIE</b>	<b>222</b>
10.1   Odgazowanie pompy .....	223
10.2   Automatyczne Odgazowanie .....	223
<b>11. FUNKCJE</b>	<b>223</b>
11.1   Sposoby regulacji .....	223
11.1.1   Regulacja ciśnienia różnicowego proporcjonalnego .....	224
11.1.2   Regulacja ciśnienia różnicowego stałego .....	225
11.1.3   Regulacja przy stałej krzywej .....	225
<b>12. PANEL STEROWANIA</b>	<b>225</b>
12.1   Elementy Wyświetlacza .....	226
12.2   Wyświetacz Graficzny .....	226
<b>13. USTAWIENIA FABRYCZNE</b>	<b>229</b>
<b>14. RODZAJ ALARMÓW</b>	<b>229</b>
<b>15. MONTAŻ - EVOSTA2 SOL</b>	<b>229</b>
15.1   Montaż mechaniczny .....	230
15.2   Ustawienie Interfejsu Użytkownika .....	230
15.3   Obracanie interfejsu użytkownika .....	231
15.4   Zawór zwrotny .....	232
<b>16. PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE</b>	<b>232</b>
16.1   Podłączenie zasilania .....	233
<b>17. URUCHOMIENIE</b>	<b>233</b>
17.1   Odgazowanie pompy .....	234
<b>18. FUNKCJE</b>	<b>234</b>
18.1   Sposoby regulacji .....	234
18.1.1   Regulacja ciśnienia różnicowego proporcjonalnego .....	234
18.1.2   Regulacja przy stałej krzywej .....	235
<b>19. PANEL STEROWANIA</b>	<b>235</b>
19.1   Elementy Wyświetlacza .....	235
19.2   Ustawienie trybu działania pompy .....	236
<b>20. USTAWIENIA FABRYCZNE</b>	<b>237</b>
<b>21. SYGNAŁ PWM</b>	<b>237</b>
21.1   Sygnał PWM na wejściu .....	237
21.2   Sygnał PWM na wyjściu .....	237
21.3   Schemat odniesienia .....	238
<b>22. RODZAJ ALARMÓW</b>	<b>238</b>
<b>23. KONSERWACJA</b>	<b>239</b>
<b>24. UTYLIZACJA</b>	<b>239</b>
<b>25. WYMIARY</b>	<b>750</b>
<b>26. KRZYWE WYDAJNOŚCI</b>	<b>753</b>

**SPIS RYSUNKÓW**

Rysunek 1: Tłoczone ciecze, ostrzeżenia i warunki pracy.....	213
Rysunek 2: Montaż modelu EVOSTA2 lub EVOSTA3 .....	216
Rysunek 3: Pozycja montażu .....	216
Rysunek 4: Ustawienie interfejsu użytkownika.....	217
Rysunek 5: Zmiana ustawienia interfejsu użytkownika.....	218
Rysunek 6: Izolacja korpusu pompy .....	219
Rysunek 7: Odpowietrzenie pompy .....	223
Rysunek 8: Automatyczne odgazowanie pompy .....	223
Rysunek 9: Wyświetlacz .....	226
Rysunek 10: Wyświetlacz Evosta3 .....	227
Rysunek 11: Montaż modelu EVOSTA2 SOL .....	230
Rysunek 12: Pozycja montażu .....	230
Rysunek 13: Ustawienie interfejsu użytkownika .....	231
Rysunek 14: Zmiana ustawienia interfejsu użytkownika.....	232
Rysunek 15.....	233
Rysunek 16: Odpowietrzenie pompy .....	234
Rysunek 17: Wyświetlacz .....	235

**SPIS TABEL**

Tabela 1: Funkcje i działanie .....	213
Tabela 2: Dane techniczne .....	214
Tabela 3: Maksymalna wysokość podnoszenia (Hmax) i maksymalne natężenie przepływu (Qmax) pomp EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL .....	215
Tabela 4: Montaż łącznika Evosta3 .....	221
Tabela 5: Montaż łącznika Evosta2 .....	222
Tabela 6: Sposób działania pompy .....	228
Tabela 7: Rodzaje alarmu .....	229
Tabela 8: Sposób działania pompy .....	236
Tabela 7: Rodzaje alarmu .....	238

## 1. LEGENDA

Na pierwszej stronie została podana wersja niniejszego dokumentu w formie **Vn.x**. Niniejsza wersja wskazuje, że dokument jest ważny dla wszystkich wersji software urządzenia **n.y**. Przykład.: V3.0 odpowiada wszystkim Sw: 3.y.

W niniejszym dokumencie zostały przedstawione poniższe symbole w celu podkreślenia zagrożenia:



**Zagrożenie ogólne.** Nie zastosowanie się do wytycznych, o których informuje może być przyczyną szkód na osobach i rzeczach.



**Zagrożenie porażenia prądem.** Nie zastosowanie się do wytycznych, o których informuje może być przyczyną poważnego zagrożenia dla bezpieczeństwa osób.

## 2. OGÓLNE INFORMACJE



**Przed przystąpieniem do montażu przeczytać dokładnie niniejszy dokument.**

Instalacja musi być wykonana przez osoby kompetentne i wykwalifikowane spełniające wymogi techniczne określone przez szczegółowe przepisy dotyczące sektora. Jako wykwalifikowany personel rozumiane są osoby, które z uwagi na ich przeszkolenie, doświadczenie i przyznanie, jak też znajomość odpowiednich przepisów i zaleceń w zakresie zapobiegania wypadkom oraz warunków eksploatacji, zostały upoważnione przez kierownika ds. bezpieczeństwa instalacji do wykonywania wszelkich wymaganych czynności. Osoby te są w stanie rozpoznawać wszelkie zagrożenia w celu ich uniknięcia. (Definicja dla personelu technicznego IEC 364)

Urządzenie nie może być używane przez dzieci poniżej 8 roku życia i przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych i umysłowych, a także przez osoby nie posiadające wiedzy i doświadczenia chyba, że będą one nadzorowane lub zostaną poinformowane na temat bezpiecznego korzystania z urządzenia i na temat zagrożeń związanych z jego nieprawidłowym użytkowaniem. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.



**Sprawdzić, czy produkt nie został uszkodzony podczas transportu lub w trakcie magazynowania.  
Skontrolować, czy zewnętrzna powłoka jest w nienaruszonym i w optymalnym stanie.**

### 2.1 Bezpieczeństwo

Użytkowanie jest dozwolone tylko jeśli instalacja elektryczna jest wyposażone w środki bezpieczeństwa zgodne z obowiązującymi normami w kraju instalacji produktu.

### 2.2 Odpowiedzialność

Producent nie odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie maszyny lub za ewentualne szkody spowodowane przez nią, jeśli ona sama została naruszona, zmodyfikowana i/lub zastosowana poza ustaloną strefą pracy lub niezgodnie z innymi wytycznymi znajdującymi się w niniejszej instrukcji.

## 2.3 Wyjątkowe środki ostrożności



Przed zadziałaniem na część elektryczną lub mechaniczną instalacji zawsze odłączyć napięcie sieci. Odczekać na wyłączenie się lampki kontrolnej na panelu sterowania przed otwarciem samego urządzenia. Kondensator obiegu pośredniego prądu ciągłego pozostaje pod niebezpiecznym napięciem także po odłączeniu napięcia sieci.

Są dozwolone tylko podłączenia sieci odpowiednio okablowane. Urządzenie musi zostać uziemione (IEC 536 klasa 1, NEC i inne, odpowiednie standardy).




Zaciski sieci i zaciski silnika mogą być pod niebezpiecznym napięciem także przy wyłączonym silniku.



Jeżeli kabel jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez serwis techniczny lub przez wykwalifikowany personel, aby nie dopuścić do jakiegokolwiek ryzyka.

## 3. OPIS PRODUKTU



Rysunek 1: Tłoczone ciecze, ostrzeżenia i warunki pracy

Pompy obiegowe EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL stanowią kompletną gamę pomp obiegowych.

Niniejsze instrukcje instalacji i działania opisują modele EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL. Rodzaj modelu jest wskazany na opakowaniu i na tabliczce znamionowej.

Poniższa tabela zawiera informacje na temat funkcji poszczególnych modeli pomp EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL.

Funkcje	EVOSTA 2	EVOSTA 3	EVOSTA2 SOL
Ciśnienie proporcjonalne	•	•	•
Ciśnienie stałe	•	•	•
Charakterystyka stała	•	•	
Zabezpieczenie przed suchobiegiem		•	
Automatyczne Odgazowanie		•	

Tabela 1: Funkcje i działanie

## 4. POMPOWANE CIECZE

Czysta, wolna od substancji stałych i olejów mineralnych, chemicznie naturalna, zbliżona do właściwości wody (glikol max. 30%, 50% EVOSTA2 SOL).

## 5. ZASTOSOWANIA

Pompy obiegowe serii **EVOSTA2**, **EVOSTA3**, **EVOSTA2 SOL** pozwalają na zintegrowany proces regulacji ciśnienia różnicowego, które pozwala przystosować pracę pompy do efektywnych wymogów instalacji. Wpływ to na znaczną oszczędność energii, lepszą kontrolę instalacji i zmniejszenie hałasu.

Pompy **EVOSTA2**, **EVOSTA3**, **EVOSTA2 SOL** zostały stworzone do obiegu:

- wody w systemach ogrzewania i klimatyzacji.
- wody w układach hydraulicznych przemysłowych.
- wody użytkowej **tylko dla wersji z korbusem pompy z brązu.**

Pompy **EVOSTA2**, **EVOSTA3**, **EVOSTA2 SOL** są samozabezpieczone przed:

- Przeciążeniem
- Brakiem fazy
- Przegrzaniem
- Przepięciem i brakiem napięcia

## 6. DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania	1x230 V (+/-10%), 50/60 Hz	
Moc absorbowana	patrz tabliczka dane elektryczne	
Maksymalne napięcie	patrz tabliczka dane elektryczne	
Stopień ochrony	IPX5	
Klasa ochrony	F	
Klasa TF	TF 110	
Bezpiecznik	Nie jest wymagany bezpiecznik zewnętrzny	
Maksymalna temperatura środowiska	40 °C	60°C EVOSTA2 SOL
Temperatura cieczy	-10 °C ÷ 110 °C	-10 °C ÷ 130 °C EVOSTA2 SOL
Nałożenie przepływu	patrz Tab.1	
Wysokość podnoszenia	patrz Tab.1	
Maksymalne ciśnienie robocze	1.0 Mpa – 10 bar	
Minimalne ciśnienie robocze	0.1 Mpa – 1 bar	
Lpa [dB(A)]	$\leq 43$	

Tabela 2: Dane techniczne

### Spis oznaczeń (przykład)

	EVOSTA	SOL	40-70/	130	½"	X
Nazwa serii	_____	_____	_____	_____	_____	X
Solarny	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Zakres maksymalnej wysokości podnoszenia (dm)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Rozstaw korpusu (mm)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
$\frac{1}{2}$ " = przyłącza gwintowane na 1" $\frac{1}{2}$	_____	_____	_____	_____	_____	_____
= przyłącza gwintowane na 1"	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Standardowo (brak ozn.)=przyłącza gwintowane 1" $\frac{1}{2}$	_____	_____	_____	_____	_____	_____
$\frac{1}{2}$ " = przyłącza gwintowane na 1"	_____	_____	_____	_____	_____	_____
X = przyłącza gwintowane na 2"	_____	_____	_____	_____	_____	_____

<b>EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL</b>	<b>Hmax [m]</b>	<b>Qmax [m<sup>3</sup>/h]</b>
<b>EVOSTA2 40-70/xxx M230/50-60</b>	<b>6,9</b>	<b>3,6</b>
<b>EVOSTA2 80/xxx M230/50-60</b>	<b>8</b>	<b>4,2</b>
<b>EVOSTA3 40/xxxM230/50-60</b>	<b>4</b>	<b>2,9</b>
<b>EVOSTA3 60/xxx M230/50-60</b>	<b>6</b>	<b>3,6</b>
<b>EVOSTA3 80/xxx M230/50-60</b>	<b>8</b>	<b>4,2</b>
<b>EVOSTA2 75/xxx SOL</b>	<b>7,5</b>	<b>4</b>
<b>EVOSTA2 105/xxx SOL</b>	<b>10,5</b>	<b>3,6</b>
<b>EVOSTA2 145/xxx SOL</b>	<b>14,5</b>	<b>3,6</b>

Tabela 3: Maksymalna wysokość podnoszenia (Hmax) i maksymalne natężenie przepływu (Qmax) pomp EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL

## 7. ZARZĄDZANIE

### 7.1 Magazynowanie

Wszystkie bompy muszą być magazynowane w miejscu zadaszonym, suchym i przy stałej wilgotności powietrza, bez vibracji i pyłów. Zostają dostarczone w ich oryginalnym opakowaniu, w którym muszą pozostać, aż do momentu montażu. Jeżeli jednak jest to nie możliwe należy zadbać o prawidłowe zamknięcie otworu po stronie ssącej i tłocznej.

### 7.2 Transport

Unikać sytuacji, w których produkty mogą zostać narażone na nie potrzebne uderzenia i kolizje z innymi produktami. W celu podnoszenia i transportu pomp używać palet, które zostały dostarczone na wyposażeniu (jeśli przewidziane).

### 7.3 Waga

Przyklejona tabliczka na opakowaniu wskazuje całkowitą wagę pompy.

## 8. MONTAŻ - EVOSTA2, EVOSTA3


Przed zadziałaniem na część elektryczną lub mechaniczną instalacji zawsze odłączyć napięcie sieci. Odczekać na wyłączenie się lampki kontrolnej na panelu sterowania przed otwarciem samego urządzenia. Kondensator obiegu pośredniego prądu ciągłego pozostaje pod niebezpiecznie wysokim napięciem także po odłączeniu napięcia sieci. Są dozwolone tylko podłączenia sieci odpowiednio okablowane. Urządzenie musi zostać uziemione (IEC 536 klasa 1, NEC i inne, odpowiednie standardy).



Upewnić się, czy napięcie częstotliwości tabliczki pompy EVOSTA2, EVOSTA3 odpowiada wartościom sieci zasilania.



## 8.1 Montaż mechaniczny



Rysunek 2: Montaż modelu EVOSTA2 lub EVOSTA3


Strzałki na korpusie pompy oznaczają kierunek przepływu cieczy. Zob. rys. 1, poz. A.

1. Podczas montażu pompy na rurociągu należy założyć dwie uszczelki. Zob. rys. 1, poz. B.
2. Pompu należy montować z wałem silnika w położeniu poziomym. Zob. rys. 1, poz. C.
3. Dokręcić złączki.

## 8.2 Ustawienie Interfejsu Użytkownika



Zamontować pompę EVOSTA2, EVOSTA3 zawsze z wałem silnika w pozycji poziomej. Zamontować elektroniczne urządzenie sterujące w pozycji pionowej



Rysunek 3: Pozycja montażu

- Pompa może być zamontowana w instalacjach grzewczych i klimatyzacyjnych tak po stronie doprowadzającej jak i odprowadzającej; wybita strzałka na korpusie pompy wskazuje kierunek cieczy.
- Zamontuj pompę tak daleko, jak to możliwe powyżej minimalnego poziomu pieca i jak najdalej od kolanek, zakrzywień i odgałęzień.

- Aby ułatwić czynności kontrolne i konserwacyjne, zamontować tak na przewodzie ssącym jak i na przewodzie tłocznym zawór odcinający.
- Przed montażem pompy, wykonać dokładne mycie instalacji tylko przy pomocy wody o temperaturze 80°C. Opróżnić całkowicie instalację, w celu usunięcia wszystkich ewentualnych szkodliwych substancji, które mogły się dostać do obiegu.
- Unikać mieszania z wodą w obiegu dodatków pochodzących od węglowodorów i produktów aromatycznych. Zaleca się dodanie płynu przeciw zamarzaniu, jeśli konieczne, maksymalnie w ilości 30%.
- W przypadku izolacji (np. termicznej) używać odpowiedniego zestawu (jeśli dostarczony na wyposażeniu) i upewnić się, czy otwory odprowadzania skroplin skrzynki silnika nie są zamknięte lub częściowo zatkane.
- W momencie konserwacji zawsze używać nowy zestaw uszczelek.




**Nigdy nie izolować elektronicznego urządzenia sterującego.**

#### 8.2.1 Umieszczanie interfejsu użytkownika w instalacjach

Możliwe jest umieszczenie interfejsu użytkownika w trzech różnych pozycjach poprzez obrócenie korpusu silnika o 90°. Stopień ochrony IPX5 jest gwarantowany tylko wtedy, gdy otwór spustowy jest skierowany w dół; w przeciwnym razie, jeśli korpus silnika zostanie obrócony, stopień ochrony IPX5 zostanie utracony.



**Zwrócić uwagę na różnicę między temperaturą otoczenia a temperaturą cieczy: jeśli temperatura otoczenia jest wyższa niż temperatura cieczy, istnieje ryzyko kondensacji, która może zostać odprowadzona tylko wtedy, gdy korpus silnika jest ustawiony otworem spustowym w dół.**



Rysunek 4: Ustawienie interfejsu użytkownika

### 8.3 Obracanie interfejsu użytkownika

Jeżeli instalacja zostanie wykonana na przewodach znajdujących się w pozycji poziomej należy obrócić o 90 stopni interfejs z odpowiednim urządzeniem elektrycznym, zachowując stopień ochrony IP i pozwalając tym samy użytkownikowi na bardziej wygodną interakcję z interfejsem graficznym.




**Przed przystąpieniem do obrócenia głowicy, upewnić się, czy pompa została całkowicie opróżniona.**

Aby obrócić głowicę pompy EVOSTA2, EVOSTA3 postąpić jak poniżej:

1. Usunąć 4 śruby mocujące głowicę pompy.
2. Przekręcić o 90 stopni skrzynkę silnika wraz z elektronicznym urządzeniem sterującym w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara lub w zależności od konieczności.
3. Nalożyć i przykręcić 4 śruby, które mocują głowicę pompy.



**Elektroniczne urządzenie sterujące musi pozostać w pozycji pionowej!**



Rysunek 5: Zmiana ustawienia interfejsu użytkownika

#### UWAGA

**Woda o wysokiej temperaturze.  
Temperatura za wysoka.**




#### UWAGA

**Instalacja pod ciśnieniem  
- Przed demontażem pompy, opróżnić instalację i zamknąć zawory odcinające po obu stronach pompy.  
Tłoczona ciecz może uzyskać znaczną temperaturę i wysokie ciśnienie**

### 8.4 Zawór zwrotny

Jeżeli instalacja jest wyposażona w zawór zwrotny upewnić się, czy minimalne ciśnienie pompy jest zawsze wyższe od ciśnienia zamknięcia zaworu.

### 8.5 Izolacja korpusu pompy (tylko dla Evosta3)



Rysunek 6: Izolacja korpusu pompy

Można zmniejszyć utratę ciepła pompy EVOSTA3 izolując korpus pompy przy pomocy osłon izolacyjnych dostarczonych wraz z pompą. Patrz rys.9



**Nie izolować skrzynki elektrycznej i nie zakrywać panelu sterującego**

## 9. PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

Podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez przeszkolony i wykwalifikowany personel.



**UWAGA! ZAWSZE PRZESTRZEGAĆ LOKALNYCH PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA.**



Przed zadziałaniem na część elektryczną lub mechaniczną instalacji zawsze odłączyć napięcie sieci. Odczekać na wyłączenie się lampki kontrolnej na panelu sterowania przed otwarciem samego urządzenia. Kondensator obiegu pośredniego prądu stałego pozostaje pod niebezpiecznie wysokim napięciem także po odłączeniu napięcia sieci.  
Są dozwolone tylko podłączenia sieci odpowiednio okablowane. Urządzenie musi zostać uziemione (IEC 536 klasa 1, NEC i inne, odpowiednie standardy).



**ZALECA SIĘ PRAWIDŁOWE I BEZPIECZNE PODŁĄCZENIE DO UZIEMIENIA INSTALACJI!**



Zaleca się zainstalować wyłącznik różnicowoprądowy zabezpieczający instalację, o prawidłowej wielkości, typu: klasa A z prądem upływowym regulowanym, selektywny.  
Automatyczny wyłącznik różnicowoprądowy musi być oznaczony przez symbole:



- Pompa nie wymaga żadnego zabezpieczenia zewnętrznego silnika
- Sprawdzić, czy napięcie i częstotliwość zasilania odpowiadają wskazanym wartościom na tabliczce znamionowej pompy.

## 9.1 Podłączenie zasilania

## EVOSTA3

Faza	1	2	3
Czynność	Odkręcić nakrętkę dławika i wyciągnąć listwę zaciskową poluzując boczne blokady.	Przekręcić listwę zaciskową 180°	Wprowadzić nakrętkę i łącznik do przewodu. Rozdzielić kable jak pokazuje rysunek. Wprowadzić kable do listwy zgodnie z fazami, neutralną i uziemieniem.
Rysunek			
Faza	4	5	
Czynność	Wprowadzić okablowaną listwę w dławik blokując boczne zaczepy. Przykręcić boczną nakrętkę.	Podłączyć okablowany łącznik do pompy blokując go przy pomocy bocznego haczyka.	
Rysunek			

Tabela 4: Montaż łącznika Evosta3

## EVOSTA2






Faza	1	2	3
Czynność	Odkręcić nakrętkę dławika i wyciągnąć listwę zaciskową z łącznika.	Usunąć śrubę mocującą	Wprowadzić nakrętkę i łącznik do przewodu. Rozdzielić kable jak pokazuje rysunek. Wprowadzić kable do listwy zgodnie z fazami, neutralną i uziemieniem
Rysunek			
Faza	4	5	
Czynność	Wprowadzić okablowaną listwę w dławik. Przykroić boczną nakrętkę.	Podłączyć okablowany łącznik do pompy i przykroić śrubę blokującą.	
Rysunek	 		

Tabela 5: Montaż łącznika Evosta2

## 10. URUCHOMIENIE

**Wszystkie czynności uruchomienia muszą być wykonane przy zamkniętej pokrywie panelu sterowania EVOSTA2, EVOSTA!**



**Uruchomić system tylko, gdy wszystkie podłączenia elektryczne zostały skompletowane.**

**Unikać działania pompy bez wody w instalacji.**

**Ciecz znajdująca się w instalacji oprócz tego, że ma wysoką temperaturę i ciśnienie może także występować w formie pary. ZAGROŻENIE POPARZENIA!**




**Jest niebezpiecznym dotyczącym pompy. ZAGROŻENIE POPARZENIA!**

Po wykonaniu wszystkich podłączeń elektrycznych i hydraulicznych napełnić instalację wodą i ewentualnie glikolem (patrz maksymalna ilość glikolu roz.4) i zasilić system.

Po uruchomieniu systemu można modyfikować tryby i działanie, aby go lepiej przystosować do wymogów instalacji.

## 10.1 Odgazowanie pompy



Rysunek 7: Odpowietrzenie pompy




**Przed użyciem zawsze odpowietrzyć pompę!**

**Pompa nie może pracować na sucho.**

## 10.2 Automatyczne Odgazowanie

Automatyczne odgazowanie następuje tylko przy pompie Evosta3. Wcisnąć przez 3 sek przycisk Mode i funkcja rozpoczęcie działania: po 1 minucie przy maksymalnej prędkości powróci do trybu ustawienia.



Rysunek 8: Automatyczne odgazowanie pompy

## 11. FUNKCJE


### 11.1 Sposoby regulacji

Pompy EVOSTA2, EVOSTA3 pozwalają na wykonanie poniższych trybów regulacji w zależności od wymogów instalacji:

- Regulacja ciśnienia różnicowego proporcjonalnego w ścisłej zależności od strumienia przepływu w instalacji.
- Regulacja ciśnienia różnicowego stałego.
- Regulacja przy stałej krzywej.

Sposób regulacji może być ustalony poprzez panel sterowania EVOSTA2, EVOSTA3.

### 11.1.1 Regulacja ciśnienia różnicowego proporcjonalnego




W tym trybie regulacji ciśnienie zostaje ograniczone lub zwiększa się przy zmniejszeniu lub zwiększeniu zapotrzebowania wody.

Punkt pracy Hs można ustawić na wyświetlaczu.


Regulacja wskazana dla:

- Instalacji grzewczych i klimatyzacji ze znacznymi stratami ciśnienia
- Instalacji z regulatorem ciśnienia różnicowym drugorzędnym
- Centralnych obiegów z dużymi stratami ciśnienia
- Systemów recykulacji wód używanych z zaworami termostatycznymi na kolumnach utrzymujących



#### 11.1.1.1 Regulacja Ciśnienia Różnicowego Proporcjonalnego – Menu Zaawansowane



Utrzymując wciśnięty przycisk Mode przez 20 sek. uzyska się dostęp do Menu Zaawansowanego z możliwością wyboru pomiędzy 6 krzywymi ciśnienia różnicowego proporcjonalnego.



### 11.1.2 Regulacja ciśnienia różnicowego stałego




W tym trybie regulacji ciśnienie różnicowe zostaje zachowane stałe, niezależnie od zapotrzebowania wody.  
Punkt pracy Hs można ustawić na wyświetlaczu.

Regulacja wskazana dla:

- Instalacji grzewczych i klimatyzacji z niskimi stratami ciśnienia
- Systemów jednoprzewodowych z zaworami termostatycznymi
- Instalacji na obiegi naturalne
- Centralnych obiegów z małymi stratomi ciśnienia
- Systemów recykulacji wód używanych z zaworami termostatycznymi na kolumnach utrzymujących

### 11.1.3 Regulacja przy stałej krzywej




W tym trybie regulacji pompa pracuje przy krzywych charakteryzujących się stałą prędkością.

Regulacja wskazana dla instalacji grzewczych i klimatyzacji ze stałym natężeniem przepływu.

## 12. PANEL STEROWANIA

Funkcje pomp EVOSTA2, EVOSTA3 mogą być modyfikowane poprzez panel sterowania znajdujący się na pokrywie elektronicznego urządzenia sterującego.

## 12.1 Elementy Wyświetlacza



Rysunek 9: Wyświetlacz

- 1 Wskaźniki świetlne, które wskazują rodzaj krzywej ustawienia.
- 2 Wyświetlacz, który pokazuje pobór mocy w WAT, natężenia przepływu w  $\text{m}^3/\text{h}$ , wysokość podnoszenia w metrach i krzywą ustawienia.
- 3 Przycisk do wyboru ustawienia pompy.
- 4 Wskaźniki świetlne, które wskazują rodzaj krzywej ustawienia.

## 12.2 Wyświetlacz Graficzny

### 12.2.1 Wskaźniki świetlne wskazujące ustawienie pompy

Pompa przedstawia nowe opcje ustawienia, które mogą zostać wybrane przez przycisk . Ustawienia pompy są określone przez sześć wskaźników świetlnych na wyświetlaczu.

### 12.2.2 Przycisk do wyboru ustawienia pompy

Za każdym razem, gdy wciśnie się przycisk , zmienia się ustawienie pompy. Cykl składa się z dziesięciu wciśnień przycisku.

### 12.2.3 Działanie Wyświetlacza



Rysunek 10: Wyświetlacz Evosta3

Pompa obiegowa Evosta3 jest wyposażona w wyświetlacz będący w stanie wyświetlić poniższe wartości.



Wysokość wybranej krzywej (1-2-3)

Pobór mocy WAT

Wysokość podnoszenia m

Natężenie przepływu m<sup>3</sup>/h

Wielkości zostają wyświetlane w sekwencji co 3 sek. Po zakończeniu cyklu wyświetlania wyświetlacz wyłączy się i pozostanie włączone tylko światło led trybu pracy.

Jeżeli zostanie wciśnięty przycisk wyboru w ciągu 10 sek, wyświetlacz wykona 6 cykli wyświetlania po czym przejdzie do stand-by.

Jeśli ponownie przycisk zostanie wciśnięty w ciągu 10 sek., wyświetlacz wykona innych 11 cykli wyświetlania w celu przedłużenia czasu odczytu.

## 12.2.4 Ustawienie trybu działania pompy

	EVOSTA3	EVOSTA2	
1			Niska krzywa ciśnienia proporcjonalnego, PP1
2			Średnia krzywa ciśnienia proporcjonalnego, PP2
3			Wysoka krzywa ciśnienia proporcjonalnego, PP3
4			Niska krzywa ciśnienia stałego, CP1
5			Średnia krzywa ciśnienia stałego, CP2
6			Wysoka krzywa ciśnienia stałego, CP3
7			Niska krzywa stała, I
8			Średnia krzywa stała, II
9			Wysoka krzywa stała, III

Tabela 6: Sposób działania pompy

### 13. USTAWIENIA FABRYCZNE

Sposób ustawienia:  = Ustawienie na ciśnienie różnicowe proporcjonalne minimalne

### 14. RODZAJ ALARMÓW

EVOSTA 2 / EVOSTA 3		
Kod błędu / L. mignieć	Przyczyna	Środek zaradczy
brak	1. Nieprawidłowo zasilana pompa	1. Przywrócić zasilanie pompy
	2. Pompa jest uszkodzona	2. Wymienić pompę
E1 - 1 migniecie	Suchobieg	Sprawdzić ewentualne wycieki z instalacji
E2 - 2 mignięcia	Zablokowany wirnik	Odblokować wirnik zgodnie z poniższymi instrukcjami, jeśli problem nie ustąpi wymienić pompę
E3 - 3 mignięcia	Zwarcie	Wymienić pompę
E4 - 4 mignięcia	Usterka oprogramowania	Wymienić pompę
E5 - 5 mignieć	Bezpieczeństwo elektryczne	Poczekać 30 minut na zresetowanie, postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami

Tabela 7: Rodzaje alarmu



#### E2 - 2 MIGNIĘCIA

W przypadku zablokowania pompy cyrkulacyjnej z kodem błędu **E2** lub **2 mignięciami**, zaleca się ręczne odblokowanie silnika:

1. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy urządzeniu należy je odłączyć od zasilania.
2. Zamknąć zawory odcinające zainstalowane w instalacji, znajdujące się powyżej i poniżej pompy, aby zapobiec opróżnieniu całego systemu podczas pracy.
3. Odkręcić mosiężną zaślepkę przednią za pomocą śrubokręta płaskiego i ją zdjąć (może wyciekać woda).
4. Używając płaskiego śrubokręta o rozmiarze 0,5x3 mm, obracać wał silnika wewnątrz otworu, aż zacznie się swobodnie obracać.
5. Przykręcić z powrotem przednią mosiężną zaślepkę.
6. Ponownie otworzyć zawory odcinające instalacji znajdujące się powyżej i poniżej pompy.
7. Ponownie podłączyć urządzenie do zasilania elektrycznego.
8. Jeśli czynność się powiedzie, pompa przestanie wyświetlać błąd i wznowi normalną pracę..



#### E5 - 5 MIGNIĘĆ

Błąd może być spowodowany nieoczekiwanyem przeciążeniem prądowym lub innym błędem sprzętowym płyty. W rezultacie pompa nie działa i należy podjąć następujące kroki: pozostawić pompę podłączoną do zasilania elektrycznego i odczekać 30 minut na automatyczne zresetowanie. Jeśli błąd nie ustąpi, należy wymienić pompę.

### 15. MONTAŻ - EVOSTA2 SOL




Przed zadziałaniem na część elektryczną lub mechaniczną instalacji zawsze odłączyć napięcie sieci. Odczekać na wyłączenie się lampki kontrolnej na panelu sterowania przed otwarciem samego urządzenia. Kondensator obiegu pośredniego prądu ciągłego pozostaje pod niebezpiecznie wysokim napięciem także po odłączeniu napięcia sieci.  
Są dozwolone tylko podłączenia sieci odpowiednio okablowane. Urządzenie musi zostać uziemione (IEC 536 klasa 1, NEC i inne, odpowiednie standardy).



Upewnić się, czy napięcie częstotliwości tabliczki pompy EVOSTA2 SOL odpowiada wartościom sieci zasilania.

### 15.1 Montaż mechaniczny



Rysunek 11: Montaż modelu EVOSTA2 SOL


Strzałki na korpusie pompy oznaczają kierunek przepływu cieczy. Zob. rys. 1, poz. A.

1. Podczas montażu pompy na rurociągu należy założyć dwie uszczelki. Zob. rys. 1, poz. B.
2. Pompę należy montować z wałem silnika w położeniu poziomym. Zob. rys. 1, poz. C.
3. Dokręcić złączki.

### 15.2 Ustawienie Interfejsu Użytkownika



Zamontować pompę EVOSTA2 SOL zawsze z wałem silnika w pozycji poziomej. Zamontować elektroniczne urządzenie sterujące w pozycji pionowej



Rysunek 12: Pozycja montażu

- Pompa może być zamontowana w instalacjach grzewczych i klimatyzacyjnych tak po stronie doprowadzającej jak i odprowadzającej; wybita strzałka na korpusie pompy wskazuje kierunek cieczy.
- Zamontuj pompę tak daleko, jak to możliwe powyżej minimalnego poziomu pieca i jak najdalej od kolanek, zakrzywień i odgałęzień.

- Aby ułatwić czynności kontrolne i konserwacyjne, zamontować tak na przewodzie ssącym jak i na przewodzie tłocznym zawór odcinający.
- Przed montażem pompy, wykonać dokładne mycie instalacji tylko przy pomocy wody o temperaturze 80°C. Opróżnić całkowicie instalację, w celu usunięcia wszystkich ewentualnych szkodliwych substancji, które mogły się dostać do obiegu.
- Unikać mieszania z wodą w obiegu dodatków pochodzących od węglowodorów i produktów aromatycznych. Zaleca się dodanie płynu przeciw zamarzaniu, jeśli konieczne, maksymalnie w ilości 30%.
- W przypadku izolacji (np. termicznej) używać odpowiedniego zestawu (jeśli dostarczony na wyposażeniu) i upewnić się, czy otwory odprowadzania skroplin skrzynki silnika nie są zamknięte lub częściowo zatkane.
- W momencie konserwacji zawsze używać nowy zestaw uszczelek.




**Nigdy nie izolować elektronicznego urządzenia sterującego.**

### 15.2.1 Umieszczanie interfejsu użytkownika w instalacjach

Możliwe jest umieszczenie interfejsu użytkownika w trzech różnych pozycjach poprzez obrócenie korpusu silnika o 90°. Stopień ochrony IPX5 jest gwarantowany tylko wtedy, gdy otwór spustowy jest skierowany w dół; w przeciwnym razie, jeśli korpus silnika zostanie obrócony, stopień ochrony IPX5 zostanie utracony.



**Zwrócić uwagę na różnicę między temperaturą otoczenia a temperaturą cieczy: jeśli temperatura otoczenia jest wyższa niż temperatura cieczy, istnieje ryzyko kondensacji, która może zostać odprowadzona tylko wtedy, gdy korpus silnika jest ustawiony otworem spustowym w dół.**



Rysunek 13: Ustawienie interfejsu użytkownika

### 15.3 Obracanie interfejsu użytkownika

Jeżeli instalacja zostanie wykonana na przewodach znajdujących się w pozycji poziomej należy obrócić o 90 stopni interfejs z odpowiednim urządzeniem elektrycznym, zachowując stopień ochrony IP i pozwalając tym samy użytkownikowi na bardziej wygodną interakcję z interfejsem graficznym.




**Przed przystąpieniem do obrócenia głowicy, upewnić się, czy pompa została całkowicie opróżniona.**

Aby obrócić głowicę pompy EVOSTA2 SOL postąpić jak poniżej:

1. Usunąć 4 śruby mocujące głowicę pompy.
2. Przekręcić o 90 stopni skrzynkę silnika wraz z elektronicznym urządzeniem sterującym w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara lub w zależności od konieczności.
3. Nałożyć i przykręcić 4 śruby, które mocują głowicę pompy.



**Elektroniczne urządzenie sterujące musi pozostać w pozycji pionowej!**



Rysunek 14: Zmiana ustawienia interfejsu użytkownika

#### **UWAGA**

**Woda o wysokiej temperaturze.  
Temperatura za wysoka.**



#### **UWAGA**

**Instalacja pod ciśnieniem**

- Przed demontażem pompy, opróżnić instalację i zamknąć zawory odcinające po obu stronach pompy. Tłoczona ciecz może uzyskać znaczną temperaturę i wysokie ciśnienie

#### **15.4 Zawór zwrotny**

Jeżeli instalacja jest wyposażona w zawór zwrotny upewnić się, czy minimalne ciśnienie pompy jest zawsze wyższe od ciśnienia zamknięcia zaworu.

### **16. PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE**

Podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez przeszkolony i wykwalifikowany personel.



**UWAGA! ZAWSZE PRZESTRZEGAĆ LOKALNYCH PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA.**




Przed zadziałaniem na część elektryczną lub mechaniczną instalacji zawsze odłączyć napięcie sieci. Odczekać na wyłączenie się lampki kontrolnej na panelu sterowania przed otwarciem samego urządzenia. Kondensator obiegu pośredniego prądu ciągłego pozostaje pod niebezpiecznie wysokim napięciem także po odłączeniu napięcia sieci. Są dozwolone tylko podłączenia sieci odpowiednio okablowane. Urządzenie musi zostać uziemione (IEC 536 klasa 1, NEC i inne, odpowiednie standardy).



**ZALECA SIĘ PRAWIDŁOWE I BEZPIECZNE PODŁĄCZENIE DO UZIEMIENIA INSTALACJI!**


Zaleca się zainstalować wyłącznik różnicowoprądowy zabezpieczający instalację, o prawidłowej wielkości, typu: klasa A z prądem upływowym regulowanym, selektywny.  
Automatyczny wyłącznik różnicowoprądowy musi być oznaczony przez symbole:




- Pompa nie wymaga żadnego zabezpieczenia zewnętrznego silnika
- Sprawdzić, czy napięcie i częstotliwość zasilania odpowiadają wskazanym wartościom na tabliczce znamionowej pompy.

## 16.1 Podłączenie zasilania

Patrz rozdział 21 co do charakterystyki sygnału PWM.



Podłączenie kolektora do pompy.



- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 1. PWM Input        | = Brown/Marrone |
| 2. Signal Reference | = Blue/Celeste  |
| 3. PWM Output       | = Nero/Black    |

Rysunek 15

## 17. URUCHOMIENIE

**Wszystkie czynności uruchomienia muszą być wykonane przy zamkniętej pokrywie panelu sterowania EVOSTA2 SOL!**



Uruchomić system tylko, gdy wszystkie podłączenia elektryczne zostały skompletowane.

Unikać działania pompy bez wody w instalacji.

Ciecz znajdująca się w instalacji oprócz tego, że ma wysoką temperaturę i ciśnienie może także występować w formie pary. **ZAGROŻENIE POPARZENIA!**




Jest niebezpiecznym dotyczącym pompy. **ZAGROŻENIE POPARZENIA!**

Po wykonaniu wszystkich podłączeń elektrycznych i hydraulicznych napełnić instalację wodą i ewentualnie glikolem (patrz maksymalna ilość glikolu roz.4) i zasilić system.

Po uruchomieniu systemu można modyfikować tryby i działanie, aby go lepiej przystosować do wymogów instalacji.

## 17.1 Odgazowanie pompy



Rysunek 16: Odpowietrzenie pompy



**Przed użyciem zawsze odpowietrzyć pompę!**

**Pompa nie może pracować na sucho.**

## 18. FUNKCJE


### 18.1 Sposoby regulacji

Pompy EVOSTA2 SOL pozwalają na wykonanie poniższych trybów regulacji w zależności od wymogów instalacji:

- Regulacja ciśnienia różnicowego proporcjonalnego w ścisłej zależności od strumienia przepływu w instalacji.
- Regulacja przy stałej krzywej.

Sposób regulacji może być ustalony poprzez panel sterowania EVOSTA2 SOL.

#### 18.1.1 Regulacja ciśnienia różnicowego proporcjonalnego




W tym trybie regulacji ciśnienie zostaje ograniczone lub zwiększa się przy zmniejszeniu lub zwiększeniu zapotrzebowania wody.


Punkt pracy Hs można ustawić na wyświetlaczu.

Regulacja wskazana dla:

- Instalacji grzewczych i klimatyzacji ze znacznymi stratami ciśnienia
- Instalacji z regulatorem ciśnienia różnicowym drugorzędnym
- Centralnych obiegów z dużymi stratami ciśnienia
- Systemów recyklacji wód używanych z zaworami termostatycznymi na kolumnach utrzymujących



### 18.1.2 Regulacja przy stałej krzywej



W tym trybie regulacji pompa pracuje przy krzywych charakteryzujących się stałą prędkością.

Regulacja wskazana dla instalacji grzewczych i klimatyzacji ze stałym natężeniem przepływu.

## 19. PANEL STEROWANIA

Funkcje pomp EVOSTA2 SOL mogą być modyfikowane poprzez panel sterowania znajdujący się na pokrywie elektronicznego urządzenia sterującego.

### 19.1 Elementy Wyświetlacza



Rysunek 17: Wyświetlacz

- 1 Przycisk do wyboru ustawienia pompy.
- 2 Wskaźniki świetlne, które wskazują rodzaj krzywej ustawienia
- 3 Wskaźniki świetlne, które wskazują rodzaj krzywej ustawienia.

## 19.2 Ustawienie trybu działania pompy

	EVOSTA2 SOL	
1		Niska krzywa ciśnienia proporcjonalnego, PP1
2		Średnia krzywa ciśnienia proporcjonalnego, PP2
3		Wysoka krzywa ciśnienia proporcjonalnego, PP3
4		Krzywa stała, prędkość I
5		Krzywa stała, prędkość II
6		Krzywa stała, prędkość III
7		Krzywa stała, prędkość IV
8		Krzywa stała, prędkość V
9		Krzywa stała, prędkość VI

Tabela 8: Sposób działania pompy

## 20. USTAWIENIA FABRYCZNE

Sposób ustawienia: = Ustawienie na ciśnienie różnicowe proporcjonalne minimalne

## 21. SYGNAŁ PWM

### 21.1 Sygnał PWM na wejściu

**Profil PWM SOLARNY**

Profil sygnału wejściowego PWM wersja SOLARNA

**Poziom nieaktywny:** 0V

**Poziom aktywny** od 5V-15V


**Minimalny prąd aktywnego poziomu:** 5mA

**Częstotliwość:** 100Hz – 5kHz

**Klasa izolacji:** Classe 2

**Klasa ESD** Compliance with IEC 61000-4-2 (ESD)

Strefa pracy	Cykl pracy PWM
Tryb standby	<5%
Strefy histerezy	≥5% / <9%
Setpoint minimalny	≥9% / <16%
Setpoint zmienny	≥16% / <90%
Setpoint maksymalny	>90% / ≤100%



### 21.2 Sygnał PWM na wyjściu

**Rodzaj:** Open collector V

**Częstotliwość:** 5V-15V

**Maksymalny prąd na wyjściu tranzystora:** 50 mA

**Maksymalna moc na wyjściu opornika:** 125 mW


**Maksymalna moc na wyjściu zenera 36 V:** 300 mW

**Częstotliwość:** 75 Hz +/- 2%


**Klasa izolacji:** Classe 2

**Klasa ESD:** Compliance with IEC 61000-4-2 (ESD)

Strefa pracy	Cykl pracy PWM
Pompa w trybie pracy	1%-70%
Błąd 1 praca na sucho	75%
Błąd 2 wirnik zablokowany	80%
Błąd 3 short circuit	85%
Błąd wewnętrzny	90%
Standby (STOP) od sygnału PWM	95%



## 21.3 Schemat odniesienia



## 22. RODZAJ ALARMÓW

EVOSTA 2 SOL		
Kod błędu / L. mignieć	Przyczyna	Środek zaradczy
brak	1. Nieprawidłowo zasilana pompa 2. Pompa jest uszkodzona	1. Przywrócić zasilanie pompy 2. Wymienić pompę
E1 - 1 migniecie	Suchobieg	Sprawdzić ewentualne wycieki z instalacji
E2 - 2 migniecia	Zablokowany wirnik	Odblokować wirnik zgodnie z poniższymi instrukcjami, jeśli problem nie ustąpi wymienić pompę
E3 - 3 migniecia	Zwarcie	Wymienić pompę
E4 - 4 migniecia	Usterka oprogramowania	Wymienić pompę
E5 - 5 mignieć	Bezpieczeństwo elektryczne	Poczekać 30 minut na zresetowanie, postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami

Tabela 9: Rodzaje alarmu

**E2 - 2 MIGNIĘCIA**

W przypadku zablokowania pompy cyrkulacyjnej z kodem błędu **E2** lub **2 mignięciami**, zaleca się ręczne odblokowanie silnika:

1. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy urządzeniu należy je odłączyć od zasilania.
2. Zamknąć zawory odcinające zainstalowane w instalacji, znajdujące się powyżej i poniżej pompy, aby zapobiec opróżnieniu całego systemu podczas pracy.
3. Odkręcić mosiężną zaślepkę przednią za pomocą śrubokręta płaskiego i ją zdjąć (może wyciekać woda).
4. Używając płaskiego śrubokręta o rozmiarze 0,5x3 mm, obracać wał silnika wewnątrz otworu, aż zacznie się swobodnie obracać.
5. Przykroić z powrotem przednią mosiężną zaślepkę.
6. Ponownie otworzyć zawory odcinające instalacji znajdującej się powyżej i poniżej pompy.
7. Ponownie podłączyć urządzenie do zasilania elektrycznego.
8. Jeśli czynność się powiedzie, pompa przestanie wyświetlać błąd i wznowi normalną pracę..

**E5 - 5 MIGNIĘĆ**

Błąd może być spowodowany nieoczekiwanyim przeciążeniem prądowym lub innym błędem sprzętowym płyty. W rezultacie pompa nie działa i należy podjąć następujące kroki: pozostawić pompę podłączoną do zasilania elektrycznego i odczekać 30 minut na automatyczne zresetowanie. Jeśli błąd nie ustąpi, należy wymienić pompę.

**23. KONSERWACJA**

Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek czynności w obrębie urządzenia lub wyszukiwania usterek, należy odłączyć zasilanie elektryczne pompy (wyciągnąć wtyczkę z gniazda prądu) i przeczytać instrukcję obsługi i konserwacji.

**24. UTYLIZACJA**

Niniejszy produkt lub jego części powinny zostać zutylizowane, przestrzegając zasad ochrony środowiska oraz zgodnie z miejscowymi przepisami, obowiązującymi w tym zakresie. Należy korzystać z usług miejscowych, państwowych lub prywatnych centrów zbiórki odpadów.

**Informacje**

Najczęściej pojawiające się pytania (FAQ) dotyczące dyrektywy ekoprojektu 2009/125/WE, która określa ogólne wymogi w sprawie ekoprojektu produktów związanych z energią i jej rozporządzenia wykonawcze:

[http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-design/guidance/files/20110429\\_faq\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-design/guidance/files/20110429_faq_en.pdf)

Szczegóły wytyczne dotyczące rozporządzeń komisji w sprawie stosowania dyrektywy co do ekoprojektu:  
[http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/legislation\\_en.htm](http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/legislation_en.htm) - pompy obiegowe.

**OBSAH**

<b>1.</b>	<b>VYSVETLIVKY .....</b>	<b>242</b>
<b>2.</b>	<b>VŠEOBECNE .....</b>	<b>242</b>
2.1	Bezpečnosť .....	242
2.2	Zodpovednosť .....	242
2.3	Špecifické upozornenia .....	243
<b>3.</b>	<b>POPIS VÝROBKU .....</b>	<b>243</b>
<b>4.</b>	<b>ČERPANÉ KVAPALINY .....</b>	<b>243</b>
<b>5.</b>	<b>APLIKÁCIE .....</b>	<b>244</b>
<b>6.</b>	<b>TECHNICKÉ ÚDAJE .....</b>	<b>244</b>
<b>7.</b>	<b>MANIPULÁCIA .....</b>	<b>245</b>
7.1	Skladovanie .....	245
7.2	Doprava .....	245
7.3	Hmotnosť .....	245
<b>8.</b>	<b>INŠTALÁCIA - EVOSTA2, EVOSTA3 .....</b>	<b>245</b>
8.1	Mechanická inštalácia .....	246
8.2	Pozície užívateľského rozhrania .....	246
8.3	Otočenie užívateľského rozhrania .....	248
8.4	Nevratný ventil .....	248
8.5	Izolácia telesa čerpadla (len pre Evosta3) .....	248
<b>9.</b>	<b>ELEKTRICKÉ ZAPOJENIA .....</b>	<b>250</b>
9.1	Sieťové zapojenie .....	251
<b>10.</b>	<b>SPUSTENIE .....</b>	<b>252</b>
10.1	Odvzdušnenie čerpadla .....	253
10.2	Automatické odvzdušnenie .....	253
<b>11.</b>	<b>FUNKCIE .....</b>	<b>254</b>
11.1	Spôsoby regulácie .....	254
11.1.1	Proporcionálna regulácia diferenčného tlaku .....	254
11.1.2	Konštantná regulácia diferenčného tlaku .....	255
11.1.3	Regulácia s pevnou krvkou .....	255
<b>12.</b>	<b>KONTROLNÝ PANEL .....</b>	<b>255</b>
12.1	Prvky na displeji .....	256
12.2	Grafický displej .....	256
<b>13.</b>	<b>NASTAVENIA Z FABRIKY .....</b>	<b>259</b>
<b>14.</b>	<b>TYPY ALARMU .....</b>	<b>259</b>
<b>15.</b>	<b>INŠTALÁCIA - EVOSTA2 SOL .....</b>	<b>259</b>
15.1	Mechanická inštalácia .....	260
15.2	Pozície užívateľského rozhrania .....	260
15.3	Otočenie užívateľského rozhrania .....	261
15.4	Nevratný ventil .....	262
<b>16.</b>	<b>ELEKTRICKÉ ZAPOJENIA .....</b>	<b>262</b>
16.1	Sieťové zapojenie .....	263
<b>17.</b>	<b>SPUSTENIE .....</b>	<b>263</b>
17.1	Odvzdušnenie čerpadla .....	264
<b>18.</b>	<b>FUNKCIE .....</b>	<b>264</b>
18.1	Spôsoby regulácie .....	264
18.1.1	Proporcionálna regulácia diferenčného tlaku .....	264
18.1.2	Regulácia s pevnou krvkou .....	265
<b>19.</b>	<b>KONTROLNÝ PANEL .....</b>	<b>265</b>
19.1	Prvky na displeji .....	265
19.2	Nastavenia modality fungovania čerpadla .....	266
<b>20.</b>	<b>NASTAVENIA Z FABRIKY .....</b>	<b>267</b>
<b>21.</b>	<b>SIGNAL PWM .....</b>	<b>267</b>
21.1	PWM signál na vstupe .....	267
21.2	Signál PWM na výstupe .....	267
21.3	Referenčná schéma .....	268
<b>22.</b>	<b>TYPY ALARMU .....</b>	<b>268</b>
<b>23.</b>	<b>ALARMU .....</b>	<b>268</b>
<b>24.</b>	<b>ÚDRŽBA .....</b>	<b>269</b>
<b>25.</b>	<b>ZNEŠKODNENIE .....</b>	<b>269</b>
<b>25.</b>	<b>ROZMERY .....</b>	<b>750</b>
<b>26.</b>	<b>KRIVKY VÝKONU .....</b>	<b>753</b>

**ZOZNAM OBRÁZKOV**

Obrázok 1: Čerpané kvapaliny, varovania a prevádzkové .....	243
Obrázok 2: Montáž EVOSTA2 alebo EVOSTA3 .....	246
Obrázok 3: Montážna poloha .....	246
Obrázok 4: Pozície užívateľského rozhrania .....	247
Obrázok 5: Zmena pozície užívateľského rozhrania .....	248
Obrázok 6: Izolácia telesa čerpadla.....	249
Obrázok 7: Odvzdušnenie čerpadla .....	253
Obrázok 8: Automatické odvzdušnenie čerpadla .....	253
Obrázok 9: Displej .....	256
Obrázok 10: Displej Evosta3 .....	257
Obrázok 11: Montáž EVOSTA2 SOL.....	260
Obrázok 12: Montážna poloha .....	260
Obrázok 13: Pozície užívateľského rozhrania .....	261
Obrázok 14: Zmena pozície užívateľského rozhrania .....	262
Obrázok 15 .....	263
Obrázok 16: Odvzdušnenie čerpadla .....	264
Obrázok 17: Displej .....	265

**ZOZNAM TABULIEK**

Tabuľka 1: Funkcie a funkčnosť .....	243
Tabuľka 2: Technické údaje .....	244
Tabuľka 3: Maximálna výška (Hmax) a maximálne dopravované množstvo (Qmax) cirkulačných čerpadiel EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL.....	245
Tabuľka 4: Montáž konektoru Evosta3 .....	251
Tabuľka 5: Montáž konektoru Evosta2 .....	252
Tabuľka 6: Modalita fungovania čerpadla.....	258
Tabuľka 7: Typy alarmov .....	259
Tabuľka 8: Modalita fungovania čerpadla.....	266
Tabuľka 9: Typy alarmov .....	268

## 1. VYSVETLIVKY

Na platnici je navedena verzija tega dokumenta v obлиki **Vn.x**. Navedba verzije kaže, da je dokument veljaven za vse verzije programske opreme **n.y**. Prim.: V3.0 je veljaven za vse programske opreme: 3.y

V tomto dokumente sú použité nasledujúce symboly na upozornenie na nebezpečné situácie:



Situácia **všeobecného nebezpečenstva**. Nerešpektovanie nariadení, ktoré ho sprevádzajú, môže spôsobiť škody na osobách a veciach.



Situácia **nebezpečenstva elektrického šoku**. Nerešpektovanie nariadení, ktoré ho sprevádzajú, môže vyvolať situáciu vážneho rizika pre bezpečnosť osôb.

## 2. VŠEOBECNE



**Pozorne si prečítať túto dokumentáciu pred pristúpením k inštalácií.**

Inštalácia musí byť vykonaná kompetentným a kvalifikovaným personálom, ktorý má technické schopnosti požadované špecifickými normami vo veci. Pod kvalifikovaným personálom sa rozumejú osoby, ktoré pre svoju profesionálnu prípravu, skúsenosti a vzdelanie, ako aj znalosti o príslušných normách, predpisoch a opatreniach na prevenciu nehôd a servisných podmienkach boli povolené pracovníkom zodpovedným za bezpečnosť zariadenia na vykonávanie akýchkoľvek potrebných činností a ktoré sú pri nich schopné rozpoznať a vyhnúť sa akémukoľvek nebezpečenstvu. (Definícia pre odborný personál - IEC 364)

Zariadenie nesmú používať deti do 8 rokov, osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo psychickými schopnosťami alebo osoby bez skúseností alebo potrebných znalostí, ak nie sú pod dohľadom alebo ak nedostali príslušné inštrukcie o bezpečnom používaní zariadenia a na porozumenie súvisiacich nebezpečenstiev. Deti sa nesmú hrať so zariadením.



**Overiť, že výrobok neutrpel žiadne poškodenie spôsobené dopravou alebo uskladnením. Skontrolovať, že vonkajší obal je neporušený a v optimálnom stave.**

### 2.1 Bezpečnosť

Používanie je prípustné iba v prípade, ak elektrické zariadenie rešpektuje bezpečnostné opatrenia podľa platných noriem v krajinе inštalácie výrobku.

### 2.2 Zodpovednosť

Výrobca nezodpovedá za dobré fungovanie cirkulačného čerpadla alebo za prípadné škody, ním vyvolané, v prípade, že bolo poškodené, upravené alebo v činnosti mimo odporúčaného pracovného poľa alebo v protiklade s inými predpismi obsiahnutými v tejto príručke.

## 2.3 Špecifické upozornenia



Odstrániť vždy napätie zo siete pred zásahom na elektrickej alebo mechanickej časti. Počkať na zhasnutie svetelných kontroliek na kontrolnom paneli pred otvorením samotného zariadenia. Kondenzátor medziľahlého obvodu jednosmerného prúdu zostane nabitý nebezpečne vysokým napäťom aj po odpojení sieťového napäťia.

Sú prípustné len sieťové pripojenia s pevným káblovaním. Zariadenie musí byť uzemnené (IEC 536 trieda 1, NEC a iné príslušné štandardy).




Na sieťových svorkách a svorkách motora môže byť nebezpečné napätie aj pri zastavenom motore.



Ak je napájací kábel poškodený, tak musí byť vymenený technickou asistenčnou službou alebo kvalifikovaným personálom, aby sa predišlo akémukoľvek riziku.

## 3. POPIS VÝROBKU



Obrázok 1: Čerpané kvapaliny, varovania a prevádzkové podmienky

Obehové čerpadlá série EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL tvoria kompletnú škálu obehových čerpadiel.

Tento návod na inštaláciu a použitie sa vzťahuje na modely EVOSTA2, EVOSTA3 a tiež modely EVOSTA2 SOL.

Typ modelu je uvedený na balení a na identifikačnom štítku.

Tabuľka nižšie obsahuje súpis modelov EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL so zabudovanými funkciemi a vlastnosťami.

Funkcie/vlastnosti	EVOSTA 2	EVOSTA 3	EVOSTA2 SOL
Proporcionálny tlak	•	•	•
Konštantný tlak	•	•	•
Konštantná krivka	•	•	
Ochrana pri prevádzke nasucho		•	
Automatické odvzdušnenie		•	

Tabuľka 1: Funkcie a funkčnosť

## 4. ČERPANÉ KVAPALINY

Čistá, bez pevných látok a minerálnych olejov, neviskózna, chemicky neutrálna, blížiaca sa charakteristikám vody (glykol max. 30%, 50% EVOSTA2 SOL).

## 5. APLIKÁCIE

Cirkulačné čerpadlá série **EVOSTA2**, **EVOSTA3**, **EVOSTA2 SOL** umožňujú integrovanú reguláciu diferenčného tlaku, ktorá umožňuje prispôsobiť výkony cirkulačného čerpadla skutočným požiadavkám zariadenia. Toto determinuje významné energetické úspory, lepšiu kontrolovatelnosť zariadenia a zníženie hlučnosti.

Cirkulačné čerpadlá **EVOSTA2**, **EVOSTA3**, **EVOSTA2 SOL** sú koncipované na cirkuláciu:

- vody vo vykurovacích a klimatizačných zariadeniach;
- vody v priemyselných hydraulických obvodoch;
- úžitkovej vode, **len pre verzie s bronzovým telesom čerpadla.**

Cirkulačné čerpadlá **EVOSTA2**, **EVOSTA3**, **EVOSTA2 SOL** sú samoochranné proti:

- preťaženiu;
- výpadku fázy;
- prehriatiu;
- prepätiu a podpätiu.


## 6. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájacie napätie	1x230 V (+/-10%), 50/60 Hz				
Príkon	pozri štítok s elektrickými údajmi				
Maximálny prúd	pozri štítok s elektrickými údajmi				
Stupeň ochrany	IPX5				
Trieda ochrany	F				
Trieda TF	TF 110				
Ochrana motora	Nie je potrebná externá ochrana motora.				
Maximálna teplota prostredia	40 °C	60°C EVOSTA2 SOL			
Teplota kvapaliny	-10 °C ÷ 110 °C	-10 °C ÷ 130 °C EVOSTA2 SOL			
Dopravované množstvo	pozri Tab 3				
Výtláčná výška	pozri Tab 3				
Maximálny prevádzkový tlak	1.0 Mpa – 10 bar				
Minimálny prevádzkový tlak	0.1 Mpa – 1 bar				
Lpa [dB(A)]	≤ 43				

Tabuľka 2: Technické údaje

### Index názvu (príklad)

- Názov série  
Slnečné  
Rozsah maximálnej výtláčnej výšky (dm)  
Vzdialenosť osí (mm)  
 $\frac{1}{2}'' = 1'' \frac{1}{2}$  závitové otvory  
= 1" závitové otvory  
Štandard (žiadna ref.) = 1" 1½ závitové otvory  
 $\frac{1}{2}''$  = 1" závitové otvory  
X = 2" závitové otvory



EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL	Hmax [m]	Qmax [m <sup>3</sup> /h]
EVOSTA2 40-70/xxx M230/50-60	6,9	3,6
EVOSTA2 80/xxx M230/50-60	8	4,2
EVOSTA3 40/xxx M230/50-60	4	2,9
EVOSTA3 60/xxx M230/50-60	6	3,6
EVOSTA3 80/xxx M230/50-60	8	4,2
EVOSTA2 75/xxx SOL	7,5	4
EVOSTA2 105/xxx SOL	10,5	3,6
EVOSTA2 145/xxx SOL	14,5	3,6

Tabuľka 3: Maximálna výtláčná výška (Hmax) a maximálne dopravované množstvo (Qmax) cirkulačných čerpadiel EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL

## 7. MANIPULÁCIA

### 7.1 Skladovanie

Všetky cirkulačné čerpadlá musia byť skladované na krytom a suchom mieste s podľa možnosti stálou vlhkosťou vzduchu, bez vibrácií a prachu. Dodávajú sa v originálnom obale, v ktorom musia zostať až do momentu inštalácie. Ak by tomu tak nebolo, tak je potrebné sa postarať o dôkladné uzavretie nasávacieho otvoru a výstupu.

### 7.2 Doprava

Vyhnuť sa vystaveniu výrobku zbytočným nárazom a kolíziám. Na zdvíhanie a dopravu cirkulačného čerpadla využívať zdviháky s použitím palety zo sériovej výbavy (ak je predpokladaná).

### 7.3 Hmotnosť

Lepiaci štítok umiestnený na obale uvádza údaj o celkovej hmotnosti cirkulačného čerpadla.

## 8. INŠTALÁCIA - EVOSTA2, EVOSTA3

Odstriániť vždy napätie zo siete pred zásahom na elektrickej alebo mechanickej časti. Počkať na zhasnutie svetelných kontroliek na kontrolnom paneli pred otvorením samotného zariadenia. Kondenzátor medziľahlého obvodu jednosmerného prúdu zostane nabitý nebezpečne vysokým napäťím aj po odpojení sieťového napäťa.


Sú prípustné len sietové pripojenia s pevným káblovaním. Zariadenie musí byť uzemnené (IEC 536 trieda 1, NEC a iné príslušné štandardy).



Uistíť sa o tom, aby napätie a frekvencia na štítku cirkulátora EVOSTA2, EVOSTA3 korešpondovalo s napäťom a frekvenciou napájacej siete.



## 8.1 Mechanická inštalácia



Obrázok 2: Montáž EVOSTA2 alebo EVOSTA3


Šípky na telesie čerpadla ukazujú smer prúdenia cez čerpadlo. Viď obr. 1, pol. A.

1. Obe tesnenia nasaďte pri montáži čerpadla do potrubia. Viď obr. 1, pol. B.
2. Čerpadlo inštalujte s hriadeľom motora v horizontálnej polohe. Viď obr. 1, pol. C.
3. Utiahnite úchytky.

## 8.2 Pozície užívateľského rozhrania



Namontovať cirkulačné čerpadlo EVOSTA2, EVOSTA3 vždy s hriadeľom motora v horizontálnej polohe.  
Namontovať systém elektronickej kontroly vo vertikálnej polohe



Obrázok 3: Montážna poloha

- Cirkulačné čerpadlo môže byť inštalované do vykurovacích a klimatizačných zariadení, ako na výstupné potrubie, tak aj na vratné potrubie; šípka vyrazená na telesie čerpadla udáva smer prúdenia.
- Cirkulačné čerpadlo nainštalovať podľa možnosti nad minimálnu hladinu kotla a čo možno najďalej od ohybov, kolien a odbočiek.
- Na uľahčenie operácií kontroly a údržby nainštalovať prerušovací ventil, ako na nasávacie potrubie, tak aj na výstupné potrubie.

- Pred nainštalovaním cirkulačného čerpadla uskutočniť dôkladné umytie zariadenia a to len vodou s teplotou 80°C. Potom celkom vypustiť zariadenie, aby sa odstránila akákoľvek škodlivá látka, ktorá by sa dostala do cirkulácie.
- Vyhnut' sa vmiešaniu aditív odvodených od uhľovodíkov a aromatických produktov do cirkulačnej vody. Pridanie nemrznúcej kvapaliny tam, kde je to potrebné, sa odporúča v maximálnej mieri 30%.
- V prípade tepelnej izolácie používať príslušný kit (ak je dodaný vo výbave) a uistíť sa o tom, aby výpustné otvory pre kondenz skrine motora neboli uzavreté alebo čiastočne upchaté.
- V prípade údržby vždy používať súpravu nových tesnení.



Nikdy neizolovať systém elektronickej kontroly.


#### 8.2.1 Umiestnenie užívateľského rozhrania v systémoch

Užívateľské rozhranie je možné umiestniť do troch rôznych polôh otočením tela motora o 90°.

Stupeň krytia IPX5 je zaručený výhradne s vypúšťacím otvorm smerujúcim nadol; v opačnom prípade pri otočení tela stráca motor stupeň krytia IPX5.



**Dbajte na rozdiel medzi teplotou okolia a teplotou kvapaliny: ak je teplota okolia vyššia, než teplota kvapaliny, hrozí nebezpečenstvo vzniku kondenzátu, ktorý je možné odvádzať len ak je telo motora umiestnené vypúšťacím otvorm smerom nadol.**



Obrázok 4: Pozície užívateľského rozhrania

### 8.3 Otočenie užívateľského rozhrania

V prípade, ak bude inštalácia uskutočnená na potrubiach v horizontálnej polohe, tak bude potrebné uskutočniť otočenie rozhrania o 90° pomocou príslušného elektronického zariadenia, aby sa zachoval stupeň ochrany IP a aby sa umožnila užívateľovi interakcia s viac komfortnou grafickou rozhraním.




**Pred pristúpením k otočeniu cirkulačného čerpadla sa uistiť o tom, aby bolo cirkulačné čerpadlo celkom vyprázdené.**

Na otočenie cirkulačného čerpadla EVOSTA2, EVOSTA3 postupovať nasledovne:

1. Odstrániť 4 upevňujúce skrutky hlavy cirkulačného čerpadla.
2. Otočiť o 90° skriňu motora spolu so systémom elektronickej kontroly smerom doprava alebo dočasna, podľa potreby.
3. Opäťovne vložiť a zatočiť 4 upevňujúce skrutky hlavy cirkulačného čerpadla.



**Systém elektronickej kontroly musí vždy zostať vo vertikálnej polohe!**



Obrázok 5: Zmena pozície užívateľského rozhrania



**POZOR!**

Voda s vysokou teplotou.  
Vysoká teplota.

**POZOR!**


Zariadenie je pod tlakom

- Vyprázdníť čerpadlo pred jeho demontážou alebo uzavrieť uzaváracie ventily na oboch stranách čerpadla. Čerpaná kvapalina môže mať vysokú teplotu a vysoký tlak.

### 8.4 Nevratný ventil

Ak je zariadenie vybavené nevratným ventilom, tak sa uistíť o tom, aby minimálny tlak cirkulačného čerpadla bol vždy vyšší ako je tlak zatvárania ventila.

### 8.5 Izolácia telesa čerpadla (len pre Evosta3)



Obrázok 6: Izolácia telesa čerpadla

Je možné zredukovať straty tepla v čerpadle EVOSTA3, izolovaním telesa čerpadla izolačnými krytmi dodanými s čerpadlom. Pozri obr. 9.



**Neizolovať elektrickú krabici a ani nezakrývať ovládací panel**

## 9. ELEKTRICKÉ ZAPOJENIA

Elektrické zapojenia musia byť uskutočnené skúseným a kvalifikovaným personálom.



**POZOR! VŽDY DODRŽIAVAŤ MIESTNE BEZPEČNOSTNÉ NORMY.**



Odstrániť vždy napätie zo siete pred zásahom na elektrickej alebo mechanickej časti. Počkať na zhasnutie svetelných kontroliek na kontrolnom paneli pred otvorením samotného zariadenia. Kondenzátor medziľahlého obvodu jednosmerného prúdu zostane nabitý nebezpečne vysokým napäťom aj po odpojení sieťového napäťa.

Sú prípustné len sieťové pripojenia s pevným káblovaním. Zariadenie musí byť uzemnené (IEC 536 trieda 1, NEC a iné príslušné štandardy).




**ODPORÚČA SA SPRÁVNE A BEZPEČNÉ UZEMNENIE ZARIADENIA!**



Odporuča sa nainštalovať diferenčný spínač na ochranu zariadenia, ktorý je správne dimenzovaný, typ: trieda A s regulovateľným rozptylovým prúdom, selektívny.

Automatický diferenčný spínač musí byť označený nasledujúcimi symbolmi:



- Cirkulačné čerpadlo nevyžaduje žiadnu externú ochranu motora.
- Skontrolovať, aby napájacie napätie a frekvencia korešpondovali s hodnotami uvedenými na identifikačnom štítku cirkulačného čerpadla.

## 9.1 Siet'ové zapojenie

## EVOSTA3

Fáza	1	2	3
Akcia	Vytočiť maticu-príchytku kábla a vytiahnuť svorkovnicu z konektora a uvoľniť ho z bočných klipov.	Otočiť svorkovnicu o 180°.	Navliecť maticu a konektor na kábel. Stiahnuť plášť z vodičov podľa obrázku. Zapojiť vodiče do svorkovnice, pri rešpektovaní fázy, neutrálu a uzemnenia.
Obrázok			
Fáza	4	5	
Akcia	Zasunúť zapojenú svorkovnicu do matice-príchytky kábla a zablokovať ju bočnými klipmi. Utiahnuť blokovaciu maticu.	Pripojiť konektor s káblom k čerpadlu zablokovaním zadného háku.	
Obrázok			

Tabuľka 4: Montáž konektoru Evosta3

## EVOSTA2

Fáza	1	2	3
Akcia	Vytočiť maticu-príchytku kábla a vytiahnuť svorkovnicu z konektoru.	Odstrániť upevňovaciu skrutku.	Navliecť maticu a konektor na kábel. Stiahnuť plášť z vodičov podľa obrázku. Zapojiť vodiče do svorkovnice, pri rešpektovaní fázy, neutrálu a uzemnenia.
Obrázok			
Fáza	4	5	
Akcia	Zasunúť zapojenú svorkovnicu do matice-príchytky kábla. Utiahnuť blokovaciu maticu.	Pripojiť konektor s káblom k čerpadlu a utiahnuť blokovaciu skrutku.	
Obrázok			

Tabuľka 5: Montáž konektoru Evosta2

## 10. SPUSTENIE

**Všetky operácie spustenia musia byť uskutočnené pri zatvorenom kryte kontrolného panelu EVOSTA2, EVOSTA3!**



**Systém spustiť len, keď boli ukončené všetky elektrické a hydraulické zapojenia**

**Vyhnut' sa fungovaniu cirkulačného čerpadla pri absencii vody v zariadení.**

**Tekutina, obsiahnutá v zariadení, okrem toho, že môže mať vysokú teplotu a tlak, tak môže byť aj vo forme plynu - pary. NEBEZPEČENSTVO OPARENÍN!**




**Je nebezpečné sa dotýkať cirkulačného čerpadla. NEBEZPEČENSTVO OPARENÍN!**

Po uskutočnení všetkých elektrických a hydraulických zapojení naplniť zariadenie vodou a prípadne aj s glykolom (pokiaľ ide o maximálny percentuálny obsah glykolu, tak pozri Ods.4) a napájať systém.

Po spustení systému je možné zmeniť spôsob fungovania pre lepšie prispôsobenie sa požiadavkám zariadenia

#### 10.1 Odvzdušnenie čerpadla



Obrázok 7: Odvzdušnenie čerpadla




**Odvzdušnite vždy čerpadlo pred štartom.**

**Čerpadlo nesmie fungovať nasucho.**

#### 10.2 Automatické odvzdušnenie

Automatické odvzdušnenie sa udeje len u čerpadla EvoSTA3. Stlačiť na 3° tlačidlo Mode a funkcia sa aktivuje: 1 minúta pri maximálnej rýchlosťi a potom sa znova uvedenie do nastaveného modalitu.



Obrázok 8: Automatické odvzdušnenie čerpadla

## 11. FUNKCIE


### 11.1 Spôsoby regulácie

Cirkulačné čerpadlá EVOSTA2, EVOSTA3 umožňujú uskutočniť nasledujúce spôsoby regulácie podľa požiadaviek zariadenia:

- Proporcionálna regulácia diferenčného tlaku v závislosti od prúdenia v zariadení;
- Konštantná regulácia diferenčného tlaku;
- Regulácia s pevnou krivkou

Spôsob regulácie môže byť nastavený prostredníctvom kontrolného panelu EVOSTA2, EVOSTA3.

#### 11.1.1 Proporcionálna regulácia diferenčného tlaku




Pri tomto spôsobe regulácie sa diferenčný tlak zníži alebo zvýší pri znižení alebo zvýšení požiadavky vody. Set-point  $H_s$  môže byť nastavený z displeja.

Regulácia je vhodná pre:



- vykurovacie a klimatizačné zariadenia s vysokými úbytkami zaťaženia;
- zariadenia so sekundárnym regulátorom diferenčného tlaku;
- primárne okruhy s vysokými úbytkami zaťaženia;
- systémy recirkulácie úžitkovej vody s termostatickými ventilmi na stúpačkách.

#### 11.1.1.1 Regulácia proporcionálneho diferenčného tlaku – Pokročilé menu



Pridržaním stlačeného tlačidla Mode na 20" sa pristúpi k Pokročilému menu s možnosťou voľby zo 6 kriviek proporcionálneho diferenčného tlaku.

### 11.1.2 Konštantná regulácia diferenčného tlaku




Pri tomto spôsobe regulácie je udržiavaný konštantný diferenčný tlak, nezávisle od požiadavky vody.  
Set-point  $H_s$  môže byť nastavený z displeja.

Regulácia je vhodná pre:

- vykurovacie a klimatizačné zariadenia s nízkymi úbytkami zaťaženia;
- jednopotrubové systémy s termostatickými ventilmi;
- zariadenia s prirodzenou cirkuláciou;
- primárne okruhy s nízkymi úbytkami zaťaženia;
- systémy recirkulácie úžitkovej vody s termostatickými ventilmi na stúpačkách

### 11.1.3 Regulácia s pevnou krivkou




Pri tomto spôsobe regulácie cirkulačné čerpadlo pracuje po charakteristických krivkach s konštantnou rýchlosťou.

Regulácia je vhodná pre vykurovacie a klimatizačné zariadenia s konštantným dopravovaným množstvom.

## 12. KONTROLNÝ PANEL

Funkcie cirkulačných čerpadiel EVOSTA2, EVOSTA3 môžu byť zmenené prostredníctvom kontrolného panelu, umiestneného pod krytom elektronického kontrolného systému.

## 12.1 Prvky na displeji



Obrázok 9: Displej

- 1 Svetelné segmenty, ktoré indikujú typ nastavenej krivky.
- 2 Displej, ktorý ukazuje okamihový príkon vo wattoch, dopravované množstvo v  $m^3/h$ , výtlachnú výšku v metroch a nastavenú krivku.
- 3 Tlačidlo na voľbu nastavenia čerpadla.
- 4 Svetelné segmenty, ktoré indikujú nastavenú krivku.

## 12.2 Grafický displej

### 12.2.1 Svetelné segmenty indikujúce nastavenie čerpadla.

Čerpadlo má nové možnosti nastavenia, ktoré môžu byť zvolené tlačidlom MODE. Nastavenia čerpadla sú indikované 6 svetelnými segmentami na displeji.

### 12.2.2 Tlačidlo na voľbu nastavenia čerpadla

Vždy, keď sa stlačí tlačidlo MODE, tak sa zmení nastavenie čerpadla. Jeden cyklus je tvorený 10 stlačeniami tlačidla.

### 12.2.3 Fungovanie displeja



Obrázok 10: Displej Evosta3

Cirkulačné čerpadlo Evosta3 je vybavené displejom schopným vizualizovať nasledujúce veličiny:



Výška zvolenej krivky (1-2-3)

Okamihový príkon vo wattoch

Okamihová výtláčná výška v metroch

Okamihové dopravované množstvo v  $m^3/h$

Veličiny sú udávané sekvenčným spôsobom na 3". Po ukončení cyklu vizualizácie sa displej vypne a zostane zapnutá len LED operačnej modality.

Ak sa stlačí tlačidlo voľby do 10", tak displej uskutoční 6 cyklov vizualizácie a potom prejde do stavu stand-by.

Ked' sa znova stlačí tlačidlo do 10", tak displej uskutoční ďalších 11 cyklov vizualizácie, aby sa umožnila dlhšia doba na odčítanie.

## 12.2.4 Nastavenia modality fungovania čerpadla

	EVOSTA3	EVOSTA2	
1			Najnižšia krivka proporcionálneho tlaku, PP1
2			Stredná krivka proporcionálneho tlaku, PP2
3			Najvyššia krivka proporcionálneho tlaku, PP3
4			Najnižšia krivka konštantného tlaku, CP1
5			Stredná krivka konštatného tlaku, CP2
6			Najvyššia krivka konštatného tlaku, CP3
7			Najnižšia konštantná krivka, I
8			Stredná konštantná krivka, II
9			Najvyššia konštantná krivka, III

Tabuľka 6: Modalita fungovania čerpadla

### 13. NASTAVENIA Z FABRIKY

Modalita regulácie:  = Regulácia minimálneho proporcionálneho diferenčného tlaku

### 14. TYPY ALARMU

EVOSTA 2 / EVOSTA 3		
Chybový kód / P. bliknutí	Príčina	Riešenie
žiadne	1. Nesprávne napájané čerpadlo 2. Čerpadlo je pokazené	1. Obnovte napájanie čerpadla 2. Vymeňte čerpadlo
E1 - 1 bliknutie	Chod nasucho	Skontrolujte tesnosť systému
E2 - 2 bliknutia	Zablokovaný rotor	Odblokujte rotor podľa ďalej uvedených pokynov; ak problém pretrváva, vymeňte čerpadlo
E3 - 3 bliknutia	Skrat	Vymeňte čerpadlo
E4 - 4 bliknutia	Chyba softvéru	Vymeňte čerpadlo
E5 - 5 bliknutí	Elektrická bezpečnosť	Počkajte 30 minút na resetovanie a postupujte podľa ďalej uvedených pokynov.

Tabuľka 7: Typy alarmov



#### E2 - 2 BLIKNUTIA

V prípade zablokovania obehového čerpadla s chybovým kódom **E2** alebo **2 bliknutí** sa odporúča motor manuálne odblokovovať:

1. Pred akoukoľvek prácou na prístroji ho odpojte od napájania.
2. Uzavrite uzaváracie ventily nainštalované v systéme, umiestnené nad a pod čerpadlom, aby sa zabránilo vypusteniu celého systému počas prebiehajúceho úkonu.
3. Odskrutkujte predný mosadzný uzáver pomocou plochého skrutkovača a odstráňte ho (môže dôjsť k úniku vody).
4. Pomocou plochého skrutkovača veľkosti 0,5x3 mm otáčajte hriadeľom motora vnútri otvoru, kým sa nebude voľne otáčať bez námahy.
5. Naskrutkujte predný mosadzný uzáver na pôvodné miesto.
6. Znovu otvorte uzaváracie ventily systému umiestnené nad a pod čerpadlom.
7. Znovu pripojte jednotku k napájaniu.
8. Ak operácia prebehla úspešne, čerpadlo už nebude hlásiť chybu a obnoví normálnu prevádzku.



#### E5 - 5 BLIKNUTIA

Chyba môže byť spôsobená nečakaným prúdovým preťažením alebo inou hardvérovou chybou na doske. V dôsledku toho čerpadlo nefunguje a je potrebné vykonať tieto kroky: nechajte čerpadlo pripojené k zdroju napájania a počkajte 30 minút na automatický reset. Ak chyba pretrváva, čerpadlo je potrebné vymeniť.

### 15. INŠTALÁCIA - EVOSTA2 SOL




Odstrániť vždy napätie zo siete pred zásahom na elektrickej alebo mechanickej časti. Počkať na zhasnutie svetelných kontroliek na kontrolnom paneli pred otvorením samotného zariadenia. Kondenzátor medziľahlého obvodu jednosmerného prúdu zostane nabitý nebezpečne vysokým napäťom aj po odpojení sieťového napäťa.

Sú prípustné len sieťové pripojenia s pevným káblovaním. Zariadenie musí byť uzemnené (IEC 536 trieda 1, NEC a iné príslušné štandardy).



Uistit' sa o tom, aby napätie a frekvencia na štítku cirkulátora EVOSTA2 SOL korešpondovalo s napäťom a frekvenciou napájacej siete.

## 15.1 Mechanická inštalácia



Obrázok 11: Montáž EVOSTA2 SOL


Šípky na telese čerpadla ukazujú smer prúdenia cez čerpadlo. Vid' obr. 1, pol. A.

1. Obe tesnenia nasadte pri montáži čerpadla do potrubia. Vid' obr. 1, pol. B.
2. Čerpadlo inštalujte s hriadeľom motora v horizontálnej polohe. Vid' obr. 1, pol. C.
3. Utiahnite úchytky.

## 15.2 Pozície užívateľského rozhrania



Namontovali cirkulačné čerpadlo EVOSTA2 SOL vždy s hriadeľom motora v horizontálnej polohe.  
Namontovali systém elektronickej kontroly vo vertikálnej polohe



Obrázok 12: Montážna poloha

- Cirkulačné čerpadlo môže byť inštalované do vykurovacích a klimatizačných zariadení, ako na výstupné potrubie, tak aj na vratné potrubie; šípka vyrazená na telese čerpadla udáva smer prúdenia.
- Cirkulačné čerpadlo nainštalovať podľa možnosti nad minimálnu hladinu kotla a čo možno najďalej od ohybov, kolien a odbočiek.
- Na uľahčenie operácií kontroly a údržby nainštalovať prerušovací ventil, ako na nasávanie potrubie, tak aj na výstupné potrubie.

- Pred nainštalovaním cirkulačného čerpadla uskutočniť dôkladné umytie zariadenia a to len vodou s teplotou 80°C. Potom celkom vypustiť zariadenie, aby sa odstránila akákoľvek škodlivá látka, ktorá by sa dostala do cirkulácie.
- Vyhnuť sa vmešaniu aditív odvodených od uhľovodíkov a aromatických produktov do cirkulačnej vody. Pridanie nemrznúcej kvapaliny tam, kde je to potrebné, sa odporúča v maximálnej mieri 30%.
- V prípade tepelnej izolácie používať príslušný kit (ak je dodaný vo výbave) a uistíť sa o tom, aby výpustné otvory pre kondenz skrine motora neboli uzavreté alebo čiastočne upchaté.
- V prípade údržby vždy používať súpravu nových tesnení.



Nikdy neizolovať systém elektronickej kontroly.


### 15.2.1 Umiestnenie užívateľského rozhrania v systémoch

Užívateľské rozhranie je možné umiestniť do troch rôznych polôh otočením tela motora o 90°.

Stupeň krytie IPX5 je zaručený výhradne s vypúšťacím otvorom smerujúcim nadol; v opačnom prípade pri otočení tela stráca motor stupeň krytie IPX5.



**Dbajte na rozdiel medzi teplotou okolia a teplotou kvapaliny: ak je teplota okolia vyššia, než teplota kvapaliny, hrozí nebezpečenstvo vzniku kondenzátu, ktorý je možné odvádzať len ak je telo motora umiestnené vypúšťacím otvorom smerom nadol.**



Obrázok 13: Pozície užívateľského rozhrania

### 15.3 Otočenie užívateľského rozhrania

V prípade, ak bude inštalačia uskutočnená na potrubiach v horizontálnej polohe, tak bude potrebné uskutočniť otočenie rozhrania o 90° pomocou príslušného elektronického zariadenia, aby sa zachoval stupeň ochrany IP a aby sa umožnila užívateľovi interakcia s viac komfortnom grafickom rozhraním.




**Pred pristúpením k otočeniu cirkulačného čerpadla sa uistíť o tom, aby bolo cirkulačné čerpadlo celkom vyprázdené.**

Na otočenie cirkulačného čerpadla EVOSTA2 SOL postupovať nasledovne:

1. Odstrániť 4 upevňujúce skrutky hlavy cirkulačného čerpadla.
2. Otočiť o 90°skriňu motora spolu so systémom elektronickej kontroly smerom doprava alebo doľava, podľa potreby.
3. Opäťovne vložiť a zatočiť 4 upevňujúce skrutky hlavy cirkulačného čerpadla.



Systém elektrickej kontroly musí vždy zostať vo vertikálnej polohe!



Obrázok 14: Zmena pozície užívateľského rozhrania



**POZOR!**

Voda s vysokou teplotou.  
Vysoká teplota.



**POZOR!**

Zariadenie je pod tlakom

- Vyprázdníť čerpadlo pred jeho demontážou alebo uzavrieť uzaváracie ventily na oboch stranách čerpadla. Čerpaná kvapalina môže mať vysokú teplotu a vysoký tlak.

#### 15.4 Nevratný ventil


Ak je zariadenie vybavené nevratným ventilom, tak sa uistíť o tom, aby minimálny tlak cirkulačného čerpadla bol vždy vyšší ako je tlak zatvárania ventila.

### 16. ELEKTRICKÉ ZAPOJENIA

Elektrické zapojenia musia byť uskutočnené skúseným a kvalifikovaným personálom.



**POZOR! VŽDY DODRŽIAVAŤ MIESTNE BEZPEČNOSTNÉ NORMY.**



Odstrániť vždy napätie zo siete pred zásahom na elektrickej alebo mechanickej časti. Počkať na zhasnutie svetelných kontroliek na kontrolnom paneli pred otvorením samotného zariadenia. Kondenzátor medziľahlého obvodu jednosmerného prúdu zostane nabity nebezpečne vysokým napäťom aj po odpojení sieťového napäťa.


Sú prípustné len sieťové pripojenia s pevným kablovaním. Zariadenie musí byť uzemnené (IEC 536 trieda 1, NEC a iné príslušné štandardy).



**ODPORÚČA SA SPRÁVNE A BEZPEČNÉ UZEMNENIE ZARIADENIA!**




Odporúča sa nainštalovať diferenčný spínač na ochranu zariadenia, ktorý je správne dimenzovaný, typ: trieda A s regulovateľným rozptylovým prúdom, selektívny.  
Automatický diferenčný spínač musí byť označený nasledujúcimi symbolmi:



- Cirkulačné čerpadlo nevyžaduje žiadnu externú ochranu motora.
- Skontrolovať, aby napájacie napätie a frekvencia korešpondovali s hodnotami uvedenými na identifikačnom štítku cirkulačného čerpadla.

## 16.1 Siet'ové zapojenie

Charakteristiky PWM signálu: pozri kapitola 21.



## 17. SPUSTENIE



**Všetky operácie spustenia musia byť uskutočnené pri zatvorenom kryte kontrolného panelu EVOSTA2 SOL!**

**Systém spustiť len, keď boli ukončené všetky elektrické a hydraulické zapojenia**

**Vyhnuť sa fungovaniu cirkulačného čerpadla pri absencii vody v zariadení.**




**Tekutina, obsiahnutá v zariadení, okrem toho, že môže mať vysokú teplotu a tlak, tak môže byť aj vo forme plynu - pary. NEBEZPEČENSTVO OPARENÍN!**

**Je nebezpečné sa dotýkať cirkulačného čerpadla. NEBEZPEČENSTVO OPARENÍN!**

Po uskutočnení všetkých elektrických a hydraulických zapojení naplniť zariadenie vodou a prípadne aj s glykolom (pokiaľ ide o maximálny percentuálny obsah glykolu, tak pozri Ods.4) a napájať systém.

Po spustení systému je možné zmeniť spôsob fungovania pre lepšie prispôsobenie sa požiadavkám zariadenia

## 17.1 Odvzdušnenie čerpadla



Obrázok 16: Odvzdušnenie čerpadla



Odvzdušnite vždy čerpadlo pred štartom.

Čerpadlo nesmie fungovať nasucho.

## 18. FUNKCIE


### 18.1 Spôsoby regulácie

Cirkulačné čerpadlá EVOSTA2 SOL umožňujú uskutočniť nasledujúce spôsoby regulácie podľa požiadaviek zariadenia:

- Proporcionálna regulácia diferenčného tlaku v závislosti od prúdenia v zariadení;
- Regulácia s pevnou krivkou

Spôsob regulácie môže byť nastavený prostredníctvom kontrolného panelu EVOSTA2 SOL.


#### 18.1.1 Proporcionálna regulácia diferenčného tlaku




Pri tomto spôsobe regulácie sa diferenčný tlak zníži alebo zvýší pri znížení alebo zvýšení požiadavky vody. Set-point  $H_s$  môže byť nastavený z displeja.

Regulácia je vhodná pre:

- vykurovacie a klimatizačné zariadenia s vysokými úbytkami zaťaženia;
- zariadenia so sekundárnym regulátorm diferenčného tlaku;
- primárne okruhy s vysokými úbytkami zaťaženia;
- systémy recirkulácie úžitkovej vody s termostatickými ventilmi na stúpačkách.



### 18.1.2 Regulácia s pevnou krivkou




Pri tomto spôsobe regulácie cirkulačné čerpadlo pracuje po charakteristických krivkách s konštantnou rýchlosťou.

Regulácia je vhodná pre vykurovacie a klimatizačné zariadenia s konštantným dopravovaným množstvom.

## 19. KONTROLNÝ PANEL

Funkcie cirkulačných čerpadiel EVOSTA2 SOL môžu byť zmenené prostredníctvom kontrolného panelu, umiestneného pod krytom elektronického kontrolného systému.

### 19.1 Prvky na displeji



Obrázok 17: Displej

- 1 Tlačidlo na voľbu nastavenia čerpadla.
- 2 Svetelné segmenty, ktoré indikujú typ nastavenej krivky.
- 3 Svetelné segmenty, ktoré indikujú nastavenú krivku.

## 19.2 Nastavenia modality fungovania čerpadla

	EVOSTA2 SOL	
1		Najnižšia krivka proporcionálneho tlaku, PP1
2		Stredná krivka proporcionálneho tlaku, PP2
3		Najvyššia krivka proporcionálneho tlaku, PP3
4		Konštatná krivka, rýchlosť I
5		Konštatná krivka, rýchlosť II
6		Konštatná krivka, rýchlosť III
7		Konštatná krivka, rýchlosť IV
8		Konštatná krivka, rýchlosť V
9		Konštatná krivka, rýchlosť VI

Tabuľka 8: Modalita fungovania čerpadla

## 20. NASTAVENIA Z FABRIKY

Modalita regulácie: = Regulácia minimálneho proporcionálneho diferenčného tlaku

## 21. SIGNÁL PWM

### 21.1 PWM signál na vstupe

Profil signálu PWM na vstupe – verzia SLNEČNÉ

Úroveň neaktívneho signálu: 0 V

Úroveň aktívneho signálu 5 V-15 V


Minimálny prúd na úrovniach aktívneho signálu: 5 mA

Frekvencia: 100 Hz – 5 kHz

Trieda izolácie: Trieda 2

Trieda ESD Compliance with IEC 61000-4-2 (ESD)

Pracovná zóna	Pracovný cyklus PWM
Režim stanby	<5%
Zóna hysterézy	≥5% / <9%
Minimálny set point	≥9% / <16%
Premenný set point	≥16% / <90%
Maximálny set point	>90% / ≤100%



### 21.2 Signál PWM na výstupe

Typ: Open collector V

Frekvencia: 5 V-15 V

Maximálny prúd na výstupnom tranzistore: 50 mA

Maximálny výkon na výstupnom rezistore: 125 mW


Maximálny výkon na Zenerovej dióde 36 V: 300 mW

Frekvencia: 75 Hz +/- 2 %


Trieda izolácie: Trieda 2

Trieda ESD: Compliance with IEC 61000-4-2 (ESD)

Pracovná zóna	Pracovný cyklus PWM
Čerpadlo v činnosti	1%-70%
Chyba 1 chodu nasucho	75%
Chyba 2 zablokovaný rotor	80%
Chyba 3 skrat	85%
Interná chyba	90%
Standby (STOP) účinkom PWM signálu	95%



## 21.3 Referenčná schéma



## 22. TYPY ALARMU

## 23. ALARMU

EVOSTA 2 SOL		
Chybový kód / P. bliknutí	Príčina	Riešenie
žiadne	1. Nesprávne napájané čerpadlo 2. Čerpadlo je pokazené	1. Obnovte napájanie čerpadla 2. Vymeňte čerpadlo
E1 - 1 bliknutie	Chod nasucho	Skontrolujte tesnosť systému
E2 - 2 bliknutia	Zablokovaný rotor	Odblokujte rotor podľa ďalej uvedených pokynov; ak problém pretrváva, vymeňte čerpadlo
E3 - 3 bliknutia	Skrat	Vymeňte čerpadlo
E4 - 4 bliknutia	Chyba softvéru	Vymeňte čerpadlo
E5 - 5 bliknutí	Elektrická bezpečnosť	Počkajte 30 minút na resetovanie a postupujte podľa ďalej uvedených pokynov.

Tabuľka 9: Typy alarmov

**E2 - 2 BLIKNUTIA**

V prípade zablokovania obehového čerpadla s chybovým kódom E2 alebo 2 bliknutí sa odporúča motor manuálne odblokovať:

- Pred akoukoľvek prácou na prístroji ho odpojte od napájania.
- Uzavrite uzaváracie ventily nainštalované v systéme, umiestnené nad a pod čerpadlom, aby sa zabránilo vypusteniu celého systému počas prebiehajúceho úkonu.
- Odskrutkujte predný mosadzný uzáver pomocou plochého skrutkovača a odstráňte ho (môže dôjsť k úniku vody).
- Pomocou plochého skrutkovača veľkosti 0,5x3 mm otáčajte hriadeľom motora vnútri otvoru, kým sa nebude voľne otáčať bez námahy.
- Naskrutkujte predný mosadzný uzáver na pôvodné miesto.
- Znovu otvorte uzaváracie ventily systému umiestnené nad a pod čerpadlom.
- Znovu pripojte jednotku k napájaniu.
- Ak operácia prebehla úspešne, čerpadlo už nebude hlásiť chybu a obnoví normálnu prevádzku.



## E5 - 5 BLIKNUTIA

Chyba môže byť spôsobená nečakaným prúdovým preťažením alebo inou hardvérovou chybou na doske. V dôsledku toho čerpadlo nefunguje a je potrebné vykonať tieto kroky: nechajte čerpadlo pripojené k zdroju napájania a počkajte 30 minút na automatický reset. Ak chyba pretrváva, čerpadlo je potrebné vymeniť.

## 24. ÚDRŽBA



Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti do 8 rokov bez dohľadu kvalifikovanej dospelej osoby. Pred začatím akéhokoľvek zásahu na systéme alebo pri vyhľadávaní porúch je potrebné prerušiť elektrické pripojenie erpadla (odstrániť zástrčku zo zásuvky elektrického napájania).

## 25. ZNEŠKODNENIE



Tento výrobok alebo jeho časti musia byť likvidované pri rešpektovaní životného prostredia a v súlade s miestnymi zákony o ochrane životného prostredia, pri čom je potrebné využiť miestne, verejné alebo súkromné systémy zberu odpadu

### Informácie

Časté otázky (FAQ) týkajúce sa Smernice 2009/125/ES o ekologicky kompaktibilnom projektovaní, ktorá stanovuje rámec pre spracovanie špecifikácií ekologicky kompaktibilného projektovania produktov súvisiacich s energiou a jej implementačných nariadení: [http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-design/guidance/files/20110429\\_faq\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-design/guidance/files/20110429_faq_en.pdf)  
 Vedúce línie na aplikáciu smernice o ekologicky kompaktibilnom projektovaní, ktoré doprevádzajú nariadenia komisie: [http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/legislation\\_en.htm](http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/legislation_en.htm) - pozri čerpadla

**İÇİNDEKİLER**

<b>1. AÇIKLAMALAR .....</b>	<b>272</b>
<b>2. GENEL.....</b>	<b>272</b>
2.1    Güvenlik.....	272
2.2    Sorumluluk .....	272
2.3    Özel Uyarılar .....	273
<b>3. ÜRÜN TANIMI .....</b>	<b>273</b>
<b>4. POMPALANAN SIVILAR.....</b>	<b>273</b>
<b>5. UYGULAMALAR.....</b>	<b>274</b>
<b>6. TEKNİK VERİLER .....</b>	<b>274</b>
<b>7. İŞLETME .....</b>	<b>275</b>
7.1    Depolama.....	275
7.2    Taşıma.....	275
7.3    Ağırlık.....	275
<b>8. KURMA - EVOSTA2, EVOSTA3.....</b>	<b>275</b>
8.1    Mekanik tesisat.....	276
8.2    Kullanıcı Arayüzü Pozisyonları.....	276
8.3    Kullanıcı arayüzünün rotasyonu.....	278
8.4    Çek vanası .....	278
8.5    Pompa gövdesinin yalıtımı (sadece Evosta3 için) .....	278
<b>9. ELEKTRİK BAĞLANTILARI .....</b>	<b>280</b>
9.1    Güç Besleme Bağlantısı .....	281
<b>10. İŞLETMEYE ALMA .....</b>	<b>282</b>
10.1   Pompadaki gazın arındırılması .....	283
10.2   Otomatik Degazifikasyon .....	283
<b>11. FONKSİYONLAR .....</b>	<b>284</b>
11.1   Ayarlama Yöntemleri .....	284
11.1.1  Orantısal Diferansiyel Basınçlı Ayarlama .....	284
11.1.2  Sabit Diferansiyel Basınçlı Ayarlama .....	285
11.1.3  Sabit eğrili ayarlama .....	285
<b>12. KONTROL PANELİ .....</b>	<b>285</b>
12.1   Ekran üzerindeki Öğeler .....	286
12.2   Grafik Ekran .....	286
<b>13. FABRIKA AYARLARI .....</b>	<b>289</b>
<b>14. ALARM TIPLERİ .....</b>	<b>289</b>
<b>15. KURMA - EVOSTA2 SOL .....</b>	<b>289</b>
15.1   Mekanik tesisat.....	290
15.2   Kullanıcı Arayüzü Pozisyonları.....	290
15.3   Kullanıcı arayüzünün rotasyonu.....	291
15.4   Çek vanası .....	292
<b>16. ELEKTRİK BAĞLANTILARI .....</b>	<b>292</b>
16.1   Güç Besleme Bağlantısı .....	293
<b>17. İŞLETMEYE ALMA .....</b>	<b>293</b>
17.1   Pompadaki gazın arındırılması .....	294
<b>18. FONKSİYONLAR .....</b>	<b>294</b>
18.1   Ayarlama Yöntemleri .....	294
18.1.1  Orantısal Diferansiyel Basınçlı Ayarlama .....	294
18.1.2  Sabit eğrili ayarlama .....	295
<b>19. KONTROL PANELİ .....</b>	<b>295</b>
19.1   Ekran üzerindeki Öğeler .....	295
<b>20. FABRIKA AYARLARI .....</b>	<b>297</b>
<b>21. PWM SINYALI .....</b>	<b>297</b>
21.1   Girişte PWM sinyali .....	297
21.2   Çıkışta PWM sinyali .....	297
21.3   Referans şema.....	298
<b>22. ALARM TIPLERİ .....</b>	<b>298</b>
<b>23. BAKIM .....</b>	<b>299</b>
<b>24. İMHA .....</b>	<b>299</b>
<b>25. BOYUTLAR .....</b>	<b>750</b>
<b>26. PERFORMANS EĞRILERİ .....</b>	<b>753</b>

**RESİMLERİN ENDEKSİ**

Resim 1: Pompalanan sıvılar, uyarılar ve çalışma koşulları .....	273
Resim 2: EVOSTA2, EVOSTA3 montajı.....	276
Resim 3: Montaj pozisyonu .....	276
Resim 4: Kullanıcı arayüzünün pozisyonları.....	277
Resim 5: Kullanıcı arayüzü pozisyonunun değiştirilmesi .....	278
Resim 6: Pompa gövdesinin yalıtımı .....	279
Resim 7: Pompanın havasını boşaltma .....	283
Resim 8: Pompanın havasının otomatik boşaltılması .....	283
Resim 9: Ekran .....	286
Resim 10: Evosta3 Ekranı .....	287
Resim 11: EVOSTA2 SOL montajı .....	290
Resim 12: Montaj pozisyonu .....	290
Resim 13: Kullanıcı arayüzünün pozisyonları .....	291
Resim 14: Kullanıcı arayüzü pozisyonunun değiştirilmesi .....	292
Resim 15 .....	293
Resim 16: Pompanın havasını boşaltma .....	294
Resim 17: Ekran .....	295

**TABLOLAR ENDEKSİ**

Tablo 1: İşlevler ve işlevsellikler .....	273
Tablo 2: Teknik veriler .....	274
Tablo 3: EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL sirkülatörlerin maksimum basma yüksekliği (Hmax) ve maksimum debisi (Qmax)	275
Tablo 4: Evosta3 konnektör montajı .....	281
Tablo 5: Evosta2 konnektör montajı .....	282
Tablo 6: Pompa işleme modları .....	288
Tablo 7: Alarm tipi .....	289
Tablo 8: Pompa işleme modları .....	296
Tablo 7: Alarm tipi .....	298

## 1. AÇIKLAMALAR

Ön sayfa üzerinde, işbu belgenin **Vn.x** şeklindeki versiyonu belirtilir. Söz konusu versiyon, belgenin **n.y** cihazının tüm yazılım sürümleri için geçerli olduğunu belirtir. Ör.: V3.0, tüm 3.y yazılımları için geçerlidir.

İşbu belgede, tehlike durumlarını belirtmek için aşağıdaki semboller kullanılacaktır:



**Genel tehlike** durumu. Bunu izleyen talimatlara uyulmaması, kişilere ve eşyalara hasar gelmesine neden olabilir.



**Elektrik şoku tehlikesi** durumu. Bu simbolü izleyen talimatlara uyulmaması, kişilerin can güvenliği açısından ciddi risk durumuna neden olabilir.

## 2. GENEL



**Kurmaya başlamadan önce bu dokümantasyonu dikkatle okuyunuz.**

Kurma işlemi, konuya ilişkin spesifik standartlar bağlamında öngörülen teknik niteliklere sahip olan uzman ve ehliyet sahibi personel tarafından gerçekleştirilmelidir. Vasıflı personel olarak formasyon, tecrübe ve eğitimlerinden, kazalardan korunma ve çalışma şartları ile ilgili normlar, yönerge ve tedbirleri bildiklerinden dolayı tesisat güvenliğinden sorumlu teknisyen tarafından yapılması gereken herhangi işlem yapmaya izin verilen, bu işlemlerde herhangi tehlike önleyebilecek kişiler adlandırılır. (Teknik personel tanımı IEC 364). Cihaz; 8 yaşından küçük çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri tam gelişmemiş veya deneyim veya gerekli bilgiden yoksun kişiler tarafından kullanılamaz ve bu kişiler tarafından sadece denetim altında tutuldukları sürece veya cihazın güvenlik içinde kullanımına dair ve bundan kaynaklanabilecek tehlikeleri anlayabilecek şekilde bilgilendirildikten sonra kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır.



**Ürünün nakliye veya depolamadan kaynaklanan hasarlara uğramamış olduğunu kontrol ediniz. Dış muhafazanın sağlam ve kusursuz şartlarda bulunduğu kontrol ediniz.**

### 2.1 Güvenlik

Sadece elektrik tesisi, ürünün kurulduğu ülkede geçerli olan Kurallara uygun güvenlik önlemlerine sahip ise kullanıma izin verilir.

### 2.2 Sorumluluk

Ürün kurcalanmış, tadil edilmiş ve/veya önerilen iş alanı dışında veya işbu kılavuzda yer alan diğer hükümler ile çelişkili şekilde çalıştırılmış ise üretici, makinenin iyi işlemesinden veya yukarıda belirtilenlerce neden olunmuş olası hasarlara ilişkin sorumluluk kabul etmez.

## 2.3 Özel Uyarılar



Tesisin elektrik veya mekanik kısımları üzerinde müdahalede bulunmadan önce daima şebeke gerilimini kesiniz. Söz konusu aparatı açmadan önce, kontrol paneli üzerindeki ışıklı ikaz lambalarının sönmesini bekleyiniz. Sürekli ara devrenin kondansatörü, şebeke geriliminin kesilmesinden sonra da tehlikeli şekilde yüksek gerilim yüklü kalır.

Sadece sağlam şekilde kablajlanmış şebeke bağlantılarına izin verilir. Aparat topraklanmış olmalıdır (IEC 536 sınıf 1, NEC ve ilişkin diğer standartlar).



Şebeke klemensleri ve motor klemensleri, motor stop konumunda iken de tehlikeli gerilim bulundurabilirler.



Besleme kablosu hasar görmüş ise, her türlü riskin önlenmesi için teknik servis hizmeti tarafından veya nitelikli personel tarafından değiştirilmesi gereklidir.

## 3. ÜRÜN TANIMI



Resim 1: Pompalanan sıvılar, uyarılar ve çalışma koşulları

EVOSTA2, EVOSTA3 ve EVOSTA2 SOL serisinin sirkülatörleri, komple bir sirkülatör gamı oluşturur.

İşbu kurma ve işleme talimatları, EVOSTA2, EVOSTA3 modellerini ve EVOSTA2 SOL modellerini tanımlar. Model tipi, ambalajın üzerinde ve tanıtım plakası üzerinde belirtilir.

Aşağıdaki tablo modelleri göstermektedir EVOSTA2, EVOSTA3 ve EVOSTA2 SOL:

Fonksiyonlar / Özellikler	EVOSTA 2	EVOSTA 3	EVOSTA2 SOL
Oransal Basınç	•	•	•
Pressione Costante	•	•	•
Sabit Basınç	•	•	
Kuru çalışmaya karşı koruma		•	
Otomatik Degazifikasiyon		•	

Tablo 1: İşlevler ve işlevsellikler

## 4. POMPALANAN SIVILAR

Temiz, katı maddeler ve madeni yağlar içermez, viskoz olmayan, kimyasal olarak nötr, suyun özelliklerine yakın (max. glikol %30, 50% EVOSTA2 SOL).

## 5. UYGULAMALAR

**EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL** serisi sirkülatörleri, sirkülatör performansının tesisin efektif gereksinimlerine uyarlanması sağlanan diferansiyel basıncın entegre edilmiş ayarını mümkün kılarlar. Bu durum, ehemmiyetli derecede enerji tasarrufu, tesisin daha fazla kontrol edilebilirliği ve gürültünün azaltılmasını sağlar.

**EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL** sirkülatörler, aşağıda belirtilenlerin sirkülasyonları için tasarlanmıştır:

- Isıtma ve klimatizasyon tesislerindeki su.
- Sanayi hidrolik devrelerindeki su.
- **Sadece bronz pompa gövdeli versiyonlar için** sıhhi su.

**EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL** sirkülatörler, aşağıdakilere karşı otomatik olarak korunur:

- Aşırı yükler
- Faz kaybı
- Aşırı sıcaklık
- Aşırı gerilim ve düşük gerilim

## 6. TEKNİK VERİLER

Güç besleme gerilimi	1x230 V (+/-10%), 50/60 Hz	
Çekilen güç	Elektrik verileri plaka etiketine bakınız	
Maksimum akım	Elektrik verileri plaka etiketine bakınız	
Koruma derecesi	IPX5	
Koruma sınıfı	F	
TF sınıfı	TF 110	
Motor koruyucu	Dış motor koruyucu gerekli değildir	
Maksimum ortam sıcaklığı	40 °C	60°C EVOSTA2 SOL
Sıvı sıcaklığı	-10 °C ÷ 110 °C	-10 °C ÷ 130 °C EVOSTA2 SOL
Debi	Bakınız Tablo 3	
Basma yüksekliği	Bakınız Tablo 3	
Maksimum çalışma basıncı	1.0 Mpa – 10 bar	
Minimum çalışma basıncı	0.1 Mpa – 1 bar	
Lpa [dB(A)]	≤ 43	

Tablo 2: Teknik veriler

### Tanımlama indeksi

(örnek)

	EVOSTA	SOL	40-70/	130	½"	X
Seri adı	—	—	—	—	—	X
Güneş	—	—	—	—	—	X
Maksimum basma yüksekliği aralığı (dm)	—	—	—	—	—	X
Aks merkezleri aralığı (mm)	—	—	—	—	—	X
½" = 1" ½ dişli ağızlar	—	—	—	—	—	X
= 1" dişli ağızlar	—	—	—	—	—	X
Standart (ref. yok)	= 1" ½ dişli ağızlar	—	—	—	—	X
½"	—	= 1" dişli ağızlar	—	—	—	X
X	—	—	= 2" dişli ağızlar	—	—	X

EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL	Hmax [m]	Qmax [m <sup>3</sup> /h]
EVOSTA2 40-70/xxx M230/50-60	6,9	3,6
EVOSTA2 80/xxx M230/50-60	8	4,2
EVOSTA3 40/xxxM230/50-60	4	2,9
EVOSTA3 60/xxx M230/50-60	6	3,6
EVOSTA3 80/xxx M230/50-60	8	4,2
EVOSTA2 75/xxx SOL	7,5	4
EVOSTA2 105/xxx SOL	10,5	3,6
EVOSTA2 145/xxx SOL	14,5	3,6

Tablo 3: EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL sirkülatörlerin maksimum basma yüksekliği (Hmax) ve maksimum debisi (Qmax)

## 7. İŞLETME

### 7.1 Depolama

Tüm sirkülatörler; kapalı, kuru ve hava nemi mümkünse sabit olan, titreşim ve toz bulundurmayan mekanlarda depolanmalıdır. Kurulma anına kadar içinde kalmaları gereken orijinal ambalajlarında teslim edilirler. Bu şekilde olmadığı takdirde, emme ve besleme ağızının özenle kapatılmasını sağlayınız.

### 7.2 Taşıma

Ürünlerin gereksiz darbe ve çarpışmalara maruz kalmasından kaçınınız. Sirkülatörü kaldırmak ve nakletmek için seri fabrikasyon bağlamında ikmal edilen paleti (öngörülmüş ise) kullanınız.

### 7.3 Ağırlık

Ambalaj üzerinde bulunan yapışkan plaka etiketi, sirkülatörün toplam ağırlığını belirtir.

## 8. KURMA - EVOSTA2, EVOSTA3

Tesinin elektrik veya mekanik kısımları üzerinde müdahalede bulunmadan önce daima şebeke gerilimini kesiniz. Söz konusu aparatı açmadan önce, kontrol paneli üzerindeki ışıklı ikaz lambalarının sönmesini bekleyiniz. Sürekli ara devrenin kondansatörü, şebeke geriliminin kesilmesinden sonra da tehlikeli şekilde yüksek gerilimle yüklü kalır.


Sadece sağlam şekilde kablajlanmış şebeke bağlantılarına izin verilir. Aparat topraklanmış olmalıdır (IEC 536 sınıf 1, NEC ve ilişkin diğer standartlar).



EVOSTA2, EVOSTA3 sirkülatörün plaka etiketinde gösterilen geriliminin ve frekansının, besleme şebekesinin kılere uyduğundan emin olunuz.



## 8.1 Mekanik tesisat



Resim 2: EVOSTA2, EVOSTA3 montajı


Pompa gövdesindeki oklar, pompadaki akış yönünü gösterir. Şek. 1, pos. bir

1. Pompayı boruya monte ederken iki contayı takın. Şek. 1, pos. B.
2. Pompayı krank mili ile yatay olarak takın. Şek. 1, pos. C.
3. Armatürleri sıkın.

## 8.2 Kullanıcı Arayüzü Pozisyonları



**EVOSTA2, EVOSTA3 sirkülatörü, daima motor mili yatay olarak monte ediniz. Elektronik kontrol cihazını dikey olarak monte ediniz.**



Resim 3: Montaj pozisyonu

- Isıtma ve klimatizasyon tesislerinde sirkülatör, gerek besleme borusu gerekse geri dönüş borusu üzerine kurulabilir; pompa gövdesi üzerinde basılı bulunan ok, akış yönünü gösterir.
- Sirkülatörü, mümkün olduğunda boyler minimum seviyesinin üstünde ve eğrilerden, dirseklerden ve derivasyonlardan mümkün olduğunda uzağa kurunuz.

- Kontrol ve bakım işlemlerini kolaylaştırmak için gerek emme gerekse besleme borusu üzerine bir durdurma vanası yerleştiriniz.
- Sirkülatörü kurmadan önce, 80°C sıcaklıkta sadece su ile tesisin özenli bir yıkamasını gerçekleştiriniz. Bundan sonra tesisi, sirkülasyona girmiş olması mümkün olası zararlı her maddeyi gidermek için tamamen boşaltınız.
- Sirkülasyon suyunu hidrokarbürler ve aromatik ürünlerden türeyen katkı maddelerini karıştırmaktan kaçınınız. Gerekli olduğunda, maksimum %30 ölçüünde antifriz ilave edilmesi tavsiye edilir.
- İzolasyon (termik izolasyon) yapılması halinde, özel kiti (donanım dahilinde tedarik edilmiş ise) kullanınız ve motor kasasının yoğunlaşma deliklerinin kapatılmadıklarını veya kısmen tikanmadıklarını kontrol ediniz.
- Bakım durumunda daima yeni bir conta seti kullanınız.




**Elektronik kontrol cihazını asla izole etmeyiniz**

#### 8.2.1 Tesislerde kullanıcı arayüzünün konumlandırılması

Kullanıcı arayüzünün, motor gövdesi 90° döndürülerek üç farklı pozisyonda konumlandırılması mümkündür. IPX5 koruma derecesi, sadece aşağıya doğru bakan tahliye deliği ile garanti edilir; aksi takdirde, motor gövdesinin rotasyonu halinde, IPX5 koruma derecesi kaybedilir.



**Ortam sıcaklığı ile sıvı sıcaklığı arasındaki farka dikkat edilmelidir: ortam sıcaklığının sıvının sıcaklığından daha yüksek olması durumunda yoğunlaşma oluşması riski mevcuttur; yoğunlaşma, sadece motor gövdesi aşağıya doğru bakan tahliye deliği ile konumlandırılmış olduğunda tahliye edilebilir.**



Resim 4: Kullanıcı arayüzünün pozisyonları

### 8.3 Kullanıcı arayüzünün rotasyonu

Kurmanın, yatay olarak döşenmiş boru hatları üzerinde gerçekleştirilmesi durumunda, kullanıcıya grafik arayüzü ile daha rahat bir etkileşim sağlamak için ve IP koruma derecesini korumak amacıyla ilgili elektronik cihazla arayüzün 90 derecelik bir rotasyonunu gerçekleştirmek gereklidir.




**Sirkülatörün rotasyonunu gerçekleştirmeden önce söz konusu sirkülatörün tamamen boşaltılmış olduğundan emin olunuz.**

EVOSTA2, EVOSTA3 sirkülatörü döndürmek için aşağıdaki şekilde işlem görünüz:

1. Sirkülatör kafasının 4 sabitleme vidalarını çıkarın.
2. Motor kasasını, elektronik kontrol cihazı ile birlikte, gereksinime göre saat yönüne veya saat yönü tersine 90 derece çeviriniz.
3. Sirkülatör kafasını sabitleyen 4 vidayı yeniden takınız ve sıkıştırınız.



**Elektronik kontrol cihazı daima dikey olarak kalmalıdır!**



Resim 5: Kullanıcı arayüzü pozisyonunun değiştirilmesi



#### DİKKAT

Yüksek sıcaklıkta su.  
Yüksek sıcaklık.

#### DİKKAT


##### Basıncılı sistem

- Pompayı sökmeden önce sistemi boşaltınız veya pompanın her iki yanındaki durdurma valflerini kapatınız. Pompalanan sıvı, çok yüksek sıcaklıkta ve yüksek basınçta olabilir.

### 8.4 Çek vanası

Tesis, bir çek vanası ile donatılmış ise, sirkülatör minimum basıncının daima vana kapanma basıncından daha yüksek olduğundan emin olunuz.

### 8.5 Pompa gövdesinin yalıtımı (sadece Evosta3 için)



Resim 6: Pompa gövdesinin yalıtımı

Pompa ile birlikte tedarik edilmiş olan yalıtma kabukları ile pompa gövdesini yalıtarak EVOSTA3 pompasının ısı kaybını azaltmak mümkündür. Bakınız resim 9



**Elektrik kutusunu yalıtmayınız ve kontrol panelini kaplamayınız**

## 9. ELEKTRİK BAĞLANTILARI

Elektrik bağlantıları, uzman ve nitelikli personel tarafından gerçekleştirilmelidir.



**DİKKAT! DAİMA YEREL GÜVENLİK KURALLARINA UYUNUZ.**



Tesinin elektrik veya mekanik kısımları üzerinde müdahalede bulunmadan önce daima şebeke gerilimini kesiniz. Söz konusu aparatı açmadan önce, kontrol paneli üzerindeki ışıklı ikaz lambalarının sönmesini bekleyiniz. Sürekli ara devrenin kondansatörü, şebeke geriliminin kesilmesinden sonra da tehlikeli şekilde yüksek gerilimle yüklü kalır.

Sadece sağlam şekilde kablajlanmış şebeke bağlantılarına izin verilir. Aparat topraklanmış olmalıdır (IEC 536 sınıf 1, NEC ve ilişkin diğer standartlar).




**TESİNİN DOĞRU VE GÜVENLİ ŞEKİLDE TOPRAKLANMASI ÖNEMLE TAVSİYE EDİLİR!**



Tesi korumak için aşağıdaki tipte, doğru şekilde boyutlandırılmış bir diferansiyel şalterin kurulması tavsiye edilir: A sınıfı, kaçak akım ayarlanabilir, selektif.

Otomatik diferansiyel şalter, aşağıdaki semboller ile işaretlenmiş olmalıdır:



- Sirkülatör, motorun herhangi bir dış korumasını gerektirmez
- Besleme gerilimi ve frekansının, sirkülatörün identifikasiyon plaka etiketinde belirtilen değerlere uygun olduğunu kontrol ediniz.

## 9.1 Güç Besleme Bağlantısı

## EVOSTA3

Aşama	1	2	3
İşlem	Kablo rakor somununu çözünüz ve konnektörü yanal klipslerden serbest bırakarak terminal kutusunu konnektörden çıkarınız.	Terminal kutusunu $180^\circ$ çeviriniz	Somun ve konnektörü kabloya geçiriniz. Telleri resimde gösterildiği gibi soyunuz. Faz, nötr ve toprak sırasına uyarak telleri terminal kutusuna kablajlayınız
Resimlendirme			
Aşama	4	5	
İşlem	Kablajlanmış terminal kutusunu, yanal klipslerle bloke ederek kablo rakoruna geçiriniz. Kilitleme somununu sıkınız.	Kablajlanmış konnektörü, arka kanca ile bloke ederek pompaya bağlayınız.	
Resimlendirme			

Tablo 4: Evosta3 konnektör montajı

## EVOSTA2

Aşama	1	2	3
İşlem	Kablo rakor somununu çözünüz ve terminal kutusunu konnektörden çıkarınız.	Sabitlemevidasını çıkarınız	Somun ve konnektörü kabloya geçiriniz. Telleri resimde gösterildiği gibi soyunuz. Faz, nötr ve toprak sırasına uyarak telleri terminal kutusuna kablajlayınız
Resimlendirme			
Aşama	4	5	
İşlem	Kablajlanmış terminal kutusunu kablo rakoruna takınız. Kilitleme somununu sıkınız.	Kablajlanmış konnektörü pomppaya bağlayınız ve kilitlemevidasını sıkınız.	
Resimlendirme			

Tablo 5: Evosta2 konnektör montajı

## 10. İŞLETMEYE ALMA

Tüm işletmeye alma işlemleri, EVOSTA2, EVOSTA3 kontrol panelinin kapağı kapalı olarak gerçekleştirilmelidir!



Sadece tüm elektrik ve hidrolik bağlantılar tamamlandıktan sonra sistemi işletmeye alınız.

Tesiste su olmadığındá pompayı çalıştırılmaktan kaçınınız.

Tesiste bulunan akışkan, yüksek sıcaklık ve basınç altında olmaktan başka buhar şeklinde de olabilir.  
YANMA TEHLİKESİ!




Sirkülatore dokunulması tehliklidir. YANMA TEHLİKESİ!

Tüm elektrik ve hidrolik bağlantılar gerçekleştirildikten sonra tesisi su ve gereklisi halinde glikol (maksimum glikol yüzdesi için bakınız par.4) ile doldurunuz ve sistemi besleyiniz.

Sistem işletmeye alındıktan sonra, tesisin gereksinimlerine daha iyi uyum sağlamak için işleme yöntemlerini değiştirmek mümkündür

### 10.1 Pompadaki gazın arındırılması



Resim 7: Pompanın havasını boşaltma




Pompayı çalıştırılmaya başlamadan önce daima havasını alın.

Pompa kuru işlememelidir.

### 10.2 Otomatik Degazifikasyon

Otomatik gaz degazifikasyonu sadece Evosta3 pompası için gerçekleşir. Mode tuşuna 3" basınız ve işlev başlar: 1 dakika maksimum hızda işler ve sonra tekrar ayarlanmış moda geçer.



Resim 8: Pompanın havasının otomatik boşaltılması

## 11. FONKSİYONLAR


### 11.1 Ayarlama Yöntemleri

EVOSTA2, EVOSTA3 sirkülatörler, tesisin gereksinimlerine göre aşağıdaki ayarlama yöntemlerini gerçekleştirmeyi sağlarlar:

- Tesiste mevcut akışa göre orantısal diferansiyel basınçlı ayarlama.
- Sabit diferansiyel basınçlı ayarlama.
- Sabit eğrili ayarlama.

Ayarlama yöntemi, EVOSTA2, EVOSTA3 kontrol paneli aracılığı ile ayarlanabilir

#### 11.1.1 Orantısal Diferansiyel Basınçlı Ayarlama




Bu ayarlama yönteminde diferansiyel basınç, su talebinin azalmasına veya artmasına göre azaltılır veya artırılır. Hs set-point ekranından ayarlanabilir.

Ayarlama aşağıdakiler için tavsiye edilir:

- Yüksek yük kayipları bulunduran ısıtma ve klimatizasyon tesisleri
- Sekonder diferansiyel basınç regülatörlü tesisler
- Yüksek yük kayipları bulunduran primer devreler
- Tesisat kolonları üzerindeki termostatik vanalar ile donatılmış sıhhi devridaim sistemleri



#### 11.1.1.1 Oransal Diferansiyel Basınçlı Ayar – Gelişmiş Menü



Mode tuşu 20" basılı tutulduğunda, oransal diferansiyel basınçlı 6 eğri arasından seçim imkânı ile Gelişmiş Menüye girilir



### 11.1.2 Sabit Diferansiyel Basınçlı Ayarlama




Bu ayarlama yönteminde diferansiyel basınç, su talebinden bağımsız olarak sabit tutulur.  
Hs set-point ekranından ayarlanabilir.

Ayarlama aşağıdakiler için tavsiye edilir:

- Düşük yük kayipları bulunduran ısıtma ve klimatizasyon tesisleri
- Termostatik vanalar ile donatılmış tek borulu sistemler
- Doğal sirkülasyonlu tesisler
- Düşük yük kayipları bulunduran primer devreler
- Tesisat kolonları üzerindeki termostatik vanalar ile donatılmış sıhhi devridaim sistemleri

### 11.1.3 Sabit eğrili ayarlama




Bu ayarlama yönteminde sirkülatör sabit hızda karakteristik eğriler üzerinde çalışır.

Ayarlama, sabit debili ısıtma ve klimatizasyon tesisleri için tavsiye edilir.

## 12. KONTROL PANELİ

EVOSTA2, EVOSTA3 sirkülatörlerin fonksiyonellikleri, elektronik kontrol cihazının kapağı üzerinde bulunan kontrol paneli aracılığı ile değiştirilebilir.

## 12.1 Ekran üzerindeki Öğeler



Resim 9: Ekran

- 1 Ayarlanmış eğri tipini belirten parlak çizgiler
- 2 Anlık güç emisi (Watt), debi ( $m^3/h$ ), basma yüksekliği (m) ve ayarlanmış eğriyi gösteren ekran.
- 3 Pompa ayarını seçme tuşu
- 4 Ayarlanmış eğriyi belirten parlak çizgiler

## 12.2 Grafik Ekran

### 12.2.1 Pompanın ayarını belirten parlak çizgiler

Pompa,  butonu ile seçilebilen dokuz ayar seçeneği ile donatılmıştır.  
Pompa ayarları, ekran üzerindeki altı parlak çizgi ile belirtilir.

### 12.2.2 Pompa ayarı seçme butonu

 butonuna basıldığı her defa, pompa ayarı değiştirilir. Bir çevrim, butona on kez basmadan oluşur.

### 12.2.3 Ekran İşlemesi



Resim 10: Evosta3 Ekranı

Evosta3 sirkülatör, aşağıdaki büyüklükleri görüntüleyecek kapasitede ekran ile donatılmıştır.



Seçilen eğrinin yüksekliği (1-2-3)

Anlık güç emisi (Watt)

Anlık basma yüksekliği (m)

Anlık debi ( $m^3/h$ )

Büyüklükler 3" boyunca birbirini izleyici şekilde gösterilir. Görüntüleme çevrimi tamamlandıktan sonra ekran söner ve sadece işleme modlarının ledi yanık durumda kalır.

Seçim tuşuna 10" içinde basılması halinde, ekran sonradan stand-by moduna geçmek için 6 görüntüleme çevrimi gerçekleştirir.

Tuşa 10" içinde tekrar basılması halinde, ekran daha fazla bir okuma süresine izin vermek için 11 görüntüleme çevrimi daha gerçekleştirir.

## 12.2.4 Pompa işleme modu ayarları

	EVOSTA3	EVOSTA2	
1			Daha alçak oransal basınçlı eğri, PP1
2			Oransal basınçlı orta eğri, PP2
3			Oransal basınçlı daha yüksek eğri, PP3
4			Daha alçak sabit basınçlı eğri, CP1
5			Sabit basınçlı orta eğri, CP2
6			Sabit basınçlı daha yüksek eğri, CP3
7			Daha alçak sabit eğri, I
8			Orta sabit eğri, II
9			Daha yüksek sabit eğri, III

Tablo 6: Pompa işleme modları

### 13. FABRIKA AYARLARI

Ayarlama modu:  = Minimum oransal diferansiyel basınçlı ayar

### 14. ALARM TIPLERI

#### EVOSTA 2 / EVOSTA 3

Hata Kodu / Yanıp Sönme Sayısı	Neden	Çözüm
Yok	1. Pompa doğru beslenmiyor 2. Pompa arızalı	1. Pompa beslemesini yeniden düzenleyin 2. Pompayı değiştirin
E1 - 1 yanıp sönme	Susuz çalışma	Tesiste sizıntı olup olmadığını kontrol edin
E2 - 2 yanıp sönme	Rotor bloke	Aşağıda yer alan talimatlara göre rotorun serbest bırakılmasını sağlayın, sorun devam ederse pompayı değiştirin
E3 - 3 yanıp sönme	Kısa devre	Pompayı değiştirin
E4 - 4 yanıp sönme	Yazılım arızalı	Pompayı değiştirin
E5 - 5 yanıp sönme	Elektrik güvenliği	Yeniden devreye almak için 30 dakika bekleyin, aşağıda yer alan talimatları izleyin

Tablo 7: Alarm tipi



#### E2 - 2 YANIP SÖNME

Sirkülatörün **E2** kodu veya **2 yanıp sönme** ile bloke olması halinde, motorun el yordamıyla serbest bırakılmasının sağlanması tavsiye edilir:

1. Cihazın üzerinde herhangi bir müdahalede bulunmadan önce cihazın elektrik şebekesi ile bağlantısını kesin.
2. İşlem sırasında tüm tesisin boşalmasından kaçınmak için tesise monte edilmiş, pompanın üstünde ve altında bulunan kapama valflerini kapatın.
3. Pirinç malzemeden yapılmış ön kapağı düz ucu bir tornavida ile sökünen ve çıkarın (su dışarı çıkabilir).
4. 0,5X3mm boyutlarında düz ucu bir tornavida yardımı ile, zorlanmadan döndüğünü görene kadar delik içinde bulunan motor milini çevirin.
5. Pirinç malzemeden yapılmış ön kapağı yeniden yerine vidalayın.
6. Pompanın üstüne ve altına yerleştirilmiş olan tesis kapama valflerini yeniden açın.
7. Cihazı yeniden elektrik besleme şebekesine bağlayın.
8. İşlem başarılı şekilde sonuçlanmışsa, pompa artık hata durumu göstermeyecek ve yeniden düzgün şekilde çalışmaya başlayacaktır.



#### E5 - 5 YANIP SÖNME

Hata, beklenmedik bir aşırı akım yükünden veya kart üzerindeki başka bir donanım hatasından kaynaklanıyor olabilir. Dolayısıyla, pompa işlemiyor olduğundan aşağıdaki adımlar gerçekleştirilmelidir: pompayı elektrik hattına bağlı tutun ve otomatik olarak yeniden düzenlenme için 30 dakika bekleyin. Hata devam ederse, pompanın değiştirilmesi gereklidir.

### 15. KURMA - EVOSTA2 SOL




Tesisin elektrik veya mekanik kısımları üzerinde müdahalede bulunmadan önce daima şebeke gerilimini kesiniz. Söz konusu aparatı açmadan önce, kontrol paneli üzerindeki ışıklı ikaz lambalarının sönmesini bekleyiniz. Sürekli ara devrenin kondansatörü, şebeke geriliminin kesilmesinden sonra da tehlikeli şekilde yüksek gerilimle yüklü kalır. Sadece sağlam şekilde kablajlanmış şebeke bağlantılarına izin verilir. Aparat topraklanmış olmalıdır (IEC 536 sınıf 1, NEC ve ilişkin diğer standartlar).



EVOSTA2 SOL sirkülatörün plaka etiketinde gösterilen geriliminin ve frekansının, besleme şebekesinininkilere uyduğundan emin olunuz.

### 15.1 Mekanik tesisat



Resim 11: EVOSTA2 SOL montajı

Pompa gövdesindeki oklar, pompadaki akış yönünü gösterir. Şek. 1, pos. bir

1. Pompayı boruya monte ederken iki contayı takın. Şek. 1, pos. B.


2. Pompayı krank mili ile yatay olarak takın. Şek. 1, pos. C.

3. Armatürleri sıkın.

### 15.2 Kullanıcı Arayüzü Pozisyonları



**EVOSTA2 SOL sirkülatörü, daima motor mili yatay olarak monte ediniz. Elektronik kontrol cihazını dikey olarak monte ediniz.**



Resim 12: Montaj pozisyonu

- Isıtma ve klimatizasyon tesislerinde sirkülatör, gerek besleme borusu gereksiz durumda geri dönüş borusu üzerine kurulabilir; pompa gövdesi üzerinde basılı bulunan ok, akış yönünü gösterir.
- Sirkülatörü, mümkün olduğunda boyler minimum seviyesinin üstünde ve eğrilerden, dirseklerden ve derivasyonlardan mümkün olduğunda uzağa kurunuz.
- Kontrol ve bakım işlemlerini kolaylaştmak için gerek emme gereksiz durumda besleme borusu üzerine bir durdurma vanası yerleştiriniz.

- Sirkülatörü kurmadan önce, 80°C sıcaklıkta sadece su ile tesisin özenli bir yıkamasını gerçekleştiriniz. Bundan sonra tesisi, sirkülasyona girmiş olması mümkün olası zararlı her maddeyi gidermek için tamamen boşaltınız.
- Sirkülasyon suyunu hidrokarbürler ve aromatik ürünlerden türeyen katkı maddelerini karıştırmaktan kaçınınız. Gerekli olduğunda, maksimum %30 ölçüsünde antifriz ilave edilmesi tavsiye edilir.
- İzolasyon (termik izolasyon) yapılması halinde, özel kiti (donanım dahilinde tedarik edilmiş ise) kullanınız ve motor kasasının yoğunlaşma deliklerinin kapatılmadıklarını veya kısmen tıkanmadıklarını kontrol ediniz.
- Bakım durumunda daima yeni bir conta seti kullanınız.



**Elektronik kontrol cihazını asla izole etmeyiniz**


#### 15.2.1 Tesislerde kullanıcı arayüzünün konumlandırılması

Kullanıcı arayüzünün, motor gövdesi 90° döndürülerek üç farklı pozisyonda konumlandırılması mümkündür.

IPX5 koruma derecesi, sadece aşağıya doğru bakan tahliye deliği ile garanti edilir; aksi takdirde, motor gövdesinin rotasyonu halinde, IPX5 koruma derecesi kaybedilir.



**Ortam sıcaklığı ile sıvı sıcaklığı arasındaki farka dikkat edilmelidir: ortam sıcaklığının sıvının sıcaklığından daha yüksek olması durumunda yoğunlaşma riski mevcuttur; yoğunma, sadece motor gövdesi aşağıya doğru bakan tahliye deliği ile konumlandırılmış olduğunda tahliye edilebilir.**



Resim 13: Kullanıcı arayüzünün pozisyonları

#### 15.3 Kullanıcı arayüzünün rotasyonu

Kurmanın, yatay olarak döşenmiş boru hatları üzerinde gerçekleştirilmesi durumunda, kullanıcıya grafik arayüzü ile daha rahat bir etkileşim sağlamak için ve IP koruma derecesini korumak amacıyla ilgili elektronik cihazla arayüzün 90 derecelik bir rotasyonunu gerçekleştirmek gereklidir.




**Sirkülatörün rotasyonunu gerçekleştirmeden önce söz konusu sirkülatörün tamamen boşaltılmış olduğundan emin olunuz.**

EVOSTA2 SOL sirkülatörü döndürmek için aşağıdaki işlem görünüz:

1. Sirkülatör kafasının 4 sabitleme vidalarını çıkarınız.
2. Motor kasasını, elektronik kontrol cihazı ile birlikte, gereksinime göre saat yönüne veya saat yönü tersine 90 derece çeviriniz.
3. Sirkülatör kafasını sabitleyen 4 vidayı yeniden takınız ve sıkıştırınız.



Elektronik kontrol cihazı daima dikey olarak kalmalıdır!



Resim 14: Kullanıcı arayüzü pozisyonunun değiştirilmesi



#### DİKKAT

Yüksek sıcaklıkta su.  
Yüksek sıcaklık.

#### DİKKAT

Basıncılı sistem  
- Pompayı sükmeden önce sistemi boşaltınız veya pompanın her iki yanındaki durdurma valflerini kapatınız. Pompalanan sıvı, çok yüksek sıcaklıkta ve yüksek basınçta olabilir.

#### 15.4 Çek vanası

Tesis, bir çek vanası ile donatılmış ise, sirkülatör minimum basıncının daima vana kapanma basıncından daha yüksek olduğundan emin olunuz.

### 16. ELEKTRİK BAĞLANTILARI

Elektrik bağlantıları, uzman ve nitelikli personel tarafından gerçekleştirilmelidir.



#### DİKKAT! DAİMA YEREL GÜVENLİK KURALLARINA UYUNUZ.



Tesinin elektrik veya mekanik kısımları üzerinde müdahalede bulunmadan önce daima şebeke gerilimini kesiniz. Söz konusu aparatı açmadan önce, kontrol paneli üzerindeki ışıklı ikaz lambalarının sönmesini bekleyiniz. Sürekli ara devrenin kondansatörü, şebeke geriliminin kesilmesinden sonra da tehlikeli şekilde yüksek gerilimle yüklü kalır.

Sadece sağlam şekilde kablajlanmış şebeke bağlantılarına izin verilir. Aparat topraklanmış olmalıdır (IEC 536 sınıf 1, NEC ve ilişkin diğer standartlar).




#### TESİN DOĞRU VE GÜVENLİ ŞEKİLDE TOPRAKLANMASI ÖNEMLE TAVSİYE EDİLİR!



Tesisi korumak için aşağıdaki tipte, doğru şekilde boyutlandırılmış bir diferansiyel şalterin kurulması tavsiye edilir: A sınıfı, kaçak akım ayarlanabilir, selektif.


Otomatik diferansiyel şalter, aşağıdaki semboller ile işaretlenmiş olmalıdır:




- Sirkülatör, motorun herhangi bir dış korumasını gerektirmez
- Besleme gerilimi ve frekansının, sirkülatörün identifikasiyon plaka etiketinde belirtilen değerlere uygun olduğunu kontrol ediniz.

### 16.1 Güç Besleme Bağlantısı

PWM sinyalinin özellikleri için 21. bölüme bakınız



Konnektörü pompaya bağlayınız.



Resim 15

- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 1. PWM Input        | = Brown/Marrone |
| 2. Signal Reference | = Blue/Celeste  |
| 3. PWM Output       | = Nero/Black    |

### 17. İŞLETMELYE ALMA



Tüm işletmeye alma işlemleri, EVOSTA2 SOL kontrol panelinin kapağı kapalı olarak gerçekleştirilmelidir!

Sadece tüm elektrik ve hidrolik bağlantılar tamamlandıktan sonra sistemi işletmeye alınız.

Tesiste su olmadığından pompayı çalıştırılmaktan kaçınınız.


Tesiste bulunan akişkan, yüksek sıcaklık ve basınç altında olmaktan başka buhar şeklinde de olabilir.  
YANMA TEHLİKESİ!

Sirkülatöre dokunulması tehlikelidir. YANMA TEHLİKESİ!

Tüm elektrik ve hidrolik bağlantılar gerçekleştirildikten sonra tesisi su ve gereklisi halinde glikol (maksimum glikol yüzdesi için bakınız par.4) ile doldurunuz ve sistemi besleyiniz.

Sistem işletmeye alındıktan sonra, tesisin gereksinimlerine daha iyi uyum sağlamak için işleme yöntemlerini değiştirmek mümkündür

### 17.1 Pompadaki gazın arındırılması



Resim 16: Pompanın havasını boşaltma



Pompayı çalıştırılmaya başlamadan önce daima havasını alın.

Pompa kuru işlememelidir.

## 18. FONKSİYONLAR


### 18.1 Ayarlama Yöntemleri

EVOSTA2 SOL sirkülatörler, tesisin gereksinimlerine göre aşağıdaki ayarlama yöntemlerini gerçekleştirmeyi sağlarlar:


- Tesiste mevcut akışa göre orantısal diferansiyel basınçlı ayarlama.
- Sabit eğrili ayarlama.

Ayarlama yöntemi, EVOSTA2 SOL kontrol paneli aracılığı ile ayarlanabilir

#### 18.1.1 Orantısal Diferansiyel Basınçlı Ayarlama



**EVOSTA 2**  
SOL




Bu ayarlama yönteminde diferansiyel basınç, su talebinin azalmasına veya artmasına göre azaltılır veya artırılır. Hs set-point ekrandan ayarlanabilir.

Ayarlama aşağıdakiler için tavsiye edilir:

- Yüksek yük kayipları bulunduran ısıtma ve klimatizasyon tesisleri
- Sekonder diferansiyel basınç regülatörlü tesisler
- Yüksek yük kayipları bulunduran primer devreler
- Tesisat kolonları üzerindeki termostatik vanalar ile donatılmış sıhhi devridaim sistemleri

### 18.1.2 Sabit eğrili ayarlama




Bu ayarlama yönteminde sirkülatör sabit hızda karakteristik eğriler üzerinde çalışır.

Ayarlama, sabit debili ısıtma ve klimatizasyon tesisleri için tavsiye edilir.

## 19. KONTROL PANELİ

EVOSTA2 SOL sirkülatörlerin fonksiyonellikleri, elektronik kontrol cihazının kapağı üzerinde bulunan kontrol paneli aracılığı ile değiştirilebilir.

### 19.1 Ekran üzerindeki Öğeler



Resim 17: Ekran

- 1 Pompa ayarını seçme tuşu
- 2 Ayarlanmış eğri tipini belirten parlak çizgiler
- 3 Ayarlanmış eğriyi belirten parlak çizgiler

## 12.2.4 Pompa işleme modu ayarları

	EVOSTA2 SOL	
1		Daha alçak oransal basınçlı eğri, PP1
2		Oransal basınçlı orta eğri, PP2
3		Oransal basınçlı daha yüksek eğri, PP3
4		Sabit eğri, hız I
5		Sabit eğri, hız II
6		Sabit eğri, hız III
7		Sabit eğri, hız IV
8		Sabit eğri, hız V
9		Sabit eğri, hız VI

Tablo 8: Pompa işleme modları

## 20. FABRIKA AYARLARI

Ayarlama modu: ↗ = Minimum oransal diferansiyel basınçlı ayar

## 21. PWM SİNYALI

### 21.1 Girişte PWM sinyali

GÜNEŞ versiyon girişte PWM sinyali profili

**Aktif olmayan seviye:** 0V

**Aktif seviye** 5V-15V arası

**Aktif seviyeler minimum akım:** 5mA


**Frekans:** 100Hz – 5kHz

**İzolasyon sınıfı:** Sınıf 2

**ESD Sınıfı:** IEC 61000-4-2 (ESD) ile uyumludur

Çalışma alanı	PWM çalışma çevrimi
Standby modu	<5%
Histerezis alanı	≥5% / <9%
Minimum setpoint	≥9% / <16%
Değişken setpoint	≥16% / <90%
Maksimum setpoint	>90% / ≤100%

**GÜNEŞ PWM Profili**



### 21.2 Çıkışta PWM sinyali

**Tip:** Açık kollektör V

**Frekans:** 5V-15V

**Çıkış transistörü üzerinde maksimum akım:** 50 mA

**Çıkış rezistörü üzerinde maksimum güç:** 125 mW


**36 V çıkış zeneri üzerinde maksimum güç:** 300 mW

**Frekans:** 75 Hz +/- %2


**İzolasyon sınıfı:** Sınıf 2

**ESD Sınıfı:** IEC 61000-4-2 (ESD) ile uyumludur

Çalışma alanı	PWM çalışma çevrimi
Pompa işliyor	1%-70%
Hata 1 kuru işleme	75%
Hata 2 rotor bloke	80%
Hata 3 kısa devre	85%
Dahili hata	90%
PWM sinyalinden Standby (STOP)	95%



## 21.3 Referans şema



## 22. ALARM TIPLERİ

EVOSTA 2 SOL

Hata Kodu / Yanıp Sönme Sayısı	Neden	Çözüm
Yok	1. Pompa doğru beslenmiyor 2. Pompa arızalı	1. Pompa beslemesini yeniden düzenleyin 2. Pompayı değiştirin
E1 - 1 yanıp sönme	Susuz çalışma	Tesiste sızıntı olup olmadığını kontrol edin
E2 - 2 yanıp sönme	Rotor bloke	Aşağıda yer alan talimatlara göre rotorun serbest bırakılmasını sağlayın, sorun devam ederse pompayı değiştirin
E3 - 3 yanıp sönme	Kısa devre	Pompayı değiştirin
E4 - 4 yanıp sönme	Yazılım arızalı	Pompayı değiştirin
E5 - 5 yanıp sönme	Elektrik güvenliği	Yeniden devreye almak için 30 dakika bekleyin, aşağıda yer alan talimatları izleyin

Tablo 9: Alarm tipi

**E2 - 2 YANIP SÖNME**

Sirkülatörün E2 kodu veya **2 yanıp sönme** ile bloke olması halinde, motorun el yordamıyla serbest bırakılmasının sağlanması tavsiye edilir:

1. Cihazın üzerinde herhangi bir müdahalede bulunmadan önce cihazın elektrik şebekesi ile bağlantısını kesin.
2. İşlem sırasında tüm tesisin boşalmasından kaçınmak için tesise monte edilmiş, pompanın üstünde ve altında bulunan kapama valflerini kapatın.
3. Pirinç malzemeden yapılmış ön kapağı düz ucu bir tornavida ile sökünen ve çıkarın (su dışarı çıkabilir).
4. 0,5X3mm boyutlarında düz ucu bir tornavida yardımı ile, zorlanmadan döndüğünü görenede kadar delik içinde bulunan motor milini çevirin.
5. Pirinç malzemeden yapılmış ön kapağı yeniden yerine vidalayın.
6. Pompanın üstüne ve altına yerleştirilmiş olan tesis kapama valflerini yeniden açın.
7. Cihazı yeniden elektrik besleme şebekesine bağlayın.
8. İşlem başarılı şekilde sonuçlanmışsa, pompa artık hata durumu göstermeyecek ve yeniden düzgün şekilde çalışmaya başlayacaktır.

**E5 - 5 YANIP SÖNME**

Hata, beklenmedik bir aşırı akım yükünden veya kart üzerindeki başka bir donanım hatasından kaynaklanıyor olabilir. Dolayısıyla, pompa işlemiyor olduğundan aşağıdaki adımlar gerçekleştirilmelidir: pompayı elektrik hattına bağlı tutun ve otomatik olarak yeniden düzenlenme için 30 dakika bekleyin. Hata devam ederse, pompanın değiştirilmesi gereklidir.

**23. BAKIM**

Temizlik ve bakım faaliyetleri, yetkili bir yetişkinin denetimi altında olmadan çocuklar (8 yaşına kadar) tarafından yapılamaz. Sistem üzerine herhangi bir müdahale yapmaya ya da arıza aramaya başlamadan önce pompanın elektrikle bağlantısının kesilmesi gereklidir (fisi akım prizinden çekin).

**24. İMHA**

Bu ürün veya parçaları çevrenin korunmasına özen gösterilerek ve çevre koruma yasaları uyarınca imha edilmelidir. Yerel kamu ve özel atık toplama sistemlerinden yararlanın.

**Bilgilendirme**

Enerji ile ilgili ürünlerin eko-tasarım şartlarının düzenlenmesi için bir çerçeve belirleyen 2009/125/EC eko-tasarım hakkındaki direktifte ilişkin sıkça sorulan sorular (FAQ) ve uygulama yönetmelikleri: [http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-design/guidance/files/20110429\\_faq\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-design/guidance/files/20110429_faq_en.pdf)

Eko-tasarıma ilişkin direktifin uygulanması konusunda komisyon yönetmeliklerine eşlik eden kılavuz hatları: [http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/legislation\\_en.htm](http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/legislation_en.htm) - sirkülatörlere bakınız

**СОДЕРЖАНИЕ**

<b>1. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ .....</b>	<b>302</b>
<b>2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....</b>	<b>302</b>
2.1 Безопасность .....	302
2.2 Ответственность .....	302
2.3 Особые предупреждения .....	303
<b>3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА.....</b>	<b>303</b>
<b>4. ПЕРЕКАЧИВАЕМЫЕ ЖИДКОСТИ .....</b>	<b>304</b>
<b>5. СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ .....</b>	<b>304</b>
<b>6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ .....</b>	<b>304</b>
<b>7. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ.....</b>	<b>305</b>
7.1 Складирование .....	305
7.2 Транспортировка.....	305
7.3 Масса .....	305
<b>8. МОНТАЖ - EVOSTA2, EVOSTA3.....</b>	<b>306</b>
8.1 Механическая установка.....	306
8.2 Положение пользовательского интерфейса .....	306
8.3 Вращение пользовательского интерфейса .....	308
8.4 Обратный клапан .....	309
8.5 Изоляция корпуса насоса (только для Evosta3). .....	309
<b>9. ЭЛЕКТРОПРОВОДКА .....</b>	<b>309</b>
9.1 Подсоединение линии электропитания .....	310
<b>10. ЗАПУСК .....</b>	<b>312</b>
10.1 Удаление воздуха из насоса .....	312
10.2 Автоматическое удаление воздуха из насоса .....	313
<b>11. ФУНКЦИИ.....</b>	<b>313</b>
11.1 Режимы регуляции .....	313
11.1.1 Регуляция пропорционального дифференциального давления .....	314
11.1.2 Регуляция постоянного дифференциального давления.....	315
11.1.3 Регуляция по постоянной кривой .....	315
<b>12. КОНСОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.....</b>	<b>316</b>
12.1 Элементы дисплея .....	316
12.2 Графический дисплей .....	316
<b>13. ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ.....</b>	<b>319</b>
<b>14. ТИПЫ АВАРИЙНЫХ СИГНАЛОВ .....</b>	<b>319</b>
<b>15. МОНТАЖ - EVOSTA2 SOL .....</b>	<b>319</b>
15.1 Механическая установка.....	320
15.2 Положение пользовательского интерфейса .....	320
15.3 Вращение пользовательского интерфейса .....	321
15.4 Обратный клапан .....	322
<b>16. ЭЛЕКТРОПРОВОДКА .....</b>	<b>322</b>
16.1 Подсоединение линии электропитания .....	323
<b>17. ЗАПУСК .....</b>	<b>323</b>
17.1 Удаление воздуха из насоса .....	324
<b>18. ФУНКЦИИ.....</b>	<b>324</b>
18.1 Режимы регуляции .....	324
18.1.1 Регуляция пропорционального дифференциального давления .....	324
18.1.2 Регуляция по постоянной кривой .....	325
<b>19. КОНСОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.....</b>	<b>325</b>
19.1 Элементы дисплея .....	325
19.2 Установка режима работы насоса .....	326
<b>20. ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ.....</b>	<b>327</b>
<b>21. СИГНАЛ PWM .....</b>	<b>327</b>
21.1 Сигнал PWM на входе.....	327
21.2 Сигнал PWM на выходе.....	327
21.3 Схема для справки.....	328
<b>22. ТИПЫ АВАРИЙНЫХ СИГНАЛОВ .....</b>	<b>328</b>
<b>23. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .....</b>	<b>329</b>
<b>24. УТИЛИЗАЦИЯ .....</b>	<b>329</b>
<b>25. РАЗМЕРЫ .....</b>	<b>750</b>
<b>26. РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....</b>	<b>753</b>

**ПЕРЕЧЕНЬ СХЕМ**

Рисунок 1: Перекачиваемые жидкости, предупреждения и условия эксплуатации.....	303
Рисунок 2: Монтаж EVOSTA2, EVOSTA3.....	306
Рисунок 3: Монтажное положение.....	307
Рисунок 4: Положения пользовательского интерфейса.....	308
Рисунок 5: Изменение положения пользовательского интерфейса.....	309
Рисунок 6: Изоляция корпуса насоса .....	309
Рисунок 7: Удаление воздуха из насоса .....	312
Рисунок 8: Автоматическое удаление воздуха из насоса .....	313
Рисунок 9: Дисплей.....	316
Рисунок 10: Дисплей Evosta3.....	317
Рисунок 11: Монтаж EVOSTA2 SOL .....	320
Рисунок 12: Монтажное положение.....	320
Рисунок 13: Положения пользовательского интерфейса .....	321
Рисунок 14: Изменение положения пользовательского интерфейса.....	322
Рисунок 15 .....	323
Рисунок 16: Удаление воздуха из насоса .....	324
Рисунок 17: Дисплей.....	325

**ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ**

Таблица 1: Функции и режимы работы .....	303
Таблица. 2: Технические данные .....	304
Таблица. 3: Максимальный напор (H <sub>max</sub> ) и максимальный расход (Q <sub>max</sub> ) циркуляционных насосов EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL .....	305
Таблица 4: Монтаж разъема Evosta3 .....	311
Таблица 5: Монтаж разъема Evosta2 .....	312
Таблица 6: Режимы работы насоса .....	318
Таблица 7: Типы аварийных сигналов .....	319
Таблица 8: Режимы работы насоса .....	326
Таблица 9: Типы аварийных сигналов .....	328

## 1. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

На первой странице указана версия настоящего документа в формате **Vn.x**. Эта версия означает, что документ относится ко всем версиям программного обеспечения устройства **n.y**. Например: V3.0 относится ко всем ПО: 3.y.

В настоящем тех. руководстве использованы следующие символы для обозначения опасных ситуаций:



**Ситуация общей опасности.** Несоблюдение инструкций может нанести ущерб персоналу и оборудованию.



**Опасность удара током.** Несоблюдение инструкций может подвергнуть серьезной опасности персонал.

## 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ



**Перед началом монтажа необходимо внимательно ознакомиться с данной документацией.**

Монтаж должен быть выполнен компетентным и квалифицированным персоналом, обладающим техническими характеристиками согласно специальным нормативам в этой области. Под квалифицированным персоналом подразумевается персонал, который получил образование, опыт и навыки, а также знаком с соответствующими нормативами, указаниями и инструкциями по предотвращению несчастных случаев и с рабочими условиями, уполномочен ответственным за безопасность на фабрике выполнять любые необходимые операции и уметь распознавать в них любой риск. (Определение технического персонала IEC 364)

Запрещается использование изделия детьми младше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами, не имеющими опыта и необходимых знаний, если не под контролем или после получения инструкций касательно безопасной эксплуатации изделия и понимания связанных с ним опасностей. Не разрешайте детям играть с изделием.



**Проверить, чтобы изделие не было повреждено в процессе перевозки или складирования.**  
**Проверить, чтобы внешняя упаковка не была повреждена и была в хорошем состоянии.**

### 2.1 Безопасность

Эксплуатация изделия допускается, только если электропроводка оснащена защитными устройствами в соответствии с нормативами, действующими в стране, в которой устанавливается изделие.

### 2.2 Ответственность

Производитель не несет ответственности за функционирование агрегата или за возможный ущерб, вызванный его эксплуатацией, если агрегат подвергается неуполномоченному вмешательству, изменениям и/или эксплуатируется с превышением рекомендованных рабочих пределов или при несоблюдении инструкций, приведенных в данном руководстве.

## 2.3 Особые предупреждения



Перед началом обслуживания электрической или механической части изделия следует всегда отключать напряжение электропитания. Дождитесь, пока индикаторы на консоли управления погаснут, перед тем, как открыть крышку консоли. Конденсатор промежуточной сети непрерывного электропитания остается под опасно высоким напряжением даже после отключения электропитания.

Допускаются только надежные подсоединения к сети электропитания. Устройство должно быть соединено с заземлением (IEC 536 класс 1, NEC и другие нормативы в этой области).



**Клеммы сети электропитания и клеммы двигателя могут находиться под опасно высоким напряжением также при остановленном двигателе.**



Если сетевой кабель поврежден, необходимо поручить его замену сервисному обслуживанию или квалифицированному персоналу во избежание какой-либо опасности.

## 3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА




Рисунок 1: Перекачиваемые жидкости, предупреждения и условия эксплуатации

Насосы серии EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL образуют комплексную гамму циркуляционных насосов. В данном руководстве по монтажу и эксплуатации описаны модели EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL. Тип модели указан на упаковке и на паспортной табличке.

В приведенной ниже таблице представлены модели EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL со встроенными функциями и функциями.

Функции / Особенности	EVOSTA 2	EVOSTA 3	EVOSTA2 SOL
Пропорциональное давление	•	•	•
Постоянное давление	•	•	•
Постоянная кривая	•	•	
Задержка от сухого хода		•	
Автоматическое удаление воздуха		•	

Таблица 1: Функции и режимы работы

#### 4. ПЕРЕКАЧИВАЕМЫЕ ЖИДКОСТИ

Чистая, без твердых включений и минеральных масел, невязкая, химически нейтральная, по характеристикам близкая к воде (содержание гликоля – не более 30%, 50% EVOSTA2 SOL).

#### 5. СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Циркуляционные насосы серии **EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL** выполняют встроенную регуляцию дифференциального давления, обеспечивающего соответствие эксплуатационных качеств насоса по фактическим запросам системы. Это выражается в значительном энергосбережении, в более строгом контроле системы и в более низком шумовом уровне.

Циркуляционные насосы **EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL** предназначены для циркуляции:

- воды в системах отопления и кондиционирования воздуха.
- воды в промышленных водопроводных системах.
- бытовой горячей воды **только для версий с корпусом насоса из бронзы!**

Циркуляционные насосы **EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL** имеют самозащиту от:

- Перегрузок
- Отсутствия фазы
- Перегрева
- Перенапряжения и недонапряжения

#### 6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение питания	1x230 V (+/-10%), 50/60 Hz	
Поглощаемая мощность	Смотрите шильдик с электрическими данными	
Максимальный ток	Смотрите шильдик с электрическими данными	
Степень электробезопасности	IPX5	
Класс электробезопасности	F	
Класс TF	TF 110	
Предохранитель двигателя	Внешний предохранитель двигателя не требуется	
Максимальная температура помещения	40 °C	60°C EVOSTA2 SOL
Температура жидкости	-10 °C ÷ 110 °C	-10 °C ÷ 130 °C EVOSTA2 SOL
Расход	См. Таб. 3	
Напор	См. Таб. 3	
Максимальное рабочее давление	1.0 Mpa – 10 bar	
Минимальное рабочее давление	0.1 Mpa – 1 bar	
Lpa [dB(A)]	≤ 43	

Таблица. 2: Технические данные

**Расшифровка типового обозначения  
(пример)**

Наименование серии

Солнечная

Диапазон макс. напора (дм)

Межосевое расстояние (м)

$\frac{1}{2}$ " = резьбовые патрубки 1"  $\frac{1}{2}$


= резьбовые патрубки 1"

Стандартное

исполнение (пусто) = резьбовые патрубки 1"  $\frac{1}{2}$

$\frac{1}{2}$ " = резьбовые патрубки 1"

X = резьбовые патрубки 2"



EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL	Hmax [m]	Qmax [ $m^3/h$ ]
EVOSTA2 40-70/xxx M230/50-60	6,9	3,6
EVOSTA2 80/xxx M230/50-60	8	4,2
EVOSTA3 40/xxxM230/50-60	4	2,9
EVOSTA3 60/xxx M230/50-60	6	3,6
EVOSTA3 80/xxx M230/50-60	8	4,2
EVOSTA2 75/xxx SOL	7,5	4
EVOSTA2 105/xxx SOL	10,5	3,6
EVOSTA2 145/xxx SOL	14,5	3,6

Таблица. 3: Максимальный напор (Hmax) и максимальный расход (Qmax) циркуляционных насосов EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL

## 7. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ

### 7.1 Складирование

Все циркуляционные насосы должны складироваться в крытом, сухом помещении, по возможности с постоянной влажностью воздуха, без вибраций и пыли. Насосы поставляются в их заводской оригинальной упаковке, в которой они должны оставаться вплоть до момента их монтажа. В случае отсутствия упаковки тщательно закрыть отверстия всасывания и подачи.

### 7.2 Транспортировка

Предохраните агрегаты от лишних ударов и толчков. Для подъема и перемещения циркуляционного насоса используйте автопогрузчики и прилагающийся поддон (там, где он предусмотрен).

### 7.3 Масса

На табличке, наклеенной на упаковке, указывается общая масса циркуляционного насоса.

## 8. МОНТАЖ - EVOSTA2, EVOSTA3



Перед началом обслуживания электрической или механической части изделие следует всегда отключать напряжение электропитания. Дождитесь, пока индикаторы на консоли управления погаснут, перед тем, как открыть крышку консоли. Конденсатор промежуточной сети непрерывного электропитания остается под опасно высоким напряжением даже после отключения электропитания.

Допускаются только надежные подсоединения к сети электропитания. Устройство должно быть соединено с заземлением (IEC 536 класс 1, NEC и другие нормативы в этой области).



Проверьте, чтобы напряжение и частота, указанные на шильдике EVOSTA2, EVOSTA3, соответствовали параметрам сети электропитания.

### 8.1 Механическая установка




Рисунок 2: Монтаж EVOSTA2, EVOSTA3

Стрелки на корпусе насоса указывают направление потока через насос. См. Рис. 1, поз.

1. Вставьте две прокладки при установке насоса в трубу. См. Рис. 1, поз. В.
2. Установите насос с коленчатым валом горизонтально. См. Рис. 1, поз. С.
3. Затяните фитинги.

### 8.2 Положение пользовательского интерфейса



Вал циркуляторного насоса EVOSTA2, EVOSTA3 всегда должен быть установлен в горизонтальном положении. Установите электронный блок управления в вертикальном положении (см. Сх. 1).




Рисунок 3: Монтажное положение

- Циркуляционный насос может быть установлен в системы отопления и кондиционирования воздуха как на напорном трубопроводе, так и на обратном. Направление потока показано стрелкой, проштампованной на корпусе насоса.
- По возможности установите циркуляторный насос выше минимального уровня водонагревательной колонки и как можно дальше от колен и ответвлений.
- Для облегчения проверок и технического обслуживания установить отсечной клапан как на приточном, так и на напорном трубопроводе.
- Перед установкой циркуляционного насоса произвести тщательную мойку системы простой водой при температуре 80°C. Затем полностью слить систему для удаления всех посторонних частиц, которые могли попасть в циркуляцию.
- Не следует смешивать воду в циркуляции с углеводородными добавками и с ароматизаторами. Максимальный объем добавки антифриза, там, где это необходимо, не должен превышать 30%.
- При наличии изоляции (термоизоляции) необходимо проверить при помощи специального комплекта (если он прилагается), чтобы отверстия слива конденсата из корпуса двигателя не оказались закрытыми или частично засоренными.
- При тех. обслуживании всегда используйте комплект новых уплотнений.



**Никогда не покрывать термоизоляцией электронный блок управления.**

### 8.2.1 Положение пользовательского интерфейса в установках

Пользовательский интерфейс можно разместить в трех различных положениях, поворачивая корпус мотора на 90°. Степень защиты IPX5 гарантируется только когда отверстие для слива направлено вниз; в противном случае, при повороте корпуса мотора теряется степень защиты IPX5.



**Обратите внимание на разницу между температурой окружающей среды и температурой жидкости: если температура окружающей среды выше температуры жидкости, существует риск образования конденсата, который можно слить только в том случае, когда отверстие для слива в корпусе мотора направлено вниз.**




Рисунок 4: Положения пользовательского интерфейса

### 8.3 Вращение пользовательского интерфейса

При установке на горизонтальные трубопроводы интерфейс с соответствующим электронным устройством необходимо повернуть на 90 градусов, для того чтобы сохранить степень защиты IP и обеспечить пользователю более комфортное взаимодействие с интерфейсом.



**Перед вращением циркуляционного насоса проверьте, чтобы из него была полностью слита жидкость.**

Вращение циркуляционного насоса EVOSTA2, EVOSTA3 выполняется в следующем порядке:

1. Снимите 4 крепежных винта с головки циркуляционного насоса.
2. Поверните корпус двигателя вместе с электронным блоком управления на 90 градусов по часовой стрелке или против часовой стрелки, в зависимости от необходимости.
3. Установите на место и закрутите 4 крепежных винта головки циркуляционного насоса.



**Электронный блок управления всегда должен оставаться в вертикальном положении!**




Рисунок 5: Изменение положения пользовательского интерфейса

**ВНИМАНИЕ**

Высокотемпературная вода.  
Высокая температура.

**ВНИМАНИЕ**

Система под давлением.

- Перед демонтажем насоса, слейте воду из системы или закройте запорные клапаны с обеих сторон насоса. Температура и давление циркулирующей в системе жидкости могут быть очень высокими.

**8.4      Обратный клапан**

Если система оснащена обратным клапаном, проверить, чтобы минимальное давление циркуляционного насоса было всегда выше давления закрывания клапана.

**8.5      Изоляция корпуса насоса (только для Evosta3)**

Рисунок 6: Изоляция корпуса насоса

Для снижения тепловых потерь на корпус насоса EVOSTA3 можно установить изоляционные кожухи, входящие в комплект поставки. См. рис. 9



**Не допускается изолировать или накрывать электронный ящик и панель управления**

**9. ЭЛЕКТРОПРОВОДКА**

Электропроводка должна выполняться опытным и квалифицированным персоналом.



**ВНИМАНИЕ! ВСЕГДА СОБЛЮДАЙТЕ МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.**



Перед началом обслуживания электрической или механической части изделия всегда отключайте напряжение электропитания. Дождитесь, пока индикаторы на консоли управления погаснут, перед тем, как открыть крышку консоли. Конденсатор промежуточной сети непрерывного электропитания остается под опасно высоким напряжением даже после отключения электропитания.

Допускаются только надежные подсоединения к сети электропитания. Устройство должно быть соединено с заземлением (IEC 536 класс 1, NEC и другие нормативы в этой области).




**РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВЫПОЛНИТЬ ПРАВИЛЬНОЕ И НАДЕЖНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ СИСТЕМЫ!**



Для защиты электрического оборудования рекомендуется установить подходящий дифференциальный автомат следующего типа: класс A, с регулируемым током утечки, селективный.

Дифференциальный автомат должен быть промаркирован следующими символами:



- Циркуляционный насос не нуждается во внешнем предохранителе двигателя.
- Проверьте, чтобы напряжение и частота сети электропитания совпадали со значениями, указанными на шильдике циркуляционного насоса.

## 9.1 Подсоединение линии электропитания

### EVOSTA3

Стадия	1	2	3
Действие	Открутите гайку кабельного ввода и извлеките клеммную колодку из разъема при помощи боковых зажимов.	Поверните клеммную колодку на 180°.	Наденьте гайку и разъем на кабель. Оголите провода, как показано на рисунке. Подсоедините провода к клеммной колодке, следя за правильным положением фазы, нейтрали и заземления.
Иллюстрация			
Стадия	4	5	
Действие	Вставьте клеммную колодку в кабельный ввод и закрепите ее боковыми зажимами. Закрутите стопорную гайку.	Подсоедините проводной разъем к насосу и закрепите его при помощи задней защелки.	




Таблица 4: Монтаж разъема Evosta3

## EVOSTA2

Стадия	1	2	3
Действие	Открутите гайку кабельного ввода и извлеките клеммную колодку из разъема.	Извлеките крепежный винт.	Наденьте гайку и разъем на кабель. Оголите провода, как показано на рисунке. Подсоедините провода к клеммной колодке, следя за правильным положением фазы, нейтрали и заземления.
Иллюстрация			
Стадия	4	5	
Действие	Вставьте клеммную колодку в кабельный ввод. Закрутите стопорную гайку.	Подсоедините проводной разъем к насосу и закрутите стопорную гайку.	




Таблица 5: Монтаж разъема Evosta2

## 10. ЗАПУСК



Все операции по запуску должны выполняться с закрытой крышкой консоли управления EVOSTA2, EVOSTA3!

Запускать систему только после завершения всех электрических и водопроводных соединений.

Избегайте эксплуатации насоса в отсутствие воды в системе.



Жидкость, содержащаяся в системе, может находиться под давлением или иметь высокую температуру, а также находиться в парообразном состоянии. ОПАСНОСТЬ ОЖЕГОВ!

Прикасаться к циркуляционному насосу опасно. ОПАСНОСТЬ ОЖЕГОВ!

По завершении всех электрических и водопроводных подсоединений заполните систему водой и при необходимости гликолем (максимальную концентрацию гликоля см. в параграф.4) и запустите систему.

После запуска системы можно изменить режим работы для оптимального соответствия потребностям системы

### 10.1 Удаление воздуха из насоса




Рисунок 7: Удаление воздуха из насоса



Не забудьте выпустить воздух из насоса, прежде чем его запустить!



Не допускайте работу насоса без воды.

## 10.2 Автоматическое удаление воздуха из насоса

Автоматическое удаление воздуха возможно только для насоса Evosta3. Чтобы включить функцию, нажимайте в течение 3" кнопку Mode; функция предусматривает работу насоса на максимальной скорости в течение 1 минуты, после чего насос переходит на установленный режим работы.




Рисунок 8: Автоматическое удаление воздуха из насоса

## 11. ФУНКЦИИ


### 11.1 Режимы регуляции

Циркуляционные насосы EVOSTA2, EVOSTA3 позволяют выполнить регуляцию в следующих режимах в зависимости от запросов системы:

- Регуляция пропорционального дифференциального давления по расходу в системе.
- Регуляция постоянного дифференциального давления.
- Регуляция по постоянной кривой.

Режим регуляции может быть задан на консоли управления EVOSTA2, EVOSTA3.

### 11.1.1 Регуляция пропорционального дифференциального давления




В этом режиме регуляции дифференциальное давление понижается или повышается при сокращении или увеличении водоразбора.

Контрольное значение  $H_s$  может быть задано на дисплее. Такой режим рекомендуется для:

- Систем отопления и кондиционирования воздуха со значительными потерями нагрузки.
- Системы с регуляцией вторичного дифференциального давления.
- Первичные циркуляции с высокой потерей нагрузки.
- Системы рециркуляции БГВ с терморегуляционными клапанами на несущих стойках.



#### 11.1.1.1 Регулирование по пропорциональному дифференциальному давлению – Расширенное меню



Нажатие кнопки Mode в течение 20" открывает доступ в Расширенное меню, где можно выбрать одну из 6 характеристик регулирования по пропорциональному дифференциальному давлению



### 11.1.2 Регуляция постоянного дифференциального давления




В этом режиме регуляции дифференциальное давление поддерживается постоянным независимо от водоразбора. Контрольное значение  $H_s$  может быть задано на дисплее.

Такой режим рекомендуется для:

- Систем отопления и кондиционирования воздуха с низкими потерями нагрузки.
- Системы с одной трубой с терморегуляционными клапанами
- Системы с натуральной циркуляцией
- Первичные циркуляции с низкой потерей нагрузки.
- Системы рециркуляции БГВ с терморегуляционными клапанами на несущих стойках.

### 11.1.3 Регуляция по постоянной кривой



В этом режиме регуляции циркуляционный насос работает по типичным кривым с постоянной скоростью.

Этот режим регуляции рекомендуется для отопления и кондиционирования воздуха с постоянным расходом.

## 12. КОНСОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Функции циркуляционных насосов EVOSTA2, EVOSTA3 могут быть изменены с консоли управления, расположенной на крышке электронного блока управления.

### 12.1 Элементы дисплея




Рисунок 9: Дисплей

- 1 Светящиеся сегменты, указывающие на тип установленной характеристики
- 2 Индикация мгновенной потребляемой мощности в Вт, подачи в м<sup>3</sup>/ч, напора в метрах и установленной характеристики.
- 3 Кнопка выбора режима работы насоса
- 4 Светящиеся сегменты, указывающие на установленную характеристику

### 12.2 Графический дисплей

#### 12.2.1 Светящиеся сегменты, отображающие режим работы насоса

Насос располагает девятью режимами работы, которые можно установить с помощью кнопки  . Режимы работы отображаются на дисплее посредством шести светящихся сегментов.

#### 12.2.2 Кнопка выбора режима работы

При каждом нажатии на кнопку  изменяется режим работы насоса. Один цикл состоит из десяти нажатий на кнопку.

### 12.2.3 Работа дисплея



Рисунок 10: Дисплей Evosta3

Циркуляционный насос Evosta3 оснащен дисплеем, на котором отображаются следующие величины.



Высота выбранной характеристики (1-2-3)

Мгновенная потребляемая мощность, в Вт

Мгновенный напор, в м

Мгновенная подача, в м<sup>3</sup>/ч

Величины отображаются одна за другой в течение 3". По завершении цикла отображения дисплей отключается, и остается включенным только светодиодный индикатор режима управления.

Если пользователь нажимает кнопку выбора режима в течение 10", то дисплей выполняет 6 циклов отображения, после чего переходит в режим ожидания.

При повторном нажатии кнопки в течение 10" дисплей выполняет еще 11 циклов отображения, предоставляя пользователю больше времени для чтения.

## 12.2.4 Установка режима работы насоса

	EVOSTA3	EVOSTA2	
1			Самая низкая характеристика регулирования по пропорциональному давлению, PP1
2			Промежуточная характеристика регулирования по пропорциональному давлению, PP2
3			Самая высокая характеристика регулирования по пропорциональному давлению, PP3
4			Самая низкая характеристика регулирования по постоянному давлению, CP1
5			Промежуточная характеристика регулирования по постоянному давлению, CP2
6			Самая высокая характеристика регулирования по постоянному давлению, CP3
7			Самая низкая постоянная характеристика, I
8			Промежуточная постоянная характеристика, II
9			Самая высокая постоянная характеристика, III

Таблица 6: Режимы работы насоса

## 13. ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ

Режим регулирования: = Регулирование по минимальному пропорциональному дифференциальному давлению

## 14. ТИПЫ АВАРИЙНЫХ СИГНАЛОВ

EVOSTA 2 / EVOSTA 3		
Код ошибки / № мерцаний	Причина	Устранение неполадки
отсутствуют	1. Питание насоса не подается должным образом 2. Насос неисправен	1. Восстановите питание насоса 2. Замените насос
E1 - 1 мерцание	Сухой ход	Проверьте систему на наличие утечек
E2 - 2 мерцания	Крыльчатка заблокирована	Разблокируйте крыльчатку в соответствии с приведенными ниже инструкциями. Если неисправность не устранена, замените насос
E3 - 3 мерцания	Короткое замыкание	Замените насос
E4 - 4 мерцания	Ошибка программного обеспечения	Замените насос
E5 - 5 мерцаний	Электробезопасность	Подождите 30 минут, чтобы снова включить устройство, следуйте приведенным ниже инструкциям

Таблица 7: Типы аварийных сигналов



### E2 - 2 МЕРЦАНИЯ

В случае блокировки циркулятора с кодом ошибки **E2** или **2 мерцания** рекомендуется выполнить ручную разблокировку двигателя:

- Перед выполнением любого рода работ отключите оборудование от сети электропитания.
- Закройте запорные клапаны, установленные в системе над и под насосом, чтобы предотвратить опорожнение всей системы во время выполнения работ.
- Отвинтите латунную переднюю заглушку с помощью шлицевой отвертки и снимите ее (может наблюдаться потеря воды).
- С помощью шлицевой отвертки размером 0,5x3мм поверните приводной вал, расположенный внутри отверстия, пока он не будет свободно вращаться.
- Завинтите переднюю латунную заглушку обратно.
- Откройте запорные клапаны системы над и под насосом.
- Подключите прибор к электросети.
- Если операция выполнена успешно, насос больше не будет показывать ошибку и возобновит нормальную работу.



### E5 - 5 МЕРЦАНИЯ

Эта ошибка может быть вызвана неожиданной электрической перегрузкой или другим сбоем аппаратного обеспечения платы. В результате насос не будет работать, и необходимо выполнить следующие действия: Оставьте насос подключенным к линии питания и подождите 30 минут для автоматического восстановления. В случае продолжения ошибки рекомендуется произвести замену насоса.

## 15. МОНТАЖ - EVOSTA2 SOL



Перед началом обслуживания электрической или механической части изделие следует всегда отключать напряжение электропитания. Дождитесь, пока индикаторы на консоли управления погаснут, перед тем, как открыть крышку консоли. Конденсатор промежуточной сети непрерывного электропитания остается под опасно высоким напряжением даже после отключения электропитания.

Допускаются только надежные подсоединения к сети электропитания. Устройство должно быть соединено с заземлением (IEC 536 класс 1, NEC и другие нормативы в этой области).



Проверьте, чтобы напряжение и частота, указанные на шильдике EVOSTA2 SOL соответствовали параметрам сети электропитания.

## 15.1 Механическая установка




Рисунок 11: Монтаж EVOSTA2 SOL

В

Стрелки на корпусе насоса указывают направление потока через насос. См. Рис. 1, поз.

1. Вставьте две прокладки при установке насоса в трубу. См. Рис. 1, поз. В.
2. Установите насос с коленчатым валом горизонтально. См. Рис. 1, поз. С.
3. Затяните фитинги.

## 15.2 Положение пользовательского интерфейса



Вал циркуляторного насоса EVOSTA2 SOL всегда должен быть установлен в горизонтальном положении. Установите электронный блок управления в вертикальном положении (см. Сх. 1).




Рисунок 12: Монтажное положение

- Циркуляционный насос может быть установлен в системы отопления и кондиционирования воздуха как на напорном трубопроводе, так и на обратном. Направление потока показано стрелкой, проштампованной на корпусе насоса.
- По возможности установите циркуляторный насос выше минимального уровня водонагревательной колонки и как можно дальше от колен и ответвлений.
- Для облегчения проверок и технического обслуживания установить отсечной клапан как на приточном, так и на напорном трубопроводе.
- Перед установкой циркуляционного насоса произвести тщательную мойку системы простой водой при температуре 80°C. Затем полностью слить систему для удаления всех посторонних частиц, которые могли попасть в циркуляцию.

- Не следует смешивать воду в циркуляции с углеводородными добавками и с ароматизаторами. Максимальный объем добавки антифриза, там, где это необходимо, не должен превышать 30%.
- При наличии изоляции (термоизоляции) необходимо проверить при помощи специального комплекта (если он прилагается), чтобы отверстия слива конденсата из корпуса двигателя не оказались закрытыми или частично засоренными.
- При тех. обслуживании всегда используйте комплект новых уплотнений.



**Никогда не покрывать термоизоляцией электронный блок управления.**

### 15.2.1 Положение пользовательского интерфейса в установках

Пользовательский интерфейс можно разместить в трех различных положениях, поворачивая корпус мотора на 90°. Степень защиты IPX5 гарантируется только когда отверстие для слива направлено вниз; в противном случае, при повороте корпуса мотора теряется степень защиты IPX5.



**Обратите внимание на разницу между температурой окружающей среды и температурой жидкости: если температура окружающей среды выше температуры жидкости, существует риск образования конденсата, который можно слить только в том случае, когда отверстие для слива в корпусе мотора направлено вниз.**




Рисунок 13: Положения пользовательского интерфейса

### 15.3 Вращение пользовательского интерфейса

При установке на горизонтальные трубопроводы интерфейс с соответствующим электронным устройством необходимо повернуть на 90 градусов, для того чтобы сохранить степень защиты IP и обеспечить пользователю более комфортное взаимодействие с интерфейсом.



**Перед вращением циркуляционного насоса проверьте, чтобы из него была полностью слита жидкость.**

Вращение циркуляционного насоса EVOSTA2 SOL выполняется в следующем порядке:

1. Снимите 4 крепежных винта с головки циркуляционного насоса.
2. Поверните корпус двигателя вместе с электронным блоком управления на 90 градусов по часовой стрелке или против часовой стрелки, в зависимости от необходимости.
3. Установите на место и закрутите 4 крепежных винта головки циркуляционного насоса.



Электронный блок управления всегда должен оставаться в вертикальном положении!




Рисунок 14: Изменение положения пользовательского интерфейса



#### ВНИМАНИЕ

Высокотемпературная вода.  
Высокая температура.



#### ВНИМАНИЕ

Система под давлением.

- Перед демонтажем насоса, слейте воду из системы или закройте запорные клапаны с обеих сторон насоса. Температура и давление циркулирующей в системе жидкости могут быть очень высокими.

#### 15.4 Обратный клапан

Если система оснащена обратным клапаном, проверить, чтобы минимальное давление циркуляционного насоса было всегда выше давления закрывания клапана.

### 16. ЭЛЕКТРОПРОВОДКА

Электропроводка должна выполняться опытным и квалифицированным персоналом.



**ВНИМАНИЕ! ВСЕГДА СОБЛЮДАЙТЕ МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.**



Перед началом обслуживания электрической или механической части изделия всегда отключайте напряжение электропитания. Дождитесь, пока индикаторы на консоли управления погаснут, перед тем, как открыть крышку консоли. Конденсатор промежуточной сети непрерывного электропитания остается под опасно высоким напряжением даже после отключения электропитания.

Допускаются только надежные подсоединения к сети электропитания. Устройство должно быть соединено с заземлением (IEC 536 класс 1, NEC и другие нормативы в этой области).



**РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВЫПОЛНИТЬ ПРАВИЛЬНОЕ И НАДЕЖНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ СИСТЕМЫ!**



Для защиты электрического оборудования рекомендуется установить подходящий дифференциальный автомат следующего типа: класс А, с регулируемым током утечки, селективный.


Дифференциальный автомат должен быть промаркирован следующими символами:




- Циркуляционный насос не нуждается во внешнем предохранителе двигателя.
- Проверьте, чтобы напряжение и частота сети электропитания совпадали со значениями, указанными на шильдике циркуляционного насоса.

### 16.1 Подсоединение линии электропитания

См. Характеристики сигнала PWM в разд. 21.



Подсоедините коннектор к насосу.



- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 1. PWM Input        | = Brown/Marrone |
| 2. Signal Reference | = Blue/Celeste  |
| 3. PWM Output       | = Nero/Black    |

Рисунок 15

### 17. ЗАПУСК



**Все операции по запуску должны выполняться с закрытой крышкой консоли управления EVOSTA2 SOL!**

**Запускать систему только после завершения всех электрических и водопроводных соединений.**

**Избегайте эксплуатации насоса в отсутствие воды в системе.**



**Жидкость, содержащаяся в системе, может находиться под давлением или иметь высокую температуру, а также находиться в парообразном состоянии. ОПАСНОСТЬ ОЖЕГОВ!**

**Прикасаться к циркуляционному насосу опасно. ОПАСНОСТЬ ОЖЕГОВ!**

По завершении всех электрических и водопроводных подсоединений заполните систему водой и при необходимости гликолем (максимальную концентрацию гликоля см. в параграф.4) и запустите систему.

После запуска системы можно изменить режим работы для оптимального соответствия потребностям системы

## 17.1 Удаление воздуха из насоса




Рисунок 16: Удаление воздуха из насоса



**Не забудьте выпустить воздух из насоса, прежде чем его запустить!**

**Не допускайте работу насоса без воды.**

## 18. ФУНКЦИИ


### 18.1 Режимы регуляции

Циркуляционные насосы EVOSTA2 SOL позволяют выполнить регуляцию в следующих режимах в зависимости от запросов системы:


- Регуляция пропорционального дифференциального давления по расходу в системе.
- Регуляция по постоянной кривой.

Режим регуляции может быть задан на консоли управления EVOSTA2 SOL.

#### 18.1.1 Регуляция пропорционального дифференциального давления



**EVOSTA 2<sub>SOL</sub>**




В этом режиме регуляции дифференциальное давление понижается или повышается при сокращении или увеличении водоразбора.

Контрольное значение  $H_s$  может быть задано на дисплее. Такой режим рекомендуется для:

- Систем отопления и кондиционирования воздуха со значительными потерями нагрузки.
- Системы с регуляцией вторичного дифференциального давления.
- Первичные циркуляции с высокой потерей нагрузки.
- Системы рециркуляции БГВ с терморегуляционными клапанами на несущих стойках.

### 18.1.2 Регуляция по постоянной кривой



В этом режиме регуляции циркуляционный насос работает по типичным кривым с постоянной скоростью.

Этот режим регуляции рекомендуется для отопления и кондиционирования воздуха с постоянным расходом.

## 19. КОНСОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Функции циркуляционных насосов EVOSTA2 SOL могут быть изменены с консоли управления, расположенной на крышке электронного блока управления.

### 19.1 Элементы дисплея




Рисунок 17: Дисплей

- 1 Кнопка выбора режима работы насоса
- 2 Светящиеся сегменты, указывающие на тип установленной характеристики
- 3 Светящиеся сегменты, указывающие на установленную характеристику

## 19.2 Установка режима работы насоса

	EVOSTA2 SOL	
1		Самая низкая характеристика регулирования по пропорциональному давлению, PP1
2		Промежуточная характеристика регулирования по пропорциональному давлению, PP2
3		Самая высокая характеристика регулирования по пропорциональному давлению, PP3
4		Постоянная кривая, скорость I
5		Постоянная кривая, скорость II
6		Постоянная кривая, скорость III
7		Постоянная кривая, скорость IV
8		Постоянная кривая, скорость V
9		Постоянная кривая, скорость VI

Таблица 8: Режимы работы насоса

## 20. ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ

Режим регулирования: = Регулирование по минимальному пропорциональному дифференциальному давлению

## 21. СИГНАЛ PWM

### 21.1 Сигнал PWM на входе

Профиль сигнала PWM на входе версии СОЛНЕЧНАЯ

Неактивный уровень: 0В


Активный уровень 5В-15В

Минимальный ток активного уровня: 5mA

Частота: 100Гц – 5кГц

Класс изоляции: Класс 2

Класс ЭСР Соответствует IEC 61000-4-2 (ЭСР)



Рабочая зона	Рабочий цикл PWM
Режим ожидания	<5%
Площадь гистерезиса	≥5% / <9%
Минимальное заданное значение	≥9% / <16%
Переменное заданное значение	≥16% / <90%
Максимальное заданное значение	>90% / ≤100%

### 21.2 Сигнал PWM на выходе

Тип: Открытый коллектор В

Частота: 5В-15В

Максимальный ток на транзисторе на выходе: 50 мА

Максимальная мощность на резисторе выходе: 125 мВт


Максимальная мощность на зенере на выходе 36 В: 300 мВт

Частота: 75 Гц +/- 2%


Класс изоляции: Класс 2

Класс ЭСР: Соответствует IEC 61000-4-2 (ЭСР)

Рабочая зона	Рабочий цикл PWM
Работающий насос	1%-70%
Ошибка 1 работа всухую	75%
Ошибка 2 заклиниенный ротор	80%
Ошибка 3 короткое замыкание	85%
Внутренняя ошибка	90%
Режим ожидания (СТОП) сигнала PWM	95%



## 21.3 Схема для справки



## 22. ТИПЫ АВАРИЙНЫХ СИГНАЛОВ

EVOSTA 2 SOL		
Код ошибки / № мерцаний	Причина	Устранение неполадки
отсутствуют	1. Питание насоса не подается должным образом 2. Насос неисправен	1. Восстановите питание насоса 2. Замените насос
E1 - 1 мерцание	Сухой ход	Проверьте систему на наличие утечек
E2 - 2 мерцания	Крыльчатка заблокирована	Разблокируйте крыльчатку в соответствии с приведенными ниже инструкциями. Если неисправность не устранена, замените насос
E3 - 3 мерцания	Короткое замыкание	Замените насос
E4 - 4 мерцания	Ошибка программного обеспечения	Замените насос
E5 - 5 мерцаний	Электробезопасность	Подождите 30 минут, чтобы снова включить устройство, следуйте приведенным ниже инструкциям

Таблица 9: Типы аварийных сигналов

**E2 - 2 МЕРЦАНИЯ**

В случае блокировки циркулятора с кодом ошибки **E2** или **2 мерцания** рекомендуется выполнить ручную разблокировку двигателя:

- Перед выполнением любого рода работ отключите оборудование от сети электропитания.
- Закройте запорные клапаны, установленные в системе над и под насосом, чтобы предотвратить опорожнение всей системы во время выполнения работ.
- Отвинтите латунную переднюю заглушку с помощью шлицевой отвертки и снимите ее (может наблюдаться потеря воды).
- С помощью шлицевой отвертки размером 0,5x3мм поверните приводной вал, расположенный внутри отверстия, пока он не будет свободно вращаться.
- Завинтите переднюю латунную заглушку обратно.
- Откройте запорные клапаны системы над и под насосом.
- Подключите прибор к электросети.

8. Если операция выполнена успешно, насос больше не будет показывать ошибку и возобновит нормальную работу.



### E5 - 5 МЕРЦАНИЯ

Эта ошибка может быть вызвана неожиданной электрической перегрузкой или другим сбоем аппаратного обеспечения платы. В результате насос не будет работать, и необходимо выполнить следующие действия: Оставьте насос подключенным к линии питания и подождите 30 минут для автоматического восстановления. В случае продолжения ошибки рекомендуется произвести замену насоса.

## 23. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Работы по чистке и обслуживанию не могут выполняться детьми (до 8 лет) без контроля квалифицированного взрослого лица. Перед тем, как начинать любые операции на установке или поиск неисправностей, нужно отключить электрические соединения насоса (вынуть вилку из розетки) и прочитайте руководство по эксплуатации и обслуживанию.

## 24. УТИЛИЗАЦИЯ



Это изделие и его части должны вывозиться в отходы в соответствии с местными нормативами по охране окружающей среды; используйте местные организации, как государственные, так и частные, по сбору отходов

### Информация

Частые вопросы (FAQ) касательно директивы по экологическому проектированию 2009/125/CE, определяющей план составления спецификаций по экологическому проектированию энергопотребляющих изделий и связанных с ней прикладных правил:

[http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-design/guidance/files/20110429\\_faq\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-design/guidance/files/20110429_faq_en.pdf)

Инструкции, прилагающиеся к правилам комиссии по применению директивы по экологическому проектированию:

[http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/legislation\\_en.htm](http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/legislation_en.htm) - см. циркуляционные насосы

**INDICE**

<b>1. LEGENDA .....</b>	<b>332</b>
<b>2. GENERALITĂȚI .....</b>	<b>332</b>
<b>2.1 Siguranță.....</b>	<b>332</b>
<b>2.2 Răspunderi .....</b>	<b>332</b>
<b>2.3 Atenționări Speciale.....</b>	<b>333</b>
<b>3. DESCRIEREA PRODUSULUI.....</b>	<b>333</b>
<b>4. LICHIDE POMPATE.....</b>	<b>334</b>
<b>5. APlicații .....</b>	<b>334</b>
<b>6. DATE TEHNICE .....</b>	<b>334</b>
<b>7. GESTIUNE.....</b>	<b>335</b>
<b>7.1 Inmagazinare .....</b>	<b>335</b>
<b>7.2 Transport .....</b>	<b>335</b>
<b>7.3 Greutate .....</b>	<b>335</b>
<b>8. INSTALARE - EVOSTA2, EVOSTA3.....</b>	<b>335</b>
<b>8.1 Instalare mecanică.....</b>	<b>336</b>
<b>8.2 Poziții Interfață Utilizator .....</b>	<b>336</b>
<b>8.3 Rotație interfață utilizator .....</b>	<b>338</b>
<b>8.4 Valva de Nu Retur .....</b>	<b>338</b>
<b>8.5 Izolare corpului pompei (numai pentru Evosta3).....</b>	<b>339</b>
<b>9. CONEXIUNI ELECTRICE.....</b>	<b>340</b>
<b>9.1 Conexiune De Alimentare.....</b>	<b>341</b>
<b>10. PORNIRE.....</b>	<b>342</b>
<b>10.1 Degazare pompă .....</b>	<b>343</b>
<b>10.2 Degazare Automată .....</b>	<b>343</b>
<b>11. FUNCȚIUNI.....</b>	<b>344</b>
<b>11.1 Moduri de Reglare.....</b>	<b>344</b>
<b>11.1.1 Reglare cu Presiune Diferențială Proporțională .....</b>	<b>344</b>
<b>11.1.2 Reglare cu Presiune Diferențială Constantă .....</b>	<b>345</b>
<b>11.1.3 Reglare cu curba constantă .....</b>	<b>345</b>
<b>12. PANOU DE CONTROL .....</b>	<b>346</b>
<b>12.1 Elemente pe Display .....</b>	<b>346</b>
<b>12.2 Display Grafic .....</b>	<b>346</b>
<b>13. SETĂRI DE FABRICĂ .....</b>	<b>349</b>
<b>14. TIPURI DE ALARME .....</b>	<b>349</b>
<b>15. INSTALARE - EVOSTA2 SOL .....</b>	<b>349</b>
<b>15.1 Instalare mecanică .....</b>	<b>350</b>
<b>15.2 Poziții Interfață Utilizator .....</b>	<b>350</b>
<b>15.3 Rotație interfață utilizator .....</b>	<b>351</b>
<b>15.4 Valva de Nu Retur .....</b>	<b>352</b>
<b>16. CONEXIUNI ELECTRICE .....</b>	<b>352</b>
<b>16.1 Conexiune De Alimentare .....</b>	<b>353</b>
<b>17. PORNIRE .....</b>	<b>353</b>
<b>17.1 Degazare pompă .....</b>	<b>354</b>
<b>18. FUNCȚIUNI .....</b>	<b>354</b>
<b>18.1 Moduri de Reglare .....</b>	<b>354</b>
<b>18.1.1 Reglare cu Presiune Diferențială Proporțională .....</b>	<b>354</b>
<b>18.1.2 Reglare cu curba constantă .....</b>	<b>355</b>
<b>19. PANOU DE CONTROL .....</b>	<b>355</b>
<b>19.1 Elemente pe Display .....</b>	<b>355</b>
<b>19.2 Setările modului de funcționare a pompei .....</b>	<b>356</b>
<b>20. SETĂRI DE FABRICĂ .....</b>	<b>357</b>
<b>21. SEMNAL PWM .....</b>	<b>357</b>
<b>21.1 Semnal PWM în intrare .....</b>	<b>357</b>
<b>21.2 Semnal PWM în ieșire .....</b>	<b>357</b>
<b>21.3 Schema de referință .....</b>	<b>358</b>
<b>22. TIPURI DE ALARME .....</b>	<b>358</b>
<b>23. ÎNTREȚINERE .....</b>	<b>359</b>
<b>24. ELIMINARE .....</b>	<b>359</b>
<b>25. DIMENSIUNI .....</b>	<b>750</b>
<b>26. CURBE PRESTAȚII .....</b>	<b>753</b>

**INDICE FIGURI**

Figura 1: Lichide pompate, avertizări și condiții de exploatare .....	333
Figura 2: Montarea EVOSTA2 sau EVOSTA3 .....	336
Figura 3: Poziția de montare .....	336
Figura 4: Poziții interfață utilizator .....	337
Figura 5: Modificarea poziției interfeței utilizator .....	338
Figura 6: Izolare corp pompa .....	339
Figura 7: Aerisirea pompei .....	343
Figura 8: Aerisirea automatică a pompei .....	343
Figura 9: Display .....	346
Figura 10: Display Evosta3 .....	347
Figura 11: Montarea EVOSTA2 SOL .....	350
Figura 12: Poziția de montare .....	350
Figura 13: Poziții interfață utilizator .....	351
Figura 14: Modificarea poziției interfeței utilizator .....	352
Figura 15 .....	353
Figura 16: Aerisirea pompei .....	354
Figura 17: Display .....	355

**INDICE TABELE**

Tabelul 1: Funcții și funcționalitate .....	333
Tabelul 2: Date tehnice .....	334
Tabelul 3: Prevalență maximă (Hmax) și capacitatea maximă (Qmax) a circulatorilor EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL .....	335
Tabelul 4: Montarea conectorului Evosta3 .....	341
Tabelul 5: Montarea conectorului Evosta2 .....	342
Tabelul 6: Mod de funcționare a pompei .....	348
Tabelul 7: Tipuri de alarmă .....	349
Tabelul 8: Mod de funcționare a pompei .....	356
Tabelul 9: Tipuri de alarmă .....	358

## 1. LEGENDA

Pe pagina de titlu este prezentată versiunea acestui document în forma **Vn.x**. Această versiune indică că documentul este valabil pentru toate versiunile software ale dispozitivului **n.y**. De exemplu: V3.0 este valabil pentru toate versiunile software-ului.

În acest document se vor folosi următoarele simboluri pentru a evidenția situații periculoase:



Situație de **pericol generic**. Nerespectarea cerințelor care urmează poate provoca daune persoanelor și lucrurilor.



Situație de **pericol soc electric**. Nerespectarea cerințelor care urmează poate provoca o situație de pericol grav pentru siguranța persoanelor.

## 2. GENERALITĂȚI



**Înainte de a începe instalarea citiți cu atenție această documentație.**

Instalarea trebuie să fie executată de personal competent și calificat, în posesia însușirilor tehnice cerute de normativele în materie. Prin personal calificat se înțelege persoana care prin formarea, experiența și instruirea ei, precum și prin cunoașterea legislației, a prevederilor legate de prevenirea accidentelor și a condițiilor de serviciu, este autorizată de responsabilul cu siguranța instalației să efectueze activitățile necesare și aceasta să fie în măsură să cunoască și să evite orice pericol. (Definiția personalului tehnic IEC 364 Aparatul nu poate fi utilizat de copii mai mici de 8 ani și de persoane cu capacitați fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau fără experiență sau cunoașterea necesară decât supravegheate sau după ce au primit instrucțiuni referitoare la utilizarea sigură a aparatului și la înțelegerea pericolelor inerente acesteia. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.



**Verificați că produsul nu a avut daune cauzate de transport sau de magazinaj. Controlați dacă carcasa exterioară este intactă și în condiții perfecte.**

### 2.1 Siguranță

Utilizarea este permisă numai dacă instalația electrică este marcată cu măsuri de securitate în funcție de Normativele în vigoare din țara unde se instalează produsul.

### 2.2 Răspunderi

Producătorul nu este responsabil de buna funcționare a mașinii sau de orice eventuale daune cauzate de aceasta, în cazul în care va fi alterată, modificată și/sau pusă în funcțiune în afara spațiului de lucru recomandat sau în contrast cu alte dispoziții conținute în acest manual.

## 2.3 Atenționări Speciale



Înainte de a interveni la partea electrică sau mecanică a instalației tăiați mereu tensiunea electrică. Așteptați stingerea semnalelor luminoase pe panoul de control înainte de a porni aparatul. Condensatorul circuitului intermediar în continuu rămâne încărcat cu tensiune periculoasă de mare chiar și după deconectarea de la tensiunea electrică.

Sunt admise doar conexiuni de rețea ferm cablate. Aparatul trebuie să fie împământat (IEC 536 clasa 1, NEC și alte standarde în chestiune).



Bornele de rețea și bornele motor pot transporta tensiune periculoasă și la motorul oprit.



Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către serviciul de asistență tehnică sau de către personalul calificat, pentru prevenirea oricărui risc.

## 3. DESCRIEREA PRODUSULUI




Figura 1: Lichide pompeate, avertizări și condiții de exploatare

Circulatorii din seria EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL constituie o gamă completă de circulatori.

Aceste instrucțiuni de instalare și utilizare descriu modelele EVOSTA2, EVOSTA3 și modelele EVOSTA2 SOL. Tipul de model este indicat pe ambalaj și pe plăcuța de identificare.

Tabelul de mai jos prezintă modelele EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL cu funcții și caracteristici integrate

Functii/caracteristici	EVOSTA 2	EVOSTA 3	EVOSTA2 SOL
Presiune proporțională	•	•	•
Presiune constantă	•	•	•
Curbă constantă	•	•	
Protectie față de mersul în gol		•	
Degazare automată		•	

Tabelul 1: Funcții și funcționalitate

#### 4. LICHIDE POMPATE

Curățat, fără substanțe solide și uleiuri minerale, non-vâscoase, chimic neutre, aproape de caracteristicile de apă (glicol max. 30%, 50% EVOSTA2 SOL).

#### 5. APLICAȚII

Circulatorii din seria **EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL** permit o reglare integrată a presiunii diferențiale care permite adaptarea prestațiilor circulatorului la cerințele efective ale instalației. Acest lucru duce la economii de energie considerabile, o controlabilitate mai mare a instalației și o reducere a zgomotului.

Circulatorii **EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL** sunt concepuți pentru circulația:

- ape în instalații de încălzire și climatizare.
- ape în circuite hidraulice industriale.
- ape menajere **doar pentru versiunile cu corp pompă din bronz**.

Circulatorii **EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL** sunt autoprotejați împotriva:

- Supraincărcări
- Lipsa de fază
- Supraîncălzire
- Supratensiune și subtensiune


#### 6. DATE TEHNICE

Tensiune de alimentare:	1x230 V (+/-10%), 50/60 Hz	
Consum de energie:	A se vedea plăcuța date tehnice	
Curent maxim	A se vedea plăcuța date tehnice	
Grad de protecție	IPX5	
Clasa de protecție	F	
Clasa TF	TF 110	
Motoprotector	Nu este necesar un motoprotector extern	
Temperatura maximă a mediului ambiant	40 °C	60°C EVOSTA2 SOL
Temperatura lichid	-10 °C ÷ 110 °C	-10 °C ÷ 130 °C EVOSTA2 SOL
Capacitate	A se vedea Tabelul 3	
Prevalență	A se vedea Tabelul 3	
Presiune maximă de operare	1.0 Mpa – 10 bar	
Presiune minimă de operare	0.1 Mpa – 1 bar	
Lpa [dB(A)]	≤ 43	

Tabelul 2: Date tehnice

#### Index denotațiune (exemplu)

Nume serie	EVOSTA
Solar	SOL
Câmp prevalență maximă (dm)	40-70/
Ampatament (mm)	130
$\frac{1}{2}$ " = guri filetate de 1" $\frac{1}{2}$ = guri filetate de 1"	$\frac{1}{2}"$
Standard (nici o ref.)	X
$\frac{1}{2}"$	
= guri filetate de 2"	



EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL	Hmax [m]	Qmax [m <sup>3</sup> /h]
EVOSTA2 40-70/xxx M230/50-60	6,9	3,6
EVOSTA2 80/xxx M230/50-60	8	4,2
EVOSTA3 40/xxxM230/50-60	4	2,9
EVOSTA3 60/xxx M230/50-60	6	3,6
EVOSTA3 80/xxx M230/50-60	8	4,2
EVOSTA2 75/xxx SOL	7,5	4
EVOSTA2 105/xxx SOL	10,5	3,6
EVOSTA2 145/xxx SOL	14,5	3,6

Tabelul 3: Prevalența maximă (Hmax) și capacitatea maximă (Qmax) a circulatorilor EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL

## 7. GESTIUNE

### 7.1 Înmagazinare

Totii circulatorii trebuie să fie înmagazinați în loc acoperit, uscat și cu umiditatea aerului dacă este posibil constantă, fără vibrații și praf. Sunt livrați în ambalajul original în care trebuie să ramână până în momentul instalării. Dacă nu este asta, inchideți cu atenție gura de aspirare și trimitere.

### 7.2 Transport

Evitați să supuneți produsele la lovitură și ciocniri inutile. Pentru a ridica și transporta circulatorul folosiți stivuitori utilizând paletul furnizat de serie (dacă există).

### 7.3 Greutate

Autocolantul de pe ambalaj indică greutatea totală a circulatorului.

## 8. INSTALARE - EVOSTA2, EVOSTA3

Înainte de a interveni la partea electrică sau mecanică a instalației tăiați mereu tensiunea electrică. Așteptați stingerea semnalelor luminoase pe panoul de control înainte de a porni aparatul. Condensatorul circuitului intermediar în curent continuu rămâne încărcat cu tensiune periculos de mare chiar și după deconectarea de la tensiunea electrică.

Sunt admise doar conexiuni de rețea ferm cablate. Aparatul trebuie să fie împământat (IEC 536 clasa 1, NEC și alte standarde în chestiune).



Asigurați-vă că tensiunea și frecvența nominală ale circulatorului EVOSTA2, EVOSTA3 corespund celei a rețelei de alimentare.



## 8.1 Instalare mecanică




Figura 2: Montarea EVOSTA2 sau EVOSTA3

Săgețile de pe carcasa pompei indică direcția curgerii lichidului prin pompă. Vezi fig. 1, poz. A.

1. Instalați cele două garnituri când montați pompa în conductă. Vezi fig. 1, poz. B.

2. Instalați pompa cu arborele motorului orizontal. Vezi fig. 1, poz. C.

3. Strângeți armăturile.

## 8.2 Poziții Interfață Utilizator



**Montați mereu circulatorul EVOSTA2, EVOSTA3 cu arborele motor în poziție orizontală. Montați dispozitivul de control electronic în poziție verticală**




Figura 3: Poziția de montare

- Circulatorul poate fi instalat în instalațiile de incălzire și climatizare atât pe tubatura de tur cât și pe cea de return, săgeata imprimată pe corpul pompei indică direcția fluxului.
- Instalați pe cât posibil circulatorul deasupra nivelului minim al centralei, și cât mai departe de curbe, coturi și derivații.

- Pentru a facilita operațiunile de control și întreținere, instalați atât pe conducta de aspirație cât și pe cea de tur o valvă de interceptare.
- Înainte de a instala circulatorul, spălați bine instalarea doar cu apă la 80°C. Așadar goliiți complet instalarea pentru a elimina orice substanță dăunatoare care ar fi intrat în circulație.
- Evitați să amestecați cu apa în circulație aditivi derivați din hidrocarburi și produse aromatice. Adăugarea antigelului, unde este necesar, se recomandă în măsură de maxim 30%.
- În caz de izolație (izolație termică) utilizați kitul corespunzător (dacă este furnizat în dotare) și asigurați-vă că orificiile de scurgere ale carcasei motorului nu sunt inchise sau parțial blocate.
- În caz de întreținere utilizați mereu un set de garnituri noi.



**Nu izolați niciodată dispozitivul de control electronic.**

#### 8.2.1 Poziționarea interfeței utilizator în instalății

Este posibilă poziționarea interfeței utilizator în trei poziții diferite prin rotirea carcasei motorului cu 90°.

Gradul de protecție IPX5 este garantat numai dacă orificiul de scurgere este orientat în jos; în cazul în care carcasa motorului este rotită, se pierde gradul de protecție IPX5.



**Acordați atenție diferenței dintre temperatura mediului ambiant și temperatura lichidului: dacă temperatura mediului ambiant este mai mare decât temperatura lichidului, există riscul formării condensului, care poate fi evacuat numai atunci când carcasa motorului este poziționată cu orificiul de scurgere în jos.**




Figura 4: Poziții interfață utilizator

### 8.3 Rotație interfață utilizator

În caz că instalarea este efectuată pe tuburi așezate orizontal va fi necesar să efectuați o rotație de 90 grade a interfeței cu dispozitivul electronic aferent pentru a menține gradul de protecție IP și pentru a permite utilizatorului interacționarea cu interfața grafică mai confortabilă.



**Inainte de a efectua rotația circulatorului, asigurați-vă că circulatorul a fost complet golit.**

Pentru a rota circulatorul EVOSTA2, EVOSTA3 procedați după cum urmează:

1. Indepărtați cele 4 șuruburi de fixare a capului circulatorului.
2. Rotiți 90 de grade carcasa motorului împreună cu dispozitivul de control electronic în sens orar sau antiorar în funcție de necesitate.
3. Remontați și înșurubați cele 4 șuruburi care fixează capul circulatorului.



**Dispozitivul de control electronic trebuie să rămână mereu în poziție verticală!**




Figura 5: Modificarea poziției interfeței utilizator



#### ATENȚIE

Apă la temperatură ridicată  
Temperatură ridicată.

#### ATENȚIE

Instalație presurizată  
- Înainte de adezambla pompa, goliti instalația sau închideți supapele de închidere de pe ambele părți ale pompei. Lichidul pompat poate fi la o temperatură foarte ridicată și la o presiune ridicată.

### 8.4 Valva de Nu Retur

Dacă instalația este dotată cu o valvă de nu retur, asigurați-vă că presiunea minimă a circulatorului este mereu mai mare decât presiunea de inchidere a valvei.


**8.5 Izolarea corpului pompei (numai pentru Evosta3)**

Figura 6: Izolare corp pompa

Este posibil să se reducă pierderile de căldură de la pompa EVOSTA3 izolând corpul pompei cu carcasele izolatoare furnizate cu pompa. A se vedea fig.9



**Nu izolați cutia electrică și nu acoperiți panoul de control**

## 9. CONEXIUNI ELECTRICE

Conexiunile electrice trebuie să fie efectuate de către personal expert și calificat.



**ATENȚIE! RESPECTAȚI MEREU NORMELE DE SIGURANȚĂ LOCALE.**



Înainte de a interveni la partea electrică sau mecanică a instalației tăiați mereu tensiunea electrică. Așteptați stingerea semnalelor luminoase pe panoul de control înainte de a porni aparatul. Condensatorul circuitului intermediar în curent continuu rămâne încărcat cu tensiune periculos de mare chiar și după deconectarea de la tensiunea electrică.

Sunt admise doar conexiuni de rețea ferm cablate. Aparatul trebuie să fie împământat (IEC 536 clasa 1, NEC și alte standarde în chestiune).




**SE RECOMANDĂ IMPĂMÂNTAREA CORECTĂ ȘI SIGURĂ A INSTALAȚIEI!**



Se recomandă instalarea unui întrerupător diferențial pentru a proteja instalația care să fie dimensionat în mod corect, tip: clasa A cu curentul de scurgere reglabil și selectiv.

Întrerupătorul diferențial automat va trebui să fie marcat cu simbolurile care urmează:



- Circulatorul nu cere nici o protecție externă a motorului
- Controlați că tensiunea și frecvența de alimentare corespund valorilor indicate pe plăcuța date de identificare a circulatorului.

## 9.1 Conexiune De Alimentare

## EVOSTA3

Faza	1	2	3
Acțiune	Deșurubați piulița de etanșare a cablurilor și scoateți blocul de borne din conector, eliberându-l de clemele laterale.	Rotiți cutia cu blocul de conectare la 180 °	Introduceți piulița și conectorul în cablu. Decojați firele așa cum se arată în figură. Conectați firele la cutile cu borne de conectare , respectând fază, neutru și pământ
Ilustrare			
Faza	4	5	
Acțiune	Introduceți cutile cu borne de conectare cu cablu în clama cablurilor blocand-o cu clemele laterale. Însurubați piulița de blocare.	Conectați conectorul cablat la pompă blocandu-l cu cârligul din spate.	
Ilustrare			

Tabelul 4: Montarea conectorului Evosta3

## EVOSTA2

Faza	1	2	3
Acțiune	Deșurubați piulița de etanșare a cablurilor și scoateți cutia cu borne de conectare din conector.	Scoateți șurubul de fixare.	Introduceți piulița și conectorul în cablu. Decojați firele aşa cum se arată în figură. Conectați firele la cutile cu borne de conectare , respectând faza, neutru și pământ
Illustrare			
Faza	4	5	
Acțiune	Introduceți cutia cu borne de conectare în clama cablurilor. Înșurubați piulița de blocare.	Conectați conectorul cablat la pompă și strângeți șurubul de blocare.	
Illustrare			

Tabelul 5: Montarea conectorului Evosta2

## 10. PORNIRE

Toate operațiile de pornire trebuie efectuate cu capacul panoului de control EVOSTA2, EVOSTA3 închis!



Porniți sistemul doar când toate conexiunile electrice și hidraulice au fost completeate.

Evitați să operați circulatorul fără apă în instalatie.



Lichidul din instalăție, în afară de temperatură și de presiune, se poate găsi și sub formă de vapor.  
**PERICOL ARDERI!**

**Este periculos să se atingă circulatorul. PERICOL ARDERI!**

Odată efectuate toate conectările electrice și hidraulice, umpleți instalăția cu apă și eventual cu glicol (pentru procentul maxim de glicol a se vedea par.4) și alimentați sistemul.

Odată pornit sistemul este posibilă modificarea modalității de funcționare pentru a se adapta mai bine la cerințele instalăției

#### 10.1 Degazare pompă




Figura 7: Aerisirea pompei



**Aerisiți mereu pompa înainte de pornire!**

**Pompa nu trebuie să funcționeze pe gol.**

#### 10.2 Degazare Automată

Degazarea automată are loc numai pentru pompa Evosta3. Apăsați tasta Mode timp de 3 secunde și funcția intră în acțiune. 1 minut la viteza maximă și apoi reveniți la modul setat.




Figura 8: Aerisirea automatică a pompei

## 11. FUNCȚIUNI


### 11.1 Moduri de Reglare

Circulatorii EVOSTA2, EVOSTA3 permit efectuarea următoarelor modalități de reglare conform necesităților instalării.

- Reglare cu presiune diferențială proporțională în funcție de fluxul prezent în instalare.. .
- Reglare cu presiune diferențială constantă.
- Reglare cu curba constantă.

Modul de reglare poate fi setat prin panoul de control EVOSTA2, EVOSTA3.

#### 11.1.1 Reglare cu Presiune Diferențială Proporțională




In acest mod de reglare, presiunea diferențială este redusă sau mărită la diminuarea sau mărirea de cerere de apă.  
Set-point-ul Hs poate fi setat de la display

Reglare indicată pentru:

- Instalații de incălzire sau climatizare cu pierderi mari de sarcină
- Instalații cu regulator de presiune diferențială secundară
- Circuite primare cu pierderi mari de sarcină
- Sisteme de recirculare sanitar cu valve termostatiche pe coloane ascendente



#### 11.1.1.1 Reglare cu Presiune Diferențială Proporțională – Meniu Avansat



Tinând apăsat butonul Mode timp de 20 de secunde se accesează meniul avansat cu posibilitatea selectării între 6 curbe de presiune diferențiale proporționale



### 11.1.2 Reglare cu Presiune Diferențială Constantă





In acest mod de reglare, presiunea diferențială este menținută constantă, independent de cererea de apă.  
Set-point-ul  $H_s$  poate fi setat de la display

Reglare indicată pentru:

- Instalații de incălzire sau climatizare cu pierderi scazute de sarcină
- Sisteme monotub cu valve termostatiche
- Instalații cu circulație naturală
- Circuite primare cu pierderi scăzute de sarcină
- Sisteme de recirculare sanitară cu valve termostatiche pe coloane ascendente

### 11.1.3 Reglare cu curba constantă.



In acest mod de reglare circulatorul lucrează pe curbe caracteristice la viteză constantă.

Reglare indicată pentru instalații de incălzire și climatizare cu flux constant.

## 12. PANOU DE CONTROL

Funcționalitatea circulatorilor EVOSTA2, EVOSTA3 poate fi modificată prin intermediul panoului de control situat pe capacul dispozitivului de control electric.

### 12.1 Elemente pe Display




Figura 9: Display

- 1 Segmente luminoase care indică tipul de curbă setată
- 2 Display care arată consumul instantaneu de energie în wați, debitul în m<sup>3</sup>/h, prevalența în metri și curba setată.
- 3 Buton pentru selectarea setării pompei
- 4 Segmente luminoase care indică curba setată

### 12.2 Display Grafic

#### 12.2.1 Segmente luminoase care indică setarea pompei

Pompa are nouă opțiuni de setare care pot fi selectate cu ajutorul butonului . Setările pompei sunt indicate de șase segmente luminoase pe display.

#### 12.2.2 Buton pentru selectarea setării pompei

De fiecare dată când apăsați butonul  se schimbă setarea pompei. Un ciclu constă din zece apăsări ale butonului.

### 12.2.3 Funcționare Display



Figura 10: Display Evosta3

Circulatorul Evosta3 este echipat cu un display capabil să afișeze următoarele mărimi.

	Înălțimea curbei selectate (1-2-3)
	Absorbția instantanee a puterii în wați
	Prevalența instantanee în m
	Capacitatea instantanee in $m^3/h$

Mărimile sunt afișate secvențial pentru 3 ". Odată ce ciclul de afișare este complet, display-ul se stinge și doar LED-ul modului de funcționare rămâne aprins.

Dacă tasta de selecție este apăsată în interval de 10 ", display-ul efectuează 6 cicluri de afișare și apoi trece în stand-by.

Dacă tasta este apăsată din nou în limitele a 10 ", afișajul efectuează alte 11 cicluri de afișare pentru a permite o perioadă mai mare de citire.

## 12.2.4 Setările modului de funcționare a pompei

	EVOSTA3	EVOSTA2	
1			Curba de presiune proporțională mai joasă, PP1
2			Curba intermediară cu presiune proporțională , PP2
3			Curbă mai mare cu presiune proporțională, PP3
4			Curba cu presiune constantă mai joasă, CP1
5			Curba intermediară cu presiune constantă, CP2
6			Curbă mai mare cu presiune constantă, CP3
7			Curbă constantă mai joasă, I
8			Curbă constantă intermediară, II
9			Curbă constantă mai mare, III

Tabelul 6: Mod de funcționare a pompei

### 13. SETĂRI DE FABRICĂ

Modalitate de reglare: = Reglare cu presiune diferențială proporțională minimă

### 14. TIPURI DE ALARME

#### EVOSTA 2 / EVOSTA 3

Cod Eroare / Nr. intermitențe	Cauza	Remediu
niciunul	1. Pompa nu este alimentată corect 2. Pompa este defectă	1. Restabilirea alimentării pompei 2. Înlocuiți pompa
E1 - 1 intermitență	Funcționare în gol	Verificați dacă există scurgeri ale instalației
E2 - 2 intermitențe	Rotor blocat	Deblocați rotorul în conformitate cu instrucțiunile de mai jos, dacă problema persistă înlocuiți pompa
E3 - 3 intermitențe	Scurtcircuit	Înlocuiți pompa
E4 - 4 intermitențe	Defecțiune software	Înlocuiți pompa
E5 - 5 intermitențe	Protecția electrică	Așteptați 30 de minute pentru reîncărcare, urmați instrucțiunile de mai jos

Tabelul 7: Tipuri de alarmă



#### E2 - 2 INTERMITENȚE

În cazul unui blocaj al circulatorului cu codul de eroare **E2** sau **2 intermitențe**, se recomandă să se procedeze la deblocarea manuală a motorului:

1. Deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare cu energie electrică înainte de a efectua orice lucrare pe acesta.
2. Închideți supapele de interceptare instalate în instalație, situate deasupra și sub pompă, pentru a împiedica golirea întregii instalații în timpul funcționării.
3. Deșurubați capacul frontal din alamă cu o șurubelnită cu fanta și scoateți-l (este posibil să iasă apă).
4. Folosind o șurubelnită cu fanta de dimensiunea 0,5x3 mm, rotiți arborele motorul în interiorul orificiului, până când acesta se poate roti fără efort.
5. Însurubați la loc capacul frontal din alamă.
6. Redeschideți supapele de interceptare a instalației situate deasupra și sub pompă.
7. Reconectați aparatul de la rețeaua electrică.
8. Dacă operațunea este reușită, pompa nu va mai afișa eroarea și își va relua funcționarea normală..



#### E5 - 5 INTERMITENȚE

Eroarea poate fi cauzată de o supraîncărcare neașteptată a curentului sau de o altă eroare hardware de pe placă. Prin urmare, pompa nu funcționează și este necesar să se procedeze după cum urmează: mențineți pompa conectată la linia electrică și așteptați 30 de minute pentru resetarea automată. Dacă eroarea persistă, pompa trebuie înlocuită.

### 15. INSTALARE - EVOSTA2 SOL



Înainte de a interveni la partea electrică sau mecanică a instalației tăiați mereu tensiunea electrică. Așteptați stingerea semnalelor luminoase pe panoul de control înainte de a porni aparatul. Condensatorul circuitului intermediar în curent continuu rămâne încărcat cu tensiune periculos de mare chiar și după deconectarea de la tensiunea electrică.

Sunt admise doar conexiuni de rețea ferm cablate. Aparatul trebuie să fie împământat (IEC 536 clasa 1, NEC și alte standarde în chestiune).



Asigurați-vă că tensiunea și frecvența nominală ale circulatorului EVOSTA2 SOL corespund celei a rețelei de alimentare.

## 15.1 Instalare mecanică




Figura 11: Montarea EVOSTA2 SOL

Săgețile de pe carcasa pompei indică direcția curgerii lichidului prin pompă. Vezi fig. 1, poz. A.

1. Instalați cele două garnituri când montați pompa în conductă. Vezi fig. 1, poz. B.

2. Instalați pompa cu arborele motorului orizontal. Vezi fig. 1, poz. C.

3. Strângeți armăturile.

## 15.2 Poziții Interfață Utilizator



**Montați mereu circulatorul EVOSTA2 SOL cu arborele motor în poziție orizontală. Montați dispozitivul de control electronic în poziție verticală**




Figura 12: Poziția de montare

- Circulatorul poate fi instalat în instalațiile de incălzire și climatizare atât pe tubatura de tur cât și pe cea de return, săgeata imprimată pe corpul pompei indică direcția fluxului.
- Instalați pe cât posibil circulatorul deasupra nivelului minim al centralei, și cât mai departe de curbe, coturi și derivații.
- Pentru a facilita operațiunile de control și întreținere, instalați atât pe conducta de aspirație cât și pe cea de tur o valvă de interceptare.

- Înainte de a instala circulatorul, spălați bine instalată doar cu apă la 80°C. Așadar golii complet instalată pentru a elimina orice substanță dăunatoare care ar fi intrat în circulație.
- Evitați să amestecați cu apa în circulație aditivi derivați din hidrocarburi și produse aromatice. Adăugarea antigelului, unde este necesar, se recomandă în măsură de maxim 30%.
- În caz de izolație (izolație termică) utilizați kitul corespunzător (dacă este furnizat în dotare) și asigurați-vă că orificiile de scurgere ale carcasei motorului nu sunt inchise sau parțial blocate.
- În caz de întreținere utilizați mereu un set de garnituri noi.



**Nu izolați niciodată dispozitivul de control electronic.**

### 15.2.1 Poziționarea interfeței utilizator în instalatăii

Este posibilă poziționarea interfeței utilizator în trei poziții diferite prin rotirea carcasei motorului cu 90°.

Gradul de protecție IPX5 este garantat numai dacă orificiul de scurgere este orientat în jos; în cazul în care carcasa motorului este rotită, se pierde gradul de protecție IPX5.



**Acordați atenție diferenței dintre temperatura mediului ambient și temperatura lichidului: dacă temperatura mediului ambient este mai mare decât temperatura lichidului, există riscul formării condensului, care poate fi evacuat numai atunci când carcasa motorului este poziționată cu orificiul de scurgere în jos.**




Figura 13: Poziții interfață utilizator

### 15.3 Rotație interfață utilizator

În caz că instalarea este efectuată pe tuburi așezate orizontal va fi necesar să efectuați o rotație de 90 grade a interfeței cu dispozitivul electronic aferent pentru a menține gradul de protecție IP și pentru a permite utilizatorului interacționarea cu interfața grafică mai confortabilă.



**Înainte de a efectua rotația circulatorului, asigurați-vă că circulatorul a fost complet golit.**

Pentru a rota circulatorul EVOSTA2 SOL procedați după cum urmează:

1. Indepărtați cele 4 șuruburi de fixare a capului circulatorului.
2. Rotiți 90 de grade carcasa motorului împreună cu dispozitivul de control electronic în sens orar sau antiorar în funcție de necesitate.

3. Remontați și inșurubați cele 4 șuruburi care fixează capul circulatorului.



**Dispozitivul de control electronic trebuie să rămână mereu în poziție verticală!**




Figura 14: Modificarea poziției interfeței utilizator



#### ATENȚIE

Apă la temperatură ridicată  
Temperatură ridicată.



#### ATENȚIE

Instalație presurizată  
- Înainte de a dezasambla pompa, goliiți instalația sau închideți supapele de închidere de pe ambele părți ale pompei. Lichidul pompat poate fi la o temperatură foarte ridicată și la o presiune ridicată.

#### 15.4 Valva de Nu Retur

Dacă instalația este dotată cu o valvă de nu return, asigurați-vă că presiunea minimă a circulatorului este mereu mai mare decât presiunea de închidere a valvei.

#### 16. CONEXIUNI ELECTRICE

Conexiunile electrice trebuie să fie efectuate de către personal expert și calificat.



**ATENȚIE! RESPECTAȚI MEREU NORMELE DE SIGURANȚĂ LOCALE.**




Înainte de a interveni la partea electrică sau mecanică a instalației tăiați mereu tensiunea electrică. Așteptați stingerea semnalelor luminoase pe panoul de control înainte de a porni aparatul. Condensatorul circuitului intermediar în curent continuu rămâne încărcat cu tensiune periculosă de mare chiar și după deconectarea de la tensiunea electrică.  
Sunt admise doar conexiuni de rețea ferm cablate. Aparatul trebuie să fie împământat (IEC 536 clasa 1, NEC și alte standarde în chestiune).



**SE RECOMANDĂ IMPĂMÂNTAREA CORECTĂ ȘI SIGURĂ A INSTALAȚIEI!**




Se recomandă instalarea unui intrerupător diferențial pentru a proteja instalația care să fie dimensionat în mod corect, tip: clasa A cu curentul de scurgere reglabil și selectiv.  
Întrerupătorul diferențial automat va trebui să fie marcat cu simbolurile care urmează:




- Circulatorul nu cere nici o protecție externă a motorului
- Controlați că tensiunea și frecvența de alimentare corespund valorilor indicate pe plăcuța date de identificare a circulatorului.

### 16.1 Conexiune De Alimentare

Vezi capitolul 21 pentru caracteristicile semnalului PWM.



Conectați conectorul la pompă.



- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 1. PWM Input        | = Brown/Marrone |
| 2. Signal Reference | = Blue/Celeste  |
| 3. PWM Output       | = Nero/Black    |

Figura 15

### 17. PORNIRE



Toate operațiile de pornire trebuie efectuate cu capacul panoului de control EVOSTA2 SOL închis!

Porniți sistemul doar când toate conexiunile electrice și hidraulice au fost complete.

Evitați să operați circulatorul fără apă în instalație.



Lichidul din instalație, în afară de temperatură și de presiune, se poate găsi și sub formă de vapor.  
PERICOL ARDERI!

Este periculos să se atingă circulatorul. PERICOL ARDERI!

Odată efectuate toate conectările electrice și hidraulice, umpleți instalația cu apă și eventual cu glicol (pentru procentul maxim de glicol a se vedea par.4) și alimentați sistemul.

Odată pornit sistemul este posibilă modificarea modalității de funcționare pentru a se adapta mai bine la cerințele instalației

## 17.1 Degazare pompă




Figura 16: Aerisirea pompei



**Aerisiți mereu pompa înainte de pornire!**

**Pompa nu trebuie să funcționeze pe gol.**

## 18. FUNCȚIUNI


### 18.1 Moduri de Reglare

Circulatorii EVOSTA2 SOL permit efectuarea următoarelor modalități de reglare conform necesităților instalației.

- Reglare cu presiune diferențială proporțională în funcție de fluxul prezent în instalație..
- Reglare cu curba constantă.

Modul de reglare poate fi setat prin panoul de control EVOSTA2 SOL.


#### 18.1.1 Reglare cu Presiune Diferențială Proporțională




In acest mod de reglare, presiunea diferențială este redusă sau mărită la diminuarea sau mărirea de cerere de apă.  
Set-point-ul  $H_s$  poate fi setat de la display

Reglare indicată pentru:

- Instalații de incălzire sau climatizare cu pierderi mari de sarcină
- Instalații cu regulator de presiune diferențială secundară
- Circuite primare cu pierderi mari de sarcină
- Sisteme de recirculare sanitar cu valve termostatiche pe coloane ascendente



### 18.1.2 Reglare cu curba constantă.



In acest mod de reglare circulatorul lucrează pe curbe caracteristice la viteză constantă.

Reglare indicată pentru instalații de incălzire și climatizare cu flux constant.

## 19. PANOU DE CONTROL

Funcționalitatea circulatorilor EVOSTA2, EVOSTA3 poate fi modificată prin intermediul panoului de control situat pe capacul dispozitivului de control electric.

### 19.1 Elemente pe Display



Figura 17: Display

- 1 Buton pentru selectarea setării pompei
- 2 Segmente luminoase care indică tipul de curbă setată
- 3 Segmente luminoase care indică curba setată

## 19.2 Setările modului de funcționare a pompei

	EVOSTA2 SOL	
1		Curba de presiune proporțională mai joasă, PP1
2		Curba intermediară cu presiune proporțională , PP2
3		Curbă mai mare cu presiune proporțională, PP3
4		Curbă constantă, viteza I
5		Curbă constantă, viteza II
6		Curbă constantă, viteza III
7		Curbă constantă, viteza IV
8		Curbă constantă, viteza V
9		Curbă constantă, viteza VI

Tabelul 8: Mod de funcționare a pompei

## 20. SETĂRI DE FABRICĂ

Modalitate de reglare: = Reglare cu presiune diferențială proporțională minimă

## 21. SEMNAL PWM

### 21.1 Semnal PWM în intrare

Profil semnal PWM în intrare versiunea SOLAR

**Nivel inactiv:** 0V

**Nivel inactiv** de la 5V-15V


**Curent minim nivel activ:** 5mA

**Frecvență:** 100Hz – 5kHz

**Clasa de izolare:** Clasa 2

**Clasa ESD** În conformitate cu IEC 61000-4-2 (ESD)

Profil PWM SOLAR



Zona de lucru	Ciclu de lucru PWM
Modalitate standby	<5%
Zona de interes	≥5% / <9%
Setpoint minim	≥9% / <16%
Setpoint variabil	≥16% / <90%
Setpoint maxim	>90% / ≤100%

### 21.2 Semnal PWM în ieșire

**Tip:** Colector deschis V

**Frecvență:** 5V -15V

**Curent maxim pe tranzistorul de ieșire:** 50 mA


**Putere maximă la rezistorul de ieșire:** 125 mW

**Putere maximă la zenerul de ieșire 36 V:** 300 mW

**Frecvență:** 75 Hz +/- 2%


**Clasa de izolare:** Clasa 2

**Clasa ESD:** În conformitate cu IEC 61000-4-2 (ESD)



Zona de lucru	Ciclu de lucru PWM
Pompa în funcțiune	1%-70%
Eroare 1 mers pe uscat	75%
Eroare 2 rotor blocat	80%
Eroare 3 scurtcircuit	85%
Eroare internă	90%
Standby (STOP) de semnal PWM	95%

## 21.3 Schema de referință



## 22. TIPURI DE ALARME

EVOSTA 2 SOL

Cod Eroare / Nr. intermitențe	Cauza	Remediu
niciunul	1. Pompa nu este alimentată corect 2. Pompa este defectă	1. Restabilirea alimentării pompei 2. Înlocuiți pompa
E1 - 1 intermitență	Funcționare în gol	Verificați dacă există scurgeri ale instalației
E2 - 2 intermitențe	Rotor blocat	Deblocați rotorul în conformitate cu instrucțiunile de mai jos, dacă problema persistă înlocuiți pompa
E3 - 3 intermitențe	Scurtcircuit	Înlocuiți pompa
E4 - 4 intermitențe	Defecțiune software	Înlocuiți pompa
E5 - 5 intermitențe	Protecția electrică	Așteptați 30 de minute pentru reîncărcare, urmați instrucțiunile de mai jos

Tabelul 9: Tipuri de alarmă

**E2 - 2 INTERMITENȚE**

În cazul unui blocaj al circulatorului cu codul de eroare **E2** sau **2 intermitențe**, se recomandă să se procedeze la deblocarea manuală a motorului:

1. Deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare cu energie electrică înainte de a efectua orice lucru pe acesta.
2. Închideți supapele de interceptare instalate în instalație, situate deasupra și sub pompă, pentru a împiedica golirea întregii instalații în timpul funcționării.
3. Deșurubați capacul frontal din alamă cu o șurubelnită cu fantă și scoateți-l (este posibil să iasă apă).
4. Folosind o șurubelnită cu fantă de dimensiunea 0,5x3 mm, rotați arborele motorul în interiorul orificiului, până când acesta se poate roti fără efort.
5. Însurubați la loc capacul frontal din alamă.
6. Redeschideți supapele de interceptare a instalației situate deasupra și sub pompă.
7. Reconectați aparatul de la rețeaua electrică.
8. Dacă operațunea este reușită, pompa nu va mai afișa eroarea și își va relua funcționarea normală..



## E5 - 5 INTERMITENȚE

Eroarea poate fi cauzată de o supraîncărcare neașteptată a curentului sau de o altă eroare hardware de pe placă. Prin urmare, pompa nu funcționează și este necesar să se procedeze după cum urmează: mențineți pompa conectată la linia electrică și așteptați 30 de minute pentru resetarea automată. Dacă eroarea persistă, pompa trebuie înlocuită.

## 23. ÎNTREȚINERE



Activitățile de curățenie și întreținere nu pot fi efectuate de copii (până la 8 ani) fără supravegherea unui adult calificat. Înainte de a începe orice intervenție asupra sistemului, înainte de a începe depanarea este necesară întreruperea conексiunii electrice a pompei (scoateți ștecherul din priză).

## 24. ELIMINARE



Acest produs sau părți ale acestuia trebuie să fie eliminate într-un mod ecologic și în conformitate cu reglementările locale de mediu. Utilizați sistemele locale, publice sau private de colectare a deșeurilor.

### Informații

Intrebări frecvente (FAQ) referitoare la directiva privind proiectarea ecologică 2009/125/CE care stabilește un cadru pentru elaborarea de specificații pentru proiectarea ecologică de produse care au legătură cu energia și regulamentele sale de punere în aplicare: [http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-design/guidance/files/20110429\\_faq\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-design/guidance/files/20110429_faq_en.pdf)  
 Linii directoare care însoțesc regulamentele comisiei pentru aplicarea directivei privind proiectarea ecologică: [http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/legislation\\_en.htm](http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/legislation_en.htm) - v. circulatori

**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ**

<b>1.</b>	<b>ΥΠΟΜΝΗΜΑ</b>	362
<b>2.</b>	<b>ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ</b>	362
2.1	Ασφάλεια	362
2.2	Ευθύνη	362
<b>3.</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ</b>	363
<b>4.</b>	<b>ΑΝΤΛΟΥΜΕΝΑ ΥΓΡΑ</b>	364
<b>5.</b>	<b>ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ</b>	364
<b>6.</b>	<b>ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>	364
<b>7.</b>	<b>ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ</b>	365
7.1	Αποθήκευση	365
7.2	Μεταφορά	365
7.3	Βάρος	365
<b>8.</b>	<b>ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - EVOSTA2, EVOSTA3</b>	365
8.1	Μηχανική εγκατάσταση	366
8.2	Θέσεις της Κονσόλας διάδρασης του Χρήστη	366
8.3	Περιστροφή της κονσόλας διάδρασης του χρήστη	368
8.4	Αναστατική βαλβίδα	368
8.5	ΙΜόνωση του σώματος της αντλίας (μόνο στα Evosta3)	369
<b>9.</b>	<b>ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ</b>	370
9.1	Σύνδεση τροφοδοσίας	371
<b>10.</b>	<b>ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ</b>	372
10.1	Εξαέρωση της αντλίας	373
10.2	Αυτόματη εξαέρωση	373
<b>11.</b>	<b>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ</b>	374
11.1	Τρόποι Ρύθμισης	374
11.1.1	Ρύθμιση πίεσης με αναλογική διαφορική πίεση	374
11.1.2	Ρύθμιση με σταθερή διαφορική πίεση	375
11.1.3	Ρύθμιση σταθερής καμπύλης	375
<b>12.</b>	<b>ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ</b>	375
12.1	Στοιχεία στην Οθόνη	376
12.2	Οθόνη Γραφικών	376
<b>13.</b>	<b>ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ</b>	379
<b>14.</b>	<b>ΤΥΠΟΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ</b>	379
<b>15.</b>	<b>ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - EVOSTA2 SOL</b>	379
15.1	ηχανική εγκατάσταση	380
15.2	Θέσεις της Κονσόλας διάδρασης του Χρήστη	380
15.3	Περιστροφή της κονσόλας διάδρασης του χρήστη	381
15.4	Αναστατική βαλβίδα	382
<b>16.</b>	<b>ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ</b>	382
16.1	Σύνδεση τροφοδοσίας	383
<b>17.</b>	<b>ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ</b>	383
17.1	Εξαέρωση της αντλίας	384
<b>18.</b>	<b>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ</b>	384
18.1	Τρόποι Ρύθμισης	384
18.1.1	Ρύθμιση πίεσης με αναλογική διαφορική πίεση	384
18.1.2	Ρύθμιση σταθερής καμπύλης	385
<b>19.</b>	<b>ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ</b>	385
19.1	Στοιχεία στην Οθόνη	385
19.2	Ρυθμίσεις του τρόπου λειτουργίας της αντλίας	386
<b>20.</b>	<b>ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ</b>	387
<b>21.</b>	<b>ΣΗΜΑ PWM</b>	387
21.1	Σήμα PWM στην είσοδο	387
21.2	Σήμα PWM στην έξοδο	387
21.3	Σχεδιάγραμμα αναφοράς	388
<b>22.</b>	<b>ΤΥΠΟΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ</b>	388
<b>23.</b>	<b>ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ</b>	389
<b>24.</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΗ</b>	389
<b>25.</b>	<b>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ</b>	750
<b>26.</b>	<b>ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ</b>	753

**ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ**

Εικόνα 1: Αντλούμενα υγρά, προειδοποιήσεις και συνθήκες .....	363
Εικόνα 2: Τοποθέτηση του EVOSTA2 ή του EVOSTA3 .....	366
Εικόνα 3: Θέση συναρμολόγησης .....	366
Εικόνα 4: Θέσεις της κονσόλας διάδρασης του χρήστη .....	367
Εικόνα 5: Άλλαγή της θέσης της κονσόλας διάδρασης του χρήστη .....	368
Εικόνα 6: Μόνωση του σώματος της αντλίας .....	369
Εικόνα 7: Εξαέρωση της αντλίας .....	373
Εικόνα 8: Αυτόματη εξαέρωση της αντλίας .....	373
Εικόνα 9: Οθόνη .....	376
Εικόνα 10: Οθόνη Evosta3 .....	377
Εικόνα 11: Τοποθέτηση του EVOSTA2 SOL .....	380
Εικόνα 12: Θέση συναρμολόγησης .....	380
Εικόνα 13: Θέσεις της κονσόλας διάδρασης του χρήστη .....	381
Εικόνα 14: Άλλαγή της θέσης της κονσόλας διάδρασης του χρήστη .....	382
Εικόνα 15 .....	383
Εικόνα 16: Εξαέρωση της αντλίας .....	384
Εικόνα 17: Οθόνη .....	385

**ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ**

Πίνακας 1: Λειτουργίες και τεχνικά χαρακτηριστικά .....	363
Πίνακας 2: τεχνικά χαρακτηριστικά .....	364
Πίνακας 3: Μέγιστο μανομετρικό (H <sub>max</sub> ) και μέγιστη παροχή (Q <sub>max</sub> ) των κυκλοφορητών EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL .....	365
Πίνακας 4: Συναρμολόγηση ακροδέκτη Evosta3 .....	371
Πίνακας 5: Συναρμολόγηση ακροδέκτη Evosta2 .....	372
Πίνακας 6: Τρόποι λειτουργίας της αντλίας .....	378
Πίνακας 7: Τύποι συναγερμού .....	379
Πίνακας 8: Τρόποι λειτουργίας της αντλίας .....	386
Πίνακας 9: Τύποι συναγερμού .....	388
Πίνακας 9: Τύποι συναγερμού .....	389

## 1. ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Στο πίσω μέρος του εξώφυλλου, αναγράφεται η έκδοση του παρόντος εντύπου υπό μορφή **Vn.x**. Η ένδειξη αυτή επισημαίνει πως το έντυπο ισχύει για όλες τις εκδόσεις λογισμικού της διάταξης **n.y**. Π.χ.: Το V3.0 ισχύει για όλα τα Sw: 3.y.

Στο παρόν έντυπο χρησιμοποιούνται τα παρακάτω σύμβολα για την επισήμανση των καταστάσεων κινδύνου:



**Κατάσταση γενικού κινδύνου.** Η παραβίαση των υποδείξεων που Ιαναγράφονται μετά το σύμβολο, μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε άτομα και αντικείμενα.



**Κατάσταση κινδύνου ηλεκτροπληξίας.** Η παραβίαση των υποδείξεων που Ιαναγράφονται μετά το σύμβολο, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό κίνδυνο για τα άτομα.

## 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ



**Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση, διαβάστε προσεκτικά το παρόν έντυπο.**

Η εγκατάσταση πρέπει να εκτελεστεί από έμπειρο προσωπικό που διαθέτει τα προσόντα τεχνικής κατάρτισης που απαιτούνται από την ισχύουσα σχετική νομοθεσία. Ως εξειδικευμένο προσωπικό, θεωρούνται τα άτομα που λόγω κατάρτισης, πείρας και καθοδήγησης, καθώς επίσης και γνώσης των σχετικών προτύπων, προβλεπόμενων προδιαγραφών για την πρόληψη ατυχημάτων και των συνθηκών λειτουργίας, έχουν εξουσιοδοτηθεί από τον υπεύθυνο ασφαλείας της εγκατάστασης, να εκτελούν οποιαδήποτε απαιτούμενη εργασία στην οποία θα είναι σε θέση να αναγνωρίσουν και να αποφύγουν οποιονδήποτε κίνδυνο. (Ορισμός τεχνικού προσωπικού IEC 364)

Η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ήλικίας κάτω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες ή άτομα που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη πείρα και τις απαιτούμενες γνώσεις, εκτός και αν επιτηρούνται από κάποιο έμπειρο άτομο ή εφόσον έχουν λάβει τις οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση της συσκευής. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.



**Βεβαιωθείτε πως το μηχάνημα δεν έχει υποστεί ζημιές κατά της διάρκεια της μεταφοράς ή της αποθήκευσης. Βεβαιωθείτε πως το εξωτερικό περίβλημα είναι ακέραιο και σε άριστη κατάσταση.**

### 2.1 Ασφάλεια

Επιτρέπεται η χρήση μονάχα εφόσον η ηλεκτρική εγκατάσταση διαθέτει τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις της χώρας εγκατάστασης

### 2.2 Ευθύνη

Ο κατασκευαστικός οίκος δεν φέρει ευθύνη για την καλή λειτουργία του μηχανήματος ή για ενδεχόμενες ζημιές που θα προκαλέσει, σε περίπτωση που τροποποιηθεί ή/και χρησιμοποιηθεί εκτός του συνιστώμενου πεδίου εργασίας ή παραβιάζοντας τις οδηγίες του παρόντος εγχειρίδου.

## 2.3 Ειδικές Προειδοποιήσεις



Πριν επέμβετε στο ηλεκτρικό ή μηχανικό τμήμα της εγκατάστασης, διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδότηση. Περιμένετε να σβήσουν οι ενδεικτικές λυχνίες στον πίνακα ελέγχου, πριν ανοίξετε τη συσκευή. Ο πυκνωτής του ενδιάμεσου κυκλώματος Σ.Ρ., παραμένει φορτισμένος με επικίνδυνα υψηλή τάση και μετά την αποσύνδεση από το ρεύμα. Είναι αποδεκτές μονάχα οι συνδέσεις στο δίκτυο που είναι καλά καλωδιωμένες.

Η συσκευή πρέπει να γειωθεί (IEC 536 κλάση 1, NEC και άλλα σχετικά πρότυπα).




Οι ακροδέκτες του δίκτυου μπορεί να έχουν επικίνδυνη τάση ακόμα και όταν είναι σταματημένος ο κινητήρας.



Αν είναι χαλασμένο το καλώδιο τροφοδοσίας, πρέπει να αντικατασταθεί από το εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης (Σέρβις) ή από κάποιον ηλεκτρολόγο, ώστε να αποφύγετε οποιονδήποτε κίνδυνο.

## 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



Εικόνα 1: Αντλούμενα υγρά, προειδοποιήσεις και συνθήκες λειτουργίας

Οι κυκλοφορητές της σειράς EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL αποτελούν μια πλήρη γκάμα κυκλοφορητών.

Οι παρούσες οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας, περιγράφουν τα μοντέλα EVOSTA2, EVOSTA3 και τα μοντέλα EVOSTA2 SOL. Ο τύπος του μοντέλου, αναγράφεται στη συσκευασία και στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα μοντέλα EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL με ενσωματωμένες λειτουργίες και χαρακτηριστικά

Λειτουργίες/χαρακτηριστικά	EVOSTA 2	EVOSTA 3	EVOSTA2 SOL
Αναλογική πίεση	•	•	•
Σταθερή πίεση	•	•	•
Σταθερή καμπύλη	•	•	
Προστασία κατά της έρημής λειτουργίας		•	
Αυτόματη εξαέρωση		•	

Πίνακας 1: Λειτουργίες και τεχνικά χαρακτηριστικά

#### 4. ΑΝΤΛΟΥΜΕΝΑ ΥΓΡΑ

Καθαρό, χωρίς στερεές ουσίες και ορυκτά έλαια, μη ιξώδες, χημικά ουδέτερο, με χαρακτηριστικά παρόμοια με αυτά του νερού (μέγ. περιεκτικότητα γλυκόλης 30%, 50% EVOSTA2 SOL).

#### 5. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Οι κυκλοφορητές της σειράς **EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL** έχουν ενσωματωμένη ρύθμιση της διαφορικής πίεσης που επιτρέπει την προσαρμογή των επιδόσεων του κυκλοφορητή στις πραγματικές απαιτήσεις της εγκατάστασης. Επιτυγχάνεται έτσι σημαντική ενεργειακή οικονομία μεγαλύτερος έλεγχος της εγκατάστασης και μείωση του θορύβου.

Οι κυκλοφορητές **EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL** είναι σχεδιασμένοι για την κυκλοφορία:

- Νερού σε εγκαταστάσεις θέρμανσης και κλιματισμού.
- Νερού σε βιομηχανικά υδραυλικά κυκλώματα.
- Νερού χρήσης μονάχα στα μοντέλα με μπρούτζινο σώμα της αντλίας.

Οι κυκλοφορητές **EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL** προστατεύονται αυτόματα από:

- Υπερφορτίσεις
- Έλλειψη φάσης
- Υπερθέρμανση
- Υψηλή τάση και χαμηλή τάση


#### 6. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση τροφοδοσίας	1x230 V (+/-10%), 50/60 Hz	
Καταναλισκόμενη ισχύς	Δείτε την πινακίδα με τα ηλεκτρικά δεδομένα	
Μέγιστο ρεύμα	Δείτε την πινακίδα με τα ηλεκτρικά δεδομένα	
Βαθμός προστασίας	IPX5	
Κλάση προστασίας	F	
Κλάση TF	TF 110	
Προστασία κινητήρα	Δεν απαιτείται εξωτερική προστασία του κινητήρα	
Μέγιστη θερμοκρασία χώρου	40 °C	60°C EVOSTA2 SOL
Θερμοκρασία υγρού	-10 °C ÷ 110 °C	-10 °C ÷ 130 °C EVOSTA2 SOL
Παροχή	Δείτε τον Πίν 3	
Μανομετρικό	Δείτε τον Πίν 3	
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	1.0 Mpa – 10 bar	
Ελάχιστη πίεση λειτουργίας	0.1 Mpa – 1 bar	
Lpa [dB(A)]	$\leq 43$	

Πίνακας 2: τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Ένδειξη ονομασίας (παράδειγμα)

Σειριακός αριθμός	EVOSTA
Solar	SOL
Πεδίο μέγιστου μανομετρικού (dm)	40-70/
Απόσταση αξόνων (mm)	130
$\frac{1}{2}$ " = κοχλιοτομημένα στόμια 1" $\frac{1}{2}$ = κοχλιοτομημένα στόμια 1"	$\frac{1}{2}"$
Στάνταρτ (καμία αναφ..) = κοχλιοτομημένα στόμια 1" $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}"$ = κοχλιοτομημένα στόμια 1" X = κοχλιοτομημένα στόμια 2"	X



EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL	Hmax [m]	Qmax [m <sup>3</sup> /h]
EVOSTA2 40-70/xxx M230/50-60	6,9	3,6
EVOSTA2 80/xxx M230/50-60	8	4,2
EVOSTA3 40/xxx M230/50-60	4	2,9
EVOSTA3 60/xxx M230/50-60	6	3,6
EVOSTA3 80/xxx M230/50-60	8	4,2
EVOSTA2 75/xxx SOL	7,5	4
EVOSTA2 105/xxx SOL	10,5	3,6
EVOSTA2 145/xxx SOL	14,5	3,6

Πίνακας 3: Μέγιστο μανομετρικό (Hmax) και μέγιστη παροχή (Qmax) των κυκλοφορητών EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL

## 7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

### 7.1 Αποθήκευση

Όλοι οι κυκλοφορητές πρέπει να αποθηκεύονται σε ένα σκεπαστό χώρο, στεγνό και αν είναι δυνατόν σταθερή υγρασία του αέρα, χωρίς κραδασμούς και κονιορτό. Οι κυκλοφορητές προμηθεύονται στην πρωτότυπη συσκευασία τους, όπου πρέπει να παραμένουν μέχρι την οριστική εγκατάσταση. Διαφορετικά, πρέπει να φράξετε προσεκτικά το στόμιο αναρρόφησης και κατάθλιψης.

### 7.2 Μεταφορά

Αποφύγετε να υποβάλλετε το μηχάνημα σε άσκοπα κτυπήματα και προσκρούσεις. Για την ανύψωση και τη μετακίνηση του κυκλοφορητή να χρησιμοποιείτε ανυψωτικά μέσα και την παλέτα που τον συνοδεύει (αν προβλέπεται).

### 7.3 Βάρος

Η αυτοκόλλητη πινακίδα που υπάρχει στη συσκευασία αναφέρει το συνολικό βάρος του κυκλοφορητή.

## 8. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - EVOSTA2, EVOSTA3

Πριν επέμβετε στο ηλεκτρικό ή μηχανικό τμήμα της εγκατάστασης, διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδότηση. Περιμένετε να σβήσουν οι ενδεικτικές λυχνίες στον πίνακα ελέγχου πριν ανοίξετε τη συσκευή. Ο πυκνωτής του ενδιάμεσου κυκλώματος Σ.Ρ., παραμένει φορτισμένος με επικίνδυνα υψηλή τάση και μετά την αποσύνδεση από το ρεύμα. Είναι αποδεκτές μονάχα οι συνδέσεις στο δίκτυο που είναι καλά καλωδιωμένες.


Η συσκευή πρέπει να γειωθεί (IEC 536 κλάση 1, NEC και άλλα σχετικά πρότυπα).



Βεβαιωθείτε πως η τάση και η συχνότητα του δικτύου σας, αντιστοιχούν στις τιμές που αναγράφονται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών του κυκλοφορητή EVOSTA2, EVOSTA3.



## 8.1 Μηχανική εγκατάσταση




Εικόνα 2: Τοποθέτηση του EVOSTA2 ή του EVOSTA3

- Τα βέλη στο περίβλημα του κυκλοφορητή υποδεικνύουν τη φορά ροής μέσα στον κυκλοφορητή. Βλέπε σχήμα 1, θέση A.  
 1. Τοποθετήστε τα δύο παρεμβύσματα όταν συναρμολογείτε τον κυκλοφορητή στο σωλήνα. Βλέπε σχήμα 1, θέση B.  
 2. Εγκαταστήστε τον κυκλοφορητή με τον άξονα του κινητήρα σε οριζόντια θέση. Βλέπε σχήμα 1, θέση C. Βλέπε επίσης κεφάλαιο 3. Σφίξτε τα συνδετικά στοιχεία.

## 8.2 Θέσεις της Κονσόλας διάδρασης του Χρήστη



Να τοποθετείτε τον κυκλοφορητή EVOSTA2, EVOSTA3 πάντα με το στροφαλοφόρο σε οριζόντια θέση.  
 Τοποθετήστε την διάταξη ηλεκτρονικού ελέγχου σε κατακόρυφη θέση



Εικόνα 3: Θέση συναρμολόγησης

- Ο κυκλοφορητής μπορεί να τοποθετηθεί στις εγκαταστάσεις θέρμανσης και κλιματισμού, είτε στις σωληνώσεις κατάθλιψης είτε στις σωληνώσεις επιστροφής. Το βέλος που είναι χαραγμένο στο σώμα της αντλίας δείχνει τη φορά στης ροής.
- Στα πλαίσια του δυνατού, τοποθετήστε τον κυκλοφορητή όσο γίνεται ψηλότερα από την ελάχιστη στάθμη του λέβητα, και όσο πιο μακριά γίνεται από καμπύλες, γωνίες και διακλαδώσεις.

- Για να διευκολύνονται οι εργασίες ελέγχου και συντήρησης, τοποθετήστε μια αποφρακτική βαλβίδα στον αγωγό αναρρόφησης και στον αγωγό κατάθλιψης.
- Πριν τοποθετήσετε τον κυκλοφορητή, πλύνετε καλά την εγκατάσταση μονάχα με νερό στους 80°C. Ύστερα αδειάστε τελείως την εγκατάσταση για να απομακρύνετε οποιανδήποτε βλαβερή ουσία που ίσως έχει διεισδύσει στο κύκλωμα κυκλοφορίας.
- Αποφύγετε την ανάμιξη προϊόντων προερχόμενων από υδρογονάνθρακες ή αρωματικών προϊόντων με το νερό κυκλοφορίας. Συνιστάται η προσθήκη αντιπαγετικού, όπου απαιτείται, να μην υπερβαίνει την αναλογία 30%.
- Σε περίπτωση θερμομόνωσης, χρησιμοποιήστε τα ειδικά υλικά (που θα βρείτε στα παρελκόμενα) και βεβαιωθείτε πως οι οπές εκροής του συμπυκνώματος από το κουβούκλιο του κινητήρα δεν είναι φραγμένες μερικά ή τελείως.
- Σε περίπτωση συντήρησης, να χρησιμοποιείτε πάντα καινούρια παρεμβύσματα.




**Μην καλύπτετε ποτέ με μονωτικό την μονάδα ηλεκτρονικού ελέγχου.**

#### 8.2.1 Τοποθέτηση της διεπαφής χρήστη στις εγκαταστάσεις

Μπορείτε να τοποθετήσετε τη διεπαφή χρήστη σε τρεις διαφορετικές θέσεις, περιστρέφοντας το σώμα του κινητήρα κατά 90°. Ο βαθμός προστασίας IPX5 εξασφαλίζεται μόνο όταν το άνοιγμα εκκένωσης είναι στραμμένο προς τα κάτω. Διαφορετικά, σε περίπτωση περιστροφής του σώματος του κινητήρα, χάνεται ο βαθμός προστασίας IPX5.



Δώστε προσοχή στη διαφορά μεταξύ της θερμοκρασίας του χώρου και της θερμοκρασίας του υγρού: αν η θερμοκρασία του χώρου είναι υψηλότερη από τη θερμοκρασία του υγρού, υπάρχει κίνδυνος σχηματισμού συμπυκνώματος, που μπορεί να απομακρυνθεί μόνο όταν το σώμα του κινητήρα είναι τοποθετημένο με το άνοιγμα εκκένωσης στραμμένο προς τα κάτω.



Εικόνα 4: Θέσεις της κονσόλας διάδρασης του χρήστη

### 8.3 Περιστροφή της κονσόλας διάδρασης του χρήστη

Στην περίπτωση που η εγκατάσταση γίνει σε οριζόντιες σωληνώσεις, πρέπει να περιστρέψετε κατά 90 μοίρες την κονσόλα διάδρασης και την αντίστοιχη ηλεκτρονική διάταξη, προκειμένου να διατηρηθεί ο βαθμός προστασίας IP και να διαθέτει ο χρήστης την πλέον άνετη πρόσβαση στην κονσόλα διάδρασης.




**Πριν προβείτε στην περιστροφή του κυκλοφορητή, βεβαιωθείτε πως είναι τελείως άδειος.**

Για να περιστρέψετε τον κυκλοφορητή EVOSTA2, EVOSTA3 ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

1. Αφαιρέστε τις 4 βίδες συγκράτησης της κεφαλής του κυκλοφορητή.
2. Ανάλογα με την περίσταση, περιστρέψτε προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά κατά 90 μοίρες το κουβούκλιο του κινητήρα μαζί με την μονάδα ηλεκτρονικού ελέγχου.
3. Τοποθετήστε και βιδώστε τις 4 βίδες συγκράτησης της κεφαλής του κυκλοφορητή.



**Η μονάδα ηλεκτρονικού ελέγχου πρέπει να παραμένει πάντα σε όρθια θέση!**



Εικόνα 5: Αλλαγή της θέσης της κονσόλας διάδρασης του χρήστη



#### ΠΡΟΣΟΧΗ

Νερό με υψηλή θερμοκρασία.  
Υψηλή θερμοκρασία.




#### ΠΡΟΣΟΧΗ

Εγκατάσταση υπό πίεση

- Πριν αποσυναρμολογήσετε την αντλία, αδειάστε την εγκατάσταση ή κλείστε τις βαλβίδες απομόνωσης και στις δύο πλευρές της αντλίας. Το αντλούμενο υγρό μπορεί να έχει πολύ υψηλή θερμοκρασία και υψηλή πίεση.

### 8.4 Ανασταλτική βαλβίδα

Αν η εγκατάσταση είναι εφοδιασμένη με ανασταλτική βαλβίδα, βεβαιωθείτε πως η ελάχιστη πίεση του κυκλοφορητή είναι πάντα μεγαλύτερη από την πίεση κλεισίματος της βαλβίδας.

**8.5 ΙΜόνωση του σώματος της αντλίας (μόνο στα Evosta3)**

Εικόνα 6: Μόνωση του σώματος της αντλίας

Μπορείτε να μειώσετε τις απώλειες θερμότητας από την αντλία EVOSTA3, μονώνοντας το σώμα της με τα μονωτικά κελύφη που προμηθεύονται στα παρελκόμενα. Βλέπε εικ.9



**Μη μονώνετε το ηλεκτρικό κιβώτιο και μη σκεπτάζετε τον πίνακα ελέγχου**

## 9. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

Οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να εκτελούνται από καταρτισμένους και έμπειρους ηλεκτρολόγους.



**ΠΡΟΣΟΧΗ! ΝΑ ΤΗΡΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.**



Πριν επέμβετε στο ηλεκτρικό ή μηχανικό τμήμα της εγκατάστασης, διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδότηση. Στη συνέχεια, περιμένετε τουλάχιστον πέντε λεπτά, πριν ανοίξετε τη συσκευή. Ο πυκνωτής του ενδιάμεσου κυκλώματος Σ.Ρ., παραμένει φορτισμένος με επικίνδυνα υψηλή τάση και μετά την αποσύνδεση από το ρεύμα. Είναι αποδεκτές μονάχα οι συνδέσεις στο δίκτυο που είναι καλά καλωδιωμένες.


Η συσκευή πρέπει να γειωθεί (IEC 536 κλάση 1, NEC και άλλα σχετικά πρότυπα).



**ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΓΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ!**



Συνιστάται η τοποθέτηση ενός διαφορικού διακόπτη που θα προστατεύει την εγκατάσταση και θα είναι σωστά διαστασιολογημένος, τύπου: κλάση Α με επιλεκτική ρύθμιση του ρεύματος διαρροής,. Ο αυτόματος διαφορικός διακόπτης πρέπει να έχει σήμανση με τα εξής σύμβολα:



- Ο κυκλοφορητής δεν απαιτεί εξωτερική προστασία του κινητήρα
- Βεβαιωθείτε πως η τάση και η συχνότητα του δικτύου σας, αντιστοιχούν στις τιμές που αναγράφονται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών του κυκλοφορητή.

## 9.1 Σύνδεση τροφοδοσίας

## EVOSTA3

Φάση	1	2	3
Ενέργεια	Ξεβιδώστε το παξιμάδι της ασφάλειας καλωδίου και αφαιρέστε την κλέμμα από τον ακροδέκτη, απελευθερώνοντάς τον από τα πλευρικά κλιπς.	Περιστρέψτε την κλέμμα κατά 180°	Περάστε στο καλώδιο παξιμάδι και ακροδέκτη. Γδάρτε τα καλώδια όπως φαίνεται στην εικόνα. Συνδέστε τα καλώδια στην κλέμμα τηρώντας τη φάση, το ουδέτερο και τη γείωση.
Απεικόνιση			
Φάση	4	5	
Ενέργεια	Περάστε την κλέμμα στην ασφάλεια καλωδίου και ασφαλίστε την με τα πλευρικά κλιπς. Βιδώστε το ασφαλιστικό παξιμάδι	Συνδέστε στην αντλία τον καλωδιωμένο ακροδέκτη και ασφαλίστε τον με το πίσω άγκιστρο.	
Απεικόνιση			

Πίνακας 4: Συναρμολόγηση ακροδέκτη Evosta3

## EVOSTA2

Φάση	1	2	3
Ενέργεια	Ξεβιδώστε το παξιμάδι της ασφάλειας καλωδίου και αφαιρέστε την κλέμμα από τον ακροδέκτη.	Αφαιρέστε τη βίδα στερέωσης.	Περάστε στο καλώδιο παξιμάδι και ακροδέκτη. Γδάρτε τα καλώδια όπως φαίνεται στην εικόνα. Συνδέστε τα καλώδια στην κλέμμα τηρώντας τη φάση, το ουδέτερο και τη γείωση.
Απεικόνιση			
Φάση	4	5	
Ενέργεια	Περάστε στην ασφάλεια καλωδίου την καλωδιωμένη κλέμμα. Βιδώστε το ασφαλιστικό παξιμάδι.	Συνδέστε στην αντλία τον καλωδιωμένο ακροδέκτη και βιδώστε την ασφαλιστική βίδα.	
Απεικόνιση			

Πίνακας 5: Συναρμολόγηση ακροδέκτη Evosta2

## 10. ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

**Όλες οι εργασίες εκκίνησης πρέπει να εκτελεστούν με κλειστό καπάκι του πίνακα ελέγχου του EVOSTA2, EVOSTA3!**



Θέστε σε λειτουργία το σύστημα, μονάχα αφού ολοκληρώσετε τις ηλεκτρικές και υδραυλικές συνδέσεις.

Αποφύγετε τη λειτουργία του κυκλοφορητή όταν δεν έχει νερό η εγκατάσταση.




Το ρευστό που υπάρχει στην εγκατάσταση εκτός από υψηλή θερμοκρασία και πίεση μπορεί να είναι υπό τη μορφή ατμού. **ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ!**

**Είναι επικίνδυνο να αγγίζετε τον κυκλοφορητή. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ!**

Αφού εκτελέσετε όλες τις ηλεκτρικές και υδραυλικές συνδέσεις, γεμίστε την εγκατάσταση με νερό και ενδεχόμενα με γλυκόλη (ργια τη μέγιστη αναλογία γλυκόλης, δείτε την παρ. 4) και τροφοδοτήστε το σύστημα.

Αφού θέσετε σε λειτουργία το σύστημα μπορείτε να τροποποιήσετε τον τρόπο λειτουργίας για καλύτερη προσαρμογή του στις απαιτήσεις της εγκατάστασης

### 10.1 Εξαέρωση της αντλίας



Εικόνα 7: Εξαέρωση της αντλίας




**Να εξαερώνετε πάντα την αντλία, προτού την θέσετε σε λειτουργία!**

Η αντλία δεν πρέπει να λειτουργεί χωρίς υγρό.

### 10.2 Αυτόματη εξαέρωση

Η αυτόματη εξαέρωση υπάρχει μόνο στην αντλία Evesta3. Πατήστε για 3" το πλήκτρο Τρόπος λειτουργίας (Mode) και θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία: 1 λεπτό στη μέγιστη ταχύτητα και ύστερα με το ρυθμισμένο τρόπο.



Εικόνα 8: Αυτόματη εξαέρωση της αντλίας

## 11. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ


### 11.1 Τρόποι Ρύθμισης

Οι κυκλοφορητές EVOSTA2, EVOSTA3 επιτρέπουν τους παρακάτω τρόπους ρύθμισης, ανάλογα με τις ανάγκες της εγκατάστασης:

- Ρύθμιση με αναλογική διαφορική πίεση σε συνάρτηση της ροής που υπάρχει στην εγκατάσταση.
- Ρύθμιση με σταθερή διαφορική πίεση.
- Ρύθμιση σταθερής καμπύλης.

Ο τρόπος ρύθμισης μπορεί να καθορίζεται από τον πίνακα ελέγχου EVOSTA2, EVOSTA3.

#### 11.1.1 Ρύθμιση πίεσης με αναλογική διαφορική πίεση




Με αυτόν τον τρόπο ρύθμισης η διαφορική πίεση μειώνεται ή αυξάνεται, όταν μειώνεται ή αυξάνεται η απαίτηση νερού.  
Η προκαθορισμένη τιμή  $H_s$  μπορεί να ρυθμιστεί από την οθόνη.

Η ρύθμιση ενδείκνυται για:



- Εγκαταστάσεις θέρμανσης και κλιματισμού με υψηλές απώλειες φορτίου
- Εγκαταστάσεις με δευτερεύοντα ρυθμιστή διαφορικής πίεσης
- Πρωτεύοντα κυκλώματα με υψηλές απώλειες φορτίου
- Συστήματα επανακυκλοφορίας νερού χρήσης με θερμοστατικές βαλβίδες στους κύριους αγωγούς

#### 11.1.1.1 Ρύθμιση αναλογικής διαφορικής πίεσης – Μενού για προχωρημένους



Κρατώντας πατημένο για 20" το πλήκτρο Τρόπος λειτουργίας (Mode) έχετε πρόσβαση στο Μενού για προχωρημένους, με δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε 6 καμπύλες αναλογικής διαφορικής πίεσης

### 11.1.2 Ρύθμιση με σταθερή διαφορική πίεση




Με αυτόν τον τρόπο ρύθμισης διατηρείται σταθερή η διαφορική πίεση, ανεξάρτητα από την απαίτηση σε νερό.

Η προκαθορισμένη τιμή Ηs μπορεί να ρυθμιστεί από την οθόνη.

Η ρύθμιση ενδείκνυται για:

- Εγκαταστάσεις θέρμανσης και κλιματισμού με χαμηλές απώλειες φορτίου
- Μονοσωλήνια συστήματα με θερμοστατικές βαλβίδες
- Εγκαταστάσεις κανονικής κυκλοφορίας
- Πρωτεύοντα κυκλώματα με χαμηλές απώλειες φορτίου
- Συστήματα επανακυκλοφορίας νερού χρήσης με θερμοστατικές βαλβίδες στους κύριους αγωγούς

### 11.1.3 Ρύθμιση σταθερής καμπύλης




Με αυτόν τον τρόπο ρύθμισης ο κυκλοφορητής δουλεύει στις χαρακτηριστικές καμπύλες με σταθερή ταχύτητα.

Η ρύθμιση ενδείκνυται για εγκαταστάσεις θέρμανσης και κλιματισμού σταθερής παροχής.

## 12. ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Οι λειτουργίες των κυκλοφορητών EVOSTA2, EVOSTA3 μπορούν να τροποποιούνται από τον πίνακα ελέγχου που βρίσκεται στο καπάκι της ηλεκτρονικής διάταξης ελέγχου.

## 12.1 Στοιχεία στην Οθόνη



Εικόνα 9: Οθόνη

- 1 Φωτεινά τμήματα που δείχνουν τον τύπο της επιλεγμένης καμπύλης
- 2 Οθόνη που δείχνει τη στιγμιαία κατανάλωση ισχύος σε Watt, την παροχή σε  $m^3/h$ , το μανομετρικό σε μέτρα και την επιλεγμένη καμπύλη.
- 3 Πλήκτρο για την επιλογή της ρύθμισης της αντλίας
- 4 Φωτεινά τμήματα που δείχνουν την επιλεγμένη καμπύλη

## 12.2 Οθόνη Γραφικών

### 12.2.1 Φωτεινά τμήματα που δείχνουν τη ρύθμιση της αντλίας

Η αντλία διαθέτει εννέα τρόπους ρύθμισης που επιλέγονται με το πλήκτρο  . Οι ρυθμίσεις της αντλίας απεικονίζονται από τα έξι φωτεινά τμήματα της οθόνης.

### 12.2.2 Πλήκτρο για την επιλογή της ρύθμισης της αντλίας

Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο  , αλλάζει η ρύθμιση της αντλίας. Ένας κύκλος αποτελείται από δέκα πιέσεις του πλήκτρου.

### 12.2.3 Λειτουργία της οθόνης



Εικόνα 10: Οθόνη Evosta3

Ο κυκλοφορητής Evosta3 είναι εφοδιασμένος με μια οθόνη που μπορεί να απεικονίζει τα εξής μεγέθη.



Ύψος της επιλεγμένης καμπύλης (1-2-3)

Στιγμιαία καταναλισκόμενη ισχύς σε Watt

Στιγμιαίο μανομετρικό σε m


Στιγμιαία παροχή σε m³/h

Τα μεγέθη απεικονίζονται διαδοχικά για 3''. Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος απεικόνισης, η οθόνη σβήνει και παραμένει αναμμένο μόνο το led των τρόπων λειτουργίας.

Αν πατηθεί το πλήκτρο επιλογής εντός 10'', η οθόνη εκτελεί 6 κύκλους απεικόνισης και ύστερα τίθεται σε κατάσταση αναμονής.

Αν ξαναπατηθεί το πλήκτρο επιλογής εντός 10'', η οθόνη εκτελεί άλλους 11 κύκλους απεικόνισης, για να επιτρέψει μεγαλύτερο χρόνο ανάγνωσης.

## 12.2.4 Ρυθμίσεις του τρόπου λειτουργίας της αντλίας

	EVOSTA3	EVOSTA2	
1			Χαμηλότερη καμπύλη αναλογικής πίεσης, PP1
2			Ενδιάμεση καμπύλη αναλογικής πίεσης, PP2
3			Υψηλότερη καμπύλη αναλογικής πίεσης, PP3
4			Χαμηλότερη καμπύλη σταθερής πίεσης, CP1
5			Ενδιάμεση καμπύλη σταθερής πίεσης, CP2
6			Υψηλότερη καμπύλη σταθερής πίεσης, CP3
7			Χαμηλότερη σταθερή καμπύλη, I
8			Ενδιάμεση σταθερή καμπύλη, II
9			Υψηλότερη σταθερή καμπύλη, III

Πίνακας 6: Τρόποι λειτουργίας της αντλίας

### 13. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ

Τρόπος ρύθμισης: ↗ = Ρύθμιση με ελάχιστη αναλογική διαφορική πίεση

### 14. ΤΥΠΟΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

#### EVOSTA 2 / EVOSTA 3

Κωδικός Σφάλματος / Αρ. Αναλαμπών	Αιτία	Διορθωτική επέμβαση
Καμία	1. Η αντλία δεν τροφοδοτείται σωστά	1. Αποκαταστήστε την τροφοδοσία της αντλίας
	2. Ελαπτωματική αντλία	2. Αντικαταστήστε την αντλία
E1 - 1 αναλαμπή	Λειτουργία χωρίς υγρό	Ελέγχετε για τυχόν διαρροές της εγκατάστασης
E2 - 2 αναλαμπές	Μπλοκαρισμένος ρότορας	Ελευθερώστε το ρότορα, ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες. Αντικαταστήστε την αντλία, αν παραμείνει το πρόβλημα
E3 - 3 αναλαμπές	Βραχυκύλωμα	Αντικαταστήστε την αντλία
E4 - 4 αναλαμπές	Βλάβη λογισμικού	Αντικαταστήστε την αντλία
E5 - 5 αναλαμπές	Ηλεκτρική ασφάλεια	Περιμένετε 30 λεπτά για τον επανοπλισμό, και ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες

Πίνακας 7: Τύποι συναγερμού



#### E2 - 2 ΑΝΑΛΑΜΠΕΣ

Σε περίπτωση μπλοκαρίσματος του κυκλοφορητή με κωδικό σφάλματος **E2 ή 2 αναλαμπές**, συνιστάται να προχωρήσετε σε χειρωνακτικό ξεμπλοκάρισμα του κινητήρα:

1. Προτού κάνετε οποιαδήποτε εργασία στη συσκευή, αποσυνδέστε την από το δίκτυο ηλεκτρικής τροφοδοσίας.
2. Κλείστε τις βαλβίδες απομόνωσης που είναι τοποθετημένες στην εγκατάσταση, πάνω και κάτω από την αντλία, για να αποφύγετε το άδειασμα ολόκληρης της εγκατάστασης.
3. Ξεβιδώστε την ορειχάλκινη μετωπική τάπα, χρησιμοποιώντας ένα πλατύ κατσαβίδι και αφαιρέστε την (μπορεί να εκρεύσει νερό).
4. Με ένα πλατύ κατσαβίδι διαστάσεων 0,5x3mm, περιστρέψτε την κινητήρια άτρακτο που βρίσκεται μέσα στην οπή, μέχρις ότου αρχίσει να περιστρέφεται απρόσκοπτα.
5. Ξαναβιδώστε την ορειχάλκινη μετωπική τάπα.
6. Ξανανοίξτε τις βαλβίδες απομόνωσης της εγκατάστασης που είναι τοποθετημένες πάνω και κάτω από την αντλία.
7. Επανασυνδέστε τη συσκευή στο δίκτυο ηλεκτρικής τροφοδοσίας.
8. Αν η παραπάνω διαδικασία είχε το αναμενόμενο αποτέλεσμα, η αντλία δεν θα παρουσιάσει άλλο σφάλμα και θα ξαναρχίσει να λειτουργεί κανονικά.



#### E5 - 5 ΑΝΑΛΑΜΠΕΣ

Το σφάλμα μπορεί να οφείλεται σε μια απρόοπτη υπερφόρτιση ρεύματος ή σε κάποιο σφάλμα του υλικού στην πλακέτα. Κατά συνέπεια η αντλία δεν λειτουργεί και πρέπει να κάνετε τα εξής: αφήστε την αντλία συνδεδεμένη στη γραμμή ηλεκτρικής τροφοδοσίας και περιμένετε 30 λεπτά για την αυτόματη επαναφορά. Αν το πρόβλημα παραμείνει, πρέπει να αντικαταστήσετε την αντλία.

### 15. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - EVOSTA2 SOL




Πριν επέμβετε στο ηλεκτρικό ή μηχανικό τμήμα της εγκατάστασης, διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδότηση. Περιμένετε να σβήσουν οι ενδεικτικές λυχνίες στον πίνακα ελέγχου πριν ανοίξετε τη συσκευή. Ο πυκνωτής του ενδιάμεσου κυκλώματος Σ.Ρ., παραμένει φορτισμένος με επικίνδυνα υψηλή τάση και μετά την αποσύνδεση από το ρεύμα. Είναι αποδεκτές μονάχα οι συνδέσεις στο δίκτυο που είναι καλά καλωδιωμένες.

Η συσκευή πρέπει να γειωθεί (IEC 536 κλάση 1, NEC και άλλα σχετικά πρότυπα).



Βεβαιωθείτε πως η τάση και η συχνότητα του δικτύου σας, αντιστοιχούν στις τιμές που αναγράφονται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών του κυκλοφορητή EVOSTA2 SOL.

## 15.1 ηχανική εγκατάσταση



Εικόνα 11: Τοποθέτηση του EVOSTA2 SOL


Τα βέλη στο περίβλημα του κυκλοφορητή υποδεικνύουν τη φορά ροής μέσα στον κυκλοφορητή. Βλέπε σχήμα 1, θέση A.

1. Τοποθετήστε τα δύο παρεμβύσματα όταν συναρμολογείτε τον κυκλοφορητή στο σωλήνα. Βλέπε σχήμα 1, θέση B.
2. Εγκαταστήστε τον κυκλοφορητή με τον άξονα του κινητήρα σε οριζόντια θέση. Βλέπε σχήμα 1, θέση C. Βλέπε επίσης κεφάλαιο 3. Σφίξτε τα συνδετικά στοιχεία.

## 15.2 Θέσεις της Κονσόλας διάδρασης του Χρήστη



Να τοποθετείτε τον κυκλοφορητή EVOSTA2 SOL πάντα με το στροφαλοφόρο σε οριζόντια θέση.  
Τοποθετήστε την διάταξη ηλεκτρονικού ελέγχου σε κατακόρυφη θέση



Εικόνα 12: Θέση συναρμολόγησης

- Ο κυκλοφορητής μπορεί να τοποθετηθεί στις εγκαταστάσεις θέρμανσης και κλιματισμού, είτε στις σωληνώσεις κατάθλιψης είτε στις σωληνώσεις επιστροφής. Το βέλος που είναι χαραγμένο στο σώμα της αντλίας δείχνει τη φορά στης ροής.

- Στα πλαίσια του δυνατού, τοποθετήστε τον κυκλοφορητή όσο γίνεται ψηλότερα από την ελάχιστη στάθμη του λέβητα, και όσο πιο μακριά γίνεται από καμπύλες, γωνίες και διακλαδώσεις.
- Για να διευκολύνονται οι εργασίες ελέγχου και συντήρησης, τοποθετήστε μια αποφρακτική βαλβίδα στον αγωγό αναρρόφησης και στον αγωγό κατάθλιψης.
- Πριν τοποθετήστε τον κυκλοφορητή, πλύνετε καλά την εγκατάσταση μονάχα με νερό στους 80°C. Ύστερα αδειάστε τελείως την εγκατάσταση για να απομακρύνετε οποιανδήποτε βλαβερή ουσία που ίσως έχει διεισδύσει στο κύκλωμα κυκλοφορίας.
- Αποφύγετε την ανάμιξη προϊόντων προερχόμενων από υδρογονάνθρακες ή αρωματικών προϊόντων με το νερό κυκλοφορίας. Συνιστάται η προσθήκη αντιπαγετικού, όπου απαιτείται, να μην υπερβαίνει την αναλογία 30%.
- Σε περίπτωση θερμομόνωσης, χρησιμοποιήστε τα ειδικά υλικά (που θα βρείτε στα παρελκόμενα) και βεβαιωθείτε πως οι οπές εκροής του συμπυκνώματος από το κουβούκλιο του κινητήρα δεν είναι φραγμένες μερικά ή τελείως.
- Σε περίπτωση συντήρησης, να χρησιμοποιείτε πάντα καινούρια παρεμβύσματα.




**Μην καλύπτετε ποτέ με μονωτικό την μονάδα ηλεκτρονικού ελέγχου.**

#### 15.2.1 Τοποθέτηση της διεπαφής χρήστη στις εγκαταστάσεις

Μπορείτε να τοποθετήσετε τη διεπαφή χρήστη σε τρεις διαφορετικές θέσεις, περιστρέφοντας το σώμα του κινητήρα κατά 90°. Ο βαθμός προστασίας IPX5 εξασφαλίζεται μόνο όταν το άνοιγμα εκκένωσης είναι στραμμένο προς τα κάτω. Διαφορετικά, σε περίπτωση περιστροφής του σώματος του κινητήρα, χάνεται ο βαθμός προστασίας IPX5.



Δώστε προσοχή στη διαφορά μεταξύ της θερμοκρασίας του χώρου και της θερμοκρασίας του υγρού: αν η θερμοκρασία του χώρου είναι υψηλότερη από τη θερμοκρασία του υγρού, υπάρχει κίνδυνος σχηματισμού συμπυκνώματος, που μπορεί να απομακρυνθεί μόνο όταν το σώμα του κινητήρα είναι τοποθετημένο με το άνοιγμα εκκένωσης στραμμένο προς τα κάτω.



Εικόνα 13: Θέσεις της κονσόλας διάδρασης του χρήστη

#### 15.3 Περιστροφή της κονσόλας διάδρασης του χρήστη

Στην περίπτωση που η εγκατάσταση γίνει σε οριζόντιες σωληνώσεις, πρέπει να περιστρέψετε κατά 90 μοίρες την κονσόλα διάδρασης και την αντίστοιχη ηλεκτρονική διάταξη, προκειμένου να διατηρηθεί ο βαθμός προστασίας IP και να διαθέτει ο χρήστης την πλέον άνετη πρόσβαση στην κονσόλα διάδρασης.



**Πριν προβείτε στην περιστροφή του κυκλοφορητή, βεβαιωθείτε πως είναι τελείως άδειος.**


Για να περιστρέψετε τον κυκλοφορητή EVOSTA2 SOL ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

1. Αφαιρέστε τις 4 βίδες συγκράτησης της κεφαλής του κυκλοφορητή.

2. Ανάλογα με την περίσταση, περιστρέψτε προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά κατά 90 μοίρες το κουβούκλιο του κινητήρα μαζί με την μονάδα ηλεκτρονικού ελέγχου.
3. Τοποθετήστε και βιδώστε τις 4 βίδες συγκράτησης της κεφαλής του κυκλοφορητή.



Η μονάδα ηλεκτρονικού ελέγχου πρέπει να παραμένει πάντα σε όρθια θέση!



Εικόνα 14: Αλλαγή της θέσης της κονσόλας διάδρασης του χρήστη



#### ΠΡΟΣΟΧΗ

Νερό με υψηλή θερμοκρασία.  
Υψηλή θερμοκρασία.



#### ΠΡΟΣΟΧΗ

##### Εγκατάσταση υπό πίεση

- Πριν αποσυναρμολογήσετε την αντλία, αδειάστε την εγκατάσταση ή κλείστε τις βαλβίδες απομόνωσης και στις δύο πλευρές της αντλίας. Το αντλούμενο υγρό μπορεί να έχει πολύ υψηλή θερμοκρασία και υψηλή πίεση.

## 15.4 Ανασταλτική βαλβίδα

Αν η εγκατάσταση είναι εφοδιασμένη με ανασταλτική βαλβίδα, βεβαιωθείτε πως η ελάχιστη πίεση του κυκλοφορητή είναι πάντα μεγαλύτερη από την πίεση κλεισίματος της βαλβίδας.

## 16. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

Οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να εκτελούνται από καταρτισμένους και έμπειρους ηλεκτρολόγους.



#### ΠΡΟΣΟΧΗ! ΝΑ ΤΗΡΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.




Πριν επέμβετε στο ηλεκτρικό ή μηχανικό τμήμα της εγκατάστασης, διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδότηση. Στη συνέχεια, περιμένετε τουλάχιστον πέντε λεπτά, πριν ανοίξετε τη συσκευή. Ο πυκνωτής του ενδιάμεσου κυκλώματος Σ.Ρ., παραμένει φορτισμένος με επικίνδυνα υψηλή τάση και μετά την αποσύνδεση από το ρεύμα. Είναι αποδεκτές μονάχα οι συνδέσεις στο δίκτυο που είναι καλά καλωδιωμένες.

Η συσκευή πρέπει να γειωθεί (IEC 536 κλάση 1, NEC και άλλα σχετικά πρότυπα).



#### ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΓΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ!


Συνιστάται η τοποθέτηση ενός διαφορικού διακόπτη που θα προστατεύει την εγκατάσταση και θα είναι σωστά διαστασιολογημένος, τύπου: κλάση A με επιλεκτική ρύθμιση του ρεύματος διαρροής,. Ο αυτόματος διαφορικός διακόπτης πρέπει να έχει σήμανση με τα εξής σύμβολα:




- Ο κυκλοφορητής δεν απαιτεί εξωτερική προστασία του κινητήρα
- Βεβαιωθείτε πως η τάση και η συχνότητα του δικτύου σας, αντιστοιχούν στις τιμές που αναγράφονται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών του κυκλοφορητή.

## 16.1 Σύνδεση τροφοδοσίας

Διαβάστε στο κεφάλαιο 21 τα χαρακτηριστικά του σήματος PWM



Συνδέστε τον ακροδέκτη στην αντλία.



- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 1. PWM Input        | = Brown/Marrone |
| 2. Signal Reference | = Blue/Celeste  |
| 3. PWM Output       | = Nero/Black    |

Εικόνα 15

## 17. ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

**Όλες οι εργασίες εκκίνησης πρέπει να εκτελεστούν με κλειστό καπάκι του πίνακα ελέγχου του EVOSTA2 SOL!**



Θέστε σε λειτουργία το σύστημα, μονάχα αφού ολοκληρώσετε τις ηλεκτρικές και υδραυλικές συνδέσεις.

Αποφύγετε τη λειτουργία του κυκλοφορητή όταν δεν έχει νερό η εγκατάσταση.




Το ρευστό που υπάρχει στην εγκατάσταση εκτός από υψηλή θερμοκρασία και πίεση μπορεί να είναι υπό τη μορφή ατμού. **ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ!**

Είναι επικίνδυνο να αγγίζετε τον κυκλοφορητή. **ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ!**

Αφού εκτελέσετε όλες τις ηλεκτρικές και υδραυλικές συνδέσεις, γεμίστε την εγκατάσταση με νερό και ενδεχόμενα με γλυκόλη (ργια τη μέγιστη αναλογία γλυκόλης, δείτε την παρ. 4) και τροφοδοτήστε το σύστημα.

Αφού θέστε σε λειτουργία το σύστημα μπορείτε να τροποποιήσετε τον τρόπο λειτουργίας για καλύτερη προσαρμογή του στις απαιτήσεις της εγκατάστασης

## 17.1 Εξαέρωση της αντλίας



Εικόνα 16: Εξαέρωση της αντλίας



**Να εξαερώνετε πάντα την αντλία, προτού την θέσετε σε λειτουργία!**

Η αντλία δεν πρέπει να λειτουργεί χωρίς υγρό.

## 18. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ


### 18.1 Τρόποι Ρύθμισης

Οι κυκλοφορητές EVOSTA2 SOL επιτρέπουν τους παρακάτω τρόπους ρύθμισης, ανάλογα με τις ανάγκες της εγκατάστασης:


- Ρύθμιση με αναλογική διαφορική πίεση σε συνάρτηση της ροής που υπάρχει στην εγκατάσταση.
- Ρύθμιση σταθερής καμπύλης.

Ο τρόπος ρύθμισης μπορεί να καθορίζεται από τον πίνακα ελέγχου EVOSTA2 SOL.

#### 18.1.1 Ρύθμιση πίεσης με αναλογική διαφορική πίεση



**EVOSTA 2<sub>SOL</sub>**




Με αυτόν τον τρόπο ρύθμισης η διαφορική πίεση μειώνεται ή αυξάνεται, όταν μειώνεται ή αυξάνεται η απαίτηση νερού. Η προκαθορισμένη τιμή  $H_s$  μπορεί να ρυθμιστεί από την οθόνη.

Η ρύθμιση ενδείκνυται για:

- Εγκαταστάσεις θέρμανσης και κλιματισμού με υψηλές απώλειες φορτίου
- Εγκαταστάσεις με δευτερεύοντα ρυθμιστή διαφορικής πίεσης
- Πρωτεύοντα κυκλώματα με υψηλές απώλειες φορτίου
- Συστήματα επανακυκλοφορίας νερού χρήσης με θερμοστατικές βαλβίδες στους κύριους αγωγούς

### 18.1.2 Ρύθμιση σταθερής καμπύλης




Με αυτόν τον τρόπο ρύθμισης ο κυκλοφορητής δουλεύει στις χαρακτηριστικές καμπύλες με σταθερή ταχύτητα.

Η ρύθμιση ενδείκνυται για εγκαταστάσεις θέρμανσης και κλιματισμού σταθερής παροχής.

## 19. ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Οι λειτουργίες των κυκλοφορητών EVOSTA2 SOL μπορούν να τροποποιούνται από τον πίνακα ελέγχου που βρίσκεται στο καπάκι της ηλεκτρονικής διάταξης ελέγχου.

### 19.1 Στοιχεία στην Οθόνη



Εικόνα 17: Οθόνη

- 1 Πλήκτρο για την επιλογή της ρύθμισης της αντλίας
- 2 Φωτεινά τμήματα που δείχνουν τον τύπο της επιλεγμένης καμπύλης
- 3 Φωτεινά τμήματα που δείχνουν την επιλεγμένη καμπύλη

## 19.2 Ρυθμίσεις του τρόπου λειτουργίας της αντλίας

	EVOSTA2 SOL	
1		Χαμηλότερη καμπύλη αναλογικής πίεσης, PP1
2		Ενδιάμεση καμπύλη αναλογικής πίεσης, PP2
3		Υψηλότερη καμπύλη αναλογικής πίεσης, PP3
4		Σταθερή καμπύλη, ταχύτητα I
5		Σταθερή καμπύλη, ταχύτητα II
6		Σταθερή καμπύλη, ταχύτητα III
7		Σταθερή καμπύλη, ταχύτητα IV
8		Σταθερή καμπύλη, ταχύτητα V
9		Σταθερή καμπύλη, ταχύτητα VI

Πίνακας 8: Τρόποι λειτουργίας της αντλίας

## 20. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ

Τρόπος ρύθμισης:  = Ρύθμιση με ελάχιστη αναλογική διαφορική πίεση

## 21. ΣΗΜΑ PWM

### 21.1 Σήμα PWM στην είσοδο

Προφίλ σήματος PWM στην είσοδο, για το μοντέλο SOLAR

Ανενεργή στάθμη: 0V

Ενεργή στάθμη από 5V-15V


Ελάχιστο ρεύμα ενεργής στάθμης: 5mA

Συχνότητα: 100Hz – 5kHz

Κλάση μόνωσης: Κλάση 2

Κλάση ESD Συμμόρφωση με IEC 61000-4-2 (ESD)

Προφίλ PWM SOLAR



Περιοχή εργασίας	Κύκλος εργασίας PWM
Λειτουργία σε Αναμονή	<5%
Περιοχή υστέρησης	≥5% / <9%
Ελάχιστη προκαθορισμένη τιμή	≥9% / <16%
Μεταβλητή προκαθορισμένη τιμή	≥16% / <90%
Μέγιστη προκαθορισμένη τιμή	>90% / ≤100%

### 21.2 Σήμα PWM στην έξοδο

Τύπος: Ανοικτός συλλέκτης V

Συχνότητα: 5V-15V

Μέγιστο ρεύμα στο τρανζίστορ εξόδου: 50 mA


Μέγιστη ισχύς στον αντιστάτη εξόδου: 125 mW

Μέγιστη ισχύς στη ζένερ εξόδου 36 V: 300 mW

Συχνότητα: 75 Hz +/- 2%


Κλάση μόνωσης: Κλάση 2

Κλάση ESD: Συμμόρφωση με IEC 61000-4-2 (ESD)



Περιοχή εργασίας	Κύκλος εργασίας PWM
Αντλία σε λειτουργία	1%-70%
Σφάλμα 1 λειτουργία χωρίς υγρό	75%
Σφάλμα 2 μπλοκαρισμένος στροφέας	80%
Σφάλμα 3 Βραχικύλωμα	85%
Εσωτερικό σφάλμα	90%
Αναμονή (ΣΤΑΣΗ) από σήμα PWM	95%

### 21.3 Σχεδιάγραμμα αναφοράς



### 22. ΤΥΠΟΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

EVOSTA 2 SOL

Κωδικός Σφάλματος / Αρ. Αναλαμπών	Αιτία	Διορθωτική επέμβαση
Καμία	1. Η αντλία δεν τροφοδοτείται σωστά	1. Αποκαταστήστε την τροφοδοσία της αντλίας
	2. Ελαπτωματική αντλία	2. Αντικαταστήστε την αντλία
E1 - 1 αναλαμπή	Λειτουργία χωρίς υγρό	Ελέγχετε για τυχόν διαρροές της εγκατάστασης
E2 - 2 αναλαμπές	Μπλοκαρισμένος ρότορας	Ελευθερώστε το ρότορα, ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες. Αντικαταστήστε την αντλία, αν παραμείνει το πρόβλημα
E3 - 3 αναλαμπές	Βραχυκύκλωμα	Αντικαταστήστε την αντλία
E4 - 4 αναλαμπές	Βλάβη λογισμικού	Αντικαταστήστε την αντλία
E5 - 5 αναλαμπές	Ηλεκτρική ασφάλεια	Περιμένετε 30 λεπτά για τον επανοπλισμό, και ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες

Πίνακας 9: Τύποι συναγερμού



### E2 - 2 ΑΝΑΛΑΜΠΕΣ

Σε περίπτωση μπλοκαρίσματος του κυκλοφορητή με κωδικό σφάλματος **E2 ή 2 αναλαμπές**, συνιστάται να προχωρήσετε σε χειρωνακτικό ξεμπλοκάρισμα του κινητήρα:

1. Γροτού κάνετε οποιαδήποτε εργασία στη συσκευή, αποσυνδέστε την από το δίκτυο ηλεκτρικής τροφοδοσίας.
2. Κλείστε τις βαλβίδες απομόνωσης που είναι τοποθετημένες στην εγκατάσταση, πάνω και κάτω από την αντλία, για να αποφύγετε το άδειασμα ολόκληρης της εγκατάστασης.
3. Ξεβιδώστε την ορειχάλκινη μετωπική τάπτα, χρησιμοποιώντας ένα πλατύ κατσαβίδι και αφαιρέστε την (μπορεί να εκρεύσει νερό).
4. Με ένα πλατύ κατσαβίδι διαστάσεων 0,5x3mm, περιστρέψτε την κινητήρια άτρακτο που βρίσκεται μέσα στην οπή, μέχρις ότου αρχίσει να περιστρέφεται απρόσκοπτα.
5. Ξαναβιδώστε την ορειχάλκινη μετωπική τάπτα.
6. Ξανανοίξτε τις βαλβίδες απομόνωσης της εγκατάστασης που είναι τοποθετημένες πάνω και κάτω από την αντλία.

7. Επανασυνδέστε τη συσκευή στο δίκτυο ηλεκτρικής τροφοδοσίας.
8. Αν η παραπάνω διαδικασία είχε το αναμενόμενο αποτέλεσμα, η αντλία δεν θα παρουσιάσει άλλο σφάλμα και θα ξαναρχίσει να λειτουργεί κανονικά.



## **E5 - 5 ΑΝΑΛΑΜΠΕΣ**

Το σφάλμα μπορεί να οφείλεται σε μια απρόοπτη υπερφόρτιση ρεύματος ή σε κάποιο σφάλμα του υλικού στην πλακέτα. Κατά συνέπεια η αντλία δεν λειτουργεί και πρέπει να κάνετε τα εξής: αφήστε την αντλία συνδεδεμένη στη γραμμή ηλεκτρικής τροφοδοσίας και περιμένετε 30 λεπτά για την αυτόματη επαναφορά. Αν το πρόβλημα παραμείνει, πρέπει να αντικαταστήσετε την αντλία.

Πίνακας 10: Τύποι συναγερμού

### **23. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**



Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά (μέχρι 8 ετών) χωρίς την επιτήρηση ενός εκπαιδευ μένου ενήλικα. Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε παρέμβαση στο σύστημα, Πριν ξεκινήσετε την αναζήτηση βλαβών, θα πρέπει να διακόψετε την ηλεκτρική σύνδεση της αντλίας (βγάλτε το βύσμα από την πρίζα).

### **24. ΔΙΑΘΕΣΗ**



Το προϊόν αυτό ή μέρη αυτού θα πρέπει να διατίθενται με σεβασμό προς το περιβάλλον και σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς των περιβαλλοντικών προτύπων. Χρησιμοποιείται τα τοπικά δημόσια ή ιδιωτικά συστήματα συλλογής απορριμμάτων.

### **Πληροφοριες**

Συχνές ερωτήσεις (FAQ) που αφορούν την οδηγία περί οικολογικού σχεδιασμού 2009/125/EK η οποία θεσπίζει το πλαίσιο απαιτήσεων για τον οικολογικό σχεδιασμό όσον αφορά τα συνδέομενα με την ενέργεια προϊόντα, καθώς και τους εφαρμοστικούς κανονισμούς: [http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-design/guidance/files/20110429\\_faq\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-design/guidance/files/20110429_faq_en.pdf)

Κατευθυντήριες γραμμές που συνοδεύουν τους κανονισμούς της επιτροπής για την εφαρμογή της οδηγίας περί οικολογικού σχεδιασμού: [http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/legislation\\_en.htm](http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/legislation_en.htm) - βλ. κυκλοφορητές

**ÍNDICE**

<b>1. LEGENDA .....</b>	<b>392</b>
<b>2. DADOS GERAIS .....</b>	<b>392</b>
<b>2.1 Segurança.....</b>	<b>392</b>
<b>2.2 Responsabilidades .....</b>	<b>392</b>
<b>2.3 Advertências especiais .....</b>	<b>393</b>
<b>3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO .....</b>	<b>393</b>
<b>4. LÍQUIDOS BOMBEADOS.....</b>	<b>393</b>
<b>5. APLICAÇÕES .....</b>	<b>394</b>
<b>6. DADOS TÉCNICOS .....</b>	<b>394</b>
<b>7. GESTÃO.....</b>	<b>395</b>
<b>7.1 Armazenagem.....</b>	<b>395</b>
<b>7.2 Transporte .....</b>	<b>395</b>
<b>7.3 Peso.....</b>	<b>395</b>
<b>8. INSTALAÇÃO - EVOSTA2, EVOSTA3.....</b>	<b>395</b>
<b>8.1 Instalação mecânica .....</b>	<b>396</b>
<b>8.2 Posições Interface Utilizador.....</b>	<b>396</b>
<b>8.3 Rotação da interface utilizador.....</b>	<b>398</b>
<b>8.4 Válvula anti-retorno .....</b>	<b>398</b>
<b>8.5 Isolamento do corpo da bomba (só para Evosta3).</b>	<b>398</b>
<b>9. LIGAÇÕES ELÉCTRICAS .....</b>	<b>400</b>
<b>9.1 Ligação de alimentação.....</b>	<b>401</b>
<b>10. ARRANQUE .....</b>	<b>402</b>
<b>10.1 Eliminação do gás da bomba.....</b>	<b>403</b>
<b>10.2 Eliminação Automática do gás .....</b>	<b>403</b>
<b>11. FUNÇÕES .....</b>	<b>404</b>
<b>11.1 Modos de regulação .....</b>	<b>404</b>
<b>11.1.1 Regulação de Pressão Diferencial Proporcional.....</b>	<b>404</b>
<b>11.1.2 Regulação de Pressão Diferencial Constante.....</b>	<b>405</b>
<b>11.1.3 Regulação de curva constante .....</b>	<b>405</b>
<b>12. PAINEL DE controlo .....</b>	<b>406</b>
<b>12.1 Elementos no Visor.....</b>	<b>406</b>
<b>12.2 Visor gráfico .....</b>	<b>406</b>
<b>13. PROGRAMAÇÕES DE FÁBRICA .....</b>	<b>409</b>
<b>14. TIPOS DE ALARME.....</b>	<b>409</b>
<b>15. INSTALAÇÃO - EVOSTA2 SOL .....</b>	<b>409</b>
<b>15.1 Instalação mecânica .....</b>	<b>410</b>
<b>15.2 Posições Interface Utilizador.....</b>	<b>410</b>
<b>15.3 Rotação da interface utilizador.....</b>	<b>411</b>
<b>15.4 Válvula anti-retorno .....</b>	<b>412</b>
<b>16. LIGAÇÕES ELÉCTRICAS .....</b>	<b>412</b>
<b>16.1 Ligação de alimentação.....</b>	<b>413</b>
<b>17. ARRANQUE .....</b>	<b>413</b>
<b>17.1 Eliminação do gás da bomba.....</b>	<b>414</b>
<b>18. FUNÇÕES .....</b>	<b>414</b>
<b>18.1 Modos de regulação .....</b>	<b>414</b>
<b>18.1.1 Regulação de Pressão Diferencial Proporcional.....</b>	<b>414</b>
<b>18.1.2 Regulação de curva constante .....</b>	<b>415</b>
<b>19. PAINEL DE controlo .....</b>	<b>415</b>
<b>19.1 Elementos no Visor.....</b>	<b>415</b>
<b>19.2 Programações da modalidade de funcionamento da bomba .....</b>	<b>416</b>
<b>20. PROGRAMAÇÕES DE FÁBRICA .....</b>	<b>417</b>
<b>21. SINAL PWM .....</b>	<b>417</b>
<b>21.1 Sinal PWM em entrada.....</b>	<b>417</b>
<b>21.2 Sinal PWM em saída .....</b>	<b>417</b>
<b>21.3 Esquema de referência.....</b>	<b>418</b>
<b>22. TIPOS DE ALARME.....</b>	<b>418</b>
<b>23. ALARME.....</b>	<b>418</b>
<b>24. MANUTENÇÃO .....</b>	<b>419</b>
<b>25. ELIMINAÇÃO .....</b>	<b>419</b>
<b>25. DIMENSÕES .....</b>	<b>750</b>
<b>26. CURVAS RENDIMENTOS .....</b>	<b>753</b>

## PORUTGÊS

### ÍNDICE DAS FIGURAS

Figura 1: Líquidos bombeados, avisos e condições de funcionamento .....	393
Figura 2: Montagem do EVOSTA2, EVOSTA3 .....	396
Figura 3: Posição de montagem.....	396
Figura 4: Posições da interface utilizador.....	397
Figura 5: Troca de posição da interface utilizador.....	398
Figura 6: Isolamento do corpo da bomba.....	399
Figura 7: Drenagem da bomba.....	403
Figura 8: Drenagem automática da bomba.....	403
Figura 9: Visor .....	406
Figura 10: Visor Evosta3 .....	407
Figura 11: Montagem do EVOSTA2 SOL.....	410
Figura 12: Posição de montagem.....	410
Figura 13: Posições da interface utilizador.....	411
Figura 14: Troca de posição da interface utilizador.....	412
Figura 15 .....	413
Figura 16: Drenagem da bomba.....	414
Figura 17: Visor .....	415

### ÍNDICE DAS TABELAS

Tabela 1: Funções e funcionalidades.....	393
Tabela 2: Dados técnicos .....	394
Tabela 3: Altura manométrica máxima (Hmax) e débito máximo (Qmax) dos circuladores EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL.....	395
Tabela 4: Montagem conector Evosta3 .....	401
Tabela 5: Montagem conector Evosta2 .....	402
Tabela 6: Modalidades de funcionamento da bomba.....	408
Tabela 7: Tipos de alarme .....	409
Tabela 8: Modalidades de funcionamento da bomba.....	416
Tabela 9: Tipos de alarme .....	418

## 1. LEGENDA

No cabeçalho está indicada a versão deste documento na forma **Vn.x**. Essa versão indica que o documento é válido para todas as versões software do dispositivo **n.y**. Por ex.: V3.0 é válido para todos os Sw: 3.y.

Neste documento serão utilizados os símbolos seguintes, para evidenciar situações de perigo:



Situação de **perigo genérico**. O desrespeito das prescrições que o acompanham pode causar danos às pessoas e nas coisas.



Situação de **perigo de choque eléctrico**. O desrespeito das prescrições que o acompanham pode causar uma situação de perigo grave para a incolumidade das pessoas.

## 2. DADOS GERAIS



**Antes de efectuar a instalação, ler com atenção esta documentação.**

A instalação deve ser realizada por pessoal competente e qualificado, que possua os requisitos técnicos exigidos pelas respectivas normas específicas. Com pessoal qualificado entende-se aquelas pessoas que pela sua formação, experiência e instrução, como também pelo conhecimento das relativas normas, prescrições e medidas para a prevenção dos acidentes e sobre as condições de serviço, foram autorizadas pelo responsável pela segurança da instalação a realizar todas as actividades necessárias, estando em condições de conhecer e evitar qualquer perigo. (Definição para o pessoal técnico IEC 364)

O aparelho não pode ser utilizado por crianças de idade inferior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou que não tenham experiência ou o conhecimento necessário, a não ser que elas sejam vigiadas ou depois de formadas relativamente à utilização segura do aparelho e à compreensão dos perigos respectivos. As crianças não devem brincar com o aparelho.



**Verificar que o produto não tenha sofrido danos devido ao transporte ou à armazenagem. Verificar se o invólucro externo está inteiro e em óptimas condições.**

### 2.1 Segurança

A utilização é permitida só se a instalação eléctrica for caracterizada por medidas de segurança de acordo com as Normas em vigor no país em que o produto for instalado.

### 2.2 Responsabilidades

O fabricante não pode ser responsabilizado pelo funcionamento não correcto da máquina ou por eventuais danos que ela possa causar, se a mesma for manipulada, modificada e/ou se funcionar para além do campo de exercício aconselhado ou desatendendo outras indicações contidas neste manual.

## 2.3 Advertências especiais



**Antes de intervir na parte eléctrica ou mecânica da instalação, desligar sempre a tensão da rede. Aguardar que apaguem os indicadores luminosos no painel de controlo antes de abrir o próprio aparelho. O condensador do circuito intermédio em contínua fica carregado com tensão perigosamente alta até depois de desactivada a tensão da rede.**

Só são permitidas ligações à rede firmemente cabeadas. O aparelho deve ser ligado à terra (IEC 536 classe 1, NEC e outros padrões relativos).



**Grampos da rede e grampos do motor podem ter uma tensão perigosa até com o motor parado.**



**Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo serviço de assistência técnica ou por pessoal qualificado, de modo a prevenir quaisquer perigos.**

## 3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO




Figura 1: Líquidos bombeados, avisos e condições de funcionamento

Os circuladores da série EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL constituem uma gama completa de circuladores.

Estas instruções de instalação e funcionamento descrevem os modelos EVOSTA2, EVOSTA3 e os modelos EVOSTA2 SOL. O tipo de modelo é indicado na embalagem e na placa de identificação.

A tabela abaixo apresenta os modelos do EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL com as funções e funcionalidades incorporadas.

Funções/funcionalidades	EVOSTA 2	EVOSTA 3	EVOSTA2 SOL
Pressão proporcional	●	●	●
Pressão constante	●	●	●
Curva constante	●	●	
Proteção contra funcionamento em seco		●	
Eliminação Automática do gás		●	

Tabela 1: Funções e funcionalidades

## 4. LÍQUIDOS BOMBEADOS

Limpo, livre de substâncias sólidas e óleos minerais, não viscoso, quimicamente neutro, com características próximas das da água (glicol máx. 30%, 50% EVOSTA2 SOL).

## 5. APLICAÇÕES

Os circuladores da série **EVOSTA2**, **EVOSTA3**, **EVOSTA2 SOL** permitem uma regulação integrada da pressão diferencial que permite adaptar os desempenhos do circulador às efectivas necessidades da instalação. Isso determina notáveis poupanças energéticas, uma maior possibilidade de controlo da instalação e uma redução do ruído.

Os circuladores **EVOSTA2**, **EVOSTA3**, **EVOSTA2 SOL** são projectados para a circulação de:

- água em instalações de aquecimento e ar condicionado.
- água em circuitos hidráulicos industriais.
- água sanitária só para as versões com corpo da bomba em bronze.

Os circuladores **EVOSTA2**, **EVOSTA3**, **EVOSTA2 SOL** possuem protecção automática contra:

- Sobrecargas
- Falta de fase
- Temperatura excessiva
- Sobretenção e subtensão

## 6. DADOS TÉCNICOS

Tensão de alimentação	1x230 V (+/-10%), 50/60 Hz	
Potência absorvida	Ver a placa dos dados eléctricos	
Corrente máxima	Ver a placa dos dados eléctricos	
Grau de protecção	IPX5	
Classe de protecção	F	
Classe TF	TF 110	
Protector do motor	Não é necessária uma protecção externa do motor	
Máxima temperatura ambiente	40 °C	60°C EVOSTA2 SOL
Temperatura do líquido	-10 °C ÷ 110 °C	-10 °C ÷ 130 °C EVOSTA2 SOL
Débito	Ver a Tabela 3	
Altura manométrica	Ver a Tabela 3	
Pressão máxima de exercício	1.0 Mpa – 10 bar	
Pressão mínima de exercício	0.1 Mpa – 1 bar	
Lpa [dB(A)]	$\leq 43$	

Tabela 2: Dados técnicos

### Índice de denominação (exemplo)

Nome série	EVOSTA	SOL	40-70/	130	½"	X
Solar						
Campo altura manométrica máxima (dm)						
Entre-eixos (mm)						
½" = bocas roscadas de 1" ½						
= bocas roscadas de 1"						
Standard (nenhuma ref.) = bocas roscadas de 1" ½						
½" = bocas roscadas de 1"						
X = bocas roscadas de 2"						

EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL	Hmax [m]	Qmax [m <sup>3</sup> /h]
EVOSTA2 40-70/xxx M230/50-60	6,9	3,6
EVOSTA2 80/xxx M230/50-60	8	4,2
EVOSTA3 40/xxx M230/50-60	4	2,9
EVOSTA3 60/xxx M230/50-60	6	3,6
EVOSTA3 80/xxx M230/50-60	8	4,2
EVOSTA2 75/xxx SOL	7,5	4
EVOSTA2 105/xxx SOL	10,5	3,6
EVOSTA2 145/xxx SOL	14,5	3,6

Tabela 3: Altura manométrica máxima (Hmax) e débito máximo (Qmax) dos circuladores EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL

## 7. GESTÃO

### 7.1 Armazenagem

Todos os circuladores devem ser armazenados num local coberto, enxuto e com humidade do ar possivelmente constante, sem vibrações nem poeiras. São fornecidos na sua embalagem original, dentro da qual devem ficar até ao momento da instalação. Se assim não for, lembrar de fechar cuidadosamente a união de aspiração e compressão.

### 7.2 Transporte

Evitar de submeter os produtos a choques e colisões inúteis. Para levantar e transportar o circulador, usar empilhadores, utilizando a palete entregue anexa (se prevista).

### 7.3 Peso

A placa adesiva que se encontra na embalagem refere o peso total do circulador.

## 8. INSTALAÇÃO - EVOSTA2, EVOSTA3

**Antes de intervir na parte eléctrica ou mecânica da instalação, desligar sempre a tensão da rede. Aguardar que apaguem os indicadores luminosos no painel de controlo antes de abrir o próprio aparelho. O condensador do circuito intermédio em contínua fica carregado com tensão perigosamente alta até depois de desactivada a tensão da rede.**

**Só são permitidas ligações à rede firmemente cabeadas. O aparelho deve ser ligado à terra (IEC 536 classe 1, NEC e outros padrões relativos).**



**Verificar se a tensão e a frequência nominais do circulador EVOSTA2, EVOSTA3 correspondem às da rede de alimentação.**



## 8.1 Instalação mecânica




Figura 2: Montagem do EVOSTA2, EVOSTA3

As setas localizadas no corpo do circulador indicam o sentido do caudal através do circulador. Consulte a fig. 1, pos. A.

1. Instale as duas juntas quando montar o circulador na tubagem. Consulte a fig. 1, pos. B.
2. Instale o circulador com o veio do motor na horizontal. Consulte a fig. 1, pos. C.
3. Aperte as ligações.

## 8.2 Posições Interface Utilizador



**Montar o circulador EVOSTA2, EVOSTA3 sempre com o veio motor em posição horizontal. Montar o dispositivo de controlo electrónico em posição vertical.**




Figura 3: Posição de montagem

- O circulador pode ser instalado nos sistemas de aquecimento e ar condicionado quer na tubagem de compressão quer na de retorno; a seta impressa no corpo da bomba indica a direcção do fluxo.
- Instalar pelo que for possível o circulador acima do nível mínimo da caldeira, e o mais longe possível de curvas, cotovelos e derivações.

- Para facilitar as operações de controlo e manutenção, instalar quer na conduta de aspiração quer na de compressão uma válvula de corte.
- Antes de instalar o circulador, efectuar uma lavagem minuciosa da instalação, só com água a 80°C. Então, drenar completamente a instalação para eliminar quaisquer substâncias danosas que tenham eventualmente entrado em circulação.
- Evitar de misturar à água em circulação aditivos derivados de hidrocarbonetos e produtos aromáticos. Onde necessário, aconselhamos a adicionar anticongelante na percentagem máxima de 30%.
- Em caso de isolamento térmico, utilizar o kit especial (se entregue anexo) e verificar que os furos de descarga do condensado da caixa motor não sejam tapados ou parcialmente obstruídos.
- No caso de manutenção, utilizar sempre um conjunto de guarnições novas.



**Nunca isolar o dispositivo de controlo electrónico.**

#### 8.2.1 Posicionamento da interface utilizador nas instalações

É possível posicionar a interface utilizador em três posições diferentes, rodando o corpo do motor de 90°.

O grau de protecção IPX5 só é garantido com o furo de drenagem para baixo; diferentemente, em caso de rotação do corpo do motor, perde-se o grau de protecção IPX5.



**Prestar atenção para a diferença entre temperatura ambiente e temperatura do líquido: se a temperatura ambiente resultar mais elevada da temperatura do líquido, corre-se o risco que se forme condensação, que só pode ser descarregada quando o corpo do motor se encontrar com o furo de drenagem posicionado para baixo.**




Figura 4: Posições da interface utilizador

### 8.3 Rotação da interface utilizador

Se a instalação for efectuada em tubagens colocadas em horizontal, será necessário efectuar uma rotação de 90 graus da interface com o relativo dispositivo electrónico para manter o grau de protecção IP e para permitir ao utilizador uma interacção mais confortável com a interface gráfica.



**Antes de efectuar a rotação do circulador, verificar se o próprio circulador foi esvaziado completamente.**

Para rodar o circulador EVOSTA2, EVOSTA3, proceder da seguinte forma:

1. Remover os 4 parafusos de fixação da cabeça do circulador.
2. Rodar de 90 graus a caixa do motor junto com o dispositivo de controlo electrónico em sentido horário ou anti-horário conforme a necessidade.
3. Remontar e apertar os 4 parafusos que fixam a cabeça do circulador.



**O dispositivo de controlo electrónico deve ficar sempre em posição vertical!**




Figura 5: Troca de posição da interface utilizador



**ATENÇÃO**  
Água a temperatura elevada.  
Temperatura elevada.

**ATENÇÃO**

Sistema pressurizado

- Antes de desmontar a bomba, esvaziar o sistema e fechar as válvulas de corte em ambos os lados da bomba. O líquido bombeado pode ter uma temperatura muito elevada e alta pressão.

### 8.4 Válvula anti-retorno

Se a instalação estiver provida de uma válvula anti-retorno, verificar que a pressão mínima do circulador seja sempre superior à pressão de fecho da válvula.

### 8.5 Isolamento do corpo da bomba (só para Evosta3)




Figura 6: Isolamento do corpo da bomba

É possível reduzir a perda de calor da bomba EVOSTA3 isolando o corpo da bomba com os invólucros isolantes fornecidos com ela. Ver fig. 9



**Não isolar a caixa eléctrica e não cobrir o painel de controlo**

## 9. LIGAÇÕES ELÉCTRICAS

As ligações eléctricas devem ser realizadas por pessoal experiente e qualificado.



### ATENÇÃO! RESPEITAR SEMPRE AS NORMAS DE SEGURANÇA LOCAIS!



Antes de intervir na parte eléctrica ou mecânica da instalação, desligar sempre a tensão da rede. Aguardar que apaguem os indicadores luminosos no painel de controlo antes de abrir o próprio aparelho. O condensador do circuito intermédio em contínua fica carregado com tensão perigosamente alta até depois de desactivada a tensão da rede.


Só são permitidas ligações à rede firmemente cabeadas. O aparelho deve ser ligado à terra (IEC 536 classe 1, NEC e outros padrões relativos).



### RECOMENDA-SE A LIGAR A INSTALAÇÃO À TERRA DE FORMA CORRECTA E SEGURA!!



Aconselha-se a instalar um interruptor diferencial para protecção da instalação que resulte da dimensão correcta, tipo: classe A com a corrente de dispersão ajustável, selectivo.  
O interruptor diferencial automático deverá estar marcado pelos dois símbolos que seguem:



- O circulador não necessita de alguma protecção externa do motor
- Verificar se a tensão e a frequência de alimentação correspondem aos valores indicados na placa das características do circulador.

## 9.1 Ligação de alimentação

## EVOSTA3

Fase	1	2	3
Acção	Desapertar a porca prensa-cabo e extrair a réguas de bornes do conector livrando-a das clipes laterais.	Rodar a régua de bornes de 180°.	Inserir porca e conector no cabo. Descascar os fios como indicado na figura. Ligar os fios às réguas de bornes respeitando fase, neutro e ligação à terra.
Ilustração			
Fase	4	5	
Acção	Inserir a régua de bornes cablada no prensa-cabo bloqueando-a com as clipes laterais. Apertar a porca de bloqueio.	Ligar o conector cablado à bomba bloqueando-o com o gancho posterior.	
Ilustração			

Tabela 4: Montagem conector Evosta3

## EVOSTA2

Fase	1	2	3
Acção	Desapertar a porca prensa-cabo e extrair a régu de bornes do conector.	Remover o parafuso de fixação.	Inserir porca e conector no cabo. Descascar os fios como indicado na figura. Ligar os fios às réguas de bornes respeitando fase, neutro e ligação à terra.
Ilustração			
Fase	4	5	
Acção	Inserir a régu de bornes cablada no prensa-cabo. Apertar a porca de bloqueio.	Ligar o conector cablado à bomba e apertar o parafuso de bloqueio.	
Ilustração			

Tabela 5: Montagem conector Evosta2

## 10. ARRANQUE

Todas as operações de arranque devem ser efectuadas com a tampa do painel de controlo EVOSTA2, EVOSTA3 fechado!



Pôr em funcionamento o sistema só quando todas as ligações eléctricas e hidráulicas estiverem completadas.

Evitar de fazer funcionar o circulador sem água na instalação.

O fluido contido na instalação, para além que a alta temperatura e pressão, também se pode encontrar sob forma de vapor. PERIGO DE QUEIMADURAS!



É perigoso tocar no circulador. PERIGO DE QUEIMADURAS!

Uma vez efectuadas todas as ligações eléctricas e hidráulicas, encher a instalação com água e eventualmente com glicol (para a percentagem máxima de glicol, ver o par. 4) e alimentar o sistema.

Uma vez posto em funcionamento o sistema, é possível modificar a modalidade de funcionamento para melhor se adaptar às exigências da instalação.

### 10.1 Eliminação do gás da bomba




Figura 7: Drenagem da bomba



Drenar sempre a bomba antes do arranque!

A bomba não deve funcionar em seco.

### 10.2 Eliminação Automática do gás

A eliminação automática do gás realiza-se apenas para a bomba EVOSTA 3. Premir por 3" a tecla Mode e a função se activa: 1 minuto à velocidade máxima para a seguir voltar à modalidade programada.




Figura 8: Drenagem automática da bomba

## 11. FUNÇÕES


### 11.1 Modos de regulação

Os circuladores EVOSTA2, EVOSTA3 permitem efectuar as seguintes modalidades de regulação de acordo com as necessidades da instalação:

- Regulação de pressão diferencial proporcional em função do fluxo presente na instalação.
- Regulação de pressão diferencial constante.
- Regulação de curva constante.

A modalidade de regulação pode ser programada através do painel de controlo EVOSTA2, EVOSTA3.

#### 11.1.1 Regulação de Pressão Diferencial Proporcional




Nesta modalidade de regulação, a pressão diferencial é reduzida ou aumentada com o diminuir ou o aumentar da necessidade de água.  
O setpoint Hs pode ser programado do visor.

Regulação indicada para:

- Instalações de aquecimento e ar condicionado com elevadas perdas de carga
- Instalações com regulador de pressão diferencial secundário
- Circuitos primários com elevadas perdas de carga
- Sistemas de recirculação sanitária com válvulas termostáticas nas colunas montantes


#### 11.1.1.1 Regulação de Pressão Diferencial Proporcional – Menu Avançado



Mantendo premida a tecla Mode durante 20", tem-se acesso ao Menu Avançado, com a possibilidade de seleccionar entre 6 curvas de pressão diferencial proporcional



### 11.1.2 Regulação de Pressão Diferencial Constante




Nesta modalidade de regulação, a pressão diferencial é mantida constante, independentemente da necessidade de água.  
O setpoint Hs pode ser programado do visor.

Regulação indicada para:

- Instalações de aquecimento e ar condicionado com baixas perdas de carga.
- Sistemas de um tubo com válvulas termostáticas
- Instalações de circulação natural
- Circuitos primários com baixas perdas de carga
- Sistemas de recirculação sanitária com válvulas termostáticas nas colunas montantes

### 11.1.3 Regulação de curva constante



Nesta modalidade de regulação o circulador trabalha em curvas características com velocidade constante.

Regulação indicada para instalações de aquecimento e ar condicionado de débito constante.

## 12. PAINEL DE CONTROLO

As funcionalidades dos circuladores EVOSTA2, EVOSTA3 podem ser modificadas através do painel de controlo que se encontra na tampa do dispositivo de controlo electrónico.

### 12.1 Elementos no Visor




Figura 9: Visor

- 1 Segmentos luminosos indicando o tipo de curva programada
- 2 Visor exibindo a absorção instantânea de potência em Watt, o caudal em  $\text{m}^3/\text{h}$ , a altura manométrica em metros e a curva programada.
- 3 Tecla para a selecção da programação da bomba
- 4 Segmentos luminosos indicando a curva programada

### 12.2 Visor gráfico

#### 12.2.1 Segmentos luminosos indicando a programação da bomba

A bomba apresenta nove opções de programação que podem ser seleccionadas com o botão

. As programações da bomba são indicadas por seis segmentos luminosos no visor.

#### 12.2.2 Botão para a selecção da programação da bomba

Cada vez se premir o botão

, muda-se a programação da bomba. Um ciclo é constituído por dez pressões do botão.

### 12.2.3 Funcionamento do Visor



Figura 10: Visor Evosta3

O circulador Evosta3 é provido de visor que pode visualizar as grandezas seguintes.



Altura da curva seleccionada (1-2-3)

Absorção instantânea da potência em Watt

Altura manométrica instantânea em m

Caudal instantâneo em  $m^3/h$

As grandezas são mostradas de forma sequencial durante 3''. Uma vez ultimado o ciclo de visualização, o visor apaga-se e só continua aceso o led das modalidades de operação.

Se for premida a tecla de selecção dentro de 10'', o visor efectua 6 ciclos de visualização para a seguir ficar em stand-by.

Se for novamente premida a tecla dentro de 10'', o visor efectua mais 11 ciclos de visualização para permitir uma maior tempo de leitura.

## 12.2.4 Programações da modalidade de funcionamento da bomba

	EVOSTA3	EVOSTA2	
1			Curva de pressão proporcional mais baixa, PP1
2			Curva intermédia de pressão proporcional, PP2
3			Curva mai alta de pressão proporcional, PP3
4			Curva de pressão constante mais baixa, CP1
5			Curva intermédia de pressão constante, CP2
6			Curva mais alta de pressão constante, CP3
7			Curva constante mais baixa, I
8			Curva constante intermédia, II
9			Curva constante mais alta, III

Tabela 6: Modalidades de funcionamento da bomba

### 13. PROGRAMAÇÕES DE FÁBRICA

Modos de regulação:  = Regulação de pressão diferencial proporcional mínima

### 14. TIPOS DE ALARME

EVOSTA 2 / EVOSTA 3		
Código de erro / N.º intermitências	Causa	Remédio
nenhum	1. Bomba alimentada não correctamente	1. Restabelecer a alimentação da bomba
	2. A bomba é defeituosa	2. Substituir a bomba
E1 - 1 intermitência	Funcionamento a seco	Verificar eventuais perdas na instalação
E2 - 2 intermitências	Rotor bloqueado	Desbloquear o rotor cumprindo as instruções referidas a seguir, se o problema persistir substituir a bomba
E3 - 3 intermitências	Curto-círcuito	Substituir a bomba
E4 - 4 intermitências	Avaria software	Substituir a bomba
E5 - 5 intermitências	Segurança eléctrica	Aguardar 30 minutos para rearmar, cumprir as instruções referidas a seguir

Tabela 7: Tipos de alarme



#### E2 - 2 INTERMITÊNCIAS

Em caso de bloqueio do circulador com código de erro E2 ou 2 intermitências, aconselha-se a efectuar o desbloqueio manual do motor:

1. Desligar o aparelho da rede de alimentação eléctrica antes de efectuar qualquer operação nele.
2. Fechar as válvulas de intercepção que se encontram na instalação, por cima e por baixo da bomba, para evitar que toda a instalação se esvazie durante a operação.
3. Desatarraxar o tampão frontal de latão com uma chave de fendas e removê-lo (é possível que saia água).
4. Com uma chave de fendas de dimensões 0,5x3mm, rodar o veio motor que se encontra no interior do furo, até ele estiver livre de rodar sem esforço.
5. Voltar a apertar o tampão de latão frontal.
6. Voltar a abrir as válvulas de intercepção da instalação, por cima e por baixo da bomba.
7. Voltar a ligar o aparelho à rede de alimentação eléctrica.
8. Se a operação tiver tido sucesso, a bomba não irá mostrar o erro e voltará a funcionar regularmente.



#### E5 - 5 INTERMITÊNCIAS

O erro pode ser causado por uma sobrecarga de corrente inesperada ou por outro erro de hardware na ficha. Por conseguinte a bomba não funciona e é necessário proceder com as seguintes etapas: manter ligada a bomba à rede eléctrica e aguardar 30 minutos para a restauração automática. Se o erro persistir, a bomba deve ser substituída.

### 15. INSTALAÇÃO - EVOSTA2 SOL



Antes de intervir na parte eléctrica ou mecânica da instalação, desligar sempre a tensão da rede. Aguardar que apaguem os indicadores luminosos no painel de controlo antes de abrir o próprio aparelho. O condensador do circuito intermédio em contínua fica carregado com tensão perigosamente alta até depois de desactivada a tensão da rede.

Só são permitidas ligações à rede firmemente cabeadas. O aparelho deve ser ligado à terra (IEC 536 classe 1, NEC e outros padrões relativos).



Verificar se a tensão e a frequência nominais do circulador EVOSTA2 SOL correspondem às da rede de alimentação.

## 15.1 Instalação mecânica




Figura 11: Montagem do EVOSTA2 SOL

As setas localizadas no corpo do circulador indicam o sentido do caudal através do circulador. Consulte a fig. 1, pos. A.

1. Instale as duas juntas quando montar o circulador na tubagem. Consulte a fig. 1, pos. B.

2. Instale o circulador com o veio do motor na horizontal. Consulte a fig. 1, pos. C.

3. Aperte as ligações.

## 15.2 Posições Interface Utilizador



**Montar o circulador EVOSTA2 SOL sempre com o veio motor em posição horizontal. Montar o dispositivo de controlo electrónico em posição vertical.**




Figura 12: Posição de montagem

- O circulador pode ser instalado nos sistemas de aquecimento e ar condicionado quer na tubagem de compressão quer na de retorno; a seta impressa no corpo da bomba indica a direcção do fluxo.

- Instalar pelo que for possível o circulador acima do nível mínimo da caldeira, e o mais longe possível de curvas, cotovelos e derivações.
- Para facilitar as operações de controlo e manutenção, instalar quer na conduta de aspiração quer na de compressão uma válvula de corte.
- Antes de instalar o circulador, efectuar uma lavagem minuciosa da instalação, só com água a 80°C. Então, drenar completamente a instalação para eliminar quaisquer substâncias danosas que tenham eventualmente entrado em circulação.
- Evitar de misturar à água em circulação aditivos derivados de hidrocarbonetos e produtos aromáticos. Onde necessário, aconselhamos a adicionar anticongelante na percentagem máxima de 30%.
- Em caso de isolamento térmico, utilizar o kit especial (se entregue anexo) e verificar que os furos de descarga do condensado da caixa motor não sejam tapados ou parcialmente obstruídos.
- No caso de manutenção, utilizar sempre um conjunto de guarnições novas.



Nunca isolar o dispositivo de controlo electrónico.

#### 15.2.1 Posicionamento da interface utilizador nas instalações

É possível posicionar a interface utilizador em três posições diferentes, rodando o corpo do motor de 90°.

O grau de protecção IPX5 só é garantido com o furo de drenagem para baixo; diferentemente, em caso de rotação do corpo do motor, perde-se o grau de protecção IPX5.



Prestar atenção para a diferença entre temperatura ambiente e temperatura do líquido: se a temperatura ambiente resultar mais elevada da temperatura do líquido, corre-se o risco que se forme condensação, que só pode ser descarregada quando o corpo do motor se encontrar com o furo de drenagem posicionado para baixo.




Figura 13: Posições da interface utilizador

#### 15.3 Rotação da interface utilizador

Se a instalação for efectuada em tubagens colocadas em horizontal, será necessário efectuar uma rotação de 90 graus da interface com o relativo dispositivo electrónico para manter o grau de protecção IP e para permitir ao utilizador uma interacção mais confortável com a interface gráfica.



Antes de efectuar a rotação do circulador, verificar se o próprio circulador foi esvaziado completamente.

Para rodar o circulador EVOSTA2 SOL, proceder da seguinte forma:

1. Remover os 4 parafusos de fixação da cabeça do circulador.
2. Rodar de 90 graus a caixa do motor junto com o dispositivo de controlo electrónico em sentido horário ou anti-horário conforme a necessidade.
3. Remontar e apertar os 4 parafusos que fixam a cabeça do circulador.



**O dispositivo de controlo electrónico deve ficar sempre em posição vertical!**




Figura 14: Troca de posição da interface utilizador



#### ATENÇÃO

Água a temperatura elevada.  
Temperatura elevada.



#### ATENÇÃO

##### Sistema pressurizado

- Antes de desmontar a bomba, esvaziar o sistema e fechar as válvulas de corte em ambos os lados da bomba. O líquido bombeado pode ter uma temperatura muito elevada e alta pressão.

#### 15.4 Válvula anti-retorno

Se a instalação estiver provida de uma válvula anti-retorno, verificar que a pressão mínima do circulador seja sempre superior à pressão de fecho da válvula.

### 16. LIGAÇÕES ELÉCTRICAS

As ligações eléctricas devem ser realizadas por pessoal experiente e qualificado.



**ATENÇÃO! RESPEITAR SEMPRE AS NORMAS DE SEGURANÇA LOCAIS!**



Antes de intervir na parte eléctrica ou mecânica da instalação, desligar sempre a tensão da rede. Aguardar que apaguem os indicadores luminosos no painel de controlo antes de abrir o próprio aparelho. O condensador do circuito intermédio em contínua fica carregado com tensão perigosamente alta até depois de desactivada a tensão da rede. Só são permitidas ligações à rede firmemente cabeadas. O aparelho deve ser ligado à terra (IEC 536 classe 1, NEC e outros padrões relativos).



**RECOMENDA-SE A LIGAR A INSTALAÇÃO À TERRA DE FORMA CORRECTA E SEGURA!!**




Aconselha-se a instalar um interruptor diferencial para protecção da instalação que resulte da dimensão correcta, tipo: classe A com a corrente de dispersão ajustável, selectivo.  
O interruptor diferencial automático deverá estar marcado pelos dois símbolos que seguem:




- O circulador não necessita de alguma protecção externa do motor
- Verificar se a tensão e a frequência de alimentação correspondem aos valores indicados na plaqueta das características do circulador.

### 16.1 Ligação de alimentação

Ver o capítulo 21 para as características do sinal PWM.



Ligar o conector à bomba.



- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 1. PWM Input        | = Brown/Marrone |
| 2. Signal Reference | = Blue/Celeste  |
| 3. PWM Output       | = Nero/Black    |

Figura 15

### 17. ARRANQUE

Todas as operações de arranque devem ser efectuadas com a tampa do painel de controlo EVOSTA2 SOL fechado!



Pôr em funcionamento o sistema só quando todas as ligações eléctricas e hidráulicas estiverem completadas.



Evitar de fazer funcionar o circulador sem água na instalação.

O fluido contido na instalação, para além que a alta temperatura e pressão, também se pode encontrar sob forma de vapor. PERIGO DE QUEIMADURAS!

É perigoso tocar no circulador. PERIGO DE QUEIMADURAS!

Uma vez efectuadas todas as ligações eléctricas e hidráulicas, encher a instalação com água e eventualmente com glicol (para a percentagem máxima de glicol, ver o par. 4) e alimentar o sistema.

Uma vez posto em funcionamento o sistema, é possível modificar a modalidade de funcionamento para melhor se adaptar às exigências da instalação.

## 17.1 Eliminação do gás da bomba




Figura 16: Drenagem da bomba



**Drenar sempre a bomba antes do arranque!**

**A bomba não deve funcionar em seco.**

## 18. FUNÇÕES


### 18.1 Modos de regulação

Os circuladores EVOSTA2 SOL permitem efectuar as seguintes modalidades de regulação de acordo com as necessidades da instalação:


- Regulação de pressão diferencial proporcional em função do fluxo presente na instalação.
- Regulação de curva constante.

A modalidade de regulação pode ser programada através do painel de controlo EVOSTA2 SOL.

#### 18.1.1 Regulação de Pressão Diferencial Proporcional



**EVOSTA 2<sub>SOL</sub>**




Nesta modalidade de regulação, a pressão diferencial é reduzida ou aumentada com o diminuir ou o aumentar da necessidade de água.

O setpoint Hs pode ser programado do visor.

Regulação indicada para:

- Instalações de aquecimento e ar condicionado com elevadas perdas de carga
- Instalações com regulador de pressão diferencial secundário
- Circuitos primários com elevadas perdas de carga
- Sistemas de recirculação sanitária com válvulas termostáticas nas colunas montantes.

### 18.1.2 Regulação de curva constante



Nesta modalidade de regulação o circulador trabalha em curvas características com velocidade constante.

Regulação indicada para instalações de aquecimento e ar condicionado de débito constante.

## 19. PAINEL DE CONTROLO

As funcionalidades dos circuladores EVOSTA2 SOL podem ser modificadas através do painel de controlo que se encontra na tampa do dispositivo de controlo electrónico.

### 19.1 Elementos no Visor




Figura 17: Visor

- 1 Tecla para a selecção da programação da bomba
- 2 Segmentos luminosos indicando o tipo de curva programada
- 3 Segmentos luminosos indicando a curva programada

## 19.2 Programações da modalidade de funcionamento da bomba

	EVOSTA2 SOL	
1		Curva de pressão proporcional mais baixa, PP1
2		Curva intermédia de pressão proporcional, PP2
3		Curva mai alta de pressão proporcional, PP3
4		Curva constante, velocidade I
5		Curva constante, velocidade II
6		Curva constante, velocidade III
7		Curva constante, velocidade IV
8		Curva constante, velocidade V
9		Curva constante, velocidade VI

Tabela 8: Modalidades de funcionamento da bomba

## 20. PROGRAMAÇÕES DE FÁBRICA

Modos de regulação:  = Regulação de pressão diferencial proporcional mínima

## 21. SINAL PWM

### 21.1 Sinal PWM em entrada

Perfil sinal PWM em entrada versão SOLAR

**Nível inactivo:** 0V


**Nível activo** de 5V-15V

**Corrente mínima níveis activo:** 5mA

**Frequência:** 100Hz – 5kHz

**Classe de isolamento:** Classe 2

**Classe ESD** Em conformidade com CEI 61000-4-2 (ESD)



### 21.2 Sinal PWM em saída

**Tipo:** Colector aberto V

**Frequência:** 5V-15V

**Corrente máxima no transistor de saída:** 50 mA


**Potência máxima no resistor de saída:** 125 mW

**Potência máxima no zener de saída 36 V:** 300 mW


**Frequência:** 75 Hz +/- 2%

**Classe de isolamento:** Classe 2

**Classe ESD:** Em conformidade com CEI 61000-4-2 (ESD)



## 21.3 Esquema de referência



## 22. TIPOS DE ALARME

## 23. ALARME

EVOSTA 2 SOL		
Código de erro / N.º intermitências	Causa	Remédio
nenhum	1. Bomba alimentada não correctamente 2. A bomba é defeituosa	1. Restabelecer a alimentação da bomba 2. Substituir a bomba
E1 - 1 intermitência	Funcionamento a seco	Verificar eventuais perdas na instalação
E2 - 2 intermitências	Rotor bloqueado	Desbloquear o rotor cumprindo as instruções referidas a seguir, se o problema persistir substituir a bomba
E3 - 3 intermitências	Curto-circuito	Substituir a bomba
E4 - 4 intermitências	Avaria software	Substituir a bomba
E5 - 5 intermitências	Segurança eléctrica	Aguardar 30 minutos para rearmar, cumprir as instruções referidas a seguir

Tabela 9: Tipos de alarme

**E2 - 2 INTERMITÊNCIAS**

Em caso de bloqueio do circulador com código de erro E2 ou 2 intermitências, aconselha-se a efectuar o desbloqueio manual do motor:

1. Desligar o aparelho da rede de alimentação eléctrica antes de efectuar qualquer operação nele.
2. Fechar as válvulas de intercepção que se encontram na instalação, por cima e por baixo da bomba, para evitar que toda a instalação se esvazie durante a operação.
3. Desatarraxar o tampão frontal de latão com uma chave de fendas e removê-lo (é possível que saia água).
4. Com uma chave de fendas de dimensões 0,5x3mm, rodar o veio motor que se encontra no interior do furo, até ele estiver livre de rodar sem esforço.
5. Voltar a apertar o tampão de latão frontal.
6. Voltar a abrir as válvulas de intercepção da instalação, por cima e por baixo da bomba.
7. Voltar a ligar o aparelho à rede de alimentação eléctrica.
8. Se a operação tiver tido sucesso, a bomba não irá mostrar o erro e voltará a funcionar regularmente.



## E5 - 5 INTERMITÊNCIAS

O erro pode ser causado por uma sobrecarga de corrente inesperada ou por outro erro de hardware na ficha. Por conseguinte a bomba não funciona e é necessário proceder com as seguintes etapas: manter ligada a bomba à rede eléctrica e aguardar 30 minutos para a restauração automática. Se o erro persistir, a bomba deve ser substituída.

## 24. MANUTENÇÃO



As operações de limpeza e manutenção não podem ser executadas por crianças (até 8 anos) sem a supervisão de uma pessoa adulta e qualificada. Antes de começar uma qualquer operação no sistema ou a procura das avarias, é necessário desligar a ligação eléctrica da bomba (retirar a ficha da tomada de corrente).

## 25. ELIMINAÇÃO



Este produto ou partes dele devem ser eliminadas no respeito do meio ambiente e em conformidade com as normas locais relativas ao ambiente. Utilizar os organismos locais, públicos ou particulares, de recolha e tratamento dos resíduos.

## Informações

Perguntas frequentes (FAQ) relativas à concepção ecológica 2009/125/CE que estabelece um quadro para definir os requisitos de concepção ecológica dos produtos relacionados com o consumo de energia e seus regulamentos de actuação: [http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-design/guidance/files/20110429\\_faq\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-design/guidance/files/20110429_faq_en.pdf)

Linhas guia que acompanham os regulamentos da comissão para a aplicação da directiva sobre a concepção ecológica: [http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/legislation\\_en.htm](http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/legislation_en.htm) - ver circuladores.

**SISÄLLYSLUETTELO**

<b>1. MERKKIEN SELITYS.....</b>	<b>422</b>
<b>2. YLEISTÄ.....</b>	<b>422</b>
2.1 Turvallisuusohjeet .....	422
2.2 Vastuu .....	422
2.3 Erityisiä varoitukset .....	423
<b>3. KUVAUS.....</b>	<b>423</b>
<b>4. PUMPATTAVAT NESTEET .....</b>	<b>424</b>
<b>5. KÄYTÖALUEET .....</b>	<b>424</b>
<b>6. TEKNISET TIEDOT .....</b>	<b>424</b>
<b>7. KÄSITTELÝ.....</b>	<b>425</b>
7.1 Varastointi.....	425
7.2 Kuljetus .....	425
7.3 Paino .....	425
<b>8. ASENTAMINEN - EVOSTA2, EVOSTA3.....</b>	<b>425</b>
8.1 Mekaaninen asennus .....	426
8.2 Käyttöliittymän asennot .....	426
8.3 Käyttöliittymän kierros .....	428
8.4 Takaiskuventtiili .....	428
8.5 Pumpun rungon eristys (vain Evosta3) .....	429
<b>9. SÄHKÖKYTKENNÄT .....</b>	<b>430</b>
9.1 Virtakytkentä .....	431
<b>10. KÄYNNISTYS .....</b>	<b>432</b>
10.1 Pumpun ilmaus .....	433
10.2 Automaattinen ilmaus .....	433
<b>11. TOIMINNOT .....</b>	<b>434</b>
11.1 Säätötavat .....	434
11.1.1 Säätö suhteellisen paine-eron mukaan .....	434
11.1.2 Säätö vakion paine-eron mukaan .....	435
11.1.3 Säätö vakiokäyrän mukaisesti .....	435
<b>12. OHJAUSPANEELI .....</b>	<b>435</b>
12.1 Näytön elementit .....	436
12.2 Graafinen näyttö .....	436
<b>13. OLETUSASETUKSET .....</b>	<b>439</b>
<b>14. HÄLYTYSTYYPPI .....</b>	<b>439</b>
<b>15. ASENTAMINEN - EVOSTA2, SOL .....</b>	<b>439</b>
15.1 Mekaaninen asennus .....	440
15.2 Käyttöliittymän asennot .....	440
15.3 Käyttöliittymän kierros .....	441
15.4 Takaiskuventtiili .....	442
<b>16. SÄHKÖKYTKENNÄT .....</b>	<b>442</b>
16.1 Virtakytkentä .....	443
<b>17. KÄYNNISTYS .....</b>	<b>443</b>
17.1 Pumpun ilmaus .....	444
<b>18. TOIMINNOT .....</b>	<b>444</b>
18.1 Säätötavat .....	444
18.1.1 Säätö suhteellisen paine-eron mukaan .....	444
18.1.2 Säätö vakiokäyrän mukaisesti .....	445
<b>19. OHJAUSPANEELI .....</b>	<b>445</b>
19.1 Näytön elementit .....	445
19.2 Pumpun toimintatilan asetukset .....	446
<b>20. OLETUSASETUKSET .....</b>	<b>447</b>
<b>21. PWM-SIGNAALI .....</b>	<b>447</b>
21.1 PWM-tulosignaali .....	447
21.2 PWM-lähtosignaali .....	447
21.3 Viitekaavio .....	448
<b>22. HÄLYTYSTYYPPI .....</b>	<b>448</b>
<b>23. HUOLTO .....</b>	<b>449</b>
<b>24. HÄVITYS .....</b>	<b>449</b>
<b>25. MITAT .....</b>	<b>750</b>
<b>26. SUORITUSKYKYKÄYRÄT .....</b>	<b>753</b>

**KUVALUETTELO**

Kuva 1: Pumpattavat nesteet, varoitukset ja käyttöolosuhteet .....	423
Kuva 2: EVOSTA2:n tai EVOSTA3:n asentaminen .....	426
Kuva 3: Asennusasento .....	426
Kuva 4: Käyttöliittymän asennot .....	427
Kuva 5: Käyttöliittymän asennon muutos .....	428
Kuva 6: Pumpun rungon eristys .....	429
Kuva 7: Pumpun ilmaus .....	433
Kuva 8: Pumpun automaattinen ilmaus .....	433
Kuva 9: Näyttö .....	436
Kuva 10: Evosta3- näyttö .....	437
Kuva 11: EVOSTA2 SOL:n asentaminen .....	440
Kuva 12: Asennusasento .....	440
Kuva 13: Käyttöliittymän asennot .....	441
Kuva 14: Käyttöliittymän asennon muutos .....	442
Kuva 15 .....	443
Kuva 16: Pumpun ilmaus .....	444
Kuva 17: Näyttö .....	445

**TAULUKKOLUETTELO**

Taulukko 1: Toiminnot ja toimintatilat .....	423
Taulukko 2: Tekniset tiedot .....	424
Taulukko 3: EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL -kiertovesipumppujen maksimi nostokorkeus (Hmax) ja maksimivirtausmääriä (Qmax) .....	425
Taulukko 4: EVOSTA3-liittimen asennus .....	431
Taulukko 5: EVOSTA2-liittimen asennus .....	432
Taulukko 6: Pumpun toimintatila .....	438
Taulukko 7: Hälytystyyppit .....	439
Taulukko 8: Pumpun toimintatila .....	446
Taulukko 9: Hälytystyyppit .....	448

## 1. MERKKIEN SELITYS

Nimilehdellä ilmoitetaan tämän asiakirjan versio muodossa **Vn.x**. Kyseinen versio tarkoittaa, että asiakirja on voimassa kaikille laitteiden **n.y** ohjelmistoversioille. Esim.: V3.0 on voimassa kaikille Sw: 3.y –versioille.

Tässä asiakirjassa käytetään seuraavia symboleita vaaratilanteista varoittamiseen:



**Yleisluontoinen vaaratilanne.** Symbolia seuraavien varotoimien laiminlyöminen saattaa aiheuttaa vahinkoja ihmisiille ja esineille.



**Tilanne, jossa on olemassa sähköiskun vaara.** Symbolia seuraavien varotoimien laiminlyöminen saattaa aiheuttaa ihmisten vahingoittumattomuutta vakavasti uhkaavan vaaratilanteen.

## 2. YLEISTÄ



**Tämä dokumentaatio on luettava huolellisesti ennen asentamiseen ryhtymistä.**

Ainoastaan ammattitaitoinen henkilö, jolla on aihekohtaisten standardien vaatimat tekniset edellytykset, saa suorittaa asennuksen. Ammattitaitoinen henkilökunta tarkoittaa henkilötä, jotka koulutuksen, kokemuksen, ohjeiden ja riittävän standardien, määräysten, tapaturmantorjuntatoimien ja käyttöolosuheteiden tuntemuksensa perusteella ovat saaneet laitoksen turvallisuudesta vastaavalta henkilöltä luvan suorittaa kulloinkin tarpeelliset toimenpiteet osaten tunnistaa ja välttää kulloinkin mahdollisesti esiintyvät vaaratilanteet. (Teknisen henkilökunnan määritys: IEC 364)

Laitteen käyttö sallitaan yli 8-vuotiaalle lapsille, toimintakyvyttömille tai kokemattomille henkilöille sekä muille henkilöille, jotka eivät tunne laitteen käyttöä riittävästi ainoastaan sillä ehdolla, että käyttöä valvotaan tai että heille on opettettu laitteen turvallinen käyttö ja että he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella



**Varmista, että tuote ei ole vahingoittunut kuljetuksen tai varastoinnin aikana. Tarkasta, että ulkopakkaus on ehjä ja hyvässä kunnossa.**

### 2.1 Turvallisuusohjeet

Käyttö on sallittu ainoastaan, jos sähköjärjestelmä on tuotteen asennusmaassa voimassa olevien turvallisuusmäärysten mukainen.

### 2.2 Vastuu

Valmistaja ei ole vastuussa koneen toiminnasta tai sen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista, jos sitä on muokattu tai muutettu jotenkin ja/tai käytetty suositellun työalueen ulkopuolella tai tämän käyttöoppaan muiden määräysten vastaisella tavalla.

## 2.3 Erityisiä varoituksia



Ennen minkäänlaisten toimenpiteiden suorittamista laitteiston sähköiseen tai mekaaniseen osaan on verkkojännite katkaistava. Odota että ohjauspaneelin merkkivalot sammuvat ennen laitteen avaamista. DC-välipiirin kondensaattorissa pysyy vaarallisen korkean jännite myös verkkojännitteen katkaisemisen jälkeen.

Ainoastaan kunnolla kaapeloidut verkkokytkenät ovat sallittuja. Laite on maadoitettava (IEC 536 luokka 1, NEC ja muut sovellettavat standardit).




Verkkoliittimissä ja moottorin liittimissä saattaa esiintyä vaarallista jännitettä myös moottorin seistessä.



Jos verkkajohto on vaurioitunut, se on annettava teknisen huollon tai pätevän ammattihenkilön vaihdettavaksi, kaikkien mahdollisten vaaratilanteiden välttämiseksi.

## 3. KUVAUS



Kuva 1: Pumpattavat nesteet, varoitukset ja käyttöolosuhteet

EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL-sarjan kiertovesipumput muodostavat täydellisen kiertovesipumppujen valikoiman. Nämä asennus- ja käyttöohjeet koskevat EVOSTA2-EVOSTA3 ja EVOSTA2 SOL-malleja. Mallin typpi on ilmoitettu pakkaussessa ja arvokilvessä.

Oheisessa taulukossa kerrotaan EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL -mallien tehdasasenteiset toiminnot ja ominaisuudet

Toiminnot/ominaisuudet	EVOSTA 2	EVOSTA 3	EVOSTA2 SOL
Suhteellinen paine	●	●	●
Vakiopaine	●	●	●
Vakiotäytäntö	●	●	●
Kuivakäytäntö		●	
Automaattinen ilmaus		●	

Taulukko 1: Toiminnot ja toimintatilat

#### 4. PUMPATTAVAT NESTEET

Puhdas, ei sisällä kiinteitä hiukkasia tai mineraaliöljyjä, ei viskoosinen, kemiallisesti neutraali, ominaisuuksiltaan lähellä vettä (glykoli maks. 30 %, 50% EVOSTA2 SOL).

#### 5. KÄYTÖalueet

**EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL** -sarjan kiertovesipumput mahdollistavat paine-eron integroidun säädön siten, että kiertovesipumpun suorituskyky sopeutuu paremmin järjestelmän todelliseen tarpeeseen. Tällä saadaan aikaan huomattavaa energiansäästöä, parannetaan järjestelmän ohjattavuutta sekä vähennetään meluisuutta.

**EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL** -kiertovesipumput on tarkoitettu seuraaville käyttöalueille:

- lämmitys- ja ilmastointijärjestelmien veden kierrätykseen
- hydraulipiirien veden kierrätykseen teollisuudessa
- käyttöveden kierrättämiseen **ainoastaan pronssisella pumppurungolla varustetuissa versioissa.**

**EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL** -kiertovesipumput on suojattu seuraavilta tekijöiltä:

- ylikuormitukset
- vaihekatot
- ylikuumentuminen
- yli- tai alijännite.

#### 6. TEKNISET TIEDOT

Syöttövirran jännite	1x230 V (+/-10%), 50/60 Hz	
Tehonkulutus	Ks. sähkötietojen kilpi	
Maksimivirta	Ks. sähkötietojen kilpi	
Suojaustaso	IPX5	
Suojausluokka	F	
TF luokka	TF 110	
Moottorin suojaus	Ei tarvita ulkoista moottorin suojausta	
Suurin sallittu ympäristön lämpötila	40 °C	60°C EVOSTA2 SOL
Nesteen lämpötila	-10 °C ÷ 110 °C	-10 °C ÷ 130 °C EVOSTA2 SOL
Virtausmäärä	Ks. Taul.3	
Nostokorkeus	Ks. Taul.3	
Maksimikäyttöpaine	1.0 Mpa – 10 bar	
Minimikäyttöpaine	0.1 Mpa – 1 bar	
Lpa [dB(A)]	$\leq 43$	

Taulukko 2: Tekniset tiedot

**Nimen selitys**  
(esimerkki)

	EVOSTA	SOL	40-70/	130	½"	X
Sarjan nimi	_____					
Auringo	_____					
Maks.painekorkeusalue (dm)	_____	_____	_____			
Akseliväli (mm)	_____	_____	_____	_____		
$\frac{1}{2}$ " = 1½":n kierteellä varustetut aukot						
= 1":n kierteellä varustetut aukot	_____					
Vakio (ei viitettä) = 1½":n kierteellä varustetut aukot						
$\frac{1}{2}$ " = 1":n kierteellä varustetut aukot						
X = 2":n kierteellä varustetut aukot			_____			

EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL	Hmax [m]	Qmax [m <sup>3</sup> /h]
EVOSTA2 40-70/xxx M230/50-60	6,9	3,6
EVOSTA2 80/xxx M230/50-60	8	4,2
EVOSTA3 40/xxxM230/50-60	4	2,9
EVOSTA3 60/xxx M230/50-60	6	3,6
EVOSTA3 80/xxx M230/50-60	8	4,2
EVOSTA2 75/xxx SOL	7,5	4
EVOSTA2 105/xxx SOL	10,5	3,6
EVOSTA2 145/xxx SOL	14,5	3,6

Taulukko 3: EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL -kiertovesipumppujen maksimi nostokorkeus (Hmax) ja maksimivirtausmääärä (Qmax)

## 7. KÄSITTELY

### 7.1 Varastointi

Kaikki kiertovesipumput on varastoitava katolla suojaan ja kuivaan tilaan, jonka ilmankosteus pysyy vakaana, ja jossa ei esiinny tärinää eikä pölyä. Pumput toimitetaan pakattuina alkuperäispakkaukseen, jossa niiden tulee pysyä asennushetkeen asti. Jos näin ei ole, on imu- ja paineaukot suljettava huolellisesti.

### 7.2 Kuljetus

Tuotteiden altistumista turhille törmäyksille ja kolhuille on vältettävä. Kiertovesipumppua on nostettava ja kuljetettava toimitetun (jos näin on sovittu) lavan varassa sopivilla nostolaitteilla.

### 7.3 Paino

Pakkaukseen kiinnitetty tarrakyltti ilmoittaa kiertovesipumpun kokonaispainon.

## 8. ASENTAMINEN - EVOSTA2, EVOSTA3

Ennen minkäänlaisten toimenpiteiden suorittamista laitteiston sähköiseen tai mekaaniseen osaan on verkkojännite katkaistava. Odota että ohjauspaneelin merkkivalot sammuvat ennen laitteen avaamista. DC-välipirin kondensaattorissa pysyy vaarallisen korkea jännite myös verkkojännitteen katkaisemisen jälkeen.


Ainoastaan kunnolla kaapeloidut verkkokytkennät ovat sallittuja. Laite on maadoitettava (IEC 536 luokka 1, NEC ja muut sovellettavat standardit).



Varmista että EVOSTA2, EVOSTA3 -kiertovesipumpun arvokilvessä ilmoitettu jännite ja taajuus vastaavat sähköverkon vastaavia arvoja.



## 8.1 Mekaaninen asennus



Kuva 2: EVOSTA2:n tai EVOSTA3:n asentaminen

Pumppupesässä olevat nuolet osoittavat nesteen virtaussuunnan pumpun läpi. Katso kuva 1, A.

1. Kiinnitä kaksi tiivistettä pumppuun, kun asennat pumpun putkeen. Katso kuva 1, B.

2. Asenna pumppu niin, että moottorin akseli tulee vaakasuoraan. Katso kuva 1, C.


3. Kiristä liittimet.

## 8.2 Käyttöliittymän asennot



**Asenna EVOSTA2, EVOSTA3 -kiertovesipumppu aina siten, että moottorin akseli tulee vaakasuoraan asentoon.**

**Asenna elektroninen valvontalaite pystysuoraan asentoon**



Kuva 3: Asennusasento

- Kiertovesipumppu voidaan lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä asentaa sekä paineputkeen että paluuputkeen; pumpun runkoon painettu nuoli ilmoittaa virtaussuunnan.
- Asenna kiertovesipumppu mahdollisuuden mukaan kattilan minimitason yläpuolelle ja mahdollisimman kauaksi kaarteista, taipeista ja haaraautuvista osista.
- Tarkastusten ja huoltojen helpottamiseksi asenna sekä imputkeen että paineputkeen sulkiventtiili.

- Ennen kiertovesipumpun asentamista on järjestelmä pestävä huolella yksinomaan 80-asteista vettä käyttäen. Tämän jälkeen järjestelmä on tyhjennettävä kokonaan eikä sinne saa jäädä mitään mahdollisesti sisään päässytä haitallista ainetta.
- Vältä hiilivetyperäisten ja aromaattisten lisääaineiden lisäämistä kiertoveteen. Tarpeen vaatiessa voidaan lisätä jäätyämisnestoainetta, mutta sitä saa olla korkeintaan 30 %.
- Lämpöeristykseen on käytettävä erityistä eristepakkausta (jos toimitettu); tässä yhteydessä on huolehdittava siitä, että moottorin lauhteen poistoaukkoja ei suljeta tai osittainkaan tukita.
- Huollon yhteydessä on aina käytettävä uutta tiivistepakkausta.



**Älä koskaan sulje elektronista valvontalaitetta eristeeseen.**


#### 8.2.1 Käyttöliittymän asennus järjestelmiin

Käyttöliittymä voidaan asettaa kolmeen eri asentoon käänämällä moottorin runkoa 90°:tta.

IPX5-suojausluokka voidaan taata ainoastaan, kun poistoaukko on alaspäin; jos moottorin runkoa käännetään, IPX5-suojausluokka menetetään.



**Kiinnitä huomiota ympäröivän lämpötilan ja nesteen lämpötilan väliseen eroon: jos ympäröivä lämpötila on korkeampi kuin nesteen lämpötila, vaarana on kosteuden tiivistyminen. Tiivistynyt kosteus voidaan poistaa ainoastaan, kun moottorin runko on asetettu poistoaukko alaspäin.**



Kuva 4: Käyttöliittymän asennot

### 8.3 Käyttöliittymän kierto

Jos asennus suoritetaan vaakasuoriin putkiin, liittymää tulee kiertää 90 astetta elektronisella laitteella, jotta IP-suojausluokka säilyy alkuperäisen mukaisena ja käyttäjä kykenee käyttämään graafista liittymää mukavammin.




Varmista ennen kiertovesipumpun kiertämiseen ryhtymistä, että kiertovesipumppu on tyhjennetty täysin.

EVOSTA2, EVOSTA3 -kiertovesipumppua kierretään seuraavalla tavalla:

1. Irrota kiertovesipumpun pään 4 kiinnitysruuvia.
2. Kierrä 90 astetta moottorin kuorta yhdessä elektronisen valvontalaitteen kanssa myötäpäivään tai vastapäivään, tarpeen mukaisesti.
3. Laita takaisin paikoilleen 4 ruuvia, jotka kiinnittävät kiertovesipumpun pään paikalleen ja kierrä ne kiinni.



**Elektronisen valvontalaitteen tulee pysyä aina pystyasennossa.**



Kuva 5: Käyttöliittymän asennon muutos



#### VAROITUS

Kuumaa vettä  
Korkea lämpötila


#### VAROITUS

Paineistettu järjestelmä

– Tyhjennä järjestelmä tai sulje pumpun kummallakin puolella olevat sulkuveittilöt ennen kuin purat pumpun. Pumpattu neste saattaa olla erittäin kuumaa ja korkeapaineista.

### 8.4 Takaiskuventtiili

Jos järjestelmä on varustettu takaiskuventtiilillä, varmista, että kiertovesipumpun minimipaine on aina suurempi kuin venttiilin sulkupaine.

**8.5 Pumpun rungon eristys (vain Evosta3)**

Kuva 6: Pumpun rungon eristys

EVOSTA3-pumpun lämpöhäviötä voidaan vähentää eristämällä pumpun runko pumpun ohessa toimituilla eristyskuorilla. Katso kuva 9.



Älä eristä sähkökaappia tai peitä ohjaustaulua

## 9. SÄHKÖYTKENNÄT

Sähköytkennät on annettava pätevän ja ammattitaitoisen henkilöstön tehtäväksi.



### VAROITUS! NOUDATA AINA PAIKALLISIA TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSIÄ.



Ennen minkäänlaisten toimenpiteiden suorittamista laitteiston sähköiseen tai mekaaniseen osaan on verkkojännite katkaistava. Odota että ohjauspaneelin merkkivalot sammuvat ennen laitteen avaamista. DC-välipiirin kondensaattorissa pysyy vaarallisen korkean jännite myös verkkojännitteen katkaisemisen jälkeen.

Ainoastaan kunnolla kaapeloidut verkkoytkennät ovat sallittuja. Laite on maadoitettava (IEC 536 luokka 1, NEC ja muut sovellettavat standardit).




### JÄRJESTELMÄ ON MAADOISETTAVA ASIANMUKAISESTI JA TURVALLISESTI!



Asenna järjestelmään asianmukaisesti mitoitettu vikavirtasuojakytkin, tyyppi: A-luokka, säädettävä laukaisuvirta, selektiivinen.

Automaatisessa vikavirtakytkimessä tulee olla seuraavat symbolit:



- Kiertovesipumppu ei vaadi mitään moottorin ulkoista suojausta.
- Tarkasta, että syöttövirran jännite ja taajuus vastaavat kiertovesipumpun arvokilvessä ilmoitettuja arvoja.

## 9.1 Virtakytkentä

## EVOSTA3

Vaihe	1	2	3
Toimenpide	Ruuva kaapelitiivesteren mutteri irti, irrota sivukiinnittimet ja vedä liitinalusta irti liittimestä.	Käännä liitinalustaa 180°.	Aseta mutteri ja liitin johtoon. Kuori johtimet kuvan mukaan. Liitä johtimet liitinalustaan oikein: vaihe, nolla ja maadoitus.
Kuva			
Vaihe	4	5	
Toimenpide	Aseta johdotettu liitinalusta kaapelitiivestereseen ja lukitse se sivukiinnittimillä. Ruuva lukitusmutteri kiinni.	Liitä johdotettu liitin pumppuun ja lukitse se takakiinnittimellä.	
Kuva			

Taulukko 4: EVOSTA3-liittimen asennus

## EVOSTA2

Vaihe	1	2	3
Toimenpide	Ruuvaa kaapelitivisteen mutteri irti ja vedä liitinalusta irti liittimestä.	Poista kiinnitysruuvi.	Aseta mutteri ja liitin johtoon. Kuori johtimet kuvan mukaan. Liitä johtimet liitinalustaan oikein: vaihe, nolla ja maadoitus.
Kuva			
Vaihe	4	5	
Toimenpide	Aseta johdotettu liitinalusta kaapelitivisteeseen. Ruuvaa lukitusmutteri kiinni.	Liitä johdotettu liitin pumppuun ja ruuvaa lukitusruuvi kiinni.	
Kuva			

Taulukko 5: EVOSTA2-liittimen asennus

## 10. KÄYNNISTYS

**Kaikki käynnistystoimenpiteet on suoritettava EVOSTA2, EVOSTA3 -ohjauspaneelin kannen ollessa kiinni!**



**Käynnistä järjestelmä vasta kun kaikki sähköiset ja hydrauliset kytkennät on viety päätökseen.**

**Vältä kiertovesipumpun käyttämistä silloin, kun järjestelmässä ei ole vettä.**

**Järjestelmän sisältämä neste saattaa olla paitsi korkean paineen alaista tai erittäin kuumaa, myös muodoltaan höyrymäistä. PALOVAMMAVAARA!**




**Kiertovesipumppuun koskeminen on vaarallista. PALOVAMMAVAARA!**

Kun kaikki sähköiset ja hydrauliset kytkennät on viety päätökseen, voidaan järjestelmä täyttää vedellä ja mahdollisesti glykolilla (suurin sallittu glykolipitoisuus on ilmoitettu kappaaleessa 4), jonka jälkeen järjestelmä voidaan kytkeä päälle.

Kun pumppujärjestelmä on käynnistetty, voidaan sen toimintatapaa muokata kiertojärjestelmän tarpeiden mukaisesti.

### 10.1 Pumpun ilmaus



Kuva 7: Pumpun ilmaus




**Ilmaa pumppu aina ennen käynnistystä!**

Pumppu ei saa käydä kuivana.

### 10.2 Automaattinen ilmaus

Automaattinen ilmaus on käytössä ainoastaan EVOSTA3-pumpussa. Paina Mode-näppäintä kolme sekuntia käynnistääksesi toiminnon: 1 minuutti maksiminopeudella ja sen jälkeen paluu asetettuun tilaan.



Kuva 8: Pumpun automaattinen ilmaus

## 11. TOIMINNOT


### 11.1 Sääätötavat

EVOSTA2, EVOSTA3 –kiertovesipumpuissa voidaan käyttää seuraavia sääätötapoja järjestelmän tarpeiden mukaisesti:

- säätö suhteellisen paine-eron mukaan järjestelmässä olevan virtauksen mukaisesti
- säätö vakion paine-eron mukaisesti
- säätö vakiokäyrän mukaisesti

Sääätötapa voidaan asettaa EVOSTA2, EVOSTA3 –ohjauspaneelilla.

#### 11.1.1 Säätö suhteellisen paine-eron mukaan




Tässä sääätötavassa paine-ero laskee tai nousee vedentarpeen laskiessa tai noustessa.  
Asetuspiste Hs voidaan asettaa näytöstä.


Tämä säätö sopii seuraaviin tilanteisiin:

- Lämmitys- ja ilmastointijärjestelmät, joissa on korkeita painehäviöitä
- Järjestelmät, joissa on toissijainen paine-eron säädin
- Ensiöpiirit, joissa on suuria painehäviöitä
- Käyttövesijärjestelmät, joissa on termostaattiventtiilit nousuputkissa.



#### 11.1.1.1 Suhteellinen paine-erosäätö – Edistynyt valikko



Pidä Mode-näppäintä painettuna 20 sekuntia avataksesi Edistyneen valikon. Voit valita kuudesta suhteellisesta paine-erokäyrästä



### 11.1.2 Säätö vakion paine-eron mukaan




Tässä säätötavassa paine-ero pysyy vakiona vedentarpeesta riippumatta.

Asetuspiste Hs voidaan asettaa näytöstä.

Tämä säätö sopii seuraaviin tilanteisiin:

- Lämmitys- ja ilmastointijärjestelmät, joissa on vähäisiä painehäviöitä
- Yksiputkiset järjestelmät, joissa on termostaattiventtiilit
- Luonnonlisalla kierrolla toimivat järjestelmät
- Ensiöpirit, joissa on vähäisiä painehäviöitä
- Käyttövesijärjestelmät, joissa on termostaattiventtiilit nousuputkissa.

### 11.1.3 Säätö vakiokäyrän mukaisesti




Tässä säätötavassa kiertovesipumppu toimii vakiokäyrien mukaisesti vakaalla nopeudella.

Säätö soveltuu lämmitys- ja ilmastointijärjestelmiin, joissa on vakio virtausmäärä.

## 12. OHJAUSPANEELI

EVOSTA2, EVOSTA3 -kiertovesipumppujen toimintoja voidaan muokata elektronisen valvontalaitteen kanteen sijoitetusta ohjauspaneelista.

## 12.1 Näytön elementit



Kuva 9: Näyttö

- 1 Asetetun käyrätypin osoittavat valosegmentit
- 2 Näyttö, jolla näkyy hetkellinen tehonkulutus (W), virtausnopeus ( $m^3/h$ ), painekorkeus (m) ja asetettu käyvä.
- 3 Pumpun asetuksen valintanäppäin
- 4 Asetetun käyrän osoittavat valosegmentit

## 12.2 Graafinen näyttö

### 12.2.1 Pumpun asetuksen osoittavat valosegmentit

Pumpussa on yhdeksän asetusvaihtoehtoa, jotka voidaan valita näppäimellä . Pumpun asetukset osoitetaan näytön kuudella valosegmentillä.

### 12.2.2 Pumpun asetuksen valintanäppäin

Pumpun asetus vaihtuu aina, kun näppäintä painetaan. Näppäimen 10 painallusta muodostaa yhden jakson.

### 12.2.3 Näytön toiminta



Kuva 10: Evosta3- näyttö

EVOSTA3-kiertovesipumppu on varustettu näytöllä, joka voi näyttää seuraavat suureet.



Valitun käyrän (1-2-3) korkeus

Hetkellinen tehonkulutus (W)

Hetkellinen painekorkeus (m)

Hetkellinen virtausnopeus ( $m^3/h$ )

Suureet näytetään peräkkäin kolmen sekunnin ajan. Kun näyttöjakso päättyy, näyttö sammuu. Ainoastaan toimintatilojen merkkivalo jää palamaan.

Jos valintanäppäintä painetaan 10 sekunnin kuluessa, näyttö suorittaa kuusi näyttöjaksoa ja siirtyy valmiustilaan.

Jos näppäintä painetaan uudelleen 10 sekunnin kuluessa, näyttö suorittaa vielä 11 näyttöjaksoa mahdollistaakseen pidemmän lukuajan.

## 12.2.4 Pumpun toimintatilan asetukset

	EVOSTA3	EVOSTA2	
1			Alin suhteellinen painekäyrä PP1
2			Keskimmäinen suhteellinen painekäyrä PP2
3			Ylin suhteellinen painekäyrä PP3
4			Alin vakiopaineenkäyrä CP1
5			Keskimmäinen vakiopaineenkäyrä CP2
6			Ylin vakiopaineenkäyrä CP3
7			Alin vakiokäyrä I
8			Keskimmäinen vakiokäyrä II
9			Ylin vakiokäyrä III

Taulukko 6: Pumpun toimintatila

### 13. OLETUSASETUKSET

Sääötötila:  = Pienin suhteellinen paine-erosääötö

### 14. HÄLYTYSTYYPPI

#### EVOSTA 2 / EVOSTA 3

Virhekoodi / Vilkutusten määrä	Syy	Korjaus
ei vilkutuksia	1. Pumpu ei saa sähköä asianmukaisesti. 2. Pumpu on viallinen.	1. Kytke sähkö pumppuun. 2. Vaihda pumpu.
E1 - 1 vilkutus	Kuivakäynti	Tarkista, ettei järjestelmässä ole vuotoja.
E2 - 2 vilkutusta	Roottori jumissa	Vapauta roottori seuraavien ohjeiden avulla. Ellei ongelma korjaannu, vaihda pumpu.
E3 - 3 vilkutusta	Oikosulku	Vaihda pumpu.
E4 - 4 vilkutusta	Ohjelmistovika	Vaihda pumpu.
E5 - 5 vilkutusta	Sähköturvallisuus	Odota kuittausta 30 minuuttia ja noudata seuraavassa annettuja ohjeita.

Taulukko 7: Hälytystyypit



#### E2 - 2 VILKUTUSTA

Jos kiertovesipumpussa on virhekoodilla **E2** tai **2 vilkutuksella** osoitettu esto, vapauta moottori käsin:

1. Katkaise laitteen sähkö ennen mitään toimenpiteitä.
2. Sulje järjestelmään pumpun ylä- ja alapuolelle asennetut sulkuventtiilit estääksesi koko järjestelmän tyhjenemisen toimenpiteen aikana.
3. Ruuva edessä oleva messinkitulppa irti talttapäisellä ruuvimeissellä ja poista se (vettä saatetaan valua ulos).
4. Käännä aukon sisällä olevaa moottorin akselia 0,5x3 mm:n talttapäisellä ruuvimeissellä, kunnes se pyörii esteettömästi.
5. Ruuva edessä oleva messinkitulppa takaisin.
6. Avaa pumpun ylä- ja alapuolelle asennetut järjestelmän sulkuventtiilit uudelleen.
7. Kytke laite uudelleen sähköverkkoon.
8. Jos toimenpide onnistui, pumpu ei ilmoita enää virheestä, vaan jatkaa toimintaansa normaalista.



#### E5 - 5 VILKUTUSTA

Virhe saattaa johtua odottamattomasta ylivirrasta tai muusta kortin laitteistoviasta. Sen seurauksena pumpu ei toimi. Suorita seuraavat vaiheet: pidä pumpun sähkö kytettyynä ja odota automaattista kuittausta 30 minuuttia. Ellei virhe korjaannu, pumpu täytyy vaihtaa.

### 15. ASENTAMINEN - EVOSTA2, SOL




Ennen minkäänlaisten toimenpiteiden suorittamista laitteiston sähköiseen tai mekaaniseen osaan on verkkojännite katkaistava. Odota että ohjauspaneelin merkkivalot sammuvat ennen laitteen avaamista. DC-välipiirin kondensaattorissa pysyy vaarallisen korkean jännite myös verkkojännitteen katkaisemisen jälkeen.

Ainoastaan kunnolla kaapeloidut verkkokytkennät ovat sallittuja. Laite on maadoitettava (IEC 536 luokka 1, NEC ja muut sovellettavat standardit).



Varmista että EVOSTA2 SOL -kiertovesipumpun arvokilvessä ilmoitettu jännite ja taajuus vastaavat sähköverkon vastaavia arvoja.

## 15.1 Mekaaninen asennus



Kuva 11: EVOSTA2 SOL:n asentaminen

Pumppupesässä olevat nuolet osoittavat nesteen virtaussuunnan pumpun läpi. Katso kuva 1, A.

1. Kiinnitä kaksi tiivistettä pumppuun, kun asennat pumpun putkeen. Katso kuva 1, B.

2. Asenna pumppu niin, että moottorin akseli tulee vaakasuoraan. Katso kuva 1, C.


3. Kiristä liittimet.

## 15.2 Käyttöliittymän asennot



**Asenna EVOSTA2 SOL -kiertovesipumppu aina siten, että moottorin akseli tulee vaakasuoraan asentoon.**

**Asenna elektroninen valvontalaite pystysuoraan asentoon**



Kuva 12: Asennusasento

- Kiertovesipumppu voidaan lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä asentaa sekä paineputkeen että paluuputkeen; pumpun runkoon painettu nuoli ilmoittaa virtaussuunnan.
- Asenna kiertovesipumppu mahdollisuuden mukaan kattilan minimitason yläpuolelle ja mahdollisimman kauaksi kaarteista, taipeista ja haaraautuvista osista.
- Tarkastusten ja huoltojen helpottamiseksi asenna sekä imputkeen että paineputkeen sulkiventtiili.

- Ennen kiertovesipumpun asentamista on järjestelmä pestävä huolella yksinomaan 80-asteista vettä käyttäen. Tämän jälkeen järjestelmä on tyhjennettävä kokonaan eikä sinne saa jäädä mitään mahdollisesti sisään päässytä haitallista ainetta.
- Vältä hiilivetyperäisten ja aromaattisten lisääaineiden lisäämistä kiertoveteen. Tarpeen vaatiessa voidaan lisätä jäätyämisestonainetta, mutta sitä saa olla korkeintaan 30 %.
- Lämpöeristykseen on käytettävä erityistä eristepakkausta (jos toimitettu); tässä yhteydessä on huolehdittava siitä, että moottorin lauhteen poistoaukoja ei suljeta tai osittainkaan tukita.
- Huollon yhteydessä on aina käytettävä uutta tiivistepakkausta.



**Älä koskaan sulje elektronista valvontalaitetta eristeeseen.**


### 15.2.1 Käyttöliittymän asennus järjestelmiin

Käyttöliittymä voidaan asettaa kolmeen eri asentoon käänämällä moottorin runkoa 90°:ta.

IPX5-suojausluokka voidaan taata ainoastaan, kun poistoaukko on alaspäin; jos moottorin runkoa käännetään, IPX5-suojausluokka menetetään.



**Kiinnitä huomiota ympäröivän lämpötilan ja nesteen lämpötilan väliseen eroon: jos ympäröivä lämpötila on korkeampi kuin nesteen lämpötila, vaarana on kosteuden tiivistyminen. Tiivistynyt kosteus voidaan poistaa ainoastaan, kun moottorin runko on asetettu poistoaukko alaspäin.**



Kuva 13: Käyttöliittymän asennot

### 15.3 Käyttöliittymän kierto

Jos asennus suoritetaan vaakasuoriin putkiin, liittymää tulee kiertää 90 astetta elektronisella laitteella, jotta IP-suojausluokka säilyy alkuperäisen mukaisena ja käyttäjä kykenee käyttämään graafista liittymää mukavammin.




Varmista ennen kiertovesipumpun kiertämiseen ryhtymistä, että kiertovesipumppu on tyhjennetty täysin.

EVOSTA2 SOL-kiertovesipumppua kierretään seuraavalla tavalla:

1. Irrota kiertovesipumpun pään 4 kiinnitysruuvia.
2. Kierrä 90 astetta moottorin kuorta yhdessä elektronisen valvontalaitteen kanssa myötäpäivään tai vastapäivään, tarpeen mukaisesti.
3. Laita takaisin paikoilleen 4 ruuvia, jotka kiinnittävät kiertovesipumpun pään paikalleen ja kierrä ne kiinni.



Elektronisen valvontalaitteen tulee pysyä aina pystyasennossa.



Kuva 14: Käyttöliittymän asennon muutos



#### VAROITUS

Kuumaa vettä  
Korkea lämpötila



#### VAROITUS

Paineistettu järjestelmä

- Tyhjennä järjestelmä tai sulje pumpun kummallakin puolella olevat sulkuventtiilit ennen kuin purat pumpun. Pumpattu neste saattaa olla erittäin kuumaa ja korkeapaineista.

#### 15.4 Takaiskuventtiili


Jos järjestelmä on varustettu takaiskuventtiilillä, varmista, että kiertovesipumpun minimipaine on aina suurempi kuin venttiilin sulkupaine.

### 16. SÄHKÖKYTKENNÄT

Sähkökytkennät on annettava pätevän ja ammattitaitoisen henkilöstön tehtäväksi.



#### VAROITUS! NOUDATA AINA PAIKALLISIA TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSIÄ.



Ennen minkäänlaisten toimenpiteiden suorittamista laitteiston sähköiseen tai mekaaniseen osaan on verkkojännite katkaistava. Odota että ohjauspaneelin merkkivalot sammuvat ennen laitteen avaamista. DC-välipiiriin kondensaattorissa pysyy vaarallisen korkean jännite myös verkkojännitteen katkaisemisen jälkeen.

Ainoastaan kunnolla kaapeloidut verkkokytkennät ovat sallittuja. Laite on maadoitettava (IEC 536 luokka 1, NEC ja muut sovellettavat standardit).



#### JÄRJESTELMÄ ON MAADOITETTAVA ASIANMUKAISESTI JA TURVALLISESTI!



Asenna järjestelmään asianmukaisesti mitoitettu vikavirtasuojakytkin, tyyppi: A-luokka, säädettävä laukaisuvirta, selektiivinen.


Automaatisessa vikavirtakytkimessä tulee olla seuraavat symbolit:




- Kiertovesipumppu ei vaadi mitään moottorin ulkoista suojausta.
- Tarkasta, että syöttövirran jännite ja taajuus vastaavat kiertovesipumpun arvokilvessä ilmoitettuja arvoja.

### 16.1 Virtakytkentä

Katso PWM-signaalin ominaisuudet luvusta 21.



Liitä liitin pumppuun.



- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 1. PWM Input        | = Brown/Marrone |
| 2. Signal Reference | = Blue/Celeste  |
| 3. PWM Output       | = Nero/Black    |

Kuva 15

### 17. KÄYNNISTYS



**Kaikki käynnistystoimenpiteet on suoritettava EVOSTA2 SOL -ohauspaneelin kannen ollessa kiinni!**

**Käynnistä järjestelmä vasta kun kaikki sähköiset ja hydrauliset kytkennät on viety päätökseen.**


**Vältä kiertovesipumpun käytämistä silloin, kun järjestelmässä ei ole vettä.  
Järjestelmän sisältämä neste saattaa olla paitsi korkean paineen alaista tai erittäin kuumaa, myös muodoltaan höyrymäistä. PALOVAMMAVAARA!**

**Kiertovesipumppuun koskeminen on vaarallista. PALOVAMMAVAARA!**

Kun kaikki sähköiset ja hydrauliset kytkennät on viety päätökseen, voidaan järjestelmä täyttää vedellä ja mahdollisesti glykolilla (suurin sallittu glykolipitoisuus on ilmoitettu kappaaleessa 4), jonka jälkeen järjestelmä voidaan kytkeä päälle.

Kun pumppujärjestelmä on käynnistetty, voidaan sen toimintatapaa muokata kiertojärjestelmän tarpeiden mukaisesti.

## 17.1 Pumpun ilmaus



Kuva 16: Pumpun ilmaus



**Ilmaa pumppu aina ennen käynnistystä!**

Pumppu ei saa käydä kuivana.

## 18. TOIMINNOT



### 18.1 Säättötavat

EVOSTA2 SOL–kertovesipumpuissa voidaan käyttää seuraavia säättötapoja järjestelmän tarpeiden mukaisesti:

- säätö suhteellisen paine-eron mukaan järjestelmässä olevan virtauksen mukaisesti
- säätö vakiokäyrän mukaisesti

Säättötapa voidaan asettaa EVOSTA2 SOL –ohjauspaneelilla.

#### 18.1.1 Säätö suhteellisen paine-eron mukaan




Tässä säättötavassa paine-ero laskee tai nousee vedentarpeen laskiessa tai nostussa.

Asetuspiste Hs voidaan asettaa näytöstä.

Tämä säätö sopii seuraaviin tilanteisiin:

- Lämmitys- ja ilmastointijärjestelmät, joissa on korkeita painehäviöitä
- Järjestelmät, joissa on toissijainen paine-eron säädin
- Ensiöpiirit, joissa on suuria painehäviöitä
- Käyttövesijärjestelmät, joissa on termostaattiventtiilit nousuputkissa.

### 18.1.2 Säätö vakiokäyrän mukaisesti




Tässä säätötavassa kiertovesipumppu toimii vakiokäyrien mukaisesti vakaalla nopeudella.

Säätö soveltuu lämmitys- ja ilmastointijärjestelmiin, joissa on vakiota virtausmäärä.

## 19. OHJAUSPANEELI

EVOSTA2 SOL-kiertovesipumppujen toimintoja voidaan muokata elektronisen valvontalaitteen kanteen sijoitetusta ohjauspaneelista.

### 19.1 Näytön elementit



Kuva 17: Näyttö

- 1 Pumpun asetuksen valintanäppäin
- 2 Asetetun käyrätypin osoittavat valosegmentit
- 3 Asetetun käyrän osoittavat valosegmentit

## 19.2 Pumpun toimintatilan asetukset

	EVOSTA2 SOL	
1		Alin suhteellinen painekäyrä PP1
2		Keskimmäinen suhteellinen painekäyrä PP2
3		Ylin suhteellinen painekäyrä PP3
4		Vakiokäyrä, nopeus I
5		Vakiokäyrä, nopeus II
6		Vakiokäyrä, nopeus III
7		Vakiokäyrä, nopeus IV
8		Vakiokäyrä, nopeus V
9		Vakiokäyrä, nopeus VI

Taulukko 8: Pumpun toimintatila

## 20. OLETUSASETUKSET

Säätötila: = Pienin suhteellinen paine-erosäätö

## 21. PWM-SIGNAALI

### 21.1 PWM-tulosignaali

PWM-signaaliprofiili AURINKO-version tulossa

**Ei-aktiivinen taso:** 0 V


**Aktiivinen taso:** 5–15 V

**Aktiivisten tasojen minimivirta:** 5 mA

**Taajuus:** 100 Hz – 5 kHz

**Eristysluokka:** Luokka 2

**ESD-luokka:** Standardin IEC 61000-4-2 (ESD) mukainen



### 21.2 PWM-lähtösignaali

**Tyyppi:** Avoin kollektori V

**Taajuus:** 5–15 V

**Lähtötransistorin maksimivirta:** 50 mA


**Lähtövastuksen maksimiteho:** 125 mW

**36 V lähdön zener-diodin maksimiteho:** 300 mW


**Taajuus:** 75 Hz +/- 2 %

**Eristysluokka:** Luokka 2

**ESD-luokka:** Standardin IEC 61000-4-2 (ESD) mukainen



## 21.3 Viitekaavio



## 22. HÄLYTYSTYYPPIT

## EVOSTA 2 SOL

Virhekoodi / Vilkutusten määrä	Syy	Korjaus
ei vilkutuksia	1. Pumppu ei saa sähköä asianmukaisesti. 2. Pumppu on viallinen.	1. Kytke sähkö pumppuun. 2. Vaihda pumppu.
E1 - 1 vilkutus	Kuivakäynti	Tarkista, ettei järjestelmässä ole vuotoja.
E2 - 2 vilkutusta	Roottori jumissa	Vapauta roottori seuraavien ohjeiden avulla. Ellei ongelma korjaannu, vaihda pumppu.
E3 - 3 vilkutusta	Oikosulku	Vaihda pumppu.
E4 - 4 vilkutusta	Ohjelmistovika	Vaihda pumppu.
E5 - 5 vilkutusta	Sähköturvallisuus	Odota kuittausta 30 minuuttia ja noudata seuraavassa annettuja ohjeita.

Taulukko 9: Hälytystyyppit

**E2 - 2 VILKUTUSTA**

Jos kiertovesipumpussa on virhekoodilla **E2** tai **2 vilkutuksella** osoitettu esto, vapauta moottori käsin:

1. Katkaise laitteen sähkö ennen mitään toimenpiteitä.
2. Sulje järjestelmään pumpun ylä- ja alapuolelle asennetut sulkuventtiilit estääksesi koko järjestelmän tyhjenemisen toimenpiteen aikana.
3. Ruuvaa edessä oleva messinkitulppa irti talttapäisellä ruuvimeissellä ja poista se (vettä saattaa valua ulos).
4. Käännä aukon sisällä olevaa moottorin akselia 0,5x3 mm:n talttapäisellä ruuvimeissellä, kunnes se pyörii esteettömästi.
5. Ruuvaa edessä oleva messinkitulppa takaisin.
6. Avaa pumpun ylä- ja alapuolelle asennetut järjestelmän sulkuventtiilit uudelleen.
7. Kytke laite uudelleen sähköverkkoon.
8. Jos toimenpide onnistui, pumppu ei ilmoita enää virheestä, vaan jatkaa toimintaansa normaalista.



## E5 - 5 VILKUTUSTA

Virhe saattaa johtua odottamattomasta ylivirrasta tai muusta kortin laitteistoviasta. Sen seurauksena pumppu ei toimi. Suorita seuraavat vaiheet: pidä pumpun sähkö kytkettynä ja odota automaattista kuittausta 30 minuuttia. Ellei virhe korjaannu, pumppu täytyy vaihtaa.

## 23. HUOLTO



Alle 8-vuotiaat lapset eivät saa suorittaa puhdistuksia tai huoltoja ilman asiantuntevan aikuisen valvontaa. Katkaise sähkö ennen mitään järjestelmään suoritettavia toimenpiteitä. Katkaise pumpun sähkö ennen vianetsintää irrottamalla pistoke pistorasiasta.

## 24. HÄVITYS



Tämä laite ja sen osat tulee hävittää ympäristöä kunnioittaen ja paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Käytä paikallisia yleisiä tai yksityisiä jätteiden keräysjärjesteliä.

## Tietoja

Energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteita koskeva direktiivi 2009/125/EY ja sen käyttöönottoon liittyviä määräyksiä koskevat usein esitetty kysymykset (FAQ): [http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-design/guidance/files/20110429\\_faq\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-design/guidance/files/20110429_faq_en.pdf)  
 Ekologista suunnittelua koskevan direktiivin käyttöönottoa koskevat komission suuntaviivat: [http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/legislation\\_en.htm](http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/legislation_en.htm) - ks. kiertovesipumput

## INDHOLDSFORTEGNELSE

1. SIGNATURFORKLARING .....	452
2. GENERELLE OPLYSNINGER .....	452
2.1 Sikkerhed .....	452
2.2 Ansvar .....	452
2.3 Særlige forskrifter .....	453
3. PRODUKTBESKRIVELSE .....	453
4. PUMPEDE VÆSKER .....	454
5. ANVENDELSESOMRÅDER .....	454
6. TEKNISKE SPECIFIKATIONER .....	454
7. BRUG .....	455
7.1 Opbevaring .....	455
7.2 Transport .....	455
7.3 Vægt .....	455
8. INSTALLATION - EVOSTA2, EVOSTA3 .....	455
8.1 Mekanisk installation .....	456
8.2 Brugergrænsefladens positioner .....	456
8.3 Drejning af brugergrænseflade .....	458
8.4 Tilbageslagsventil .....	458
8.5 Isolering af pumpehus (kun til EVOSTA3) .....	459
9. STRØMTILSLUTNINGER .....	460
9.1 Tilslutning af forsyning .....	461
10. START .....	462
10.1 Udluftning af pumpe .....	463
Automatisk udluftning .....	463
11. FUNKTIONER .....	464
11.1 Reguleringsmåder .....	464
11.1.1 Regulering med proportionalt differenstryk .....	464
11.1.2 Regulering med konstant differenstryk .....	465
11.1.3 Regulering med konstant kurve .....	465
12. KONTROLPANEL .....	466
12.1 Elementer på display .....	466
12.2 Grafisk display .....	466
13. DEFAULT INDSTILLINGER .....	469
14. ALARMTYPER .....	469
15. INSTALLATION - EVOSTA2 SOL .....	469
15.1 Mekanisk installation .....	470
15.2 Brugergrænsefladens positioner .....	470
15.3 Drejning af brugergrænseflade .....	471
15.4 Tilbageslagsventil .....	472
16. STRØMTILSLUTNINGER .....	472
16.1 Tilslutning af forsyning .....	473
17. START .....	473
17.1 Udluftning af pumpe .....	474
18. FUNKTIONER .....	474
18.1 Reguleringsmåder .....	474
18.1.1 Regulering med proportionalt differenstryk .....	474
18.1.2 Regulering med konstant kurve .....	475
19. KONTROLPANEL .....	475
19.1 Elementer på display .....	475
19.2 Indstillinger af pumpens funktionsmåde .....	476
20. DEFAULT INDSTILLINGER .....	477
21. PWM-SIGNAL .....	477
21.1 PWM-signal i indgang .....	477
21.2 PWM-signal i udgang .....	477
21.3 Referenceskema .....	478
22. ALARMTYPER .....	478
23. VEDLIGEHOLDELSE .....	479
24. BORTSKAFFELSE .....	479
25. MÅL .....	750
26. KURVER FOR KAPACITETER .....	753

**INDEX VAN CIJFERS**

Fig. 1: Pumpemedier, advarsler og driftsbetingelser .....	453
Fig. 2: Montering af EVOSTA2 eller EVOSTA3.....	456
Fig. 3: Monteringsposition .....	456
Fig. 4: Brugergrænsefladens positioner .....	457
Fig. 5: Ændring af brugergrænsefladens position.....	458
Fig. 6: Isolering af pumpehus .....	459
Fig. 7: Udluftning af pumpe .....	463
Fig. 8: Automatisk udluftning af pumpe .....	463
Fig. 9: Display .....	466
Fig. 10: Display Evosta3 .....	467
Fig. 11: Montering af EVOSTA2 SOL.....	470
Fig. 12: Monteringsposition .....	470
Fig. 13: Brugergrænsefladens positioner.....	471
Fig. 14: Ændring af brugergrænsefladens position.....	472
Fig. 15 .....	473
Fig. 16: Udluftning af pumpe .....	474
Fig. 17: Display .....	475

**TABEL INDEX**

Tabel 1: Funktioner og funktionsmåder .....	453
Tabel 2: Tekniske specifikationer .....	454
Tabel 3: Maks. pumpehøjde (Hmax) og maks. kapacitet (Qmax) for cirkulationspumper EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL .....	455
Tabel 4: Montering af konnektor Evosta3 .....	461
Tabel 5: Montering af konnektor Evosta2 .....	462
Tabel 6: Pumpens funktionsmåder .....	468
Tabel 7: Alarmtyper .....	469
Tabel 8: Pumpens funktionsmåder .....	476
Tabel 9: Alarmtyper .....	478

## 1. SIGNATURFORKLARING

Versionen af dette dokument er angivet på forsiden som **Vn.x**. Denne version angiver, at dokumentet gælder for alle softwareversioner i anordningen **n.y**. Eksempel: V3.0 gælder for alle softwareversioner: 3.y.

I dette dokument benyttes følgende symboler for at fremhæve farlige situationer:



Situation med **generel fare**. Manglende overholdelse af forskrifterne kan medføre kvæstelser og materielle skader.



Situation med **fare for elektrisk stød**. Manglende overholdelse af forskrifterne kan medføre en alvorlig risiko for kvæstelser.

## 2. GENERELLE OPLYSNINGER



**Gennemlæs dette dokument omhyggeligt inden installation.**

Installationen skal udføres af kompetent og kvalificeret personale, der er i besiddelse af de tekniske kvalifikationer, som kræves ifølge den specifikke lovgivning på området. Kvalificeret personale skal forstås som personer, der qua uddannelse, erfaring og viden samt kendskab til lovgivning og forskrifter til forebyggelse af ulykker og driftsbetingelser, er autoriseret til udførelse af en hvilken som helst nødvendig aktivitet og i den forbindelse er i stand til at genkende og afværge enhver fare. Autorisationen er blevet tildelt af anlæggets sikkerhedsansvarlige. (Definition af teknisk personale jf. IEC 364)

Apparatet må kun benyttes af børn over 8 år og af personer med fysiske eller mentale handicaps eller uden erfaring eller kendskab til brugen af apparatet, hvis dette sker under opsyn, eller hvis disse har modtaget sikker instruktion i brugen af apparatet og forstået de risici, der er forbundet hermed. Børn må ikke lege med apparatet.



**Kontrollér, at apparatet ikke har lidt skade i forbindelse med transport eller opbevaring. Kontrollér, at den udvendige beklædning er intakt og har optimale betingelser.**

### 2.1 Sikkerhed

Apparatet må kun benyttes, såfremt det elektriske system opfylder sikkerhedsforanstaltningerne i den gældende nationale lovgivning i landet, hvor apparatet installeres.

### 2.2 Ansvar

Fabrikanten kan ikke gøres ansvarlig for funktionssvigt i eller eventuelle skader forvoldt af apparatet, såfremt der er blevet udført uautoriserede indgreb eller ændringer, og/eller hvis apparatet er blevet brugt i strid med anvendelsesområdet eller med andre bestemmelser i denne manual.

## 2.3 Særlige forskrifter



Frakobl altid strømmen inden indgreb i systemets elektriske eller mekaniske del. Åbn først apparatet, når alle kontrollamper på kontrolpanelet er slukket. Kondensatoren i det mellemliggende jævnstrømskredsløb forbliver ladet med høj spænding, som udgør en fare, også efter frakobling af strømmen.

Det er kun tilladt at benytte forsvarligt kablede netværkstilslutninger. Apparatet skal have jordforbindelse (IEC 536, klasse 1, NEC og andre standarder på dette område).



Netværks- og motorklemmer kan have farlig spænding, også når motoren er standset.



Hvis forsyningsskablet er beskadiget, skal det udskiftes af det autoriserede servicecenter eller af kvalificeret personale for at forebygge enhver risiko.

## 3. PRODUKTBESKRIVELSE



Fig. 1: Pumpemedier, advarsler og driftsbetingelser

Cirkulationspumperne i serie EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL udgør et komplet udvalg af cirkulationspumper. Disse installations- og funktionsanvisninger beskriver model EVOSTA2, EVOSTA3 og model EVOSTA2 SOL. Modeltypen er angivet på pakken og på typeskiltet.

Tabellen nedenfor viser EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL -modellerne med indbyggede funktioner og egenskaber.

Funktioner/egenskaber	EVOSTA 2	EVOSTA 3	EVOSTA2 SOL
Proportionaltryk	•	•	•
Konstant tryk	•	•	•
Konstant kurve	•	•	
Tørløbssikring			
Automatisk udluftning		•	

Tabel 1: Funktioner og funktionsmåder

#### 4. PUMPEDE VÆSKER

Ren, uden faste partikler og mineralolier, ikke klæbrig, kemisk neutral, næsten samme karakteristika som vand (glykol maks. 30 %, 50% EVOSTA2 SOL).

#### 5. ANVENDELSESOMRÅDER

Cirkulationspumperne i serie **EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL** muliggør en integreret regulering af differenstrykket, som gør det muligt at tilpasse cirkulationspumpens kapaciteter til systemets effektive behov. Dette medfører markante energibesparelser, øget kontrol med systemet og reduktion af støj.

Cirkulationspumperne **EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL** er udviklet til cirkulation af:

- vand i opvarmnings- og airconditionssystemer
- vand i industrielle hydrauliksystemer
- sanitetsvand **kun til versioner med pumpehus af bronze.**

Cirkulationspumperne **EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL** er selvbeskyttende mod:

- overbelastninger
- fasemangel
- for høj temperatur
- under- og overspænding


#### 6. TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Forsyningsspænding	1x230 V (+/-10 %), 50/60 Hz	
Effektforbrug	Se skilt med elektriske mærkedata	
Maks. strøm	Se skilt med elektriske mærkedata	
Beskyttelsesgrad	IPX5	
Beskyttelseskasse	F	
TF-kasse	TF 110	
Motorens varmesikring	Det frarådes at benytte en udvendig varmesikring.	
Maks. omgivelsestemperatur	40 °C	60°C EVOSTA2 SOL
Væsketemperatur	-10 °C ÷ 110 °C	-10 °C ÷ 130 °C EVOSTA2 SOL
Kapacitet	Se Tabel 3	
Pumpehøjde	Se Tabel 3	
Maks. driftstryk	1,0 MPa – 10 bar	
Min. driftstryk	0,1 MPa – 1 bar	
Lpa [dB(A)]	≤ 43	

Tabel 2: Tekniske specifikationer

#### Signaturforklaring til betegnelse (eksempel)

Serienavn  
Sol  
Maks. pumpehøjde (dm)  
Akselafstand (mm)  
 $\frac{1}{2}$ " = gevindskårne studser på  $1\frac{1}{2}$ "  
= gevindskårne studser på 1"  
Standard (ingen ref.) = gevindskårne studser på 1"  $\frac{1}{2}$   
 $\frac{1}{2}$ " = gevindskårne studser på 1"  
X = gevindskårne studser på 2"



EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL	Hmax [m]	Qmax [m <sup>3</sup> /h]
EVOSTA2 40-70/xxx M230/50-60	6,9	3,6
EVOSTA2 80/xxx M230/50-60	8	4,2
EVOSTA3 40/xxx M230/50-60	4	2,9
EVOSTA3 60/xxx M230/50-60	6	3,6
EVOSTA3 80/xxx M230/50-60	8	4,2
EVOSTA2 75/xxx SOL	7,5	4
EVOSTA2 105/xxx SOL	10,5	3,6
EVOSTA2 145/xxx SOL	14,5	3,6

Tabel 3: Maks. pumpehøjde (Hmax) og maks. kapacitet (Qmax) for cirkulationspumper EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL

## 7. BRUG

### 7.1 Opbevaring

Cirkulationspumperne skal opbevares på et overdækket og tørt sted uden vibrationer og støv. Luftfugtigheden skal så vidt muligt være konstant. De skal forblive i deres originale emballage, indtil de monteres. Hvis dette ikke er tilfældet, skal suge- og forsyningsstudsen lukkes omhyggeligt.

### 7.2 Transport

Udsæt ikke apparaterne for slag og sammenstød. Løft og transportér cirkulationspumpen ved hjælp af løfteudstyr, og benyt den medfølgende standard palle (hvis den findes).

### 7.3 Vægt

Mærkaten på emballagen angiver cirkulationspumpens samlede vægt.

## 8. INSTALLATION - EVOSTA2, EVOSTA3

Frakobl altid strømmen inden indgreb i systemets elektriske eller mekaniske del. Åbn først apparatet, når alle kontrollamper på kontrolpanelet er slukket. Kondensatoren i det mellemliggende jævnstrømskredsløb forbliver ladet med høj spænding, som udgør en fare, også efter frakobling af strømmen.



Det er kun tilladt at benytte forsvarligt kablede netværkstilslutninger. Apparatet skal have jordforbindelse (IEC 536, klasse 1, NEC og andre standarder på dette område).

Kontrollér, at mærkespændingen og -frekvensen i cirkulationspumpen EVOSTA2 og EVOSTA3 svarer til strømforsyningens.



## 8.1 Mekanisk installation




Fig. 2: Montering af EVOSTA2 eller EVOSTA3

Pilene på pumpehuset angiver strømningsretningen gennem pumpen. Se fig. 1, pos. A.

1. Montér de to pakninger når du monterer pumpen i røret. Se fig. 1, pos. B.
2. Montér pumpen med en vandret motoraksel. Se fig. 1, pos. C.
3. Tilspænd fittings.

## 8.2 Brugergrænsefladens positioner



**Montér altid cirkulationspumpen EVOSTA2 og EVOSTA3 med drivakslen i vandret position.  
Montér den elektroniske kontolanordning lodret.**




Fig. 3: Monteringsposition

- Cirkulationspumpen kan installeres i opvarmnings- og airconditionsystemer både på forsynings- og tilbageløbsrøret. Pilen på pumpehuset angiver flowretningen.
- Installér så vidt muligt cirkulationspumpen over varmeapparatets min. niveau og så langt borte som muligt fra kurver, L-samlinger og forgreninger.
- Montér en afspæringsventil på både suge- og forsyningsrøret for at forenkle kontrol og vedligeholdelse.

- Afvask systemet omhyggeligt med vand ( $80^{\circ}\text{C}$ ) inden installation af cirkulationspumpen. Tøm herefter systemet fuldstændigt for at fjerne eventuelle farlige substanser, som er kommet i cirkulation.
- Undgå at blande tilsætningsstoffer af aromatiske forbindelser og kulbrinte i vandet. Påfyldning af frostvæske i tilfælde hvor dette er nødvendigt, må højest være maks. 30 %.
- Benyt det dertil beregnede sæt (hvis det medfølger) i tilfælde af varmeisolering, og sørge for, at kondensudløbs hullerne i motorhuset ikke lukkes til eller delvist tilstoppes.
- Brug altid nye pakninger i forbindelse med vedligeholdelse.



**Isolér aldrig den elektroniske kontrolanordning.**

#### 8.2.1 Placering af brugergrænsefladen i anlæg

Det er muligt at placere brugergrænsefladen i tre forskellige positioner ved at dreje motorhuset  $90^{\circ}$ . IPX5-beskyttelsesgraden garanteres kun, når drænhullet vender nedad; hvis motorhuset drejes, mistes IPX5-beskyttelsesgraden derimod.



Vær opmærksom på forskellen mellem omgivelsestemperaturen og væskens temperatur: Hvis omgivelsestemperaturen er højere end væskens temperatur, er der risiko for, at der dannes kondensvand, som kun kan udledes, når motorhuset er placeret med drænhullet nedad.




Fig. 4: Brugergrænsefladens positioner

### 8.3 Drejning af brugergrænseflade

Hvis installationen udføres på vandrette rør, er det nødvendigt at dreje brugergrænsefladen og den respektive elektroniske anordning 90° for at opretholde IP beskyttelsesgraden og gøre det så komfortabelt for brugeren som muligt at interagere med den grafiske grænseflade.



**Kontrollér inden drejning af cirkulationspumpen, at cirkulationspumpen er tømt fuldstændigt.**

Benyt følgende fremgangsmåde for at dreje cirkulationspumpen EVOSTA2 og EVOSTA3:

1. Fjern de fire låseskruer forrest på cirkulationspumpen.
2. Drej motorhuset og den elektroniske anordning 90° mod eller mod uret efter behov.
3. Montér og fastspænd de fire låseskruer forrest på cirkulationspumpen.



**Den elektroniske kontrolanordning skal altid forblive i lodret position!**




Fig. 5: Ændring af brugergrænsefladens position



#### ADVARSEL

Meget varmt vand.  
Høj temperatur.

#### ADVARSEL

System under tryk  
– Tøm systemet eller luk afspærningsventilerne på begge sider af pumpen inden afmontering af pumpen.  
Den pumpede væske kan være meget varm og under højt tryk.

### 8.4 Tilbageslagsventil

Hvis systemet er udstyret med en tilbageslagsventil skal det kontrolleres, at cirkulationspumpens min. tryk altid er højere end ventilens lukkettryk.


**8.5 Isolering af pumpehus (kun til EVOSTA3)**

Fig. 6: Isolering af pumpehus

Det er muligt at reducere varmetabet fra pumpen EVOSTA3 ved at isolere pumpehuset med de isolerende yderdele, der leveres sammen med pumpen. Se fig. 9.



**Isolér ikke den elektriske kasse, og tildæk ikke kontrolpanelet**

## 9. STRØMTILSLUTNINGER

Strømtilslutninger skal foretages af erfarent og kvalificeret personale.



### ADVARSEL: OVERHOLD ALTID DE LOKALE SIKKERHEDSFORSKRIFTER!



Frakobl altid strømmen inden indgreb i systemets elektriske eller mekaniske del. Åbn først apparatet, når alle kontrollamper på kontrolpanelet er slukket. Kondensatoren i det mellemliggende jævnstrømskredsløb forbliver ladet med høj spænding, som udgør en fare, også efter frakobling af strømmen.

Det er kun tilladt at benytte forsvarligt kablede netværkstilslutninger. Apparatet skal have jordforbindelse (IEC 536, klasse 1, NEC og andre standarder på dette område).




### EN KORREKT OG SIKKER JORDFORBINDELSE ANBEFALES!



Det anbefales at beskytte systemet ved at installere en jordfejlsafbryder med en passende størrelse, type: klasse A med regulerbar lækstrøm, selektiv.






Den automatiske jordfejlsafbryder skal være forsynet med følgende symboler:



- Cirkulationspumpen kræver ingen ekstern beskyttelse af motoren.
- Kontrollér, at forsyningsspændingen og -frekvensen svarer til værdierne på cirkulationspumpens typeskilt.

## 9.1 Tilslutning af forsyning

## EVOSTA3

Fase	1	2	3
Handling	Løsn kabelklemmens møtrik, og fjern klembrættet fra konnektoren ved at frigøre det fra sideclipsene.	Drej klembrættet 180°.	Montér møtrikken og konnektoren på kablet. Strip ledningerne som vist i figuren. Før lederne til klembrættet. Overhold fase, nul og jord.
Illustration			
Fase	4	5	
Handling	Indsæt det kablede klembræt i kabelklemmen, og fastgør det med sideclipsene. Fastspænd låsemøtrikken.	Slut den kablede konnektor til pumpen, og fastgør den med den bagste krog.	
Illustration			

Tabel 4: Montering af konnektør Evosta3

## EVOSTA2

Fase	1	2	3
Handling	Løsn kabelklemmens møtrik, og fjern klembrættet fra konnektoren.	Fjern låseskruen.	Montér møtrikken og konnektoren på kablet. Strip ledningerne som vist i figuren. Før lederne til klembrættet. Overhold fase, nul og jord.
Illustration			
Fase	4	5	
Handling	Indsæt det kablede klembræt i kabelklemmen. Fastspænd låsemøtrikken.	Slut den kablede konnektor til pumpen, og fastspænd låseskruen.	
Illustration			

Tabel 5: Montering af konnektor Evosta2

## 10. START

Dækslet på kontrolpanelet EVOSTA2 og EVOSTA3 skal være fuldstændigt lukket i forbindelse med ethvert startindgreb!



Start først systemet efter afslutning af alle strøm- og vandtilslutninger.

Brug ikke cirkulationspumpen uden vand i systemet!

Væsken i systemet kan ud over at have en høj temperatur og et højt tryk også være damp. **FARE FOR FORBRÆNDINGER!**



Det er farligt at berøre cirkulationspumpen. **FARE FOR FORBRÆNDINGER!**

Fyld systemet med vand og eventuelt med glykol (vedrørende det maksimale procentvise indhold af glykol henvises til afsnit 4) efter afslutning af alle strøm- og vandtilslutninger, og slut strøm til systemet.

Efter start af systemet er det muligt at ændre funktionsmåden, så den tilpasses bedre til systemets behov.

#### 10.1 Udluftning af pumpe




Fig. 7: Udluftning af pumpe



**Udluft altid pumpen inden start!**

**Pumpen må ikke køre tør.**

#### Automatisk udluftning

Den automatiske udluftning sker kun for pumpen EVOSTA3. Hold tasten Mode trykket nede i 3 sekunder. Herefter aktiveres funktionen: 1 minut ved maks. hastighed og herefter genetableres den indstillede funktion.



Fig. 8: Automatisk udluftning af pumpe

## 11. FUNKTIONER



### 11.1 Reguleringsmåder

Cirkulationspumperne EVOSTA2 og EVOSTA3 gør det muligt at udføre følgende former for regulering afhængigt af systemets behov:

- Regulering med proportionalt differenstryk afhængigt af flowet i systemet.
- Regulering med konstant differenstryk.

Regulering med konstant kurve (faste omdrejninger).

#### 11.1.1 Regulering med proportionalt differenstryk




I denne reguleringsmåde reduceres eller øges differenstrykket afhængigt af, om vandbehovet øges eller reduceres.


Regulering egnet til:

- Opvarmnings- og airconditionsystemer med højt belastningstab
- Systemer med sekundær regulator for differenstryk
- Primære systemer med højt belastningstab
- Systemer til cirkulation af sanitetsvand med termostatventiler på stigestolperne



#### 11.1.1.1 Regulering med proportionalt differenstryk – Avanceret menu



Hold tasten Mode trykket nede i 20 sekunder for at få adgang til den avancerede menu med mulighed for at vælge mellem 6 kurver med proportionalt differenstryk.



### 11.1.2 Regulering med konstant differenstryk




I denne reguleringsmåde opretholdes differenstrykket konstant uafhængigt af vandbehovet.

#### Regulering egnet til:

- Opvarmnings- og airconditionsystemer med lavt belastningstab
- Systemer med et rør med termostatventiler
- Systemer med naturlig cirkulation
- Primære systemer med lavt belastningstab
- Systemer til cirkulation af sanitetsvand med termostatventiler på stigestolperne

### 11.1.3 Regulering med konstant kurve



I denne reguleringsmåde arbejder cirkulationspumpen på karakteristiske kurver med konstant hastighed.

Regulering egnet til opvarmnings- og airconditionsystemer med konstant kapacitet.

## 12. KONTROLPANEL

Funktionerne i cirkulationspumperne EVOSTA2 og EVOSTA3 kan ændres ved hjælp af kontrolpanelet, der er placeret på dækslet til den elektroniske kontrolanordning.

### 12.1 Elementer på display




Fig. 9: Display

- 1 Lysende segmenter, som angiver den indstillede kurvetype.
- 2 Display, som viser det øjeblikke effektforbrug i Watt, kapaciteten i  $\text{m}^3/\text{t}$ , pumpehøjden i meter og den indstillede kurve.
- 3 Tast til valg af pumpens indstilling.
- 4 Lysende segmenter, som angiver den indstillede kurve.

### 12.2 Grafisk display

#### 12.2.1 Lysende segmenter, som angiver pumpens indstilling

Pumpen har ni former for indstilling, som kan vælges ved hjælp af knappen . Pumpens indstillinger er angivet af seks lysende segmenter på displayet.

#### 12.2.2 Tast til valg af pumpens indstilling

Hvert tryk på tasten  ændrer pumpens indstilling. En cyklus består af 10 tryk på tasten.

### 12.2.3 Displayfunktion



Fig. 10: Display Evosta3

Cirkulationspumpen EVOSTA3 er udstyret med display, som er i stand til at vise følgende størrelser:



Højde for den valgte kurve (1-2-3)

Øjeblikkeligt effektforbrug i Watt

Øjeblikkelig pumpehøjde i m

Øjeblikkelig kapacitet i m<sup>3</sup>/t

Størrelserne vises sekventielt i 3 sekunder ad gangen. Efter afslutning af cyklussen for visning, slukkes displayet, og kun lysdioden for funktionsmåder forbliver tændt.

Hvis der trykkes på vælgertasten inden for 10 sekunder, udfører displayet 6 cyklusser for visning og skifter herefter til stand-by.

Hvis der efter trykkes på tasten inden for 10 sekunder, udfører displayet yderligere 11 cyklusser for visning for at tillade en øget læsningstid.

## 12.2.4 Indstillinger af pumpens funktionsmåde

	EVOSTA3	EVOSTA2	
1			Laveste kurve med proportionalt tryk, PP1
2			Mellemliggende kurve med proportionalt tryk, PP2
3			Højeste kurve med proportionalt tryk, PP3
4			Laveste kurve med konstant tryk, CP1
5			Mellemliggende kurve med konstant tryk, CP2
6			Højeste kurve med konstant tryk, CP3
7			Laveste konstante kurve, I
8			Mellemliggende konstant kurve, II
9			Højeste konstante kurve, III

Tabel 6: Pumpens funktionsmåder

### 13. DEFAULT INDSTILLINGER

Reguleringsmåder:  = Regulering med min. proportionalt differenstryk

### 14. ALARMTYPER

EVOSTA 2 / EVOSTA 3		
Fejlkode / Antal blink	Årsag	Afhjælpning
ingen	1. Pumpen forsynes ikke korrekt 2. Pumpen er defekt	1. Genopret pumpens strømforsyning 2. Udskift pumpen
E1 - 1 blink	Tørkørsel	Kontrollér for eventuelle lækager i anlægget
E2 - 2 blink	Rotor blokeret	Lås rotoren op i henhold til instruktionerne nedenfor, hvis problemet fortsætter, skal pumpen udskiftes.
E3 - 3 blink	Kortslutning	Udskift pumpen
E4 - 4 blink	Softwarefejl	Udskift pumpen
E5 - 5 blink	Elektrisk sikring	Vent 30 minutter på nulstilling, følg instruktionerne nedenfor

Tabel 7: Alarmtyper



#### E2 - 2 BLINK

I tilfælde af en blokering af cirkulationspumpen med fejlkode **E2** eller **2 blink**, anbefales det at fortsætte med manuel oplåsning af motoren:

1. Kobl apparatet fra strømforsyningen inden der udføres noget indgreb på det.
2. Luk afspærningsventilerne, der er installeret i systemet over og under pumpen, for at forhindre, at hele systemet drænes under arbejdet.
3. Skru messingfrontdækslet af med en flad skruetrækker, og fjern det (der kan løbe vand ud).
4. Brug en flad skruetrækker, størrelse 0,5x3 mm, til at dreje motorakslen inde i hullet, indtil den kan rotere ubesværet.
5. Skruєr messingfrontdækslet på igen.
6. Åbn anlæggets afspærningsventiler over og under pumpen igen.
7. Kobl apparatet til strømforsyningen igen.
8. Hvis operationen er vellykket, vil pumpen ikke længere vise fejlen og genoptager normal drift.



#### E5 - 5 BLINK

Fejlen kan være forårsaget af en uventet spændingsbølge eller en anden hardwarefejl på kortet. Som følge heraf fungerer pumpen ikke, og følgende skridt skal tages: lad pumpen være tilsluttet strømforsyningen, og vent 30 minutter på automatisk nulstilling. Hvis fejlen fortsætter, skal pumpen udskiftes.

### 15. INSTALLATION - EVOSTA2 SOL



Frakobl altid strømmen inden indgreb i systemets elektriske eller mekaniske del. Åbn først apparatet, når alle kontrollamper på kontrolpanelet er slukket. Kondensatoren i det mellemliggende jævnstrømskredsløb forbliver ladet med høj spænding, som udgør en fare, også efter frakobling af strømmen.

Det er kun tilladt at benytte forsvarligt kablede netværkstilslutninger. Apparatet skal have jordforbindelse (IEC 536, klasse 1, NEC og andre standarder på dette område).



Kontrollér, at mærkespændingen og -frekvensen i cirkulationspumpen EVOSTA2 SOL svarer til strømforsyningens.

### 15.1 Mekanisk installation




Fig. 11: Montering af EVOSTA2 SOL

Pilene på pumpehuset angiver strømningsretningen gennem pumpen. Se fig. 1, pos. A.

1. Montér de to pakninger når du monterer pumpen i røret. Se fig. 1, pos. B.
2. Montér pumpen med en vandret motoraksel. Se fig. 1, pos. C.
3. Tilspænd fittings.

### 15.2 Brugergrænsefladens positioner



**Montér altid cirkulationspumpen EVOSTA2 SOL med drivakslen i vandret position.  
Montér den elektroniske kontrolanordning lodret.**




Fig. 12: Monteringsposition

- Cirkulationspumpen kan installeres i opvarmnings- og airconditionsystemer både på forsynings- og tilbageløbsrøret. Pilen på pumpehuset angiver flowretningen.
- Installér så vidt muligt cirkulationspumpen over varmeapparatets min. niveau og så langt borte som muligt fra kurver, L-samlinger og forgreninger.
- Montér en afspærtingsventil på både suge- og forsyningsrøret for at forenkle kontrol og vedligeholdelse.

- Afvask systemet omhyggeligt med vand ( $80^{\circ}\text{C}$ ) inden installation af cirkulationspumpen. Tøm herefter systemet fuldstændigt for at fjerne eventuelle farlige substanser, som er kommet i cirkulation.
- Undgå at blande tilsætningsstoffer af aromatiske forbindelser og kulbrinte i vandet. Påfyldning af frostvæske i tilfælde hvor dette er nødvendigt, må højest være maks. 30 %.
- Benyt det dertil beregnede sæt (hvis det medfølger) i tilfælde af varmeisolering, og sørge for, at kondensudløbs hullerne i motorhuset ikke lukkes til eller delvist tilstoppes.
- Brug altid nye pakninger i forbindelse med vedligeholdelse.



**Isolér aldrig den elektroniske kontrolanordning.**

#### 15.2.1 Placering af brugergrænsefladen i anlæg

Det er muligt at placere brugergrænsefladen i tre forskellige positioner ved at dreje motorhuset  $90^{\circ}$ . IPX5-beskyttelsesgraden garanteres kun, når drænhullet vender nedad; hvis motorhuset drejes, mistes IPX5-beskyttelsesgraden derimod.



**Vær opmærksom på forskellen mellem omgivelsestemperaturen og væskens temperatur: Hvis omgivelsestemperaturen er højere end væskens temperatur, er der risiko for, at der dannes kondensvand, som kun kan udledes, når motorhuset er placeret med drænhullet nedad.**




Fig. 13: Brugergrænsefladens positioner

#### 15.3 Drejning af brugergrænseflade

Hvis installationen udføres på vandrette rør, er det nødvendigt at dreje brugergrænsefladen og den respektive elektroniske anordning  $90^{\circ}$  for at opretholde IP beskyttelsesgraden og gøre det så komfortabelt for brugeren som muligt at interagere med den grafiske grænseflade.



**Kontrollér inden drejning af cirkulationspumpen, at cirkulationspumpen er tømt fuldstændigt.**

Benyt følgende fremgangsmåde for at dreje cirkulationspumpen EVOSTA2 SOL:

1. Fjern de fire låseskruer forrest på cirkulationspumpen.
2. Drej motorhuset og den elektroniske anordning 90° med ellers mod uret efter behov.
3. Montér og fastspænd de fire låseskruer forrest på cirkulationspumpen.



**Den elektroniske kontrolanordning skal altid forblive i lodret position!**




Fig. 14: Ændring af brugergrænsefladens position



#### ADVARSEL

Meget varmt vand.  
Høj temperatur.

#### ADVARSEL

System under tryk

– Tøm systemet eller luk afspæringsventilerne på begge sider af pumpen inden afmontering af pumpen. Den pumpede væske kan være meget varm og under højt tryk.

#### 15.4 Tilbageslagsventil

Hvis systemet er udstyret med en tilbageslagsventil skal det kontrolleres, at cirkulationspumpens min. tryk altid er højere end ventilens lukkettryk.

### 16. STRØMTILSLUTNINGER

Strømtilslutninger skal foretages af erfaret og kvalificeret personale.



**ADVARSEL: OVERHOLD ALTID DE LOKALE SIKKERHEDSFORSKRIFTER!**



Frakobl altid strømmen inden indgreb i systemets elektriske eller mekaniske del. Åbn først apparatet, når alle kontrollamper på kontrolpanelet er slukket. Kondensatoren i det mellemliggende jævnstrømkredsløb forbliver ladet med høj spænding, som udgør en fare, også efter frakobling af strømmen.


Det er kun tilladt at benytte forsvarligt kablede netværkstilslutninger. Apparatet skal have jordforbindelse (IEC 536, klasse 1, NEC og andre standarder på dette område).



**EN KORREKT OG SIKKER JORDFORBINDELSE ANBEFALES!**

Det anbefales at beskytte systemet ved at installere en jordfejsafbryder med en passende størrelse, type: klasse A med regulerbar lækstrøm, selektiv.


Den automatiske jordfejsafbryder skal være forsynet med følgende symboler:



- Cirkulationspumpen kræver ingen ekstern beskyttelse af motoren.
- Kontrollér, at forsyningsspændingen og -frekvensen svarer til værdierne på cirkulationspumpens typeskilt.

### 16.1 Tilslutning af forsyning

Se kapitel 21 for PWM-signalets karakteristika.



Slut konnektoren til pumpen.




Fig. 15

- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 1. PWM Input        | = Brown/Marrone |
| 2. Signal Reference | = Blue/Celeste  |
| 3. PWM Output       | = Nero/Black    |

### 17. START

Dækslet på kontrolpanelet EVOSTA2 SOL skal være fuldstændigt lukket i forbindelse med ethvert startindgreb!



Start først systemet efter afslutning af alle strøm- og vandtilslutninger.

Brug ikke cirkulationspumpen uden vand i systemet!



Væsken i systemet kan ud over at have en høj temperatur og et højt tryk også være damp. FARE FOR FORBRÆNDINGER!

Det er farligt at berøre cirkulationspumpen. FARE FOR FORBRÆNDINGER!

Fyld systemet med vand og eventuelt med glykol (vedrørende det maksimale procentvise indhold af glykol henvises til afsnit 4) efter afslutning af alle strøm- og vandtilslutninger, og slut strøm til systemet.

Efter start af systemet er det muligt at ændre funktionsmåden, så den tilpasses bedre til systemets behov.

### 17.1 Udluftning af pumpe




Fig. 16: Udluftning af pumpe



**Udluft altid pumpen inden start!**

**Pumpen må ikke køre tør.**

## 18. FUNKTIONER


### 18.1 Reguleringsmåder

Cirkulationspumperne EVOSTA2 SOL gør det muligt at udføre følgende former for regulering afhængigt af systemets behov:

- Regulering med proportionalt differenstryk afhængigt af flowet i systemet.
- Regulering med konstant differenstryk.

Regulering med konstant kurve (faste omdrejninger).

#### 18.1.1 Regulering med proportionalt differenstryk




I denne reguleringsmåde reduceres eller øges differenstrykket afhængigt af, om vandbehovet øges eller reduceres.

Regulering egnet til:

- Opvarmnings- og airconditionssystemer med højt belastningstab
- Systemer med sekundær regulator for differenstryk
- Primære systemer med højt belastningstab
- Systemer til cirkulation af sanitetsvand med termostatventiler på stigestolperne



### 18.1.2 Regulering med konstant kurve



I denne reguleringsmåde arbejder cirkulationspumpen på karakteristiske kurver med konstant hastighed.

Regulering egnet til opvarmnings- og airconditionsystemer med konstant kapacitet.

## 19. KONTROLPANEL

Funktionerne i cirkulationspumperne EVOSTA2 SOL kan ændres ved hjælp af kontrolpanelet, der er placeret på dækslet til den elektroniske kontolanordning.

### 19.1 Elementer på display




Fig. 17: Display

- 1 Tast til valg af pumpens indstilling.
- 2 Lysende segmenter, som angiver den indstillede kurvetype.
- 3 Lysende segmenter, som angiver den indstillede kurve.

## 19.2 Indstillinger af pumpens funktionsmåde

	EVOSTA2 SOL	
1		Laveste kurve med proportionalt tryk, PP1
2		Mellemliggende kurve med proportionalt tryk, PP2
3		Højeste kurve med proportionalt tryk, PP3
4		Konstant kurve, hastighed I
5		Konstant kurve, hastighed II
6		Konstant kurve, hastighed III
7		Konstant kurve, hastighed IV
8		Konstant kurve, hastighed V
9		Konstant kurve, hastighed VI

Tabel 8: Pumpens funktionsmåder

## 20. DEFAULT INDSTILLINGER

Reguleringsmåder: = Regulering med min. proportionalt differenstryk

## 21. PWM-SIGNAL

### 21.1 PWM-signal i indgang

PWM-signalprofil i indgang, version SOL

**Inaktivt niveau:** 0V

**Aktivt niveau fra 5V-15V**

**Minimumsstrømstyrke aktivt niveau:** 5mA


**Frekvens:** 100Hz – 5kHz

**Isoleringsklasse:** Klasse 2

**ESD-klasse:** Overensstemmelse med IEC 61000-4-2 (ESD)

Arbejdsområde	PWM-arbejdscyklus
Standby-funktion	<5%
Hysteresområde	≥5% / <9%
Min. setpoint	≥9% / <16%
Variabelt setpoint	≥16% / <90%
Maks. setpoint	>90% / ≤100%

PWM-profil SOL



### 21.2 PWM-signal i udgang

**Type:** Åben kollektor V

**Frekvens:** 5V-15V

**Maksimal strømstyrke på udgangstransistor:** 50 mA

**Maksimal effekt på udgangsmodstand:** 125 mW


**Maksimal effekt på udgangszener 36 V:** 300 mW

**Frekvens:** 75 Hz +/- 2 %


**Isoleringsklasse:** Klasse 2

**ESD-klasse:** Overensstemmelse med IEC 61000-4-2 (ESD)

Arbejdsområde	PWM-arbejdscyklus
Pumpe i funktion	1%-70%
Fejl 1 tørløb	75%
Fejl 2 rotor blokeret	80%
Fejl 3 kortslutning	85%
Intern fejl	90%
Standby (STOP) fra PWM-signal	95%



## 21.3 Referenceskema



## 22. ALARMTYPER

## EVOSTA 2 SOL

Fejlkode / Antal blink	Årsag	Afhjælpning
ingen	1. Pumpen forsynes ikke korrekt 2. Pumpen er defekt	1. Genopret pumpens strømforsyning 2. Udskift pumpen
E1 - 1 blink	Tørkørsel	Kontrollér for eventuelle lækager i anlægget
E2 - 2 blink	Rotor blokeret	Lås rotoren op i henhold til instruktionerne nedenfor, hvis problemet fortsætter, skal pumpen udskiftes.
E3 - 3 blink	Kortslutning	Udskift pumpen
E4 - 4 blink	Softwarefejl	Udskift pumpen
E5 - 5 blink	Elektrisk sikring	Vent 30 minutter på nulstilling, følg instruktionerne nedenfor

Tabel 9: Alarmtyper

**E2 - 2 BLINK**

I tilfælde af en blokering af cirkulationspumpen med fejlkode **E2** eller **2 blink**, anbefales det at fortsætte med manuel opløsning af motoren:

1. Kobl apparatet fra strømforsyningen inden der udføres noget indgreb på det.
2. Luk afspæringsventilerne, der er installeret i systemet over og under pumpen, for at forhindre, at hele systemet drænes under arbejdet.
3. Skru messingfrontdækslet af med en flad skruetrækker, og fjern det (der kan løbe vand ud).
4. Brug en flad skruetrækker, størrelse 0,5x3 mm, til at dreje motorakslen inde i hullet, indtil den kan rotere ubesværet.
5. Skru messagingfrontdækslet på igen.
6. Åbn anlæggets afspæringsventiler over og under pumpen igen.
7. Kobl apparatet til strømforsyningen igen.
8. Hvis operationen er vellykket, vil pumpen ikke længere vise fejlen og genoptager normal drift.



### E5 - 5 BLINK

Fejlen kan være forårsaget af en uventet spændingsbølge eller en anden hardwarefejl på kortet. Som følge heraf fungerer pumpen ikke, og følgende skridt skal tages: lad pumpen være tilsluttet strømforsyningen, og vent 30 minutter på automatisk nulstilling. Hvis fejlen fortsætter, skal pumpen udskiftes.

## 23. VEDLIGEHOLDELSE



Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn (under 8 år), uden at dette sker under opsyn fra en kvalificeret voksen. Afbryd pumpens strømforsyning ved at fjerne stikket fra stikkontakten inden indgreb i systemet eller fejlfinding.

## 24. BORTSKAFFELSE



Dette produkt eller dets dele skal bortsaffes i henhold til miljølovgivningen og de gældende lokale miljøregler. Benyt de lokale – offentlige eller private - affaldsstationer.

### Informationer

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) vedrørende direktivet om miljøvenligt design 2009/125/EF om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter og dets gennemførelsesforordninger:  
[http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-design/guidance/files/20110429\\_faq\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-design/guidance/files/20110429_faq_en.pdf)

Retningslinjer til Kommissionens forordninger til gennemførelse af direktivet om miljøvenligt design:  
[http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/legislation\\_en.htm](http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/legislation_en.htm) – se cirkulationspumper

**OBSAH**

1. LEGENDA .....	482
2. VŠEOBECNÉ INFORMACE.....	482
2.1 Bezpečnost.....	482
2.2 Zodpovědnost .....	482
2.3 Zvláštní upozornění .....	483
3. POPIS VÝROBKU .....	483
4. CHARAKTERISTIKY ČERPANÉ KAPALINY.....	484
5. POUŽITÍ.....	484
6. TECHNICKÉ ÚDAJE.....	484
7. ŘÍZENÍ .....	485
7.1 Skladování .....	485
7.2 Doprava.....	485
7.3 Hmotnost .....	485
8. INSTALACE - EVOSTA2, EVOSTA3.....	485
8.1 Mechanická instalace .....	486
8.2 Poloha uživatelského rozhraní .....	486
8.3 Otočení uživatelského rozhraní .....	488
8.4 Zpětný ventil.....	488
8.5 Izolace tělesa čerpadla (jen u Evosta3).....	489
9. ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ.....	490
9.1 Připojení na elektrické napájení .....	490
10. AVVIAMENTO .....	492
10.1 Odvzdušnění čerpadla.....	493
10.2 Automatické odvzdušnění.....	493
11. FUNKCE.....	493
11.1 Způsoby regulace .....	493
11.1.1 Regulace s proporcionálním diferenčním tlakem .....	494
11.1.2 Regulace s konstantním diferenčním tlakem .....	495
11.1.3 Regulace s pevnou křivkou .....	495
12. KONTROLNÍ PANEL .....	495
12.1 Prvky na displeji.....	496
12.2 Grafický displej .....	496
13. TOVÁRNÍ NASTAVENÍ.....	499
14. TYPY ALARMU .....	499
15. INSTALACE - EVOSTA2 SOL .....	499
15.1 Mechanická instalace .....	500
15.2 Poloha uživatelského rozhraní .....	500
15.3 Otočení uživatelského rozhraní .....	501
15.4 Zpětný ventil.....	502
16. ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ .....	502
16.1 Připojení na elektrické napájení .....	503
17. AVVIAMENTO .....	503
17.1 Odvzdušnění čerpadla.....	504
18. FUNKCE .....	504
18.1 Způsoby regulace .....	504
18.1.1 Regulace s proporcionálním diferenčním tlakem .....	504
18.1.2 Regulace s pevnou křivkou .....	505
19. KONTROLNÍ PANEL .....	505
19.1 Prvky na displeji.....	505
19.2 Nastavení provozního režimu čerpadla .....	506
20. TOVÁRNÍ NASTAVENÍ .....	507
21. SIGNÁL PWM .....	507
21.1 PWM signál na vstupu .....	507
21.2 Signál PWM na výstupu.....	507
21.3 Referenční schéma .....	508
22. TYPY ALARMU .....	508
23. ÚDRŽBA .....	509
24. LIKVIDACE .....	509
25. ROZMĚRY .....	750
26. KŘIVKY VÝKONU .....	753

**SEZNAM OBRÁZKŮ**

Obrázek 1: Čerpané kapaliny, varování a provozní podmínky .....	483
Obrázek 2: Montáž čerpadel EVOSTA2 nebo EVOSTA3 .....	486
Obrázek 3: Poloha montáže .....	486
Obrázek 4: Poloha uživatelského rozhraní .....	487
Obrázek 5: Změna polohy uživatelského rozhraní .....	488
Obrázek 6: Izolace tělesa čerpadla .....	489
Obrázek 7: Odvzdušnění čerpadla .....	493
Obrázek 8: Automatické odvzdušnění čerpadla .....	493
Obrázek 9: Displej .....	496
Obrázek 10: Displej Evosta3 .....	497
Obrázek 11: Montáž čerpadel EVOSTA2 SOL .....	500
Obrázek 12: Poloha montáže .....	500
Obrázek 13: Poloha uživatelského rozhraní .....	501
Obrázek 14: Změna polohy uživatelského rozhraní .....	502
Obrázek 15 .....	503
Obrázek 16: Odvzdušnění čerpadla .....	504
Obrázek 17: Displej .....	505

**SEZNAM TABULEK**

Tabulka 1: Funkce a provoz .....	483
Tabulka 2: Technické údaje .....	484
Tabulka 3: Maximální výtlacná výška (Hmax) a maximální průtokové množství (Qmax) Cirkulačních čerpadel EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL .....	485
Tabulka 4: Montáž konektoru Evosta3 .....	491
Tabulka 5: Montáž konektoru Evosta2 .....	492
Tabulka 6: Provozní režim čerpadla .....	498
Tabulka 7: Typy alarmu .....	499
Tabulka 8: Provozní režim čerpadla .....	506
Tabulka 9: Typy alarmu .....	508

## 1. LEGENDA

Na přední straně návodu je uvedené provedení-verze čerpadla formou **Vn.x**. Číslo verze je potvrzením, že doklad je platný pro všechny softwarové verze výrobku **n.y**. Příklad: V3.0 je platná pro všechny Sw: 3.y.

V tomto dokumentu jsou používané symboly nebezpečí uvedené níže:



Stav **všeobecného nebezpečí**. Předpisy spojené s tímto symbolem musí být dodržené, jejich nedodržení může způsobit škody na osobách a věcech.



Stav **nebezpečí zásahu elektrickým proudem**. Předpisy spojené s tímto symbolem musí být dodržené, jejich nedodržení může způsobit vážné ohrožení zdraví osob.

## 2. VŠEOBECNÉ INFORMACE



**Před instalací pozorně přečtěte tuto dokumentaci.**

Instalace musí být provedena kompetentním a kvalifikovaným personálem, který má technické schopnosti požadované specifickými normami v oboru. Kvalifikovanými pracovníky jsou osoby, které s ohledem na vlastní vzdělání, zkušenosti a provedené školení znalostí souvisejících norem, předpisů a opatření platných v oblasti prevence bezpečnosti práce, jakož i provozních podmínek, oprávní pracovník, který odpovídá za bezpečnost provozu systému, aby vykonávali kteroukoliv nutnou činnost a v rámci ní rozpoznali jakékoliv nebezpečí a předcházeli jeho vzniku. (Definice odborného personálu dle IEC 364)

Zařízení nemohou používat děti do 8 let, osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi či znalostmi, jestliže nejsou pod dohledem nebo pokud nebyli o bezpečném používání a o souvisejících nebezpečích zařízení poučeny. Dětem je zakázáné hrát si se zařízením.



**Zkontrolujte, jestli na zařízení nevznikly škody během přepravy, vykládky a uskladnění. Zkontrolujte, jestli je obal neporušný a v perfektním stavu.**

### 2.1 Bezpečnost

Použití je povoleno pouze pokud je elektrické zařízení označené bezpečnostními symboly podle platných norem země instalace výrobku.

### 2.2 Zodpovědnost

Výrobce nezodpovídá za nesprávnou činnost stroje a za škody způsobené nepovolenými změnami, úpravami anebo nedoporučeným způsobem použití, stejně tak nedodržením předpisů uvedených v tomto návodě.

## 2.3 Zvláštní upozornění



Před jakýmkoliv zásahem na elektrických či mechanických částech odpojte elektrické napětí. Počkejte až se zhasnou světelné kontrolky na kontrolním panelu a teprve potom otevřete zařízení. Kondenzátor okruhu stálého napětí zůstane pod nebezpečně vysokým napětím i po odpojení ze sítě. Jsou povolená pouze připojení s pevnou kabeláží. Zařízení musí být uzemněno (IEC 536 třída 1, NEC a ostatní standardní opatření).




Elektrické svorkovnice a svorkovnice motoru mohou mít nebezpečné napětí i když je zastavený motor.



Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být okamžitě vyměněný technickým servisem nebo odborným personálem tak, aby se předešlo jakémukoliv riziku.

## 3. POPIS VÝROBKU



Obrázek 1: Čerpané kapaliny, varování a provozní podmínky

Oběhová čerpadla série EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL tvoří kompletní řadu oběhových čerpadel. Tento návod na instalaci a použití se vztahuje na model EVOSTA2, EVOSTA3 a model EVOSTA2 SOL. Typ modelu je uvedený na balení a na identifikačním štítku.

Následující tabulka zobrazuje modely EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL se zabudovanými funkcemi a vlastnostmi.

Funkce/vlastnosti	EVOSTA 2	EVOSTA 3	EVOSTA2 SOL
Proporcionalní tlak	•	•	•
Konstantní tlak	•	•	•
Konstantní křivka	•	•	
Spuštění s vysokým točivým momentem		•	
Automatické odvzdušnění		•	

Tabulka 1: Funkce a provoz

#### 4. CHARAKTERISTIKY ČERPANÉ KAPALINY

Čistá, bez pevných látek a minerálních olejů, neviskózní, chemicky neutrální, blížící sa charakteristikám vody (glykol max. 30%, 50% EVOSTA2 SOL).

#### 5. POUŽITÍ

Cirkulační čerpadla série **EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL** umožňují integrovat regulaci diferenčního tlaku, která umožňuje přizpůsobit výkon čerpadla vzhledem ke skutečnému požadavku zařízení. Z toho vyplývají značné úspory elektrické energie, vyšší kontrolovatelnost zařízení a snížená hlučnost.

Cirkulační čerpadla **EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL** jsou určená na čerpání:

- vody pro tepelná a klimatizační zařízení.
- vody do průmyslových hydraulických okruhů.
- užitkové vody **pouze pro verze s bronzovým tělesem čerpadla.**

Cirkulační čerpadla **EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL** mají vlastní ochranu proti:

- Přetížení
- Chybějící fázi
- Přehřátí
- Elektrickému přepětí a podpětí

#### 6. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí	1x230 V (+/-10%), 50/60 Hz	
Příkon	Viz.elektrický štítek	
Maximální proud	Viz.elektrický štítek	
Stupeň ochrany	IPX5	
Třída ochrany	F	
Třída TF	TF 110	
Ochrana motoru	Není třeba externí ochrana motoru	
Maximální teplota prostředí	40 °C	60°C EVOSTA2 SOL
Teplota kapaliny	-10 °C ÷ 110 °C	-10 °C ÷ 130 °C EVOSTA2 SOL
Průtokové množství	Viz.Tabulka 3	
Výtlacná výška	Viz.Tabulka 3	
Maximální provozní tlak	1.0 Mpa – 10 bar	
Minimální provozní tlak	0.1 Mpa – 1 bar	
Lpa [dB(A)]	≤ 43	

Tabulka 2: Technické údaje

#### Index názvu (příklad)

	EVOSTA	SOL	40-70/	130	½"	X
Název série	_____	_____	_____	_____	_____	X
Sluneční	_____	_____	_____	_____	_____	
Rozsah maximální výtlacné výšky (dm)	_____	_____	_____	_____	_____	
Vzdálenost os (mm)	_____	_____	_____	_____	_____	
½" = 1" ½ závitové otvory	_____	_____	_____	_____	_____	
= 1" závitové otvory	_____	_____	_____	_____	_____	
Standard (žádná ref.) = 1" ½ závitové otvory	_____	_____	_____	_____	_____	
½" = 1" závitové otvory	_____	_____	_____	_____	_____	
X = 2" závitové otvory	_____	_____	_____	_____	_____	

EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL	Hmax [m]	Qmax [m <sup>3</sup> /h]
EVOSTA2 40-70/xxx M230/50-60	6,9	3,6
EVOSTA2 80/xxx M230/50-60	8	4,2
EVOSTA3 40/xxxM230/50-60	4	2,9
EVOSTA3 60/xxx M230/50-60	6	3,6
EVOSTA3 80/xxx M230/50-60	8	4,2
EVOSTA2 75/xxx SOL	7,5	4
EVOSTA2 105/xxx SOL	10,5	3,6
EVOSTA2 145/xxx SOL	14,5	3,6

Tabulka 3: Maximální výtlacná výška (Hmax) a maximální průtokové množství (Qmax) Cirkulačních čerpadel EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL

## 7. ŘÍZENÍ

### 7.1 Skladování

Cirkulační čerpadla musí být skladovaná v uzavřených, suchých prostorech, pokud možno s konstantní vlhkostí vzduchu a bez vibrací a prachu. Jsou dodaná v originálním obalu, ve kterém musí zůstat až do okamžiku instalace. Pokud jste obal sejmuli, uzavřete dobrě sací otvor a výtlacný otvor.

### 7.2 Doprava

Zabráňte zbytečným nárazům a otřesům stroje. Na zvedání a manipulování používejte zvedací zařízení a standardní palety (kde je předpokládáno).

### 7.3 Hmotnost

Nálepka na obalu stroje má označení celkové hmotnosti cirkulačního čerpadla.

## 8. INSTALACE - EVOSTA2, EVOSTA3




Před jakýmkoliv zásahem na elektrických či mechanických částech odpojte elektrické napětí. Počkejte až se zhasnou světelné kontrolky na kontrolním panelu a teprve potom otevřete zařízení. Kondenzátor okruhu stáleho napětí zůstane pod nebezpečně vysokým napětím i po odpojení ze sítě.

Jsou povolená pouze připojení s pevnou kabeláží. Zařízení musí být uzemněno (IEC 536 třída 1, NEC a ostatní standardní opatření).



Ujistěte se, že hodnoty napětí a frekvence označené na štítku cirkulačního čerpadla EVOSTA2, EVOSTA3 odpovídají hodnotám elektrické sítě napájení.

## 8.1 Mechanická instalace



Obrázek 2: Montáž čerpadel EVOSTA2 nebo EVOSTA3

Šipky na tělese čerpadla ukazují směr proudění čerpané kapaliny čerpadlem. Viz obr. 1, pol. A.

1. Obě těsnění nasadte při instalaci čerpadla do potrubí. Viz obr. 1, pol. B.


2. Čerpadlo instalujte s hřidelem motoru v horizontální poloze. Viz obr. 1, pol. C.

3. Utáhněte šroubení.

## 8.2 Poloha uživatelského rozhraní



**Montujte cirkulační čerpadlo EVOSTA2, EVOSTA3 vždy s motorovou hřidelí v horizontální poloze.  
Montujte zařízení elektronické kontroly ve vertikální poloze.**



Obrázek 3: Poloha montáže

- Cirkulační čerpadlo může být nainstalované na tepelné čí klimatizační zařízení, jak na výtlakovou větev tak na zpětnou větev; šipka vytlačená na tělese čerpadla označuje směr toku.
- Nainstalujte čerpadlo co nejblíže nad minimální úroveň kotle a co nejdále od zahnutých částí potrubí a odboček laterálních trubek.
- Pro usnadnění operací kontroly a údržby nainstalujte na sací trubku a na výtlak zavírací ventil.

- Před instalací cirkulačního čerpadla pečlivě umyjte celé zařízení teplou vodou 80°C. Potom celé zařízení úplně vypusťte, aby jste odstranili jakoukoliv možnou škodlivou látky, která by se mohla dostat do oběhu.
- Nemíchejte do vody v oběhu žádné příměsy derivátů uhlovodíků ani aromatické látky. Protimarazový přípravek, pokud je to nutné, se doporučuje v poměru maximálně 30%.
- V případě izolačního pláště (tepelná izolace) použijte odpovídající kit (dodaný ve vybavení stroje) a zkontrolujte, jestli nejsou výpustní otvory kondenzátu zavřené nebo částečně ucpané.
- Pokud provádíte údržbu, vždy používejte novou sadu těsnění.



Nikdy neumisťujte tepelnou izolaci na zařízení elektronické kontroly.


#### 8.2.1 Umístění uživatelského rozhraní v systémech

Uživatelské rozhraní je možné umístit do tří různých poloh otočením těla motoru o 90°.

Stupeň krytí IPX5 je zaručen pouze s vypouštěcím otvorem směrujícím dolů; v opačném případě se při otočení těla motoru stupeň krytí IPX5 ztratí.



Dbejte na rozdíl mezi teplotou okolí a teplotou kapaliny: pokud je teplota okolí vyšší než teplota kapaliny, hrozí nebezpečí vzniku kondenzace, kterou lze odvádět pouze tehdy, je-li tělo motoru umístěno vypouštěcím otvorem směrem dolů.



Obrázek 4: Poloha uživatelského rozhraní

### 8.3 Otočení uživatelského rozhraní

V případě, že bude instalace provedená na horizontálně umístěných potrubích, bude zapotřebí otočit rozhraní o 90° pomocí příslušného elektronického zařízení, aby se zachoval stupeň ochrany IP a aby měl uživatel k dispozici komfortnější grafické rozhraní.




**Před otočením cirkulačního čerpadla se ujistěte, že jste ho úplně vyprázdnili.**

Při otáčení cirkulačního čerpadla EVOSTA2 SOL postupujte následovně:

1. Odstraňte 4 úchytné šrouby na hlavě cirkulačního čerpadla.
2. Otočte o 90 stupňů plášť motoru a zařízení elektronické kontroly po směru hodinových ručiček, v případě potřeby proti směru hodinových ručiček.
3. Nasadte zpět a utáhněte 4 šrouby na hlavu cirkulačního čerpadla.



**Zařízení elektronické kontroly musí vždy zůstat ve vertikální poloze!**



Obrázek 5: Změna polohy uživatelského rozhraní



**POZOR!**

**Voda s vysokou teplotou.**

**Vysoká teplota.**


**POZOR!**

**Zařízení je pod tlakem**

- Vyprázdnit čerpadlo před jeho demontáží nebo uzavřít zavírací ventily na obou stranách čerpadla.
- Čerpaná kapalina může mít vysokou teplotu a vysoký tlak.

### 8.4 Zpětný ventil

Pokud je zařízení vybavené zpětným ventilem, ujistěte se, že je minimální tlak cirkulačního čerpadla vždy vyšší než zavírací tlak ventilu.

**8.5 Izolace tělesa čerpadla (jen u Evosta3)**

Obrázek 6: Izolace tělesa čerpadla

Je možné zredukovat ztráty tepla v čerpadle EVOSTA3, izolováním tělesa čerpadla izolačními kryty dodávanými s čerpadlem. Viz obr.9



**Neizolovat elektrickou krabici ani nezakrývat ovládací panel**

## 9. ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

Elektrické připojení může vykonávat pouze kvalifikovaný a zkušený personál.



**POZOR! VZDY DODRŽUJTE MÍSTNÍ BEZPEČNOSTNÍ NORMY.**



Před jakýmkoliv zásahem na elektrických či mechanických částech odpojte elektrické napětí. Počkejte až se zhasnou světelné kontrolky na kontrolním panelu a teprve potom otevřete zařízení. Kondenzátor okruhu stáleho napětí zůstane pod nebezpečně vysokým napětím i po odpojení ze sítě. Jsou povolená pouze připojení s pevnou kabeláží. Zařízení musí být uzemněno (IEC 536 třída 1, NEC a ostatní standardní opatření).




**PROVEĎTE SPRÁVNÉ A BEZPEČNÉ UZEMNĚNÍ ZAŘÍZENÍ!**



Na ochranu zařízení se doporučuje nainstalovat správně dimenzovaný typ diferenčního spínače: třída A s regulovatelným rozptylovým proudem, typ selektivní.

Automatický diferenční spínač musí být označený následujícími symboly:



- Toto cirkulační čerpadlo nevyžaduje žádnou externí ochranu motoru
- Zkontrolujte, jestli hodnoty elektrického napětí a frekvence odpovídají hodnotám uvedeným na identifikačním štítku cirkulačního čerpadla.

### 9.1 Připojení na elektrické napájení

Fáze	1	2	3
Akce	Vyšroubovat matici-příchytku kabelu a vytáhnout svorkovnici z konektoru a uvolnit jej z bočních klipsů.	Otočit svorkovnicí o 180°.	Navléknout matici a konektor na kabel. Stáhnout plášť z vodičů podle obrázku. Zapojit vodiče do svorkovnice, za současného dodržení fáze, neutrálu a uzemnění.
Obrázek			
Fáze	4	5	
Akce	Zasunout zapojenou svorkovnici do matici-příchytky kabelu a zablokovat ji bočními klipy. Utáhnout blokovací matici.	Připojit konektor s kabelem k čerpadlu zablokováním zadního úchytu.	
Obrázek			

Tabulka 4: Montáž konektoru Evosta3

## EVOSTA2

Fáze	1	2	3
------	---	---	---

Akce	Vyšroubovat matici-příchytku kabelu a vytáhnout svorkovnici z konektoru.	Odstranit fixační šroub.	Navléknout matici a konektor na kabel. Stáhnout plášť z vodičů podle obrázku. Zapojit vodiče do svorkovnice, za současného dodržení fáze, neutrálu a uzemnění.
Obrázek			
Fáze	4	5	
Akce	Zasunout zapojenou svorkovnici do matice-příchytky kabelu a zablokovat ji bočními klipsy. Utáhnout blokovací matici.	Připojit konektor s kabelem k čerpadlu a utáhnout fixační šroub.	
Obrázek			

Tabulka 5: Montáž konektoru Evosta2

## 10. AVVIAMENTO

**Všechny operace spuštění musí být provedené se zavřeným víkem kontrolního panelu EVOSTA2, EVOSTA3**



**Spusťte systém pouze až po dokončení všech elektrických a hydraulických připojení.**

**Zabraňte tomu, aby čerpadlo pracovalo bez vody v zařízení.**

**Kapalina, která se nachází v zařízení může mít vysokou teplotu, tlak a také skupenství páry. NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ!**




**Je nebezpečné se dotýkat cirkulačního čerpadla. NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ!**

Po dokončení všech elektrických a hydraulických připojení naplňte zařízení vodou a případně glykolem (maximální procento glykolu viz odst.4) a opravněte napájení.

Po spuštění systému je možné modifikovat činnost zařízení, aby nejlépe odpovídalo požadavkům zařízení.

## 10.1 Odvzdušnění čerpadla



Obrázek 7: Odvzdušnění čerpadla




**Odvzdušněte vždy čerpadlo před spuštěním!**

**Čerpadlo nesmí pracovat nasucho.**

## 10.2 Automatické odvzdušnění

Automatické odvzdušnění se děje jen u čerpadla Evosta3. Stisknout na 3" tlačítko Mode a funkce se aktivuje: po 1 minutě za maximální rychlosti se znova vrátí na nastavený režim.



Obrázek 8: Automatické odvzdušnění čerpadla

## 11. FUNKCE


### 11.1 Způsoby regulace

Cirkulační čerpadla EVOSTA2, EVOSTA3 umožňují regulační režimy podle potřeb zařízení:

- Regulace s proporcionálním diferenčním tlakem toku, který je přítomný v zařízení.
- Regulace s konstantním diferenčním tlakem.
- Regulace s pevnou křivkou.

Regulační režim může být nastavený pomocí kontrolního panelu EVOSTA2, EVOSTA3.

### 11.1.1 Regulace s proporcionálním diferenčním tlakem




V tomto regulačním režimu se diferenční tlak snižuje nebo zvyšuje podle snížení nebo zvýšení požadavku vody. Set-point  $H_s$  může být nastavený na displeji.


Regulace je vhodná pro:

- Tepelná a klimatizační zařízení s vysokou ztrátou
- Zařízení s druhotním regulátorem diferenčního tlaku
- Primární okruhy s vysokou ztrátou
- Systémy recirkulace užitkové vody s termostatickými ventily na nosných sloupech


#### 11.1.1.1 Regulace proporcionálního diferenčního tlaku – Pokročilé menu



Podržením stisknutého tlačítka Mode na 20" získáte přístup k Pokročilému menu s možností volby z 6 křivek proporcionálního diferenčního tlaku.



### 11.1.2 Regulace s konstantním diferenčním tlakem




V tomto režimu je regulace diferenčního tlaku konstantní, nezávisle na požadavku vody.  
Set-point Hs může být nastavený na displeji.

Regulace je vhodná pro:

- Tepelná a klimatizační zařízení s nízkou ztrátou
- Systémy s jednou trubkou a s termostatickými ventily
- Zařízení s přirozenou cirkulací
- Primární okruhy s nízkou ztrátou
- Systémy recirkulace užitkové vody s termostatickými ventily na nosných sloupech

### 11.1.3 Regulace s pevnou křivkou




Za tohoto způsobu regulační čerpadlo pracuje po charakteristických křivkách s konstantrní rychlostí.

Regulace je vhodná pro tepelná a klimatizační zařízení s konstantním průtokovým množstvím.

## 12. KONTROLNÍ PANEL

Činnost cirkulačních čerpadel EVOSTA2, EVOSTA3 se může ovlivňovat pomocí kontrolního panelu, který se nachází na víku elektronické kontrolní jednotky.

## 12.1 Prvky na displeji



Obrázek 9: Displej

- 1 Světelné segmenty, které označují typ nastavení křivky.
- 2 Displej, který zobrazuje okamžitý příkon ve wattech, průtokové množství v  $m^3/h$ , dopravní výšku v metrech a nastavenou křivku.
- 3 Tlačítko volby nastavení čerpadla.
- 4 Světelné segmenty, které označují nastavenou křivku.

## 12.2 Grafický displej

### 12.2.1 větelné segmenty označující nastavení čerpadla

Čerpadlo má nové možnosti nastavení, které lze zvolit tlačítkem . Nastavení čerpadla je označené 6 světelnými segmenty na displeji.

### 12.2.2 Tlačítko volby nastavení čerpadla

Při každém stisknutí tlačítka  se změní nastavení čerpadla. Jeden cyklus je složený z deseti stisků tlačítka.

### 12.2.3 Funkce displeje



Obrázek 10: Displej Evosta3

Oběhové čerpadlo Evosta3 je vybavené displejem schopným zobrazovat následující veličiny:



Výška zvolené křivky (1-2-3)

Okamžitý příkon ve wattech

Okamžitá dopravní výška v metrech

Okamžité průtokové množství v m<sup>3</sup>/h

Veličiny jsou udávané sekvenčním způsobem po dobu 3''. Po ukončení cyklu zobrazení se displej vypne a zůstane zapnutá pouze LED kontrolka operačního režimu.

Jestliže dojde ke stíštění volby do 10'', displej provede 6 cyklů zobrazení a potom přejde do stavu stand-by.

Jestliže dojde znova ke stíštění volby do 10'', displej provede dalších 11 cyklů zobrazení, aby se poskytla delší doba na načítání.

## 12.2.4 Nastavení provozního režimu čerpadla

	EVOSTA3	EVOSTA2	
1			Nejnižší křivka proporcionalního tlaku, PP1
2			Střední křivka proporcionalního tlaku, PP2
3			Nejvyšší křivka proporcionalního tlaku, PP3
4			Nejnižší křivka konstantního tlaku, CP1
5			Střední křivka konstantního tlaku, CP2
6			Nejvyšší křivka konstantního tlaku, CP3
7			Nejnižší konstantní křivka, I
8			Střední konstantní křivka, II
9			Nejvyšší konstantní křivka, III

Tabulka 6: Provozní režim čerpadla

### 13. TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Způsob nastavení:  = Regulace minimálního proporcionálního diferenčního tlaku

### 14. TYPY ALARMU

EVOSTA 2 / EVOSTA 3		
Chybový kód / P. bliknutí	Příčina	Řešení
žádné	1. Nesprávně napájené čerpadlo 2. Čerpadlo je porouchané	1. Obnovte napájení čerpadla 2. Vyměňte čerpadlo
E1 - 1 bliknutí	Chod na sucho	Zkontrolujte těsnost systému
E2 - 2 bliknutí	Zablokovaný rotor	Odblokujte rotor podle níže uvedených pokynů; pokud problém přetrívá, vyměňte čerpadlo
E3 - 3 bliknutí	Zkrat	Vyměňte čerpadlo
E4 - 4 bliknutí	Chyba softwaru	Vyměňte čerpadlo
E5 - 5 bliknutí	Elektrická bezpečnost	Počkejte 30 minut na resetování a postupujte podle níže uvedených pokynů.

Tabulka 7: Typy alarmu



#### E2 - 2 BLIKNUTÍ

V případě zablokování oběhového čerpadla s chybovým kódem E2 nebo 2 bliknutí se doporučuje provést ruční odblokování motoru:

1. Před jakoukoli prací na přístroji jej odpojte od napájení.
2. Uzavřete uzavírací ventily instalované v systému, umístěné nad a pod čerpadlem, aby se zabránilo vypuštění celého systému během prováděného úkonu.
3. Odšroubujte přední mosaznou krytku pomocí drážkového šroubováku a sejměte ji (může dojít k úniku vody).
4. Pomoci drážkového šroubováku velikosti 0,5x3 mm otáčejte hřídeli motoru uvnitř otvoru, dokud se nebude moci volně otáčet bez námahy.
5. Našroubujte přední mosaznou krytku na původní místo.
6. Znovu otevřete uzavírací ventily systému umístěné nad a pod čerpadlem.
7. Znovu připojte jednotku k napájení.
8. Pokud operace proběhla úspěšně, čerpadlo již nebude zobrazovat chybu a obnoví normální provoz.



#### E5 - 5 BLIKNUTÍ

Chyba může být způsobena neočekávaným proudovým přetížením nebo jinou hardwarovou chybou na desce. V důsledku toho čerpadlo nefunguje a je třeba provést následující kroky: Nechte čerpadlo připojené ke zdroji napájení a počkejte 30 minut na automatický reset. Pokud chyba přetrívá, je třeba čerpadlo vyměnit.

### 15. INSTALACE - EVOSTA2 SOL




Před jakýmkoliv zásahem na elektrických či mechanických částech odpojte elektrické napětí. Počkejte až se zhasnou světelné kontrolky na kontrolním panelu a teprve potom otevřete zařízení. Kondenzátor okruhu stáleho napětí zůstane pod nebezpečně vysokým napětím i po odpojení ze sítě.  
Jsou povolená pouze připojení s pevnou kabeláží. Zařízení musí být uzemněno (IEC 536 třída 1, NEC a ostatní standardní opatření).



Ujistěte se, že hodnoty napětí a frekvence označené na štítku cirkulačního čerpadla EVOSTA2 SOL odpovídají hodnotám elektrické sítě napájení.

## 15.1 Mechanická instalace



Obrázek 11: Montáž čerpadel EVOSTA2 SOL


Šipky na tělese čerpadla ukazují směr proudění čerpané kapaliny čerpadlem. Viz obr. 1, pol. A.

1. Obě těsnění nasadte při instalaci čerpadla do potrubí. Viz obr. 1, pol. B.
2. Čerpadlo instalujte s hřidelem motoru v horizontální poloze. Viz obr. 1, pol. C.
3. Utáhněte šroubení.

## 15.2 Poloha uživatelského rozhraní



**Montujte cirkulační čerpadlo EVOSTA2, EVOSTA3 vždy s motorovou hřídelí v horizontální poloze.  
Montujte zařízení elektronické kontroly ve vertikální poloze.**



Obrázek 12: Poloha montáže

- Cirkulační čerpadlo může být nainstalované na tepelné či klimatizační zařízení, jak na výtlakovou větev tak na zpětnou větev; šipka vytlačená na tělese čerpadla označuje směr toku.
- Nainstalujte čerpadlo co nejblíže nad minimální úroveň kotle a co nejdále od zahnutých částí potrubí a odboček laterálních trubek.
- Pro usnadnění operací kontroly a údržby nainstalujte na sací trubku a na výtlak zavírací ventil.

- Před instalací cirkulačního čerpadla pečlivě umyjte celé zařízení teplou vodou 80°C. Potom celé zařízení úplně vypusťte, aby jste odstranili jakoukoliv možnou škodlivou látky, která by se mohla dostat do oběhu.
- Nemíchejte do vody v oběhu žádné příměsy derivátů uhlovodíků ani aromatické látky. Protimarazový přípravek, pokud je to nutné, se doporučuje v poměru maximálně 30%.
- V případě izolačního pláště (tepelná izolace) použijte odpovídající kit (dodaný ve vybavení stroje) a zkontrolujte, jestli nejsou výpustní otvory kondenzátu zavřené nebo částečně ucpané.
- Pokud provádíte údržbu, vždy používejte novou sadu těsnění.



Nikdy neumisťujte tepelnou izolaci na zařízení elektronické kontroly.


### 15.2.1 Umístění uživatelského rozhraní v systémech

Uživatelské rozhraní je možné umístit do tří různých poloh otočením těla motoru o 90°.

Stupeň krytí IPX5 je zaručen pouze s vypouštěcím otvorem směrujícím dolů; v opačném případě se při otočení těla motoru stupeň krytí IPX5 ztratí.



Dbejte na rozdíl mezi teplotou okolí a teplotou kapaliny: pokud je teplota okolí vyšší než teplota kapaliny, hrozí nebezpečí vzniku kondenzace, kterou lze odvádět pouze tehdy, je-li tělo motoru umístěno vypouštěcím otvorem směrem dolů.



Obrázek 13: Poloha uživatelského rozhraní

### 15.3 Otočení uživatelského rozhraní

V případě, že bude instalace provedená na horizontálně umístěných potrubích, bude zapotřebí otočit rozhraní o 90° pomocí příslušného elektronického zařízení, aby se zachoval stupeň ochrany IP a aby měl uživatel k dispozici komfortnější grafické rozhraní.




Před otočením cirkulačního čerpadla se ujistěte, že jste ho úplně vyprázdnili.

Při otáčení cirkulačního čerpadla EVOSTA2 SOL postupujte následovně:

1. Odstraňte 4 úchytné šrouby na hlavě cirkulačního čerpadla.
2. Otočte o 90 stupňů plášť motoru a zařízení elektronické kontroly po směru hodinových ručiček, v případě potřeby proti směru hodinových ručiček.
3. Nasadte zpět a utáhněte 4 šrouby na hlavu cirkulačního čerpadla.



Zařízení elektronické kontroly musí vždy zůstat ve vertikální poloze!



Obrázek 14: Změna polohy uživatelského rozhraní

**POZOR!**

Voda s vysokou teplotou.  
Vysoká teplota.

**POZOR!**

Zařízení je pod tlakem

- Vyprázdnit čerpadlo před jeho demontáží nebo uzavřít zavírací ventily na obou stranách čerpadla. Čerpaná kapalina může mít vysokou teplotu a vysoký tlak.

#### 15.4 Zpětný ventil

Pokud je zařízení vybavené zpětným ventilem, ujistěte se, že je minimální tlak cirkulačního čerpadla vždy vyšší než zavírací tlak ventilu.

### 16. ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

Elektrické připojení může vykonávat pouze kvalifikovaný a zkušený personál.



**POZOR! VZDY DODRŽUJTE MÍSTNÍ BEZPEČNOSTNÍ NORMY.**




Před jakýmkoliv zásahem na elektrických či mechanických částech odpojte elektrické napětí. Počkejte až se zhasnou světelné kontrolky na kontrolním panelu a teprve potom otevřete zařízení. Kondenzátor okruhu stáleho napětí zůstane pod nebezpečně vysokým napětím i po odpojení ze sítě. Jsou povolená pouze připojení s pevnou kabeláží. Zařízení musí být uzemněno (IEC 536 třída 1, NEC a ostatní standardní opatření).



**PROVEĎTE SPRÁVNÉ A BEZPEČNÉ UZEMNĚNÍ ZAŘÍZENÍ!**



Na ochranu zařízení se doporučuje nainstalovat správně dimenzovaný typ diferenčního spínače: třída A s regulovatelným rozptylovým proudem, typ selektivní. Automatický diferenční spínač musí být označený následujícími symboly:




- Toto cirkulační čerpadlo nevyžaduje žádnou externí ochranu motoru

- Zkontrolujte, jestli hodnoty elektrického napětí a frekvence odpovídají hodnotám uvedeným na identifikačním štítku cirkulačního čerpadla.

### 16.1 Připojení na elektrické napájení

Charakteristiky PWM signálu: viz kapitola 21.



### 17. AVVIAMENTO

Všechny operace spuštění musí být provedené se zavřeným víkem kontrolního panelu EVOSTA2 SOL



Spusťte systém pouze až po dokončení všech elektrických a hydraulických připojení.

Zabraňte tomu, aby čerpadlo pracovalo bez vody v zařízení.

Kapalina, která se nachází v zařízení může mít vysokou teplotu, tlak a také skupenství páry.  
**NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ!**




**Je nebezpečné se dotýkat cirkulačního čerpadla. NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ!**

Po dokončení všech elektrických a hydraulických připojení napříte zařízení vodou a případně glykolem (maximální procento glykolu viz odst.4) a oprávněte napájení.

Po spuštění systému je možné modifikovat činnost zařízení, aby nejlépe odpovídalo požadavkům zařízení.

## 17.1 Odvzdušnění čerpadla



Obrázek 16: Odvzdušnění čerpadla



**Odvzdušněte vždy čerpadlo před spuštěním!**

**Čerpadlo nesmí pracovat nasucho.**

## 18. FUNKCE


### 18.1 Způsoby regulace

Cirkulační čerpadla EVOSTA2 SOL umožňují regulační režimy podle potřeb zařízení:


- Regulace s proporcionálním diferenčním tlakem toku, který je přítomný v zařízení.
- Regulace s pevnou křivkou.

Regulační režim může být nastavený pomocí kontrolního panelu EVOSTA2 SOL.

#### 18.1.1 Regulace s proporcionálním diferenčním tlakem



**EVOSTA 2<sub>SOL</sub>**




V tomto regulačním režimu se diferenční tlak snižuje nebo zvyšuje podle snížení nebo zvýšení požadavku vody. Set-point Hs může být nastavený na displeji.

Regulace je vhodná pro:

- Tepelná a klimatizační zařízení s vysokou ztrátou
- Zařízení s druhotným regulátorem diferenčního tlaku
- Primární okruhy s vysokou ztrátou
- Systémy recirkulace užitkové vody s termostatickými ventily na nosných sloupech

### 18.1.2 Regulace s pevnou křivkou




Za tohoto způsobu regulování cirkulační čerpadlo pracuje po charakteristických křivkách s konstantní rychlostí.

Regulace je vhodná pro tepelná a klimatizační zařízení s konstantním průtokovým množstvím.

## 19. KONTROLNÍ PANEL

Činnost cirkulačních čerpadel EVOSTA2 SOL se může ovlivňovat pomocí kontrolního panelu, který se nachází na víku elektronické kontrolní jednotky.

### 19.1 Prvky na displeji



Obrázek 17: Displej

- 1 Tlačítko volby nastavení čerpadla.
- 2 Světelné segmenty, které označují typ nastavení křivky.
- 3 Světelné segmenty, které označují nastavenou křivku.

## 19.2 Nastavení provozního režimu čerpadla

	EVOSTA2 SOL	
1		Nejnižší křivka proporcionálního tlaku, PP1
2		Střední křivka proporcionálního tlaku, PP2
3		Nejvyšší křivka proporcionálního tlaku, PP3
4		Konstantní křivka, rychlosť I
5		Konstantní křivka, rychlosť II
6		Konstantní křivka, rychlosť III
7		Konstantní křivka, rychlosť IV
8		Konstantní křivka, rychlosť V
9		Konstantní křivka, rychlosť VI

Tabuľka 8: Provozný režim čerpadla

## 20. TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Způsob nastavení:  = Regulace minimálního proporcionálního diferenčního tlaku

## 21. SIGNÁL PWM

### 21.1 PWM signál na vstupu

Profil signálu PWM na vstupu verze SLUNECNI.

**Úroveň neaktivního signálu:** 0 V

**Úroveň aktivního signálu:** 5 V-15 V

**Minimální proud na úrovních aktivního signálu:** 5 mA


**Frekvence:** 100 Hz – 5 kHz

**Třída izolace:** Třída 2

**Třída ESD:** Compliance with IEC 61000-4-2 (ESD)

Pracovní zóna	Pracovní cyklus PWM
Režim standby	<5%
Pásma hystereze	≥5% / <9%
Setpoint minimální	≥9% / <16%
Setpoint proměnlivý	≥16% / <90%
Setpoint maximální	>90% / ≤100%

Profil PWM SLUNECNI



### 21.2 Signál PWM na výstupu

**Typ:** Open collector V

**Frekvence:** 5 V-15 V

**Maximální proud na výstupním tranzistoru:** 50 mA

**Maximální výkon na výstupním rezistoru:** 125 mW


**Maximální výkon na Zenerové diodě 36 V:** 300 mW

**Frekvence:** 75 Hz +/- 2 %


**Třída izolace:** Třída 2

**Třída ESD:** Compliance with IEC 61000-4-2 (ESD)

Pracovní zóna	Pracovní cyklus PWM
Čerpadlo v činnosti	1%-70%
Chyba 1 chodu nasucho	75%
Chyba 2 zablokovaný rotor	80%
Chyba 3 zkrat	85%
Interní chyba	90%
Standby (STOP) účinkem PWM signálu	95%



## 21.3 Referenční schéma



## 22. TYPY ALARMU

EVOSTA 2 SOL

Chybový kód / P. bliknutí	Příčina	Řešení
žádné	1. Nesprávně napájené čerpadlo 2. Čerpadlo je porouchané	1. Obnovte napájení čerpadla 2. Vyměňte čerpadlo
E1 - 1 bliknutí	Chod na sucho	Zkontrolujte těsnost systému
E2 - 2 bliknutí	Zablokovaný rotor	Odblokujte rotor podle níže uvedených pokynů; pokud problém přetrvává, vyměňte čerpadlo
E3 - 3 bliknutí	Zkrat	Vyměňte čerpadlo
E4 - 4 bliknutí	Chyba softwaru	Vyměňte čerpadlo
E5 - 5 bliknutí	Elektrická bezpečnost	Počkejte 30 minut na resetování a postupujte podle níže uvedených pokynů.

Tabulka 9: Typy alarmu


**E2 - 2 BLIKNUTÍ**

V případě zablokování oběhového čerpadla s chybovým kódem **E2** nebo **2 bliknutí** se doporučuje provést ruční odblokování motoru:

1. Před jakoukoli prací na přístroji jej odpojte od napájení.
2. Uzavřete uzavírací ventily instalované v systému, umístěné nad a pod čerpadlem, aby se zabránilo vypuštění celého systému během prováděného úkonu.
3. Odšroubujte přední mosaznou krytku pomocí drážkového šroubováku a sejměte ji (může dojít k úniku vody).
4. Pomocí drážkového šroubováku velikosti 0,5x3 mm otáčejte hřídeli motoru uvnitř otvoru, dokud se nebude moci volně otáčet bez námahy.
5. Našroubujte přední mosaznou krytku na původní místo.
6. Znovu otevřete uzavírací ventily systému umístěné nad a pod čerpadlem.
7. Znovu připojte jednotku k napájení.
8. Pokud operace proběhla úspěšně, čerpadlo již nebude zobrazovat chybu a obnoví normální provoz.

**E5 - 5 BLIKNUTÍ**

Chyba může být způsobena neočekávaným proudovým přetížením nebo jinou hardwarovou chybou na desce. V důsledku toho čerpadlo nefunguje a je třeba provést následující kroky: Nechte čerpadlo připojené ke zdroji napájení a počkejte 30 minut na automatický reset. Pokud chyba přetrívá, je třeba čerpadlo vyměnit.

**23. ÚDRŽBA**

Čistění a údržbu nesmí vykonávat děti do 8 roků bez dohledu kvalifikované dospělé osoby. Před jakýmkoliv zákrokem na systému, před zahájením vyhledávání závad je třeba čerpadlo odpojit od přívodu elektrického proudu (vytáhnout zástrčku ze zásuvky).

**24. LIKVIDACE**

Tento výrobek nebo jeho části musí být zlikvidovány v souladu s místními zákony o ochraně životního prostředí; obraťte se na místní veřejná či soukromá sběrná střediska.

**Informace**

Časté dotazy (FAQ) ohledně Směrnice 2009/125/ES o ekologicky kompatibilním projektování, která stanovuje rámec pro specifikaci ekologicky kompatibilního projektování výrobků souvisejících s energií a jejich implementačních nařízení:  
[http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-design/guidance/files/20110429\\_faq\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-design/guidance/files/20110429_faq_en.pdf)

Jde o návod na aplikaci směrnic o ekologicky kompatibilním projektování, který doprovází nařízení komise:  
[http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/legislation\\_en.htm](http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/legislation_en.htm) - viz čerpadla

**TARTALOMJEGYZÉK**

<b>1. JELMAGYARÁZAT .....</b>	<b>512</b>
<b>2. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK .....</b>	<b>512</b>
<b>2.1 Biztonság .....</b>	<b>512</b>
<b>2.2 Felelősségvállalás .....</b>	<b>512</b>
<b>2.3 Különleges figyelemfelhívások .....</b>	<b>513</b>
<b>3. TERMÉKLEÍRÁS .....</b>	<b>513</b>
<b>4. SZIVATTYÚZOTT FOLYADÉKOK .....</b>	<b>514</b>
<b>5. ALKALMAZÁSOK .....</b>	<b>514</b>
<b>6. MŰSZAKI ADATOK .....</b>	<b>514</b>
<b>7. A SZIVATTYÚ KEZELÉSE .....</b>	<b>515</b>
<b>7.1 Raktározás .....</b>	<b>515</b>
<b>7.2 Szállítás .....</b>	<b>515</b>
<b>7.3 Súly .....</b>	<b>515</b>
<b>8. INSTALLÁCIÓ- EVOSTA2, EVOSTA3 .....</b>	<b>515</b>
<b>8.1 Gépgészeti telepítés .....</b>	<b>516</b>
<b>8.2 Felhasználói Interface felület .....</b>	<b>516</b>
<b>8.3 A felhasználói felület elforgatása .....</b>	<b>518</b>
<b>8.4 Egyirányú szelep .....</b>	<b>518</b>
<b>8.5 A pumpatest elszigetelése (kizárolag Evosta3-hoz) .....</b>	<b>518</b>
<b>9. ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK .....</b>	<b>520</b>
<b>9.1 Elektromos bekötés .....</b>	<b>520</b>
<b>10. A SZIVATTYÚ BEINDÍTÁSA .....</b>	<b>522</b>
<b>10.1 A pumpa gázmentesítése .....</b>	<b>523</b>
<b>10.2 Automatikus légmentesítés .....</b>	<b>523</b>
<b>11. FUNKCIÓK .....</b>	<b>523</b>
<b>11.1 Beállítási módok .....</b>	<b>523</b>
<b>11.1.1 Arányos differenciálnyomás működési módba történő beállítás .....</b>	<b>524</b>
<b>11.1.2 Állandó differenciálnyomás szerinti beállítás .....</b>	<b>525</b>
<b>11.1.3 Állandó jelleggörbe szerinti működés beállítása .....</b>	<b>525</b>
<b>12. KEZELŐPANEL .....</b>	<b>526</b>
<b>12.1 A kijelző részei .....</b>	<b>526</b>
<b>12.2 A grafikai kijelző .....</b>	<b>526</b>
<b>13. GYRI BEÁLLÍTÁSOK .....</b>	<b>529</b>
<b>14. VÉSZJELZÉSEK TÍPUSAI .....</b>	<b>529</b>
<b>15. INSTALLÁCIÓ- EVOSTA2 SOL .....</b>	<b>529</b>
<b>15.1 Gépgészeti telepítés .....</b>	<b>530</b>
<b>15.2 Felhasználói Interface felület .....</b>	<b>530</b>
<b>15.3 A felhasználói felület elforgatása .....</b>	<b>531</b>
<b>16. ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK .....</b>	<b>532</b>
<b>16.1 Elektromos bekötés .....</b>	<b>533</b>
<b>17. A SZIVATTYÚ BEINDÍTÁSA .....</b>	<b>533</b>
<b>17.1 A pumpa gázmentesítése .....</b>	<b>534</b>
<b>18. FUNKCIÓK .....</b>	<b>534</b>
<b>18.1 Beállítási módok .....</b>	<b>534</b>
<b>18.1.1 Arányos differenciálnyomás működési módba történő beállítás .....</b>	<b>534</b>
<b>18.1.2 Állandó jelleggörbe szerinti működés beállítása .....</b>	<b>535</b>
<b>19. KEZELŐPANEL .....</b>	<b>535</b>
<b>19.1 A kijelző részei .....</b>	<b>535</b>
<b>19.2 A pumpa működési üzemmódjának beállítása .....</b>	<b>536</b>
<b>20. GYRI BEÁLLÍTÁSOK .....</b>	<b>537</b>
<b>21. PWM JEL .....</b>	<b>537</b>
<b>21.1 PWM jelzés a bemeneten .....</b>	<b>537</b>
<b>21.2 PWM jelzés a kimeneten .....</b>	<b>537</b>
<b>21.3 Vonatkozó rajz .....</b>	<b>538</b>
<b>22. VÉSZJELZÉSEK TÍPUSAI .....</b>	<b>538</b>
<b>23. KARBANTARTÁS .....</b>	<b>539</b>
<b>24. MEGSEMMLÍTÉS .....</b>	<b>539</b>
<b>25. MÉRETEK .....</b>	<b>750</b>
<b>26. TELJESÍTMÉNY GÖRBÉK .....</b>	<b>753</b>

**TÁBLÁZAT ÁBRÁK SZERINTI**

1. ábra: Szivattyúzott folyadékok, figyelmezhetések és működési feltételek.....	513
2. ábra: Az EVOSTA2 vagy az EVOSTA3 telepítése .....	516
3. ábra:Szerelési pozíció .....	516
4. ábra: A felhasználói felület pozíciói .....	517
5. ábra: A felhasználói felület módosítása .....	518
6. ábra: A pumpatest elszigetelése .....	519
7. ábra: Pumpa légkieresztés .....	523
8. ábra: A pumpa automatikus légmentesítése .....	523
9. ábra: Kijelző .....	526
10. ábra: Evosta3 kijelző .....	527
11. ábra: Az EVOSTA2 SOL telepítése .....	530
12. ábra:Szerelési pozíció .....	530
13. ábra: A felhasználói felület pozíciói .....	531
14. ábra: A felhasználói felület módosítása.....	532
15. ábra: .....	533
16. ábra: Pumpa légkieresztés .....	534
17. ábra: Kijelző .....	535

**A TÁBLÁZATOK LISTÁJA**

1 táblázat: Működés és funkcionalitás .....	513
2 táblázat: Műszaki adatok .....	514
3 táblázat: Az EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL szériafelület keringető szivattyúk max. emelési magassága (Hmax) és max. szállítási teljesítménye (Qmax) .....	515
4. táblázat: Evosta3 csatlakozó beszerelése .....	521
5. táblázat: Evosta2 csatlakozó beszerelése .....	522
6. táblázat: A pumpa működési módjai.....	528
7 táblázat: Vészjelzések típusai .....	529
8. táblázat: A pumpa működési módjai.....	536
9 táblázat: Vészjelzések típusai .....	538

## 1. JELMAGYARÁZAT

A kézikönyv első oldalán olvasható a dokumentum-verzió a következő formában V.n.x. (lásd: V3.0). A V.n.x. verziósáma arra utal, hogy a leírás minden n.y. jelű szoftver-verzióhoz érvényes. Például: a V3.0 minden 3.y. jelű szoftverhez érvényes.

A kézikönyvben a következő szimbólumokat használjuk a veszélylehetőségekre történő figyelemfelhívás érdekében:



**Általános veszélyhelyzet.** A szimbólumot követő előírások figyelmen kívül hagyása személyi és/vagy tárgyi károsodás lehetőségét jelenti.



**Elektromos áramütés veszélye.** A szimbólumot követő előírások figyelmen kívül hagyása a személyek testi épségének súlyos veszélyeztetését jelenti.

## 2. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK



**A szivattyú installációja (felszerelése a működés helyén) előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet!**

A műszer installációját kizárálag megfelelően képzett szakember végezheti el, aki rendelkezik a tárgyköri normatívák által előírt technikai ismeretekkel. Képzett szakembernek az számít, akit a tanulmányai, tapasztalatai, a szakmabeli előírások, balesetmegelőzési szabályok, szervizelési feltételek ismerete alapján a bendezés biztonságáért felelős személy felhatalmaz arra, hogy bármilyen szükséges tevékenységet elvégezzen és aki ismeretében van valamennyi veszélylehetőségnél, illetve képes megelőzni valamennyi veszélylehetőséget, illetve képes elhárítani azokat (IEC 364 szabvány szerinti "Képzett műszaki személyzet" meghatározása) Nyolc év alatti gyermekek, csökkent fizikai, érzéki vagy mentális képességű személyek, valamint mindenki aki nem rendelkezik megfelelő tapasztalattal vagy ismeretekkel, önállóan vagy felügyelet nélkül nem használhatják a műszert vagy anélkül, hogy megfelelő felkészítést kaptak volna a műszer biztonságos használatára és a használatból eredő veszélyekre vonatkozóan. A gyermekeknek tilos a műszerrel játszani.



**Ellenőrizze, hogy a szivattyú nem szenvedett-e károsodást a szállítás vagy raktározás folyamán!**  
**Ellenőrizze, hogy a szivattyú külső, burkolati része ép állapotban, jó minőségen vane.**

### 2.1 Biztonság

A szivattyú használata csak abban az esetben engedélyezett, ha az áramellátó rendszer az installáció országában érvényes biztonsági előírásoknak megfelel.

### 2.2 Felelősségvállalás

A gyártó nem vállalja a felelősséget a jó működésért illetve azon károk tekintetében melyek illetéktelen beavatkozásból származnak, módosították, vagy nem a javasolt munkatartományban működtették a szivattyút, vagy ezen leírásban szereplő előírások figyelmen kívül hagyásával használták azt.

## 2.3 Különleges figyelemfelhívások



Mielőtt beavatkozást végez az elektromos vagy mechanikus résznél, áramtalanítsa szivattyút! Várja meg a kezelőpanel ledjeinek teljes kialvását mielőtt felnyitja a berendezést! A közbülső áramkör kondenzátora folyamatos dolgozik ezért veszélyesen magas töltés alatt marad a hálózati feszültség lekapcsolása után is!

Csak fix kábelezéssel megengedett a hálózati csatlakozás. A berendezést védőföldeléssel kell ellátni (IEC 536 /1. osztály, NEC és egyéb vonatkozó szabványok.




A hálózati csatlakozás és a motor csatlakozó sorkapcsai álló motor mellett is veszélyes feszültség alatt lehetnek.



Ha a hálózati tápkábel sérült, akkor azt a szerviz szolgálat vagy képzett karbantartó cserélheti ki úgy, hogy minden veszélylehetőséget megelőzzön.

## 3. TERMÉKLEÍRÁS



1. ábra: Szivattyúzott folyadékok, figyelmeztetések és működési feltételek

Az EVOSTA2, EVOSTA3 és EVOSTA2 SOL sorozatba tartozó cirkulátorok egy komplett, minden igényt kielégítő cirkulátor palettát alkotnak.

A jelen installációs és használati útmutató az EVOSTA2, EVOSTA3 és EVOSTA2 SOL modellek mutatják be. A modell megnevezését a csomagoláson, valamint a termék megkülönböztető tábláján találják meg.

Az alábbi táblázatban az EVOSTA2, EVOSTA3 és az EVOSTA2 SOL modellek és azok beépített funkciói és jellemzői láthatók

Funkciók/jellemzők	EVOSTA 2	EVOSTA 3	EVOSTA2 SOL
Arányos nyomás	•	•	•
Állandó nyomás	•	•	•
Állandó görbe	•	•	
Szárazonfutás-elleni védelem		•	
Automatikus gázmentesítés		•	

1 táblázat: Működés és funkcionalitás

#### 4. SZIVATTYÚZOTT FOLYADÉKOK

Tiszta, szilárd részecskéktől és ásványi olajuktól mentes, nem viszkóz jellegű, kémiaileg semleges, a vízhez hasonló jellemzőjű (max. 30% glikol, 50% EVOSTA2 SOL).

#### 5. ALKALMAZÁSOK

Az **EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL** szériajelű keringető szivattyúk a differenciálnyomás szabályzásához beépített vezérléssel rendelkeznek mely lehetővé teszi, hogy a szivattyú szolgáltatása megfeleljön a fűtőrendszer effektív igényeinek. Ez jelentős energia megtakarítást, jobb ellenőrizhetőséget és alacsonyabb zajszintet eredményez.

Az **EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL** keringető szivattyúk az alábbi folyadékokhoz vannak tervezve:

- fűtő és kondicionáló berendezésekben lévő víz.
- Ipari hidraulikus körökben lévő víz.
- Szaniter víz: csak a bronz szivattyútestekkel készülő szivattyúk esetén.

Az **EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL** keringető szivattyúk önálló védelemmel rendelkeznek a következő káros tényezők ellen:

- Túlterhelés
- Fáziskimaradás
- Túl magas hőmérséklet
- Túl magas vagy túl alacsony tápfeszültség


#### 6. MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség	1x230 V (+/-10%), 50/60 Hz	
Elnyelt energia	lásd: elektromos adattábla	
Max. áramerősség	lásd: elektromos adattábla	
Védelmi fokozat	IPX5	
Védelmi osztály	F	
TF osztálybesorolás	TF 110	
Motorvédelem	Nem szükséges külső motorvédelem	
Max. környezeti hőmérséklet	40 °C	60°C EVOSTA2 SOL
Folyadék hőmérséklete	-10 °C ÷ 110 °C	-10 °C ÷ 130 °C EVOSTA2 SOL
Szállítási teljesítmény	lásd: 3.sz. táblázat	
Emelési magasság	lásd: 3.sz. táblázat	
Max. üzemi nyomás	1.0 Mpa – 10 bar	
Min. üzemi nyomás	0.1 Mpa – 1 bar	
Lpa [dB(A)]	≤ 43	

2 táblázat: Műszaki adatok

#### Megnevezési index (példa)

Sorozat neve	EVOSTA
Napelem	SOL
Prevalens tér maximuma (dm)	40-70/
Kereszttengely (mm)	130
$\frac{1}{2}$ " = 1" $\frac{1}{2}$ -es menetes bemenet, = 1"-es menetes bemenet	$\frac{1}{2}"$
Standard (nincs rif.) = 1" $\frac{1}{2}$ -es menetes bemenet	X
$\frac{1}{2}"$ = 1"-es menetes bemenet	
X = 2"-es menetes bemenet	



EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL	Hmax [m]	Qmax [m³/h]
-------------------------------	----------	-------------

<b>EVOSTA2 40-70/xxx M230/50-60</b>	6,9	3,6
<b>EVOSTA2 80/xxx M230/50-60</b>	8	4,2
<b>EVOSTA3 40/xxx M230/50-60</b>	4	2,9
<b>EVOSTA3 60/xxx M230/50-60</b>	6	3,6
<b>EVOSTA3 80/xxx M230/50-60</b>	8	4,2
<b>EVOSTA2 75/xxx SOL</b>	7,5	4
<b>EVOSTA2 105/xxx SOL</b>	10,5	3,6
<b>EVOSTA2 145/xxx SOL</b>	14,5	3,6

3 táblázat: Az EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL szériafelü keringető szivattyúk max. emelési magassága (Hmax) és max. szállítási teljesítménye (Qmax)

## 7. A SZIVATTYÚ KEZELÉSE

### 7.1 Raktározás

Minden keringető szivattyút száraz, fedett helyen kell tárolni, lehetőleg azonos legyen a levegő nedvességtartalma és a tárolási hely legyen vibráció illetve pormentes. A szivattyukat eredeti csomagolásukban kell tartani az installációig. Ha nem lehetséges az eredeti csomagolásban tárolni, akkor gondosan lezárt torokrészkekkel kell a tárolást végezni.

### 7.2 Szállítás

A szállítás folyamán el kell kerülni, hogy a termék a felesleges ütődéseknek és zúzódásoknak legyen kitéve. Az emelést és szállítást az eredeti raklap használatával végezze (ha létezik).

### 7.3 Súly

A csomagoláson lévő öntapadó címke tartalmazza a keringető szivattyú teljes súlyát.

## 8. INSTALLÁCIÓ– EVOSTA2, EVOSTA3




Mielőtt beavatkozást végez az elektromos vagy mechanikus résznél, áramtalanítsa szivattyút! Várja meg a kezelőpanel ledjeinek teljes kialvását mielőtt felnyitja a berendezést! A közbülső áramkör kondenzátora folyamatos üzemben dolgozik ezért veszélyesen magas töltés alatt marad a hálózati feszültség lekapcsolása után is! Csak fix kábelezéssel megengedett a hálózati csatlakozás. A berendezést védőföldeléssel kell ellátni (IEC 536 /1. osztály, NEC és egyéb vonatkozó szabványok).



Győződjön meg arról, hogy az EVOSTA2, EVOSTA3 keringető szivattyú adattábláján feltüntetett feszültség és frekvencia értéke megfelel a hálózati tápfeszültségeknek.

## 8.1 Gépezeteti telepítés




2. ábra: Az EVOSTA2 vagy az EVOSTA3 telepítése

- A szivattyúházon látható nyílak a folyadék áramlási irányát jelzik a szivattyúban. Lásd az 1. ábra,
1. Használja fel a két tömítést, amikor a szivattyút a csővezetékre szereli fel. Lásd az 1 ábra, B poz.
  2. A szivattyút vízszintes motortengellyel építse be. Lásd az 1. ábra, C poz.
  3. Húzza meg a csavarzatot.

## 8.2 Felhasználói Interface felület



**Az EVOSTA2, EVOSTA3 keringető szivattyút mindenkorán vízszintes helyzetben lévő motortengellyel kell felszerelni.  
Az elektronikus vezérlő berendezést függőleges pozícióban kell felszerelni**



3. ábra:Szerelési pozíció

- A keringető szivattyú a nyomó vagy a visszatérő ágba egyaránt installálható a fűtő és kondicionáló berendezésekben. A szivattyú házrészén lévő nyíl jelzi az áramlás irányát.
- Ha lehetséges, akkor a szivattyút a kazán legalsó pontja fölötti magasságban kell elhelyezni, ívektől, könyökötől és elágazásoktól a lehető legtávolabbi ponton.



**TILOS az elektronikus részegység hőszigetelése.**


#### **8.2.1 A felhasználói felület elhelyezkedése a berendezésekben**

A motortest 90°-os elfordításával a felhasználói felület, három különböző pozícióba helyezhető.

Az IPX5 védelmi fokozat csak akkor garantált, ha a leeresztőnyílás lefelé néz; eltérő esetben, a motortest elforgatása esetén, az IPX5 védelmi fokozat megszűnik.



Fordítunk figyelmet a környezet és a folyadék hőmérséklete közötti különbségre. Abban az esetben, ha a környezeti hőmérséklet meghaladja a folyadék hőmérsékletét, akkor a kondenzáció kialakulásának veszélye áll fenn, amely csak akkor tud elfogni, ha a motortest leeresztőnyílása lefelé néző pozícióban van elhelyezve.



#### 4. ábra: A felhasználói felület pozíciói

### 8.3 A felhasználói felület elforgatása

Abban az esetben, ha az installáció vízszintes csövekkel történik, akkor a felhasználói felületet minden esetben 90 fokkal elfordítva kell beszerelni, a megfelelő elektronikus készülékkel, amely meg tudja tartani a biztonsági IP beállítást, és amely lehetővé teszi, hogy a felhasználó könnyumesen hozzáférjen a grafikai felülethez.




**A keringető szivattyú elfordítása előtt győződjön meg arról, hogy a szivattyú teljesen víztelenítve van!**

Az EVOSTA2, EVOSTA3 keringető szivattyú elfordítását a következőképpen végezze:

1. Távolítsa el a szivattyú fejrészének 4 db. rögzítőcsavarját.
2. Fordítsa el az órajárás szerinti vagy azzal ellentétes irányba (szükség szerint) 90 fokkal a motorházat az elektronikus vezérlő egységgel együtt.
3. Szerelje vissza és feszítse meg a 4 db. rögzítőcsavart.



**Figyelem: az elektronikus vezérlő egységnak mindenkorban mindenkorban maradnia!**



5. ábra: A felhasználói felület módosítása



**FIGYELEM**  
Magashőmérsékletű víz.  
Magas hőmérséklet.




**FIGYELEM**  
A berendezés nyomás alatt áll  
- A pumpa szétbontása előtt, ürítük ki a készüléket vagy zárjuk el a csatlakozási szelepeket a pumpa minden oldalán. A felpumpált folyadék hőmérséklete nagyon magas lehet, illetve nagy nyomást érhet el.

### 8.4 Egyirányú szelep

Ha a rendszerbe egyirányú szelep van beépítve, győződjön meg arról, hogy a szivattyú minimális nyomása mindenkorban nagyobb, mint a szelep zárónyomása.

### 8.5 A pumpatest elszigetelése (kizárálag Evosta3-hoz)



6. ábra: A pumpatest elszigetelése

A pumpához illő szigetelő héjjak segítségével megelőzhető, hogy az EVOSTA3 pumpa hőt veszítsen. Lásd 9. ábra.



**Ne szigeteljük az elektromos dobozt valamint ne takarjuk le az ellenőrző táblát**

## 9. ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK

Az elektromos bekötéseket tapasztalattal rendelkező, képzett szakembernek kell végeznie.



**Figyelem: Mindig be kell tartani a helyi biztonsági szabványokat.**



Mielőtt beavatkozást végez az elektromos vagy mechanikus résznél, áramtalanítsa szivattyút! Várja meg a kezelőpanel ledjeinek teljes kialvását mielőtt felnyitja a berendezést! A közbülső áramkör kondenzátora folyamatos üzemben dolgozik ezért veszélyesen magas töltés alatt marad a hálózati feszültség lekapcsolása után is!

Csak fix kábelezéssel megengedett a hálózati csatlakozás. A berendezést védőföldeléssel kell ellátni (IEC 536 /1. osztály, NEC és egyéb vonatkozó szabványok).




**AJÁNLOTT HELYESEN KIVITELEZETT, BIZTONSÁGOS VÉDŐFÖLDELÉSSEL ELLÁTNI A BERENDEZÉST!**








Tanácsoljuk, hogy iktassanak be egy differenciál kapcsolót, amellyel megfelelő védelmet biztosítanak a berendezésnek, például: A osztály állítható, kiválasztható elektromos leadással.

Az automatikus differenciál kapcsolót a következő megkülönböztető jelekkel kell ellátni:



- A keringető szivattyú nem igényel semmilyen külső motorvédelmet.
- Ellenőrizze, hogy a rendelkezésre álló tápfeszültség adatai megfelelnek a szivattyú adattábláján feltüntetett értékeknek.

### 9.1 Elektromos bekötés

Fázis	1	2	3
Feladat	Csavarjuk ki a vezetékszorító gyűrűt és távolítsuk el a csatlakozóból villákat, így felszabadítjuk az oldalsó klipszeket.	Forgassuk el a csatlakozót 180° fokkal	Tegyük vissza a vezetékszorító gyűrűt és kapcsoljuk össze újra a csatlakozót a vezetékekkel. Hántszuk le a vezetékeket, ahogy az ábra mutatja. Csatlakoztassuk a vezetékeket a csipeszekhez, figyelembe véve a semleges, töltési és földelési pontokat.
Illusztráció			
Fázis	4	5	
Feladat	A vezetékekkel összekötött csatlakozót kössük össze a vezetékszorító gyűrűvel, majd szorítsuk meg az oldalsó klipszekkel. Csavarjuk vissza a rögzítő csavart.	A vezetékekkel összekötött csatlakozót kössük össze a pumpával és rögzítsük a hátsó kapuccsal.	
Illusztráció			

4. táblázat: Evosta3 csatlakozó beszerelése

Fázis	1	2	3
Feladat	Csavarjuk le a vezetékszorító gyűrűt és távolítsuk el a csatlakozóból a villákat.	Távolítsuk el a rögzítő csavarokat	Csatlakoztassuk a gyűrűt és a csatlakozót a vezetékhez. Hántszuk le a vezetékeket, ahogy az ábra mutatja. Csatlakoztassuk a vezetékeket a csipeszekhez, figyelembe véve a semleges, töltési és földelési pontokat.
Illusztráció			
Fázis	4	5	
Feladat	A vezetékkel egyesített csatlakozót csatlakoztassuk a vezetékszorító gyűrűvel. Csavarjuk vissza a rögzítő csavart.	A vezetékkel egyesített csatlakozót csatlakoztassuk a pumpához és csavarjuk vissza a rögzítő csavart.	
Illusztráció			

5. táblázat: Evosta2 csatlakozó beszerelése

## 10. A SZIVATTYÚ BEINDÍTÁSA

**Figyelem:** minden indítási műveletet úgy kell végezni, hogy az EVOSTA2, EVOSTA3 keringető szivattyú elektromos vezérlő paneljének fedele zárt állapotban van!



**Csak akkor indítsa be a rendszert, amikor minden elektromos és hidraulikus bekötés befejezetté vált.**

**Elkerülendő a szivattyú víz nélküli működtetése.**

**A keringtetett rendszerben lévő folyadék amellett, hogy magas hőmérsékletű és nyomás alatt van, még gőzt is tartalmazhat! FIGYELEM ÉGÉSVESZÉLY!**




**Tilos a keringető szivattyút megéríteni! FIGYELEM ÉGÉSVESZÉLY!**

Miután minden elektromos és hidraulikus bekötés megtörtént, töltse fel a rendszert vizivel vagy víz és glikol keverékkel és helyezze tágfeszültség alá a rendszert.

Miután a szivattyú beindult, a működési mód módosítható a rendszer által elvárt követelmények teljesítése érdekében

### 10.1 A pumpa gázmentesítése



7. ábra: Pumpa légkieresztés




A beindítás előtt végezzük el a pumpa légkieresztését!

A pumpát tilos száron használni.

### 10.2 Automatikus légmentesítés

A légmentesítés kizárolag az Evosta3 pumpa esetében történik automatikusan. 3"-en át, nyomjuk le a Mode gombot és a funkció működésbe is lép: 1 percen át maximális sebességen majd felajánlja, hogy visszaáll a beállított sebességre.



8. ábra: A pumpa automatikus légmentesítése

## 11. FUNKCIÓK


### 11.1 Beállítási módok

Az EVOSTA2, EVOSTA3 keringető szivattyúk a rendszer igényeinek függvényében a következő beállítási módban működhettek:

- „Arányos differenciálnyomás” működési módba történő beállítás a rendszerben lévő áramlás függvényében.
- „Állandó differenciálnyomás” működési módba történő beállítás.
- Konstans jelleggörbe szerinti működés.

A szabályzási mód az EVOSTA2, EVOSTA3 vezérlőpaneljén állítható be.


### 11.1.1 Arányos differenciálnyomás működési módba történő beállítás



Ebben a működési módban a vízmennyiségi igény függvényében változik (csökken vagy nő) a differenciálnyomás. A beállítási pont ( $H_s$  set-point) a display-n keresztül beállítható. Ez a működési mód a következő esetekben javasolt:



- Jelentős töltésveszteséggel működő fűtő vagy kondicionáló berendezések.
- Másodlagos differenciálnyomás szabályzóval ellátott rendszerek.
- Primer körök magas töltésveszteséggel.
- Szániter víz recirkulációs rendszerek termosztát szeleppel a vízoszlopban.

#### 11.1.1.1 Az arányos differenciál nyomás beállítása – Összetett menü



Ha a Mode gombot 20"-en át lenyomva tarjuk az összetett Menübe léphetünk, ahonnan 6 arányos differenciál nyomás görbüjét választhatjuk ki.

### 11.1.2 Állandó differenciálnyomás szerinti beállítás




Ebben a beállítási módban a differenciálnyomás állandó marad, függetlenül a rendszer vízigényétől. A beállítási pont (Hs set-point) a display-n keresztül beállítható.

Ez a működési mód a következő esetekben javasolt:

- Alacsony töltésveszteséggel működő fűtő vagy kondicionáló berendezések.
- Egycsöves rendszerek termosztát szelepekkel.
- Természetes keringési rendszerek.
- Primer körök alacsony töltésveszteséggel.
- Szaniter víz recirkulációs rendszerek termosztát szeleppel a vízoszlopban.

### 11.1.3 Állandó jelleggörbe szerinti működés beállítása




Ebben a működési módban a keringető szivattyú állandó sebességhez tartozó jelleggörbe szerint üzemel.

Ez a működési mód az állandószállítási teljesítménnyel üzemelő fűtő vagy kondicionáló berendezésekhez javasolt.

## 12. KEZELŐPANEL

Az EVOSTA2, EVOSTA3 keringető szivattyúk működési módja az elektronikus egység fedelén lévő kezelőpanel segítségével állítható be.

### 12.1 A kijelző részei



9. ábra: Kijelző

- 1 A villogó jelek a kiválasztott görbét jelzik
- 2 A kijelző az azonnal felvett teljesítményt Watt-ban, a horderőt m3/h-ban, a prevalenciát méterben fejezi ki, valamint a kiválasztott görbét mutatja.
- 3 A pumpa beállításához szükséges gomb
- 4 A villogó jelek a kiválasztott görbét jelzik

### 12.2 A grafikai kijelző

#### 12.2.1 A villogó jelek a pumpa beállítását jelzik

A pumpa kilenc beállítási lehetőséggel bír, ezekből a gombbal lehet választani. A kiválasztott beállítást a kijelzőn hat villogó jel jelzi.

#### 12.2.2 A pumpa beállításához szükséges gomb

Minden alkalommal, amikor a gomb lenyomásra kerül, a pumpa beállítása megváltozik. minden egyes ciklus tíz gomblenyomásból áll össze.

### 12.2.3 A kijelző működése



10. ábra: Evosta3 kijelző

Az Evosta3 cirkulátort, olyan kijelzővel látták el, amely az alábbi tételeket tudja megjeleníteni.



A kiválasztott görbe magassága (1-2-3)

Azonnali teljesítményfelvétel Watt-ban

Azonnali prevalencia méterben

Azonnali horderő m<sup>3</sup>/h-ben

A kijelző a tételeket sorozatban jeleníti meg három másodpercen át. Miután a kijelző feltüntette a teljes ciklust, kikapcsol és kizárolag a kiválasztott üzemmód kijelzője marad égve.

Abban az esetben, ha a 10"-en belüli kiválasztást nyomjuk le, a kijelző 6 feltüntetési ciklust végez el és csak azután áll át stand-by üzemmódra.

Abban az esetben, ha a 10"-en belüli kiválasztást újra lenyomjuk, a kijelző 11 feltüntetési ciklust végez el így sokkal hosszabb olvasási időt biztosít a felhasználónak.

## 12.2.4 A pumpa működési üzemmódjának beállítása

	EVOSTA3	EVOSTA2	
1			Alacsonyabb arányos nyomású görbe, PP1
2			Közepes arányos nyomású görbe, PP2
3			Magasabb arányos nyomású görbe, PP3
4			Alacsonyabb állandó nyomású görbe, CP1
5			Közepes állandó nyomású görbe, CP2
6			Magasabb állandó nyomású görbe, CP3
7			Alacsonyabb állandó görbe, I
8			Közepes állandó görbe, II
9			Magasabb állandó görbe, III

6. táblázat: A pumpa működési módjai

### 13. GYRI BEÁLLÍTÁSOK

Beállítás módja: = Beállítás minimális arányos differenciál nyomáson

### 14. VÉSZJELZÉSEK TÍPUSAI

**EVOSTA 2 / EVOSTA 3**

Hibakód / Villanások száma	Ok	Megoldás
nincs	1. A pumpa áramellátása nem megfelelő	1. Csatlakoztassuk a pumpát újra az áramellátásra
	2. A pumpa meghibásodott	2. A pumpát le kell cserélni
E1 - 1 villanás	Szárazmenet	Ellenőrizzük, hogy a rendszerben van-e szivárgás
E2 - 2 villanás	A rotor leblokkolt	Szüntessük meg a rotor blokkját a később feltüntetettek szerint, ha a probléma nem oldódna meg, akkor a pumpát le kell cserélni
E3 - 3 villanás	Rövidzárlat	A pumpát le kell cserélni
E4 - 4 villanás	Software meghibásodás	A pumpát le kell cserélni
E5 - 5 villanás	Villamossági biztonság	Várunk 30 perct az alaphelyzetbe való visszaállásra, majd kövessük az alábbi utasításokat

7 táblázat: Vészjelzések típusai



#### E2 - 2 VILLANÁS

**E2** hibakódot vagy **2 villogást** előidéző, cirkulátor elakadása esetén, a motor blokkolásának manuálisan történő feloldását ajánljuk elvégezni:

1. Bármilyen munka elvégzése előtt csatlakoztassuk le a készüléket az elektromos hálózatról.
2. Zártuk el, a pumpa alatt és felett a rendszerben elhelyezett érzékelőszelépeket, így megakadályozhatjuk, hogy a működés során a rendszer teljesen kiürüljön.
3. Egy lapos csavarhúzó segítségével, csavarjuk ki és távolítsuk el az elülső rézkupakot (ilyenkor víz folyhat ki).
4. 0,5x3mm-es lapos csavarhúzó segítségével, a lyukon keresztül forgassuk el a motortengelyt, egészen addig, amíg az szabadon nem forog.
5. Csalvarozzuk vissza az elülső rézkupakot.
6. Nyissuk ki újra az érzékelőszelépeket a rendszerben, a pumpa alatt és felett.
7. Csatlakoztassuk újra az eszközöt az elektromos hálózathoz.
8. Ha a folyamatot helyesen végeztük el, a pumpa nem fog több hibajelet generálni és vissza fog állni a szabályos működési folyamatra.



#### E5 - 5 VILLANÁS

A hibát váratlan elektromos túlterhelés vagy más, kártya hardverhiba okozhatja. A hiba következtében a pumpa nem működik, ilyenkor a következő lépésekkel kell megtenni: tartsuk a pumpát a tápellátáshoz csatlakoztatva, várunk 30 percet az automatikus visszaállításig. Ha a hiba továbbra is fennáll, akkor a pumpát le kell cserélni.

### 15. INSTALLÁCIÓ– EVOSTA2 SOL




Mielőtt beavatkozást végez az elektromos vagy mechanikus résznél, áramtalanítsa szivattyút! Várja meg a kezelőpanel ledjeinek teljes kialvását mielőtt felnyitja a berendezést! A közébső áramkör kondenzátora folyamatos üzemben dolgozik ezért veszélyesen magas töltés alatt marad a hálózati feszültség lekapcsolása után is! Csak fix kábelezéssel megengedett a hálózati csatlakozás. A berendezést védőföldeléssel kell ellátni (IEC 536 /1. osztály, NEC és egyéb vonatkozó szabványok).



Győződjön meg arról, hogy az EVOSTA2 SOL keringető szivattyú adattábláján feltüntetett feszültség és frekvencia értéke megfelel a hálózati tápfeszültségnek.

### 15.1 Gépezeti telepítés




A szivattyúházon látható nyílak a folyadék áramlási irányát jelzik a szivattyúban. Lásd az 1. ábra,  
 1. Használja fel a két tömítést, amikor a szivattyút a csővezetékre szereli fel. Lásd az 1 ábra, B poz.  
 2. A szivattyút vízszintes motortengellyel építse be. Lásd az 1. ábra, C poz.  
 3. Húzza meg a csavarzatot.

### 15.2 Felhasználói Interface felület



**Az EVOSTA2 SOL keringető szivattyút mindenkorának vízszintes helyzetben lévő motortengellyel kell felszerelni.  
 Az elektronikus vezérlő berendezést függőleges pozícióban kell felszerelni**



12. ábra:Szerelési pozíció

- A keringető szivattyú a nyomó vagy a visszatérő ágba egyaránt installálható a fűtő és kondicionáló berendezésekben. A szivattyú házrészén lévő nyíl jelzi az áramlás irányát.

- Ha lehetséges, akkor a szivattyú a kazán legalsó pontja fölötti magasságban kell elhelyezni, ívektől, könyökötől és elágazásoktól a lehető legtávolabbi ponton.
- A karbantartási munkák megkönnyítése érdekében a szívó és nyomó oldalon egy-egy záró-szelepet javasolt beépíteni.
- A szivattyú installációja előtt célszerű gondosan átmosni a rendszert 80°C-os tiszta vízzel. Ezután teljesen le kell ereszteni a vizet a rendszerből, hogy az üledék távozhasson és kiküszöbölhessük az esetleges káros anyagokat.
- Ha hőszigetelést használ a keringető szivattyúnál, akkor a tartozék egységcsomag (kit) anyagait használja (...amennyiben az megrendelésre került) ügyelve arra, hogy a motor házrészének kondenzvíz üritő furatai ne záródjanak el vagy ne váljanak bizonyos mértékben eltömödötté.
- A berendezés hatékonyiságának és a keringető szivattyú hosszú élettartamának garantálása érdekében a következőket javasoljuk: mágneses üledékszűrők beépítése javasolt az esetleges szennyeződések leválasztása és összegyűjtése érdekében, melyek a rendszerben jelen vannak (homok, vastartalmú részecskék, és sáros üledék).
- Karbantartás esetén mindenkor használjon új, eredeti tömítő-készletet.



**TILOS az elektronikus részegység hőszigetelése.**


#### 15.2.1 A felhasználói felület elhelyezkedése a berendezésekben

A motortest 90°-os elfordításával a felhasználói felület, három különböző pozícióba helyezhető.

Az IPX5 védelmi fokozat csak akkor garantált, ha a leeresztőnyílás lefelé néz; eltérő esetben, a motortest elforgatása esetén, az IPX5 védelmi fokozat megszűnik.



Fordítsunk figyelmet a környezet és a folyadék hőmérséklete közötti különbségre. Abban az esetben, ha a környezeti hőmérséklet meghaladja a folyadék hőmérsékletét, akkor a kondenzáció kialakulásának veszélye áll fenn, amely csak akkor tudelfolyni, ha a motortest leeresztőnyílása lefelé néző pozícióban van elhelyezve.



13. ábra: A felhasználói felület pozíciói

#### 15.3 A felhasználói felület elforgatása

Abban az esetben, ha az installáció vízszintes csövekkel történik, akkor a felhasználói felületet minden esetben 90 fokkal elfordítva kell beszerelni, a megfelelő elektronikus készülékkel, amely meg tudja tartani a biztonsági IP beállítást, és amely lehetővé teszi, hogy a felhasználó kényelmesen hozzáférjen a grafikai felülethez.




**A keringető szivattyú elfordítása előtt győződjön meg arról, hogy a szivattyú teljesen víztelenítve van!**

Az EVOSTA2 SOL keringető szivattyú elfordítását a következőképpen végezze:

1. Távolítsa el a szivattyú fejrészének 4 db. rögzítőcsavarját.
2. Fordítsa el az órajárás szerinti vagy azzal ellentétes irányba (szükség szerint) 90 fokkal a motorházat az elektronikus vezérlő egységgel együtt.
3. Szerelje vissza és feszítse meg a 4 db. rögzítőcsavart.



**Figyelem: az elektronikus vezérlő egységnak mindenkorban függőleges pozícióban kell maradnia!**



14. ábra: A felhasználói felület módosítása



#### FIGYELEM

Magashőmérsékletű víz.  
Magas hőmérséklet.



#### FIGYELEM

A berendezés nyomás alatt áll

- A pumpa szétbontása előtt, ürítse ki a készüléket vagy zárja el a csatlakozási szelepeket a pumpa minden oldalán. A felpumpált folyadék hőmérséklete nagyon magas lehet, illetve nagy nyomást érhet el.

## 16. ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK

Az elektromos bekötéseket tapasztalattal rendelkező, képzett szakembernek kell végeznie.



**Figyelem: Mindig be kell tartani a helyi biztonsági szabványokat.**



Mielőtt beavatkozást végez az elektromos vagy mechanikus résznél, áramtalanítsa szivattyút! Várja meg a kezelőpanel ledjeinek teljes kialvását mielőtt felnyitja a berendezést! A közébső áramkör kondenzátora folyamatos üzemben dolgozik ezért veszélyesen magas töltés alatt marad a hálózati feszültség lekapcsolása után is!


Csak fix kábelezéssel megengedett a hálózati csatlakozás. A berendezést védőföldeléssel kell ellátni (IEC 536 /1. osztály, NEC és egyéb vonatkozó szabványok).



**AJÁNLOTT HELYESEN KIVITELEZETT, BIZTONSÁGOS VÉDŐFÖLDELÉSSEL ELLÁTNI A BERENDEZÉST!**




Tanácsoljuk, hogy iktassanak be egy differenciál kapcsolót, amellyel megfelelő védelmet biztosítanak a berendezésnek, például: A osztály állítható, kiválasztható elektromos leadással.  
Az automatikus differenciál kapcsolót a következő megkülönböztető jelekkel kell ellátni:




- A keringető szivattyú nem igényel semmilyen külső motorvédelmet.
- Ellenőrizze, hogy a rendelkezésre álló tápfeszültség adatai megfelelnek a szivattyú adattábláján feltüntetett értékeknek.

### 16.1 Elektromos bekötés

A PWM jelzés jellemzőire vonatkozóan lásd a 21. fejezetet.



Csatlakoztassuk a csatlakozót a pumpához.



- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 1. PWM Input        | = Brown/Marrone |
| 2. Signal Reference | = Blue/Celeste  |
| 3. PWM Output       | = Nero/Black    |

15. ábra:

### 17. A SZIVATTYÚ BEINDÍTÁSA



**Figyelem:** minden indítási műveletet úgy kell végezni, hogy az EVOSTA2 SOL keringető szivattyú elektromos vezérlő paneljének fedele zárt állapotban van!

Csak akkor indítsa be a rendszert, amikor minden elektromos és hidraulikus bekötés befejezetten vált.

Elkerülendő a szivattyú víz nélküli működtetése.




A keringtetett rendszerben lévő folyadék amellett, hogy magas hőmérsékletű és nyomás alatt van, még gőzt is tartalmazhat! **FIGYELEM ÉGÉSVESZÉLY!**

Tilos a keringető szivattyút megéríteni! **FIGYELEM ÉGÉSVESZÉLY!**

Miután minden elektromos és hidraulikus bekötés megtörtént, töltse fel a rendszert vízzel vagy víz és glikol keverékkel és helyezze tápfeszültség alá a rendszert.

Miután a szivattyú beindult, a működési mód módosítható a rendszer által elvárt követelmények teljesítése érdekében

## 17.1 A pumpa gázmentesítése



16. ábra: Pumpa légkieresztés



A beindítás előtt végezzük el a pumpa légkieresztését!

A pumpát tilos szárazon használni.

## 18. FUNKCIÓK



### 18.1 Beállítási módok

Az EVOSTA2 SOL keringető szivattyúk a rendszer igényeinek függvényében a következő beállítási módban működhetnek:

- „Arányos differenciálnyomás” működési módba történő beállítás a rendszerben lévő áramlás függvényében.
- Konstans jelleggörbe szerinti működés.

A szabályzási mód az EVOSTA2 SOL vezérlőpaneljén állítható be.


#### 18.1.1 Arányos differenciálnyomás működési módba történő beállítás



Ebben a működési módban a vízmennyiségi igény függvényében változik (csökken vagy nő) a differenciálnyomás. A beállítási pont ( $H_s$  set-point) a display-n keresztül beállítható. Ez a működési mód a következő esetekben javasolt:

- Jelentős töltésveszteséggel működő fűtő vagy kondicionáló berendezések.
- Másodlagos differenciálnyomás szabályzóval ellátott rendszerek.
- Primer körök magas töltésveszteséggel.
- Szaniter víz recirkulációs rendszerek termosztát szeleppel a vízoszlopban.

### 18.1.2 Állandó jelleggörbe szerinti működés beállítása




Ebben a működési módban a keringető szivattyú állandó sebességehez tartozó jelleggörbe szerint üzemel.

Ez a működési mód az állandószállítási teljesítménnyel üzemelő fűtő vagy kondicionáló berendezésekhez javasolt.

## 19. KEZELŐPANEL

Az EVOSTA2 SOL keringető szivattyúk működési módja az elektronikus egység fedelén lévő kezelőpanel segítségével állítható be.

### 19.1 A kijelző részei



17. ábra: Kijelző

- 1 A pumpa beállításához szükséges gomb
- 2 A villogó jelek a kiválasztott görbét jelzik
- 3 A villogó jelek a kiválasztott görbét jelzik

## 19.2 A pumpa működési üzemmódjának beállítása

	EVOSTA2 SOL	
1		Alacsonyabb arányos nyomású görbe, PP1
2		Közepes arányos nyomású görbe, PP2
3		Magasabb arányos nyomású görbe, PP3
4		Állandó görbe, I sebesség
5		Állandó görbe, II sebesség
6		Állandó görbe, III sebesség
7		Állandó görbe, IV sebesség
8		Állandó görbe, V sebesség
9		Állandó görbe, VI sebesség

8. táblázat: A pumpa működési módjai

## 20. GYRI BEÁLLÍTÁSOK

Beállítás módja: = Beállítás minimális arányos differenciál nyomáson

## 21. PWM JEL

### 21.1 PWM jelzés a bemeneten

A NAPELEM verzióján a PWM profil jel a bemeneti oldalon.

**Inaktív szint:** 0V

**Aktív szint** 5V-15V között


**Aktív szint minimális áramerőssége:** 5mA

**Frekvencia:** 100Hz – 5kHz

**Szigetelési osztály:** 2. osztály

**ESD osztály:** az IEC 61000-4-2 (ESD) előírásai szerint

Munkaterület	PWM munkaciklus
Standby üzemmód	<5%
Hiszterézis terület	≥5% / <9%
Minimális setpoint	≥9% / <16%
Változó setpoint	≥16% / <90%
Maximális setpoint	>90% / ≤100%



### 21.2 PWM jelzés a kimeneten

**Típus:** Nyitott V kollektor

**Frekvencia:** 5V-15V

**Maximális áramerősség a kimeneti tranzisztoron:** 50 mA

**Maximális teljesítmény a kimeneti ellenálláson:** 125 mW


**Maximális teljesítmény a kimeneti 36V-os zeneren:** 300 mW

**Frekvencia:** 75 Hz +/- 2%


**Szigetelési osztály:** 2. osztály

**ESD osztály:** az IEC 61000-4-2 (ESD) előírásai szerint

Munkaterület	PWM munkaciklus
Működő pumpa	1%-70%
1. hiba szárazmenet	75%
2. hiba elakadt a rotor	80%
3. hiba rövidzárlat	85%
Belső hiba	90%
Standby (STOP), a PWM jelzés miatt	95%



## 21.3 Vonatkozó rajz



## 22. VÉSZJELZÉSEK TÍPUSAI

EVOSTA 2 SOL

Hibakód / Villanások száma	Ok	Megoldás
nincs	1. A pumpa áramellátása nem megfelelő 2. A pumpa meghibásodott	1. Csatlakoztassuk a pumpát újra az áramellátásra 2. A pumpát le kell cserélni
E1 - 1 villanás	Szárazmenet	Ellenőrizzük, hogy a rendszerben van-e szivárgás
E2 - 2 villanás	A rotor leblokkolt	Szüntessük meg a rotor blokkját a később feltüntetettet szerint, ha a probléma nem oldódna meg, akkor a pumpát le kell cserélni
E3 - 3 villanás	Rövidzárlat	A pumpát le kell cserélni
E4 - 4 villanás	Software meghibásodás	A pumpát le kell cserélni
E5 - 5 villanás	Villamossági biztonság	Várunk 30 percet az alaphelyzetbe való visszaállásra, majd kövessük az alábbi utasításokat

9 táblázat: Vészjelzések típusai

**E2 - 2 VILLANÁS**

E2 hibakódot vagy 2 villogást előidéző, cirkulátor elakadása esetén, a motor blokkolásának manuálisan történő feloldását ajánljuk elvégezni:

1. Bármilyen munka elvégzése előtt csatlakoztassuk le a készüléket az elektromos hálózatról.
2. Zárjuk el, a pumpa alatt és felett a rendszerben elhelyezett érzékelőszelepeket, így megakadályozhatjuk, hogy a működés során a rendszer teljesen kiürüljön.
3. Egy lapos csavarhúzó segítségével, csavarjuk ki és távolítsuk el az elülső rézkupakot (ilyenkor víz folyhat ki).
4. 0,5x3mm-es lapos csavarhúzó segítségével, a lyukon keresztül forgassuk el a motortengelyt, egészen addig, amíg az szabadon nem forog.
5. Csalavazzuk vissza az elülső rézkupakot.
6. Nyissuk ki újra az érzékelőszelepeket a rendszerben, a pumpa alatt és felett.
7. Csatlakoztassuk újra az eszközt az elektromos hálózathoz.

8. Ha a folyamatot helyesen végeztük el, a pumpa nem fog több hibajelet generálni és vissza fog állni a szabályos működési folyamatra.



## E5 - 5 VILLANÁS

A hibát váratlan elektromos túlterhelés vagy más, kártya hardverhiba okozhatja. A hiba következtében a pumpa nem működik, ilyenkor a következő lépéseket kell megtenni: tartsuk a pumpát a tápellátáshoz csatlakoztatva, várunk 30 percet az automatikus visszaállításig. Ha a hiba továbbra is fennáll, akkor a pumpát le kell cserélni.

## 23. KARBANTARTÁS



A tisztítási és karbantartási munkálatokat nem végezheti megfelelően képzett felnőtt szakember felügyelete nélküli gyermek (8 éves korig). Mielőtt bármilyen beavatkozást végez a berendezsnél, a hibakeresés elkezdése előtt áramtalanítani kell a teljes berendezést (húzza ki az elektromos dugaszt).

## 24. MEGSEMMISÍTÉS



Ezt a terméket és a részegységeit a használatból való kivonás esetén a természetvédelmi előírások figyelembevételével kell megsemmisíteni, figyelembevéve a helyi előírásokat. Használja a helyi hulladékfontási cégek által kínált lehetőségeket.

### Információk

Gyakori kérdések (FAQ) az ún „ecokompatibilis” tervezés 2009/123/CE számú Direktívájára vonatkozóan mely az ilyen jellegű tervezés tényezőinek kidolgozását rögzíti az energiafelhasználással kapcsolatos termékekre illetve a szabályozásra vonatkozóan: [http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-design/guidance/files/20110429\\_faq\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-design/guidance/files/20110429_faq_en.pdf)

Segédletek melyek az ecokompatibilis tervezésre vonatkozó Direktíva alkalmazásához való szabályzást kísérlik:

[http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/legislation\\_en.htm](http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/legislation_en.htm) -lásd: keringető szivattyúk.

**KAZALO**

<b>1.</b>	<b>OZNAKE</b>	542
<b>2.</b>	<b>SPLOŠNO</b>	542
2.1	Varnost	542
2.2	Odgovornost	542
2.3	Posebna opozorila	543
<b>3.</b>	<b>OPIS NAPRAVE</b>	543
<b>4.</b>	<b>ČRPANE TEKOČINE</b>	543
<b>5.</b>	<b>APLIKACIJE</b>	544
<b>6.</b>	<b>TEHNIČNI PODATKI</b>	544
<b>7.</b>	<b>SKLADIŠČENJE IN TRANSPORT</b>	545
7.1	Skladiščenje	545
7.2	Transport	545
7.3	Teža	545
<b>8.</b>	<b>VGRADNJA - EVOSTA2, EVOSTA3</b>	545
8.1	Mehanska montaža	546
8.2	Položaji uporabniškega vmesnika	546
8.3	Vrtenje uporabniškega vmesnika	548
8.4	Nepovratni ventil	548
8.5	Izolacija ohišja črpalke (samo pri modelu Evosta3)	548
<b>9.</b>	<b>ELEKTRIČNA PRIKLJUČITEV</b>	550
9.1	Priklučitev napajanja	551
<b>10.</b>	<b>ZAGON</b>	552
10.1	Odplinjanje črpalke	553
10.2	Avtomatsko odplinjanje	553
<b>11.</b>	<b>KRMILJENJE</b>	554
11.1	Načini krmiljenja	554
11.1.1	Krmiljenje s proporcionalnim diferencialnim tlakom	554
11.1.2	Krmiljenje s konstantnim diferencialnim tlakom	555
11.1.3	Krmiljenje s konstantno krivuljo	555
<b>12.</b>	<b>KONTROLNA PLOŠČA</b>	556
12.1	Elementi na prikazovalniku	556
12.2	Grafični prikazovalnik	556
<b>13.</b>	<b>TOVARNIŠKE NASTAVITVE</b>	559
<b>14.</b>	<b>VRSTE ALARMOV</b>	559
<b>15.</b>	<b>VGRADNJA - EVOSTA2 SOL</b>	559
15.1	Mehanska montaža	560
15.2	Položaji uporabniškega vmesnika	560
15.3	Vrtenje uporabniškega vmesnika	561
15.4	Nepovratni ventil	562
<b>16.</b>	<b>ELEKTRIČNA PRIKLJUČITEV</b>	562
16.1	Priklučitev napajanja	563
<b>17.</b>	<b>ZAGON</b>	563
17.1	Odplinjanje črpalke	564
<b>18.</b>	<b>KRMILJENJE</b>	564
18.1	Načini krmiljenja	564
18.1.1	Krmiljenje s proporcionalnim diferencialnim tlakom	564
18.1.2	Krmiljenje s konstantno krivuljo	565
<b>19.</b>	<b>KONTROLNA PLOŠČA</b>	565
19.1	Elementi na prikazovalniku	565
19.2	Nastavitev načinov delovanja črpalke	566
<b>20.</b>	<b>TOVARNIŠKE NASTAVITVE</b>	567
<b>21.</b>	<b>PWM SIGNAL</b>	567
21.1	Vhodni PWM signal	567
21.2	Izhodni PWM signal	567
21.3	Referenčna shema	568
<b>22.</b>	<b>VRSTE ALARMOV</b>	568
<b>23.</b>	<b>VZDRŽEVANJE</b>	569
<b>24.</b>	<b>ODSTRANITEV ODPADA</b>	569
<b>25.</b>	<b>DIMENZIJE</b>	750
<b>26.</b>	<b>KRIVULJE ZMOGLJIVOSTI</b>	753

**KAZALO SLIK**

Slika 1: Črpane tekočine, opozorila in obratovalni pogoji .....	543
Slika 2: Montaža črpalk EVOSTA2 ali EVOSTA3.....	546
Slika 3: Vgradni položaji .....	546
Slika 4: Položaji uporabniškega vmesnika.....	547
Slika 5: Sprememba položaja uporabniškega vmesnika .....	548
Slika 6: Izolacija ohišja črpalke .....	549
Slika 7: Odzračitev črpalke .....	553
Slika 8: Avtomatska odzračitev črpalke .....	553
Slika 9: prikazovalnik .....	556
Slika 10: Prikazovalnik Evosta3.....	557
Slika 11: Montaža črpalk EVOSTA2 SOL.....	560
Slika 12: Vgradni položaji .....	560
Slika 13: Položaji uporabniškega vmesnika .....	561
Slika 14: Sprememba položaja uporabniškega vmesnika .....	562
Slika 15.....	563
Slika 16: Odzračitev črpalke .....	564
Slika 17: prikazovalnik .....	565

**KAZALO TABEL**

Preglednica 1: Funkcije in delovanje .....	543
Preglednica 2: Tehnični podatki .....	544
Preglednica 3: Maksimalna tlačna višina (Hmax) in maksimalen pretok (Qmax) obtočnih črpalk EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL .....	545
Preglednica 4: Montaža spojnika Evosta3.....	551
Preglednica 5: Montaža spojnika Evosta2.....	552
Preglednica 6: Načini delovanja črpalke.....	558
Preglednica 7: Vrste alarmov .....	559
Preglednica 8: Načini delovanja črpalke.....	566
Preglednica 9: Vrste alarmov .....	568

## 1. OZNAKE

Oznaka različice na naslovni strani teh navodil prikazuje različico teh navodil v obliki Vn.x. Ta oznaka označuje, da so ta navodila veljavna za vse različice programske opreme n.y. obtočne črpalke.

Na primer: Različica navodil V3.0 je veljavna za vse različice programske opreme 3.y.

V izogib nevarnostim se v teh navodilih uporabljajo naslednji simboli:



**Splošna nevarnost.** Neupoštevanje navodil, ki sledijo, lahko povzroči poškodbe ljudi in premoženja.



**Nevarnost električnega udara.** Neupoštevanje navodil, ki sledijo, lahko povzroči električni šok s hudimi poškodbami ali smrtno operativne osebe.

## 2. SPLOŠNO



**Pred vgradnjo pozorno preberite ta navodila.**

Inštalacijo mora opraviti usposobljeno osebje z ustrezno kvalifikacijo, ki izpolnjuje vse zakonsko predvidene zahteve. Za kvalificirano osebje se smatra osebe, ki jih odgovorni za varnost napeljave pooblasti na podlagi njihove izobrazbe, izkušenj in usposobitve, ter zaradi poznavanja veljavnih predpisov in ukrepov za preprečevanje nesreč, da izvajajo vse potrebne dejavnosti ter so obenem sposobne prepoznati in preprečiti vse morebitne nevarnosti. (Definicija strokovnega osebja po IEC 364)

Naprave ne smejo uporabljati otroci, mlajši od 8 let, niti osebe z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi ali duševnimi zmožnostmi ter osebe brez zadostnih izkušenj in znanja, razen če so pod nadzorom ali so bile poučene o varni uporabi naprave ter razumejo, kakšne so možne nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z napravo.



**Prepričajte se, da obtočna črpalka ni utrpela nobenih poškodb med prevozom in skladiščenjem.**  
**Prepričajte se, da je ohišje nepoškodovano in v izvrstnem stanju.**

### 2.1 Varnost

Uporaba obtočne črpalke je dovoljena samo, če je električna priključitev izvedena v skladu z vsemi varnostnimi ukrepi in v skladu z varnostnimi predpisi države, v kateri je obtočna črpalka vgrajena.

### 2.2 Odgovornost

Proizvajalec ne jamči za pravilno delovanje obtočne črpalke in za morebitno škodo, ki jo je obtočna črpalka povzročila, če se je le-ta predelala, modifisala ali delovala zunaj priporočenih mejnih vrednosti navedenih v teh navodilih, oziroma, če je obtočna črpalka delovala v nasprotju z danimi napotki v teh navodilih.

## 2.3 Posebna opozorila



Pred začetkom dela na električnem ali mehanskem delu obtočne črpalke vedno izključite električno napajanje. Pred odpiranjem obtočne črpalke počakajte, da se opozorilna lučka na kontrolni plošči ugasne. Kondenzator vmesnega tokokroga ostane pod nevarno visoko napetostjo tudi po izklopu električnega napajanja.

Napajalno ožičenje obtočne črpalke mora biti izvedeno trdno in brezhibno. Obtočna črpalka mora biti ozemljena (IEC 536 razred 1, NEC in ostali veljavni standardi).




Omrežne priključne sponke in motorne priključne sponke so lahko pod nevarno visoko napetostjo tudi takrat, ko je motor ustavljen.



V izogib kakršnimkoli nevarnostim je potrebno poškodovan napajalni kabel zamenjati. Zamenjavo mora obvezno opraviti pooblaščena oseba, oziroma za to delo usposobljena oseba.

## 3. OPIS NAPRAVE



Slika 1: Črpane tekočine, opozorila in obratovalni pogoji

Črpalke iz serije EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL tvorijo celovito serijo črpalk.

V teh navodilih za inštalacijo in delovanje so opisani modeli EVOSTA2, EVOSTA3 in modeli EVOSTA2 SOL. Točen model je naveden na embalaži in na identifikacijski tablici.

V spodnji tabeli so prikazani modeli EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL z vgrajenimi funkcijami in lastnostmi

Funkcije/lastnosti	EVOSTA 2	EVOSTA 3	EVOSTA2 SOL
Sorazmerni tlak	•	•	•
Stalen tlak	•	•	•
Stalna krivulja	•	•	•
Zaščita pred suhim obratovanjem		•	
Avtomatsko odplinjanje		•	

Preglednica 1: Funkcije in delovanje

## 4. ČRПANE TEKOЧINE

Čista, brez trdnih snovi in mineralnih olj, neviskozna, kemično nevtralna, po lastnostih podobna vodi (glikol max. 30%, 50% EVOSTA2 SOL).

## 5. APLIKACIJE

Obtočne črpalke serije **EVOSTA2**, **EVOSTA3**, **EVOSTA2 SOL** imajo vgrajenim regulator, ki omogoča prilagoditev delovanja črpalke glede na trenutne potrebe sistema. Ta zagotavlja bistveno zmanjšanje porabe električne energije, boljše krmiljenje sistema in zmanjšanje hrupa v sistemu.

Obtočne črpalke **EVOSTA2**, **EVOSTA3**, **EVOSTA2 SOL** so namenjene za črpanje:

- vode v ogrevalnih in klimatskih sistemih.
- vode v sistemih industrijske vode.
- sanitarne vode / samo izvedba z ohišjem črpalke iz bronca.

Obtočne črpalke **EVOSTA2**, **EVOSTA3**, **EVOSTA2 SOL** so varovane pred:

- preobremenitvijo
- izpadom fazne napetosti
- pregrevjem
- previško ali prenizko napetostjo

## 6. TEHNIČNI PODATKI


Napajalna napetost	1x230 V (+/-10%), 50/60 Hz	
Električna moč	Glej ploščico z električnimi podatki	
Maksimalni tok	Glej ploščico z električnimi podatki	
Razred zaščite	IPX5	
Izolacijski razred	F	
Temperaturni razred	TF 110	
Zaščita motorja	Zunanja zaščita motorja ni potrebna	
Maksimalna temperatura okolice	40 °C	60°C EVOSTA2 SOL
Temperatura medija	-10 °C ÷ 110 °C	-10 °C ÷ 130 °C EVOSTA2 SOL
Pretok	Glej tabelo 3	
Tlačna višina	Glej tabelo 3	
Maksimalni delovni tlak	1.0 Mpa – 10 bar	
Minimalni delovni tlak	0.1 Mpa – 1 bar	
Lpa [dB(A)]	$\leq 43$	

Preglednica 2: Tehnični podatki

### Razlaga sestave imena

(primer)

- Ime serije
- Solarna
- Območje maksimalne dvižne višine (dm)
- Vgradna dolžina (mm)
- $\frac{1}{2}$ " = navojni priključek 1"  $\frac{1}{2}$   
= navojni priključek 1"
- Standard (ni ref.) = navojni priključek 1"  $\frac{1}{2}$   
 $\frac{1}{2}$ " = navojni priključek 1"  
X = navojni priključek 2"



EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL	Hmax [m]	Qmax [m <sup>3</sup> /h]
EVOSTA2 40-70/xxx M230/50-60	6,9	3,6
EVOSTA2 80/xxx M230/50-60	8	4,2
EVOSTA3 40/xxxM230/50-60	4	2,9
EVOSTA3 60/xxx M230/50-60	6	3,6
EVOSTA3 80/xxx M230/50-60	8	4,2
EVOSTA2 75/xxx SOL	7,5	4
EVOSTA2 105/xxx SOL	10,5	3,6
EVOSTA2 145/xxx SOL	14,5	3,6

Preglednica 3: Maksimalna tlačna višina (Hmax) in maksimalen pretok (Qmax) obtočnih črpalk EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL

## 7. SKLADIŠČENJE IN TRANSPORT

### 7.1 Skladiščenje

Vse obtočne črpalke je potrebno skladiščiti v pokritem in suhem prostoru brez tresljajev, prahu in s konstantno zračno vlogo. Črpalke so dobavljene v originalni embalaži, v kateri morajo ostati do trenutka vgradnje. V kolikor to ni mogoče, je potrebno hidravlične priključke ustrezno zapreti, da vanje ne pridejo nečistoče.

### 7.2 Transport

Ne izpostavljajte črpalke nepotrebnim udarcem in trkom. Za dvigovanje in transport črpalke uporabljajte naprave za dvigovanje, po možnosti jih dvigujete skupaj s paleto.

### 7.3 Teža

Samolepilna etiketa na embalaži obtočne črpalke označuje skupno težo črpalke.

## 8. VGRADNJA - EVOSTA2, EVOSTA3




Pred začetkom dela na električnem ali mehanskem delu obtočne črpalke vedno izključite električno napajanje. Pred odpiranjem obtočne črpalke počakajte, da se opozorilna lučka na kontrolni plošči ugasne. Kondenzator vmesnega tokokroga ostane pod nevarno visoko napetostjo tudi po izklopu električnega napajanja. Napajalno ožičenje obtočne črpalke mora biti izvedeno trdno in brezhibno. Proizvod mora biti ozemljen (IEC 536 razred 1, NEC in ostali veljavni standardi).



Prepričajte se, da sta napajalna napetost in frekvenca na priključnih sponkah enaki kot napetost in frekvenca navedeni na podatkovni ploščici obtočne črpalke EVOSTA2, EVOSTA3.

## 8.1 Mehanska montaža



Slika 2: Montaža črpalke EVOSTA2 ali EVOSTA3


Puščice na ohišju črpalke nakazujejo smer pretoka skozi črpalko. Glejte sliko 1, pol. A.

1. Pri montaži črpalke na cev namestite tesnilci. Glejte sliko 1, pol. B.
2. Črpalko namestite tako, da je gred motorja v vodoravnem položaju. Glejte sliko 1, pol. C.
3. Pritrdite spojne elemente.

## 8.2 Položaji uporabniškega vmesnika



Obtočno črpalko EVOSTA2, EVOSTA3 je potrebno vedno vgraditi tako, da je gred motorja obtočne črpalke v horizontalnem položaju. Elektronsko kontrolno ploščo je potrebno vedno vgraditi tako, da je le-ta postavljena v vertikalni položaj.



Slika 3: Vgradni položaji

- Obtočna črpalka je lahko vgrajena v ogrevalnih ali klimatskih sistemih tako na dvižnem kot na povratnem vodu. Puščica na ohišju črpalke označuje smer pretoka.
- Obtočna črpalka naj bo vgrajena kolikor je mogoče nad minimalni nivo kotla in čim dlje od kolen, krivin in cevnih odcepov.
- Za lažje opravljanje kontrolnih in vzdrževalnih del je potrebno na dvižnem in povratnem vodu vgraditi prestrezne ventile.

- Pred vgradnjo obtočne črpalke je potrebno temeljito izprati sistem s čisto vodo temperature 80°C. Po izpiranju je potrebno popolnoma izprazniti sistem, da se odstranijo vse nečistoče, ki bi lahko prišle v obtočno črpalko.
- Izogibati se je potrebno dodajanju aditivov iz hidrokarbonatov in aromatičnih produktov v črpalno vodo. Priporočljivo je, da dodatek etilen glikola, kjer je ta potreben, ne presega 30%.
- Za izolacijo obtočne črpalke je potrebno uporabiti poseben izolacijski oklep (v kolikor je ta dobavljen s črpalko) in preveriti, da drenažne luknje na ohišju motorja niso zaprte ali delno blokirane.
- Za zagotavljanje maksimalne učinkovitosti napeljave in dolge življenjske dobe obtočne črpalke priporočamo uporabo magnetnih filterov za ločevanje in zbiranje morebitnih nečistoč (peščenih in kovinskih delcev ter blata).
- V primeru vzdrževanja obtočne črpalke je potrebno vedno uporabiti nov set tesnil.



**Nikoli ne izolirajte elektronske kontrolne plošče.**


#### 8.2.1 Postavitev uporabniškega vmesnika v sistemih

Uporabniški vmesnik je mogoče postaviti v tri različne položaje z zasukom ohišja motorja za 90°.

Stopnja zaščite IPX5 je zagotovljena le, če je odtočna odprtina obrnjena navzdol; v nasprotnem primeru se stopnja zaščite IPX5 izgubi, če se ohišje motorja obrne.



**Bodite pozorni na razliko med temperaturo okolice in temperaturo tekočine: če je temperatura okolice višja od temperature tekočine, obstaja nevarnost nastanka kondenzacije, ki se lahko odvaja le, če je ohišje motorja postavljeno z odtočno odprtino navzdol.**



Slika 4: Položaji uporabniškega vmesnika

### 8.3 Vrtenje uporabniškega vmesnika

V primeru inštalacije na cevovode, ki so napeljani vodoravno, morate uporabniški vmesnik s povezano elektronsko napravo zavrteti za 90 stopinj, da ohranite ustrezeno stopnjo zaščite IP in da uporabniku omogočite lažjo uporabo vmesnika.




**Pred obračanjem glave motorja poskrbite, da je obtočna črpalka popolnoma izpraznjena.**

Pri obračanju glave motorja obtočnih črpalk EVOSTA2, EVOSTA3 se držite naslednjih korakov:

1. dvijte 4 pritrdilne vijke na glavi črpalke.
2. Obrnite glavo motorja z elektronsko kontrolno ploščo za 90 stopinj v smeri ure ali v nasprotni smeri ure, kot pač je to potrebno za pravilno končno pozicijo.
3. Privijte in zategnite 4 pritrdilne vijke na glavi črpalke.



**Elektronska kontrolna plošča mora biti vedno vgrajena v vertikalnem položaju!**



Slika 5: Sprememba položaja uporabniškega vmesnika



#### POZOR

Voda z visoko temperaturo.  
Visoka temperatura.

#### POZOR


Sistem pod tlakom

- Preden odmontirate črpalko, morate izprazniti sistem ali zapreti zaporne ventile na obeh straneh črpalke. Črpana tekočina ima lahko zelo visoko temperaturo in visok tlak.

### 8.4 Nepovratni ventil

V kolikor je v sistemu vgrajen nepovratni ventil, mora biti minimalni izhodni tlak črpalke višji od zapiralnega tlaka nepovratnega ventila.

### 8.5 Izolacija ohišja črpalke (samo pri modelu Evosta3)



Slika 6: Izolacija ohišja črpalke

Toplotne izgube na črpalki EVOSTA3 lahko zmanjšate tako, da izolirate ohišje črpalke z izolacijskimi ščiti, ki so dobavljeni skupaj s črpalko. Glejte sl.9



**Ne izolirajte elektronske omarice in ne pokrijte krmilne plošče**

## 9. ELEKTRIČNA PRIKLJUČITEV

Električno priključitev mora vedno izvesti pooblaščena in za to delo usposobljena oseba.



### POZOR! VEDNO UPOŠTEVAJTE LOKALNE VARNOSTNE PREDPISE.



Pred začetkom dela na električnem ali mehanskem delu obtočne črpalke vedno izključite električno napajanje. Pred odpiranjem obtočne črpalke počakajte, da se opozorilna lučka na kontrolni plošči ugasne. Kondenzator vmesnega tokokroga ostane pod nevarno visoko napetostjo tudi po izklopu električnega napajanja.

Napajalno ožičenje obtočne črpalke mora biti izvedeno trdno in brezhibno. Proizvod mora biti ozemljen (IEC 536 razred 1, NEC in ostali veljavni standardi).



### SISTEM MORA BITI VEDNO PRAVILNO IN VARNO OZEMLJEN!



Priporočamo, da vgradite diferencialno stikalo za zaščito sistema, stikalo mora biti pravilno dimenzionirano, tip stikala: razred A z nastavljivim uhajavim tokom, z možnostjo izbire.  
Avtomatsko diferencialno stikalo mora biti označeno z naslednjimi simboli:



- Obtočna črpalka ne potrebuje nobene zunanje zaščite motorja.
- Prepričajte se, da sta napajalna napetost in frekvenca na priključnih sponkah enaki kot napetost in frekvenca navedeni na podatkovni ploščici obtočne črpalke.






## 9.1 Priključitev napajanja

## EVOSTA3

Faza	1	2	3
Dejanje	Odvijte matico, ki drži kabel in izvlecite priključno letvico iz spojnika tako, da jo sprostite s stranskimi zaponkami.	Zavrtite priključno letvico za 180°.	Vstavite matico in spojnik na kabel, ogolite žice, kot je prikazano na sliki. Povežite žice na letvico, upoštevaje fazo, nevtralni in ozemljitveni vod.
Slika			
Faza	4	5	
Dejanje	Vstavite ožičeno priključno letvico v tesnilko in pazite, da se stranske zaponke vstavijo na mesto. Privijte zaporno matico.	Ožičen spojnik priključite na črpalko in ga zavarujte z zgornjo kljukico.	
Slika			

Preglednica 4: Montaža spojnika Evosta3

## EVOSTA2

Faza	1	2	3
Dejanje	Odvijte matico, ki drži kabel in izvlecite priključno letvico iz spojnika.	Odstranite pritrdilni vijak.	Vstavite matico in spojnik na kabel. Oglelite žice kot kaže slika. Povežite žice na letvico, upoštevaje fazo, nevtralni in ozemljitveni vod.
Slika			
Faza	4	5	
Dejanje	Vstavite ožičeno priključno letvico v tesnilko. Privijte zaporno matico.	Ožičen spojnik priključite na črpalko in privijte pritrdilni vijak.	
Slika			

Preglednica 5: Montaža spojnika Evosta2

## 10. ZAGON

**Vse zagonске operacije obtočne črpalke EVOSTA2, EVOSTA3 je potrebno izvesti s pravilno in brezhibno nameščenim pokrovom elektronske kontrolne plošče!**



Zagon sistema se lahko opravi samo takrat, ko so pravilno in brezhibno izvedeni vsi električni in hidravlični priključki.

Izogibati se je potrebno zagonu in delovanju obtočne črpalke, če v sistemu ni vode. Medij v sistemu lahko pri visoki temperaturi in tlaku preide v paro. NEVARNOST OPEKLIN!




Površina obtočne črpalke se lahko močno segreje. NEVARNOST OPEKLIN! Dotikate se lahko zgolj elektronske kontrolne plošče!

Ko so pravilno in brezhibno izvedeni električni in hidravlični priključki, se lahko sistem napolni z vodo ali ustrezno potrebno mešanico vode in etilen glikola (za maksimalno koncentracijo glejte točko 4) in zažene sistem.

Po zagonu sistema je možno spremenjati način obratovanja obtočne črpalke s ciljem prilagajanja na trenutne potrebe sistema

### 10.1 Odpinjanje črpalke



Slika 7: Odzračitev črpalke




**Pred zagonom vedno odzračite črpalko!**

**Črpalka ne sme delati na suho.**

### 10.2 Avtomatsko odplinjanje

Avtomatsko odplinjanje se izvaja samo pri črpalki Evosta3. Pritisnite tipko Mode za 3 sekunde in funkcija se začne izvajati: črpalka dela 1 minuto z maksimalno hitrostjo, nato se vrne na nastavljeni način delovanja.



Slika 8: Avtomatska odzračitev črpalke

## 11. KRMILJENJE


### 11.1 Načini krmiljenja

Obtočne črpalki EVOSTA2, EVOSTA3 omogočajo naslednje načine krmiljenja v odvisnosti od zahtev sistema:

- Krmiljenje s proporcionalnim diferencialnim tlakom v odvisnosti od pretoka v sistemu.
- Krmiljenje s konstantnim diferencialnim tlakom.
- Krmiljenje s konstantno krivuljo.

Način krmiljenja se izbere in nastavi na elektronski kontrolni plošči obtočne črpalke EVOSTA2, EVOSTA3.

#### 11.1.1 Krmiljenje s proporcionalnim diferencialnim tlakom




V tem načinu krmiljenja se zvišuje ali znižuje diferencialni tlak v odvisnosti od padajočih ali rastočih potreb po vodi.  
Nastavljeno točko H<sub>s</sub> se nastavi na elektronski krmilni plošči.

To krmiljenje se uporablja v:


- Ogrevalnih in klimatskih sistemih z relativno visokimi izgubami tlaka v distribucijskih cevih.
- Sistemih s sekundarnim regulatorjem diferencialnega tlaka.
- Primarnih tokokrogih z visokimi izgubami tlaka.
- Hišnih sistemih za cirkulacijo sanitarne vode z termostatskimi ventili na dvižnih vodih.

#### 11.1.1.1 Regulacija s proporcionalnim diferencialnim tlakom – Napreden meni



Če držite tipko Mode pritisnjeno 20 sekund, vstopite v Napreden meni, v katerem lahko izbirate med 6 krivuljami proporcionalnega diferencialnega tlaka.


### 11.1.2 Krmiljenje s konstantnim diferencialnim tlakom



V tem načinu krmiljenja se diferencialni tlak krmili na konstantno vrednost, ne glede na potrebe po vodi.  
Nastavitevno točko Hs se nastavi na elektronski krmilni plošči. To krmiljenje se uporablja v:

- Ogrevalnih in klimatskih sistemih z relativno nizkimi izgubami tlaka v distribucijskih ceveh.
- Enocevnih sistemih s termostatskimi ventili.
- Sistemih z naravno cirkulacijo.
- Primarnih tokokrogih z nizkim izgubami tlaka.
- Hišnih sistemih za cirkulacijo sanitarne vode z termostatskimi ventili na dvižnih vodih

### 11.1.3 Krmiljenje s konstantno krivuljo




V tem načinu krmiljenja deluje obtočna črpalka na karakterističnih krivuljah pri konstantri hitrosti.

To krmiljenje se uporablja v sistemih ogrevanja in hlajenja s konstantnim pretokom.

## 12. KONTROLNA PLOŠČA

Krmiljenje obtočnih črpalk EVOSTA2, EVOSTA3 se opravlja preko elektronske kontrolne plošče nameščene na obtočni črpalki.

### 12.1 Elementi na prikazovalniku



Slika 9: prikazovalnik

- 1 Osvetljeni segmenti, ki kažejo tip nastavljene krivulje.
- 2 Prikazovalnik prikazuje trenutno absorpcijo moči v vatih, pretok v  $m^3/h$ , dvižno višino v metrih in nastavljeno krivuljo.
- 3 Tipka za izbiro nastavitev črpalke
- 4 Osvetljeni segmenti, ki kažejo nastavljeno krivuljo.

### 12.2 Grafični prikazovalnik

#### 12.2.1 Osvetljeni segmenti kažejo nastavitev črpalke

Črpalka ponuja devet možnih nastavitev, ki jih lahko izberete s tipko . Nastavitev črpalke prikazuje šest osvetljenih segmentov na prikazovalniku.

#### 12.2.2 Tipka za izbiro nastavitev črpalke

Ob vsakem pritisku na tipko , se spremeni nastavitev črpalke. Celoten cikel sprememb je sestavljen iz desetih pritiskov na tipko.

### 12.2.3 Delovanje prikazovalnika



Slika 10: Prikazovalnik Evosta3

Črpalka Evosta3 je opremljena s prikazovalnikom, ki kaže naslednje vrednosti.



Višina izbrane krivulje (1-2-3)

Trenutna absorpcija moči v W

Trenutna dvižna višina v m


Trenutni pretok v m<sup>3</sup>/h

Vrednosti so prikazane zaporedno, vsaka je prikazana 3 sekunde. Ko se zaključi cikel prikazovanja, se prikazovalnik ugasne, vžgana ostane samo led lučka, ki kaže način delovanja.

Če pritisnete tipko za izbiro v roku 10 sekund, opravi prikazovalnik 6 ciklov zaporednih prikazov, nato miruje.

Če v roku 10 sekund ponovno pritisnete tipko, se na prikazovalniku ponovi še 11 ciklov zaporednega prikaza vseh vrednosti, kar uporabniku omogoči več časa za odčitavanje.

## 12.2.4 Nastavitev načinov delovanja črpalke

	EVOSTA3	EVOSTA2	
1			Najnižja krivulja proporcionalnega tlaka, PP1
2			Vmesna krivulja proporcionalnega tlaka, PP2
3			Najvišja krivulja proporcionalnega tlaka, PP3
4			Najnižja krivulja stalnega tlaka, CP1
5			Vmesna krivulja stalnega tlaka, CP2
6			Najvišja krivulja stalnega tlaka, CP3
7			Najnižja stalna krivulja, I
8			Vmesna stalna krivulja, II
9			Najvišja stalna krivulja, III

Preglednica 6: Načini delovanja črpalke

### 13. TOVARNIŠKE NASTAVITVE

Način regulacije:  = regulacija z minimalnim proporcionalnim diferencialnim tlakom

### 14. VRSTE ALARMOV

EVOSTA 2 / EVOSTA 3		
Koda napake / Število utripov	Vzrok	Rešitev
ni	1. Črpalka ni pravilno napajana 2. Črpalka je okvarjena	1. Obnovite napajanje črpalke 2. Zamenjajte črpalko
E1 - 1 utrip	Tek na suho	Preverite, ali sistem pušča
E2 - 2 utripa	Blokiran rotor	Sprostite rotor v skladu s spodnjimi navodili, če se težava nadaljuje, zamenjajte črpalko.
E3 - 3 utripi	Kratek stik	Zamenjajte črpalko
E4 - 4 utripi	Napaka programske opreme	Zamenjajte črpalko
E5 - 5 utripov	Električna varovalka	Za ponastavitev počakajte 30 minut in sledite spodnjim navodilom.

Preglednica 7: Vrste alarmov



#### E2 - 2 UTRIPA

V primeru blokade obtočne črpalke s kodo napake E2 ali **dvema utripoma** je priporočljivo nadaljevati z ročnim odblokiranjem motorja:

1. Pred kakršnim koli delom napravo najprej izključite iz električnega omrežja.
2. Zaprite zaporne ventile, nameščene v sistemu, ki so nad in pod črpalko, da preprečite izpraznitve celotnega sistema med delovanjem.
3. S ploščatim izvijačem odvijajte medeninasti sprednji pokrovček in ga odstranite (možno je iztekanje vode).
4. S ploščatim izvijačem velikosti 0,5x3 mm zavrtite gred motorja znotraj odprtine, dokler se ne začne prosto vrteti brez težav.
5. Privijte sprednji medeninasti pokrovček na njegovo mesto.
6. Ponovno odprite zaporne ventile sistema, ki so nameščeni nad in pod črpalko.
7. Napravo ponovno priključite na električno omrežje.
8. Če je postopek uspešno opravljen, črpalka ne bo več prikazovala napake in bo nadaljevala z normalnim delovanjem.



#### E5 - 5 UTRIPA

Napaka je lahko posledica nepričakovane tokovne preobremenitve ali druge strojne napake na kartici. Zaradi tega črpalka ne deluje in je treba izvesti naslednje ukrepe: črpalko pustite priključeno na električno omrežje in počakajte 30 minut, da se samodejno ponastavi. Če se napaka nadaljuje, je treba črpalko zamenjati.

### 15. VGRADNJA - EVOSTA2 SOL




Pred začetkom dela na električnem ali mehanskem delu obtočne črpalke vedno izključite električno napajanje. Pred odpiranjem obtočne črpalke počakajte, da se opozorilna lučka na kontrolni plošči ugasne. Kondenzator vmesnega tokokroga ostane pod nevarno visoko napetostjo tudi po izklopu električnega napajanja. Napajalno ozičenje obtočne črpalke mora biti izvedeno trdno in brezhibno. Proizvod mora biti ozemljen (IEC 536 razred 1, NEC in ostali veljavni standardi).



Prepričajte se, da sta napajalna napetost in frekvanca na priključnih sponkah enaki kot napetost in frekvanca navedeni na podatkovni ploščici obtočne črpalke EVOSTA2 SOL.

## 15.1 Mehanska montaža



Slika 11: Montaža črpalke EVOSTA2 SOL


Puščice na ohišju črpalke nakazujejo smer pretoka skozi črpalko. Glejte sliko 1, pol. A.

1. Pri montaži črpalke na cev namestite tesnilni. Glejte sliko 1, pol. B.
2. Črpalko namestite tako, da je gred motorja v vodoravnem položaju. Glejte sliko 1, pol. C.
3. Pritrdite spojne elemente.

## 15.2 Položaji uporabniškega vmesnika



Obtočno črpalko EVOSTA2 SOL je potrebno vedno vgraditi tako, da je gred motorja obtočne črpalke v horizontalnem položaju. Elektronsko kontrolno ploščo je potrebno vedno vgraditi tako, da je le-ta postavljena v vertikalni položaj.



Slika 12: Vgradni položaji

- Obtočna črpalka je lahko vgrajena v ogrevalnih ali klimatskih sistemih tako na dvižnem kot na povratnem vodu. Puščica na ohišju črpalke označuje smer pretoka.
- Obtočna črpalka naj bo vgrajena kolikor je mogoče nad minimalni nivo kotla in čim dlje od kolen, krivin in cevnih odcepov.
- Za lažje opravljanje kontrolnih in vzdrževalnih del je potrebno na dvižnem in povratnem vodu vgraditi prestrezne ventile.

- Pred vgradnjo obtočne črpalke je potrebno temeljito izprati sistem s čisto vodo temperature 80°C. Po izpiranju je potrebno popolnoma izprazniti sistem, da se odstranijo vse nečistoče, ki bi lahko prišle v obtočno črpalko.
- Izogibati se je potrebno dodajanju aditivov iz hidrokarbonatov in aromatičnih produktov v črpalno vodo. Priporočljivo je, da dodatek etilen glikola, kjer je ta potreben, ne presega 30%.
- Za izolacijo obtočne črpalke je potrebno uporabiti poseben izolacijski oklep (v kolikor je ta dobavljen s črpalko) in preveriti, da drenažne luknje na ohišju motorja niso zaprte ali delno blokirane.
- Za zagotavljanje maksimalne učinkovitosti napeljave in dolge življenjske dobe obtočne črpalke priporočamo uporabo magnetnih filterov za ločevanje in zbiranje morebitnih nečistoč (peščenih in kovinskih delcev ter blata).
- V primeru vzdrževanja obtočne črpalke je potrebno vedno uporabiti nov set tesnil.



**Nikoli ne izolirajte elektronske kontrolne plošče.**


#### 15.2.1 Postavitev uporabniškega vmesnika v sistemih

Uporabniški vmesnik je mogoče postaviti v tri različne položaje z zasukom ohišja motorja za 90°.

Stopnja zaščite IPX5 je zagotovljena le, če je odtočna odprtina obrnjena navzdol; v nasprotnem primeru se stopnja zaščite IPX5 izgubi, če se ohišje motorja obrne.



**Bodite pozorni na razliko med temperaturo okolice in temperaturo tekočine: če je temperatura okolice višja od temperature tekočine, obstaja nevarnost nastanka kondenzacije, ki se lahko odvaja le, če je ohišje motorja postavljeno z odtočno odprtino navzdol.**



Slika 13: Položaji uporabniškega vmesnika

#### 15.3 Vrtenje uporabniškega vmesnika

V primeru inštalacije na cevovode, ki so napeljani vodoravno, morate uporabniški vmesnik s povezano elektronsko napravo zavrteti za 90 stopinj, da ohranite ustrezno stopnjo zaščite IP in da uporabniku omogočite lažjo uporabo vmesnika.




**Pred obračanjem glave motorja poskrbite, da je obtočna črpalka popolnoma izpraznjena.**

Pri obračanju glave motorja obtočnih črpalk EVOSTA2 SOL se držite naslednjih korakov:

1. dvijte 4 pritrdilne vijke na glavi črpalke.
2. Obrnite glavo motorja z elektronsko kontrolno ploščo za 90 stopinj v smeri ure ali v nasprotni smeri ure, kot pač je to potrebno za pravilno končno pozicijo.
3. Privijte in zategnite 4 pritrdilne vijke na glavi črpalke.



**Elektronska kontrolna plošča mora biti vedno vgrajena v vertikalnem položaju!**



Slika 14: Sprememba položaja uporabniškega vmesnika



#### POZOR

Voda z visoko temperaturo.  
Visoka temperatura.



#### POZOR

##### Sistem pod tlakom

- Preden odmontirate črpalko, morate izprazniti sistem ali zapreti zaporne ventile na obeh straneh črpalke. Črpana tekočina ima lahko zelo visoko temperaturo in visok tlak.

#### 15.4 Nepovratni ventil

V kolikor je v sistemu vgrajen nepovratni ventil, mora biti minimalni izhodni tlak črpalke višji od zapiralnega tlaka nepovratnega ventila.

### 16. ELEKTRIČNA PRIKLJUČITEV

Električno priključitev mora vedno izvesti pooblaščena in za to delo usposobljena oseba.



**POZOR! VEDNO UPOŠTEVAJTE LOKALNE VARNOSTNE PREDPISE.**




Pred začetkom dela na električnem ali mehanskem delu obtočne črpalke vedno izključite električno napajanje. Pred odpiranjem obtočne črpalke počakajte, da se opozorilna lučka na kontrolni plošči ugasne. Kondenzator vmesnega tokokroga ostane pod nevarno visoko napetostjo tudi po izklopu električnega napajanja.

Napajalno ožičenje obtočne črpalke mora biti izvedeno trdno in brezhibno. Proizvod mora biti ozemljen (IEC 536 razred 1, NEC in ostali veljavni standardi).



**SISTEM MORA BITI VEDNO PRAVILNO IN VARNO OZEMLJEN!**


Priporočamo, da vgradite diferencialno stikalo za zaščito sistema, stikalo mora biti pravilno dimenzionirano, tip stikala: razred A z nastavljenim uhajavim tokom, z možnostjo izbire.  
Avtomatsko diferencialno stikalo mora biti označeno z naslednjimi simboli:




- Obtočna črpalka ne potrebuje nobene zunanje zaščite motorja.
- Prepričajte se, da sta napajalna napetost in frekvenca na priključnih sponkah enaki kot napetost in frekvenca navedeni na podatkovni ploščici obtočne črpalke.

### 16.1 Priključitev napajanja

Lastnosti PWM signala glejte v poglavju 21.



Priklučite konektor na črpalko.



- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 1. PWM Input        | = Brown/Marrone |
| 2. Signal Reference | = Blue/Celeste  |
| 3. PWM Output       | = Nero/Black    |

Slika 15

### 17. ZAGON

Vse zagonske operacije obtočne črpalke EVOSTA2 SOL je potrebno izvesti s pravilno in brezhibno nameščenim pokrovom elektronske kontrolne plošče!



Zagon sistema se lahko opravi samo takrat, ko so pravilno in brezhibno izvedeni vsi električni in hidravlični priključki.

Izogibati se je potrebno zagonu in delovanju obtočne črpalke, če v sistemu ni vode.




Medij v sistemu lahko pri visoki temperaturi in tlaku preide v paro. NEVARNOST OPEKLIN!

Površina obtočne črpalke se lahko močno segreje. NEVARNOST OPEKLIN! Dotikate se lahko zgolj elektronske kontrolne plošče!

Ko so pravilno in brezhibno izvedeni električni in hidravlični priključki, se lahko sistem napolni z vodo ali ustrezno potrebno mešanico vode in etilen glikola (za maksimalno koncentracijo glejte točko 4) in zažene sistem.

Po zagonu sistema je možno spremenjati način obratovanja obtočne črpalke s ciljem prilaganja na trenutne potrebe sistema

## 17.1 Odpinjanje črpalke



Slika 16: Odzračitev črpalke



**Pred zagonom vedno odzračite črpalko!**

**Črpalka ne sme delati na suho.**

## 18. KRMILJENJE


### 18.1 Načini krmiljenja

Obtočne črpalke EVOSTA2 SOL omogočajo naslednje načine krmiljenja v odvisnosti od zahtev sistema:

- Krmiljenje s proporcionalnim diferencialnim tlakom v odvisnosti od pretoka v sistemu.
- Krmiljenje s konstantno krivuljo.

Način krmiljenja se izbere in nastavi na elektronski kontrolni plošči obtočne črpalke EVOSTA2 SOL.


#### 18.1.1 Krmiljenje s proporcionalnim diferencialnim tlakom




V tem načinu krmiljenja se zvišuje ali znižuje diferencialni tlak v odvisnosti od padajočih ali rastajočih potreb po vodi. Nastavitevno točko  $H_s$  se nastavi na elektronski krmilni plošči.

To krmiljenje se uporablja v:

- Ogrevalnih in klimatskih sistemih z relativno visokimi izgubami tlaka v distribucijskih cevih.
- Sistemih s sekundarnim regulatorjem diferencialnega tlaka.
- Primarnih tokokrogih z visokimi izgubami tlaka.
- Hišnih sistemih za cirkulacijo sanitarne vode z termostatskimi ventili na dvižnih vodih.



### 18.1.2 Krmiljenje s konstantno krivuljo




V tem načinu krmiljenja deluje obtočna črpalka na karakterističnih krivuljah pri konstantri hitrosti.

To krmiljenje se uporablja v sistemih ogrevanja in hlajenja s konstantnim pretokom.

## 19. KONTROLNA PLOŠČA

Krmiljenje obtočnih črpalk EVOSTA2 SOL se opravlja preko elektronske kontrolne plošče nameščene na obtočni črpalki.

### 19.1 Elementi na prikazovalniku



Slika 17: prikazovalnik

- 1 Tipka za izbiro nastavitev črpalke.
- 2 Osvetljeni segmenti, ki kažejo tip nastavljene krivulje.
- 3 Osvetljeni segmenti, ki kažejo nastavljeno krivuljo.

## 19.2 Nastavitev načinov delovanja črpalke

	EVOSTA2 SOL	
1		Najnižja krivulja proporcionalnega tlaka, PP1
2		Vmesna krivulja proporcionalnega tlaka, PP2
3		Najvišja krivulja proporcionalnega tlaka, PP3
4		Stalna krivulja, hitrost I
5		Stalna krivulja, hitrost II
6		Stalna krivulja, hitrost III
7		Stalna krivulja, hitrost IV
8		Stalna krivulja, hitrost V
9		Stalna krivulja, hitrost VI

Preglednica 8: Načini delovanja črpalke

## 20. TOVARNIŠKE NASTAVITVE

Način regulacije:  = regulacija z minimalnim proporcionalnim diferencialnim tlakom

## 21. PWM SIGNAL

### 21.1 Vhodni PWM signal

Profil vhodnega PWM signala pri SOLARNI izvedbi.

**Nivo neaktivnosti:** 0V


**Nivo aktivnosti** od 5V-15V

**Minimalni tok nivojev aktivnosti:** 5mA

**Frekvenca:** 100Hz – 5kHz

**Razred izolacije:** razred 2

**Razred ESD** skladnost s standardom IEC 61000-4-2 (ESD)



Delovno območje	Delovni cikel PWM
Način standby	<5%
Območje histereze	≥5% / <9%
Minimalna nastavitevna točka	≥9% / <16%
Spremenljiva nastavitevna točka	≥16% / <90%
Maksimalna nastavitevna točka	>90% / ≤100%

### 21.2 Izhodni PWM signal

**Tip:** odprt kolektor V

**Frekvenca:** 5V-15V

**Maksimalni tok na izhodnem tranzistorju:** 50 mA


**Maksimalna moč na izhodnem uporu:** 125 mW

**Maksimalna moč na izhodni zener diodi 36 V:** 300 mW

**Frekvenca:** 75 Hz +/- 2%


**Razred izolacije:** razred 2

**Razred ESD** skladnost s standardom IEC 61000-4-2 (ESD)



Delovno območje	Delovni cikel PWM
Črpalka vkљučena	1%-70%
Napaka 1 suho delovanje	75%
Napaka 2 blokiran rotor	80%
Napaka 3 kratek stik	85%
Interna napaka	90%
Standby (STOP) s PWM signala	95%

## 21.3 Referenčna shema



## 22. VRSTE ALARMOV

EVOSTA 2 SOL

Koda napake / Število utripov	Vzrok	Rešitev
ni	1. Črpalka ni pravilno napajana 2. Črpalka je okvarjena	1. Obnovite napajanje črpalke 2. Zamenjajte črpalko
E1 - 1 utrip	Tek na suho	Preverite, ali sistem pušča
E2 - 2 utripa	Blokiran rotor	Sprostite rotor v skladu s spodnjimi navodili, če se težava nadaljuje, zamenjajte črpalko.
E3 - 3 utripi	Kratek stik	Zamenjajte črpalko
E4 - 4 utripi	Napaka programske opreme	Zamenjajte črpalko
E5 - 5 utripov	Električna varovalka	Za ponastavitev počakajte 30 minut in sledite spodnjim navodilom.

Preglednica 9: Vrste alarmov

**E2 - 2 UTRIPA**

V primeru blokade obtočne črpalke s kodo napake E2 ali dvema utripoma je priporočljivo nadaljevati z ročnim odblokiranjem motorja:

- Pred kakršnim koli delom napravo najprej izključite iz električnega omrežja.
- Zaprite zaporne ventile, nameščene v sistemu, ki so nad in pod črpalko, da preprečite izpraznitve celotnega sistema med delovanjem.
- S ploščatim izvijačem odvijajte medeninasti sprednji pokrovček in ga odstranite (možno je iztekanje vode).
- S ploščatim izvijačem velikosti 0,5x3 mm zavrtite gred motorja znotraj odprtine, dokler se ne začne prosto vrteti brez težav.
- Privijte sprednji medeninasti pokrovček na njegovo mesto.
- Ponovno odprite zaporne ventile sistema, ki so nameščeni nad in pod črpalko.
- Napravo ponovno priključite na električno omrežje.
- Če je postopek uspešno opravljen, črpalka ne bo več prikazovala napake in bo nadaljevala z normalnim delovanjem.

**E5 - 5 UTRIPA**

Napaka je lahko posledica nepričakovane tokovne preobremenitve ali druge strojne napake na kartici. Zaradi tega črpalka ne deluje in je treba izvesti naslednje ukrepe: črpalko pustite priključeno na električno omrežje in počakajte 30 minut, da se samodejno ponastavi. Če se napaka nadaljuje, je treba črpalko zamenjati.

**23. VZDRŽEVANJE**

Otroci (mlajši od 8 let) ne smejo izvajati postopkov čiščenja in vzdrževanja brez nadzora usposobljene odrasle osebe. Preden se lotite kakršnegakoli posega na sistemu ali reševanja morebitnih težav, morate prekiniti električno napajanje črpalke (električni vtič izvlecite iz vtičnice).

**24. ODSTRANITEV ODPADA**

Proizvod ali njegove dele morate odstraniti na okolju prijazen način in v skladu z veljavnimi lokalnimi okoljskimi predpisi. Uporabite lokalne sisteme zbiranja odpadkov, bodisi javne ali zasebne.

**Informacije**

Pogosta vprašanja (FAQ) v zvezi z direktivo o okoljsko primerni zasnovi 2009/125/ES o vzpostavitvi okvira za določanje posebne zahteve za okoljsko primerno zasnovno izdelkov izdelkov, povezanih z energijo, in njenih izvedbenih predpisov: [http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-design/guidance/files/20110429\\_faq\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-design/guidance/files/20110429_faq_en.pdf) Smernice, ki spremljajoča predpisov komisije za uporaba direktive o okoljsko primerni zasnovi: [http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/legislation\\_en.htm](http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/legislation_en.htm) - ks. kiertovesipumput

**СЪДЪРЖАНИЕ**

<b>1. СИМВОЛИ .....</b>	<b>572</b>
<b>2. ПРЕПОРЪКИ .....</b>	<b>572</b>
2.1 Безопасност .....	572
2.2 Отговорност .....	572
2.3 Важни предупреждения .....	572
<b>3. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА .....</b>	<b>573</b>
<b>4. РАБОТНИ ТЕЧНОСТИ .....</b>	<b>573</b>
<b>5. ПРИЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>573</b>
<b>6. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ .....</b>	<b>574</b>
<b>7. СЪХРАНЕНИЕ .....</b>	<b>575</b>
7.1 Складиране .....	575
7.2 Транспортиране .....	575
7.3 Тегло .....	575
<b>8. ИНСТАЛАЦИЯ - EVOSTA2, EVOSTA3 .....</b>	<b>575</b>
8.1 Механичен монтаж .....	576
8.2 Позиции на Потребителския интерфейс .....	576
8.3 Завъртване на потребителския интерфейс .....	578
8.4 Възвратна клапа .....	578
8.5 Изолация на корпуса на помпата (само за Evosta3) .....	579
<b>9. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВРЪЗКИ .....</b>	<b>580</b>
9.1 Електрозахранване .....	581
<b>10. СТАРТИРАНЕ .....</b>	<b>582</b>
10.1 Дегазация на помпата .....	583
10.2 Автоматична дегазация .....	583
<b>11. ФУНКЦИИ .....</b>	<b>584</b>
11.1 Работни режими .....	584
11.1.1 Режим Пропорционално Диференциално Налягане .....	584
11.1.2 Режим Константно Диференциално Налягане .....	585
11.1.3 Режим Константна крива .....	585
<b>12. КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ .....</b>	<b>586</b>
12.1 Елементи върху дисплея .....	586
12.2 Графичен дисплей .....	586
<b>13. ФАБРИЧНИ НАСТРОЙКИ .....</b>	<b>589</b>
<b>14. ВИД АЛАРМИ .....</b>	<b>589</b>
<b>15. ИНСТАЛАЦИЯ - EVOSTA2 SOL .....</b>	<b>589</b>
15.1 Механичен монтаж .....	590
15.2 Позиции на Потребителския интерфейс .....	590
15.3 Завъртване на потребителския интерфейс .....	591
15.4 Възвратна клапа .....	592
<b>16. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВРЪЗКИ .....</b>	<b>592</b>
16.1 Електрозахранване .....	593
<b>17. СТАРТИРАНЕ .....</b>	<b>593</b>
17.1 Дегазация на помпата .....	594
<b>18. ФУНКЦИИ .....</b>	<b>594</b>
18.1 Работни режими .....	594
18.1.1 Режим Пропорционално Диференциално Налягане .....	594
18.1.2 Режим Константна крива .....	595
<b>19. КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ .....</b>	<b>595</b>
19.1 Елементи върху дисплея .....	595
19.2 Настройки на режима на функциониране на помпата .....	596
<b>20. ФАБРИЧНИ НАСТРОЙКИ .....</b>	<b>597</b>
<b>21. PWM СИГНАЛ .....</b>	<b>597</b>
21.1 Входен сигнал с широчинно-импулсна модулация (ШИМ) .....	597
21.2 Изходен сигнал с широчинно-импулсна модулация (ШИМ) .....	597
21.3 Референтна схема .....	598
<b>22. ВИД АЛАРМИ .....</b>	<b>598</b>
<b>23. ПОДДРЪЖКА .....</b>	<b>599</b>
<b>24. УТИЛИЗАЦИЯ .....</b>	<b>599</b>
<b>25. РАЗМЕРИ .....</b>	<b>750</b>
<b>26. КРИВИ НА РАБОТНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....</b>	<b>753</b>

**ИНДЕКС НА СХЕМИТЕ**

Фигура 1: Работни течности, предупреждения и работни.....	573
Фигура 2: Монтиране на EVOSTA2 или EVOSTA3.....	576
Фигура 3: Монтажно положение .....	576
Фигура 4: Позиции на потребителския интерфейс .....	577
Фигура 5: Промяна на позицията на потребителския интерфейс .....	578
Фигура 6: Изолация на корпуса на помпата .....	579
Фигура 7: Обезвъздушаване на помпата.....	583
Фигура 8: Автоматично обезвъздушаване на помпата.....	583
Фигура 9: Дисплей.....	586
Фигура 10: Дисплей Evosta3.....	587
Фигура 11: Монтиране на EVOSTA2 SOL .....	590
Фигура 12: Монтажно положение .....	590
Фигура 13: Позиции на потребителския интерфейс .....	591
Фигура 14: Промяна на позицията на потребителския интерфейс .....	592
Фигура 15 .....	593
Фигура 16: Обезвъздушаване на помпата.....	594
Фигура 17: Дисплей.....	595

**ИНДЕКС НА ТАБЛИЦИТЕ**

Таблица 1: Функции и функционални качества.....	573
Таблица 2: Технически данни.....	574
Таблица 3: Максимален напор (H <sub>max</sub> ) и максимален дебит (Q <sub>max</sub> ) на EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL .....	575
Таблица 4: Монтиране на съединителя Evosta3.....	581
Таблица 5: Монтиране на съединителя Evosta2.....	582
Таблица 6: Режими на функциониране на помпата.....	588
Таблица 7: Видове аларми .....	589
Таблица 8: Режими на функциониране на помпата.....	596
Таблица 9: Видове аларми .....	598

## 1. СИМВОЛИ

На първата страница на този документ е указана версията му във формат Vn.x. Тази версия означава, че документът важи за всички софтуерни версии тип п.у. Например: V3.0 е валидна за всички Sw: 3.y.

В този документ следните символи ще се ползват с цел избягване на злополуки:



**Ситуация на обща опасност.** Неспазването на последващите инструкции може да доведе до увреждане на хора и имущество



**Ситуация на опасност от токов удар.** Неспазването на последващите инструкции може да причини съществен риск за личната безопасност.

## 2. ПРЕПОРЪКИ



**Прочетете внимателно тази документация преди монтаж.**

Инсталирането трябва да се извършва от компетентен и квалифициран персонал, притежаващ техническите качества, изисквани от съответните разпоредби. Квалифициран персонал са лица, имащи знание и опит, инструктирани са, имат знания по стандартите и препоръките за предотвратяване на инциденти в работни условия, и са оторизирани да предприемат всички действия за разпознаване и избягване на инциденти (определение за технически персонал-IEC 364) Уредът не може да се използва от деца на възраст под 8 години и лица с намалена физическа, сензорна или психическа способност или при липса на опит или познания, ако същите не са под надзор или след като са получили инструкции относно безопасното използване на уреда и осъзнаването на присъщите му опасности. Децата не трябва да си играят с уреда.



**Уверете се, че уредът не е повреден при транспорт или съхранение. Уверете се, че външната опаковка е цяла и в добро състояние.**

### 2.1 Безопасност

Експлоатацията е допустима само ако електрическата система е съоръжена с необходимите защити в съответствие с нормативните разпоредби на страната, където е извършен монтажа.

### 2.2 Отговорност

Производителят не носи отговорност за функционирането на уреда или за щети, причинени от него в случаи на неуполномощено модифициране и/или опериране извън работния диапазон, както и неспазване на настоящите инструкции.

### 2.3 Важни предупреждения



**Винаги изключвате захранващия кабел преди работа по електрическата или механична част от системата. Изчакайте индикаторите на контролния панел да изгаснат преди да отворите уреда. Кондензаторът на директния непрекъсваем токов кръг остава зареден с опасно високо напрежение дори и след изключване на захранването.**

Допустими са само надеждно изпълнени захранващи връзки. Уредът трябва да бъде заземен (IEC 536 class 1, NEC и др. стандарти).




**Клемите на захранването и мотора може да са под опасно напрежение дори и при спряна помпа.**



**Ако захранващият кабел е повреден, то следва да бъде заменен от техническата поддръжка или от квалифициран персонал за да се избегне всякакъв риск.**

### 3. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА



Фигура 1: Работни течности, предупреждения и работни условия

Циркулационните помпи от серията EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL представляват цялостна гама циркулационни помпи. Настоящите инструкции за монтаж и функциониране описват моделите EVOSTA2, EVOSTA3 и моделите EVOSTA2 SOL. Видът на модела е указан върху опаковката и върху идентификационната табела.

Долната таблица показва моделите на EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL с вградените функции и характеристики.

Функции/характеристики	EVOSTA 2	EVOSTA 3	EVOSTA2 SOL
Пропорционално налягане	●	●	●
Постоянно налягане	●	●	●
Константна крива	●	●	
Зашита срещу работа на сухо		●	
Автоматична Дегазация		●	

Таблица 1: Функции и функционални качества

### 4. РАБОТНИ ТЕЧНОСТИ

Чиста, без твърди вещества и минерални масла, не вискозна, химически неутрална, с подобни на водата характеристики (гликол макс. 30%, 50% EVOSTA2 SOL).

### 5. ПРИЛОЖЕНИЯ

EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL е серия циркулационни помпи с вградено регулиране на диференциалното налягане което позволява адаптирането на характеристиката към реалното потребление на системата. Това води до съществена икономия на енергия, до повишаване на възможностите за контрол на системата и до намаляване на шума.

**EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL** циркулационни помпи са проектирани за циркуляция на:

- вода в отопителни и климатизационни системи.
- вода в индустриални водни кръгове.
- БГВ само за версията с бронзово тяло.

**EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL** имат вградена защита от:

- Претоварвания
- Отпадане на фаза
- Свръхтемпература
- Свръхнапрежение или недостиг на напрежение


## 6. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Напрежение	1x230 V (+/-10%), 50/60 Hz	
Консумация	Виж табелата с данни	
Максимален ток	Виж табелата с данни	
Степен на защита	IPX5	
Клас на защита	F	
TF клас	TF 110	
Моторна защита	Не е необходима	
Максимална околнна температура	40 °C	60°C EVOSTA2 SOL
Температура на течността	-10 °C ÷ 110 °C	-10 °C ÷ 130 °C EVOSTA2 SOL
Дебит	Виж табл.3	
Напор	Виж табл.3	
Максимално работно налягане	1.0 Mpa – 10 bar	
Минимално работно налягане	0.1 Mpa – 1 bar	
Lpa [dB(A)]	$\leq 43$	

Таблица 2: Технически данни

**Индекс за обозначение  
(пример)**

Име на серията	EVOSTA
Соларна	SOL
Обхват на максимален напор (dm)	40-70/
Междусово разстояние (mm)	130
$\frac{1}{2}$ " = 1" ½ резбовани отвори	$\frac{1}{2}"$
= 1" резбовани отвори	X
Standard (неук.) = 1½" резбовани отвори	
$\frac{1}{2}"$ = 1" резбовани отвори	
X = 2" резбовани отвори	



EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL	Hmax [m]	Qmax [m <sup>3</sup> /h]
EVOSTA2 40-70/xxx M230/50-60	6,9	3,6
EVOSTA2 80/xxx M230/50-60	8	4,2
EVOSTA3 40/xxxM230/50-60	4	2,9
EVOSTA3 60/xxx M230/50-60	6	3,6
EVOSTA3 80/xxx M230/50-60	8	4,2
EVOSTA2 75/xxx SOL	7,5	4
EVOSTA2 105/xxx SOL	10,5	3,6
EVOSTA2 145/xxx SOL	14,5	3,6

Таблица 3: Максимален напор (Hmax) и максимален дебит (Qmax) на EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL

## 7. СЪХРАНЕНИЕ

### 7.1 Складиране

Всички циркулационни помпи трябва да се съхраняват на сухо и покрито място, по възможност с постоянна влажност, без вибрации и прах. Те се доставят и съхраняват в оригиналната опаковка до момента на монтаж. Ако това не е възможно внимателно затворете смукателния и нагнетателния отвор.

### 7.2 Транспортиране

Пазете уредите от излишни сблъсъци и удари. За повдигане и преместване на помпите използвайте повдигач, както и транспортния палет(когато е наличен).

### 7.3 Тегло

Стикерът на опаковката указва общото тегло на циркулационната помпа.

## 8. ИНСТАЛАЦИЯ - EVOSTA2, EVOSTA3




Винаги изключвайте захранващия кабел преди работа по електрическата или механична част от системата. Изчакайте индикаторите на контролния панел да изгаснат преди да отворите уреда. Кондензаторът на директния непрекъсваем токов кръг остава зареден с опасно високо напрежение дори и след изключване на захранването. Допустими са само надеждно изпълнени захранващи връзки. Уредът трябва да бъде заземен (IEC 536 class 1, NEC и др. стандарти).



Уверете се че волтажът и честотата, указаны на табелката на циркулационната помпа EVOSTA2, EVOSTA3 са същите като на захранващата мрежа.

## 8.1 Механичен монтаж



Фигура 2: Монтиране на EVOSTA2 или EVOSTA3

Стрелките върху корпуса на помпата обозначават посоката на движение на потока през помпата. Вж. фиг. 1, поз. А.

1. Поставете двете уплътнения, когато монтирате помпата към тръбопровода. Вж. фиг. 1, поз. В.


2. Монтирайте помпата с хоризонтален вал на двигателя. Вж. фиг. 1, поз. С.

3. Затегнете фитингите.

## 8.2 Позиции на Потребителския интерфейс



**Винаги монтирайте циркулационната помпа EVOSTA2, EVOSTA3 така, че оста на мотора да е в хоризонтална позиция. Монтирайте електронния контролен панел във вертикална позиция**



Фигура 3: Монтажно положение

- Циркулационната помпа може да бъде инсталлирана в отопителни и климатизационни системи както на входящия, така и на обратния тръбопровод; стрелката на тялото на помпата указва посоката на потока.
- Монтирайте помпата по възможност над минималното ниво на водонагревателя и максимално отдалечена от колена и връзки.
- За облекчаване на операциите по обслужване монтирайте кранове както на входящата, така и на изходящата линия.

- Преди монтаж на помпата внимателно промийте системата с чиста вода на 80°C. След това изпустете напълно системата за да елиминирате възможността да са попаднати някакви частици в помпата.
- В циркулационната вода не се допускат добавки на въглеводородна основа и ароматизатори. Препоръчително е добавяне на антифризна смес (когато се налага) до 30%.
- При термоизолация използвайте изолационния кожух (ако е в комплекта) и се уверете, че дренажните отвори за кондензата от страната на мотора не са задръстени или частично блокирани.
- За гарантиране на максимална ефективност на системата и дълга експлоатация на помпата е препоръчително използването на магнитни филтри за отделяне и събиране на боклуци (песъчинки, люспи от метал и др.).
- При демонтаж винаги сменяйте уплътненията.




**Никога не покривайте електронния блок.**

#### 8.2.1 Позициониране на потребителския интерфейс в инсталациите

Потребителският интерфейс може да се позиционира в три различни позиции, завъртвайки корпуса на двигателя на 90°. Степента на защита IPX5 е гарантирана само при дренажен отвор, насочен надолу; в противен случай, ако корпусът на двигателя се завърти, степента на защитата IPX5 се губи.



**Обърнете внимание на разликата между температурата на околната среда и температурата на течността: ако температурата на околната среда е по-висока от температурата на течността, съществува опасност от образуване на конденз, който може да бъде отстранен само когато корпусът на двигателя е позициониран с дренажния отвор надолу.**



Фигура 4: Позиции на потребителския интерфейс

### 8.3 Завъртване на потребителския интерфейс

Ако монтажът се извършва върху тръби, поставени хоризонтално, ще е необходимо да завъртите със съответното електронно устройство интерфейса с 90 градуса, за да запазите степента на защита IP и за да предоставите по-удобно взаимодействие на потребителя с графичния интерфейс.




**Преди завъртане на помпата се уверете, че е напълно празна**

За завъртане на EVOSTA2, EVOSTA3 направете следното:

1. Развийте 4-те фиксиращи болта на статора към хидравличната част.
2. Завъртете двигателя заедно с електронния блок на 90 градуса в необходимата посока.
3. Завийте обратно 4-те фиксиращи болта на статора.



**Електронният блок трябва винаги да е в вертикална позиция!**



Фигура 5: Промяна на позицията на потребителския интерфейс



#### ВНИМАНИЕ

Вода с висока температура.  
Висока температура.



#### ВНИМАНИЕ


##### Инсталация под налягане

- Преди да демонтирате помпата, изпустете инсталацията или затворете спирателните вентили от двете страни на помпата. Температурата и налягането на изпомпваната течност могат да бъдат много високи.

### 8.4 Възвратна клапа

Ако в системата има възвратна клапа уверете се, че минималният напор на помпата е винаги по-висок от този, при който клапата се затваря.

8.5 Изолация на корпуса на помпата (само за Evosta3)



Фигура 6: Изолация на корпуса на помпата

Загубите на топлина от помпата EVOSTA3 могат да бъдат намалени, като изолирате корпуса на помпата с изолационните обивки, доставени с помпата. Вижте фиг. 9



Не изолирайте контролното табло и не покривайте контролния панел

## 9. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВРЪЗКИ

Електрическите връзки трябва задължително да се извършват от квалифициран персонал.



### ВНИМАНИЕ! ВИНАГИ ДАС Е СЪБЛЮДАВАТ МЕСТНИТЕ НОРМАТИВИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.



Винаги изключвайте захранващия кабел преди работа по електрическата или механична част от системата. Изчакайте индикаторите на контролния панел да изгаснат преди да отворите уреда. Кондензаторът на директния непрекъсваем токов кръг остава зареден с опасно високо напрежение дори и след изключване на захранването.

Допустими са само надеждно изпълнени захранващи връзки. Уредът трябва да бъде заземен (IEC 536 class 1, NEC и др. стандарти).




### СИСТЕМАТА ДА Е КОРЕКТНО ЗАЗЕМЕНА!



Препоръчително е да инсталирате диференциален прекъсвач, за да защитите инсталацията, която трябва да е правилно оразмерена като например: клас А с регулируем, селективен ток на утечка.

Автоматичният диференциален прекъсвач трябва да бъде маркиран със следните символи:



- Помпата няма нужда от външна моторна защита.
- Уверете се, че волтажът и честотата, указаны на табелката на циркулационната помпа са същите като на захранващата мрежа.

## 9.1 Електрозахранване

## EVOSTA3

Фаза	1	2	3
Действие	Отвинтете гайката на кабелния щуцер и извадете клемореда от съединителя, като го освободите от страничните скоби.	Завъртете клемореда на 180°.	Поставете гайката и съединителя в кабела. Оголете проводниците, както е показано на фигурата. Свържете проводниците с клемореда, като спазвате фаза, неутрал и земя.
Илюстрация			
Фаза	4	5	
Действие	Поставете окабеления клеморед в кабелния щуцер, като го блокирате със страничните скоби. Завинтете блокиращата гайка.	Свържете кабелния съединител с помпата, като го блокирате със задната кука.	
Илюстрация			

Таблица 4: Монтиране на съединителя Evosta3

## EVOSTA2






Фаза	1	2	3
Действие	Отвинтете кабелния щуцер и извадете клемореда от съединителя.	Махнете фиксиращия винт.	Поставете гайката и съединителя в кабела. Оголете проводниците, както е показано на фигуранта. Свържете проводниците с клемореда, като спазвате фаза, нейтрал и земя.
Илюстрация			
Фаза	4	5	
Действие	Поставете окабеления клеморед в кабелния щуцер. Завинтете блокиращата гайка.	Свържете кабелния съединител с помпата и затегните блокиращия винт.	
Илюстрация			

Таблица 5: Монтиране на съединителя Evosta2

## 10. СТАРТИРАНЕ



Всички операции по стартиране на EVOSTA2, EVOSTA3 трябва да се извършват при затворен капак на контролния панел!  
Стартирайте системата едва когато всички електрически и хидравлични връзки са завършени.  
Циркулационната помпа да не се стартира без вода в системата.




Поради високите налягания и температури флуидът в системата може да е под форма на пара.  
**ОПАСНОСТ ОТ ИЗГАРЯНЕ!**  
Опасно е да се пипа помпата при работа. **ОПАСНОСТ ОТ ИЗГАРЯНЕ!**

След приключване на хидравличните и електрически връзки напълнете системата с вода, добавете при нужда гликол (за максималното съдържание на гликол в % вижте т. 4) и включете захранването.

След стартирането на системата е възможно да се направят регулировки с цел адаптиране към потребностите на инсталацията

#### 10.1 Дегазация на помпата



Фигура 7: Обезвъздушаване на помпата




**Обезвъздушавайте помпата редовно преди пускането и в експлоатация!**

**Помпата не трябва да работи на сухо.**

#### 10.2 Автоматична дегазация

Автоматичната дегазация се извършва само при помпата Evostar3. Натиснете бутона Mode за 3 секунди и функцията ще се задейства: 1 минута при максималната скорост и след което ще се установи в зададения режим.



Фигура 8: Автоматично обезвъздушаване на помпата

## 11. ФУНКЦИИ


### 11.1 Работни режими

В циркулационните помпи EVOSTA2, EVOSTA3 са вградени следните работни режими в зависимост от нуждите на инсталацията:

- Пропорционално диференциално налягане в зависимост от дебита на инсталацията.
- Постоянно диференциално налягане.
- Постоянна крива (скорост).

Работният режим се задава от контролния панел на EVOSTA2, EVOSTA3.

#### 11.1.1 Режим Пропорционално Диференциално Налягане




В този режим диференциалното налягане се намалява или увеличава в съответствие на промените на системата.  
Работното налягане  $H_s$  може да бъде изведено на дисплея.

Режимът се прилага при:


- Отоплителни и климатизационни системи със значителни товарни загуби
- Системи с допълнителен регулатор на диференциалното налягане.
- Първични кръгове с високи товарни загуби.
- Системи за БГВ с термостатни вентили на възходящите тръби.

#### 11.1.1.1 Регулиране при Пропорционално Диференциално Налягане - Разширено Меню



Натискайки бутона Mode в продължение на 20 секунди се получава достъп до Разширено Меню при възможност за избор между 6 криви с пропорционално диференциално налягане

### 11.1.2 Режим Константно Диференциално Налягане




В този режим диференциалното налягане остава непроменено, независимо от консумацията на вода. Работното налягане  $H_s$  може да бъде изведенено на дисплея.

Режимът се прилага при:

- Отоплителни и климатизационни системи с малки товарни загуби.
- Еднопътни системи с термостатни вентили.
- Системи с естествена циркулация.
- Първични кръгове с малки товарни загуби.
- Системи за БГВ с термостатни вентили на възходящите тръби.

### 11.1.3 Режим Константна крива




В този режим помпата работи в типични криви при постоянна скорост.

Режимът е приложим в отоплителни и климатизационни системи с постоянен дебит.

## 12. КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

Функциите на EVOSTA2, EVOSTA3 могат да се променят от контролния панел върху капака на електронния блок.

### 12.1 Елементи върху дисплея



Фигура 9: Дисплей

- 1 Светлинни сегменти, които показват вида на зададената крива
- 2 Дисплей, показващ моментната консумация на енергия в Watt, дебита в  $m^3/h$ , напора в метри и зададената крива.
- 3 Бутон за избор на настройката на помпата
- 4 Светлинни сегменти, които показват зададената крива

### 12.2 Графичен дисплей

#### 12.2.1 Светлинни сегменти, указващи настройката на помпата

Помпата има девет опции за настройка, които могат да бъдат избрани с бутона . Настройките на помпата се показват от шест светлинни сегмента върху дисплея.

#### 12.2.2 Бутон за избор на настройката на помпата

Всеки път, когато бутона е натиснат, настройката на помпата се променя. Един цикъл се състои от десет натискания на бутоните.

### 12.2.3 Функциониране на дисплея



Фигура 10: Дисплей Evosta3

Циркулационната помпа Evosta3 е оборудвана с дисплей, в състояние да указва следните величини.



Височина на избраната крива (1-2-3)

Моментно поглъщане на мощността в Watt

Моментен напор в m

Моментен дебит в  $m^3/h$

Величините са указаны последовательно в продължение на 3". След приключването на цикъла на визуализация, дисплеят се изключва и остава включен единствено светодиодът за режимите на работа.

Ако бутоњът за избор се задържи натиснат в продължение на 10", дисплеят изпълнява 6 цикъла на визуализация, след което преминава в режим на готовност "stand-by".

Ако до 10", бутоњът се натисне отново, дисплеят изпълнява още 11 цикъла на визуализация, за да даде възможност за по-дълго време за четене.

## 12.2.4 Настройки на режима на функциониране на помпата

	EVOSTA3	EVOSTA2	
1			По-ниска крива при пропорционално налягане, PP1
2			Междинна крива при пропорционално налягане, PP2
3			По-висока крива при пропорционално налягане, PP3
4			По-ниска крива при постоянно налягане, CP1
5			Междинна крива при постоянно налягане, CP2
6			По-висока крива при постоянно налягане, CP3
7			По-ниска постоянна крива, I
8			Междинна постоянна крива, II
9			По-висока постоянна крива, III

Таблица 6: Режими на функциониране на помпата

### 13. ФАБРИЧНИ НАСТРОЙКИ

Режим на регулиране:  = Регулиране при минимално пропорционално диференциално налягане

### 14. ВИД АЛАРМИ

EVOSTA 2 / EVOSTA 3		
Код за грешка / № мигания	Причина	Разрешение
няма	1. Помпата не е захранена правилно	1. Възстановете захранването на помпата
	2. Помпата е неизправна	2. Сменете помпата
E1 - 1 мигане	Работа на сухо	Проверете системата за евентуални течове
E2 - 2 мигания	Блокиран ротор	Отблокирайте ротора според инструкциите по-долу, ако проблемът продължава, сменете помпата
E3 - 3 мигания	Късо съединение	Сменете помпата
E4 - 4 мигания	Софтуерна грешка	Сменете помпата
E5 - 5 мигания	Електрическа безопасност	Изчакайте 30 минути, за да се рестартира, следвайте инструкциите по-долу

Таблица 7: Видове аларми



#### E2 - 2 МИГАНИЯ

При блокиране на циркулационната помпа с код за грешка **E2** или **2 мигания**, се препоръчва да се процедира като отблокирате двигателята:

1. Изключете уреда от електрическото захранване, преди да извършвате каквото и да било операции по него.
2. Затворете монтираниите в системата спирателни вентили, разположени над и под помпата, за да предотвратите изпразването на цялата система по време на операцията.
3. Отвийте месинговата предна капачка с помощта на резбова отвертка и я извадете (водата може да се разлезе).
4. С помощта на резбова отвертка с размер 0,5x3 мм завъртете вала на двигателя вътре в отвора, докато се освободи и започне да се върти без усилие.
5. Завинтете отново предната месингова капачка.
6. Отворете отново спирателните клапани на системата, разположени над и под помпата.
7. Включете отново устройството към електрозахранването
8. Ако операцията е успешна, помпата няма повече да указва грешката и ще възстанови нормалното си функциониране.



#### E5 - 5 МИГАНИЯ

Грешката може да е причинена от непредвидено токово претоварване или друга хардуерна грешка на платката. В резултат на това помпата не функционира и трябва да се предприемат следните действия: поддържайте помпата свързана към електрозахранването и изчакайте 30 минути за автоматичното нулиране. Ако грешката продължава, помпата трябва да се смени.

### 15. ИНСТАЛАЦИЯ - EVOSTA2 SOL




Винаги изключвайте захранващия кабел преди работа по електрическата или механична част от системата. Изчакайте индикаторите на контролния панел да изгаснат преди да отворите уреда. Кондензаторът на директния непрекъсваем токов кръг остава зареден с опасно високо напрежение дори и след изключване на захранването. Допустими са само надеждно изпълнени захранващи връзки. Уредът трябва да бъде заземен (IEC 536 class 1, NEC и др. стандарти).



Уверете се че волтажът и честотата, указаны на табелката на циркулационната помпа EVOSTA2 SOL са същите като на захранващата мрежа.

### 15.1 Механичен монтаж



Фигура 11: Монтиране на EVOSTA2 SOL

Стрелките върху корпуса на помпата обозначават посоката на движение на потока през помпата. Вж. фиг. 1, поз. А.

1. Поставете двете уплътнения, когато монтирате помпата към тръбопровода. Вж. фиг. 1, поз. В.


2. Монтирайте помпата с хоризонтален вал на двигателя. Вж. фиг. 1, поз. С.

3. Затегнете фитингите.

### 15.2 Позиции на Потребителския интерфейс



Винаги монтирайте циркулационната помпа EVOSTA2 SOL така, че оста на мотора да е в хоризонтална позиция. Монтирайте електронния контролен панел във вертикална позиция



Фигура 12: Монтажно положение

- Циркулационната помпа може да бъде инсталрирана в отопителни и климатизационни системи както на входящия, така и на обратния тръбопровод; стрелката на тялото на помпата указва посоката на потока.
- Монтирайте помпата по възможност над минималното ниво на водонагревателя и максимално отдалечена от колена и връзки.
- За облекчаване на операциите по обслужване монтирайте кранове както на входящата, така и на изходящата линия.
- Преди монтаж на помпата внимателно промийте системата с чиста вода на 80°C. След това изпразнете напълно системата за да елиминирате възможността да са попаднати някакви частици в помпата.

- В циркулационната вода не се допускат добавки на въглеводородна основа и ароматизатори. Препоръчително е добавяне на антифризна смес (когато се налага) до 30%.
- При термоизолация използвайте изолационния кожух (ако е в комплекта) и се уверете, че дренажните отвори за кондензата от страната на мотора не са задърстени или частично блокирани.
- За гарантиране на максимална ефективност на системата и дълга експлоатация на помпата е препоръчително използването на магнитни филтри за отделяне и събиране на боклуци (песъчинки, люспи от метал и др.).
- При демонтаж винаги сменяйте уплътненията.




**Никога не покривайте електронния блок.**

#### 8.2.1 Позициониране на потребителския интерфейс в инсталациите

Потребителският интерфейс може да се позиционира в три различни позиции, завъртайки корпуса на двигателя на 90°. Степента на защита IPX5 е гарантирана само при дренажен отвор, насочен надолу; в противен случай, ако корпусът на двигателя се завърти, степента на защитата IPX5 се губи.



**Обърнете внимание на разликата между температурата на околната среда и температурата на течността: ако температурата на околната среда е по-висока от температурата на течността, съществува опасност от образуване на конденз, който може да бъде отстранен само когато корпусът на двигателя е позициониран с дренажния отвор надолу.**



Фигура 13: Позиции на потребителския интерфейс

#### 15.3 Завъртане на потребителския интерфейс

Ако монтажът се извършва върху тръби, поставени хоризонтално, ще е необходимо да завъртите със съответното електронно устройство интерфейса с 90 градуса, за да запазите степента на защита IP и за да предоставите по-удобно взаимодействие на потребителя с графичния интерфейс.




**Преди завъртане на помпата се уверете, че е напълно празна**

За завъртане на EVOSTA2 SOL направете следното:

1. Развийте 4-те фиксиращи болта на статора към хидравличната част.
2. Завъртете двигателя заедно с електронния блок на 90 градуса в необходимата посока.
3. Завийте обратно 4-те фиксиращи болта на статора.



Електронният блок трябва винаги да е в вертикална позиция!



Фигура 14: Промяна на позицията на потребителския интерфейс



#### ВНИМАНИЕ

Вода с висока температура.  
Висока температура.



#### ВНИМАНИЕ

Инсталация под налягане

- Преди да демонтирате помпата, изпустете инсталацията или затворете спирателните вентили от двете страни на помпата. Температурата и налягането на изпомпваната течност могат да бъдат много високи.

#### 15.4 Възвратна клапа


Ако в системата има възвратна клапа уверете се, че минималният напор на помпата е винаги по-висок от този, при който клапата се затваря.

### 16. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВРЪЗКИ

Електрическите връзки трябва задължително да се извършват от квалифициран персонал.



**ВНИМАНИЕ! ВИНАГИ ДАС Е СЪБЛЮДАВАТ МЕСТНИТЕ НОРМАТИВИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.**



Винаги изключвайте захранващия кабел преди работа по електрическата или механична част от системата. Изчакайте индикаторите на контролния панел да изгаснат преди да отворите уреда. Кондензаторът на директния непрекъсваем токов кръг остава зареден с опасно високо напрежение дори и след изключване на захранването.  
Допустими са само надеждно изпълнени захранващи връзки. Уредът трябва да бъде заземен (IEC 536 class 1, NEC и др. стандарти).




**СИСТЕМАТА ДА Е КОРЕКТНО ЗАЗЕМЕНА!**



Препоръчително е да инсталирате диференциален прекъсвач, за да защитите инсталацията, която трябва да е правилно оразмерена като например: клас А с регулируем, селективен ток на утечка.


Автоматичният диференциален прекъсвач трябва да бъде маркиран със следните символи:




- Помпата няма нужда от външна моторна защита.
- Уверете се, че волтажът и честотата, указанi на табелката на циркулационната помпа са същите като на захранващата мрежа.

### 16.1 Електрозахранване

Вижте глава 21 за характеристиките на сигнала с широчинно-импулсна модулация (ШИМ).



Свържете конектора с помпата.



- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 1. PWM Input        | = Brown/Marrone |
| 2. Signal Reference | = Blue/Celeste  |
| 3. PWM Output       | = Nero/Black    |

Фигура 15

### 17. СТАРТИРАНЕ

**Всички операции по стартиране на EVOSTA2 SOL трябва да се извършват при затворен капак на контролния панел!**



**Стартирайте системата едва когато всички електрически и хидравлични връзки са завършени.**

**Циркулационната помпа да не се стартира без вода в системата.**

**Поради високите налягания и температури флуидът в системата може да е и под форма на пара.  
ОПАСНОСТ ОТ ИЗГАРЯНЕ!**




**Опасно е да се пипа помпата при работа. ОПАСНОСТ ОТ ИЗГАРЯНЕ!**

След приключване на хидравличните и електрически връзки напълнете системата с вода, добавете при нужда гликол (за максималното съдържание на гликол в % вижте т. 4) и включете захранването.

След стартирането на системата е възможно да се направят регулировки с цел адаптиране към потребностите на инсталацията.

## 17.1 Дегазация на помпата



Фигура 16: Обезвъздушаване на помпата



**Обезвъздушавайте помпата редовно преди пускането и в експлоатация!**

Помпата не трябва да работи на сухо.

## 18. ФУНКЦИИ


### 18.1 Работни режими

В циркулационните помпи EVOSTA2 SOL са вградени следните работни режими в зависимост от нуждите на инсталацията:

- Пропорционално диференциално налягане в зависимост от дебита на инсталацията.
- Постоянна крива (скорост).

Работният режим се задава от контролния панел на EVOSTA2 SOL.

#### 18.1.1 Режим Пропорционално Диференциално Налягане




В този режим диференциалното налягане се намалява или увеличава в съответствие на промените на системата. Работното налягане  $H_s$  може да бъде изведено на дисплея.

Режимът се прилага при:

- Отоплителни и климатизационни системи със значителни товарни загуби
- Системи с допълнителен регулатор на диференциалното налягане.
- Първични кръгове с високи товарни загуби.
- Системи за БГВ с термостатни вентили на възходящите тръби.

### 18.1.2 Режим Константна крива




В този режим помпата работи в типични криви при постоянна скорост.

Режимът е приложим в отоплителни и климатизационни системи с постоянен дебит.

## 19. КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

Функциите на EVOSTA2 SOL могат да се променят от контролния панел върху капака на електронния блок.

### 19.1 Елементи върху дисплея



Фигура 17: Дисплей

- 1 Бутон за избор на настройката на помпата
- 2 Светлинни сегменти, които показват вида на зададената крива
- 3 Светлинни сегменти, които показват зададената крива

## 19.2 Настройки на режима на функциониране на помпата

	EVOSTA2 SOL	
1		По-ниска крива при пропорционално налягане, PP1
2		Междинна крива при пропорционално налягане, PP2
3		По-висока крива при пропорционално налягане, PP3
4		Постоянна крива I, скорост
5		Постоянна крива II, скорост
6		Постоянна крива III, скорост
7		Постоянна крива IV, скорост
8		Постоянна крива V, скорост
9		Постоянна крива VI, скорост

Таблица 8: Режими на функциониране на помпата

## 20. ФАБРИЧНИ НАСТРОЙКИ

Режим на регулиране:  = Регулиране при минимално пропорционално диференциално налягане

## 21. PWM СИГНАЛ

### 21.1 Входен сигнал с широчинно-импулсна модулация (ШИМ)

Профил на PWM сигнала на входа версия СОЛАРНА.

**Ниво неактивен:** 0V

**Ниво активен от** 5V-15V


**Минимален ток нива активен:** 5mA

**Честота:** 100Hz – 5kHz

**Клас на изолация:** Клас 2

**Съответствие на ESD клас** с IEC 61000-4-2 (ESD)

PWM Профил СОЛАРНА



Работна площ	PWM Работен цикъл
Режим на готовност	<5%
Хистерезисна област	≥5% / <9%
Минимална зададена стойност	≥9% / <16%
Променлива зададена стойност	≥16% / <90%
Максимална зададена стойност	>90% / ≤100%

### 21.2 Изходен сигнал с широчинно-импулсна модулация (ШИМ)

**Тип:** Отворен колектор V

**Честота:** 5V-15V

**Максимален ток върху транзистора на изхода:** 50 mA


**Максимална мощност върху резистора на изхода:** 125 mW

**Максимална мощност върху ценеровия диод на изхода 36 V:** 300 mW

**Честота:** 75 Hz +/- 2%:


**Клас на изолация:** Клас 2

**Клас ESD:** Съответствие с IEC 61000-4-2 (ESD)



Работна площ	PWM Работен цикъл
Помпата функционира	1%-70%
Грешка 1 работа "на сухо"	75%
Грешка 2 блокиран ротор	80%
Грешка 3 късо съединение	85%
Вътрешна грешка	90%
Готовност (СТОП) от сигнал с ШИМ	95%

## 21.3 Референтна схема



## 22. ВИД АЛАРМИ

EVOSTA 2 SOL

Код за грешка / № мигания	Причина	Разрешение
няма	1. Помпата не е захранена правилно 2. Помпата е неизправна	1. Възстановете захранването на помпата 2. Сменете помпата
E1 - 1 мигане	Работа на сухо	Проверете системата за евентуални течове
E2 - 2 мигания	Блокиран ротор	Отблокирайте ротора според инструкциите по-долу, ако проблемът продължава, сменете помпата
E3 - 3 мигания	Късо съединение	Сменете помпата
E4 - 4 мигания	Софтуерна грешка	Сменете помпата
E5 - 5 мигания	Електрическа безопасност	Изчакайте 30 минути, за да се рестартира, следвайте инструкциите по-долу

Таблица 9: Видове аларми

**E2 - 2 МИГАНИЯ**

При блокиране на циркулационната помпа с код за грешка **E2** или **2 мигания**, се препоръчва да се процедира като отблокирате двигателя:

1. Изключете уреда от електрическото захранване, преди да извършвате каквото и да било операции по него.
2. Затворете монтираните в системата спирателни вентили, разположени над и под помпата, за да предотвратите изпразването на цялата система по време на операцията.
3. Отвийте месинговата предна капачка с помощта на резбова отвертка и я извадете (водата може да се разлезе).
4. С помощта на резбова отвертка с размер 0,5x3 mm завъртете вала на двигателя вътре в отвора, докато се освободи и започне да се върти без усилие.
5. Завинтете отново предната месингова капачка.
6. Отворете отново спирателните клапани на системата, разположени над и под помпата.

7. Включете отново устройството към електрозахранването
8. Ако операцията е успешна, помпата няма повече да указва грешката и ще възстанови нормалното си функциониране.



### E5 - 5 МИГАНИЯ

Грешката може да е причинена от непредвидено токово претоварване или друга хардуерна грешка на платката. В резултат на това помпата не функционира и трябва да се предприемат следните действия: поддържайте помпата свързана към електрозахранването и изчакайте 30 минути за автоматичното нулиране. Ако грешката продължава, помпата трябва да се смени.

### 23. ПОДДРЪЖКА



Почистването и поддръжката не могат да се извършват от деца (до 8 годишна възраст) без надзора на квалифицирано възрастно лице. Преди каквото и да е действие по системата или при търсене на неизправностите, трябва да прекъснете електрическото захранване на помпата (извадете щепсела от контакта).

### 24. УТИЛИЗАЦИЯ



Този продукт или части от него трябва да се изхвърлят, съобразявайки се с околната среда и в съответствие с местните нормативи за околната среда; Използвайте местните, обществените или частните системи за събиране на отпадъци.

### Информация

Често задавани въпроси (faq) за Директива за Еко Дизайн 2009/125/еc, установяваща рамките на задължителните изисквания за екодизайн на енергийно зависимите продукти и тяхното прилагане: [http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-design/guidance/files/20110429\\_faq\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-design/guidance/files/20110429_faq_en.pdf)

Инструкции към прилагането на изискванията на директивата:

[http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/legislation\\_en.htm](http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/legislation_en.htm) - виж "циркулационни помпи.

**SATURS**

<b>1.</b>	<b>APZĪMĒJUMI.....</b>	<b>602</b>
<b>2.</b>	<b>VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA .....</b>	<b>602</b>
2.1	Drošība.....	602
2.2	Atbildība.....	602
2.3	Īpaši brīdinājumi.....	603
<b>3.</b>	<b>PRODUKTA APRAKSTS.....</b>	<b>603</b>
<b>4.</b>	<b>PADODAMIE ŠĶIDRUMI .....</b>	<b>603</b>
<b>5.</b>	<b>LIETOJUMI.....</b>	<b>604</b>
<b>6.</b>	<b>TEHNISKIE DATI .....</b>	<b>604</b>
<b>7.</b>	<b>VADĪBA .....</b>	<b>605</b>
7.1	Uzglabāšana .....	605
7.2	Transportēšana .....	605
7.3	Svars .....	605
<b>8.</b>	<b>UZSTĀDĪŠANA - EVOSTA2, EVOSTA3 .....</b>	<b>605</b>
8.1	Mehāniskā uzstādīšana .....	606
8.2	Lietotāja Interfeisa Pozīcijas .....	606
8.3	Lietotāja interfeisa rotācija.....	608
8.4	Pretvārsts.....	608
8.5	Sūkņa korpusa izolācija (tikai priekš Evosta3) .....	609
<b>9.</b>	<b>ELEKTRISKIE SAVIENOJUMI .....</b>	<b>610</b>
9.1	Barošanas pievienošana .....	611
<b>10.</b>	<b>IEDARBINĀŠANA.....</b>	<b>612</b>
10.1	Sūkņa gāzu atdalīšana.....	613
10.2	Automātiska gāzu atdalīšana .....	613
<b>11.</b>	<b>FUNKCIJAS .....</b>	<b>613</b>
11.1	Regulēšanas režīmi.....	613
11.1.1	Proporcionalā diferenciālā spiediena regulēšana .....	614
11.1.2	Nemainīgā diferenciālā spiediena regulēšana .....	615
11.1.3	Regulēšana pēc nemainīgas līknes .....	615
<b>12.</b>	<b>VADĪBAS PANELIS .....</b>	<b>615</b>
12.1	Elementi uz Displeja .....	616
12.2	Grafisks Displejs .....	616
<b>13.</b>	<b>RŪPNĪCAS IESTATĪJUMI.....</b>	<b>619</b>
<b>14.</b>	<b>SIGNALIZĀCIJU TIPI.....</b>	<b>619</b>
<b>15.</b>	<b>UZSTĀDĪŠANA - EVOSTA2 SOL.....</b>	<b>619</b>
15.1	Mehāniskā uzstādīšana .....	620
15.2	Lietotāja Interfeisa Pozīcijas .....	620
15.3	Lietotāja interfeisa rotācija.....	621
15.4	Pretvārsts.....	622
<b>16.</b>	<b>ELEKTRISKIE SAVIENOJUMI .....</b>	<b>622</b>
16.1	Barošanas pievienošana .....	623
<b>17.</b>	<b>IEDARBINĀŠANA.....</b>	<b>623</b>
17.1	Sūkņa gāzu atdalīšana.....	623
<b>18.</b>	<b>FUNKCIJAS .....</b>	<b>624</b>
18.1	Regulēšanas režīmi.....	624
18.1.1	Proporcionalā diferenciālā spiediena regulēšana .....	624
18.1.2	Regulēšana pēc nemainīgas līknes .....	624
<b>19.</b>	<b>VADĪBAS PANELIS .....</b>	<b>625</b>
19.1	Elementi uz Displeja .....	625
19.2	Sūkņa darbošanās režīma iestatījumi .....	626
<b>20.</b>	<b>RŪPNĪCAS IESTATĪJUMI.....</b>	<b>627</b>
<b>21.</b>	<b>PWM SIGNĀLS .....</b>	<b>627</b>
21.1	PWM ievades signāls .....	627
21.2	PWM izvades signāls .....	627
21.3	Atsauces diagramma .....	628
<b>22.</b>	<b>SIGNALIZĀCIJU TIPI.....</b>	<b>628</b>
<b>23.</b>	<b>TEHNISKĀ APKOPĒ .....</b>	<b>629</b>
<b>24.</b>	<b>IZNĪCINĀŠANA .....</b>	<b>629</b>
<b>25.</b>	<b>DIMENSIJAS .....</b>	<b>750</b>
<b>26.</b>	<b>VEIKTSPĒJU LĪKNES .....</b>	<b>753</b>

**ATTĒLU SARAKSTS**

Attēls 1: Sūknējamie šķidrumi, būdinājumi un darba apstākļi.....	603
Attēls 2: EVOSTA2 vai EVOSTA3 montāža .....	606
Attēls 3: Montāžas pozīcija .....	606
Attēls 4: Lietotāja interfeisa pozīcijas.....	607
Attēls 5: Lietotāja interfeisa pozīcijas maiņa.....	608
Attēls 6: Sūkņa korpusa izolācija .....	609
Attēls 7: Sūkņa gaisa izvadīšana .....	613
Attēls 8: Sūkņa automātiska gaisa izvadīšana .....	613
Attēls 9: Displejs .....	616
Attēls 10: Displejs Evosta3 .....	617
Attēls 11: EVOSTA2 SOL montāža .....	620
Attēls 12: Montāžas pozīcija .....	620
Attēls 13: Lietotāja interfeisa pozīcijas .....	621
Attēls 14: Lietotāja interfeisa pozīcijas maiņa .....	622
Attēls 15 .....	623
Attēls 16: Sūkņa gaisa izvadīšana .....	623
Attēls 17: Displejs .....	625

**TABULU SARAKSTS**

Tabula 1: Funkcijas un darbošanās.....	603
Tabula 2: Tehniskie dati .....	604
Tabula 3: Cirkulācijas sūkņu EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL maksimālais hidrauliskais augstums (Hmax) un maksimālais ražīgums (Qmax) .....	605
Tabula 4: Evosta3 konektora montāža .....	611
Tabula 5: Evosta2 konektora montāža .....	612
Tabula 6: Sūkņa darbošanās režīms .....	618
Tabula 7: Signalizācijas tipi .....	619
Tabula 8: Sūkņa darbošanās režīms .....	626
Tabula 9: Signalizācijas tipi .....	628

## 1. APZĪMĒJUMI

Uz titullapas ir norādīta šī dokumenta versija šādā formā: **Vn.x**. Šī versija norāda, ka dokuments ir derīgs visām ierīces programmatūras versijām **n.y**. Piemēram: V3.0 ir derīgs visām programmatūras versijām: 3.y.

Šajā dokumentā izmanto šādus simbolus bīstamu situāciju apzīmēšanai:



Situācija, kurā pastāv **vispārēja bīstamība**. Turpmāk izklāstīto norādījumu neievērošana var novest pie cilvēku savainošanas un mantas bojājumiem.



Situācija, kurā pastāv **elektrošoka bīstamība**. Turpmāk izklāstīto norādījumu neievērošana var nopietni apdraudēt cilvēku drošību.

## 2. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA



**Pirms uzstādīšanas uzmanīgi izlasiet šo dokumentāciju.**

Uzstādīšana ir jāveic kompetentam un kvalificētam personālam ar tādiem tehniskiem rekvizītiem, ko pieprasī attiecīgie specifiskie norādījumi. Ar terminu "kvalificēts personāls" tiek domātas personas, kas ar savu apmācību, pieredzi un praksi, kā arī attiecīgo normatīvu pārzināšanu, un norādījumu pārzināšanu saistībā ar izvairīšanos no negadījumu situācijām un darba apstākļiem, tika autorizētas no iekārtas atbildīgās personas puses, veikt jebkāda veida nepieciešamo darbību, un pildot savu darbu zina, kā izvairīties no jebkāda veida bīstamām situācijām.(Tehniskā personāla definīcija IEC 364)

Ierīci nedrīkst izmantot bērni mazāki par 8 gadiem un personas ar samazinātām fiziskām, manas un prāta spējām, vai arī personas bez pieredzes vai nepieciešamām zināšanām, ja nu tikai tās tiek uzraudzītas vai arī pēc tam, kad tās saņēma informāciju attiecībā uz drošu ierīces izmantošanu un ar tās saistītām briesmām. Bērni nedrīkst rotātāties ar ierīci



**Pārbaudiet, vai transportēšanas vai uzglabāšanas laikā izstrādājumam nav nodarīti bojājumi.**  
**Pārbaudiet, vai ārējais apvalks nav bojāts un ir lieliskā stāvoklī.**

### 2.1 Drošība

Lietošana ir atļauta tikai tajā gadījumā, ja elektroiekārta ir aprīkota ar aizsarglīdzekļiem saskaņā ar uzstādīšanas valstī spēkā esošajiem noteikumiem.

### 2.2 Atbildība

Ražotājs nav atbildīgs par iekārtas pareizu darbību vai par tās izraisītājiem bojājumiem, ja tā tika patvalīgi izjaukta, modificēta un/vai tika izmantota neatbilstoši ieteicamajiem lietošanas veidiem, vai arī pretrunā ar citiem šajā rokasgrāmatā izklāstītajiem norādījumiem.

## 2.3 Īpaši brīdinājumi



Pirms darbu veikšanas iekārtas elektriskajā vai mehāniskajā daļā, vienmēr atvienojiet to no elektrības tīkla. Uzgaidiet, kad vadības paneli izslēgsies gaismas indikatori pirms ierīces atvēšanas. Starpkontūra līdzstrāvas kondensators saglabā lādiņu ar bīstami lielu spriegumu arī pēc elektrības tīkla atvienošanas. Ierīci drīkst pievienot pie elektrības tīkla, izmantojot tikai stingri pievienotos vadus. Ierīcei jābūt iezemētai (IEC 536 klase 1, NEC un citi piemērojamie standarti).



Tīkla spailēs un motora spailēs var būt bīstams spriegums arī kamēr motors ir izslēgts.



Ja barošanas vads ir bojāts, tas ir jānomaina specializētajā servisa centrā vai tas ir jāliek darīt kvalificētam darbiniekam, lai izvairītos no jebkādiem riskiem.

## 3. PRODUKTA APRAKSTS



Attēls 1: Sūknējamie šķidrumi, brīdinājumi un darba apstākļi

EVOSTA2, EVOSTA3 un EVOSTA2 SOL cirkulācijas sūknī veido cirkulācijas sūknī pilnu gammu.

Šīs instalācijas un darbošanās instrukcijas apraksta modeļus EVOSTA2, EVOSTA3 un modeļus EVOSTA2 SOL. Modeļa tips ir uzrādīts uz iepakojuma un uz identifikācijas plāksnītes.

Tālāk dotajā tabulā ir ietverta informācija par sūknē EVOSTA2, EVOSTA3 un EVOSTA2 SOL modeļiem un to iebūvētajām funkcijām.

Funkcijas/iezīmes	EVOSTA 2	EVOSTA 3	EVOSTA2 SOL
Proporcionalā spiediena vadība	•	•	•
Konstants spiediens	•	•	•
Konstanta raksturlīkne	•	•	
Aizsardzība pret darbību bez šķidruma		•	
Automātiska gāzu atdalīšana		•	

Tabula 1: Funkcijas un darbošanās

## 4. PADODAMIE ŠĶIDRUMI

Tīrs, brīvs no cietām vielām un minerāleļļām, nav viskozs, ķīmiski neitrāls, tuvs ūdens īpašībām (glikols max. 30%, 50% EVOSTA2 SOL).

## 5. LIETOJUMI

**EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL** sērijas cirkulācijas sūkņi nodrošina integrētu diferenciālā spiediena regulēšanu, kas ļauj pielāgot sūkņa raksturojumus iekārtas vajadzībām. Tas ļauj būtiski ietaupīt enerģiju, kā arī nodrošina labāku iekārtas vadāmību un zemāku trokšņa līmeni.

Cirkulācijas sūkņi **EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL** ir paredzēti šādu vielu cirkulācijai:

- ūdens apkures un kondicionēšanas iekārtās.
- ūdens rūpnieciskajos hidrauliskajos kontūros.
- sanitārais ūdens, **tikai versijai ar bronzas sūkņa korpusu.**

Cirkulācijas sūkņi **EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL** ir aprīkoti ar aizsardzību pret:

- Pārslodzi
- Fāzes iztrūkumu
- Pārāk lielu temperatūru
- Pārāk lielu un pārāk mazu spriegumu

## 6. TEHNISKIE DATI


Barošanas spriegums	1x230 V (+/-10%), 50/60 Hz	
Jaudas patēriņš	Skatīt plāksnīti ar elektriskajiem datiem	
Maksimālā strāva	Skatīt plāksnīti ar elektriskajiem datiem	
Aizsardzības pakāpe	IPX5	
Aizsardzības klase	F	
Klase TF	TF 110	
Motora aizsargs	Ārējais motora aizsargs nav nepieciešams	
Maksimālā vides temperatūra	40 °C	60°C EVOSTA2 SOL
Šķidruma temperatūra	-10 °C ÷ 110 °C	-10 °C ÷ 130 °C EVOSTA2 SOL
Ražīgums	Skatīt Tabula 3	
Hidrauliskais augstums	Skatīt Tabula 3	
Maksimālais darba spiediens	1.0 Mpa – 10 bar	
Minimālais darba spiediens	0.1 Mpa – 1 bar	
Lpa [dB(A)]	$\leq 43$	

Tabula 2: Tehniskie dati

### Nosaukumu rādītājs

(piemērs)

- Sērijas nosaukums
- Solārs
- Maksimāla spiedienaugstuma laukums (dm)
- Garenbāze (mm)
- $\frac{1}{2}$ " = vītnotie atvērumi 1"  $\frac{1}{2}$   
= vītnotie atvērumi 1"
- Standarta (nekādas ats.) = vītnotie atvērumi 1"  $\frac{1}{2}$   
 $\frac{1}{2}$ " = vītnotie atvērumi 1"  
X = vītnotie atvērumi 2"



EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL	Hmax [m]	Qmax [m <sup>3</sup> /h]
EVOSTA2 40-70/xxx M230/50-60	6,9	3,6
EVOSTA2 80/xxx M230/50-60	8	4,2
EVOSTA3 40/xxxM230/50-60	4	2,9
EVOSTA3 60/xxx M230/50-60	6	3,6
EVOSTA3 80/xxx M230/50-60	8	4,2
EVOSTA2 75/xxx SOL	7,5	4
EVOSTA2 105/xxx SOL	10,5	3,6
EVOSTA2 145/xxx SOL	14,5	3,6

Tabula 3: Cirkulācijas sūkņu EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL maksimālais hidrauliskais augstums (Hmax) un maksimālais ražīgums (Qmax)

## 7. VADĪBA

### 7.1 Uzglabāšana

Visi cirkulācijas sūkņi ir jāglabā slēgtā, sausā vietā ar nemainīgu gaisa mitrumu, ja tas ir iespējams, kas ir aizsargāta pret vibrācijām un putekļiem. Sūkņi ir piegādāti oriģinālā iepakojumā, kurā tiem jāpaliek līdz uzstādīšanas brīdim. Pretējā gadījumā rūpīgi nosedziet ieplūdes un izplūdes atveri.

### 7.2 Transportēšana

Izvairieties no izstrādājumu pakļaušanas nejaušiem triecieniem un sadursmēm. Cirkulācijas sūkņa pacelšanai un transportēšanai izmantojiet pacēlājus un piegādē iekļauto paliktni (ja tas ir paredzēts).

### 7.3 Svars

Pie iepakojuma piestiprinātajā uzlīmē ir norādīts cirkulācijas sūkņa kopējais svars.

## 8. UZSTĀDĪŠANA - EVOSTA2, EVOSTA3




Pirms darbu veikšanas iekārtas elektriskajā vai mehāniskajā daļā, vienmēr atvienojiet to no elektības tīkla. Uzgaidiet, kad vadības panelī izslēgsies gaismas indikatori pirms ierīces atvēršanas. Starpkontūra līdzstrāvas kondensators saglabā lādiņu ar bīstami lielu spriegumu arī pēc elektības tīkla atvienošanas. Ierīci drīkst pievienot pie elektības tīkla, izmantojot tikai stingri pievienotos vadus. Ierīcei jābūt iezemētai (IEC 536 klase 1, NEC un citi piemērojamie standarti).



Pārbaudiet, vai cirkulācijas sūkņa EVOSTA2, EVOSTA3 tehnisko datu plāksnītē norādītās sprieguma un frekvences vērtības atbilst elektības tīkla parametriem.

## 8.1 Mehāniskā uzstādīšana



Attēls 2: EVOSTA2 vai EVOSTA3 montāža

Ar bultīņam uz sūkņa korpusa ir norādīts šķidruma plūsmas virziens cauri sūknim. Skat. 1. att., poz. A.

1. Uzstādot sūknī caurulē, uzstādīet abas starplikas. Skat. 1. att., poz. B.


2. Uzstādījet sūknī tā, lai motora vārpsta būtu novietota horizontāli. Skat. 1. att., poz. C.

3. Cieši pievelciet caurulīvadu armatūru.

## 8.2 Lietotāja Interfeisa Pozīcijas



Vienmēr uzstādījet cirkulācijas sūknī EVOSTA2, EVOSTA3 tā, lai motora vārpsta būtu horizontālā stāvoklī. Uzstādījet elektronisko vadības ierīci vertikālā stāvoklī



Attēls 3: Montāžas pozīcija

- Cirkulācijas sūknī var uzstādīt apkures un kondicionēšanas iekārtās gan padeves, gan atgriezes caurulīvadā; uz sūkņa korpusa esošā bultīņa norāda plūsmas virzenu.
- Ja vien tas ir iespējams, uzstādījet cirkulācijas sūknī virs katla minimālā līmeņa un pēc iespējas tālāk no pagriezieniem, līkumiem un atzarojumiem.
- Lai atvieglotu pārbaudes un tehniskās apkopes darbus, uzstādījet uz sūcējcaurules un uz padeves caurules slēgvārstu.

- Pirms cirkulācijas sūkņa uzstādīšanas rūpīgi izmazgājiet iekārtu, izmantojot tikai ūdeni ar temperatūru 80°C. Pēc tam pilnīgi iztukšojet iekārtu, lai novāktu visas vielas, kas cirkulācijas laikā var radīt bojājumus.
- Nemaisiet cirkulējošo ūdeni ar piedevām uz oglūdeņraža bāzes vai ar aromātiskām vielām. Antifrīza pievienošana, ja tas ir nepieciešams, ir pieļaujama proporcionāli ne lielākā par 30%.
- Siltumizolācijas gadījumā izmantojiet piemērotu komplektu (ja tas ir piegādāts) un pārliecinieties, vai atveres kondensāta drenāžai no dzinēja korpusa nav aizvērtas vai daļēji aizsprostotas.
- Tehniskās apkopes laikā vienmēr izmantojiet jaunas blīves.



Nekādā gadījumā neizolējiet elektronisko vadības ierīci.


#### 8.2.1 Lietotāja saskarnes novietojums sistēmās

Lietotāja saskarni var novietot trīs dažādās pozīcijās, pagriežot motora korpusu 90° amplitūdā.

IPX5 aizsardzības līmenis tiek garantēts tikai tad, ja drenāžas atvere ir pavērsta uz leju; ja motora korpuiss ir pagriezts citā virzienā, IPX5 aizsardzības līmenis vairs netiek nodrošināts.



Pievērsiet uzmanību apkārtējās vides un šķidruma temperatūras atšķirībai: ja apkārtējās vides temperatūra ir augstāka par šķidruma temperatūru, pastāv kondensāta veidošanās risks, kuru var izvadīt tikai tad, ja motora korpuiss ir novietots ar drenāžas atveri uz leju.



Attēls 4: Lietotāja interfeisa pozīcijas

### 8.3 Lietotāja interfeisa rotācija

Gadījumā, ja instalācija tiek veikta uz caurulēm novietotām horizontāli, būs nepieciešams veikt interfeisa rotāciju par 90 grādiem ar atbilstošā elektroniskā mehānisma palīdzību, lai uzturētu IP aizsardzības pakāpi un lai ļautu lietotājam ērtāku mijiedarbību ar grafisko interfeisu.




**Pirms cirkulācijas sūkņa pagriešanas pārliecinieties, ka tas ir pilnībā iztukšots.**

Lai pagrieztu cirkulācijas sūknī EVOSTA2, EVOSTA3 rīkojieties šādi:

1. Atskrūvējiet 4 nostiprinātājskrūves no cirkulācijas sūkņa galvas.
2. Pagrieziet par 90 grādiem motora korpusu kopā ar elektroniskās vadības ierīci pulksteņrādītāja virzienā vai pretēji pulksteņrādītāja virzienam atkarībā no nepieciešamības.
3. Pieskrūvējiet atpakaļ 4 skrūves, ar kurām ir piestiprināta cirkulācijas sūkņa galva.



**Elektroniskajai vadības ierīcei vienmēr ir jābūt vertikālā pozīcijā!**



Attēls 5: Lietotāja interfeisa pozīcijas maiņa



#### UZMANĪBU

Augstas temperatūras ūdens.  
Paaugstināta temperatūra.

#### UZMANĪBU


Sistēma zem spiediena

- Pirms demontēt sūkni, ir jāiztukšo sistēma vai arī jāaizver aizturēšanas vārsti uz abām sūkņa malām. Sūknējamais šķidrums var būt augstā temperatūrā un augstā spiedienā.

### 8.4 Pretvārsts

Ja iekārta ir aprīkota ar pretvārstu, pārliecinieties, ka cirkulācijas sūkņa minimālais spiediens vienmēr ir augstāks par šī vārsta slēgšanas spiedienu.

8.5 Sūkņa korpusa izolācija (tikai priekš Evosta3)



Attēls 6: Sūkņa korpusa izolācija

Ir iespējams samazināt sūkņa EVOSTA3 karstuma noplūdi ar izolējošiem pārvalkiem, kas ir doti līdzī sūknim. Skat. attēlu 9



Izolējiet elektroniska kaste un pārklājiet vadības paneli.

## 9. ELEKTRISKIE SAVIENOJUMI

Elektriskos savienojumus drīkst veikt tikai pieredzējuši vai kvalificēti darbinieki.



**UZMANĪBU! VIENMĒR IEVĒROJET DROŠĪBAS NOTEIKUMUS.**



Pirms darbu veikšanas iekārtas elektriskajā vai mehāniskajā daļā, vienmēr atvienojiet to no elektrības tīkla. Uzgaidiet, kad vadības panelī izslēgsies gaismas indikatori pirms ierīces atvēršanas. Starkontūra līdzstrāvas kondensators saglabā lādiņu ar bīstami lielu spriegumu arī pēc elektrības tīkla atvienošanas. Ierīci drīkst pievienot pie elektrības tīkla, izmantojot tikai stingri pievienotos vadus. Ierīcei jābūt iezemētai (IEC 536 klase 1, NEC un citi piemērojamie standarti).




**IESAKĀM PAREIZI UN DROŠI IEZEMĒT IEKĀRTU!**



Iesakām instalēt diferenciālo slēdzi sistēmas aizsardzībai, kas būtu pareizi dimensionēts, tips: klase A ar regulējamu dispersijas strāvu, selektīva tipa.






Automātiskam diferenciālam slēdzim būs jābūt atzīmētam ar sekojošajiem simboliem:



- Cirkulācijas sūknim nav nepieciešama nekāda veida ārējā motora aizsardzība
- Pārbaudiet, vai barošanas spriegums un frekvence atbilst cirkulācijas sūkņa identifikācijas datu plāksnītē norādītajām vērtībām.

## 9.1 Barošanas pievienošana

## EVOSTA3

Fāze	1	2	3
Darbība	Atskrūvēt kabeļa turēšanas uzgriezni un izņemt no konektora spaiļu bloku, atbrīvojot to no malējiem klikiem.	Pagriezt spaiļu bloku par 180°.	I levdīt uzgriezni un konektoru kabeli. Nonemt vadu apvalkus, kā tas ir uzrādīts attēlā. Pievienot vadus pie spaiļu bloka, ievērojot fāzi, neitrālo un iezemējumu.
Attēls			
Fāze	4	5	
Darbība	I levadīt spaiļu bloku pievienotu kabeļa turēšanas uzgrieznī, bloķējot to ar malējiem klikiem. Pieskrūvēt bloķēšanas uzgriezni.	Pievienot konektoru pievienotu pie sūkņa, bloķējot to ar aizmugurējo āki.	
Attēls			

Tabula 4: Evosta3 konektora montāža

## EVOSTA2

Fāze	1	2	3
Darbība	Atskrūvēt kabeļa turēšanas uzgriezni un izņemt spaiļu bloku no konektora.	Noņemt fiksācijas skrūvi.	Ievadīt uzgriezni un konektoru kabeli. Noņemt vadu apvalkus, kā tas ir uzrādīts attēlā. Pievienot vadus pie spaiļu bloka, ievērojot fāzi, neitrālo un iezemējumu.
Attēls			
Fāze	4	5	
Darbība	Ievadīt spaiļu bloku pievienotu kabeļa turēšanas uzgrieznī. Pieskrūvēt bloķēšanas uzgriezni.	Pievienot konektoru pievienotu pie sūkņa un pieskrūvēt bloķēšanas skrūves.	
Attēls			

Tabula 5: Evosta2 konektora montāža

## 10. IEDARBINĀŠANA

Visu iedarbināšanas operāciju veikšanas laikā EVOSTA2, EVOSTA3 vadības paneļa vākam ir jābūt aizvērtam!



Iedarbiniet sistēmu tikai tad, kad visi elektriskie un hidrauliskie savienojumi ir pabeigti.

Izvairieties no cirkulācijas sūkņa darbināšanas, ja iekārtā nav ūdens.

Iekārtā esošajam ūdenim ir ne tikai augsta temperatūra un spiediens, bet tas var būt arī tvaika formā. **APDEGUMU BĪSTAMĪBA!**




**Ir bīstami pieskarties cirkulācijas sūknim. APDEGUMU BĪSTAMĪBA!**

Pēc visu elektrisko un hidraulisko savienojumu veikšanas iepildiet iekārtā ūdeni un nepieciešamības gadījumā ar glikolu (maksimālais glikola procentuālais saturis ir norādīts par.4) un ieslēdziet sistēmas barošanu.

Pēc sistēmas palaišanas var izmainīt darbības režīmu, lai to pielāgotu iekārtas vajadzībām.

## 10.1 Sūkņa gāzu atdalīšana



Attēls 7: Sūkņa gaisa izvadišana




Pirms iedarbināšanas vienmēr atgaisojiet sūknī.

Sūknim nav jādarbojas sausā veidā.

## 10.2 Automātiska gāzu atdalīšana

Automātiska gāzu atdalīšana notiek tikai sūknim Evosta3. Piespiest taustu Mode uz 3" un funkcija iedarbojas: 1 minūte maksimālā ātrumā, lai pēc tam atgrieztos iestatītā režīmā.



Attēls 8: Sūkņa automātiska gaisa izvadišana

## 11. FUNKCIJAS


### 11.1 Regulēšanas režīmi

Cirkulācijas sūknī EVOSTA2, EVOSTA3 ļauj veikt šādu regulēšanu atkarībā no iekārtas vajadzībām:

- Proporcionalā diferenciālā spiediena regulēšana atkarībā no plūsmas iekārtā.
- Nemainīgā diferenciālā spiediena regulēšana.
- Regulēšana pēc nemainīgas līknes.

Regulēšanas režīmu var iestatīt, izmantojot EVOSTA2, EVOSTA3 vadības paneli.

### 11.1.1 Proporcionalā diferenciālā spiediena regulēšana




Šajā regulēšanas režīmā diferenciālais spiediens tiek samazināts vai palielināts, samazinoties vai palielinoties ūdens pieprasījumam. Iestatīto vērtību  $H_s$  var iestatīt displejā.


Regulēšana paredzēta:

- Apkures un kondicionēšanas iekārtām ar ievērojamiem spiediena zudumiem
- Iekārtām ar sekundāru diferenciālu spiediena regulatoru
- Primāriem kontūriem ar lieliem spiediena zudumiem
- Sanitārām recirkulācijas sistēmām ar termostatiskiem vārstiem stāvvados


#### 11.1.1.1 Regulēšana ar Diferenciālo Proporcionalo Spiedienu – Uzlabotā Izvēlne o



Turot piespiestu taustu Mode uz 20°, tiek gūta piekļuve Uzlabotai Izvēlnei ar iespēju izvēlēties 6 līknes ar diferenciālo proporcionālo spiedienu



### 11.1.2 Nemainīgā diferenciālā spiediena regulēšana




Šajā regulēšanas režīmā diferenciālais spiediens tiek uzturēts nemainīgs, neatkarīgi no ūdens pieprasījuma. Iestatīto vērtību  $H_s$  var iestatīt displejā.

Regulēšana paredzēta:

- Apkures un kondicionēšanas iekārtas ar zemiem spiediena zudumiem
- Sistēmām ar vienu cauruli ar termostatiskiem vārstiem
- Iekārtas ar pašplūsmas cirkulāciju
- Primārie kontūri ar zemiem spiediena zudumiem
- Sanitārām recirkulācijas sistēmām ar termostatiskiem vārstiem stāvvados

### 11.1.3 Regulēšana pēc nemainīgas līknēs



Šajā režīmā cirkulācijas sūkņa regulēšana tiek nodrošināta pēc raksturlīknes ar nemainīgu ātrumu.

Regulēšana paredzēta apkures un kondicionēšanas iekārtām ar nemainīgu patēriņu.

## 12. VADĪBAS PANELIS

Cirkulācijas sūkņu EVOSTA2, EVOSTA3 darbības režīmu var izmainīt, izmantojot vadības paneli, kas uzstādīta uz elektroniskās vadības ierīces korpusa.

## 12.1 Elementi uz Displeja



Attēls 9: Displejs

- 1 Gaismas segmenti, kas uzrāda iestatītās līknes tipu
- 2 Displejs, kas uzrāda jaudas momentāno absorbēciju izteiktu Watt, plūsmas ātrumu izteiktu  $m^3/h$ , spiedienaugstumu izteiktu metrus un iestatītu līknī.
- 3 Tausts, lai izvēlētos sūkņa iestatījumu
- 4 Gaismas segmenti, kas uzrāda uzstādīto līknī

## 12.2 Grafisks Displejs

### 12.2.1 Gaismas segmenti, kas uzrāda sūkņa iestatījumu

Sūknim ir deviņas iestatījumu opcijas, kas var tikt izvēlētas ar taustu . Sūkņa iestatījumus uzrāda seši gaismas segmenti uz displeja.

### 12.2.2 Tausts sūkņa iestatījumu izvēlei

Katru reizi, kad tiek piespiests tausts  , izmainās sūkņa iestatījums. Viens cikls sastāv no desmit tausta piespiešanām.

### 12.2.3 Displeja Darbošanās



Attēls 10: Displejs Evosta3

Cirkulācijas sūknim Evosta3 ir displejs, kas spēj uzrādīt sekojošus parametrus.



Izvēlētās līknes augstums (1-2-3)

Jaudas momentānā absorbcija izteikta Watt

Momentāns spiedienaugstums izteikts m

Portata istantanea in m<sup>3</sup>/h

Parametri tiek uzrādīti secības kārtībā 3" laikā. Kad tiek pabeigts uzrādīšanas cikls, displejs izslēdzas un paliek ieslēgts tikai operācijas režīmu LED.

Gadījumā, ja tiek piespiests izvēles tausts 10" laikā, displejs veic 6 uzrādīšanas ciklus, lai pēc tam ietu stand-by.

Gadījumā, ja tausts tiek no jauna piespiests 10" laikā, displejs veic citus 11 uzrādīšanas ciklus, lai ļautu lielāku lasīšanas laiku.

#### 12.2.4 Sūkņa darbošanās režīma iestatījumi

	EVOSTA3	EVOSTA2	
1			Zemākā līkne ar proporcionālu spiedienu, PP1
2			Vidēja līkne ar proporcionālu spiedienu, PP2
3			Augstākā līkne ar proporcionālu spiedienu, PP3
4			Zemākā līkne ar pastāvīgu spiedienu, CP1
5			Vidējā līkne ar pastāvīgu spiedienu, CP2
6			Augstākā līkne ar pastāvīgu spiedienu, CP3
7			Zemākā pastāvīgā līkne, I
8			Vidējā pastāvīgā līkne, II
9			Augstākā pastāvīgā līkne, III

Tabula 6: Sūkņa darbošanās režīms

### 13. RŪPNĪCAS IESTATĪJUMI

Regulēšanas režīms:  = Regulēšana ar minimālo diferenciālo proporcionālo spiedienu

### 14. SIGNALIZĀCIJU TIPI

#### EVOSTA 2 / EVOSTA 3

Kļudas kods / Mirgošanas reižu skaits	Cēlonis	Risinājums
nemirgo	1. Sūknim nepienāk strāva	1. Atjaunojet strāvas padevi sūknim
	2. Sūknis ir bojāts	2. Nomainiet sūknī
E1 - nomirgo 1 reizi	Darbība sausā režīmā	Pārbaudiet, vai sistēmā nav sūce
E2 - nomirgo 2 reizes	Blokēts rotors	Atbrīvojet rotoru atbilstoši turpmākajiem norādījumiem; ja problēma vēl pastāv, nomainiet sūknī
E3 - nomirgo 3 reizes	Īssavienojums	Nomainiet sūknī
E4 - nomirgo 4 reizes	Programmatūras klūme	Nomainiet sūknī
E5 - nomirgo 5 reizes	Elektrodrošība	Pagaidiet 30 minūtes, līdz notiek atiestatīšana; sekojiet turpmākajiem norādījumiem

Tabula 7: Signalizācijas tipi



#### E2 - NOMIRGO 2 REIZES

Cirkulācijas sūkņa blokādes gadījumā (kļudas kods **E2** vai lampiņa nomirgo **2 reizes**) ieteicams manuāli atbloķēt motoru:

1. Pirms jebkādu darbu veikšanas atvienojiet ierīci no strāvas padeves.
2. Aizveriet sistēmā uzstādītos drošības vārstus, kas atrodas virs un zem sūkņa, lai novērstu visas sistēmas iztukšošanu darbības laikā.
3. Noskrūvējiet priekšējo misiņa vāciņu, izmantojot plakano skrūvgriezi, un nonemiet to (var iztečēt ūdens).
4. Ar 0,5x3 mm izmēra plakano skrūvgriezi caurumā pagrieziet motora vārpstu, līdz tā brīvi griežas.
5. Uzskrūvējiet atpakaļ priekšējo misiņa vāciņu.
6. Vēlreiz atveriet sistēmas drošības vārstus, kas atrodas virs un zem sūkņa.
7. Atkal pievienojiet ierīci barošanas avotam.
8. Ja procedūra ir izpildīta veiksmīgi, sūknis vairs nerādīs kļūdu un atkal darbosies normāli.



#### E5 - NOMIRGO 5 REIZES

Kļūdu var izraisīt neparedzēta pārstrāva vai cita shēmas aparatūras kļūda. Tā rezultātā sūknis pārstās darboties, un jums ir jārīkojas šādi: nepārtraucot strāvas padevi sūknim, uzgaidiet 30 minūtes, līdz notiek automātiska atiestatīšana. Ja kļūda vēl pastāv, sūknis ir jānomaina.

### 15. UZSTĀDĪŠANA - EVOSTA2 SOL




Pirms darbu veikšanas iekārtas elektriskajā vai mehāniskajā daļā, vienmēr atvienojiet to no elektrības tīkla. Uzgaidiet, kad vadības panelī izslēgsies gaismas indikatori pirms ierīces atvēršanas. Starpkontūra līdzstrāvas kondensators saglabā lādiņu ar bīstami lielu spriegumu arī pēc elektrības tīkla atvienošanas. Ierīci drīkst pievienot pie elektrības tīkla, izmantojot tikai stingri pievienotos vadus. Ierīcei jābūt iezemētai (IEC 536 klase 1, NEC un citi piemērojamie standarti).



Pārbaudiet, vai cirkulācijas sūkņa EVOSTA2 SOL tehnisko datu plāksnītē norādītās sprieguma un frekvences vērtības atbilst elektrības tīkla parametriem.

### 15.1 Mehāniskā uzstādīšana



Attēls 11: EVOSTA2 SOL montāža

Ar bultiņām uz sūkņa korpusa ir norādīts šķidruma plūsmas virziens cauri sūknim. Skat. 1. att., poz. A.

1. Uzstādot sūknī caurulē, uzstādīet abas starplikas. Skat. 1. att., poz. B.


2. Uzstādījet sūknī tā, lai motora vārpsta būtu novietota horizontāli. Skat. 1. att., poz. C.

3. Cieši pievelciet cauruļvadu armatūru.

### 15.2 Lietotāja Interfeisa Pozīcijas



Vienmēr uzstādījet cirkulācijas sūknī EVOSTA2 SOL tā, lai motora vārpsta būtu horizontālā stāvoklī.  
Uzstādījet elektronisko vadības ierīci vertikālā stāvoklī



Attēls 12: Montāžas pozīcija

- Cirkulācijas sūknī var uzstādīt apkures un kondicionēšanas iekārtās gan padeves, gan atgriezes cauruļvadā; uz sūkņa korpusa esošā bultiņa norāda plūsmas virzienu.
- Ja vien tas ir iespējams, uzstādījet cirkulācijas sūknī virs katla minimālā līmeņa un pēc iespējas tālāk no pagriezieniem, līkumiem un atzarojumiem.

- Lai atvieglotu pārbaudes un tehniskās apkopes darbus, uzstādiet uz sūcējcaurules un uz padeves caurules slēgvārstu.
- Pirms cirkulācijas sūkņa uzstādišanas rūpīgi izmazgājiet iekārtu, izmantojot tikai ūdeni ar temperatūru  $80^{\circ}\text{C}$ . Pēc tam pilnīgi iztukšojiet iekārtu, lai novāktu visas vielas, kas cirkulācijas laikā var radīt bojājumus.
- Nemaisiet cirkulējošo ūdeni ar piedevām uz oglūdeņraža bāzes vai ar aromātiskām vielām. Antifrīza pievienošana, ja tas ir nepieciešams, ir pielaujama proporcionāli ne lielākā par 30%.
- Siltumizolācijas gadījumā izmantojiet piemērotu komplektu (ja tas ir piegādāts) un pārliecinieties, vai atveres kondensāta drenāžai no dzinēja korpusa nav aizvērtas vai daļēji aizsprostotas.
- Tehniskās apkopes laikā vienmēr izmantojiet jaunas blīves.



**Nekādā gadījumā neizolējiet elektronisko vadības ierīci.**


#### 15.2.1 Lietotāja saskarnes novietojums sistēmās

Lietotāja saskarni var novietot trīs dažādās pozīcijās, pagriežot motora korpusu  $90^{\circ}$  amplitūdā.

IPX5 aizsardzības līmenis tiek garantēts tikai tad, ja drenāžas atvere ir pavērsta uz leju; ja motora korpuss ir pagriezts citā virzienā, IPX5 aizsardzības līmenis vairs netiek nodrošināts.



Pievērsiet uzmanību apkārtējās vides un šķidruma temperatūras atšķirībai: ja apkārtējās vides temperatūra ir augstāka par šķidruma temperatūru, pastāv kondensāta veidošanās risks, kuru var izvadīt tikai tad, ja motora korpuss ir novietots ar drenāžas atveri uz leju.



Attēls 13: Lietotāja interfeisa pozīcijas

#### 15.3 Lietotāja interfeisa rotācija

Gadījumā, ja instalācija tiek veikta uz caurulēm novietotām horizontāli, būs nepieciešams veikt interfeisa rotāciju par  $90$  grādiem ar atbilstošā elektroniskā mehānisma palīdzību, lai uzturētu IP aizsardzības pakāpi un lai jautu lietotājam ērtāku mijiedarbību ar grafisko interfeisu.




**Pirms cirkulācijas sūkņa pagriešanas pārliecinieties, ka tas ir pilnībā iztukšots.**

Lai pagrieztu cirkulācijas sūknī EVOSTA2 SOL rīkojeties šādi:

1. Atskrūvējiet 4 nostiprinātājskrūves no cirkulācijas sūkņa galvas.
2. Pagrieziet par  $90$  grādiem motora korpusu kopā ar elektroniskās vadības ierīci pulksteņrādītāja virzienā vai pretēji pulksteņrādītāja virzienam atkarībā no nepieciešamības.
3. Pieskrūvējiet atpakaļ 4 skrūves, ar kurām ir piestiprināta cirkulācijas sūkņa galva.



**Elektroniskajai vadības ierīcei vienmēr ir jābūt vertikālā pozīcijā!**



Attēls 14: Lietotāja interfeisa pozīcijas maiņa



#### **UZMANĪBU**

**Augstas temperatūras ūdens.  
Paaugstināta temperatūra.**



#### **UZMANĪBU**

**Sistēma zem spiediena**

- Pirms demontēt sūknī, ir jāiztukšo sistēma vai arī jāaizver aizturēšanas vārsti uz abām sūkņa malām. Sūknējamais šķidrums var būt augstā temperatūrā un augstā spiedienā.

#### **15.4 Pretvārsts**

Ja iekārtā ir aprīkota ar pretvārstu, pārliecinieties, ka cirkulācijas sūkņa minimālais spiediens vienmēr ir augstāks par šī vārsta slēgšanas spiedienu.

### **16. ELEKTRISKIE SAVIENOJUMI**

Elektriskos savienojumus drīkst veikt tikai pieredzējuši vai kvalificēti darbinieki.



#### **UZMANĪBU! VIENMĒR IEVĒROJIET DROŠĪBAS NOTEIKUMUS.**



Pirms darbu veikšanas iekārtas elektriskajā vai mehāniskajā daļā, vienmēr atvienojiet to no elektrības tīkla. Uzgaidiet, kad vadības panelī izslēgsies gaismas indikatori pirms ierīces atvēšanas. Starpkontūra līdzstrāvas kondensators saglabā lādiņu ar bīstami lielu spriegumu arī pēc elektrības tīkla atvienošanas. Ierīci drīkst pievienot pie elektrības tīkla, izmantojot tikai stingri pievienotos vadus. Ierīcei jābūt iezemētai (IEC 536 klase 1, NEC un citi piemērojamie standarti).




#### **IESAKĀM PAREIZI UN DROŠI IEZEMĒT IEKĀRTU!**



Iesakām instalēt diferenciālo slēdzi sistēmas aizsardzībai, kas būtu pareizi dimensionēts, tips: klase A ar regulējamu dispersijas strāvu, selektīva tipa.


Automātiskam diferenciālam slēdzim būs jābūt atzīmētam ar sekojošajiem simboliem:




- Cirkulācijas sūknim nav nepieciešama nekāda veida ārējā motora aizsardzība
- Pārbaudiet, vai barošanas spriegums un frekvence atbilst cirkulācijas sūkņa identifikācijas datu plāksnītē norādītajām vērtībām.

## 16.1 Barošanas pievienošana

PWM signāla raksturlielumus skatiet 21. nodalā.



Pievienojiet savienotāju sūknim.



- 1. PWM Input = Brown/Marrone
- 2. Signal Reference = Blue/Celeste
- 3. PWM Output = Nero/Black

Attēls 15

## 17. IEDARBINĀŠANA



Visu iedarbināšanas operāciju veikšanas laikā EVOSTA2 SOL vadības paneļa vākam ir jābūt aizvērtam!

Iedarbiniet sistēmu tikai tad, kad visi elektriskie un hidrauliskie savienojumi ir pabeigti.

Izvairieties no cirkulācijas sūkņa darbināšanas, ja iekārtā nav ūdens.




Iekārtā esošajam ūdenim ir ne tikai augsta temperatūra un spiediens, bet tas var būt arī tvaika formā.  
**APDEGUMU BĪSTAMĪBA!**

Ir bīstami pieskarties cirkulācijas sūknim. **APDEGUMU BĪSTAMĪBA!**

Pēc visu elektrisko un hidraulisko savienojumu veikšanas iepildiet iekārtā ūdeni un nepieciešamības gadījumā ar glikolu (maksimālais glikola procentuālais saturs ir norādīts par.4) un ieslēdziet sistēmas barošanu.

Pēc sistēmas palaišanas var izmainīt darbības režīmu, lai to pielāgotu iekārtas vajadzībām.

### 17.1 Sūkņa gāzu atdalīšana



Attēls 16: Sūkņa gāza izvadišana



Pirms iedarbināšanas vienmēr atgaisojiet sūkni.

Sūknim nav jādarbojas sausā veidā.

## 18. FUNKCIJAS


### 18.1 Regulēšanas režīmi

Cirkulācijas sūknī EVOSTA2 SOL ļauj veikt šādu regulēšanu atkarībā no iekārtas vajadzībām:

- Proporcionalā diferenciālā spiediena regulēšana atkarībā no plūsmas iekārtā.
- Regulēšana pēc nemainīgas līknēs.

Regulēšanas režīmu var iestatīt, izmantojot EVOSTA2 SOL vadības paneli.

#### 18.1.1 Proporcionalā diferenciālā spiediena regulēšana




Šajā regulēšanas režīmā diferenciālais spiediens tiek samazināts vai palielināts, samazinoties vai palielinoties ūdens pieprasījumam. Iestatīto vērtību  $H_s$  var iestatīt displejā.

Regulēšana paredzēta:

- Apkures un kondicionēšanas iekārtām ar ievērojamiem spiediena zudumiem
- Iekārtām ar sekundāro diferenciālā spiediena regulatoru
- Primāriem kontūriem ar lieliem spiediena zudumiem
- Sanitārām recirkulācijas sistēmām ar termostatiskiem vārstiem stāvvados

#### 18.1.2 Regulēšana pēc nemainīgas līknēs




Šajā režīmā cirkulācijas sūkņa regulēšana tiek nodrošināta pēc raksturlīknēs ar nemainīgu ātrumu.

Regulēšana paredzēta apkures un kondicionēšanas iekārtām ar nemainīgu patēriņu.

## 19. VADĪBAS PANELIS

Cirkulācijas sūkņu EVOSTA2 SOL darbības režīmu var izmainīt, izmantojot vadības paneli, kas uzstādīta uz elektroniskās vadības ierīces korpusa.

### 19.1 Elementi uz Displeja



Attēls 17: Displejs

- 1 Tausts, lai izvēlētos sūkņa iestatījumu
- 2 Gaismas segmenti, kas uzrāda iestatītās līknes tipu
- 3 Gaismas segmenti, kas uzrāda uzstādīto līknī

## 19.2 Sūkņa darbošanās režīma iestatījumi

	EVOSTA2 SOL	
1		Zemākā līkne ar proporcionālu spiedienu, PP1
2		Vidēja līkne ar proporcionālu spiedienu, PP2
3		Augstākā līkne ar proporcionālu spiedienu, PP3
4		Konstanta līkne, ātrums I
5		Konstanta līkne, ātrums II
6		Konstanta līkne, ātrums III
7		Konstanta līkne, ātrums IV
8		Konstanta līkne, ātrums V
9		Konstanta līkne, ātrums VI

Tabula 8: Sūkņa darbošanās režīms

## 20. RŪPNĪCAS IESTATĪJUMI

Regulēšanas režīms: = Regulēšana ar minimālo diferenciālo proporcionālo spiedienu

## 21. PWM SIGNĀLS

### 21.1 PWM ievades signāls

PWM signāla izvads SOLAR versijai

**Neaktīvs līmenis:** 0V

**Aktīvais līmenis:** 5V-15V


**Minimālā aktīvā līmeņa strāva:** 5mA

**Frekvence:** 100Hz - 5kHz

**Izolācijas klase:** 2. klase

**ESD klasses atbilstība IEC 61000-4-2 (ESD)**

Darba laukums	PWM darba cikls
Gaidīšanas režīms	<5%
Histerēzes zona	≥5% / <9%
Minimālais iestatījums	≥9% / <16%
Mainīgā iestatījums	≥16% / <90%
Maksimālais iestatījums	>90% / ≤100%



### 21.2 PWM izvades signāls

**Veids:** atvērts savācējs V

**Frekvence:** 5V-15V

**Maksimālā strāva uz izvades tranzitora:** 50 mA

**Maksimālā jauda uz izvades rezistoru:** 125 mW


**Maksimālā jauda pie 36 V izvades zenera:** 300 mW

**Frekvence:** 75Hz +/- 2%


**Izolācijas klase:** 2. klase

**ESD klasses atbilstība IEC 61000-4-2 (ESD)**

Darba laukums	PWM darba cikls
Sūknis darbojas	1%-70%
1. kļūda darbojas sausumā	75%
2. kļūda bloķēts rotors	80%
3. kļūda īssavienojums	85%
Iekšēja kļūda	90%
Gaidīšanas režīmā (STOP) no PWM signāla	95%



## 21.3 Atsauces diagramma



## 22. SIGNALIZĀCIJU TIPI

EVOSTA 2 SOL

Kļudas kods / Mirgošanas reižu skaits	Cēlonis	Risinājums
nemirgo	1. Sūknim nepienāk strāva 2. Sūknis ir bojāts	1. Atjaunojet strāvas padevi sūknim 2. Nomainiet sūknī
E1 - nomirgo 1 reizi	Darbība sausā režīmā	Pārbaudiet, vai sistēmā nav sūce
E2 - nomirgo 2 reizes	Bloķēts rotors	Atbrīvojet rotoru atbilstoši turpmākajiem norādījumiem; ja problēma vēl pastāv, nomainiet sūknī
E3 - nomirgo 3 reizes	Īssavienojums	Nomainiet sūknī
E4 - nomirgo 4 reizes	Programmatūras klūme	Nomainiet sūknī
E5 - nomirgo 5 reizes	Elektrodrošība	Pagaidiet 30 minūtes, līdz notiek atiestatīšana; sekojiet turpmākajiem norādījumiem

Tabula 9: Signalizācijas tipi

**E2 - NOMIRGO 2 REIZES**

Cirkulācijas sūkņa blokādes gadījumā (kļudas kods **E2** vai lampiņa nomirgo **2 reizes**) ieteicams manuāli atbloķēt motoru:

1. Pirms jebkādu darbu veikšanas atvienojiet ierīci no strāvas padeves.
2. Aizveriet sistēmā uzstādītos drošības vārstus, kas atrodas virs un zem sūkņa, lai novērstu visas sistēmas iztukšošanu darbības laikā.
3. Noskrūvējiet priekšējo misiņa vāciņu, izmantojot plakano skrūvgriezi, un nonemiet to (var iztečēt ūdens).
4. Ar 0,5x3 mm izmēra plakano skrūvgriezi caurumā pagrieziet motora vārpstu, līdz tā brīvi griežas.
5. Uzskrūvējiet atpakaļ priekšējo misiņa vāciņu.
6. Vēlreiz atveriet sistēmas drošības vārstus, kas atrodas virs un zem sūkņa.
7. Atkal pievienojiet ierīci barošanas avotam.
8. Ja procedūra ir izpildīta veiksmīgi, sūknis vairs nerādīs kļūdu un atkal darbosies normāli.



## E5 - NOMIRGO 5 REIZES

Kļūdu var izraisīt neparedzēta pārstrāva vai cita shēmas aparatūras kļūda. Tā rezultātā sūknis pārstās darboties, un jums ir jārīkojas šādi: nepārtraucot strāvas padevi sūknim, uzgaidiet 30 minūtes, līdz notiek automātiska atiestatīšana. Ja kļūda vēl pastāv, sūknis ir jānomaina.

## 23. TEHNISKĀ APKOPE



Tirīšanas un tehniskās apkopes darbības nedrīkst veikt bērni (jaunāki par 8 gadiem) bez kvalificēta pieaugušā uzraudzības. Pirms sākt jebkāda veida iejaukšanos uz sistēmas vai bojājumu meklēšanu, ir nepieciešams pārtraukt sūkņa elektrības savienojumu (ir jāizņem kontaktdakša no rozetes).

## 24. IZNĪCINĀŠANA



Šai ierīcei vai tās daļām ir jābūt iznīcinātām, cienot apkārtējo vidi un atbilstībā ar apkārtējās vides vietējiem normatīviem. Ir jāizmanto atkritumu vietējās savākšanas, valsts vai privātās, sistēmas.

### **Informācija**

Bieži uzdotie jautājumi (BUJ) par Ekodizaina direktīvu 2009/125/EK, ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem un to īstenošanas noteikumiem: [http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-design/guidance/files/20110429\\_faq\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-design/guidance/files/20110429_faq_en.pdf)

Vadlīnijas, kas papildina Komisijas noteikumus par Ekodizaina direktīvas pielietošanu: [http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/legislation\\_en.htm](http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/legislation_en.htm) - v. cirkulācijas sūknī

**TURINYS**

1.	PAAIŠKINIMAI .....	632
2.	BENDROJI INFORMACIJA .....	632
2.1	Sauga .....	632
2.2	Atsakomybė .....	632
2.3	Ypatingi išspėjimai .....	633
3.	PRODUKTO APRAŠYMAS .....	633
4.	SIURBIAMI SKYSČIAI .....	633
5.	TAIKYMO SRITIS .....	634
6.	TECHNINIAI DUOMENYS .....	634
7.	LAIKYMAS IR TRANSPORTAVIMAS .....	635
7.1	Sandėliavimas .....	635
7.2	Transportavimas .....	635
7.3	Svoris .....	635
8.	MONTAVIMAS - EVOSTA2, EVOSTA3 .....	635
8.1	Mechaninių dalių instalavimas .....	636
8.2	Vartotojo sąsajos padėtys .....	636
8.3	Vartotojo sąsajos pasukimas .....	638
8.4	Atbulinis vožtuvas .....	638
8.5	Siurblio korpuso izoliavimas (taikoma tik modeliams „Evosta3“) .....	639
9.	ELEKTROS ĮTAISŪ MONTAŽAS .....	640
9.1	Maitinimo prijungimas .....	641
10.	PALEIDIMAS .....	642
10.1	Siurblio degazavimas (dujų šalinimas) .....	643
10.2	Automatinis degazavimas .....	643
11.	FUNKCIJOS .....	644
11.1	Reguliavimo būdai .....	644
11.1.1	Reguliavimas proporciniu diferenciniu slėgiu .....	644
11.1.2	Reguliavimas pastovių diferenciniu slėgiu .....	645
11.1.3	Reguliavimas pastoviaja kreive .....	645
12.	VALDYMO PULTAS .....	646
12.1	Elementai ekrane .....	646
12.2	Vaizdinį simbolių ekranas .....	646
13.	GAMYKLINIAI NUSTATYMAI .....	649
14.	IŠPĒJIMŲ TIPAI .....	649
15.	MONTAVIMAS - EVOSTA2 SOL .....	649
15.1	Mechaninių dalių montavimas .....	650
15.2	Vartotojo sąsajos padėtys .....	650
15.3	Vartotojo sąsajos pasukimas .....	651
15.4	Atbulinis vožtuvas .....	652
16.	ELEKTROS ĮTAISŪ MONTAŽAS .....	652
16.1	Maitinimo prijungimas .....	653
17.	PALEIDIMAS .....	653
17.1	Siurblio degazavimas (dujų šalinimas) .....	654
18.	FUNKCIJOS .....	654
18.1	Reguliavimo būdai .....	654
18.1.1	Reguliavimas proporciniu diferenciniu slėgiu .....	654
18.1.2	Reguliavimas pastoviaja kreive .....	655
19.	VALDYMO PULTAS .....	655
19.1	Elementai ekrane .....	655
19.2	Siurblio veikimo režimo nustatymas .....	656
20.	GAMYKLINIAI NUSTATYMAI .....	657
21.	PWM SIGNALAS .....	657
21.1	Jeinantis PWM signalas .....	657
21.2	Išeinantis PWM signalas .....	657
21.3	Etoloninė schema .....	658
22.	IŠPĒJIMŲ TIPAI .....	658
23.	PRIEŽIŪRA .....	659
24.	ATLIEKŲ TVARKYMAS .....	659
25.	MATMENYS .....	750
26.	EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ KREIVĖS .....	753

**PAVEIKSLĖLIŲ RODYKLĖ**

1 pav.: Siurbiami skysčiai, įspėjimai ir funkcionavimo sąlygos .....	633
2 pav: EVOSTA2 ir EVOSTA3 montavimas .....	636
3 pav: Montavimo padėtis.....	636
4 pav.: Vartotojo sasajos padėtys.....	637
5 pav.: Vartotojo sasajos padėties keitimasis .....	638
6 pav.: Siurblio korpuso izoliavimas.....	639
7 pav.: Oro išleidimas iš siurblio .....	643
8 pav.: Automatinis oro išleidimas iš siurblio .....	643
9 pav.: Ekranas.....	646
10 pav.: „Evosta3“ ekranas.....	647
11 pav: EVOSTA2, EVOSTA3 ir EVOSTA2 SOL montavimas.....	650
12 pav: Montavimo padėtis.....	650
13 pav.: Vartotojo sasajos padėtys.....	651
14 pav.: Vartotojo sasajos padėties keitimasis .....	652
15 pav. ....	653
16 pav.: Oro išleidimas iš siurblio .....	654
17 pav.: Ekranas.....	655

**LENTELIŲ RODYKLĖ**

1 lentelė: Funkcijos ir funkcionavimas .....	633
2 lentelė: Techniniai duomenys .....	634
3 lentelė. Cirkuliacinių siurblų EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL maksimalus pakėlimo aukštis (Hmax) ir maksimali galia (Qmax) .....	635
4 lentelė: „Evosta 3“ jungties įrengimas .....	641
5 lentelė: „Evosta 2“ jungties įrengimas .....	642
6 lentelė: Siurblio veikimo režimai .....	648
7 lentelė: Įspėjimų tipai .....	649
8 lentelė: Siurblio veikimo režimai .....	656
7 lentelė: Įspėjimų tipai .....	658
9 lentelė: Įspėjimų tipai .....	659

## 1. PAAIŠKINIMAI

Antraštiniam lape pateikiamas šio dokumento versija forma **Vn.x**. Ši versija rodo, kad dokumentas galioja visoms įtaiso **n.y.** programinės įrangos versijoms. Pvz., V3.0 galioja visoms Sw: 3.y.

Šiame dokumente naudojami simboliai, kuriais siekiama atkreipti dėmesį į pavojingas situacijas:



**Bendrasis pavojas.** Nesilaikant prie jo esančių nurodymų, gali būti padaryta žala asmenims ar daiktams.



**Elektrostatinio smūgio pavojas.** Nesilaikant prie jo esančių nurodymų, gali kilti rimtas pavojas asmenų sveikatai.

## 2. BENDROJI INFORMACIJA



**Prieš montuodami, atidžiai perskaitykite ši dokumentą.**

Įrengimo darbus gali atlikti tik kompetentingas ir kvalifikuotas personalas, atitinkantis techninius reikalavimus, numatytais atitinkamos srities specifiuose norminiuose dokumentuose. Patyrę ir kvalifikuoti darbuotojai – tai atitinkamų žinių, patirties ir įgūdžių turintys asmenys, susipažinę su nelaimingų atsitikimų prevencijos taisyklėmis ir informacija apie gaminio naudojimo sąlygas, kuriuos užvdarbų saugą atsakingas asmuo įgiliojo atlikti bet kokius reikiamus veiksmus ir kurie sugeba atlikti šiuos veiksmus taip, kad būtų išvengta bet koks pavojaus.(techninio personalo sąvoka pagal IEC 364)

Vaikai iki 8 metų amžiaus ir asmenys su ribotomis fizinėmis, jutimo ar psichinėmis galimybėmis ar neturintys patirties ir reikalingų žinių gali naudoti šį įrenginį tik prižiūrimi kitų asmenų arba gavę atitinkamas saugaus įrenginio naudojimo instrukcijas bei susipažinę su visais galimais su naudojimu susijusiais pavojais. Vaikai negali žaisti su prietaisu.



**Patikrinkite, ar gaminys nepažeistas transportavimoe ar sandėliavimo metu. Patikrinkite, ar išorinis apvalkalas nepažeistas ir yra geros būklės.**

### 2.1 Sauga

Galima naudoti tik tada, jei elektros įrenginiui pritaikytos saugos priemonės pagal normas, galiojančias gaminio montavimo šalyje.

### 2.2 Atsakomybė

Gamintojas neatsako už gerą įrenginio veikimą ar galimą jo padarytą žala, jei jis neleistinai keistas ir (arba) jis veikė kitame darbo lauke nei rekomenduojama arba nesilaikant kitų šiame vadove pateiktų nurodymų.

### 2.3 Ypatingi įspėjimai



Prieš dirbdami elektrine ar mechanine įrenginio dalimi, visada atjunkite tinklo įtampą. Prieš atidarydami įrenginį, palaukite, kol užges valdymo pulto lemputės. Tarpinės grandinės su nuolatine srove kondensatoriuje pavojingai aukšta įtampa būna visada, net ir atjungus tinklo įtampa. Leidžiami tik tvirtai prijungtų kabelių sujungimai. Įrenginys turi būti įžemintas (IEC 536, 1 klasė, NEC ir kiti su tuo susiję standartai).




Tinklo gnybtuose ir variklio gnybtuose gali išlikti pavojinga įtampa, net jei variklis išjungtas.



Jei maitinimo kabelis pažeistas, jį turi pakeisti techninės priežiūros tarnyba ar kvalifikuoti darbuotojai, kad būtų išvengta pavojų.

### 3. PRODUKTO APRAŠYMAS



1 pav.: Siurbiami skysčiai, įspėjimai ir funkcionavimo sąlygos

EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL serijos cirkuliaciniai siurbliai sudaro platū cirkuliacinių siurblų assortimentą.

Šiose įrengimo ir naudojimo instrukcijose aprašomi modeliai „EVOSTA2“, „EVOSTA3“ ir modeliai „EVOSTA2 SOL“. Modelio tipas nurodomas ant pakuočių ir identifikacinių duomenų plokšteliuje.

Toliau pateikiame lentelę pateikiamų modelių EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL integruotos funkcijos ir komponentai.

Funkcijos /komponentai	EVOSTA 2	EVOSTA 3	EVOSTA2 SOL
Proporcinis slėgis	●	●	●
Pastovus slėgis	●	●	●
Pastovi kreivė	●	●	
Apsauga nuo sausos eigos		●	
Automatinis degazavimas (dujų šalinimas)		●	

1 lentelė: Funkcijos ir funkcionavimas

### 4. SIURBIAMI SKYSČIAI

Švarus, neklampus, chemiškai neutralus skystis be kietujų medžiagų ir mineralinių alieju, kurio savybės turi būti panašios į vandens savybes (glikolis, max. 30%, 50% EVOSTA2 SOL).

## **5. TAIKYSMO SRITIS**

**EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL** serijos cirkuliaciniai siurbliai turi integruoto diferencinio slėgio reguliavimo funkciją, leidžiančią pritaikyti eksplotacines cirkuliacinio siurblio savybes realiam įrenginiui. Tai leidžia žymiai surūpinti energijos, geriau kontroliuoti įrenginių ir sumažinti triukšmingumą.

**EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL** cirkuliaciniai siurbliai sukurti šiu tipų cirkuliacijai:

- Vandens cirkuliacijai šildymo įrenginiuose ir kondicionieriuose.
  - Vandens cirkuliacijai pramominėse hidraulinėse sistemose.
  - Buitinio vandens cirkuliacijai tik **modeliams su bronziniu siurblio korpusu**.

**EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL** cirkuliaciniai siurbliai turi automatinę apsaugą nuo:

- Perkrovos
  - Fazēs trikties
  - Perkaitimo
  - Viršitampio ir sumazintosios itampos

## 6. TECHNINIAI DUOMENYS

Maitinimo įtampa	1x230 V (+/-10%), 50/60 Hz
Energijos suvartojimas	Žr. elektros duomenis ant plokštelės
Maksimali srovė	Žr. elektros duomenis ant plokštelės
Apsaugos laipsnis	IPX5
Apsaugos klasė	F
TF klasė	TF 110
Variklio apsauga	Nereikalinga išorinė variklio apsauga
Maksimali aplinkos temperatūra	40 °C
Skysčio temperatūra	-10 °C ÷ 110 °C
Srauto galia	Žr. 3 lentelę
Pakėlimo aukštis	Žr. 3 lentelę
Maksimalus darbinis slėgis	1.0 Mpa – 10 bar
Minimalus darbinis slėgis	0.1 Mpa – 1 bar
I pa [dB(A)]	≤ 43

## 2 lentelė: Techniniai duomenys

## Pavadinimo paaiškinimas

**Павлакин  
(павызды)**

## Pavadinimas serija

### Saulės energijos

Didžiausio slėgio diapazonas (dm)

Atstumas tarp ašių (mm)


$\frac{1}{2}$ " = į"  $\frac{1}{2}$  dydžio srieginiai atvamzdžiai

$\equiv 1''$  dydžio srieniniai atvamzdžiai

Standartas (nežymima) = 1" ½ dydžio srieginiai atvamzdžiai

$\frac{1}{2}$ " = 1" dydžio srieginiai atyamzdžiai

X = 2" dydžio srieginiai atyamzdžiai



EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL	Hmax [m]	Qmax [m <sup>3</sup> /h]
EVOSTA2 40-70/xxx M230/50-60	6,9	3,6
EVOSTA2 80/xxx M230/50-60	8	4,2
EVOSTA3 40/xxxM230/50-60	4	2,9
EVOSTA3 60/xxx M230/50-60	6	3,6
EVOSTA3 80/xxx M230/50-60	8	4,2
EVOSTA2 75/xxx SOL	7,5	4
EVOSTA2 105/xxx SOL	10,5	3,6
EVOSTA2 145/xxx SOL	14,5	3,6

3 lentelė. Cirkuliacinių siurblių EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL maksimalus pakėlimo aukštis (Hmax) ir maksimali galia (Qmax)

## 7. LAIKYMAS IR TRANSPORTAVIMAS

### 7.1 Sandėliavimas

Visi cirkuliacioniai siurbliai turi būti laikomi uždarose, sausoje patalpoje, jei įmanoma – palaikant nuolatinę drėgmę, be vibracijų ir dulkių. Tiekiams originalioje pakuotėje, kur turi likti iki montavimo momento. Jei taip nėra, atsargiai uždarykite siurbimo ir tiekimo angą.

### 7.2 Transportavimas

Saugokite gaminį nuo smūgių ir susidūrimų. Cirkuliacionį siurblį kelkite keltuvaus ir naudokite pridėtą padėklą (jei numatyta).

### 7.3 Svoris

Lipduke, priklijuotame ant pakuotės, nurodomas bendras cirkuliacionio siurblio svoris.

## 8. MONTAVIMAS - EVOSTA2, EVOSTA3




Prieš dirbdami elektrine ar mechanine įrenginio dalimi, visada atjunkite tinklo įtampą. Prieš atidarydami prietaisą, palaukite, kol užges valdymo pulto lemputės. Tarpinės grandinės su nuolatine srove kondensatoriuje pavojingai aukšta įtampa būna visada, net ir atjungus tinklo įtampą. Leidžiami tik tvirtai prijungtų kabelių sujungimai. Prietaisas turi būti įžemintas (IEC 536, 1 klasė, NEC ir kiti su tuo susiję standartai).



Įsitikinkite, kad įtampa ir dažnis, nurodyti cirkuliacionio siurblio EVOSTA2, EVOSTA3 lentelėje, atitinka maitinimo tinklo duomenis.

## 8.1 Mechaninių dalių instalavimas



2 pav: EVOSTA2 ir EVOSTA3 montavimas


Ant siurblio korpuso esančios rodyklės nurodo srauto kryptį siurblyje. Žiūrėkite 1 pav. A poz.

1. Du tarpiklius įdėkite tada, kai montuosite siurbli ant vamzdžio. Žiūrėkite 1 pav. B poz.
2. Instaliuokite siurbli nustattę variklio veleną horizontalioje padėtyje. Žiūrėkite 1 pav. C poz.
3. Užveržkite sujungimus.

## 8.2 Vartotojo sasajos padėtys



Visada montuokite cirkuliacinį siurbli EVOSTA2, EVOSTA3 taip, kad variklio velenas būtų horizontalioje padėtyje. Sumontuokite elektroninio valdymo įtaisą vertikalioje padėtyje



3 pav: Montavimo padėtis

- Cirkuliacinis siurblys gali būti montuojamas šildymo ar kondicionavimo įrenginiuose tiek ant tiekimo, tiek ant grįžtamujų vamzdžių; rodyklė ant siurblio korpuso nurodo srauto kryptį.
- Jei tik įmanoma, sumontuokite cirkuliacinį siurbli virš minimalaus šildymo katilo lygio ir kuo toliau nuo linkių, alkūnių ir išsišakojimų.
- Kad būtų lengviau atliliki kontrolės bei priežiūros veiksmus, sumontuokite ant siurbimo ir tiekimo vamzdžių uždarymo vožtuvą.

- Prieš montuodami cirkuliacinį siurblį, kruopščiai išplaukite įrenginį grynu 80 °C temperatūros vandeniu. Tada ištuštinkite įrenginį, kad pašalintumėte bet kokią kenksmingą, į sistemą patekusią, medžiagą.
- Nemaišykite į sistemos vandenį angliavandenilių kilmės priedų ir aromatinų produktų. Jei reikia pridėti antifrizo, maksimalus rekomenduojamas kiekis yra 30 %.
- Izoliacijos atveju (terminė izoliacija) naudokite specialų komplektą (jei pridėtas) ir patikrinkite, ar kondensato šalinimo angos variklio dėžėje neuždarytos ar dalinai neuždengtos.
- Techninės apžiūros metu visada naudokite naujų tarpinių komplektą.



Nebandykite izoliuoti elektroninio valdymo įtaiso.


#### 8.2.1 Naudotojo sasajos įrengimas įrangoje

Naudotojo sasaja galima įrengti trijose skirtingose padėtyse, variklio korpusą pasukant 90°.

Apsaugos laipsnis IPX5 garantuojamas tik tada, kai išleidimo anga nukreipta į apačią; priešingu atveju, pasukus variklio korpusą, prarandamas apsaugos laipsnis IPX5.



Atkreipkite dėmesį į skirtumą tarp aplinkos temperatūros ir skysčio temperatūros: tuomet, jei aplinkos temperatūra aukštesnė už skysčio temperatūrą, kyla pavojus susidaryti kondensatui, kurį galima išleisti tik tada, kai variklio korpusas įrengtas su išleidimo anga nukreipta į apačią.



4 pav.: Vartotojo sasajos padėtys

### 8.3 Vartotojo sasajos pasukimas

Jei vartotojo sasaja diegama horizontaliuose vamzdžiuose, vartotojo sasają kartu su elektroniniu įtaisu reikia pasukti 90 laipsnių kampu taip, kad būtų užtikrinta IP apsauga, o vartotojui būtų užtikrintas patogesnis sasajos vaizdinių ženklių skaitymas.




Prieš pradėdami sukti cirkuliacinį siurblį, įsitikinkite, ar jis visiškai tuščias.

Cirkuliacinis siurblys EVOSTA2, EVOSTA3 sukamas taip:

1. Atsukite 4 cirkuliacino siurblio tvirtinimo varžtus.
2. Pasukite 90 laipsnių kampu variklio dėžę kartu su elektroninio valdymo įtaisu pagal laikrodžio rodyklę ar prieš ją pagal poreikį.
3. Vėl užveržkite 4 cirkuliacino siurblio galvutės tvirtinimo varžtus.



Elektroninio valdymo įtaisas visada turi būti vertikaliuoje padėtyje!



5 pav.: Vartotojo sasajos padėties keitimas



#### DĖMESIO

Aukšta vandens temperatūra.  
Aukšta temperatūra.

#### DĖMESIO


Hermetiška įranga

- Prieš ardydami siurblį, ištūstinkite įrangą arba uždarykite atkirtimo vožtuvus iš abiejų siurblio pusių. Siurbiamo skysčio temperatūra ir slėgis gali būti labai aukšti.

### 8.4 Atbulinis vožtuvas

Jei įrenginyje yra atbulinis vožtuvas, minimalus cirkuliacino siurblio slėgis visada turi būti aukštesnis už vožtuvovo uždarymo slėgi.

8.5 Siurblio korpuso izoliavimas (taikoma tik modeliams „Evosta3“)



6 pav.: Siurblio korpuso izoliavimas

Galima sumažinti šilumos praradimą siurblyje „EVOSTA3“ izoliuojant siurblio korpusą izoliaciniu gaubtais, tiekiamais kartu su siurbliu. Žiūrėkite 9 pav.



**Neizoliuokite elektros dėžęs ir neuždenkite valdymo skydelio**

## 9. ELEKTROS ĮTAISŲ MONTAŽAS

Elektros įtaisų montažą turi atlikti patyrę ir kvalifikuoti darbuotojai.



**DĖMESIO! VISADA LAIKYKITÈS ŠALYJE GALIOJANČIŲ SAUGOS NORMŲ.**




Prieš dirbdami elektrine ar mechanine įrenginio dalimi, visada atjunkite tinklo įtampą. Prieš atidarydami įrenginį, palaukite, kol užges valdymo pulto lemputės. Tarpinės grandinės su nuolatine srove kondensatoriuje pavojingai aukšta įtampa būna visada, net ir atjungus tinklo įtampą.  
Tinklą jungti leidžiama tik su tvirtais keliais. Įrenginys turi būti žemintas (IEC 536, 1 klasė, NEC ir kiti su tuo susiję standartai).



**TINKAMAI IR SAUGIAI ŽEMINKITE ĮRENGINĮ!**



Rekomenduojama įdiegti tinkamų parametrų A klasės sistemos apsaugos diferencinių selektyvinjų jungiklį, reguliuojantį nuotėkio srovę.  
Automatinis diferencinius jungiklis turi būti pažymėtas tokiais simboliais:



- Cirkuliacionio siurblio varikliui nereikia jokios išorinės apsaugos
- Patikrinkite, ar maitinimo įtampa ir dažnis atitinka cirkuliacionio siurblio identifikacinės plokštėlės duomenis.






## 9.1 Maitinimo prijungimas

## EVOSTA3

Žingsnis	1	2	3
Veiksmas	Atsukite kabelio įvesties veržlę ir išimkite gnybtų dėžutę iš jungties, atlaisvinę ją laikančius šoninius fiksatorius.	Pasukite gnybtų dėžutę 180° kampu.	Užmaukite veržlę ir jungti ant kabelio. Apnuoginkite laidus, kaip pavaizduota piešinyje. Prijunkite laidus prie gnybtų, atsižvelgdami į fazę, neutralę ir žemę.
Piešiniai			
Žingsnis	4	5	
Veiksmas	Įdėkite gnybtų dėžutę su prijungtais laidais į kabelio įvestį ir užfiksukite šoniniais fiksatoriais. Užveržkite tvirtinamają veržlę.	Prijunkite jungti su kabeliu prie siurblio ir užfiksukite galiniu kabliuku.	
Piešiniai			

4 lentelė: „Evosta 3“ jungties įrengimas

## EVOSTA2

Žingsnis	1	2	3
Veiksmas	Atsukite kabelio įvesties veržlę ir išimkite gnybtų dėžutę iš jungties.	Išimkite tvirtinamajį varžtą.	Užmaukite veržlę ir jungtį ant kabelio. Apnuoginkite laidus, kaip pavaizduota piešinyje. Prijunkite laidus prie gnybtų, atsižvelgdami į fazę, neutralę ir žemę.
Piešiniai			
Žingsnis	4	5	
Veiksmas	Įdėkite gnybtų dėžutę su prijungtais laidais į kabelio įvestį. Užveržkite tvirtinamają veržlę.	Prijunkite jungtį su kabeliu prie siurblio ir užveržkite tvirtinamajį varžtą.	
Piešiniai	 		

5 lentelė: „Evosta 2“ jungties įrengimas

## 10. PALEIDIMAS



Visi paleidimo veiksmai turi būti atliekami, kai EVOSTA2, EVOSTA3 valdymo pulto dangtis uždarytas.

Paleiskite sistemą tik atlikę visus elektrinius ir hidraulinius sujungimus.

Nejunkite cirkuliacionio siurblio, jei įrenginyje nėra vandens.




Skystis įrenginyje yra ne tik aukštos temperatūros ir suslėgtas, bet gali būti ir garų būsenos. NUDEGIMO PAVOJUS!

Liesti cirkuliacionį siurblį pavojinga. NUDEGIMO PAVOJUS!

Atlikę visus elektrinius ir hidraulinius sujungimus, pripilkite į įrenginį vandens, jei reikia glikolio (maksimalus glikolio kiekis parodytas 4 sk.) ir prijunkite maitinimą.

Paleidus sistemą, galima keisti veikimo būdą ir geriau prisitaikyti prie įrenginio ypatybių.

#### 10.1 Siurblio degazavimas (dujų šalinimas)



7 pav.: Oro išleidimas iš siurblio




Prieš paleisdami visada pirmiausia iš siurblio išleiskite orą!

Neleiskite siurbliui veikti sausaja eiga.

#### 10.2 Automatinis degazavimas

Automatinio degazavimo funkcija veikia tik siurblyje „Evosta3“. Paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką „Mode“ 3 sekundes, funkcija veiks 1 minutę didžiausiu greičiu, o praėjus šiam laikui sistema grįš į anksčiau nustatytą režimą.



8 pav.: Automatinis oro išleidimas iš siurblio

## 11. FUNKCIJOS


### 11.1 Reguliacijos būdai

Cirkuliaciniai siurbliai, priklausomai nuo įrenginio ypatybių, gali būti reguliuojami taip:

- Reguliacijos proporciniu diferenciniu slėgiu pagal įrenginyje esantį srautą.
- Reguliacijos pastoviu diferenciniu slėgiu.
- Reguliacijos pastoviaja kreive.

Reguliacijos būdas nustatomas EVOSTA2, EVOSTA3 valdymo pulte.

#### 11.1.1 Reguliacijos proporciniu diferenciniu slėgiu




Šiuo reguliacijos būdu diferencinis slėgis sumažinamas arba padidinamas, mažėjant ar didėjant vandens poreikiui.  
Nustatytoji vertė  $H_s$  gali būti nustatyta iš ekrano.

Reguliacijos tinka:

- Šildymo ir kondicionavimo įrenginiams su dideliu nuostoliu
- Įrenginiams su antriniu diferencinio slėgio reguliatoriumi
- Pirminėms sistemoms su dideliu nuostoliu
- Buitinio vandens recirkuliacinėms sistemoms su termostatiniais vožtuvais ant statvamzdžių


#### 11.1.1.1 Diferencinio proporcinio slėgio reguliacijos – Išplėstinis meniu



Paspaudžiant ir laikant nuspaudus mygtuką „Mode“ 20 sekundžių atsidaro Išplėstinis meniu, kuriamo galima pasirinkti vieną iš 6 diferencinio proporcinio slėgio kreivių



### 11.1.2 Reguliavimas pastovių diferenciniu slėgiu




Šiuo reguliavimo būdu diferencinis slėgis išlaikomas pastovus, nepriklausomai nuo vandens poreikio.  
Nustatytoji vertė  $H_s$  gali būti nustatyta iš ekrano.

Reguliavimas tinka:

- Šildymo ir kondicionavimo įrenginiams su nedideliu nuostoliu
- Vieno vamzdžio sistemoms su termostatiniais vožtuvais
- Natūralios cirkuliacijos įrenginiams
- Pirminėms sistemoms su nedideliu nuostoliu
- Buitinio vandens recirkuliacinėms sistemoms su termostatiniais vožtuvais ant statvamzdžių

### 11.1.3 Reguliavimas pastoviaja kreive




Šiuo reguliavimo režimu cirkuliacinis siurblys dirba jam būdingomis kreivėmis pastoviuoju greičiu.

Šis reguliavimas tinka šildymo ir kondicionavimo įrenginiams su pastovių srautu.

## 12. VALDYMO PULTAS

Cirkuliacinio siurblilio EVOSTA2, EVOSTA3 funkcijos gali būti keičiamos per valdymo pultą, esantį ant elektroninio valdiklio dangčio.

### 12.1 Elementai ekrane



9 pav.: Ekranas

- 1 Šviečiantys simboliai, kurie parodo nustatytos kreivės tipą
- 2 Ekrano segmentas, kuriame rodoma suvartojama energija vatais, našumas  $m^3/\text{val.}$ , momentinis skysčio stulpo slėgis metrais ir nustatyta kreivė.
- 3 Siurblilio parinkčių mygtukas
- 4 Šviečiantys simboliai, kurie parodo nustatyta kreivę

### 12.2 Vaizdinių simbolių ekranas

#### 12.2.1 Šviečiantys simboliai, kurie parodo nustatytus siurblilio parametrus

Siurblilyje yra devynios parinktys, kurios gali būti nustatomos mygtuku . Nustatytus parametrus parodo šeši šviečiantys simboliai ekrane.

#### 12.2.2 Siurblilio parinkčių mygtukas

Kiekvieną kartą paspaudžiant mygtuką nustatomas kitoks siurblilio parametras. Ciklą sudaro dešimt mygtuko paspaudimai.

### 12.2.3 Ekrano funkcionavimas



10 pav.: „Evosta3“ ekranas

Cirkuliacinio siurblio „Evosta3“ ekrane matyti toliau aprašomus parametrus.



Pasirinktos kreivės aukštis (1-2-3)

Suvartojama energija vatais

Momentinis skysčio stulpo slėgis metrais

Momentinis našumas,  $m^3/\text{val.}$

Šie parametrai rodomi pakaitomis 3 sekundes. Pasibaigus parametru rodymo ciklui, ekranas išsijungia, lieka įjungti tik šviesos diodai, rodantys veikimo režimus.

Jei nepraejus 10 sekundžių paspaudžiamas parinkčių mygtukas, atliekami 6 parametru rodymo ciklai, o jiem pasibaigus ekranas pereina į budėjimo režimą.

Jei nepraejus 10 sekundžių dar kartą paspaudžiamas parinkčių mygtukas, atliekami kiti 11 parametru rodymo ciklai, taip vartotojui suteikiama daugiau laiko parametrams peržiūrėti.

## 12.2.4 Siurblio veikimo režimo nustatymas

	EVOSTA3	EVOSTA2	
1			Žemiausia proporcinio slėgio kreivė, PP1
2			Tarpinė proporcinio slėgio kreivė, PP2
3			Aukščiausia proporcinio slėgio kreivė, PP3
4			Žemiausia pastovaus slėgio kreivė, CP1
5			Tarpinė pastovaus slėgio kreivė, CP2
6			Aukščiausia pastovaus slėgio kreivė, CP3
7			Žemiausia pastovi kreivė, I
8			Tarpinė pastovi kreivė, II
9			Aukščiausia pastovi kreivė, III

6 lentelė: Siurblio veikimo režimai

### 13. GAMYKLINIAI NUSTATYMAI

Reguliacijos būdas: ↗ = Reguliacijos esant mažiausiam diferenciniui proporciniui slėgiui

### 14. ĮSPĒJIMŲ TIPAI

#### EVOSTA 2 / EVOSTA 3

Klaidos kodas / Mirksėjimų sk.	Priežastis	Sprendimas
joks	1. Siurbliui netinkamai tiekiamas maitinimas 2. Siurblys yra sugedęs	1. Atstatykitė siurblį maitinimą 2. Pakeiskite siurblį
E1 - 1 mirktelėjimas	Sausa eiga	Patikrinkite, ar nėra įrangos nuotekų
E2 - 2 mirktelėjimai	Rotorius užsiblokavęs	Atblokuokite rotoriu, kaip nurodyta toliau pateiktose instrukcijose; jei problema išlieka, pakeiskite siurblį
E3 - 3 mirktelėjimai	Trumpas jungimas	Pakeiskite siurblį
E4 - 4 mirktelėjimai	Programinės įrangos gedimas	Pakeiskite siurblį
E5 - 5 mirktelėjimai	Elektros sauga	Palaukite 30 minučių, kad atstatytumėte; vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis

7 lentelė: Įspėjimų tipai



### E2 - 2 MIRKTELĖJIMAI

Jei cirkulatorius užsiblokuoja su klaidos kodu **E2** arba **2 mirktelėjimas**, rekomenduojama variklį atblokuoti rankiniu būdu:

1. Prieš atlikdami kokius nors darbus su prietaisu, atjunkite jį nuo elektros tiekimo tinklo.
2. Uždarykite įrangoje sumontuotus blokovimo vožtuvus, esančius ant siurblio ir po siurbliu, kad veikimo metu nebūtų ištuštinta visa įranga.
3. Atsuktuvu plokščia galvute atsukite priekinį žalvarinį dangtelį ir ji nuimkite (gali ištekėti vanduo).
4. 0,5 x 3 mm dydžio atsuktuvu plokščia galvute pasukite variklio velena, esantį angos viduje tiek, kad negalėtų be vargo laisvai suktis.
5. Iš naujo užsukite priekinį žalvarinį dangtelį.
6. Vėl atidarykite virš siurblio ir po juo esančius įrangos blokovimo vožtuvus.
7. Vėl prijunkite prietaisą prie elektros tiekimo tinklo.
8. Jei veiksmai buvo atlikti gerai, siurblys daugiau nerodys klaidos ir toliau tinkamai veiks..



### E5 - 5 MIRKTELĖJIMAI

Klaida galėjo sukelti netikėta srovės perkrova arba kita plokštės techninė klaida. Atitinkamai, siurblys neveikia gerai ir reikia atliliki tokius veiksmus: išlaikykite siurblį prijungtą prie elektros tinklo ir palaukite 30 minučių, kad būtų automatiškai atstatyta. Jei klaida išlieka, siurblį reikia pakeisti.

### 15. MONTAVIMAS - EVOSTA2 SOL




Prieš dirbdami su elektrine ar mechanine įrenginio dalimi, visada atjunkite tinklo įtampą. Prieš atidarydami įrenginį, palaukite, kol užges valdymo pulto lemputės. Tarpinės grandinės su nuolatine srove kondensatoriuje pavojingai aukšta įtampa būna visada, net ir atjungus tinklo įtampą. Leidžiami tik tinklo sujungimai tik su tvirtais kabeliais. Įrenginys turi būti įžemintas (IEC 536, 1 klasė, NEC ir kiti su tuo susiję standartai).



Įsitikinkite, kad įtampa ir dažnis, nurodyti cirkuliacinio siurblio EVOSTA2 SOL lentelėje, atitinka maitinimo tinklo duomenis.

### 15.1 Mechaninių dalių montavimas




11 pav: EVOSTA2, EVOSTA3 ir EVOSTA2 SOL montavimas

1. Du tarpiklius jėkite tada, kai montuosite siurblį ant vamzdžio. Žiūrėkite 1 pav. B poz.
2. Instaliuokite siurblį nustatę variklio veleną horizontalioje padėtyje. Žiūrėkite 1 pav. C poz.
3. Užveržkite sujungimus.

### 15.2 Vartotojo sasajos padėtys



Visada montuokite cirkuliacinį siurblį EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL kai variklio velenas yra horizontalus. Sumontuokite elektroninio valdymo įtaisą vertikalioje padėtyje



12 pav: Montavimo padėtis

- Cirkuliacinis siurblys gali būti montuojamas šildymo ar kondicionavimo įrenginiuose tiek ant tiekimo, tiek ant grįžtamujų vamzdžių; rodyklė ant siurblio korpuso nurodo srauto kryptį.
- Jei tik įmanoma, sumontuokite cirkuliacinį siurblį virš minimalaus šildymo katilo lygio ir kuo toliau nuo linkių, alkūnių ir išsišakojimų.
- Kad būtų lengviau atliki kontrolės bei priežiūros veiksmus, sumontuokite ant siurbimo ir tiekimo vamzdžių uždarymo vožtuvą.
- Prieš montuodami cirkuliacinį siurblį, kruopščiai išplaukite įrenginį grynu 80 °C temperatūros vandeniu. Tada ištūstinkite įrenginį, kad pašalintumėte bet kokią kenksmingą, į sistemą patekusią, medžiagą.

- Nemaišykite į sistemos vandenį angliavandenilių kilmės priedų ir aromatinių produktų. Jei reikia pridėti antifrizo, maksimalus rekomenduojamas kiekis yra 30 %.
- Izoliacijos atveju (terminė izoliacija) naudokite specialų komplektą (jei pridėtas) ir patikrinkite, ar kondensato šalinimo angos variklio dėžėje neuždarytos ar dalinai neuždengtos.
- Techninės apžiūros metu visada naudokite naujų tarpinių komplektą.



**Nebandykite izoliuoti elektroninio valdymo įtaiso.**


### 8.2.1 Naudotojo sasajos įrengimas įrangoje

Naudotojo sasaja galima įrengti trijose skirtingose padėtyse, variklio korpusą pasukant 90°.

Apsaugos laipsnis IPX5 garantuojamas tik tada, kai išleidimo anga nukreipta į apačią; priešingu atveju, pasukus variklio korpusą, prarandamas apsaugos laipsnis IPX5.



**Atkreipkite dėmesį į skirtumą tarp aplinkos temperatūros ir skysčio temperatūros: tuomet, jei aplinkos temperatūra aukštesnė už skysčio temperatūrą, kyla pavojas susidaryti kondensatui, kurį galima išleisti tik tada, kai variklio korpusas įrengtas su išleidimo anga nukreipta į apačią.**



### 15.3 Vartotojo sasajos pasukimas

Jei vartotojo sasaja diegama horizontaliuose vamzdžiuose, vartotojo sasaja kartu su elektroniniu įtaisu reikia pasukti 90 laipsnių kampu taip, kad būtų užtikrinta IP apsauga, o vartotojui būtų užtikrintas patogesnis sasajos vaizdinių ženklų skaitymas.




**Prieš pradédami sukti cirkuliacinį siurblį, įsitikinkite, ar jis visiškai tuščias.**

Cirkuliacinis siurblys EVOSTA2 SOL sukamas taip:

1. Atsukite 4 cirkuliacinio siurblio tvirtinimo varžtus.
2. Pasukite 90 laipsnių kampu variklio dėžę kartu su elektroninio valdymo įtaisu pagal laikrodžio rodyklę ar prieš ją pagal poreikį.
3. Vėl užveržkite 4 cirkuliacinio siurblio galvutės tvirtinimo varžtus.



Elektroninio valdymo įtaisas visada turi būti vertikalioje padėtyje!



14 pav.: Vartotojo sąsajos padėties keitimas



**DĖMESIO**

Aukšta vandens temperatūra.  
Aukšta temperatūra.



**DĖMESIO**

Sistemos spaudžiama

- Prieš ardydami siurbli, ištuštinkite sistemą arba uždarykite atkirtimo vožtuvus iš abiejų siurblio pusiu.

#### 15.4 Atbulinis vožtuvas

Jei įrenginyje yra atbulinis vožtuvas, minimalus cirkuliacinio siurblio slėgis visada turi būti aukštesnis už vožtuvu uždarymo slėgį.

### 16. ELEKTROS ĮTAISŲ MONTAŽAS

Elektros įtaisų montažą turi atlikti patyrę ir kvalifikuoti darbuotojai.



**DĖMESIO! VISADA LAIKYKITÈS ŠALYJE GALIOJANČIŲ SAUGOS NORMŲ.**



Prieš dirbdami su elektrine ar mechanine įrenginio dalimi, visada atjunkite tinklo įtampą. Prieš atidarydami įrenginį, palaukite, kol užges valdymo pulto lemputės. Tarpinės grandinės su nuolatinės srove kondensatorius pavojingai aukšta įtampa būna visada, net ir atjungus tinklo įtampą. Tinklą jungti leidžiama tik su tvirtais kabeliais. Įrenginys turi būti žemintas (IEC 536, 1 klasė, NEC ir kiti su tuo susiję standartai).



**TINKAMAI IR SAUGIAI ŽEMINKITE ĮRENGINĮ!**



Rekomenduojama įdiegti tinkamų parametrų A klasės sistemos apsaugos diferencinių selektyvinj jungiklij, reguliuojantį nuotėkio srovę.

Automatinis diferenciniis jungiklis turi būti pažymetas tokiais simboliais:




- Cirkuliacinio siurblio varikliui nereikia jokios išorinės apsaugos

- Patikrinkite, kad maitinimo įtampa ir dažnis atitinkti cirkuliacinio siurblio identifikacinės plokštelės duomenis.

### 16.1 Maitinimo prijungimas

PWM signalo charakteristikas žiūrėkite 21 skyriuje.



### 17. PALEIDIMAS



Visi paleidimo veiksmai turi būti atliekami, kai EVOSTA2 SOL valdymo pulto dangtis uždarytas.

Paleiskite sistemą tik atlikę visus elektrinius ir hidraulinius sujungimus.

Nejunkite cirkuliacinio siurblio, jei įrenginyje nėra vandens.




Skystis įrenginyje yra ne tik aukštos temperatūros ir suslėgtas, bet gali būti ir garų būsenos. NUDEGIMO PAVOJUS!

Liesti cirkuliacinį siurblį pavojinga. NUDEGIMO PAVOJUS!

Atlikę visus elektrinius ir hidraulinius sujungimus, pripilkite į įrenginį vandens, jei reikia glikolio (maksimalus glikolio kiekis parodytas 4 sk.) ir prijunkite maitinimą.

Paleidus sistemą, galima keisti veikimo būdą ir geriau prisitaikyti prie įrenginio ypatybių.

### 17.1 Siurblio degazavimas (dujų šalinimas)



16 pav.: Oro išleidimas iš siurblio



Prieš paleisdami visada pirmiausia iš siurblio išleiskite orą!

Neleiskite siurbliui veikti sausaja eiga.

## 18. FUNKCIJOS


### 18.1 Reguliavimo būdai

Cirkuliaciniai siurbliai, priklausomai nuo įrenginio ypatybių, gali būti reguliuojami taip:


- Reguliavimas proporciniu diferenciniu slėgiu pagal įrenginyje esantį srautą.
- Reguliavimas pastoviaja kreive.

Reguliavimo būdas nustatomas EVOSTA2 SOL valdymo pulte.

#### 18.1.1 Reguliavimas proporciniu diferenciniu slėgiu



**EVOSTA 2**  
sol




Šiuo reguliavimo būdu diferencinis slėgis sumažinamas arba padidinamas, mažėjant ar didėjant vandens poreikiui. Nustatytoji vertė  $H_s$  gali būti nustatyta iš ekrano.

Reguliavimas tinka:

- Šildymo ir kondicionavimo įrenginiams su dideliu nuostoliu
- Įrenginiams su antriniu diferencinio slėgio regulatoriumi
- Pirminėms sistemoms su dideliu nuostoliu
- Buitinio vandens recirkuliacinėms sistemoms su termostatiniais vožtuvais ant statvamzdžių

### 18.1.2 Reguliavimas pastoviaja kreive




Šiuo reguliavimo režimu cirkuliacinis siurblys dirba jam būdingomis kreivėmis pastoviuoju greičiu.

Šis reguliavimas tinkamas šildymo ir kondicionavimo įrenginiams su pastoviu srautu.

## 19. VALDYMO PULTAS

Cirkuliacinio siurblio EVOSTA2 SOL funkcijos gali būti keičiamos per valdymo pultą, esantį ant elektroninio valdiklio dangčio.

### 19.1 Elementai ekrane



17 pav.: Ekranas

- 1 Siurblio parinkčių mygtukas
- 2 Šviečiantys simboliai, kurie parodo nustatytos kreivės tipą
- 3 Šviečiantys simboliai, kurie parodo nustatyta kreivę

## 19.2 Siurblio veikimo režimo nustatymas

	EVOSTA2 SOL	
1		Žemiausia proporcinio slėgio kreivė, PP1
2		Tarpinė proporcinio slėgio kreivė, PP2
3		Aukščiausia proporcinio slėgio kreivė, PP3
4		Pastovi kreivė, I greitis
5		Pastovi kreivė, II greitis
6		Pastovi kreivė, III greitis
7		Pastovi kreivė, IV greitis
8		Pastovi kreivė, V greitis
9		Pastovi kreivė, VI greitis

8 lentelė: Siurblio veikimo režimai

## 20. GAMYKLINIAI NUSTATYMAI

Regulavimo būdas: = Regulavimas esant mažiausiam diferenciniam proporciniui slėgiui

## 21. PWM SIGNALAS

### 21.1 Jeinantis PWM signalas

Gaunamas SAULĖS ENERGIJOS versijos PWM signalas

**Neaktyvus lygis:** 0 V

**Aktyvus lygis** nuo 5–15 V


**Minimali aktyvaus lygio srovė:** 5 mA

**Dažnis:** 100–5 kHz

**Izoliavimo klasė:** 2 klasė

**ESD klasė:** Atitinka IEC 61000-4-2 (ESD)

Darbo sritis	PWM darbo ciklas
Budėjimo režimas	<5%
Histerezės sritis	≥5% / <9%
Mažiausias nuostatis	≥9% / <16%
Kintamas nuostatis	≥16% / <90%
Didžiausias nuostatis	>90% / ≤100%



### 21.2 Išeinantis PWM signalas

**Tipas:** atviras kolektorius V

**Dažnis:** 5–15 V

**Didžiausia srovė išėjimo tranzistoriuje:** 50 mA

**Didžiausia galia išėjimo varža:** 125 mW


**Didžiausia galia išėjimo stabilitrone 36 V:** 300 mW

**Dažnis:** 75 Hz +/- 2 %


**Izoliavimo klasė:** 2 klasė

**ESD klasė:** atitinka IEC 61000-4-2 (ESD)

Darbo sritis	PWM darbo ciklas
Siurblys veikia	1%-70%
1 klaida: eiga tuščiomis	75%
2 klaida: rotorius užsiblokavęs	80%
3 klaida: trumpas jungimas	85%
Vidinė klaida	90%
Budėjimas (SUSTABDYMAS) PWM signalu	95%



## 21.3 Etaloninė schema



## 22. Ispėjimų tipai

## EVOSTA 2 SOL

Klaidos kodas / Mirksėjimų sk.	Priežastis	Sprendimas
joks	1. Siurbliui netinkamai tiekiamas maitinimas 2. Siurblys yra sugedes	1. Atstatykitė siurblio maitinimą 2. Pakeiskite siurblių
E1 - 1 mirktelėjimas	Sausa eiga	Patikrinkite, ar nėra įrangos nuotekiu
E2 - 2 mirktelėjimai	Rotorius užsiblokavęs	Atblokuokite rotoriu, kaip nurodyta toliau pateiktose instrukcijose; jei problema išlieka, pakeiskite siurblių
E3 - 3 mirktelėjimai	Trumpas jungimas	Pakeiskite siurblių
E4 - 4 mirktelėjimai	Programinės įrangos gedimas	Pakeiskite siurblių
E5 - 5 mirktelėjimai	Elektros sauga	Palaukite 30 minučių, kad atstatytumėte; vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis

9 lentelė: Ispėjimų tipai

**E2 - 2 MIRKTTELĖJIMAI**

Jei cirkulatorius užsiblokuoja su klaidos kodu **E2** arba **2 mirktelėjimais**, rekomenduojama variklių atblokuoti rankiniu būdu:

1. Prieš atlikdami kokius nors darbus su prietaisu, atjunkite jį nuo elektros tiekimo tinklo.
2. Uždarykite įrangos sumontuotus blokovimo vožtuvus, esančius ant siurblio ir po siurbliu, kad veikimo metu nebūtų ištuštinta visa įranga.
3. Atsuktuvu plokščia galvute atsukite priekinį žalvarinį dangtelį ir ji nuimkite (gali ištekėti vanduo).
4. 0,5 x 3 mm dydžio atsuktuvu plokščia galvute pasukite variklio velena, esantį angos viduje tiek, kad negalėtų be vargo laisvai suktis.
5. Iš naujo užsukite priekinį žalvarinį dangtelį.
6. Vėl atidarykite virš siurblio ir po juo esančius įrangos blokovimo vožtuvus.
7. Vėl prijunkite prietaisą prie elektros tiekimo tinklo.
8. Jei veiksmai buvo atlikti gerai, siurblys daugiau nerodys klaidos ir toliau tinkamai veiks..



## E5 - 5 MIRKTELĖJIMAI

Klaidą galėjo sukelti netikėta srovės perkrova arba kita plokštės techninė klaida. Atitinkamai, siurblys neveikia gerai ir reikia atlikti tokius veiksmus: išlaikykite siurblį prijungtą prie elektros tinklo ir palaukite 30 minučių, kad būtų automatiškai atstatyta. Jei kailda išlieka, siurblį reikia pakeisti.

10 lentelė: Ispėjimų tipai

## 23. PRIEŽIŪRA



Vaikai (iki 8 metų amžiaus) neturi atlikti valymo ir priežiūros veiksmų be kvalifikuoto suaugusiojo priežiūros. Prieš pradėdami bet kokius darbus sistemoje ar nustatydamis gedimus, būtinai nutraukite elektros energijos tiekimą į siurblį (ištraukite kištuką iš elektros lizdo).

## 24. ATLIEKŲ TVARKYMAS



Šio gaminio ir jo sudedamujų dalų atliekos turi būti tvarkomos gerbiant aplinką ir laikantis vietas teisės aktų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą. Naudokite vietines, viešasias arba privačias atliekų rinkimo sistemas.

### Informacija

Dažnai užduodami klausimai (DUK) apie ekologinio projektavimo direktyvą 2009/125/EB, apibrėžiančią su energija susijusių produkų ekologinio projektavimo gaires ir taisykles: [http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-design/guidance/files/20110429\\_faq\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-design/guidance/files/20110429_faq_en.pdf)

Gairės, lydinčios komisijos reglamentus dėl ekologiniams projektams taikomos direktyvos: [http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/legislation\\_en.htm](http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/legislation_en.htm) - žr. informaciją apie cirkuliacionius siurblius

**ЗМІСТ**

<b>1. УМОВНІ СИМВОЛИ .....</b>	<b>662</b>
<b>2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ .....</b>	<b>662</b>
2.1 Безпека .....	662
2.2 Відповідальність .....	662
2.3 Особливі попередження .....	663
<b>3. ОПИС ВИРОБУ .....</b>	<b>663</b>
<b>4. ПЕРЕКАЧУВАНІ РІДИНИ .....</b>	<b>664</b>
<b>5. СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ .....</b>	<b>664</b>
<b>6. ТЕХНІЧНІ ДАНІ .....</b>	<b>664</b>
<b>7. ПОВОДЖЕННЯ .....</b>	<b>665</b>
7.1 Зберігання .....	665
7.2 Переміщення .....	665
7.3 Вага .....	665
<b>8. МОНТАЖ - EVOSTA2, EVOSTA3 .....</b>	<b>665</b>
8.1 Монтаж механічної частини обладнання .....	666
8.2 Розміщення інтерфейсу користувача .....	666
8.3 Обертання інтерфейсу користувача .....	668
8.4 Незворотний клапан .....	668
8.5 Ізоляція корпусу насоса (лише для Evosta3) .....	669
<b>9. ЕЛЕКТРИЧНІ З'ЄДНАННЯ .....</b>	<b>670</b>
9.1 Підключення живлення .....	671
<b>10. ЗАПУСК .....</b>	<b>672</b>
10.1 Випуск газів з насоса .....	673
10.2 Автоматичний випуск газів .....	673
<b>11. ФУНКЦІЇ .....</b>	<b>673</b>
11.1 Режими регулювання .....	673
11.1.1 Регулювання за пропорційного диференційного тиску .....	674
11.1.2 Регулювання за постійного диференційного тиску .....	675
11.1.3 Регулювання за постійної кривої .....	675
<b>12. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ .....</b>	<b>676</b>
12.1 Елементи на дисплей .....	676
12.2 Графічний дисплей .....	676
<b>13. ЗАВОДСЬКІ НАЛАШТУВАННЯ .....</b>	<b>679</b>
<b>14. ТИПИ АВАРИЙНИХ СИГНАЛІВ .....</b>	<b>679</b>
<b>15. МОНТАЖ - EVOSTA2 SOL .....</b>	<b>679</b>
15.1 Монтаж механічної частини обладнання .....	680
15.2 Розміщення інтерфейсу користувача .....	680
15.3 Обертання інтерфейсу користувача .....	681
15.4 Незворотний клапан .....	682
<b>16. ЕЛЕКТРИЧНІ З'ЄДНАННЯ .....</b>	<b>682</b>
16.1 Підключення живлення .....	683
<b>17. ЗАПУСК .....</b>	<b>683</b>
17.1 Випуск газів з насоса .....	684
<b>18. ФУНКЦІЇ .....</b>	<b>684</b>
18.1 Режими регулювання .....	684
18.1.1 Регулювання за пропорційного диференційного тиску .....	684
18.1.2 Регулювання за постійної кривої .....	685
<b>19. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ .....</b>	<b>685</b>
19.1 Елементи на дисплей .....	685
19.2 Налаштування режиму роботи насоса .....	686
<b>20. ЗАВОДСЬКІ НАЛАШТУВАННЯ .....</b>	<b>687</b>
<b>21. СИГНАЛ PWM .....</b>	<b>687</b>
21.1 Сигнал PWM на вході .....	687
21.2 Сигнал PWM на виході .....	687
21.3 Схема для довідки .....	688
<b>22. ТИПИ АВАРИЙНИХ СИГНАЛІВ .....</b>	<b>688</b>
<b>23. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ .....</b>	<b>689</b>
<b>24. УТИЛІЗАЦІЯ .....</b>	<b>689</b>
<b>25. ГАБАРИТИ .....</b>	<b>750</b>
<b>26. ГРАФІКИ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК .....</b>	<b>753</b>

**ІНДЕКС ЧИСЕЛІВ**

Малюнок 1: Рідини, що перекачуються, попередження та умови.....	663
Малюнок 2: Монтаж EVOSTA2 або EVOSTA3 .....	666
Малюнок 3: Положення монтажу .....	666
Малюнок 4: Розміщення інтерфейсу користувача.....	667
Малюнок 5: Зміна положення інтерфейсу користувача.....	668
Малюнок 6: Ізоляція корпусу насоса .....	669
Малюнок 7: Випуск газів з насоса .....	673
Малюнок 8: Автоматичний випуск газів з насоса .....	673
Малюнок 9: Дисплей .....	676
Малюнок 10: ДисплейEvosta3 .....	677
Малюнок 11: Монтаж EVOSTA2 SOL .....	680
Малюнок 12: Положення монтажу .....	680
Малюнок 13: Розміщення інтерфейсу користувача.....	681
Малюнок 14: Зміна положення інтерфейсу користувача.....	682
Малюнок 15 .....	683
Малюнок 16: Випуск газів з насоса .....	684
Малюнок 17: Дисплей .....	685

**ІНДЕКС ТАБЛИКА**

Таблиця 1: Функції і функціональність .....	663
Таблиця 2: Технічні дані .....	664
Таблиця 3: Максимальна висота натиску (H <sub>max</sub> ) і максимальна витрата (Q <sub>max</sub> ) циркуляційних насосів EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL .....	665
Таблиця 4: Монтаж з'єднувача Evosta3 .....	671
Таблиця 5: Монтаж з'єднувача Evosta2 .....	672
Таблиця 6: Режими роботи насоса.....	678
Таблиця 7: Типи аварійних сигналів.....	679
Таблиця 8: Режими роботи насоса.....	686
Таблиця 9: Типи аварійних сигналів.....	688

## 1. УМОВНІ СИМВОЛИ

На титульній сторінці наведено версію цього документа у формі **Vn.x**. Ця версія вказує на те, що документ є дійсним для будь-якої версії програмного забезпечення пристрою **n.y**. Наприклад: V3.0 дійсна для будь-якого програмного забезпечення: 3.y.

У цьому документі для позначення небезпечних ситуацій використовуються такі символи:



**Ситуація загальної небезпеки.** Порушення наведених далі інструкцій може привести до травмування користувачів або пошкодження речей.



**Ситуація небезпеки ураження електричним струмом.** Порушення наведених далі інструкцій може привести до виникнення ситуації серйозної небезпеки для людей.

## 2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ



**Перш ніж перейти до монтажу, уважно прочитайте всю документацію.**

Монтаж має здійснюватися компетентним і кваліфікованим персоналом, який відповідає всім технічним вимогам, передбаченим чинними у цій сфері нормативами. Поняття «кваліфікований персонал» означає осіб, які відповідно до їхніх освіти, досвіду та обізнаності, а також знань відповідних нормативних документів, приписів щодо запобігання нещасним випадкам і умов експлуатації обладнання, мають дозволи від відповідального за безпеку установки на виконання необхідних робіт і відповідним чином ознайомлені з можливими аварійними ситуаціями та здатні забезпечити їх уникнення. (Визначення технічного персоналу згідно з IEC 364)

Не допускається використання приладу дітьми молодше 8 років і особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, а також особами, що не мають досвіду та необхідних знань, без належного догляду за ними або без попереднього інструктажу щодо безпечної використання приладу і ознайомлення з можливими, пов'язаними з ним ризиками. Забороняються ігри дітей з приладом.



**Переконайтесь, що насос не зазнав пошкоджень під час перевезення або зберігання. Перевірте, що зовнішню упаковку не було пошкоджено і вона знаходиться у відмінному стані.**

### 2.1 Безпека

Експлуатація дозволяється лише якщо електрична мережа відповідає чинним нормативам з безпеки тієї країни, де має бути встановлений насос.

### 2.2 Відповідальність

Виробник не відповідає за справність роботи обладнання або за можливо нанесені в результаті його роботи збитки, якщо насос був розібраний, змінений і/або він використовувався для цілей не передбачених іншими положеннями цього керівництва.

## 2.3 Особливі попередження



Перш ніж обслуговувати будь-які електричні або механічні компоненти установки, обов'язково відключіть її від електромережі. Дочекайтесь вимкнення світлових індикаторів на панелі керування перш ніж відкривати сам прилад. Конденсатор проміжного контуру постійного струму продовжує знаходитися під небезпечною високою напругою навіть після вимкнення напруги мережі.

Допускаються лише надійно з'єднані кабелями електричні поєднання. Прилад має бути заземлений (IEC 536 клас 1, NEC і інші відповідні стандарти).




На клемах мережі і двигуна може залишатися небезпечна напруга навіть після вимкнення двигуна.



У випадку пошкодження кабелю живлення, його заміна повинна здійснюватися сервісною службою або кваліфікованим персоналом для того, щоб запобігти будь-якому ризику.

## 3. ОПИС ВИРОБУ



Малюнок 1: Рідини, що перекачуються, попередження та умови експлуатації

Циркуляційні насоси серії EVOSTA2, EVOSTA3 і EVOSTA2 SOL складають повну гаму циркуляційних насосів. У цій інструкції з монтажу та експлуатації наводиться опис як моделей EVOSTA2, EVOSTA3 так і моделей EVOSTA2 SOL. Тип моделі вказується на упаковці і на паспортній таблиці.

У нижченаведений таблиці показані моделі EVOSTA2, EVOSTA3 та EVOSTA2 SOL з вбудованими функціями та характеристиками

Функції/характеристики	EVOSTA 2	EVOSTA 3	EVOSTA2 SOL
Пропорційний тиск	●	●	●
Постійний тиск	●	●	●
Крива постійних значень	●	●	
Захист від "сухого ходу"		●	
Автоматичний випуск газів		●	

Таблиця 1: Функції і функціональність

#### 4. ПЕРЕКАЧУВАНІ РІДИНИ

Чисті, вільні від твердих частинок і мінеральних олів, не в'язкі, хімічно нейтральні, близькі за своїми характеристиками до води (макс. вміст гліколя 30%, 50% EVOSTA2 SOL).

#### 5. СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

Циркуляційні насоси серій **EVOSTA2**, **EVOSTA3**, **EVOSTA2 SOL** забезпечують інтегровану регуляцію диференційного тиску, що дозволяє адаптувати роботу циркуляційного насосу до дійсних потреб установки. Це призводить до значної економії енергії, покращення контролю за установкою і зниження шумності.

Циркуляційні насоси **EVOSTA2**, **EVOSTA3**, **EVOSTA2 SOL** розроблені для циркуляції:

- води в системах опалення та кондиціонування.
- води в промислових гіdraulічних контурах.
- побутової води **лише у версії з бронзовим корпусом насоса**.

Циркуляційні насоси **EVOSTA2**, **EVOSTA3**, **EVOSTA2 SOL** самозахищені проти:

- Перевантажень
- Відсутності фази
- Занадто високої температури
- Занадто високої або низької напруги

#### 6. ТЕХНІЧНІ ДАНІ


Напруга живлення	1x230 V (+/-10%), 50/60 Hz	
Споживана потужність	Див. табличку з електричними даними	
Максимальний струм	Див. табличку з електричними даними	
Ступінь захисту	IPX5	
Клас захисту	F	
Клас TF	TF 110	
Мотопротектор	Не радимо встановлювати зовнішній мотопротектор	
Максимальна температура довкілля	40 °C	60°C EVOSTA2 SOL
Температура рідини	-10 °C ÷ 110 °C	-10 °C ÷ 130 °C EVOSTA2 SOL
Витрата	Див. Таблицю 3	
Висота натиску	Див. Таблицю 3	
Максимальний робочий тиск	1.0 Mpa – 10 bar	
Мінімальний робочий тиск	0.1 Mpa – 1 bar	
Звуковий тиск L <sub>PA</sub> [dB(A)]	$\leq 43$	

Таблиця 2: Технічні дані

#### Розшифрування назви

(приклад)

- Назва серії
- Сонячного
- Максимальна висота натиску (dm)
- Міжвісева відстань (мм)
- $\frac{1}{2}$ " = нарізні отвори 1"  $\frac{1}{2}$   
= нарізні отвори 1"
- Стандарт(без посил.) = нарізні отвори 1"  $\frac{1}{2}$   
 $\frac{1}{2}$ " = нарізні отвори 1"  
X = нарізні отвори 2"



EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL	Hmax [m]	Qmax [ $m^3/h$ ]
EVOSTA2 40-70/xxx M230/50-60	6,9	3,6
EVOSTA2 80/xxx M230/50-60	8	4,2
EVOSTA3 40/xxx M230/50-60	4	2,9
EVOSTA3 60/xxx M230/50-60	6	3,6
EVOSTA3 80/xxx M230/50-60	8	4,2
EVOSTA2 75/xxx SOL	7,5	4
EVOSTA2 105/xxx SOL	10,5	3,6
EVOSTA2 145/xxx SOL	14,5	3,6

Таблиця 3: Максимальна висота натиску (Hmax) і максимальна витрата (Qmax) циркуляційних насосів EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL

## 7. ПОВОДЖЕННЯ

### 7.1 Зберігання

Всі циркуляційні насоси повинні зберігатися в закритому сухому приміщенні, по можливості, з постійним рівнем вологості повітря, захищенному від вібрації та пилу. Насоси постачаються в своїй оригінальній упаковці, в якій вони мають залишатися до моменту монтажа. У іншому випадку, щільно закрійте всмоктуючий і напірний патрубки.

### 7.2 Переміщення

Запобігайте випадкових ударів і зіткнень насосів. Для підймання і переміщення насоса, користуйтеся серійною палетою, що входить до комплекту (якщо передбачено) і підйомниками.

### 7.3 Вага

На наклеєній на упаковці етикетці вказано загальну вагу циркуляційного насоса.

## 8. МОНТАЖ - EVOSTA2, EVOSTA3

Перш ніж обслуговувати будь-які електричні або механічні компоненти установки, обов'язково відключіть її від електромережі. Дочекайтесь вимкнення світлових індикаторів на панелі керування перш ніж відкривати сам прилад. Конденсатор проміжного контуру постійного струму продовжує знаходитися під небезпечно високою напругою навіть після вимкнення напруги мережі.




Допускаються лише надійно з'єднані кабелями електричні поєднання. Прилад має бути заземлений (IEC 536 клас 1, NEC і інші відповідні стандарти).

Перевірте, що зазначені на паспортній таблиці циркуляційного насоса EVOSTA2, EVOSTA3 напруга і частота відповідають цим показникам в мережі живлення.



## 8.1 Монтаж механічної частини обладнання



Малюнок 2: Монтаж EVOSTA2 або EVOSTA3

Стрілки на корпусі насоса вказують на напрямок руху потоку рідини через насос. Див. рис. 1, поз. А.

1. Встановіть дві прокладки при встановленні насоса у трубопроводі. Див. рис. 1, поз. В.

2. Встановіть насос так, щоб вал електродвигуна знаходився в горизонтальному положенні. Див. рис. 1, поз. С.


3. Затягніть фітинги.

## 8.2 Розміщення інтерфейсу користувача



Встановіть циркуляційний насос EVOSTA2, EVOSTA3 таким чином, щоб вал двигуна завжди знаходився в горизонтальному положенні.

Встановіть пристрій електронного керування в вертикальне положення.



Малюнок 3: Положення монтажу

- Циркуляційний насос можна встановити на установках опалення і кондиціонування як на подавальному, так і на зворотному трубопроводі; стрілка на корпусі насоса вказує напрямок потоку.
- По можливості, встановіть циркуляційний насос над мінімальним рівнем котла і якомога далі від колін, вгинів та відводів.
- Для полегшення перевірок і техобслуговування, встановіть на подавальному і на зворотньому трубопроводах відсічний клапан.

- Перш ніж монтувати циркуляційний насос, ретельно промийте установку лише водою, нагрітою до температури 80°C. Потім повністю спорожніть установку з метою видалення будь-яких шкідливих речовин.
- Не допускайте додання до води добавок, що містять вуглеводень або ароматизатори. Якщо є необхідність додання протизамерзаючої рідини, радимо не перевищувати її концентрації 30%.
- У випадку ізоляції (термоізоляції), користуйтесь спеціальним комплектом (якщо він входить в постачання), і переконайтесь у тому, що отвори зливу конденсата з корпуса двигуна є відкритими і вільними від засмічення.
- При техобслуговуванні завжди використовуйте комплект нових прокладок.



**Забороняється ізолювати пристрій електронного керування.**


#### 8.2.1 Положення інтерфейсу користувача в установках

Інтерфейс користувача можна розмістити в трьох різних положеннях, повертаючи корпус мотора на 90°.

Ступінь захисту IPX5 гарантується тільки тоді, коли отвір для зливу спрямований вниз; в іншому випадку, при повороті корпусу двигуна втрачається ступінь захисту IPX5.



**Зверніть увагу на різницю між температурою навколошнього середовища та температурою рідини: якщо температура навколошнього середовища вища, ніж температура рідини, існує ризик конденсації, яку можна зливати лише тоді, коли отвір для зливу в корпусі двигуна спрямований вниз.**



Малюнок 4: Розміщення інтерфейсу користувача

### 8.3 Обертання інтерфейсу користувача

У випадку монтажу на горизонтальні труби, необхідно повернути інтерфейс з відповідним електронним пристроям на 90 градусів для того, щоб зберегти ступінь захисту IP і забезпечити користувачеві зручніший доступ до графічного інтерфейсу.




**Перш ніж здійснити обертання циркуляційного насоса, переконайтесь, що він був повністю спорожнений.**

Для обертання циркуляційного насоса EVOSTA2, EVOSTA3 виконайте наступні дії:

1. Зніміть 4 кріпильні гвинти головки насоса.
2. Поверніть на 90 градусів корпус двигуна разом з пристроєм електронного контролю за годинною або проти годинної стрілки в залежності від необхідності.
3. Поверніть на місце і загвинтіть 4 кріпильних гвинта голівки насоса.



**Пристрій електронного керування повинен завжди залишатися в вертикальному положенні!**



Малюнок 5: Зміна положення інтерфейсу користувача



#### УВАГА

Гаряча вода.  
Висока температура.


#### УВАГА

Установка під тиском  
- Перш ніж зняти насос, спорожніть установку або закрійте відсічні клапани з обох боків насоса.

Перекачувана рідина може бути дуже гарячою і знаходиться під високим тиском.

### 8.4 Незворотний клапан

Якщо на установці встановлений незворотний клапан, переконайтесь, що мінімальний тиск циркуляційного насоса завжди перевищує тиск закриття клапана.

**8.5 Ізоляція корпусу насоса (лише для Evosta3)**

Малюнок 6: Ізоляція корпусу насоса

Зменшити втрату тепла в насосі EVOSTA3 можна, ізолювавши корпус насоса за допомогою ізоляючих кожухів, що постачаються разом з насосом. Див.мал.9



**Не ізоляйте електричну коробку і не накривайте панель керування**

## 9. ЕЛЕКТРИЧНІ З'ЄДНАННЯ

Електричні з'єднання повинні здійснюватися досвідченим і кваліфікованим персоналом.



**УВАГА! ЗАВЖДИ ДОТРИМУЙТЕСЯ МІСЦЕВИХ НОРМ БЕЗПЕКИ.**



Перш ніж обслуговувати будь-які електричні або механічні компоненти установки, обов'язково відключіть її від електромережі. Дочекайтесь вимкнення світлових індикаторів на панелі керування, перш ніж відкривати сам прилад. Конденсатор проміжного контуру постійного струму продовжує знаходитися під небезпечною високою напругою навіть після вимкнення напруги мережі.


Допускаються лише надійно з'єднані кабелями електричні поєднання. Прилад має бути заземлений (IEC 536 клас 1, NEC і інші відповідні стандарти).



**УСТАНОВКА ПОВИННА БУТИ ПРАВИЛЬНО І БЕЗПЕЧНО ЗАЗЕМЛЕНА!**








Радимо встановити для захисту установки диференційний вимикач з відповідними характеристиками типу: клас А з регульованим струмом витоку, селективний.  
Автоматичний диференційний вимикач має бути помічений такими символами:



- Циркуляційний насос не потребує жодного зовнішнього захисту двигуна
- Перевірте, що напруга і частота живлення відповідають значенням, вказаним на паспортній табличці циркуляційного насоса.

## 9.1 Підключення живлення

## EVOSTA3

Фаза	1	2	3
Дія	Відкрутити гайку кабельного затиску і вилучити клемну колодку зі з'єднувача, звільнивши його від бокових зажимів.	Повернути клемну колодку на 180°	Надягти гайку і з'єднувач на кабель. Зачистити проводи, як зазначено на малюнку. Під'єднати проводи до клемної колодки, дотримуючися фази, нейтралі і заземлення.
Ілюстрація			
Фаза	4	5	
Дія	Вставити під'єднану клемну колодку до кабельного затиску, заблокувавши її за допомогою бокових зажимів. Затягнути стопорну гайку.	Під'єднати з'єднувач з проводами до насосу, затиснувши його за допомогою заднього гака.	
Ілюстрація			

Таблиця 4: Монтаж з'єднувача Evosta3

## EVOSTA2

Фаза	1	2	3
Дія	Відкрутити гайку кабельного затиску і вилучити клемну колодку зі з'єднувача.	Зняти кріпильний гвинт	Надягти гайку і з'єднувач на кабель. Зачистити проводи, як зазначено на малюнку. Під'єднати проводи до клемної колодки, дотримуючися фази, нейтралі і заземлення.
Ілюстрація			
Фаза	4	5	
Дія	Вставити під'єднану клемну колодку до кабельного затиску. Затягнути стопорну гайку.	Під'єднати з'єднувач з проводами і загвинтити кріпильний гвинт.	
Ілюстрація			

Таблиця 5: Монтаж з'єднувача Evosta2

## 10. ЗАПУСК



Всі операції запуску повинні виконуватися з закритою кришкою панелі керування EVOSTA2, EVOSTA3!

Запустіть систему лише після підключення всіх електричних і гідравлічних з'єднань.

Запобігайте експлуатації циркуляційного насоса за відсутності води в системі.




Рідина, що знаходиться в установці, може бути не лише гарячою і знаходитися під тиском, але також у вигляді пари. НЕБЕЗПЕКА ОПІКІВ!

Небезпечно доторкатися до циркуляційного насоса. НЕБЕЗПЕКА ОПІКІВ!

Після підключення всіх електричних і гідравлічних з'єднань, наповніть установку водою і, за необхідності, гліколем (максимальний вміст гліколю зазначений в розд. 4) і ввімкніть систему.

Після запуску установки можна внести змін до режиму її роботи для кращої адаптації до потреб системи.

## 10.1 Випуск газів з насоса



Малюнок 7: Випуск газів з насоса




**Не забудьте випустити повітря з насосу, перш ніж його запустити!**

**Насос не повинен працювати всуху.**

## 10.2 Автоматичний випуск газів

Автоматичний випуск газів відбувається лише в насосі Evosta3. Натисніть протягом 3" кнопку режиму Mode для ввімкнення цієї функції: 1 хвилина на максимальній швидкості з наступним переходом до заданого режиму.



Малюнок 8: Автоматичний випуск газів з насоса

## 11. ФУНКЦІЇ


### 11.1 Режими регулювання

Циркуляційні насоси EVOSTA2, EVOSTA3 дозволяють здійснити такі режими регулювання в залежності від потреб установки:

- Регулювання за пропорційного диференційного тиску в залежності від присутнього в установці потоку.
- Регулювання за постійного диференційного тиску.
- Регулювання за постійної кривої ( постійна кількість обертів).

Режим регулювання можна налаштувати за допомогою панелі керування EVOSTA2, EVOSTA3.

### 11.1.1 Регулювання за пропорційного диференційного тиску




У цьому режимі регулювання диференційний тиск знижується або підвищується відповідно до збільшення або зменшення потреб необхідної води.

Регулювання рекомендується для:

- Систем опалення і кондиціонування зі значими втратами навантаження
- Sistemi a due tubi con valvole termostatiche e prevalenza  $\geq 4$  m
- Установок з вторинним регулятором диференційного тиску
- Первинних контурів з великими втратами навантаження
- Систем рециркуляції побутової води з термостатичними клапанами на стояку



### Регулювання за пропорційного диференційного тиску – Просунуте Меню



Тримаючи натисненою кнопку Mode протягом 20", виконується перехід до Просунутого Меню з можливістю вибору 6 кривих пропорційного диференційного тиску



### 11.1.2 Регулювання за постійного диференційного тиску





У цьому режимі регулювання диференційний тиск підтримується на постійному рівні, незалежно від потреб води.

Регулювання рекомендується для:

- Систем опалення і кондиціонування з низькими втратами навантаження
- Sistemi a due tubi con valvole termostatiche e prevalenza  $\leq 2\text{ m}$
- Однотрубних систем з термостатичними клапанами
- Установок з природною циркуляцією
- Первінних контурів з низькими втратами навантаження
- Систем рециркуляції побутової води з термостатичними клапанами на стояку

### 11.1.3 Регулювання за постійної кривої




У цьому режимі регулювання циркуляційний насос працює по характерних кривих на постійній швидкості.

Регулювання рекомендується для систем опалення і кондиціонування з постійною витратою.

## 12. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

Функції циркуляційних насосів EVOSTA2, EVOSTA3 можуть бути змінені через панель керування, розташовану на кришці пристрою електронного контролю.

### 12.1 Елементи на дисплеї



Малюнок 9: Дисплей

- 1 Підсвітлені сегменти, що вказують на тип заданої кривої
- 2 Дисплей, що вказує миттєве споживання потужності в Ватт, витрату в м<sup>3</sup>/год, висоту натиску в метрах і задану криву.
- 3 Кнопка для налаштування роботи насоса
- 4 Підсвітлені сегменти, що вказують на тип заданої кривої

### 12.2 Графічний дисплей

#### 12.2.1 Підсвітлені сегменти, що вказують на налаштування насоса

Насос має дев'ять позицій налаштування, які можна обрати за допомогою кнопки

Налаштування насоса відмічено шістьма підсвітленими сегментами на дисплеї.

#### 12.2.2 Кнопка для вибору налаштування насоса

Щоразу, за натиснення кнопки

, змінюється налаштування насоса. Весь цикл включає в себе десять натисків кнопки.

### 12.2.3 Функціонування Дисплея



Малюнок 10: ДисплейEvosta3

Циркуляційний насос Evosta3 оснащений дисплеєм, на який можуть виводитися такі значення.



Висота обраної кривої (1-2-3)

Миттєве споживання потужності в Ватт

Миттєва висота натиску в м

Миттєва витрата в  $m^3/\text{год}$

Значення виводяться на дисплей по черзі протягом 3''. По закінченні циклу візуалізації дисплей вимикається і залишається ввімкненим лише індикатор режиму дії.

Якщо натиснути кнопку вибору протягом 10'', дисплей покаже 6 циклів візуалізації і потім перейде до режиму очікування.

Якщо знов натиснути кнопку протягом 10'', дисплей покаже інших 11 циклів візуалізації для того, щоб дати більше часу для зчитування.

## 12.2.4 Налаштування режиму роботи насоса

	EVOSTA3	EVOSTA2	
1			Низька крива пропорційного тиску, PP1
2			Проміжна крива пропорційного тиску, PP2
3			Висока крива пропорційного тиску, PP3
4			Низька крива постійного тиску, CP1
5			Проміжна крива постійного тиску, CP2
6			Висока крива постійного тиску, CP3
7			Низька постійна крива, I
8			Проміжна постійна крива, II
9			Висока постійна крива, III

Таблиця 6: Режими роботи насоса

### 13. ЗАВОДСЬКІ НАЛАШТУВАННЯ

Режим регулювання:  = Регулювання за мінімального пропорційного диференційного тиску

### 14. ТИПИ АВАРИЙНИХ СИГНАЛІВ

EVOSTA 2 / EVOSTA 3		
Код помилки / № мерехтінь	Причина	Усунення несправності
немає	1. Живлення насоса не подається належним чином	1. Відновіть живлення насоса
	2. Насос несправний	2. Замініть насос
E1 - 1 мерехтіння	Сухий хід	Перевірте систему на наявність протікання
E2 - 2 мерехтіння	Крильчатка заблокована	Розблокуйте крильчатку відповідно до наведених нижче інструкцій. Якщо несправність не усунена, замініть насос
E3 - 3 мерехтіння	Коротке замикання	Замініть насос
E4 - 4 мерехтіння	Помилка програмного забезпечення	Замініть насос
E5 - 5 мерехтіння	Електробезпека	Зачекайте 30 хвилин. Щоб знову увімкнути пристрій, дотримуйтесь наведених нижче інструкцій

Таблиця 7: Типи аварійних сигналів



#### E2 - 2 мерехтіння

У разі блокування циркулятора з кодом помилки E2 або 2 мерехтіння рекомендується виконати ручне розблокування двигуна:

1. Перед виконанням будь-яких робіт від'єднайте обладнання від мережі.
2. Закрійте запірні клапани, встановлені в системі над і під насосом, щоб запобігти випорожненню всієї системи під час виконання робіт.
3. Викрутіть латунну передню заглушку за допомогою шліцевої викрутки і зніміть її (може спостерігатися втрата води).
4. За допомогою шліцевої викрутки розміром 0,5x3мм поверніть приводний вал, розташований усередині отвору, доки він не буде вільно обертатися.
5. Закрутіть передню латунну заглушку назад.
6. Відкрийте запірні клапани системи над та під насосом.
7. Під'єднайте пристрій до мережі.
8. Якщо операцію виконано успішно, насос більше не показуватиме помилку та відновить нормальну роботу.



#### E5 - 5 мерехтіння

Ця помилка може бути викликана несподіваним електричним перенавантаженням або іншим збоєм апаратного забезпечення плати. В результаті насос не працюватиме, і необхідно виконати такі дії: Залиште насос підключеним до лінії живлення та зачекайте 30 хвилин для автоматичного відновлення. У разі продовження помилки рекомендується замінити насос.

### 15. МОНТАЖ - EVOSTA2 SOL




Перш ніж обслуговувати будь-які електричні або механічні компоненти установки, обов'язково відключіть її від електромережі. Дочекайтесь вимкнення світлових індикаторів на панелі керування перш ніж відкривати сам прилад. Конденсатор проміжного контуру постійного струму продовжує знаходитися під небезпечно високою напругою навіть після вимкнення напруги мережі.

Допускаються лише надійно з'єднані кабелями електричні поєднання. Прилад має бути заземлений (IEC 536 клас 1, NEC і інші відповідні стандарти).



Перевірте, що зазначені на паспортній табличці циркуляційного насоса EVOSTA2 SOL напруга і частота відповідають цим показникам в мережі живлення.

### 15.1 Монтаж механічної частини обладнання



Малюнок 11: Монтаж EVOSTA2 SOL

Стрілки на корпусі насоса вказують на напрямок руху потоку рідини через насос. Див. рис. 1, поз. А.

1. Встановіть дві прокладки при встановленні насоса у трубопроводі. Див. рис. 1, поз. В.

2. Встановіть насос так, щоб вал електродвигуна знаходився в горизонтальному положенні. Див. рис. 1, поз. С.


3. Затягніть фітинги.

### 15.2 Розміщення інтерфейсу користувача



Встановіть циркуляційний насос EVOSTA2 SOL таким чином, щоб вал двигуна завжди знаходився в горизонтальному положенні.

Встановіть пристрій електронного керування в вертикальне положення.



Малюнок 12: Порядок монтажу

- Циркуляційний насос можна встановити на установках опалення і кондиціонування як на подавальному, так і на зворотному трубопроводі; стрілка на корпусі насоса вказує напрямок потоку.
- По можливості, встановіть циркуляційний насос над мінімальним рівнем котла і якомога далі від колін, вигинів та відводів.
- Для полегшення перевірок і техобслуговування, встановіть на подавальному і на зворотньому трубопроводах відсічний клапан.

- Перш ніж монтувати циркуляційний насос, ретельно промийте установку лише водою, нагрітою до температури 80°C. Потім повністю спорожніть установку з метою видалення будь-яких шкідливих речовин.
- Не допускайте додання до води добавок, що містять вуглеводень або ароматизатори. Якщо є необхідність додання протизамерзаючої рідини, радимо не перевищувати її концентрації 30%.
- У випадку ізоляції (термоізоляції), користуйтеся спеціальним комплектом (якщо він входить в постачання), і переконайтесь у тому, що отвори зливу конденсата з корпуса двигуна є відкритими і вільними від засмічення.
- При техобслуговуванні завжди використовуйте комплект нових прокладок.



**Забороняється ізолювати пристрій електронного керування.**


#### 15.2.1 Положення інтерфейсу користувача в установках

Інтерфейс користувача можна розмістити в трьох різних положеннях, повертаючи корпус мотора на 90°.

Ступінь захисту IPX5 гарантується тільки тоді, коли отвір для зливу спрямований вниз; в іншому випадку, при повороті корпусу двигуна втрачається ступінь захисту IPX5.



**Зверніть увагу на різницю між температурою навколошнього середовища та температурою рідини: якщо температура навколошнього середовища вища, ніж температура рідини, існує ризик конденсації, яку можна зливати лише тоді, коли отвір для зливу в корпусі двигуна спрямований вниз.**



Малюнок 13: Розміщення інтерфейсу користувача

#### 15.3 Обертання інтерфейсу користувача

У випадку монтажу на горизонтальні труби, необхідно повернути інтерфейс з відповідним електронним пристроєм на 90 градусів для того, щоб зберегти ступінь захисту IP і забезпечити користувачеві зручніший доступ до графічного інтерфейсу.




**Перш ніж здійснити обертання циркуляційного насоса, переконайтесь, що він був повністю спорожнений.**

Для обертання циркуляційного насоса EVOSTA2 SOL виконайте наступні дії:

1. Зніміть 4 кріпильні гвинти головки насоса.
2. Поверніть на 90 градусів корпус двигуна разом з пристроєм електронного контролю за годинною або проти годинної стрілки в залежності від необхідності.
3. Поверніть на місце і загвинтіть 4 кріпильних гвинти головки насоса.



Пристрій електронного керування повинен завжди залишатися в вертикальному положенні!



Малюнок 14: Зміна положення інтерфейсу користувача



#### УВАГА

Гаряча вода.  
Висока температура.

#### УВАГА

##### Установка під тиском

- Перш ніж зняти насос, спорожніть установку або закрійте відсічні клапани з обох боків насоса. Перекачувана рідина може бути дуже гарячою і знаходиться під високим тиском.

#### 15.4 Незворотний клапан

Якщо на установці встановлений незворотний клапан, переконайтесь, що мінімальний тиск циркуляційного насоса завжди перевищує тиск закриття клапана.

### 16. ЕЛЕКТРИЧНІ З'ЄДНАННЯ

Електричні з'єднання повинні здійснюватися досвідченим і кваліфікованим персоналом.



**УВАГА! ЗАВЖДИ ДОТРИМУЙТЕСЯ МІСЦЕВИХ НОРМ БЕЗПЕКИ.**



Перш ніж обслуговувати будь-які електричні або механічні компоненти установки, обов'язково відключіть її від електромережі. Дочекайтесь вимкнення світлових індикаторів на панелі керування, перш ніж відкривати сам прилад. Конденсатор проміжного контуру постійного струму продовжує знаходитися під небезпечно високою напругою навіть після вимкнення напруги мережі.


Допускаються лише надійно з'єднані кабелями електричні поєднання. Прилад має бути заземлений (IEC 536 клас 1, NEC і інші відповідні стандарти).



**УСТАНОВКА ПОВИННА БУТИ ПРАВИЛЬНО І БЕЗПЕЧНО ЗАЗЕМЛЕНА!**




Радимо встановити для захисту установки диференційний вимикач з відповідними характеристиками типу: клас А з регульованим струмом витоку, селективний. Автоматичний диференційний вимикач має бути помічений такими символами:




- Циркуляційний насос не потребує жодного зовнішнього захисту двигуна
- Перевірте, що напруга і частота живлення відповідають значенням, вказаним на паспортній табличці циркуляційного насоса.

### 16.1 Підключення живлення

Див. Характеристики сигналу PWM у розд. 21.



Під'єднайте конектор до насосу.



- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 1. PWM Input        | = Brown/Marrone |
| 2. Signal Reference | = Blue/Celeste  |
| 3. PWM Output       | = Nero/Black    |

Малюнок 15

### 17. ЗАПУСК



**Всі операції запуску повинні виконуватися з закритою кришкою панелі керування EVOSTA2 SOL!**  
**Запустіть систему лише після підключення всіх електричних і гідравлічних з'єднань.**  
**Запобігайте експлуатації циркуляційного насоса за відсутності води в системі.**




**Рідина, що знаходиться в установці, може бути не лише гарячою і знаходиться під тиском, але також у вигляді пари. НЕБЕЗПЕКА ОПІКІВ!**

**Небезпечно доторкатися до циркуляційного насоса. НЕБЕЗПЕКА ОПІКІВ!**

Після підключення всіх електричних і гідравлічних з'єднань, наповніть установку водою і, за необхідності, гліколем (максимальний вміст гліколю зазначений в розд. 4) і ввімкніть систему.

Після запуску установки можна внести зміни до режиму її роботи для кращої адаптації до потреб системи.

## 17.1 Випуск газів з насоса



Малюнок 16: Випуск газів з насоса



Не забудьте випустити повітря з насосу, перш ніж його запустити!

Насос не повинен працювати всуху.

## 18. ФУНКІЇ



### 18.1 Режими регулювання

Циркуляційні насоси EVOSTA2 SOL дозволяють здійснити такі режими регулювання в залежності від потреб установки:

- Регулювання за пропорційного диференційного тиску в залежності від присутнього в установці потоку.
- Регулювання за постійної кривої (постійна кількість обертів).

Режим регулювання можна налаштувати за допомогою панелі керування EVOSTA2 SOL.

#### 18.1.1 Регулювання за пропорційного диференційного тиску




У цьому режимі регулювання диференційний тиск знижується або підвищується відповідно до збільшення або зменшення потреб необхідної води.

Регулювання рекомендується для:

- Систем опалення і кондиціонування зі значними втратами навантаження
- Sistemi a due tubi con valvole termostatiche e prevalenza  $\geq 4$  m
- Установок з вторинним регулятором диференційного тиску
- Первинних контурів з великими втратами навантаження
- Систем рециркуляції побутової води з термостатичними клапанами на стояку

### 18.1.2 Регулювання за постійної кривої




У цьому режимі регулювання циркуляційний насос працює по характерних кривих на постійній швидкості.

Регулювання рекомендується для систем опалення і кондиціонування з постійною витратою.

## 19. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

Функції циркуляційних насосів EVOSTA2 SOL можуть бути змінені через панель керування, розташовану на кришці пристрою електронного контролю.

### 19.1 Елементи на дисплей



Малюнок 17: Дисплей

- 1 Кнопка для налаштування роботи насоса
- 2 Підсвітлені сегменти, що вказують на тип заданої кривої
- 3 Підсвітлені сегменти, що вказують на тип заданої кривої

## 19.2 Налаштування режиму роботи насоса

	EVOSTA2 SOL	
1		Низька крива пропорційного тиску, PP1
2		Проміжна крива пропорційного тиску, PP2
3		Висока крива пропорційного тиску, PP3
4		Постійна крива, швидкість I
5		Постійна крива, швидкість II
6		Постійна крива, швидкість III
7		Постійна крива, швидкість IV
8		Постійна крива, швидкість V
9		Постійна крива, швидкість VI

Таблиця 8: Режими роботи насоса

## 20. ЗАВОДСЬКІ НАЛАШТУВАННЯ

Режим регулювання: = Регулювання за мінімального пропорційного диференційного тиску

## 21. СИГНАЛ PWM

### 21.1 Сигнал PWM на вході

Профіль сигналу PWM на вході версії СОНЯЧНОГО

Неактивний рівень: 0В

Активний рівень: 5В-15В


Мінімальний струм активного рівня: 5mA

Частота: 100 Гц – 5 кГц

Клас ізоляції: Клас 2

Клас ЕСР: Відповідає IEC 61000-4-2 (ECP)

Робоча зона	Робочий цикл PWM
Режим очікування	<5%
Площа гістерезису	≥5% / <9%
Мінімальне задане значення	≥9% / <16%
Перемінне задане значення	≥16% / <90%
Максимальне задане значення	>90% / ≤100%



### 21.2 Сигнал PWM на виході

Тип: Відкритий колектор В

Частота: 5В-15В

Максимальний струм на транзисторі на виході: 50 mA

Максимальна потужність на резисторі на виході: 125 мВт


Максимальна потужність на зенері на виході 36 В: 300 мВт

Частота: 75 Гц +/- 2%


Клас ізоляції: Клас 2

Клас ЕСР: Відповідає IEC 61000-4-2 (ECP)

Робоча зона	Робочий цикл PWM
Працюючий насос	1%-70%
Помилка 1 робота всуху	75%
Помилка 2 заклиниений ротор	80%
Помилка 3 коротке замикання	85%
Внутрішня помилка	90%
Режим очікування (СТОП) сигналу PWM	95%



## 21.3 Схема для довідки



## 22. ТИПИ АВАРІЙНИХ СИГНАЛІВ

EVOSTA 2 SOL

Код помилки / № мерехтінь	Причина	Усунення несправності
немає	1. Живлення насоса не подається належним чином 2. Насос несправний	1. Відновіть живлення насоса 2. Замініть насос
E1 - 1 мерехтіння	Сухий хід	Перевірте систему на наявність протікання
E2 - 2 мерехтіння	Крильчатка заблокована	Розблокуйте крильчатку відповідно до наведених нижче інструкцій. Якщо неправність не усунена, замініть насос
E3 - 3 мерехтіння	Коротке замикання	Замініть насос
E4 - 4 мерехтіння	Помилка програмного забезпечення	Замініть насос
E5 - 5 мерехтіння	Електробезпека	Зачекайте 30 хвилин. Щоб знову увімкнути пристрій, дотримуйтесь наведених нижче інструкцій

Таблиця 9: Типи аварійних сигналів

**E2 - 2 мерехтіння**

У разі блокування циркулятора з кодом помилки E2 або 2 мерехтіння рекомендується виконати ручне розблокування двигуна:

- Перед виконанням будь-яких робіт від'єднайте обладнання від мережі.
- Закрійте запірні клапани, встановлені в системі над і під насосом, щоб запобігти випорожненню всієї системи під час виконання робіт.
- Викрутіть латунну передню заглушку за допомогою шліцевої викрутки і зніміть її (може спостерігатися втрата води).
- За допомогою шліцевої викрутки розміром 0,5x3мм поверніть приводний вал, розташований усередині отвору, доки він не буде вільно обертатися.
- Закрутіть передню латунну заглушку назад.
- Відкрийте запірні клапани системи над та під насосом.
- Під'єднайте пристрій до мережі.

8. Якщо операцію виконано успішно, насос більше не показуватиме помилку та відновить нормальну роботу.



### E5 - 5 мерехтіння

Ця помилка може бути викликана несподіваним електричним перенавантаженням або іншим збоєм апаратного забезпечення плати. В результаті насос не працюватиме, і необхідно виконати такі дії: Залиште насос підключеним до лінії живлення та зачекайте 30 хвилин для автоматичного відновлення. У разі продовження помилки рекомендується замінити насос.

## 23. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ



Не дозволяється проводити чищення і обслуговування дітям (до 8 років) без нагляду досвідченого дорослого. Перед початком будь-яких операцій в системі або пошуком несправностей необхідно відключити насос від електромережі (витягнути вилку з розетки електрооживлення) і прочитати інструкцію з експлуатації і техобслуговування.

## 24. УТИЛІЗАЦІЯ



Цей прилад або його деталі підлягають утилізації з дотриманням вимог щодо екології та у відповідності з місцевими нормами щодо захисту навколошнього середовища; Використовуйте місцеві державні або приватні системи збору відходів.

### Інформація

Часті запитання (FAQ) щодо директиви з екодизайну 2009/125/CE, яка встановлює рамки для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів і її виконавчих регламентів: [http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-design/guidance/files/20110429\\_faq\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-design/guidance/files/20110429_faq_en.pdf)

Основні принципи, що супроводжують регламенти комісії з застосування директиви з екодизайну: [http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/legislation\\_en.htm](http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/legislation_en.htm) - див. циркуляційні насоси

**SISUKORD**

<b>1. KASUTUSJUHEND .....</b>	<b>692</b>
<b>2. ÜLDIST .....</b>	<b>692</b>
2.1 Turvalisus .....	692
2.2 Vastutus .....	692
2.3 Erihoiatused .....	693
<b>3. TOOTE KIRJELDUS .....</b>	<b>693</b>
<b>4. PUMBATAVAD VEDELIKUD .....</b>	<b>694</b>
<b>5. KASUTUSVALDKONNAD .....</b>	<b>694</b>
<b>6. TEHNILISED ANDMED .....</b>	<b>694</b>
<b>7. KÄSITLEMINE .....</b>	<b>695</b>
7.1 Ladustamine .....	695
7.2 Transport .....	695
7.3 Kaal .....	695
<b>8. PAIGALDAMINE - EVOSTA2, EVOSTA3 .....</b>	<b>695</b>
8.1 Mehaaniline paigaldus .....	696
8.2 Kasutajaliidese asendid .....	696
8.3 Kasutajaliidese pööramine .....	698
8.4 Tagasilöögiklapp .....	698
8.5 Pumba korpusa soojustamine (Ainult kui on Evosta3) .....	699
<b>9. ELEKTRIÜHENDUSED .....</b>	<b>700</b>
9.1 Toitega ühendamine .....	701
<b>10. KÄIVITAMINE .....</b>	<b>703</b>
10.1 Pumba degaseerimine .....	703
10.2 Automaatne degaseerimine .....	704
<b>11. OTSTARVE .....</b>	<b>704</b>
11.1 Režiimid .....	704
11.1.1 Proportsionaalne röhkude vahe reguleerimine .....	704
11.1.2 Režiim, kus röhkude vahe püsib samana .....	705
11.1.3 Ühesuguse tunnuskõveraga režiim .....	706
<b>12. KONTROLLPANEEL .....</b>	<b>706</b>
12.1 Kuva elemendid .....	706
12.2 Kontrollpaneeli kuva .....	707
<b>13. TEHASE SEADED .....</b>	<b>709</b>
<b>14. VEATEATED .....</b>	<b>709</b>
<b>15. PAIGALDAMINE - EVOSTA2 SOL .....</b>	<b>709</b>
15.1 Mehaaniline paigaldus .....	710
15.2 Kasutajaliidese asendid .....	710
15.3 Kasutajaliidese pööramine .....	712
15.4 Tagasilöögiklapp .....	712
<b>16. ELEKTRIÜHENDUSED .....</b>	<b>713</b>
16.1 Toitega ühendamine .....	713
<b>17. KÄIVITAMINE .....</b>	<b>714</b>
17.1 Pumba degaseerimine .....	714
<b>18. OTSTARVE .....</b>	<b>714</b>
18.1 Režiimid .....	714
18.1.1 Proportsionaalne röhkude vahe reguleerimine .....	715
18.1.2 Ühesuguse tunnuskõveraga režiim .....	715
<b>19. KONTROLLPANEEL .....</b>	<b>716</b>
19.1 Kuva elemendid .....	716
19.2 Pumba töörežiimi seaded .....	717
<b>20. TEHASE SEADED .....</b>	<b>718</b>
<b>21. PWM SIGNAAL .....</b>	<b>718</b>
21.1 PWM sisendsignaal .....	718
21.2 PWM väljundsignaal .....	718
21.3 Võrdlusskeem .....	719
<b>22. VEATEATED .....</b>	<b>719</b>
<b>23. KÖRVALDAMINE .....</b>	<b>720</b>
<b>24. KÖRVALDAMINE .....</b>	<b>720</b>
<b>25. MÖÖDUD .....</b>	<b>750</b>
<b>26. JÕUDLUSE KÖVERAD .....</b>	<b>753</b>

**SISUKORD JOONIS**

Joonis 1: Pumbatavad vedelikud, hoiatused ja töötigimused .....	693
Joonis 2 EVOSTA2 või EVOSTA3 paigaldamine .....	696
Joonis 3: Paigaldamise koht .....	696
Joonis 4: Kasutajaliidese asendid .....	697
Joonis 5: Kasutajaliidese asendi muutmine .....	698
Joonis 6: Pumba korpuse soojustamine .....	699
Joonis 7: Pumba õhutustumine .....	703
Joonis 8: Pumba automaatne õhutustumine .....	704
Joonis 9: Kuva .....	706
Joonis 10: Evosta3 kuva .....	707
Joonis 11 EVOSTA2 SOL paigaldamine .....	710
Joonis 12: Paigaldamise koht .....	710
Joonis 13: Kasutajaliidese asendid .....	711
Joonis 14: Kasutajaliidese asendi muutmine .....	712
Joonis 15 .....	713
Joonis 16: Pumba õhutustumine .....	714
Joonis 18: Kuva .....	716

**SISUKORD TABEL**

Tabel 1: Otstarve ja funktsionaalsus .....	693
Tabel 2: Tehnilised andmed .....	694
Tabel 3: Maksimaalne pumpamiskõrgus ( $H_{max}$ ) ja maksimaalne voolukiirus ( $Q_{max}$ ) tsirkulatsioonipumpadel EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL .....	695
Tabel 4: Evosta3 konnektori paigaldamine .....	701
Tabel 5: Evosta2konnektori paigaldamine .....	702
Tabel 6: Pumba töörežiimid .....	708
Tabel 7: Veateated .....	709
Tabel 8: Pumba töörežiimid .....	717
Tabel 9: Veateated .....	719

## 1. KASUTUSJUHEND

Frontispissi peal on märgitud käesolev kasutusjuhendi versioon formaadis **Vn.x**. See versioon osutab, et kasutusjuhend kehtib kõikidele seadme **n.y** tarkvara versioonidele. Näiteks: V3.0 kehtib kõikide tarkvarade puhul: 3.y.

Selles kasutusjuhendis kasutatakse ohtlike olukordade tähistamiseks järgmisi sümboleid.



**Üldine ohuolukord.** Järgnevate ettevaatusabinõude eiramise võib põhjustada kahju inimestele või asjadele.



**Elektrilöögi oht.** Järgnevate ettevaatusabinõude eiramise võib tekitada põhjustada tõsist ohtu inimeste ohutusele.

## 2. ÜLDIST



**Enne paigaldama asumist lugege see kasutusjuhend hoolega läbi.**

Paigaldada tohivad kompetentsed ja kvalifitseeritud töötajad, kes vastavad asjakohaste standardite tehnilikutele nõuetele. Kvalifitseeritud personali all peetakse silmas töötajaid, kelle hariduse, kogemuse ja väljaõppe, samuti teadmised asjakohastest ettekirjutustest ja tööolukorras õnnetuste ennetamisest on heaks kiitnud seadme ohutuse eest vastutajad. Need töötajad on volitatud tegema mis tahes vajalikke toiminguid ning nad on teadlikud igasugustest ohtudest ja võimelised neid ennetama (IEC 364 tehniline personali definitsioon).

Üle 8-aastased lapsed ja vähenenud kehaliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikud, või inimesed, kes ei ole kunagi toodet kasutanud või ei tunne seda, ei tohi seadet ilma järelevalveta või ilma seadme ohatu kasutamise kohta käivate juhiste saamist ja seotud ohtude mõistmist kasutada. Lapsed ei tohi seadmega mängida.



**Kontrollige, et toode ei ole transportimise või ladustamise käigus saanud kahjustada. Kontrollige, kas ümbbris on terve ja heas korras.**

### 2.1 Turvalisus

Seadet võib kasutada ainult siis, kui elektrisüsteem vastab kõigile seadme paigaldusriigis kehtivatele ohutusnõuetele.

### 2.2 Vastutus

Valmistaja ei vastuta masina toimimise eest või selle tekitatud kahju eest, kui masin on valesti paigaldatud, seda on muudetud või kasutatud valedes tingimustes või vastuolus muude juhistega, mis on selles kasutusjuhendis ära toodud.

## 2.3 Erihoiatused



Enne seadme elektriliste või mehaaniliste osade hooldamist, lülitage alati toide välja. Enne seadme avamist oodake kontrollpaneeli tulede kustumist. Vahesageduslülitustega kondensaator jäääb mönoks ajaks peale toite väljalülitamist ohtliku pingi alla.

Lubatud on ainult kindlate kaablitega elektriühendused. Seade peab olema maandatud (IEC 536 klass 1, NEC ja teised asjasse puutuvad standardid).




Ka peale mootori seiskamist võivad põhiklemmid ja mootori klemmid olla ohtliku pingi all.



Kui toitekaabel on kahjustatud, siis peab selle välja vahetama tehniline tugi või selleks kvalifitseeritud isik, et vältistada igasugune risk.

## 3. TOOTE KIRJELDUS



Joonis 1: Pumbatavad vedelikud, hoiatused ja töötungimused

Seeria EVOSTA2, EVOSTA3 ja EVOSTA2 SOL pumbad moodustavad koos täieliku tsirkulatsioonipumpade valiku.

See paigaldus- ja kasutusjuhend kehtib mudelitele EVOSTA2, EVOSTA3 ja EVOSTA2 SOL. Mudeli nimi on kirjas pakendil ja tunnussildil.

Allpool olevas tabelis on välja toodud EVOSTA2, EVOSTA3 ja EVOSTA2 SOL mudelite sisseehitatud funktsionid ja omadused

Funktsionid/omadused	EVOSTA2	EVOSTA3	EVOSTA2 SOL
Proportsionaalne surve	●	●	●
Konstantne surve	●	●	●
Konstantne karakteristik	●	●	
Kaitse kuivkäigu eest		●	
Automaatne degaseerimine		●	

Tabel 1: Otstarve ja funktsionaalsus

#### 4. PUMBATAVAD VEDELIKUD

Pumbatav vedelik peab olema puhas, vaba tahketest aineosakestest ja mineraalölidest, mitteviskoosne, keemiliselt neutraalne, vee sarnaste omadustega (glükooli maksimaalselt 30%, 50% EVOSTA2 SOL).

#### 5. KASUTUSVALDKONNAD

Seeria **EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL** tsirkulatsioonipumpades on integreeritud võimalus reguleerida rõhku nii, et see vastaks konkreetse süsteemi vajadustele. Seetõttu hoitakse märkimisväärselt kokku elektrit, on võimalik paremini kontrollida seadet ja vähendada müra.

Tsirkulatsioonipumbad **EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL** on ette nähtud selleks, et hoida ringluses:

- vett kütte- ja kliimaseadmetes;
- vett tööstuslikes hüdrosüsteemides;
- majapidamisvett **ainult need mudelid, millel pronksjas korpus.**

Tsirkulatsioonipumbad **EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL** on kaitstud järgmiste olukordade vastu:

- Ülekoormus
- Faasi puudumine
- Ülekuumenenemine
- Üle- ja alapinge


#### 6. TEHNILISED ANDMED

Toitepinge	1x230 V (+/-10%), 50/60 Hz	
Neeldunud energia	Vaadake elektrisüsteemi andmesildilt	
Maksimaalne voolutugevus	Vaadake elektrisüsteemi andmesildilt	
Kaitseaste	IPX5	
Kaitseklass	F	
TF klass	TF 110	
Mootori kaitse	Välaine mootorikaitse ei ole soovitatav	
Maksimaalne ümbritsev temperatuur	40 °C	60°C EVOSTA2 SOL
Vedeliku temperatuur	-10 °C ÷ 110 °C	-10 °C ÷ 130 °C EVOSTA2 SOL
Vooluhulk	Vt tabel 3	
Pumpamiskõrgus	Vt tabel 3	
Maksimaalne töosurve	1,0 Mpa – 10 bar	
Minimaalne töosurve	0,1 Mpa – 1 bar	
Lpa [dB(A)]	≤ 43	

Tabel 2: Tehnilised andmed

#### Üldnimetuste indeks (näiteks)

Seeria nimi  
Päikese  
Maksimaalne pumpamiskõrgus (dm)  
Teljevahe (mm)  
 $\frac{1}{2}$ " = keermestatud avad 1"  $\frac{1}{2}$ "  
= keermestatud avad 1"  
Standard (ei ole viidet) = keermestatud avad 1"  $\frac{1}{2}$ "  
 $\frac{1}{2}"$  = keermestatud avad 1"  
X = keermestatud avad 2"



EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL	Hmax [m]	Qmax [ $m^3/h$ ]
EVOSTA2 40-70/xxx M230/50-60	6,9	3,6
EVOSTA2 80/xxx M230/50-60	8	4,2
EVOSTA3 40/xxx M230/50-60	4	2,9
EVOSTA3 60/xxx M230/50-60	6	3,6
EVOSTA3 80/xxx M230/50-60	8	4,2
EVOSTA2 75/xxx SOL	7,5	4
EVOSTA2 105/xxx SOL	10,5	3,6
EVOSTA2 145/xxx SOL	14,5	3,6

Tabel 3: Maksimaalne pumpamiskõrgus (Hmax) ja maksimaalne voolukiirus (Qmax) tsirkulatsioonipumpadel EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL

## 7. KÄSITLEMINE

### 7.1 Ladustamine

Kõiki tsirkulatsioonipumpasid tuleb ladustada siseruumides, mis on vee eest kaitstud, kus õhuniiskus on soovitatavalt stabilne ja kus ei ole vibratsiooni ega tolmu. Pumpasid müükse originaalkastis, millesse nad peavad ka paigaldamiseni jäääma. Kui see enam nii ei ole, siis sulgege hoolikalt sissevoolu ja ärvoolu toru.

### 7.2 Transport

Vältige toodete ebavajalikke raputusi ja kokkupörkeid. Tsirkulatsioonipumba töstmiseks ja transportimiseks tuleks kasutada töstukeid koos vastava seeria kaubaalusega (kui on võimalik).

### 7.3 Kaal

Tsirkulatsioonipumba kogukaal on kirjas pakendi peale kleebitud etiketil.

## 8. PAIGALDAMINE - EVOSTA2, EVOSTA3


**Enne seadme elektriliste või mehaaniliste osade hooldamist, lülitage alati toide välja. Enne seadme avamist oodake kontrollpaneeli tulede kustumist. Vahesageduslülitustega kondensaator jäääb mõneks ajaks peale toite väljalülitamist ohtliku pingega alla.**

Lubatud on ainult kindlate kaablitega elektriühendused. Seade peab olema maandatud (IEC 536 klass 1, NEC ja teised asjasse puutuvad standardid).



Tuleb veenduda, et tsirkulatsioonipumba EVOSTA2, EVOSTA3 ja kohaliku elektrisüsteemi pingega ja sagedusega on omavahel vastavuses.

## 8.1 Mehaaniline paigaldus



Joonis 2 EVOSTA2 või EVOSTA3 paigaldamine

Pumba korpusel olevad nooled näitavad liikumise suunda läbi pumba. Vt joon. 1, pos. A.

1. Pumba torustikku monteerimisel paigaldage kaks tihendit. Vt joon. 1, pos. B.

2. Paigalda pump nii, et mootori vollar jääks horisontaalselt. Vt joon. 1, pos. C.


3. Pingutage liitmikke.

## 8.2 Kasutajaliidese asendid



Paigalda alati tsirkulatsioonipump EVOSTA2, EVOSTA3 nii, et mootori vollar oleks horisontaalses asendis.

Paigalda elektrooniline juhtseade vertikaalses asendis.



Joonis 3: Paigaldamise koht

- Tsirkulatsioonipumba võib paigaldada kütte- ja ventilatsioonisüsteemidele, kas sissevoolu või ärvoolutoru külge; nool pumba korpuse peal näitab vee voolusuunda.
- Paigalda tsirkulatsioonipump nii palju kui võimalik kõrgemale minimaalsest boileri tasemest ja nii kaugele kui võimalik nurkadest, küünarnukkidest ja harukarpidest.
- Et kergendada kontrolli- ja hooldustoiminguid, paigalda pump nii sisse- kui ärvoolutorule kaitseventiili.

- Enne tsirkulatsioonipumba paigaldamist, loputage süsteemi hoolikalt puhta veega temperatuuril 80 °C. Laske süsteem tühjaks voolata, et vältida mis tahes ohtlike ainete pääsemine ringlusesse.
- Veeringlusesse ei tohi sattuda lisandeid, kus on süsivesiniku või lõhnainete ühendeid. Soovitame külmumisvastast toodet, kui on vaja, lisada mitte rohkem kui 30%.
- Soojusisolatsiooni puhul kasutada vastavat isolatsionikesta (kui see on kaasa pandud) ja on vaja veenduda selles, et mootori korpu kondensaadi ärvavolu avad ei ole suletud või osaliselt blokeeritud.
- Hooldustöödel kasutage alati uute tihendite komplekti.



Ära isoleeri kunagi elektroonilist juhtseadist.


#### 8.2.1 Kasutajaliidese paigutamine süsteemidesse.

Kasutajaliidese saab paigutada kolme erinevasse asendisse, pöörates mootori korpust 90° võrra.

Kaitseaste IPX5 on tagatud ainult siis, kui tühjendusava on suunatud allapoole; vastasel juhul kaotab mootori kere pöörlemise korral kaitseastme IPX5.



Pöörake tähelepanu erinevusele toatemperatuuri ja vedeliku temperatuuri vahel: kui toatemperatuur on kõrgem kui vedeliku temperatuur, võib tekkida kondensatsiooni, mida saab väljutada ainult siis, kui mootori korpus on paigutatud nii, et väljalaskeava on allapoole.



Joonis 4: Kasutajaliidese asendid

### 8.3 Kasutajaliidese pööramine

Kui paigaldatakse horisontaalses asendis torude peale, siis on vaja elektroonilist juhtseadist koos selle peal oleva kasutajaliidesega pöörata 90 kraadi. See on vajalik, et säilitada IP kaitse astet ja teha kasutajale kasutajaliidese kasutamine mugavaks.




**Enne tsirkulatsioonipumba pööramist tuleb veenduda, et see on täielikult tühjendatud.**

Tsirkulatsioonipumba EVOSTA2, EVOSTA3 pööramiseks tuleb teha järgmisi.

1. Eemaldada tsirkulatsioonipumba pea neli kinnituskruvi.
2. Pöörake mootori korput koos elektroonilise juhtseadisega, kas kellaosuti liikumise suunas või vastassuunas, vastavalt vajadusele.
3. Pange tagasi ja keerake kinni neli kinnituskruvi, mis hoiavad tsirkulatsioonipumba pead paigal.



**Elektrooniline juhtseadis peab alati jääma vertikaalsesse asendisse!**



Joonis 5: Kasutajaliidese asendi muutmine



#### ETTEVAATUST!

Vesi on kuum.  
Kõrgendatud temperatuur.

#### ETTEVAATUST!


Torustik on surve all.

- Enne kui pump lahti võtta, tuleb torustik tühjendada või sulgeda kaitseventiilid pumba mõlemal küljel.
- Pumbatav vedelik võib olla väga kõrgel temperatuuril ja suure röhu all.

### 8.4 Tagasilöögiklapp

Kui seadmel on tagasilöögiklapp, tagage, et tsirkulatsioonipumba minimaalne rõhk oleks alati kõrgem kui rõhk, mille korral tagasilöögiklapp sulgub.

8.5 Pumba korpuse soojustamine (Ainult kui on Evosta3)



Joonis 6: Pumba korpuse soojustamine

Et vähendada pumba EVOSTA3 soojakadu, on võimalik pumba korpus isoleerida pumba kaasas olevate isolatsioonikestadega. Vt jn. 9



Ärge paigaldage soojusisolatsiooni elektrikarbi ja juhtpaneeli peale

## 9. ELEKTRIÜHENDUSED

Elektriühendused peab tegema selleks kvalifitseeritud oma ala ekspert.



### ETTEVAATUST! JÄRGIGE ALATI KOHALIKKE OHUTUSNÖUDEID.



Enne seadme elektriliste või mehaaniliste osade hooldamist, lülitage alati toide välja. Enne seadme avamist oodake kontrollpaneeli tulede kustumist. Vahesageduslülitudega kondensaator jäääb möneks ajaks peale toite väljalülitamist ohtliku pinge alla.

Lubatud on ainult kindlate kaablitega elektriühendused. Seade peab olema maandatud (IEC 536 klass 1, NEC ja teised asjasse puutuvad standardid).




### SÜSTEEM PEAB OLEMA ÕIGESTI JA KINDLALT MAANDATUD!



On soovitatav muretseda diferentsiaallüli torustiku kaitseks, mis on õigete suurusega, näiteks klass A, millel on kohandatav lekkevool, valiv.






Automaatsel diferentsiaallülitil peavad olema järgmised sümbolid:



- Tsirkulatsioonipump ei vaja välist mootorikaitset.
- Kontrolli, et toitepinge ja sagedus oleks vastavuses sellega, mis on kirjas tsirkulaarpumba tunnussildil.

## 9.1 Toitega ühendamine

## EVOSTA3

Faas	1	2	3
Tegevus	Keerake kaabliklemmide kruvi lahti ja võtke terminaliblokk pistikuühendusest välja, avades külgmised klambrid.	Keerake terminaliblokki 180°.	Pange mutter ja pistikuühendus kaabilile. Eraldage juhtmed nii nagu joonisel on näidatud. Ühendage faasi-, neutraal- ja maandusjuhtmed ühendusklemmiga.
Joonis			
Faas	4	5	
Tegevus	Asetage kaabliga ühendusklemm terminaliblokki ning sulgege külgmised klambrid. Keerake kinnitusmutter kinni.	Ühendage kaabliga pistikuühendus pumbaga, sulgedes tagumiste kinnititega.	
Joonis			

Tabel 4: Evosta3 konnektori paigaldamine

## EVOSTA2

Faas	1	2	3
Tegevus	Keerake kaabliklemmid kruvi lahti ja võtke välja terminaliblokk konnektorist.	Eemalda kinnituskruvi.	Pange mutter ja pistikuühendus kaablile. Eraldage juhtmed nii nagu joonisel on näidatud. Ühendage faasi-, neutraal- ja maandusuhtmed ühendusklemmiga.
Joonis			
Faas	4	5	
Tegevus	Asetage kaabliga ühendusklemm terminalibloikki. Keerake kinnitusmutter kinni.	Ühendage kaabliga pistikuühendus pumbaga ja kinnitage kinnituskruviga.	
Joonis			

Tabel 5: Evosta2konnektori paigaldamine

## 10. KÄIVITAMINE



Käivitamisega seotud toimingute ajal peab EVOSTA2, EVOSTA3 kontrollpaneeli kate olema kinnitatud.

Käivitage pump alles siis, kui kõik elektri- ja hüdraulikaühendused on valmis.



Tsirkulatsioonipumpa ei tohi tööle panna, kui torustikus ei ole vett.


Torustikus olev vedelik võib olla kõrge temperatuuriga ja vesi võib olla isegi aurustunud. PÕLETUSE OHT!

Tsirkulatsioonipumba puudutamine on ohtlik. PÕLETUSE OHT!

Kui kõik elektri- ja hüdraulikaühendused on tehtud, laske torustikku vesi ja vajaduse korral ka glükooli (maksimaalse glükooli protsendi leiate jaotisest 4) ning lülitage toide sisse.

Peale süsteemi käivitamist on võimalik seda hiljem ümber seadistada, et paremini kohanduda veevärgi vajadustele.

### 10.1 Pumba degaseerimine



Joonis 7: Pumba õhutustumine




Tühjendage pump vedelikust alati enne käivitamist!

Pumba ei tohi käimas hoida ilma veeta.

## 10.2 Automaatne degaseerimine

Automaatne degaseerimine toimub ainult mudeli Evosta3 puhul. Funktsiooni aktiveerimiseks vajutage kolme sekundi jooksul nuppu Mode. Pump töötab ühe minuti jooksul maksimaalselt kiiruse sel, seejärel jätkab vastavalt valitud režiimile.



Joonis 8: Pumba automaatne õhutustumine

## 11. OTSTARVE


### 11.1 Režiimid

Tsirkulatsioonipumbad EVOSTA2, EVOSTA3 võimaldavad järgnevatel viisidel kohandada seadet veevärgi vajadustele.

- Proportsionaalne röhkude vahe reguleerimine vastavalt veevärgis parajagu olevale veevoolele.
- Režiim, kus röhkude vahe püsib samana.
- Ühesuguse tunnuskõveraga režiim (fikseeritud pumba pöörded)

Režiimi saab reguleerida EVOSTA2, EVOSTA3 kontrollpaneeli abil.

#### 11.1.1 Proportsionaalne röhkude vahe reguleerimine




Selles režiimis röhkude vahe reguleerimine väheneb või suureneb vastavalt sellele, kas vajadus vee järele langeb või tõuseb.

Režiim sobib järgnevatel juhtudel.

- Kütte- ja kliimaseadmetele, kus on kõrged rõhukaod.
- Veevärgid, kus on veel kakso röhkude vahe regulaatoitr.
- Primaarahelad, kus on kõrged rõhukaod.
- Vee taaskasutussüsteemid, mille tulpadele on monteeritud termostaatlised ventiilid


### 11.1.1.1 Proportsionaalse röhkude vahe reguleerimine-menüü edasijõudnutele




Hoides all klahvi Mode 20 sekundit, avaneb Menüü edasijõudutele, kus on võimalik valida kuue kõvera vahel, et reguleerida röhkude vahet.



### 11.1.2 Režiim, kus röhkude vahe püsib samana




Selles režiimis hoitakse röhkude vahe muutumatuna sõltumata sellest, kui suur on nõudlus vee järelle.



Režiim sobib järgnevatel juhtudel.

- Kütte- ja kliimaseadmetele, kus on väikesed röhukaod.
- Ühetorulised süsteemid termostaatiliste ventiilidega
- Loomuliku ringlusega veevärgid
- Primaarahelate pumbad, kus on väikesed röhukaod.
- Vee taaskasutussüsteemid, mille tulpadele on monteeritud termostaatilised ventiilid.

### 11.1.3 Ühesuguse tunnuskõveraga režiim




Selles režiimis tsirkulatsioonipump töötab ühesuguse kalibreerimiskõveraga konstantsel kiiruse sel.

See režiim sobib kütte- ja kliimaseadmetele, kus veevool on kogu aeg sama.

## 12. KONTROLLPANEEL

Tsirkulatsioonipumpade EVOSTA2, EVOSTA3 tööd saab reguleerida elektroonilise juhtseadise peal oleva kontrollpaneeli abil.

### 12.1 Kuva elemendid



Joonis 9: Kuva

- 1 Valgustatud osad, mis näitavad valitud kõverat
- 2 Kuva, mis näitab kui palju hetkel tarbitakse võimsust vattides, voolu hulka m<sup>3</sup>/h, pumpamiskõrgust meetrites ja valitud kõverat.
- 3 Klahv pumba seadmete valimiseks.
- 4 Valgustatud osad, mis näitavad valitud kõverat.

## 12.2 Kontrollpaneeli kuva

### 12.2.1 Valgustatud osad näitavad pumba seadeid

Pumbal on üheksa seadistatavat valikut, mida saab valida nupuga . Pumba seadistatavad valikud on nähtavad kuval kuues valgustatud osas.

### 12.2.2 Nupp pumba seadistuse valimiseks

Iga kord, kui vajutate nuppu , muutub pumba seadistus. Üks tsükkel koosneb kümnest nupuvajutusest.

### 12.2.3 Kuva toimimine



Joonis 10: Evosta3 kuva

Tsirkulatsioonipumbal Evosta3 on kuva, mis on suuteline kuvama järgnevaid näitajaid.



Valitud kövera kõrgus (1-2-3)

Hetkevõimsus vattides.

Hetke pumpamiskõrgus m

Vooluhulk  $m^3/h$

Näitusid näidatakse järjestikku 3 s kaupa. Kui näitamistsükkel lõppeb, lülitub kuva välja ja põlema jäääb ainult töörežiimide LED.

Hoides nuppu 10 sekundi jooksul allavajutatuna, jäääb kuva tööle veel 6 tsükliks ja läheb peale seda ooterežiimi.

Kui nuppu uuesti 10 sekundi jooksul, jäääb kuva tööle veel 11 tsükliks, et oleks rohkem aega seda lugeda.

## 12.2.4 Pumba töörežiimi seaded

	EVOSTA3	EVOSTA2	
1			Madalaim proporsionaalse rõhuga kõver, PP1
2			Keskmine proporsionaalse rõhuga kõver, PP2
3			Kõrgeim proporsionaalse rõhuga kõver, PP3
4			Püsiva rõhuga madalaim kõver, CP1
5			Püsiva rõhuga keskmine kõver, CP2
6			Püsiva rõhuga kõrgeim kõver, CP3
7			Pidev madalaim kõver, I
8			Pidev keskmine kõver, II
9			Pidev kõrgeim kõver, III

Tabel 6: Pumba töörežiimid

### 13. TEHASE SEADED

Töörežim:  = madalam proporsionaalse rõhkude vahega režim

### 14. VEATEATED

EVOSTA 2 / EVOSTA 3		
Veakood / Vilkumiste arv	Põhjus	Lahendus
puudub	1. Pumbal ei ole korralikult toidet 2. Pump on defektne	1. Taastage pumba toide 2. Vahetage pump välja
E1 - 1 vilgutus	Kuivjooks	Kontrollige süsteemi võimalikke lekkeid
E2 - 2 vilgutust	Rootor takistatud	Vabastage rootor vastavalt alltoodud juhistele ja, kui probleem püsib, vahetage pump välja
E3 - 3 vilgutust	Lühis	Vahetage pump välja
E4 - 4 vilgutust	Tarkvara rike	Vahetage pump välja
E5 - 5 vilgutust	Elektriohutus	Oodake lähtestamiseks 30 minutit, järgige alolevaid juhiseid

Tabel 7: Veateated



#### E2 - 2 VILGUTUST

Ringluspumba takistatuse veakoodi E2 või **2 vilgutuse** puhul on soovitatav mootor käsitsi vabastada:

1. Enne mistahes tööde tegemist eemaldage seade vooluvõrgust.
2. Sulgege süsteemi paigaldatud sulgeklapid, mis asuvad pumba kohal ja all, et vältida kogu süsteemi tühjenemist töö käigus.
3. Keerake eesmine messingkork lamepea kruvikeerajaga lahti ja eemaldage see (vett võib välja lekkida).
4. Pöörake lamepea kruvikeerajaga (0,5x3 mm) avas olevat väntvölli, kuni see vabalt pöörleb.
5. Keerake eesmine messingkork tagasi.
6. Avage uesti pumba kohal ja all asuvad süsteemi sulgeklapid.
7. Ühendage seade uesti vooluvõrku.
8. Kui toiming on õnnestunud, ei näita pump enam häiret ja hakkab uesti normaalselt töötama.



#### E5 - 5 VILGUTUST

Vea põhjuseks võib olla ootamatu liigvool või muu kaardi riistvaraviga. Selle tulemusel pump ei tööta ja toimida tuleb järgmiselt: jätké pumpa toide alles ja oodake 30 minutit, kuni toimub automaatne lähtestamine. Kui viga püsib, tuleb pump välja vahetada.

### 15. PAIGALDAMINE - EVOSTA2 SOL




Enne seadme elektriliste või mehaaniliste osade hooldamist, lülitage alati toide välja. Enne seadme avamist oodake kontrollpaneeli tulede kustumist. Vahesageduslülitudega kondensaator jäääb möneks ajaks peale toite väljalülitamist ohtliku pingega alla.

Lubatud on ainult kindlate kaablitega elektrühendused. Seade peab olema maandatud (IEC 536 klass 1, NEC ja teised asjasse puutuvad standardid).



Tuleb veenduda, et tsirkulatsioonipumba EVOSTA2 SOL ja kohaliku elektrisüsteemi pingega ja sagedusega on omavahel vastavuses.

### 15.1 Mehaaniline paigaldus



Pumba korpusel olevad nooled näitavad liikumise suunda läbi pumba. Vt joon. 1, pos. A.

1. Pumba torustikku monteerimisel paigaldage kaks tihendit. Vt joon. 1, pos. B.


2. Paigaldage pump nii, et mootori völl jäeks horisontaalselt. Vt joon. 1, pos. C.

3. Pingutage liitmikke.

### 15.2 Kasutajaliidese asendid



**Paigaldage alati tsirkulatsioonipump EVOSTA2 SOL nii, et mootori völl oleks horisontaalses asendis.  
Paigaldage elektrooniline juhtseade vertikaalses asendis.**



Joonis 12: Paigaldamise koht

- Tsirkulatsioonipumba võib paigaldada kütte- ja ventilatsioonisüsteemidele, kas sissevoolu või ärvoolutoru külge; nool pumba korpuse peal näitab vee voolusuunda.
- Paigaldage tsirkulatsioonipump nii palju kui võimalik kõrgemale minimaalsest boileri tasemest ja nii kaugele kui võimalik nurkdest, künarnukkidest ja harukarpidest.
- Et kergendada kontrolli- ja hooldustoiminguid, paigaldage nii sisse- kui ärvoolutorule kaitseventiil.

- Enne tsirkulatsioonipumba paigaldamist, loputage süsteemi hoolikalt puhta veega temperatuuril 80 °C. Laske süsteem tühjaks voolata, et vältida mis tahes ohtlike ainetel pääsemise ringlusesse.
- Veeringlusesse ei tohi sattuda lisandeid, kus on süsivesiniku või lõhnainete ühendeid. Soovitame külmumisvastast toodet, kui on vaja, lisada mitte rohkem kui 30%.
- Soojusisolatsiooni puhul kasutada vastavat isolatsionikesta (kui see on kaasa pandud) ja on vaja veenduda selles, et mootori korpu kondensaadi ärvavolu avad ei ole suletud või osaliselt blokeeritud.
- Hooldustöödel kasutage alati uute tihendite komplekti.



**Ära isoleeri kunagi elektroonilist juhtseadist.**


#### 15.2.1 Kasutajaliidese paigutamine süsteemidesse

Kasutajaliidese saab paigutada kolme erinevasse asendisse, pöörates mootori korpu 90° võrra.

Kaitseaste IPX5 on tagatud ainult siis, kui tühjendusava on suunatud allapoole; vastasel juhul kaotab mootori kere pöörlemise korral kaitseastme IPX5.



**Pöörake tähelepanu erinevusele toatemperatuuri ja vedeliku temperatuuri vahel: kui toatemperatuur on kõrgem kui vedeliku temperatuur, võib tekkida kondensatsiooni, mida saab väljutada ainult siis, kui mootori korpus on paigutatud nii, et väljalaskeava on allapoole.**



Joonis 13: Kasutajaliidese asendid

### 15.3 Kasutajaliidese pööramine

Kui paigaldatakse horisontaalses asendis torude peale, siis on vaja elektroonilist juhtseadist koos selle peal oleva kasutajaliidesega pöörata 90 kraadi. See on vajalik, et säilitada IP kaitse astet ja teha kasutajale kasutajaliidese kasutamine mugavaks.




**Enne tsirkulatsioonipumba pööramist tuleb veenduda, et see on täielikult tühjendatud.**

Tsirkulatsioonipumba EVOSTA2 SOL pööramiseks tuleb teha järgmisi.

1. Eemaldada tsirkulatsioonipumba pea neli kinnituskruvi.
2. Pöörake mootori korput koos elektroonilise juhtseadisega, kas kellaosuti liikumise suunas või vastassuunas, vastavalt vajadusele.
3. Pange tagasi ja keerake kinni neli kinnituskruvi, mis hoiavad tsirkulatsioonipumba pead paigal.



**Elektrooniline juhtseadis peab alati jääma vertikaalsesse asendisse!**



Joonis 14: Kasutajaliidese asendi muutmine



#### ETTEVAATUST!

Vesi on kuum.

Kõrgendatud temperatuur.

#### ETTEVAATUST!

Torustik on surve all.

- Enne kui pump lahti võtta, tuleb torustik tühjendada või sulgeda kaitseventiilid pumba mõlemal küljel.  
Pumbatav vedelik võib olla väga kõrgel temperatuuril ja suure rõhu all.

### 15.4 Tagasilöögiklapp

Kui seadmel on tagasilöögiklapp, tagage, et tsirkulatsioonipumba minimaalne rõhk oleks alati kõrgem kui rõhk, mille korral tagasilöögiklapp sulgub.

## 16. ELEKTRIÜHENDUSED

Elektriühendused peab tegema selleks kvalifitseeritud oma ala ekspert.



### ETTEVAATUST! JÄRGIGE ALATI KOHALIKKE OHUTUSNÖUDEID.



Enne seadme elektriliste või mehaaniliste osade hooldamist, lülitage alati toide välja. Enne seadme avamist oodake kontrollpaneeli tulede kustumist. Vahesageduslülitudega kondensaator jäääb mönoks ajaks peale toite väljalülitamist ohtliku pingega alla.

Lubatud on ainult kindlate kaablitega elektriühendused. Seade peab olema maandatud (IEC 536 klass 1, NEC ja teised asjasse puutuvad standardid).



### SÜSTEEM PEAB OLEMA ÕIGESTI JA KINDLALT MAANDATUD!



On soovitatav muretseda diferentsiaallülit torustiku kaitseks, mis on õigete suurusega, näiteks klass A, millel on kohandatav lekkevool, valiv.


Automaatsel diferentsiaallülitil peavad olema järgmised sümbolid:




- Tsirkulatsioonipump ei vaja välist mootorikaitset.
- Kontrolli, et toitepinge ja sagedus oleks vastavuses sellega, mis on kirjas tsirkulaarpumba tunnussildil.

### 16.1 Toitega ühendamine

PWM-signaali omadused leiate peatükist 21.



Ühendage pistik pumba.



- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 1. PWM Input        | = Brown/Marrone |
| 2. Signal Reference | = Blue/Celeste  |
| 3. PWM Output       | = Nero/Black    |

Joonis 15

## 17. KÄIVITAMINE



Käivitamisega seotud toimingute ajal peab EVOSTA2 SOL kontrollpaneeli kate olema kinnitatud.

Käivitage pump alles siis, kui kõik elektri- ja hüdraulikaühendused on valmis.

Tsirkulatsioonipumba ei tohi tööle panna, kui torustikus ei ole vett.




Torustikus olev vedelik võib olla kõrge temperatuuriga ja vesi võib olla isegi aurustunud. PÕLETUSE OHT!

Tsirkulatsioonipumba puudutamine on ohtlik. PÕLETUSE OHT!

Kui kõik elektri- ja hüdraulikaühendused on tehtud, laske torustikku vesi ja vajaduse korral ka glükool (maksimaalse glükooli protsendi leiate jaotisest 4) ning lülitage toide sisse.

Peale süsteemi käivitamist on võimalik seda hiljem ümber seadistada, et paremini kohanduda veevärgi vajadustele.

### 17.1 Pumba degaseerimine



Joonis 16: Pumba õhutustumine



Tühjendage pump vedelikust alati enne käivitamist!

Pumba ei tohi käimas hoida ilma veeta.

## 18. OTSTARVE



### 18.1 Režiimid

Tsirkulatsioonipumbad EVOSTA2 SOL võimaldavad järgnevatel viisidel kohandada seadet veevärgi vajadustele.

- Proportsionaalne rõhkude vahe reguleerimine vastavalt veevärgis parajagu olevale veevoolele.
- Ühesuguse tunnuskõveraga režiim (fikseeritud pumba pöörded)

Režiimi saab reguleerida EVOSTA2 SOL kontrollpaneeli abil.

### 18.1.1 Proportsionaalne röhkude vahe reguleerimine





Selles režiimis röhkude vahe reguleerimine väheneb või suureneb vastavalt sellele, kas vajadus vee järel langeb või tõuseb.

Režiim sobib järgnevatel juhtudel.

- Kütte- ja kliimaseadmetele, kus on kõrged rõhukaod.
- Veevärgid, kus on veel kaksi röhkude vahe regulaatoitr.
- Primaarahelad, kus on kõrged rõhukaod.
- Vee taaskasutussüsteemid, mille tulpadele on monteeritud termostaatilised ventiilid

### 18.1.2 Ühesuguse tunnuskõveraga režiim




Selles režiimis tsirkulatsioonipump töötab ühesuguse kalibreerimiskõveraga konstantsel kiiruse sel.

See režiim sobib kütte- ja kliimaseadmetele, kus veevool on kogu aeg sama.

## 19. KONTROLLPANEEL

Tsirkulatsioonipumpade EVOSTA2 SOL tööd saab reguleerida elektroonilise juhtseadise peal oleva kontrollpaneeli abil.

### 19.1 Kuva elemendid



Joonis 17: Kuva

- 1 Klahv pumba seadmete valimiseks.
- 2 Valgustatud osad, mis näitavad valitud köverat
- 3 Valgustatud osad, mis näitavad valitud köverat.

## 19.2 Pumba töörežiimi seaded

	EVOSTA2 SOL	
1		Madalaim proporsionaalse röhuga köver, PP1
2		Keskmise proporsionaalse röhuga köver, PP2
3		Kõrgeim proporsionaalse röhuga köver, PP3
4		Constant köver, kiirus I
5		Constant köver, kiirus II
6		Constant köver, kiirus III
7		Constant köver, kiirus IV
8		Constant köver, kiirus V
9		Constant köver, kiirus VI

Tabel 8: Pumba töörežiimid

## 20. TEHASE SEADED

Töörežim:  = madalam proporsionaalse röhkude vahega režim

## 21. PWM SIGNAAL

### 21.1 PWM sisendsignaal

PWM-signaali profil PÄIKESE versiooni sisendis

**Mitteaktiivne tase:** 0V

**Aktiivne tase:** 5V-15V


**Tasemete minimaalne aktiivne vool:** 5mA

**Sagedus:** 100Hz – 5kHz

**Isolatsiooniklass:** Klass 2

**ESD klass:** vastab standardile IEC 61000-4-2 (ESD)

Tööala	PWM töötsükkel
Ooterežim	<5%
Hüstereesi piirkond	≥5% / <9%
Minimaalne seadepunkt	≥9% / <16%
Muutuja seadepunkt	≥16% / <90%
Maksimaalne seadepunkt	>90% / ≤100%



### 21.2 PWM väljundsignaal

**Tüüp:** Avatud kollektor V

**Sagedus:** 5V-15V

**Maksimaalne vool väljundtransistoril:** 50 mA

**Maksimaalne võimsus väljundtakistil:** 125 mW


**Maksimaalne võimsus väljundi Zeneris 36 V:** 300 mW

**Sagedus:** 75 Hz +/- 2%


**Isolatsiooniklass:** Klass 2

**ESD klass:** Vastab standardile IEC 61000-4-2 (ESD)

Tööala	PWM töötsükkel
Pump töötab	1%-70%
Viga 1 kuivkäik	75%
Viga 2 rootor blokeeritud	80%
Viga 3 lühis	85%
Sisemine viga	90%
Ootel (STOP) PWM-signaali töttu	95%



## 21.3 Võrdlusskeem



## 22. VEATEATED

EVOSTA 2 SOL

Veakood / Vilkumiste arv	Põhjus	Lahendus
puudub	1. Pumbal ei ole korralikult toidet 2. Pump on defektne	1. Taastage pumba toide 2. Vahetage pump välja
E1 - 1 vilgutus	Kuivjooks	Kontrollige süsteemi võimalikke lekkeid
E2 - 2 vilgutust	Rootor takistatud	Vabastage rootor vastavalt alltoodud juhistele ja, kui probleem püsib, vahetage pump välja
E3 - 3 vilgutust	Lühis	Vahetage pump välja
E4 - 4 vilgutust	Tarkvara rike	Vahetage pump välja
E5 - 5 vilgutust	Elektriohutus	Oodake lähtestamiseks 30 minutit, järgige alolevaid juhiseid

Tabel 9: Veateated

**E2 - 2 VILGUTUST**

Ringluspumba takistatuse veakoodi E2 või 2 vilgutuse puhul on soovitatav mootori kätsi vabastada:

1. Enne mistahes tööde tegemist eemaldage seade vooluvõrgust.
2. Sulgege süsteemi paigaldatud sulgeklapid, mis asuvad pumba kohal ja all, et vältida kogu süsteemi tühjenemist töö käigus.
3. Keerake eesmine messingkork lamepea kruvikeerajaga lahti ja eemaldage see (vett võib välja lekkida).
4. Pöörake lamepea kruvikeerajaga (0,5x3 mm) avas olevat väntvölli, kuni see vabalt pöörleb.
5. Keerake eesmine messingkork tagasi.
6. Avage uuesti pumba kohal ja all asuvad süsteemi sulgeklapid.
7. Ühendage seade uuesti vooluvõrku.
8. Kui toiming on õnnestunud, ei näita pump enam häiret ja hakkab uuesti normaalselt töötama.

**E5 - 5 VILGUTUST**

Vea põhjuseks võib olla ootamatu liigvool või muu kaardi riistvaraviga. Selle tulemusel pump ei tööta ja toimida tuleb järgmiselt: jätkke pumpa toide alles ja oodake 30 minutit, kuni toimub automaatne lähtestamine. Kui viga püsib, tuleb pump välja vahetada.

**23. KÖRVALDAMINE**

Alla 8-aastased lapsed ei tohi seadet ilma vastavate oskusteta täiskasvanu järelevalveta puhastada ega hooldada. Enne kui mis tahes moel süsteemi sekkute või asute riket otsima, tuleb pump elektrivõrgust eemaldada (võtta juhe pistikupesast välja).

**24. KÖRVALDAMINE**

Toode või selle osad tuleb körvaldada keskkonnahoidlikult ja kooskõlas kohalike keskkonnamäärustega. Kasutage kohalikke, avalikke või erakätes olevaid jäätmekogumisjaamu.

**Informatsioon**

Vastused korduma kippuvatele küsimustele (FAQ) ökodisaini direktiivi 2009/125/EÜ kohta, mis kehtestab nõuded keskkonnasõbralikkuse osas energiamõjuga toodetele ning sellega seotud rakendusmääruste kohta leiate aadressilt: [http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-design/guidance/files/20110429\\_faq\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-design/guidance/files/20110429_faq_en.pdf)  
 Suunised, mis kaasnevad komisjoni määrusega ökodisaini direktiivi kohta, et seda praktikasse rakendada: [http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/legislation\\_en.htm](http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/legislation_en.htm) – vt tsirkulatsionipumpasid

## الفهرس

723 .....	1. قائمة الرموز .....
723 .....	2. نظرة عامة .....
723 .....	2.1. السلامة .....
723 .....	2.2. المسؤولية .....
723 .....	2.3. تحذيرات خاصة .....
724 .....	3. وصف المنتج .....
724 .....	4. السوائل التي يتم ضخها .....
724 .....	5. الاستخدامات .....
725 .....	6. البيانات الفنية .....
726 .....	7. الإدارية .....
726 .....	7.1. التخزين .....
726 .....	7.2. النقل .....
726 .....	7.3. الوزن .....
726 .....	8. تثبيت EVOSTA3 - EVOSTA2 .....
726 .....	8.1. التثبيت الميكانيكي .....
726 .....	8.2. الوضعيات الواجهة المستخدم .....
727 .....	8.2.1. تحديد موضع واجهة المستخدم في المنظومات .....
728 .....	8.3. تدوير واجهة المستخدم .....
728 .....	8.4. صمام منع الارتجاع .....
729 .....	8.5. اعزل جسم المضخة (بالنسبة لـ Evosta3 فقط) .....
729 .....	9. التوصيلات الكهربائية .....
730 .....	9.1. توصيل التيار الكهربائي .....
731 .....	10. بدء التشغيل .....
732 .....	10.1. تفريغ غازات المضخة .....
732 .....	10.2. التفريغ التلقائي للغازات .....
732 .....	11. الوظائف .....
732 .....	11.1. طرق الضبط .....
733 .....	11.1.1. الضبط بالضغط التفاضلي النسبي .....
734 .....	11.1.2. الضبط بالضغط التفاضلي الثابت .....
734 .....	11.1.3. الضبط بالمنحنى الثابت .....
735 .....	12. لوحة التحكم .....
735 .....	12.1. العناصر المعروضة على الشاشة .....
735 .....	12.2. شاشة العرض الرسومية .....
738 .....	13. إعدادات المصنع .....
738 .....	14. أنواع الإنذار .....
738 .....	15. تثبيت EVOSTA2 SOL .....
739 .....	15.1. التثبيت الميكانيكي .....
739 .....	15.2. الوضعيات الواجهة المستخدم .....
740 .....	15.3. تدوير واجهة المستخدم .....
741 .....	15.4. صمام منع الارتجاع .....
741 .....	16. التوصيلات الكهربائية .....
742 .....	16.1. توصيل التيار الكهربائي .....
742 .....	17. بدء التشغيل .....
743 .....	17.1. تفريغ غازات المضخة .....
743 .....	18. الوظائف .....
743 .....	18.1. طرق الضبط .....
743 .....	18.1.1. الضبط بالضغط التفاضلي النسبي .....
744 .....	18.1.2. الضبط بالمنحنى الثابت .....
744 .....	19. لوحة التحكم .....
744 .....	19.1. العناصر المعروضة على الشاشة .....
745 .....	19.2. ضبط وضع تشغيل المضخة .....
746 .....	20. إعدادات المصنع .....
746 .....	21. إشارة تضمين عرض النبضة (PWM) .....
746 .....	21.1. إشارة إدخال تضمين عرض النبضة (PWM) .....
746 .....	21.2. إشارة خروج تضمين عرض النبضة (PWM) .....
747 .....	21.3. المخطط المرجعي .....
747 .....	22. أنواع الإنذار .....
748 .....	23. الصيانة .....
748 .....	24. التخلص من المنتج .....
750 .....	25. الأبعاد .....
753 .....	26. منحنيات الأداء .....

## فهرس الأشكال

724 .....	الشكل 1: ضخ السوائل، والتحذيرات، وظروف التشغيل .....
726 .....	الشكل 2: تصميم EVOSTA3 - EVOSTA2 .....
727 .....	الشكل 3: موضع التركيب .....
727 .....	الشكل 4: مواضع واجهة المستخدم .....

728 .....	الشكل 6: تغيير موضع واجهة المستخدم
729 .....	الشكل 7: عزل جسم المضخة
732 .....	الشكل 8: تنفيسي المضخة
732 .....	الشكل 9: التنفيسي التلقائي للمضخة
735 .....	الشكل 10: شاشة العرض
736 .....	الشكل 11: شاشة عرض Evosta3
739 .....	الشكل 12: تجميع EVOSTA2 SOL
739 .....	الشكل 13: موضع التركيب
740 .....	الشكل 14: مواضع واجهة المستخدم
741 .....	الشكل 15: تغيير موضع واجهة المستخدم
743 .....	الشكل 17: تنفيسي المضخة
744 .....	الشكل 18: شاشة العرض

#### فهرس الجداول

724 .....	الجدول 1 : الوظائف والتشغيل
725 .....	الجدول 2 : البيانات الفنية
725 .....	الجدول 3 : أقصى ارتفاع (Hmax) والحد الأقصى لمعدل التدفق (Qmax) للمضخات الدوارة
730 .....	الجدول 4: تركيب موصل Evosta3
731 .....	الجدول 5: تركيب موصل Evosta2
737 .....	الجدول 6: وضع تشغيل المضخة
738 .....	الجدول 7: أنواع الإنذار
745 .....	الجدول 8: وضع تشغيل المضخة
747 .....	الجدول 9: أنواع الإنذار

## 1. قائمة الرموز

يوضح في صفحة العنوان إصدار هذا المستند بالشكل x.Vn.y. يشير هذا الإصدار إلى أن المستند صالح لجميع إصدارات البرامج الخاصة بالجهاز y.x. مثال: إصدار V3.0 صالح لكافة البرامج:3.y.

سيتم في هذا المستند استخدام الرموز التالية لإبراز المواقف الخطرة:

حالة خطر عام. قد يؤدي عدم اتباع الأحكام التالية إلى إلحاق الضرر بالأفراد والممتلكات.



حالة خطر الصدمة الكهربائية. قد يؤدي عدم الامتثال للتعليمات التالية لذلك إلى التعرض لخطر كبير يهدد سلامة الأشخاص.



## 2. نظرة عامة

يجب قراءة هذه الوثيقة بعناية قبل الشروع في التركيب.



يجب أن يقوم بعملية التركيب عامل مُختص ومؤهل، وبحوزته المتطلبات الفنية المطلوبة وفقاً للوائح المحددة في هذا الشأن. يقصد بكلمة عامل مؤهل الأشخاص الذين - نتيجة لتدريبهم وخبرتهم وتعليمهم إضافة إلى معرفتهم بمعايير ذات الصلة والأحكام الخاصة بمنع الحوادث وشروط الخدمة - تم تفويضهم من المسئول عن سلامة المنظومة لأداء أي نشاط ضروري وبهذا يكونون قادرين على معرفة أي مصدر خطر وتجنبه. (تعريف العامل الفني وفقاً للمعيار IEC 364)

يمكن استخدام الجهاز بواسطة الأطفال الذين لا تقل أعمارهم عن 8 سنوات والأشخاص ذوي الاحتياجات البدنية أو الحسية أو العقلية، أو من يفتقرن إلى الخبرة والمعارف، شريطة أن يتم الإشراف عليهم أو بعد تلقفهم التعليمات المذكورة باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر الناجمة عن ذلك. يجب على الأطفال عدم اللهو بالجهاز.

تأكد من عدم تلف المنتج بسبب النقل أو التخزين. تأكد من أن الغلاف الخارجي سليم وبحالة ممتازة.



**2.1 السلامة**  
يُسمح بالاستخدام فقط إذا تم تمييز المنظومة الكهربائية من خلال تدابير السلامة وفقاً للوائح المعتمد بها في بلد تركيب المنتج.

**2.2 المسؤولية**  
إن الشركة المصنعة غير مسؤولة عن صحة تشغيل الماكينة أو أي أضرار ناتجة عن ذلك، وهذا إذا تم العبث بها أو تعديلها وأو تشغيلها خارج نطاق العمل الموصي به أو على خلاف الأحكام الأخرى الواردة في هذا الدليل.

### تحذيرات خاصة

يجب فصل التيار الكهربائي دائمًا قبل العمل على الجزء الكهربائي أو الميكانيكي للمنظومة. انتظر إلى أن تنطفئ أصوات المؤشرات الموجودة على لوحة التحكم قبل فتح الجهاز نفسه. يظل مكثف الدائرة الوسطى المستمرة مشحوناً بجهد عالي بشكل خطير حتى بعد إيقاف تشغيل جهد التيار الكهربائي.

يُسمح فقط بروابط الشبكة المجهزة بقابلات قوية. يجب أن يكون الجهاز متصلًا بالطرف الأرضي (IEC 536 NEC فئة 1، وغيرها من المعايير ذات الصلة).




يمكن أن تحمل مشابك الشبكة والمحرك جهداً خطيراً أيضاً عند إيقاف المحرك.



إذا تلف كابل الإمداد الكهربائي، يجب استبداله بواسطة خدمة الدعم الفني أو من خلال فني مؤهل، وذلك للوقاية من أي خطر.



## 3. وصف المنتج



الشكل 1 : ضخ السوائل، والتحذيرات، وظروف التشغيل

تشكل المضخات الدوارة من سلسلة EVOSTA2 SOL، EVOSTA3، EVOSTA2 مجموعة كاملة من المضخات الدوارة. تصف تعليمات التثبيت والتشغيل هذه موديلات EVOSTA2 SOL، EVOSTA3، EVOSTA2. يُشار إلى نوع الموديل على العبوة وعلى لوحة التعريف.

يوضح الجدول أدناه موديلات EVOSTA2 SOL، EVOSTA3، EVOSTA2 مع وظائف وخصائص متكاملة.

EVOSTA2 SOL	EVOSTA3	EVOSTA2	الوظائف/التشغيل
●	●	●	الضغط النسبي
●	●	●	الضغط المستمر
	●	●	المنحنى الثابت
	●		الحملية من التشغيل الجاف
	●		التغريغ التلقائي للغازات

الجدول 1 : الوظائف والتشغيل

## 4. السوائل التي يتم ضخها

نظيف، وخالي من المواد الصلبة والزيوت المعدنية، وغير لزج، ومحاذٍ كيميائياً، وقريب من خصائص الماء (جلايكول بحد أقصى 30%، و50%). (EVOSTA2 SOL).

## 5. الاستخدامات

تسمح المضخات الدوارة من سلسلة EVOSTA2 SOL، EVOSTA3، EVOSTA2 بضبط متكامل للضغط الفاصل الذي يسمح بتكييف أداء المضخة الدوارة مع المتطلبات الفعلية للمنظومة. وهذا يؤدي إلى ادخال كبير في الطاقة وإمكانية أكبر للتحكم في المنظومة وتقليل الضوضاء.

يتم تصميم المضخات الدوارة EVOSTA2 SOL، EVOSTA3، EVOSTA2 لضخ:

- المياه في أنظمة التدفئة والتكييف.
- المياه في الدوائر الهيدروليكيّة الصناعية.
- المياه الصحية فقط للإصدارات ذات جسم المضخة البرونزي.


تتم حماليّة المضخات الدوارة EVOSTA2 SOL، EVOSTA3، EVOSTA2 ذاتياً ضد:

- الأحمال الزائدة
- عدم وجود مرحلة
- درجة الحرارة الزائدة
- الجهد الزائد والجهد المنخفض

## 6. البيانات الفنية

جهد التغذية	$230 \times 1$ فولت (+/-10%)، 50/60 هرتز
القدرة الممتصة	انظر لوحة البيانات الكهربائية
أقصى تيار	انظر لوحة البيانات الكهربائية
درجة الحماية	IPX5
فئة الحماية	F
فترة	TF 110
وaci المحرك	لا ينصح باستخدام وaci محرك خارجي
أقصى درجة حرارة للغرفة:	40 درجة مئوية
درجة حرارة السائل	110 درجة مئوية ÷ 10 درجة مئوية
التدفق	انظر الجدول 3
العلو الهيدروليكي	انظر الجدول 3
أقصى ضغط تشغيل	1.0 ميجا باسكال - 10 بار
أدنى ضغط تشغيل	0.1 ميجا باسكال - 1 بار

الجدول 2 : البيانات الفنية

فهرس التسمية  
(مثال)

اسم المجموعة  
"Solare"  
أقصى علو هيدروليكي (ديسيمتر)  
المسافة بين الموردين (مم)  
1/2 بوصة = منافذ ملولبة 1½ بوصة  
= منافذ ملولبة 1 بوصة  
قياسي (بدون مرجع) = منافذ ملولبة 1½ بوصة  
½ بوصة = منافذ ملولبة 1 بوصة  
= منافذ ملولبة 2 بوصة  
X

أقصى معدل تدفق [م³/ساعة]	أقصى ارتفاع [م]	EVOSTA2 SOL ، EVOSTA3 ، EVOSTA2
3,6	6,9	EVOSTA2 40-70/xxx M230/50-60
4,2	8	EVOSTA2 80/xxx M230/50-60
2,9	4	EVOSTA3 40/xxx M230/50-60
3,6	6	EVOSTA3 60/xxx M230/50-60
4,2	8	EVOSTA3 80/xxx M230/50-60
4	7,5	EVOSTA2 75/xxx SOL
3,6	10,5	EVOSTA2 105/xxx SOL
3,6	14,5	EVOSTA2 145/xxx SOL

الجدول 3: أقصى ارتفاع (Hmax) والحد الأقصى لمعدل التدفق (Qmax) للمضخات الدوار (Centrifugal Pumps)

## 7. الإدارة

## 7.1 التخزين

يجب تخزين جميع المضخات الدوارة في مكان مغطى وجاف ومع رطوبة هواء ثابتة، وخلال من الاهتزازات والأتربة. يتم توفيرها في عبوتها الأصلية ويجب أن تبقى بها حتى وقت التركيب. إذا لم يكن الأمر كذلك فقم بإغلاق فتحة الشفط والتدفق بعناية.

## 7.2 النقل

ينبغي عدم تعريض المنتجات للصدمات والاصطدامات غير الضرورية. لرفع ونقل المضخة الدوارة استخدم أجهزة الرفع مع استخدام المنصة الموردة وفقاً للمعايير (إذا توافرت).

## 7.3 الوزن

توضح لوحة البيانات الملصقة على التغليف الوزن الكلي للمضخة الدوارة.

## 8. تثبيت - EVOSTA3 - EVOSTA2

قبل العمل على الجزء الكهربائي أو الميكانيكي للمنظومة، يجب دائماً فصل التيار. انتظر إلى أن تنطفئ أضواء المؤشرات الموجودة على لوحة التحكم قبل فتح الجهاز نفسه. يظل مكثف الدائرة الوسطى المستمرة مشحوناً بجهد عالي بشكل خطير حتى بعد إيقاف تشغيل جهد التيار الكهربائي.


يُسمح فقط بروابط الشبكة المجهزة بكابلات قوية. يجب أن يكون الجهاز متصلًا بالطرف الأرضي (IEC 536 فئة 1، NEC وغيرها من المعايير ذات الصلة).



تأكد من أن الجهد والتتردد الوارдан في لوحة بيانات المضخة الدوارة EVOSTA3 ، EVOSTA2 يتوافقان مع جهد وتتردد مصدر الطاقة.



## 8.1 التثبيت الميكانيكي



الشكل 2 : تجميع EVOSTA3 ، EVOSTA2

تشير الأسهم المطبوعة على جسم المضخة إلى اتجاه التدفق عبر المضخة. انظر الشكل 1 الوضعية A

1. أدخل الحشيتين عند تركيب المضخة في الأنابيب. انظر الشكل 1 الوضعية B.

2. قم بتركيب المضخة مع عمود المحرك أفقياً. انظر الشكل 1 الوضعية C.


3. قم بربط الوصلات.

## 8.2 الوضعيات الواجهة المستخدم

قم بتجميع المضخة الدوارة EVOSTA3 ، EVOSTA2 عندما يكون عمود دوران المحرك في وضع أفقي دائماً.

قم بتركيب جهاز التحكم الإلكتروني في وضع رأسياً.





الشكل 3: موضع التركيب

- يمكن تركيب المضخة الدوارة في أنظمة التدفئة والتكييف سواء على أنابيب التدفق أو أنابيب الإرجاع؛ يشير السهم المطبوع على جسم المضخة إلى اتجاه التدفق.
- قم بتركيب المضخة الدوارة قدر الإمكان فوق أدنى مستوى للغالية، وبعيداً قدر الإمكان عن الانحناءات والأكواع والقططعات.
  - لتسهيل عمليات الفحص والصيانة قم بتركيب صمام قبح إغلاق على أنبوب الشفط أو على أنبوب الطرد.
  - ينبغي قبل تركيب المضخة الدورانية غسل المنظومة بعنالية بالماء فقط برجة حرارة 80 درجة مئوية ثم تفريغ المنظمة بالكامل لإزالة أي مادة ضارة محتمل أنها دخلت في عملية التدوير.
  - تجنب مزج إضافات مشتقة من الهيدروكربونات والمنتجات العطرية في مياه التدوير. يوصى بإضافة مضاد للتجمد - عند الضرورة - بنسبة 30% كحد أقصى.
  - استخدم في حالة العزل (العزل الحراري) المجموعة المخصصة (إذا توفرت) وتتأكد من أن فتحات تصريف التكييف بخلاف المحرك ليست مغلقة أو مسدودة جزئياً.
  - في حالة الصيانة، استخدم دائمًا مجموعة من الحشيات الجديدة.


لا تقم أبداً بعزل جهاز التحكم الإلكتروني.



#### 8.2.1 تحديد موضع واجهة المستخدم في المنظومات

يمكن وضع واجهة المستخدم في ثلاثة أوضاع مختلفة، مع تدوير جسم المحرك بمقدار 90 درجة. يتم ضمان درجة الحماية IPX5 فقط عندما تكون فتحة التصريف متوجهة للأسفل؛ وإلا فإنه في حالة دوران جسم المحرك يتم فقدان درجة الحماية IPX5.

يجب الانتباه إلى الفرق بين درجة حرارة الغرفة ودرجة حرارة السائل: إذا كانت درجة حرارة الغرفة أعلى من درجة حرارة السائل، فهناك خطر تكوين التكتيف، والذي لا يمكن تصريفه إلا عندما يتم وضع جسم المحرك مع فتحة التفريغ متوجهة للأسفل.



الشكل 4: موضع واجهة المستخدم

### 8.3 تدوير واجهة المستخدم

في حالة إجراء التركيب على أنابيب موضوعة أفقياً، فسيكون من الضروري تدوير واجهة المستخدم بمقدار 90 درجة مع الجهاز الإلكتروني ذي الصلة من أجل الحفاظ على درجة الحرارة IP والسماح للمستخدم بتفاعل أكثر راحة مع الواجهة الرسومية.




قبل البدء في تدوير المضخة الدوارة، تأكد من إفراغها تماماً.

لتدوير مضخة EVOSTA2، EVOSTA3 الدوارة اتبع ما يلي:

1. قم بإزالة برااغي ثبيت رأس المضخة الدوارة الأربع.
2. قم بتدوير غلاف المحرك 90 درجة مع جهاز التحكم الإلكتروني في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة حسب الحاجة.
3. أعد تجميع وربط البراغي الأربع التي ثبّتت رأس المضخة الدوارة.



يجب أن يظل جهاز التحكم الإلكتروني دائماً في وضع رأسي!



الشكل 5: تغيير موضع واجهة المستخدم

تنبيه

درجة حرارة الماء مرتفعة.

درجة حرارة مرتفعة.

تنبيه


منظومة مضغوطة

قبل تفكيك المضخة، قم بتفريغ النظام أوأغلق صمامات الإغلاق على جانبي المضخة. قد يكون السائل الذي يتم ضخه مرتفعاً جداً في درجة الحرارة وتحت ضغط مرتفع.



### 8.4 صمام منع الارتفاع

إذا كانت المنظومة مزودة بصمام منع الارتفاع، فتأكد من أن الحد الأدنى لضغط المضخة الدوارة أعلى دائماً من ضغط إغلاق الصمام.



الشكل 6: عزل جسم المضخة

يمكن تقليل فقد الحرارة من مضخة EVOSTA3 عن طريق عزل جسم المضخة بالاغلفة العازلة المزودة مع المضخة. انظر الشكل 9

**لا تقم بعزل الصندوق الإلكتروني ولا تغطي لوحة التحكم**



#### 9. التوصيات الكهربائية

يجب أن تُنفذ التوصيات الكهربائية بواسطة شخص متخصص ومؤهل.

**تنبيه! ينبغي مراعاة قواعد السلامة المحلية دانما!**



قبل العمل على الجزء الكهربائي أو الميكانيكي للمنظومة، يجب دانماً فصل التيار. انتظر إلى أن تنطفئ أضواء المؤشرات الموجودة على لوحة التحكم قبل فتح الجهاز نفسه. يظل مكثف الدائرة الوسطى المستمرة مشحوناً بجهد عالي بشكل خطير حتى بعد إيقاف تشغيل جهد التيار الكهربائي.  
يُسمح فقط بروابط الشبكة المجهزة بكابلات قوية. يجب أن يكون الجهاز متصلًا بالطرف الأرضي (IEC 536 فئة 1، NEC فئة 1، وغيرها من المعايير ذات الصلة).



**يُوصى بتوصيل الطرف الأرضي للمنظومة بشكل صحيح وآمن!**








يُنصح بتركيب مفتاح تفاضلي لحماية المنظومة ذي أبعاد صحيحة، من النوع: الفئة A مع تيار تسرب انتقائي قابل للتعديل.  
يجب أن يحمل المفتاح التفاضلي الآوتوماتيكي أحد الرموز التالية:



لا تتطلب المضخة الدوارة أي حماية خارجية للمحرك  
تأكد من توافق جهد وتردد مصدر الطاقة مع القيم المشار إليها على لوحة بيانات المضخة الدوارة.

—  
—

## EVOSTA3

3	2	1	المرحلة
<p>أدخل الصامولة والموصل في الكابل. قم بتنقشير الأساندراك كما هو موضح في الشكل. قم بتوصيل الأساندراك باللوحات الطرفية مع مراعاة الطور، المحابي والأرضي.</p> 	<p>قم بتدوير اللوحة الطرفية 180 درجة</p> 	<p>قم بفك صامولة حزام الكابلات واستخرج اللوحة الطرفية من الموصى مع تحريره من المشابك الجانبية.</p> 	الإجراء
			رسم توضيحي
	<p>5</p> <p>قم بتوصيل الموصى السلكي بالمضخة عن طريق ثبيتها بالمشبك الخلفي.</p> 	<p>4</p> <p>أدخل اللوحة الطرفية الموصى بالأسلاك في حزام الكابلات مع ثبيتها بالمشبك الجانبية. قم بربط صامولة التثبيت.</p> 	المرحلة
			رسم توضيحي

الجدول 4: تركيب موصى Evosta3

## EVOSTA2

المرحلة	الإجراء	1	2	3
	أدخل الصامولة والموصل في الكابل. قم بتنقير الأساند كما هو موضح في الشكل. قم بتوصيل الأساند باللوحات الطرفية مع مراعاة الطور، المحايد والأرضي.	قم بفك برغي التثبيت		قم بفك صامولة حزام الكابلات واستخرج اللوحة الطرفية من الموصل.
	رسم توضيحي			
المرحلة	الإجراء	4	5	
	أدخل اللوحة الطرفية الموصلة بالأساند في حزام الكابلات. قم بربط صامولة التثبيت.	أدخل الموصل السلكي بالمضخة واربط برغي التثبيت.		
	رسم توضيحي			

الجدول 5: تركيب موصل Evosta2

10. بدء التشغيل

يجب تنفيذ جميع عمليات بدء التشغيل مع إغلاق غطاء لوح التحكم EVOSTA3، EVOSTA2

ابدا تشغيل النظام فقط عند اكتمال جميع التوصيلات الكهربائية والتوصيلات الهيدروليكيه.


تجنب تشغيل المضخة الدوارة دون وجود ماء في المنظومة.

بالإضافة إلى كون السائل الموجود داخل المنظومة في درجة حرارة وضغط مرتفعين، يمكن أن يكون في هيئة بخار. **خطر الإصابة بحرق!****من الخطر لمس المضخة الدورانية خطر الإصابة بحرق!**

بمجرد الانتهاء من تنفيذ جميع التوصيلات الكهربائية والهيدروليكيه، املأ المنظومة بالماء، وإذا لزم الأمر، بالجليкол (المعرفة أقصى نسبة من الجليкол، انظر الفقرة 4) وقم بإمداد النظام بالطاقة.

بمجرد بدء تشغيل النظام، يمكن تغيير أوضاع التشغيل لتتكيف بشكل أفضل مع احتياجات المنظومة.

## 10.1 تفريغ غازات المضخة



الشكل 7: تنفيس المضخة


قم دائمًا بتنفيس المضخة قبل بدء التشغيل!

يجب ألا تعمل المضخة على الجاف.



## 10.2 التفريغ التلقائي للغازات

يتم التفريغ التلقائي للغازات فقط لمضخة Evosta3. اضغط لمدة 3 دقائق على الزر Mode وستبدأ الوظيفة: دقة واحدة بأقصى سرعة ثم العودة إلى الوضع المحدد.



الشكل 8: التفريغ التلقائي للمضخة

## 11. الوظائف

### 11.1 طرق الضبط

تسمح مضخات EVOSTA2، EVOSTA3 الدوارة بتنفيذ أوضاع الضبط التالية وفقاً لاحتياجات المنظومة:



- الضبط بالضغط التفاضلي النسبي حسب التدفق الموجود في المنظومة.
- الضبط بالضغط التفاضلي الثابت.
- الضبط بمنحنى ثابت (لفات ثابتة).

يمكن إعداد وضع الضبط من خلال لوحة تحكم EVOSTA3، EVOSTA2

## 11.1.1 الضبط بالضغط التفاضلي النسبي


في وضع الضبط هذا، يتم خفض الضغط التفاضلي أو زيادته مع انخفاض أو زيادة طلب المياه.

- يوصى بالضبط من أجل:
- منظومات التدفئة والتكييف ذات هبوط الضغط العالي
  - المنظومات ذات منظم ضغط تفاضلي ثانوي
  - الدوائر الأولية ذات هبوط الضغط العالي
  - أنظمة إعادة التدوير الصحية مع صمامات حرارية على الأعمدة الحاملة




## 11.1.1.1 الضبط بالضغط التفاضلي النسبي - قائمة متقدمة

عند الضغط مع استمرار على الزر Mode لمرة 20 دقيقة، يمكنك الوصول إلى القائمة المتقدمة مع إمكانية الاختيار من بين 6 منحنيات ضغط تفاضلي نسبي.




## 11.1.2 الضبط بالضغط التفاضلي الثابت

في وضع الضبط هذا، يتم الحفاظ على الضغط التفاضلي ثابتاً، بغض النظر عن طلب المياه.



يوصى بالضبط من أجل:


- منظومات التدفئة والتكييف ذات هبوط الضغط المنخفض
- الأنظمة أحادية الأنابيب مع صمامات حرارية
- منظومات الدوران الطبيعي
- الدوائر الأولية ذات هبوط الضغط المنخفض
- أنظمة إعادة التدوير الصحية مع صمامات حرارية على الأعمدة الحاملة



## 11.1.3 الضبط بالمنحنى الثابت

في هذا الضبط، تعمل المضخة الدوارة على منحنيات مميزة بسرعة ثابتة.


الضبط المشار إليه لأنظمة تدفئة وتكييف الهواء بتدفق ثابت.



## 12. لوحة التحكم

يمكن تعديل وظائف مضخات EVOSTA3، EVOSTA2 الدوارة من خلال لوحة التحكم الموجودة على غطاء جهاز التحكم الإلكتروني.

### 12.1 العناصر المعروضة على الشاشة



الشكل 9: شاشة العرض

- 1 مقاطع مضيئة تشير إلى نوع المنحني المضبوط
- 2 شاشة عرض توضح امتصاص الطاقة اللحظي بالوات، التدفق بالمتر<sup>3</sup>/الساعة، العلو القيديوليكي بالأمتار والمنحني المضبوط.
- 3 زر اختيار إعداد المضخة
- 4 مقاطع مضيئة تشير إلى المنحني المضبوط

### 12.2 شاشة العرض الرسمية

#### 12.2.1 مقاطع مضيئة تشير إلى إعداد المضخة

تحتوي المضخة على تسع اختيارات ضبط يمكن تحديدها باستخدام الزر .  
تم الإشارة إلى إعدادات المضخة بستة مقاطع ضوئية على الشاشة.

#### 12.2.2 زر لاختيار إعداد المضخة

في كل مرة يتم الضغط على الزر ، يتم تغيير إعداد المضخة. تتكون الدورة من عشر مكابس زر.



الشكل 10: شاشة عرض Evosta3

تم تجهيز مضخة Evosta3 الدوارة بشاشة قادرة على عرض الكميات التالية.

ارتفاع المنحنى المختار (1-2-3)



الامتصاص الفوري للطاقة بالوات

العلو الهيدروليكي فوري بالمتر

التدفق الفوري بالمتر<sup>3</sup>/الساعة

يتم عرض الكميات بالترتيب لمدة 3 دقائق. بمجرد اكتمال دورة العرض، يتم إيقاف تشغيل الشاشة ويظل مؤشر الليد الخاص بوضع التشغيل فقط مضاءً.

إذا تم الضغط على زر الاختيار في غضون 10 دقائق، تتنفس الشاشة 6 دورات للعرض ثم تنتقل إلى وضع الاستعداد.

إذا تم الضغط على الزر مرة أخرى في غضون 10 دقائق، تتنفس الشاشة 11 دورة عرض أخرى للسماح بوقت قراءة أكبر.

	EVOSTA2	EVOSTA3	
أدنى منحنى ضغط نسبي، PP1			1
منحنى الضغط النسبي المتوسط، PP2			2
أعلى منحنى ضغط نسبي، PP3			3
أدنى منحنى ضغط ثابت، CP1			4
منحنى الضغط الثابت المتوسط، CP2			5
أعلى منحنى ضغط ثابت، CP3			6
أدنى منحنى ثابت، I			7
المنحنى الثابت المتوسط، II			8
أعلى منحنى ثابت، III			9

الجدول 6: وضع تشغيل المضخة

## 13. إعدادات المصنع

أوضاع الضبط: = الضبط بأدنى ضغط تفاضلي نسبي

## 14. أنواع الإنذار

EVOSTA 2 / EVOSTA 3		
رمز الخطأ / عدد الوarnings	السبب	الحل
لا يوجد	1. لا يتم إمداد المضخة بالطاقة بشكل صحيح 2. المضخة معيّنة	1. إعادة تعيين إمداد الطاقة إلى المضخة 2. استبدل المضخة
E1 - ومية واحدة	تشغيل جاف	تحقق من وجود أي تسرب في المنظومة قم بالغاء قفل الدوار وفقاً للتعليمات أدناه، وإذا استمرت المشكلة استبدل المضخة
E2 - ومضتان	قفل الجزء الدوار	استبدل المضخة
E3 - 3 ومضات	دائرة قصر	استبدل المضخة
E4 - 4 ومضات	عطal بالبرنامج	انتظر 30 دقيقة لإعادة التعيين، واتبع التعليمات الموضحة أدناه
E5 - 5 ومضات	الأمان الكهربائي	الجدول 7: أنواع الإنذار

الجدول 7: أنواع الإنذار

## E2 - ومضتان



في حالة انسداد المضخة الدوارة مع ظهور رمز الخطأ E2 أو ومضتان، نوصي بمتابعة إلغاء القفل اليدوي للmotor:

1. افصل الجهاز عن شبكة الإمداد الكهربائي قبل القيام بأي عملية تدخل فيه.
2. أغلق صمامات الإغلاق المثبتة في المنظومة، والموجودة أعلى وأسفل المضخة، لمنع تفريغ المنظومة بأكملها أثناء العملية.
3. قم بفك السدادة الأمامية المصنوعة من النحاس الأصفر باستخدام مفك مسطح الرأس وقم بازالتها (قد يتسرّب بعض الماء).
4. باستخدام مفك مسطح الرأس مقاس  $3 \times 0,5$  مم، قم بتدوير عمود المحرك داخل الفتحة، إلى أن يصبح سهل التدوير دون عناء.
5. أعد ربط السدادة التحتية الأمامية.
6. أعد فتح صمامات إغلاق المنظومة الموجودة أعلى وأسفل المضخة.
7. افصل الجهاز عن شبكة الإمداد الكهربائي.
8. إذا نجحت العملية، فلن تظهر المضخة الخطأ وستنائب العمل بشكل طبيعي.

## E5 - 5 ومضات



قد يكون سبب الخطأ حمل زائد غير متوقع للتيار أو خطأ آخر في الأجهزة على اللوحة. وبالتالي، فإن المضخة لا تعمل ومن الضروري اتباع الخطوات التالية: إبقاء المضخة متصلة بخط الطاقة، والانتظار لمدة 30 دقيقة لإعادة الضبط التلقائي. إذا استمر الخطأ، يجب استبدال المضخة.

## 15. تثبيت - EVOSTA2 SOL




قبل العمل على الجزء الكهربائي أو الميكانيكي للمنظومة، يجب دائماً فصل التيار. انتظر إلى أن تنطفئ أضواء المؤشرات الموجودة على لوحة التحكم قبل فتح الجهاز نفسه. يظل مكثف الدائرة الوسطى المستمرة مشحوناً بجهد عالي بشكل خطير حتى بعد إيقاف تشغيل جهد التيار الكهربائي.

يُسمح فقط بروابط الشبكة المجهزة بكابلات قوية. يجب أن يكون الجهاز متصلًا بالطرف الأرضي (IEC 536 فئة 1، NEC وغيرها من المعايير ذات الصلة).




تأكد من أن الجهد والتردد الوارдан في لوحة بيانات المضخة الدوارة EVOSTA2 SOL يتوافقان مع جهد وتردد مصدر الطاقة.



الشكل 11: تجميع SOL

- تشير الأسهم المطبوعة على جسم المضخة إلى اتجاه التدفق عبر المضخة. انظر الشكل 1 الوضعية A.
- أدخل الحشيتين عند تركيب المضخة في الأنابيب. انظر الشكل 1 الوضعية B.
  - قم بتركيب المضخة مع عمود المحرك أفقياً. انظر الشكل 1 الوضعية C.
  - قم بربط الوصلات.
- 15.2 الوضعيات الواجهة المستخدمة**

قم بتجميع المضخة الدوارة EVOSTA2 SOL عندما يكون عمود دوران المحرك في وضع أفقي دائمًا.  
قم بتركيب جهاز التحكم الإلكتروني في وضع رأسى.



الشكل 12: موضع التركيب

- يمكن تركيب المضخة الدوارة في أنظمة التدفئة والتكييف سواء على أنابيب الإرجاع، يشير السهم المطبوع على جسم المضخة إلى اتجاه التدفق.
- قم بتركيب المضخة الدوارة قدر الإمكان فوق أدنى مستوى للغلاية، وبعيداً قدر الإمكان عن الانحناءات والأكواح والتقاطعات.
- لتسهيل عمليات الفحص والصيانة قم بتركيب صمام فتح / إغلاق على أنابيب الشفط أو على أنابيب الطرد.
- ينبغي قبل تركيب المضخة الدوارة غسل المنظومة بعنابة بالماء فقط بدرجة حرارة 80 درجة مئوية ثم تفريغ المنظمة بالكامل لإزالة أي مادة ضارة محتمل أنها دخلت في عملية التدوير.
- تجنب مزج إضافات مشتقة من الهيدروكربونات والمنتجات العطرية في مياه التدوير. يوصى بإضافة مضاد للتجمد - عند الضرورة - بنسبة 30% كحد أقصى.

- استخدم في حالة العزل (العزل الحراري) المجموعة المخصصة (إذا توفرت) وتأكد من أن فتحات تصريف التكييف بغلاف المحرك ليست مغلقة أو مسدودة جزئياً.
- في حالة الصيانة، استخدم دائمًا مجموعة من الحشيات الجديدة.


لا تقم أبداً بعزل جهاز التحكم الإلكتروني.



#### 15.2.1 تحديد موضع واجهة المستخدم في المنظومات

يمكن وضع واجهة المستخدم في ثلاثة أوضاع مختلفة، مع تدوير جسم المحرك بمقدار 90 درجة. يتم ضمان درجة الحماية IPX5 فقط عندما تكون فتحة التصريف متوجهة للأسفل؛ والا فإنه في حالة دوران جسم المحرك يتم فقدان درجة الحماية IPX5.

يجب الانتباه إلى الفرق بين درجة حرارة الغرفة ودرجة حرارة السائل: إذا كانت درجة حرارة الغرفة أعلى من درجة حرارة السائل، فهناك خطر تكوين التكتيف، والذي لا يمكن تصريفه إلا عندما يتم وضع جسم المحرك مع فتحة التفريغ متوجهة للأسفل.



الشكل 13: موضع واجهة المستخدم

- #### 15.3 تدوير واجهة المستخدم
- في حالة إجراء التركيب على أنابيب موضوعة أفقياً، فسيكون من الضروري تدوير واجهة المستخدم بمقدار 90 درجة مع الجهاز الإلكتروني ذي الصلة من أجل الحفاظ على درجة الحماية IP والسماح للمستخدم بتفاعل أكثر راحة مع الواجهة الرسمية.


قبل البدء في تدوير المضخة الدوارة، تأكد من إفراغها تماماً.



- لتدوير مضخة EVOSTA2 SOL الدوارة اتبع ما يلي:
1. قم بإزالة براغي تثبيت رأس المضخة الدوارة الأربع.
  2. قم بتدوير غلاف المحرك 90 درجة مع جهاز التحكم الإلكتروني في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة حسب الحاجة.
  3. أعد تجميع وربط البراغي الأربعة التي تثبت رأس المضخة الدوارة.

يجب أن يظل جهاز التحكم الإلكتروني دائماً في وضع رأس!





الشكل 14: تغيير موضع واجهة المستخدم

**تنبيه**  
درجة حرارة الماء مرتفعة.  
درجة حرارة مرتفعة.

- تنبيه**  
منظومة مضغوطه  
- قبل تفكيك المضخة، قم بتقريغ النظام أوأغلق صمامات الإغلاق على جانبي المضخة. قد يكون السائل الذي يتم ضخه مرتفعاً جداً في درجة الحرارة وتحت ضغط مرتفع.



#### 15.4 صمام منع الارتجاع

إذا كانت المنظومة مزودة بصمام منع الارتجاع، فتأكد من أن الحد الأدنى لضغط المضخة الدوارة أعلى دائمًا من ضغط إغلاق الصمام.

#### 16. التوصيلات الكهربائية

يجب أن تُنفذ التوصيلات الكهربائية بواسطة شخص متخصص ومؤهل.

**تنبيه! ينبغي مراعاة قواعد السلامة المحلية دائمًا!**



قبل العمل على الجزء الكهربائي أو الميكانيكي للمنظومة، يجب دائمًا فصل التيار. انتظر إلى أن تنطفئ أصوات المؤشرات الموجودة على لوحة التحكم قبل فتح الجهاز نفسه. يظل مكثف الدائرة الوسطى المستمرة مشحوناً بجهد عالي بشكل خطير حتى بعد إيقاف تشغيل جهد التيار الكهربائي.

يُسمح فقط بروابط الشبكة المجهزة بكابلات قوية. يجب أن يكون الجهاز متصلًا بالطرف الأرضي (IEC 536 فئة 1، NEC وغيرها من المعايير ذات الصلة).



**يُوصى بتوصيل الطرف الأرضي للمنظومة بشكل صحيح وآمن!**



يُنصح بتركيب مفتاح تفاضلي لحماية المنظومة ذي أبعاد صحيحة، من النوع: الفئة A مع تيار تسرب انتقائي قابل للتعديل. يجب أن يحمل المفتاح التفاضلي الآوتوماتيكي أحد الرموز التالية:




لا تتطلب المضخة الدوارة أي حماية خارجية للمحرك  
تأكد من توافق جهد وتردد مصدر الطاقة مع القيم المشار إليها على لوحة بيانات المضخة الدوارة.


-  
-

### 16.1 توصيل التيار الكهربائي

انظر الفصل 21 للتعرف على خصائص إشارة تضمين عرض النبضة (PWM).



قم بتوصيل الموصل بالمضخة.



الشكل 16

- 1. PWM Input = Brown/Marrone
- 2. Signal Reference = Blue/Celeste
- 3. PWM Output = Nero/Black

### 17. بدء التشغيل

يجب تنفيذ جميع عمليات بدء التشغيل مع إغلاق غطاء لوحة التحكم !EVOSTA2 SOL

ابدا تشغيل النظام فقط عند اكتمال جميع التوصيلات الكهربائية والتوصيلات الهيدروليكية.

تجنب تشغيل المضخة الدوارة دون وجود ماء في المنظومة.

بالإضافة إلى كون السائل الموجود داخل المنظومة في درجة حرارة وضغط مرتفعين، يمكن أن يكون في هيئة بخار. خطر الإصابة بحرق!




من الخطر لمس المضخة الدورانية خطر الإصابة بحرق!



بمجرد الانتهاء من تنفيذ جميع التوصيلات الكهربائية والهيدروليكية، املا المنظومة بالماء، وإذا لزم الأمر، بالجليкол (لمعرفة أقصى نسبة من الجليкол، انظر الفقرة 4) وقم بإمداد النظام بالطاقة.

بمجرد بدء تشغيل النظام، يمكن تغيير أوضاع التشغيل لتتكيف بشكل أفضل مع احتياجات المنظومة.

## 17.1 تفريغ غازات المضخة



الشكل 15: تنفيذ المضخة

قم دائمًا بتنفيس المضخة قبل بدء التشغيل!



يجب ألا تعمل المضخة على الجاف.

## 18. الوظائف


## 18.1 طرق الضبط

تسمح مضخات EVOSTA2 SOL الدوارة بتنفيذ أوضاع الضبط التالية وفقاً لاحتياجات المنظومة:

- الضبط بالضغط التفاضلي النسبي حسب التدفق الموجود في المنظومة.
- الضبط بمنحنى ثابت (فات ثابتة).

يمكن إعداد وضع الضبط من خلال لوحة تحكم مضخات EVOSTA2 SOL.


## 18.1.1 الضبط بالضغط التفاضلي النسبي




في وضع الضبط هذا، يتم خفض الضغط التفاضلي أو زريادته مع انخفاض أو زيادة طلب المياه.

يوصى بالضبط من أجل:

- منظومات التدفئة والتكييف ذات هبوط الضغط العالي
- المنظومات ذات منظم ضغط تفاضلي ثانوي
- الدواير الأولية ذات هبوط الضغط العالي
- أنظمة إعادة التدوير الصحية مع صمامات حرارية على الأعمدة الحاملة

**EVOSTA 2<sub>SOL</sub>**

### 18.1.2 الضبط بالمنحنى الثابت




في هذا الضبط، تعمل المضخة الدوارة على منحنيات مميزة بسرعة ثابتة.

الضبط المشار إليه لأنظمة تدفئة وتكييف الهواء بتدفق ثابت.

### 19. لوحة التحكم

يمكن تعديل وظائف مضخات EVOSTA2 SOL الدوارة من خلال لوحة التحكم الموجودة على غطاء جهاز التحكم الإلكتروني.

#### 19.1 العناصر المعروضة على الشاشة



الشكل 16:شاشة العرض

- |   |  |
|---|--|
| 1 | زر اختيار إعداد المضخة                   |
| 2 | مقاطع مضيئة تشير إلى نوع المنحنى المضبوط |
| 3 | مقاطع مضيئة تشير إلى المنحنى المضبوط     |

	EVOSTA2 SOL	
أدنى منحنى ضغط نسبي، PP1		1
منحنى الضغط النسبي المتوسط، PP2		2
أعلى منحنى ضغط نسبي، PP3		3
منحنى ثابت، السرعة I		4
منحنى ثابت، السرعة II		5
منحنى ثابت، السرعة III		6
منحنى ثابت، سرعة IV		7
منحنى ثابت، السرعة V		8
منحنى ثابت، السرعة VI		9

الجدول 8: وضع تشغيل المضخة

## 20. إعدادات المصنع


أوضاع الضبط:  $\Delta$  = الضبط بأدنى ضغط تقاضي نسبي

## ملف تضمين عرض النسبة (PWM) لمجموعة سولاري


## 21. إشارة تضمين عرض النسبة (PWM)

## 21.1 إشارة إدخال تضمين عرض النسبة (PWM)

ملف إشارة غير النشط: 0 فولت  
المستوى النشط من 5 فولت - 15 فولت  
أدنى تيار للمستويات النشطة: 5 مللي أمبير  
التردد: 100 هرتز - 5 كيلو هرتز.  
فترة العزل: الفنة 2  
فترة التفريغ الكهربائي (ESD) الامثل لمواصفات معيار التفريغ الكهربائي (ESD) IEC 61000-4-2 (ESD)




دورة عمل تضمين عرض النسبة (PWM)	منطقة عمل
%5>	وضع الاستعداد
%9 > / %5 ≤	منطقة التباطؤ
%16 > / %9 ≤	أدنى نقطة ضبط
%90 > / %16 ≤	نقطة ضبط متغيرة
%100 ≥ / %90 <	أقصى نقطة ضبط



## 21.2 إشارة خروج تضمين عرض النسبة (PWM)

النوع: Open collector V  
التردد: 5 فولت - 15 فولت  
الحد الأقصى للتيار على صمام المخرج: 50 مللي أمبير  
الطاقة القصوى على مقاوم المخرج: 125 ميجا وات  
الطاقة القصوى على ثانى زينر المخرج 36 فولت: 300 ميجا وات  
التردد: 75 هرتز +/-% 2  
فترة العزل: الفنة 2  
فترة التفريغ الكهربائي (ESD): الامثل لمواصفات معيار التفريغ الكهربائي IEC 61000-4-2 (ESD)

دورة عمل تضمين عرض النسبة (PWM)	منطقة عمل
%70-%1	أثناء عمل المضخة
%75	خطأ 1 تشغيل جاف
%80	خطأ 2 حجب الجزء الدوار
%85	خطأ 3 دائرة قصر
%90	خطأ داخلي
%95	وضع الاستعداد (STOP) من إشارة PWM



22. أنواع الإنذار

## EVOSTA 2 SOL

رمز الخطأ / عدد الوarnings	السبب	الحل
لا يوجد	لا يتم إمداد المضخة بالطاقة بشكل صحيح.	1. إعادة تعيين إمداد الطاقة إلى المضخة. 2. استبدل المضخة.
E1 - ومية واحدة	تشغيل جاف	تحقق من وجود أي تسرب في المنظومة.
E2 - ومضتان	قفل الجزء الدوار	قم بإلغاء قفل الدوار وفقاً للتعليمات أدناه، وإذا استمرت المشكلة استبدل المضخة.
E3 - 3 ومضات	دائرة قصر	استبدل المضخة.
E4 - 4 ومضات	عطal بالبرنامجه	استبدل المضخة.
E5 - 5 ومضات	الأمان الكهربائي	انتظر 30 دقيقة لإعادة التعيين، واتبع التعليمات الموضحة أدناه.

الجدول 9: أنواع الإنذار

## E2 - ومضتان

- في حالة انسداد المضخة الدوارة مع ظهور رمز الخطأ E2 أو ومضتان، نوصي بمتابعة إلغاء القفل اليدوي للمحرك:
- افصل الجهاز عن شبكة الإمداد الكهربائي قبل القيام بأي عملية تدخل فيه.
  - أغلق صمامات الإغلاق المثبتة في المنظومة، والموحدة أعلى وأسفل المضخة، لمنع تفريغ المنظومة بأكملها أثناء العملية.
  - قم بفك السدادة الأمامية المصنوعة من النحاس الأصفر باستخدام مفك مسطح الرأس وقم بجازتها (قد يتسرّب بعض الماء).
  - يستخدم مفك مسطح الرأس مقاس  $3 \times 0,5$  مم، قم بتدوير عمود المحرك داخل الفتحة، إلى أن يصبح سهل التدوير دون عداء.
  - أعد ربط السدادة النحاسية الأمامية.
  - أعد فتح صمامات إغلاق المنظومة الموجودة أعلى وأسفل المضخة.
  - افصل الجهاز عن شبكة الإمداد الكهربائي.
  - إذا نجحت العملية، فلن تظهر المضخة الخطأ وستستأنف العمل بشكل طبيعي.



## E5 - 5 ومضات

- قد يكون سبب الخطأ حمل زائد غير متوقع للتيار أو خطأ آخر في الأجهزة على اللوحة. وبالتالي، فإن المضخة لا تعمل ومن الضروري اتباع الخطوات التالية: إبقاء المضخة متصلة بخط الطاقة، والانتظار لمدة 30 دقيقة لإعادة الضبط التلقائي. إذا استمر الخطأ، يجب استبدال المضخة.



23. الصيانة

يجب ألا يقوم الأطفال (الذين تبلغ أعمارهم أقل من 8 سنوات) بعمليات التنظيف والصيانة دون إشراف شخص بالغ مؤهل. من الضروري فصل المضخة عن التوصيل الكهربائي (فصل القابس عن مأخذ التيار) وقراءة كتيب التعليمات والصيانة قبل البدء في أي تدخل على النظام أو استكشاف الأعطال.



24. التخلص من المنتج

يجب التخلص من هذا المنتج أو أجزاء منه بطريقة صديقة للبيئة ووفقاً لقواعد البيئية المحلية؛ استخدم الأنظمة المحلية، العامة أو الخاصة لجمع النفايات.



معلومات


الاستلة الشائعة (FAQs) بشأن توجيه التصميم المتواافق مع البيئة CE/125/2009 الذي ينشئ إطاراً لتطوير مواصفات التصميم المتواافق بيئياً للمنتجات ذات الصلة بالطاقة ولائحته التنفيذية:  
[http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-design/guidance/files/20110429\\_faq\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-design/guidance/files/20110429_faq_en.pdf)

المبادئ التوجيهية المصاحبة للوائح لجنة تنفيذ توجيه التصميم المتواافق بيئياً:

[http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/legislation\\_en.htm](http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/legislation_en.htm) - v. circolatori


25. DIMENSIONI – DIMENSIONS – DIMENSIONS – ABMESSUNGEN – AFMETINGEN – DIMENSIONES – MÅTT – WYMIARY – ROZMERY – BOYUTLAR – РАЗМЕРЫ – DIMENSIUNI – ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – DIMENSÕES – MITAT – MÅL – ROZMÉRY – MÉRETEK – DIMENZIJE – РАЗМЕРИ – DIMENSIJAS – MATMENYS – ГАБАРИТИ - MÔÖDUD – الابعاد

## Evosta 2




Mod.	L	L1	L2	B	B1	B2	D1	H	H1	H2	H3
EVOSTA2 40-70/80/130 (1/2") M230/50-60	130	65	65	135	36	99	1"	94	Ø91	142	96
EVOSTA2 40-70/80/130 (1") M230/50-60	130	65	65	135	36	99	1"1/2	94	Ø91	142	96
EVOSTA2 40-70/80/180 (1") M230/50-60	180	90	90	135	36	99	1"1/2	94	Ø91	142	96
EVOSTA2 40-70/80/180 (1"1/4) M230/50-60	180	90	90	135	36	99	2"	94	Ø91	142	96

## Evosta 3



Mod.	L	L1	L2	L3	B	B1	B2	D1	H	H1	H2	H3
EVOSTA3 40/60/80/130 (1/2") M230/50-60	157	78,5	65	130	144	45	99	1"	110	Ø91	153	107,5
EVOSTA3 40/60/80/130 (1") M230/50-60	157	78,5	65	130	144	45	99	1"1/2	110	Ø91	153	107,5
EVOSTA3 40/60/80/180 (1") M230/50-60	157	78,5	90	180	144	45	99	1"1/2	110	Ø91	153	107,5
EVOSTA3 40/60/80/180 (1"1/4) M230/50-60	157	78,5	90	180	144	45	99	2"	110	Ø91	153	107,5

## Evosta 2 Sol




Mod.	L	L1	L2	B	B1	B2	F	H	H1	H2	H3
EVOSTA2 75/130 SOL (1/2")	130	65	65	135	36	99	1"	94	Ø91	45.5	66
EVOSTA2 75/130 SOL (1")	130	65	65	135	36	99	1"1/2	94	Ø91	45.5	66
EVOSTA2 75/130 SOL PWM (1")	130	65	65	135	36	99	1"1/2	94	Ø91	45.5	66
EVOSTA2 75/130 SOL PWM (1/2")	130	65	65	135	36	99	1"	94	Ø91	45.5	66
EVOSTA2 75/180 SOL (1")	180	90	90	135	36	99	1"1/2	94	Ø91	45.5	66
EVOSTA2 75/180 SOL PWM (1")	180	90	90	135	36	99	1"1/2	94	Ø91	45.5	66
EVOSTA2 105/130 SOL (1/2")	130	65	65	135	36	99	1"	94	Ø91	45.5	66
EVOSTA2 105/130 SOL (1")	130	65	65	135	36	99	1"1/2	94	Ø91	45.5	66
EVOSTA2 105/130 SOL PWM (1")	130	65	65	135	36	99	1"1/2	94	Ø91	45.5	66
EVOSTA2 105/130 SOL PWM (1/2")	130	65	65	135	36	99	1"	94	Ø91	45.5	66
EVOSTA2 105/180 SOL (1")	180	90	90	135	36	99	1"1/2	94	Ø91	45.5	66
EVOSTA2 105/180 SOL PWM (1")	180	90	90	135	36	99	1"1/2	94	Ø91	45.5	66
EVOSTA2 145/130 SOL (1/2")	130	65	65	135	36	99	1"	94	Ø91	45.5	66
EVOSTA2 145/130 SOL (1")	130	65	65	135	36	99	1"1/2	94	Ø91	45.5	66
EVOSTA2 145/130 SOL PWM (1")	130	65	65	135	36	99	1"1/2	94	Ø91	45.5	66
EVOSTA2 145/130 SOL PWM (1/2")	130	65	65	135	36	99	1"	94	Ø91	45.5	66
EVOSTA2 145/180 SOL (1")	180	90	90	135	36	99	1"1/2	94	Ø91	45.5	66
EVOSTA2 145/180 SOL PWM (1")	180	90	90	135	36	99	1"1/2	94	Ø91	45.5	66


26. CURVE PRESTAZIONI - PERFORMANCE CURVES - PERFORMANCES COURBES - LEISTUNGSKURVEN - PRESTATIECURVES - CURVAS PRESTACIONES - KAPACITETSKURVOR - KRZYWE WYDAJNOŚCI - KRIVKY VÝKONU - PERFORMANS EĞRILERİ - РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - CURBE PRESTAII - ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ - CURVAS RENDIMENTOS - SUORITUSKYKYÄYRÄT - KURVER FOR KAPACITETER - KŘIVKY VÝKONU - TELJESÍTMÉNY GÖRBÉK - KRIVULJE ZMOGLJIVOSTI - КРИВИ НА РАБОТНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - VEIKTSPĒJU LĪKNES - EKSPLOATAČINIŲ SAVYBIŲ KREIVĖS - ГРАФИКИ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК - JÖUDLUSE KÖVERAD - منحنیات الأداء - منحنیات الأداء

### EVOSTA2 40-70/XXX

H (m)




P (W)




## EVOSTA2 80/XXX

H (m)




P (W)




### EVOSTA3 40/XXX

**H (m)**




**P (W)**




## EVOSTA3 60/XXX

H (m)




P (W)




## EVOSTA3 80/XXX

H (m)




P (W)




## EVOSTA2 SOL 75/XXX

$H$  (m)




$P$  (W)




## EVOSTA2 SOL 105/XXX

$H$  (m)




$P$  (W)




## EVOSTA 2 SOL 145/XXX

H (m)



P (W)





**DAB PUMPS LTD.**

6 Gilbert Court  
Newcomen Way  
Severalls Business Park  
Colchester  
Essex  
CO4 9WN - UK  
[salesuk@dwtgroup.com](mailto:salesuk@dwtgroup.com)  
Tel. +44 0333 777 5010

**DAB PUMPS IBERICA S.L.**

Calle Verano 18-20-22  
28850 - Torrejón de Ardoz - Madrid  
Spain  
[Info.spain@dwtgroup.com](mailto:Info.spain@dwtgroup.com)  
Tel. +34 91 6569545  
Fax: + 34 91 6569676

**DAB PUMPS BV**

'tHofveld 6 C1  
1702 Groot Bijgaarden - Belgium  
[info.belgium@dwtgroup.com](mailto:info.belgium@dwtgroup.com)  
Tel. +32 2 4668353

**DAB PUMPS B.V.**

Albert Einsteinweg, 4  
5151 DL Drunen - Nederland  
[info.netherlands@dwtgroup.com](mailto:info.netherlands@dwtgroup.com)  
Tel. +31 416 387280  
Fax +31 416 387299

**DAB PUMPS INC.**

3226 Benchmark Drive  
Ladson, SC 29456 - USA  
[info.usa@dwtgroup.com](mailto:info.usa@dwtgroup.com)  
Tel. 1- 843-797-5002  
Fax 1-843-797-3366

**DAB PUMPS SOUTH AFRICA**

Twenty One industrial Estate,  
16 Purlin Street, Unit B, Warehouse 4  
Olifantsfontein - 1666 - South Africa  
[info.sa@dwtgroup.com](mailto:info.sa@dwtgroup.com)  
Tel. +27 12 361 3997

**DAB PUMPS POLAND SP. z.o.o.**

Ul. Janka Muzykanta 60  
02-188 Warszawa - Poland  
[polska@dabpumps.com.pl](mailto:polska@dabpumps.com.pl)

**DAB PUMPS GmbH**

Am Nordpark 3  
41069 Mönchengladbach, Germany  
[info.germany@dwtgroup.com](mailto:info.germany@dwtgroup.com)  
Tel. +49 2161 47 388 0  
Fax +49 2161 47 388 36

**DAB PUMPS (QINGDAO) CO. LTD.**

No.10 Xindong Road, Jiulong Town, Jiaozhou  
City, Qingdao City, Shandong Province - China  
[mailto:info.china@dabpumps.com](mailto:mailto:info.china@dabpumps.com)

**DAB PUMPS HUNGARY KFT.**

H-8800  
Nagykanizsa, Buda Ernő u.5  
Hungary  
Tel. +36 93501700

**DAB PUMPS OCEANIA PTY LTD**

426 South Gippsland Hwy,  
Dandenong South VIC 3175 – Australia  
[info.oceania@dwtgroup.com](mailto:info.oceania@dwtgroup.com)  
Tel. +61 1300 373 677

**DAB PUMPS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**

Av Amsterdam 101 Local 4  
Col. Hipódromo Condesa,  
Del. Cuauhtémoc CP 06170  
Ciudad de México  
Tel. +52 55 6719 0493

**DAB PUMPS S.p.A.**

Via M. Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD) - Italy  
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950  
[www.dabpumps.com](http://www.dabpumps.com)